LoveBOXXX

Advent Calendar

2026

EN User manual
NL Gebruikershandleiding
DE Benutzerhandbuch
FR Mode d'emploi
ES Manual de usuario
IT Manuale d'uso
NO Brukermanual
IS Notendahandbók
SV Bruksanvisning
FI Käyttöohje
DA Brugsanvisning
PL Instrukcja obsługi
RU Руководство пользователя

V.260226/4014

Contents

Door 01	**06**	Door 13	**138**
Door 02	**25**	Door 14	**146**
Door 03	**33**	Door 15	**155**
Door 04	**51**	Door 16	**168**
Door 05	**60**	Door 17	**177**
Door 06	**77**	Door 18	**184**
Door 07	**84**	Door 19	**192**
Door 08	**91**	Door 20	**199**
Door 09	**99**	Door 21	**209**
Door 10	**108**	Door 22	**216**
Door 11	**117**	Door 23	**233**
Door 12	**133**	Door 24	**239**

Information about Charging

EN Charging your products
All products in this calendar are charged using one universal charging cable. The charging cable is included with the first toy in box 01.

NL Je producten opladen
Alle producten in deze kalender worden opgeladen met één universele oplaadkabel. De oplaadkabel is inbegrepen bij het eerste speeltje in doos 01.

DE Aufladen deiner Produkte
Alle Produkte in diesem Kalender werden mit einem universellen Ladekabel aufgeladen. Das Ladekabel ist beim ersten Toy in Box 01 enthalten.

FR Chargement de vos produits
Tous les produits de ce calendrier se chargent avec un câble de charge universel. Le câble de charge est inclus avec le premier jouet dans la boîte 01.

ES Carga de tus productos
Todos los productos de este calendario se cargan con un cable de carga universal. El cable de carga está incluido con el primer juguete en la caja 01.

IT Ricarica dei tuoi prodotti
Tutti i prodotti di questo calendario si ricaricano con un cavo di ricarica universale. Il cavo di ricarica è incluso con il primo giocattolo nella confezione 01.

NO Lading av produktene dine
Alle produktene i denne kalenderen lades med én universell ladekabel. Ladekabelen er inkludert med det første sexleketøyet i eske 01.

IS Hleðsla á vörunum þínum
Allar vörur í þessu dagatali eru hlaðnar með einni alhliða hleðslusnúru. Hleðslusnúran fylgir með fyrsta leikfanginu í kassa 01.

SV Ladda dina produkter
Alla produkter i denna kalender laddas med en universell laddkabel. Laddkabeln medföljer den första leksaken i box 01.

FI Tuotteiden lataaminen
Kaikki tämän kalenterin tuotteet ladataan yhdellä universaalilla latauskaapelilla. Latauskaapeli löytyy ensimmäisen lelun mukana laatikossa 01.

DA Opladning af dine produkter
Alle produkter i denne kalender oplades med ét universelt ladekabel. Ladekablet medfølger det første sexlegetøj i boks 01.

PL Ładowanie Twoich produktów
Wszystkie produkty w tym kalendarzu są ładowane za pomocą jednego uniwersalnego kabla do ładowania. Kabel do ładowania znajduje się przy pierwszej zabawce w pudełku 01.

RU Зарядка ваших изделий
Все изделия в этом календаре заряжаются с помощью одного универсального зарядного кабеля. Зарядный кабель находится в коробке 01 с первой игрушкой.

01

Pulse

Rotating and vibrating couple toy

AC26-01-LO/322328

Materials:	Silicone, Acrylonitril Butadiene Styrene (ABS plastic)
Size:	10,1 x 5,4 x 3,3 cm / 3.98 × 2.13 × 1.30 inches
Weight:	70 g / 2.47 oz
Water resistance:	Protection against powerful water jets and water ingress during temporary flooding (IPX6)
Battery:	Li-Ion battery, 400mAh, 3.7V, rechargeable
Charging:	Magnetic charger included
Charging time:	approx. 50 minutes
Operating time:	approx. 80 minutes
Max. noise level:	60dB
Vibration:	10 vibration and rotation patterns

EN Intended use

This product is designed to be used by couples during sex. It can be used and worn in different ways to stimulate erogenous zones such as the clitoris, g-spot, and the penis. It is also perfect for stimulating the nipples and other external erogenous zones.

Travel lock function

This product includes a travel lock to prevent accidental activation during storage or travel. To activate the travel lock, ensure the device is turned off, then quickly tap the power button twice. The light will blink twice and the toy will vibrate twice to confirm activation. Once the lock is active, the toy will not respond to button presses. Tapping any button while the lock is engaged will cause the light to blink twice as a reminder. To deactivate the travel lock, tap the power button twice again. The light will blink three times and the toy will vibrate three times to confirm it is unlocked and ready for use. The travel lock cannot be activated while the toy is powered on — it must be turned off first. Charging the product will automatically deactivate the travel lock.

Before use

Charge the product completely with the included USB magnet charger. Simply attach the magnetic dots of the charger to the magnetic dots of the product. The LED light blinks to indicate that the product is charging. Once the light turns steady, the product is fully charged.

How to use

For optimal use, apply a water-based lubricant to both the product and your body. The couple vibrator offers various possibilities for shared pleasure. For example, the longer arm of the vibrator can be inserted vaginally, while the button section rests against the clitoris. The penis can then also be inserted, allowing the toy to stimulate both the clitoris and the penis simultaneously. Alternatively, the product can be used to stimulate the erogenous zones externally.
To operate, press and hold the power button for 2 seconds until the light turns on—this indicates the toy is in standby mode. Briefly press the power button to activate the vibration function in the longer arm of the vibrator. Press again to cycle through the different vibration modes. To activate the rotation function, briefly press the top button on the control panel. Press again to switch between rotation modes. To turn off any function, press and hold the corresponding button for 2 seconds. Press and hold the power button for 2 seconds to turn the toy off completely.

Lubricant

Use a water-based lubricant. Other lubricants and massage oil can negatively affect the material and are therefore discouraged.

Cleaning

Before and after use, rinse the product with lukewarm water. Apply toy cleaner or mild soap, then rinse again with lukewarm water. Repeat this step if necessary. Lay the product down to air dry or gently pat it dry with a lint-free cloth or towel. The product is protected against powerful water jets (IPX6). Therefore, avoid submerging it in water, as it is not waterproof.

Storage

Safely store the toy in a dry and dark place without extreme temperatures, out of reach of children and animals. Use a toy bag to protect the toy from dust and scratches. Do not store the toy right next to other electric toys.

Safety instructions

Do not use the product in the following situations: if the skin is swollen, irritated, or inflamed, in case of vaginal infections, during menstruation, within the first six weeks after childbirth, after pelvic surgery, if any of the components are damaged, and/or if you or your partner are allergic to any of the materials or are aware of such an allergy. If you or your partner have cardiovascular conditions or are pregnant, consult your doctor before using the product. If pain and/or discomfort occurs during use, discontinue use immediately and do not continue. Do not use the

product on the neck area. Do not use it together with other vibrating products. Do not share the product with others to avoid transmission of diseases and infections. Do not charge or use the product if the product or the charging cable is damaged. Do not use the product while charging, as this may cause electric shock. Keep the charging cable away from water to avoid electric shock. Do not use a USB hub that charges other devices at the same time. Use the charging cable only with adapters equipped with short-circuit protection to prevent fire hazards. After each charging process, disconnect the cable from the power supply. Moisture may damage the motor. If moisture enters the interior of the product, switch it off immediately and open it. Only use the product once its interior is completely dry. If the product overheats, switch it off immediately and allow it to cool down before using it again. Fluctuations in ambient temperature (e.g. after transport) may cause condensation. In this case, do not use the product until it has adjusted to the new ambient temperature. Do not open the product by force or attempt to repair it yourself. Do not insert sharp objects into the product. Do not clean the product with products containing alcohol, silicone, petrol, acetone, or other corrosive substances. Not suitable for cleaning in a washing machine or dishwasher. Suitable for vaginal and external use. The product is designed for proper use only and must be used in accordance with its intended purpose as described in the function overview.

Disposal information
Avoid generating unnecessary waste. Never dispose of your used product with household waste. Doing so would result in the loss of valuable raw materials and the release of potentially harmful substances during incineration. Return the product after use to a public collection point or to a location where electrical and electronic equipment is sold. Observe local disposal options. The symbol of the crossed-out wheeled bin indicates separate collection of waste electrical and electronic equipment. As a distributor of electrical and electronic equipment, we are legally obliged to accept returns of such equipment free of charge and to facilitate this process. Please contact our customer service for further information.

Need help?
If you have any questions regarding this product, do not hesitate to contact customer service:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Pulse

Roterend en vibrerend koppel speeltje

AC26-01-LO/322328

NL Beoogd gebruik
Dit product is ontworpen om gebruikt te worden door stellen tijdens seks. Het kan op verschillende manieren worden gebruikt en gedragen om erogene zones zoals de clitoris, de g-spot en de penis te stimuleren. Het is ook perfect voor het stimuleren van de tepels en andere externe erogene zones.

Reisvergrendeling
Dit product heeft een reisvergrendeling om te voorkomen dat het apparaat per ongeluk wordt ingeschakeld tijdens opslag of onderweg. Om de reisvergrendeling te activeren, zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en druk dan snel twee keer op de aan/uit-knop. Het lampje knippert twee keer en het apparaat trilt twee keer ter bevestiging. Zodra de vergrendeling actief is, reageert het apparaat niet op knopbedieningen. Als je op een knop drukt terwijl de vergrendeling actief is, knippert het lampje twee keer als herinnering. Om de reisvergrendeling te deactiveren, druk je opnieuw twee keer op de aan/uit-knop. Het lampje knippert drie keer en het apparaat trilt drie keer als bevestiging dat het weer klaar is voor gebruik. De reisvergrendeling kan niet worden ingeschakeld terwijl het apparaat aanstaat — het moet eerst worden uitgeschakeld. Tijdens het opladen wordt de reisvergrendeling automatisch gedeactiveerd.

Voor gebruik
Laad het product volledig op met de meegeleverde USB-magneetlader. Bevestig eenvoudig de magnetische stippen van de oplader aan de magnetische stippen van het product. Het LED-lampje knippert om aan te geven dat het product aan het opladen is. Zodra het lampje constant brandt, is het product volledig opgeladen.

Gebruik
Voor optimaal gebruik, breng een op water gebaseerde glijmiddel aan op zowel het product als je lichaam. De vibrator voor stellen biedt verschillende mogelijkheden voor gedeeld genot. Bijvoorbeeld kan de langere arm van de vibrator vaginaal worden ingebracht, terwijl het knopgedeelte tegen de clitoris rust. De penis kan daarna ook worden ingebracht, waardoor de toy zowel de clitoris als de penis tegelijkertijd stimuleert. Als alternatief kan het product worden gebruikt om de erogene zones extern te stimuleren.

01

Om het in te schakelen, druk je 2 seconden op de aan/uit-knop totdat het lampje aan gaat—dit geeft aan dat de toy in de stand-bymodus staat. Druk kort op de aan/uit-knop om de trilfunctie in de langere arm van de vibrator te activeren. Druk opnieuw om door de verschillende trilstanden te bladeren. Druk kort op de bovenste knop op het bedieningspaneel om de rotatiefunctie te activeren. Druk opnieuw om tussen de rotatiemodi te schakelen. Om een functie uit te schakelen, druk je 2 seconden op de bijbehorende knop. Druk 2 seconden op de aan/uit-knop om de toy volledig uit te schakelen.

Glijmiddel
Gebruik een op water gebaseerde glijmiddel. Andere glijmiddelen en massageoliën kunnen het materiaal negatief beïnvloeden en worden daarom afgeraden.

Reiniging
Reinig het product voor en na gebruik met lauw water. Breng een toy cleaner of milde zeep aan en spoel het opnieuw af met lauw water. Herhaal dit indien nodig. Leg het product neer om te drogen of dep het droog met een doek of handdoek zonder pluisjes. Het product is beschermd tegen krachtige waterstralen (IPX6). Vermijd daarom onderdompeling in water, aangezien het product niet waterdicht is.

Opbergen
Bewaar het product op een droge en donkere plaats, weg van extreme temperaturen, buiten bereik van kinderen en dieren. Gebruik een toy-beschermtas om het product tegen stof en krassen te beschermen. Bewaar de opzetstukken samen met de massager. Bewaar het product niet direct naast andere toys.

Veiligheidsinstructies
Gebruik het product niet als de huid gezwollen, geïrriteerd of ontstoken is, bij vaginale infecties, tijdens de menstruatie, binnen de eerste 6 weken na de bevalling, na een operatie in het bekkengebied, als onderdelen beschadigd zijn, of als jij of je partner allergisch is voor het materiaal of een allergie voor het materiaal kent. Als jij of je partner een hart- en vaatziekte heeft of zwanger is, raadpleeg dan eerst je arts voordat je het product gebruikt. Als je pijn of ongemak ervaart tijdens het gebruik, stop dan onmiddellijk en gebruik het product niet verder. Gebruik het product niet op de hals of samen met andere vibrerende producten. Om ziekten en infecties te voorkomen, deel het product niet met anderen. Laad het product niet op en gebruik het niet als het product of de oplaadkabel beschadigd is. Gebruik het product niet tijdens het opladen, omdat dit een elektrische schok kan veroorzaken. Zorg ervoor dat de oplaadkabel niet in contact komt met water om een elektrische schok te voorkomen. Gebruik geen USB-hub om het product samen met andere apparaten op te laden. Gebruik alleen adapters met kortsluitbeveiliging om brand te voorkomen. Vocht kan de motor beschadigen. Zet het product onmiddellijk uit als er vocht in het product komt en laat het volledig drogen voordat je het opnieuw gebruikt. Zet het product onmiddellijk uit als het oververhit raakt en laat het afkoelen voordat je het opnieuw gebruikt. Reinig het product niet met stoffen die alcohol, benzine, aceton of andere bijtende stoffen bevatten. Het product is niet geschikt voor wasmachines of vaatwassers. Het product is alleen geschikt voor extern gebruik. Gebruik het product uitsluitend zoals aangegeven en voor het beoogde doel, zoals beschreven in de functionele specificaties.

Afvalverwerking
Voorkom onnodig afval. Gooi jouw toy nooit bij het huisvuil. Hierdoor zouden waardevolle grondstoffen verloren gaan en schadelijke stoffen in de afvalverbranding terechtkomen. Lever jouw toy na gebruik in bij een openbaar inzamelpunt of bij een winkel waar elektrische en elektronische apparaten worden verkocht. Houd rekening met de lokale inzamelmogelijkheden. Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat elektrische en elektronische apparaten apart moeten worden ingezameld. Als distributeur van elektrische en elektronische apparaten zijn wij wettelijk verplicht om de terugname van oude elektrische en elektronische apparaten kosteloos te accepteren en mogelijk te maken. Neem contact op met de klantenservice voor meer informatie.

Productspecificaties
Materialen: Siliconen, Acrylonitril Butadieen Styreen (ABS plastic) | Afmetingen: 10,1 x 5,4 x 3,3 cm / 3.98 × 2.13 × 1.30 inches | Gewicht: 70 g / 2.47 oz | Waterbestendigheid: Bescherming tegen krachtige waterstralen en waterinfiltratie bij tijdelijke overstroming (IPX6) | Batterij: Li-Ion batterij, 400mAh, 3.7V, oplaadbaar | Opladen: Magnetische oplader inbegrepen | Oplaadtijd: ca. 50 minuten | Gebruiksduur: ca. 80 minuten | Maximaal geluidsniveau: 60dB | Vibratie: 10 vibratie- en rotatiemodi

Hulp nodig?
Als je vragen hebt over dit product, neem dan gerust contact op met de klantenservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Pulse

Rotierendes und vibrierendes Paar-Toy

AC26-01-LO/322328

DE Verwendungszweck

Dieses Produkt wurde entwickelt, um von Paaren während des Geschlechtsverkehrs verwendet zu werden. Es kann auf verschiedene Arten getragen und eingesetzt werden, um erogene Zonen wie die Klitoris, den G-Punkt und den Penis zu stimulieren. Es ist auch perfekt geeignet, um die Brustwarzen und andere äußere erogene Zonen zu stimulieren.

Reisesperre

Dieses Produkt verfügt über eine Reisesperre, damit es nicht versehentlich aktiviert wird, wenn du es lagerst oder mitnimmst. Um die Reisesperre zu aktivieren, stelle sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, und tippe dann zweimal schnell auf die Einschalttaste. Das Licht blinkt zweimal und das Gerät vibriert zweimal zur Bestätigung. Ist die Sperre aktiv, reagiert das Gerät nicht auf Tasteneingaben. Wenn du bei aktivierter Sperre eine Taste drückst, blinkt das Licht zweimal als Erinnerung. Um die Reisesperre zu deaktivieren, tippe erneut zweimal auf die Einschalttaste. Das Licht blinkt dreimal und das Gerät vibriert dreimal – damit ist es wieder einsatzbereit. Die Reisesperre kann nicht aktiviert werden, wenn das Gerät eingeschaltet ist – schalte es zuerst aus. Beim Laden wird die Reisesperre automatisch deaktiviert.

Vor Gebrauch

Lade das Produkt vollständig mit dem mitgelieferten USB-Magnetladegerät auf. Befestige einfach die magnetischen Punkte des Ladegeräts an den magnetischen Punkten des Produkts. Das LED-Licht blinkt, um anzuzeigen, dass das Produkt aufgeladen wird. Sobald das Licht dauerhaft leuchtet, ist das Produkt vollständig aufgeladen.

Gebrauch

Für eine optimale Nutzung trage ein wasserbasiertes Gleitmittel sowohl auf das Produkt als auch auf deinen Körper auf. Der Vibrator für Paare bietet verschiedene Möglichkeiten für gemeinsamen Genuss. Zum Beispiel kann der längere Arm des Vibrators vaginal eingeführt werden, während das Knopfteil gegen die Klitoris drückt. Der Penis kann anschließend ebenfalls eingeführt werden, wodurch das Toy sowohl die Klitoris als auch den Penis gleichzeitig stimuliert. Alternativ kann das Produkt verwendet werden, um die erogenen Zonen extern zu stimulieren.

Um das Produkt einzuschalten, halte die Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, bis das Licht angeht – dies zeigt an, dass das Toy im Standby-Modus ist. Drücke kurz auf die Ein-/Aus-Taste, um die Vibrationsfunktion im längeren Arm des Vibrators zu aktivieren. Drücke erneut, um durch die verschiedenen Vibrationsmodi zu blättern. Drücke kurz auf die obere Taste des Bedienfelds, um die Rotationsfunktion zu aktivieren. Drücke erneut, um zwischen den Rotationsmodi zu wechseln. Um eine Funktion auszuschalten, halte die entsprechende Taste 2 Sekunden lang gedrückt. Halte die Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Toy vollständig auszuschalten.

Gleitmittel

Verwende ein wasserbasiertes Gleitmittel. Andere Gleitmittel und Massageöle können das Material negativ beeinflussen und sind daher nicht empfohlen.

Reinigung

Reinige das Produkt vor und nach der Benutzung mit lauwarmem Wasser. Verwende einen Toy-Cleaner oder milde Seife und spüle es anschließend mit lauwarmem Wasser ab. Wiederhole diesen Vorgang bei Bedarf. Lasse das Produkt an der Luft trocknen oder tupfe es mit einem fusselfreien Tuch oder Handtuch ab. Das Produkt ist strahlwassergeschützt (IPX6). Bitte vermeide daher das Eintauchen in Wasser, da das Produkt nicht wasserdicht ist.

Aufbewahrung

Bewahre das Produkt an einem trockenen und dunklen Ort auf, fern von extremen Temperaturen, und außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren. Verwende eine Toy-Bag, um das Produkt vor Staub und Kratzern zu schützen. Bewahre die Aufsätze zusammen mit dem Massager auf. Lagere das Produkt nicht direkt neben anderen Toys.

Sicherheitshinweise

Benutze das Toy in folgenden Situationen nicht: Bei geschwollener, gereizter oder entzündeter Haut, bei vaginalen Infekten, während der Menstruation, in den ersten 6 Wochen nach einer Geburt, nach Operationen im Beckenbereich, wenn eine der Komponenten beschädigt ist und/oder wenn du oder dein*e Partner*in allergisch auf das Material reagiert bzw. wenn euch eine Allergie auf das Material bekannt ist. Befrage im Falle von kardiovaskulären Erkrankungen oder einer Schwangerschaft vor der Benutzung des Toys vorsichtshalber eine*n Ärzt*in. Falls während der Anwendung Schmerzen und/oder Unwohlsein auftreten, sollte die Anwendung sofort abgebrochen und von einer weiteren Verwendung abgesehen werden. Verwende das Toy nicht im Nackenbereich.

Nicht zusammen mit anderen vibrierenden Toys verwenden. Gib das Toy nicht an Dritte weiter, um Krankheiten und Infektionen zu vermeiden. Nicht laden oder verwenden, wenn das Toy oder das Ladekabel beschädigt ist. Nicht während des Ladevorgangs benutzen, da dies einen elektrischen Schlag auslösen kann. Bringe das Ladekabel nicht mit Wasser in Kontakt, um einen Stromschlag zu vermeiden. Verwende keinen USB-Hub, der auch andere Geräte lädt. Verwende das Ladekabel nur mit Adaptern, die einen Kurzschlussschutz haben, um Brandgefahr zu vermeiden. Trenne nach jedem Ladevorgang das Ladekabel vom Stromkreis. Feuchtigkeit kann dem Motor schaden. Schalte das Toy bei Feuchtigkeitseintritt ins Innere des Toys umgehend aus und öffne es. Das Toy darf nur verwendet werden, wenn das Innere des Toys vollständig trocken ist. Schalte das Toy im Falle einer Überhitzung umgehend aus und lass es vor erneutem Gebrauch abkühlen. Wechselnde Umgebungstemperaturen (z. B. nach Transport) können zu Kondenswasserbildung führen. Nimm in diesem Fall das Toy erst dann wieder in Betrieb, wenn es sich an die neue Umgebungstemperatur angepasst hat. Öffne das Toy nicht gewaltsam, um selbst Reparaturen vorzunehmen. Stecke keinen spitzen Gegenstand in das Toy. Nicht mit Produkten reinigen, die Alkohol, Silikon, Benzin, Aceton oder andere ätzende Substanzen enthalten. Nicht für die Waschmaschine oder den Geschirrspüler geeignet. Zur vaginalen und äußeren Anwendung geeignet. Das Toy ist nur für den sachgemäßen Gebrauch geeignet und entsprechend des Verwendungszweckes im Rahmen seiner Funktionsbeschreibung zu verwenden.

Entsorgung
Vermeide die Entstehung von unnötigen Abfällen. Entsorge dein ausgedientes Toy niemals mit dem Hausmüll. Denn dadurch würden wertvolle Rohstoffe, aber auch gefährliche Umweltgifte in der Müllverbrennung landen. Gib das Toy nach Gebrauch in einer öffentlichen Sammelstelle oder dort, wo elektrische und elektronische Geräte verkauft werden, zurück. Beachte lokale Entsorgungsmöglichkeiten. Das Symbol mit der durchgekreuzten Mülltonne weist auf die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten hin. Als Vertreiber von elektrischen und elektronischen Geräten sind wir gesetzlich dazu verpflichtet, die Rücknahme von Elektro- und Elektronikaltgeräten kostenfrei zu akzeptieren und zu ermöglichen. Melde dich dazu beim Kundenservice.

Produktspezifikationen
Materialien: Silikon, Acrylonitril-Butadien-Styrol (ABS-Kunststoff) | Maße: 10,1 x 5,4 x 3,3 cm / 3.98 × 2.13 × 1.30 Zoll | Gewicht: 70 g / 2.47 oz | Wasserdichte: Schutz gegen starkes Strahlwasser und vorübergehendes Untertauchen (IPX6) | Batterie: Li-Ion Akku, 400mAh, 3.7V, wiederaufladbar | Aufladung: Magnetisches Ladegerät enthalten | Ladezeit: ca. 50 Minuten | Nutzungsdauer: ca. 80 Minuten | Maximale Lautstärke: 60dB | Vibration: 10 Vibrations- und Rotationsmodi

Brauchst du Hilfe?
Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, wende dich bitte an den Kundenservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Pulse

Jouet pour couple rotatif et vibrant

AC26-01-LO/322328

FR Utilisation prévue
Ce produit a été conçu pour être utilisé par les couples pendant les rapports sexuels. Il peut être porté et utilisé de différentes manières pour stimuler les zones érogènes telles que le clitoris, le point G et le pénis. Il est également parfaitement adapté à la stimulation des tétons et d'autres zones érogènes externes.

Verrouillage pour le transport
Ce produit est doté d'un verrouillage de transport pour éviter toute activation accidentelle lors du rangement ou en déplacement. Pour activer le verrouillage, assurez-vous que l'appareil est éteint, puis appuyez rapidement deux fois sur le bouton d'alimentation. Le voyant clignote deux fois et l'appareil vibre deux fois pour confirmer l'activation. Une fois le verrouillage activé, l'appareil ne répond plus aux pressions sur les boutons. Si un bouton est pressé alors que le verrouillage est actif, le voyant clignote deux fois pour le signaler. Pour désactiver le verrouillage de transport, appuyez à nouveau deux fois sur le bouton d'alimentation. Le voyant clignote trois fois et l'appareil vibre trois fois pour confirmer qu'il est prêt à l'emploi. Le verrouillage ne peut pas être activé lorsque l'appareil est allumé — il doit d'abord être éteint. Lors de la charge, le verrouillage est automatiquement désactivé.

Avant utilisation
Rechargez entièrement le produit à l'aide du chargeur magnétique USB fourni. Il suffit de fixer les points magnétiques du chargeur aux points magnétiques du produit. Le voyant LED clignote pour indiquer que le produit est en cours de chargement. Lorsque la lumière reste allumée en continu, le produit est entièrement chargé.

Utilisation
Pour une utilisation optimale, appliquez un lubrifiant à base d'eau à la fois sur le produit et sur votre corps. Le vibromasseur pour couple offre différentes possibilités de plaisir partagé. Par exemple, le bras le plus long du vibromasseur peut être inséré dans le vagin tandis que la partie avec le bouton appuie contre le clitoris. Le pénis peut ensuite être inséré, permettant ainsi une stimulation simultanée du clitoris et du pénis. Le produit peut également être utilisé pour stimuler les zones érogènes externes. Pour allumer le produit, maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant 2 secondes jusqu'à ce que la lumière s'allume – cela indique que le jouet est en mode veille. Appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt pour activer la fonction de vibration dans le bras le plus long. Appuyez de nouveau pour parcourir les différents modes de vibration. Appuyez brièvement sur le bouton supérieur du panneau de commande pour activer la fonction de rotation. Appuyez de nouveau pour changer de mode de rotation. Pour éteindre une fonction, maintenez le bouton correspondant enfoncé pendant 2 secondes. Maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant 2 secondes pour éteindre complètement le jouet.

Lubrifiant
Utilisez un lubrifiant à base d'eau. Les autres lubrifiants ou huiles de massage peuvent endommager le matériau et ne sont donc pas recommandés.

Nettoyage
Nettoyez le produit avant et après chaque utilisation avec de l'eau tiède. Utilisez un Toy-Cleaner ou un savon doux, puis rincez à l'eau tiède. Répétez l'opération si nécessaire. Laissez sécher à l'air libre ou tamponnez avec un chiffon ou une serviette non pelucheux·se. Le produit est protégé contre les jets d'eau puissants (IPX6). Évitez toute immersion, car le produit n'est pas étanche.

Stockage
Rangez le produit dans un endroit sec et sombre, à l'abri des températures extrêmes et hors de portée des enfants et des animaux. Utilisez un sac de rangement pour protéger le produit de la poussière et des rayures. Conservez les embouts avec le masseur. Ne stockez pas le produit à proximité immédiate d'autres jouets.

Consignes de sécurité
N'utilisez pas le jouet dans les cas suivants : en cas de peau gonflée, irritée ou enflammée, d'infections vaginales, pendant les règles, dans les 6 semaines suivant un accouchement, après une opération dans la zone pelvienne, si l'un des composants est endommagé et/ou si vous ou votre partenaire êtes allergiques aux matériaux utilisés. En cas de maladie cardiovasculaire ou de grossesse, consultez un·e médecin avant usage. Si des douleurs et/ou un inconfort surviennent pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement l'utilisation et ne poursuivez pas. N'utilisez pas le jouet sur la nuque. Ne l'utilisez pas avec d'autres jouets vibrants. Ne partagez pas le jouet avec des tiers pour éviter les maladies et infections. Ne chargez pas et n'utilisez pas le jouet si celui-ci ou le câble est endommagé. N'utilisez pas le jouet pendant la charge, car cela pourrait provoquer une décharge électrique. Ne mettez pas le câble de charge en contact avec de l'eau pour éviter les risques d'électrocution. N'utilisez pas de hub USB qui alimente également d'autres appareils. Utilisez uniquement des adaptateurs avec protection contre les courts-circuits afin d'éviter les risques d'incendie. Débranchez le câble d'alimentation après chaque charge. L'humidité peut endommager le moteur. Si de l'humidité pénètre à l'intérieur, éteignez immédiatement le jouet et ouvrez-le. Le jouet ne doit être utilisé que lorsqu'il est complètement sec à l'intérieur. En cas de surchauffe, éteignez immédiatement le jouet et laissez-le refroidir avant une nouvelle utilisation. Des changements de température (par exemple après un transport) peuvent provoquer de la condensation. Dans ce cas, n'utilisez le jouet qu'après qu'il se soit acclimaté à la température ambiante. N'ouvrez pas le jouet de force pour le réparer vous-même. N'insérez aucun objet pointu. Ne nettoyez pas le produit avec des substances contenant de l'alcool, du silicone, de l'essence, de l'acétone ou d'autres substances corrosives. Ne passe pas en machine à laver ni au lave-vaisselle. Convient pour un usage vaginal et externe. Le jouet doit être utilisé uniquement conformément à sa fonction et à son usage prévu.

Élimination
Évitez la production de déchets inutiles. Ne jetez jamais votre jouet usagé avec les ordures ménagères, car cela entraînerait la perte de matières premières précieuses et la diffusion de substances nocives pour l'environnement lors de l'incinération. Déposez le jouet dans un point de collecte public ou là où les appareils électriques et électroniques sont vendus. Respectez les consignes locales de tri. Le symbole de la poubelle barrée indique que

les appareils électriques et électroniques doivent être triés séparément. En tant que distributeur d'équipements électriques et électroniques, nous sommes légalement tenus d'accepter et de permettre la reprise gratuite de ces équipements. Pour ce faire, contactez notre service client.

Spécifications du produit
Matériaux : silicone, acrylonitrile butadiène styrène (plastique ABS) | Dimensions : 10,1 x 5,4 x 3,3 cm / 3.98 × 2.13 × 1.30 pouces | Poids : 70 g / 2.47 oz | Étanchéité : protection contre les jets d'eau puissants et une immersion temporaire (IPX6) | Batterie : batterie Li-ion, 400mAh, 3,7V, rechargeable | Charge : chargeur magnétique inclus | Temps de charge : env. 50 minutes | Autonomie : env. 80 minutes | Niveau sonore max. : 60 dB | Vibration : 10 modes de vibration et de rotation

Besoin d'aide ?
Si vous avez des questions concernant ce produit, n'hésitez pas à contacter le service client:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Pulse

Juguete para parejas con rotación y vibración

AC26-01-LO/322328

ES Uso previsto
Este producto está diseñado para ser utilizado por parejas durante las relaciones sexuales. Puede colocarse y utilizarse de diferentes formas para estimular zonas erógenas como el clítoris, el punto G y el pene. También es ideal para estimular los pezones y otras zonas erógenas externas.

Bloqueo de viaje
Este producto incluye un bloqueo de viaje para evitar una activación accidental durante el almacenamiento o el transporte. Para activarlo, asegúrate de que el dispositivo esté apagado y luego pulsa dos veces rápidamente el botón de encendido. La luz parpadeará dos veces y el dispositivo vibrará dos veces como confirmación. Una vez activado, no responderá a ninguna pulsación de botón. Si se pulsa un botón con el bloqueo activo, la luz parpadeará dos veces como recordatorio. Para desactivar el bloqueo de viaje, pulsa nuevamente dos veces el botón de encendido. La luz parpadeará tres veces y el dispositivo vibrará tres veces para confirmar que está listo para usarse. El bloqueo no puede activarse mientras el dispositivo está encendido — primero debe apagarse. Al cargar el dispositivo, el bloqueo de viaje se desactiva automáticamente.

Antes del uso
Carga completamente el producto con el cargador magnético USB incluido. Solo tienes que colocar los puntos magnéticos del cargador sobre los puntos magnéticos del producto. La luz LED parpadeará para indicar que el producto se está cargando. Una vez que la luz quede fija, la carga estará completa.

Uso
Para un uso óptimo, aplica un lubricante a base de agua tanto en el producto como en tu cuerpo. El vibrador para parejas ofrece varias formas de disfrute compartido. Por ejemplo, el brazo más largo del vibrador puede insertarse en la vagina mientras la parte con el botón presiona contra el clítoris. Luego se puede introducir también el pene, lo que permite que el juguete estimule simultáneamente el clítoris y el pene. Alternativamente, el producto puede utilizarse para estimular externamente las zonas erógenas.
Para encender el producto, mantén pulsado el botón de encendido durante 2 segundos hasta que se encienda la luz, lo que indica que el juguete está en modo de espera. Pulsa brevemente el botón de encendido para activar la función de vibración en el brazo más largo del vibrador. Pulsa de nuevo para cambiar entre los diferentes modos de vibración. Pulsa brevemente el botón superior del panel de control para activar la función de rotación. Pulsa de nuevo para alternar entre los modos de rotación. Para apagar una función, mantén pulsado el botón correspondiente durante 2 segundos. Mantén pulsado el botón de encendido durante 2 segundos para apagar completamente el juguete.

Lubricante
Usa un lubricante a base de agua. Otros lubricantes y aceites de masaje pueden afectar negativamente al material y, por tanto, no se recomiendan.

Limpieza
Limpia el producto antes y después de cada uso con agua tibia. Utiliza un Toy-Cleaner o un jabón suave y acláralo después con agua tibia. Repite el proceso si es necesario. Deja que el producto se seque al aire o sécalo con un paño o toalla sin pelusas. El producto es resistente a chorros de agua (IPX6), pero no debe sumergirse, ya que no es completamente impermeable.

Almacenamiento
Guarda el producto en un lugar seco y oscuro, lejos de temperaturas extremas y fuera del alcance de niños y animales. Utiliza una Toy-Bag para proteger el producto del polvo y los arañazos. Guarda los accesorios junto con el masajeador. No lo almacenes directamente junto a otros juguetes.

Instrucciones de seguridad
No uses el juguete en las siguientes situaciones: si la piel está inflamada, irritada o infectada, si hay infecciones vaginales, durante la menstruación, en las primeras 6 semanas después del parto, tras operaciones en la zona pélvica, si alguna de las partes del producto está dañada y/o si tú o tu pareja sois alérgicos al material o tenéis conocimiento de dicha alergia. En caso de enfermedades cardiovasculares o embarazo, consulta con un médico antes de usar el juguete. Si durante el uso sientes dolor o incomodidad, interrumpe inmediatamente el uso y no lo vuelvas a utilizar. No uses el juguete en la zona del cuello. No lo utilices junto con otros juguetes vibradores. No lo compartas con terceros para evitar infecciones o enfermedades. No lo cargues ni lo uses si el juguete o el cable están dañados. No lo uses mientras se está cargando, ya que podría provocar una descarga eléctrica. No permitas que el cable entre en contacto con agua para evitar riesgo de descarga. No utilices un concentrador USB que cargue otros dispositivos. Utiliza solo adaptadores con protección contra cortocircuitos para evitar riesgos de incendio. Desconecta el cable de carga de la corriente tras cada uso. La humedad puede dañar el motor. Si entra humedad al interior, apaga el juguete inmediatamente y ábrelo. Solo debe usarse de nuevo una vez esté completamente seco por dentro. Si se sobrecalienta, apágalo de inmediato y deja que se enfríe antes de volver a usarlo. Cambios bruscos de temperatura (como durante el transporte) pueden provocar condensación. En ese caso, espera a que el juguete se adapte a la nueva temperatura antes de volver a usarlo. No lo abras a la fuerza ni intentes repararlo tú mismo. No introduzcas objetos punzantes en el juguete. No lo limpies con productos que contengan alcohol, silicona, gasolina, acetona u otras sustancias corrosivas. No apto para lavadora ni lavavajillas. Apto para uso vaginal y externo. El juguete debe utilizarse solo de forma adecuada y conforme a su finalidad según lo descrito.

Eliminación
Evita generar residuos innecesarios. Nunca tires tu juguete usado a la basura doméstica, ya que esto puede provocar la pérdida de recursos valiosos o liberar toxinas peligrosas al incinerarlo. Deposítalo en un punto de recogida oficial o en tiendas donde se vendan dispositivos eléctricos y electrónicos. Consulta las opciones de eliminación locales. El símbolo del contenedor tachado indica recogida separada de aparatos eléctricos y electrónicos. Como distribuidor de estos dispositivos, estamos legalmente obligados a aceptar su devolución de forma gratuita. Contacta con nuestro servicio de atención al cliente.

Especificaciones del producto
Materiales: Silicona, acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | Tamaño: 10,1 x 5,4 x 3,3 cm / 3.98 × 2.13 × 1.30 pulgadas | Peso: 70 g / 2.47 oz | Resistencia al agua: Protección contra chorros potentes y sumersión breve (IPX6) | Batería: batería Li-Ion, 400mAh, 3.7V, recargable | Carga: Cargador magnético incluido | Tiempo de carga: aprox. 50 minutos | Tiempo de uso: aprox. 80 minutos | Nivel máximo de ruido: 60dB | Vibración: 10 modos de vibración y rotación

¿Necesitas ayuda?
Si tienes alguna pregunta sobre este producto, no dudes en ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Pulse

Vibratore rotante per coppie

AC26-01-LO/322328

IT Utilizzo previsto
Questo prodotto è stato progettato per essere utilizzato dalle coppie durante i rapporti sessuali. Può essere indossato e applicato in diversi modi per stimolare zone erogene come il clitoride, il punto G e il pene. È perfetto anche per stimolare i capezzoli e altre zone erogene esterne.

Blocco da viaggio
Questo prodotto è dotato di un blocco da viaggio per evitare attivazioni accidentali durante il trasporto o la conservazione. Per attivarlo, assicurati che il dispositivo sia spento, poi premi rapidamente due volte il pulsante di accensione. La luce lampeggerà due volte e il dispositivo vibrerà due volte per confermare. Una volta attivo, il dispositivo non risponde alla pressione dei pulsanti. Se un pulsante viene premuto con il blocco attivo, la luce lampeggerà due volte come promemoria.

Per disattivare il blocco da viaggio, premi di nuovo due volte il pulsante di accensione. La luce lampeggerà tre volte e il dispositivo vibrerà tre volte per confermare che è pronto all'uso. Il blocco non può essere attivato quando il dispositivo è acceso — deve prima essere spento. Durante la ricarica, il blocco da viaggio si disattiva automaticamente.

Prima dell'uso
Ricarica completamente il prodotto con il caricatore magnetico USB incluso. Basta collegare i punti magnetici del caricatore a quelli del prodotto. La luce LED lampeggerà per indicare che il prodotto è in carica. Quando la luce rimane accesa fissa, il prodotto è completamente carico.

Uso
Per un utilizzo ottimale, applica un lubrificante a base d'acqua sia sul prodotto che sul tuo corpo. Il vibratore per coppie offre diverse modalità di piacere condiviso. Ad esempio, il braccio più lungo del vibratore può essere inserito nella vagina, mentre la parte con il pulsante preme contro il clitoride. Il pene può quindi essere inserito anch'esso, permettendo al toy di stimolare simultaneamente clitoride e pene. In alternativa, il prodotto può essere utilizzato per stimolare esternamente le zone erogene.
Per accendere il prodotto, tieni premuto il pulsante di accensione per 2 secondi fino a quando la luce si accende – ciò indica che il toy è in modalità standby. Premi brevemente il pulsante di accensione per attivare la vibrazione nel braccio più lungo del vibratore. Premi di nuovo per scorrere tra le diverse modalità di vibrazione. Premi brevemente il pulsante superiore sul pannello di controllo per attivare la funzione di rotazione. Premi di nuovo per passare tra le modalità di rotazione. Per disattivare una funzione, tieni premuto il pulsante corrispondente per 2 secondi. Tieni premuto il pulsante di accensione per 2 secondi per spegnere completamente il toy.

Lubrificante
Utilizza un lubrificante a base d'acqua. Altri tipi di lubrificanti e oli da massaggio possono danneggiare il materiale e pertanto non sono consigliati.

Pulizia
Pulisci il prodotto prima e dopo ogni utilizzo con acqua tiepida. Usa un detergente per sex toys o un sapone delicato e risciacqua nuovamente con acqua tiepida. Ripeti questo processo se necessario. Lascia asciugare il prodotto all'aria o tamponalo con un panno morbido e privo di pelucchi. Il prodotto è protetto da getti d'acqua forti (IPX6), ma evita di immergerlo completamente in acqua, poiché non è impermeabile.

Conservazione
Conserva il prodotto in un luogo asciutto e buio, lontano da temperature estreme, fuori dalla portata di bambini e animali. Utilizza una toybag per proteggere il prodotto da polvere e graffi. Conserva gli accessori insieme al massaggiatore. Non riporre il prodotto a diretto contatto con altri toys.

Avvertenze di sicurezza
Non utilizzare il toy nei seguenti casi: pelle gonfia, irritata o infiammata; infezioni vaginali; durante le mestruazioni; entro 6 settimane dal parto; dopo interventi nell'area pelvica; se una delle componenti è danneggiata; e/o se tu o il/la partner siete allergici al materiale o avete una nota allergia. In caso di patologie cardiovascolari o gravidanza, consulta un* medic* prima dell'uso. Se durante l'uso si verificano dolore e/o disagio, interrompi immediatamente l'utilizzo. Non usare sul collo. Non usare con altri toys vibranti. Non condividere il toy con altre persone per evitare trasmissioni di malattie o infezioni. Non utilizzare o caricare il prodotto se il toy o il cavo sono danneggiati. Non utilizzare durante la ricarica per evitare scosse elettriche. Tieni il cavo di ricarica lontano dall'acqua. Non usare hub USB che caricano anche altri dispositivi. Usa solo adattatori con protezione da cortocircuito per evitare il rischio di incendi. Scollega il cavo dopo ogni ricarica. L'umidità può danneggiare il motore. In caso di penetrazione di umidità all'interno del toy, spegnilo immediatamente e aprilo. Utilizzalo solo quando l'interno è completamente asciutto. In caso di surriscaldamento, spegnilo immediatamente e lascialo raffreddare prima di riutilizzarlo. Le variazioni di temperatura (ad esempio dopo un trasporto) possono causare condensa. In tal caso, attendi che il toy si adatti alla nuova temperatura ambiente prima dell'uso. Non forzare l'apertura del toy per effettuare riparazioni. Non inserire oggetti appuntiti nel toy. Non pulire con prodotti contenenti alcol, silicone, benzina, acetone o altre sostanze corrosive. Non adatto a lavastoviglie o lavatrice. Per uso vaginale ed esterno. Il toy deve essere utilizzato solo in modo corretto e secondo la sua descrizione funzionale.

Smaltimento
Evita la produzione di rifiuti non necessari. Non smaltire il toy usato nei rifiuti domestici. In questo modo si perderebbero risorse preziose e potrebbero essere rilasciate sostanze nocive durante l'incenerimento. Porta il toy presso un centro di raccolta o in un negozio che vende dispositivi elettrici ed elettronici. Osserva le normative locali per lo smaltimento. Il simbolo del bidone barrato indica la raccolta separata di dispositivi elettrici ed elettronici. Come distributori di tali dispositivi, siamo legalmente obbligati ad accettare gratuitamente la

restituzione. Contatta il servizio clienti per ulteriori informazioni.

Specifiche del prodotto
Materiali: Silicone, Acrilonitrile-Butadiene-Stirene (plastica ABS) | Dimensioni: 10,1 x 5,4 x 3,3 cm / 3.98 × 2.13 × 1.30 pollici | Peso: 70 g / 2.47 oz | Impermeabilità: Protezione contro getti d'acqua forti e immersione temporanea (IPX6) | Batteria: Li-Ion 400mAh, 3.7V, ricaricabile | Carica: Caricatore magnetico incluso | Tempo di ricarica: circa 50 minuti | Durata d'uso: circa 80 minuti | Rumorosità massima: 60dB | Vibrazione: 10 modalità di vibrazione e rotazione

Hai bisogno di aiuto?
Se hai domande su questo prodotto, non esitare a contattare il servizio clienti:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Pulse

Roterende og vibrerende par-leketøy

AC26-01-LO/322328

NO Forventet bruk
Dette produktet er utviklet for å brukes av par under samleie. Det kan brukes og bæres på forskjellige måter for å stimulere erogene soner som klitoris, G-punkt og penis. Det egner seg også godt til stimulering av brystvorter og andre ytre erogene soner.

Reiselås
Questo prodotto è dotato di un blocco da viaggio per evitare attivazioni accidentali durante il trasporto o la conservazione. Per attivarlo, assicurati che il dispositivo sia spento, poi premi rapidamente due volte il pulsante di accensione. La luce lampeggerà due volte e il dispositivo vibrerà due volte per confermare. Una volta attivo, il dispositivo non risponde alla pressione dei pulsanti. Se un pulsante viene premuto con il blocco attivo, la luce lampeggerà due volte come promemoria. Per disattivare il blocco da viaggio, premi di nuovo due volte il pulsante di accensione. La luce lampeggerà tre volte e il dispositivo vibrerà tre volte per confermare che è pronto all'uso. Il blocco non può essere attivato quando il dispositivo è acceso — deve prima essere spento. Durante la ricarica, il blocco da viaggio si disattiva automaticamente.

Før bruk
Lad produktet helt opp med den medfølgende magnetiske USB-laderen. Fest de magnetiske punktene på laderen til de magnetiske punktene på produktet. LED-lyset blinker for å indikere at produktet lades. Når lyset lyser konstant, er det fulladet.

Bruk
For best mulig opplevelse, bruk vannbasert glidemiddel både på produktet og på kroppen. Vibratoren for par gir mange muligheter for felles nytelse. Den lengre armen på vibratoren kan for eksempel føres vaginalt inn, mens knappedelen presser mot klitoris. Deretter kan penis føres inn, slik at både klitoris og penis stimuleres samtidig. Alternativt kan produktet brukes til ekstern stimulering av erogene soner.
For å slå på produktet, hold inne av/på-knappen i 2 sekunder til lyset tennes – dette indikerer at leketøyet er i standby-modus. Trykk kort på av/på-knappen for å aktivere vibrasjonsfunksjonen i den lengre armen av vibratoren. Trykk flere ganger for å bla gjennom de ulike vibrasjonsmodusene. Trykk kort på den øverste knappen på kontrollpanelet for å aktivere rotasjonsfunksjonen. Trykk igjen for å bytte rotasjonsmodus. For å slå av en funksjon, hold den respektive knappen inne i 2 sekunder. Hold inne av/på-knappen i 2 sekunder for å slå av produktet helt.

Glidemiddel
Bruk vannbasert glidemiddel. Andre glidemidler eller massasjeoljer kan skade materialet og anbefales ikke.

Rengjøring
Rengjør produktet før og etter bruk med lunkent vann. Bruk en sexleketøy-rens eller mild såpe og skyll med lunkent vann. Gjenta ved behov. La produktet lufttørke eller tørk det forsiktig med en lofri klut eller håndkle. Produktet er beskyttet mot vannsprut (IPX6), men må ikke senkes i vann, da det ikke er vanntett.

Oppbevaring
Oppbevar produktet på et tørt og mørkt sted uten ekstreme temperaturer, utilgjengelig for barn og dyr. Bruk en oppbevaringspose for å beskytte det mot støv og riper. Oppbevar tilbehør sammen med massasjedelen. Ikke lagre produktet direkte ved siden av andre sexleketøy.

Sikkerhetsinformasjon
Ikke bruk leketøyet i følgende tilfeller: Ved hoven, irritert eller betent hud, ved vaginale infeksjoner, under menstruasjon, i de første 6 ukene etter fødsel, etter operasjoner i bekkenområdet, dersom en av komponentene er skadet og/eller hvis du eller partneren din er allergisk mot materialet. Rådfør deg med lege før bruk dersom du har hjerte- og karsykdommer eller er gravid. Avslutt bruken umiddelbart ved smerte eller ubehag. Ikke bruk leketøyet i nakkeområdet. Ikke bruk det sammen med andre vibrerende produkter. Ikke del leketøyet med andre for å unngå smitte og infeksjon. Ikke lad eller bruk produktet hvis det eller ladekabelen er skadet. Ikke bruk produktet under lading, da dette kan forårsake elektrisk støt. Hold ladekabelen unna vann. Ikke bruk USB-huber som lader flere enheter samtidig. Bruk kun ladekabler med kortslutningsvern for å unngå brannfare. Koble alltid ladekabelen fra strømmen etter lading. Fuktighet kan skade motoren. Slå av produktet umiddelbart ved inntrengning av fukt og åpne det. Bruk det først igjen når innsiden er helt tørr. Slå av produktet ved overoppheting og la det kjøle seg ned før videre bruk. Temperaturforskjeller (f.eks. etter transport) kan føre til kondens. I slike tilfeller må produktet akklimatiseres før bruk. Ikke forsøk å åpne eller reparere produktet selv. Ikke stikk skarpe gjenstander inn i det. Ikke rengjør med produkter som inneholder alkohol, silikon, bensin, aceton eller etsende stoffer. Ikke egnet for vaskemaskin eller oppvaskmaskin. Kun for vaginal og utvendig bruk. Bruk kun produktet som beskrevet og i henhold til dets tiltenkte bruk.

Avfallshåndtering
Unngå unødvendig avfall. Kast aldri det brukte leketøyet ditt i restavfallet. Dette kan føre til tap av verdifulle råmaterialer og frigjøring av farlige miljøgifter ved forbrenning. Lever produktet til et offentlig innsamlingspunkt eller til en forhandler av elektriske og elektroniske produkter. Følg lokale retningslinjer. Symbolet med den overkryssede søppelkassen indikerer separat innsamling av EE-avfall. Som forhandler av elektriske og elektroniske produkter er vi lovpålagt å ta imot slikt avfall uten kostnad. Kontakt kundeservice for mer informasjon.

Produkttspesifikasjoner
Materialer: Silikon, akrylnitril-butadien-styren (ABS-plast) | Mål: 10,1 x 5,4 x 3,3 cm / 3.98 × 2.13 × 1.30 tommer | Vekt: 70 g / 2.47 oz | Vanntetthet: Beskyttelse mot kraftig vannsprut og midlertidig nedsenking (IPX6) | Batteri: Li-Ion-batteri, 400 mAh, 3.7V, oppladbart | Lading: Magnetisk lader inkludert | Ladetid: ca. 50 minutter | Brukstid: ca. 80 minutter | Maks lydnivå: 60 dB | Vibrasjon: 10 vibrasjons- og rotasjonsmoduser

Trenger du hjelp?
Hvis du har spørsmål om dette produktet, ta gjerne kontakt med kundeservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Pulse

Snúnings- og titringsleikfang fyrir pör

AC26-01-LO/322328

IS Notkunartilgangur
Þessi vara er hönnuð fyrir pör til að nota saman við samfarir. Hana má bera á mismunandi vegu og nota til að örva snípinn, G-punktinn og limminn. Hún hentar einnig vel til að örva geirvörtur og aðrar ytri erógen svæði.

Ferðalás
Varan er með ferðalás sem kemur í veg fyrir að hún kveikni óvart við geymslu eða ferðalög. Til að virkja læsinguna, gakktu úr skugga um að tækið sé slökkt og tvísmelltu hratt á kveikjutakkann. Ljós blikkar tvisvar og tækið titrar tvisvar. Þegar læsingin er virk svarar tækið ekki takkaaðgerðum. Ef takki er ýtt við virka læsingu blikkar ljósið tvisvar til áminningar. Til að slökkva læsinguna, tvísmelltu aftur. Ljós blikkar þrisvar og tækið titrar þrisvar – þá er það tilbúið. Læsing virkar ekki þegar tækið er í gangi – slökktu fyrst. Læsingin fer sjálfkrafa úr gildi við hleðslu.

Áður en notkun hefst
Hladdu tækið með meðfylgjandi segulhleðslusnúru. Festu einfaldlega segulpunktana á snúrunni við samsvarandi punkta á tækinu. LED-ljós blikkar meðan tækið hleðst og lýsir stöðugt þegar hleðslu er lokið.

Notkun
Notaðu vatnsgrunnkennt sleipiefni bæði á tækið og líkamann fyrir bestu upplifun. Pör geta notað tækið á margvíslega vegu. Til dæmis má setja lengri arminn upp í leggöng og hafa hnappahlutann gegn snípnum. Límurinn má síðan fara inn líka, svo tækið örvar bæði sníp og lim. Einnig má nota tækið til að örva ytri svæði.
Til að kveikja, haltu inni kveikjutakkanum í 2 sekúndur þar til ljósið kviknar – þá er tækið í

biðstöðu. Ýttu stuttlega til að virkja titring í lengri armi og aftur til að skipta á milli hamna. Ýttu á efri takkann til að kveikja á snúningi og aftur til að skipta á milli snúningshamna. Til að slökkva á virkni haltu viðeigandi takka inni í 2 sekúndur. Til að slökkva tækið alveg, haltu kveikjutakkanum inni í 2 sekúndur.

Sleipiefni
Notaðu sleipiefni á vatnsgrunni. Aðrir sleipiefnisflokkar og nuddolíur geta skemmt efnið og eru því ekki mælt með.

Hreinsun
Þvoðu tækið fyrir og eftir notkun með volgum vatni. Notaðu leikfangahreinsi eða milda sápu og skolaðu síðan aftur. Láttu tækið loftþorna eða þurrkaðu með lófríuðum klút. Tækið þolir vatnsúða (IPX6), en ekki dýfingu í vatn þar sem það er ekki vatnshelt.

Geymsla
Geymdu tækið á þurrum og dimmum stað við stöðugt hitastig og utan seilingar barna og dýra. Notaðu geymslupoka til að vernda tækið fyrir ryki og rispum. Geymdu aukahluti með tækinu og ekki í beinni snertingu við önnur leikföng.

Öryggisráðstafanir
Ekki nota tækið ef húðin er bólgin, ert eða sýkt, við leggangaýkku, á tíðum, fyrstu 6 vikur eftir fæðingu, eftir skurðaðgerð í grindarholi, ef hlutar eru skemmdir, eða ef þú eða maki þinn ert með ofnæmi fyrir efnunum. Leitaðu læknis ef þú ert með hjartasjúkdóma eða barnshafandi. Hættu notkun ef sársauki eða óþægindi koma upp. Ekki nota á hálsinn. Ekki nota með öðrum titrandi leikföngum. Ekki deila tækinu með öðrum. Ekki nota eða hlaða ef það eða hleðslusnúra er skemmd. Ekki nota í hleðslu – hætta á raflosti. Ekki blauta hleðslusnúru. Ekki nota USB-hub með mörgum tækjum. Notaðu aðeins hleðslutæki með öryggisvörn. Taktu snúruna úr sambandi eftir hverja hleðslu. Raki getur skemmt mótorinn – slökktu og opnaðu ef raki kemst inn. Ekki nota fyrr en allt er þurrt. Ef tækið ofhitnar, slökktu strax og leyfðu því að kólna. Biðið með notkun eftir breytingar á umhverfishita. Ekki reyna að opna eða gera við tækið sjálf/ur. Ekki stinga beittum hlutum í tækið. Ekki nota hreinsiefni með áfengi, sílikoni, bensíni, asetoni eða ætandi efnum. Ekki þvo í uppþvottavél eða þvottavél. Aðeins ætlað til legganga- og ytri notkunar. Notaðu aðeins eins og til er ætlast í leiðbeiningum.

Förgun
Forðastu óþarfa úrgang. Ekki henda rafmagnstækjum í heimilissorp – það tapar verðmætum efnum og veldur losun eiturefna. Skilaðu tækinu í endurvinnslustöð eða verslun með raftæki. Fylgstu með staðbundnum reglum. Merki yfirstrikuðu ruslatunnunnar þýðir að tækið á að safna sér. Við tökum við raftækjum til förgunar ókeypis – hafðu samband við þjónustuver.

Vörulýsing
Efni: Sílikon, ABS-plast | Stærð: 10,1 x 5,4 x 3,3 cm / 3.98 × 2.13 × 1.30 in | Þyngd: 70 g / 2.47 oz | Vatnsheldni: IPX6 – vörn gegn vatnsúða og tímabundinni bleytingu | Rafhlaða: Li-Ion, 400 mAh, 3.7V, endurhlaðanleg | Hleðsla: Segulhleðslusnúra fylgir | Hleðslutími: ca. 50 mínútur | Notkunartími: ca. 80 mínútur | Hámarks hljóðstyrkur: 60 dB | Stillingar: 10 titrings- og snúningshamir

Buttu hjálp?
Ef þú hefur einhverjar spurningar varðandi þessa vöru, ekki hika við að hafa samband við þjónustuver:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Pulse

Roterande och vibrerande parleksak

AC26-01-LO/322328

SV Avsedd användning
Denna produkt är utformad för att användas av par under samlag. Den kan bäras och placeras på olika sätt för att stimulera erogena zoner som klitoris, G-punkt och penis. Produkten är också idealisk för att stimulera bröstvårtor och andra yttre erogena zoner.

Reselås
Produkten har ett reselås för att förhindra oavsiktlig aktivering under förvaring eller transport. För att aktivera reselåset, se till att enheten är avstängd och tryck snabbt två gånger på strömbrytaren. Ljuset blinkar två gånger och enheten vibrerar två gånger som bekräftelse. När låset är aktivt svarar enheten inte på knapptryckningar. Om en knapp trycks in när låset är aktivt blinkar ljuset två gånger som en påminnelse. För att inaktivera reselåset, tryck snabbt två gånger på strömbrytaren igen. Ljuset blinkar tre gånger och enheten vibrerar tre gånger – nu är den redo att användas. Reselåset kan inte aktiveras när enheten är påslagen. Det avaktiveras automatiskt vid laddning.

01

Före användning
Ladda produkten helt med den medföljande magnetiska USB-laddaren. Fäst laddarens magnetkontakter mot enhetens magnetpunkter. LED-lampan blinkar för att indikera laddning. När ljuset lyser med fast sken är produkten fulladdad.

Användning
Använd ett vattenbaserat glidmedel på både produkten och kroppen för optimal komfort. Parvibratorn erbjuder flera alternativ för gemensam njutning. Den längre delen av vibrationen kan föras in vaginalt medan knapppartiet trycks mot klitoris. Därefter kan penis också föras in, vilket möjliggör samtidig stimulans av både klitoris och penis. Produkten kan också användas för extern stimulans av erogena zoner.
För att slå på produkten, håll strömknappen intryckt i 2 sekunder tills lampan tänds – detta indikerar standby-läge. Tryck kort på strömknappen för att aktivera vibrationen i den längre delen av vibrationen. Tryck igen för att växla mellan olika vibrationslägen. Tryck kort på den övre knappen på kontrollpanelen för att aktivera rotationsfunktionen. Tryck igen för att växla mellan rotationslägen. Håll respektive knapp intryckt i 2 sekunder för att stänga av funktionen. Håll strömknappen intryckt i 2 sekunder för att stänga av enheten helt.

Glidmedel
Använd ett vattenbaserat glidmedel. Andra typer av glidmedel eller massageoljor kan skada materialet och rekommenderas därför inte.

Rengöring
Rengör produkten före och efter användning med ljummet vatten. Använd leksaksrengöring eller mild tvål, skölj med ljummet vatten och upprepa vid behov. Låt produkten lufttorka eller torka den försiktigt med en luddfri trasa. Produkten är strålvattenskyddad (IPX6) men inte vattentät – undvik att sänka ned den i vatten.

Förvaring
Förvara produkten på en torr och mörk plats, borta från extrema temperaturer och utom räckhåll för barn och djur. Använd en leksakspåse för att skydda produkten mot damm och repor. Förvara tillbehören tillsammans med massagern. Placera inte produkten direkt intill andra leksaker.

Säkerhetsanvisningar
Använd inte produkten vid svullen, irriterad eller inflammerad hud, vaginala infektioner, under menstruation, inom 6 veckor efter förlossning, efter operationer i bäckenområdet, om komponenter är skadade, eller vid känd allergi mot materialet. Vid hjärt-kärlsjukdomar eller graviditet, rådfråga läkare före användning. Avsluta användningen omedelbart vid smärta eller obehag. Använd inte på halsen eller tillsammans med andra vibrerande produkter. Dela inte produkten med andra för att undvika spridning av infektioner. Använd inte eller ladda produkten om den eller laddkabeln är skadad. Använd inte produkten under laddning, då detta kan orsaka elchock. Håll laddkabeln borta från vatten. Använd inte en USB-hubb som laddar flera enheter samtidigt. Använd endast adaptrar med kortslutningsskydd. Koppla bort laddaren efter varje laddning. Fukt kan skada motorn – stäng av och öppna produkten om fukt tränger in. Använd inte igen förrän produkten är helt torr invändigt. Låt produkten svalna vid överhettning. Vid temperaturförändringar, låt produkten anpassa sig innan användning. Försök inte att reparera produkten själv. Använd inga vassa föremål. Rengör inte med alkohol, silikon, bensin, aceton eller frätande ämnen. Ej lämplig för tvättmaskin eller diskmaskin. Endast för vaginal och extern användning. Använd produkten endast enligt dess avsedda syfte och instruktioner.

Avfallshantering
Undvik onödigt avfall. Kassera aldrig produkten i hushållssoporna. Viktiga råvaror kan gå förlorade, och skadliga ämnen kan släppas ut vid förbränning. Lämna in produkten vid en offentlig insamlingsplats eller hos återförsäljare av elektroniska enheter. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering. Symbolen med en överkryssad soptunna anger att elektroniskt avfall ska samlas in separat. Som återförsäljare av elektroniska produkter är vi skyldiga att kostnadsfritt ta emot och återvinna elektroniskt avfall. Kontakta vår kundtjänst för mer information.

Produktspecifikationer
Material: Silikon, akrylnitril-butadien-styren (ABS-plast) | Mått: 10,1 x 5,4 x 3,3 cm / 3.98 × 2.13 × 1.30 tum | Vikt: 70 g / 2.47 oz | Vattenskydd: Skydd mot starka vattenstrålar och tillfällig nedsänkning (IPX6) | Batteri: Litiumjon, 400mAh, 3.7V, uppladdningsbart | Laddning: Magnetisk laddare medföljer | Laddtid: ca 50 minuter | Användningstid: ca 80 minuter | Max ljudnivå: 60dB | Funktioner: 10 vibrations- och rotationslägen

Behöver du hjälp?
Om du har några frågor om denna produkt, tveka inte att kontakta kundservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Pulse

Pyörivä ja värisevä parilelu

AC26-01-LO/322328

FI Tarkoitettu käyttö

Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi kumppanin kanssa yhdynnän aikana. Sitä voidaan käyttää ja pukea monin eri tavoin erogeenisten alueiden, kuten klitoriksen, G-pisteen ja peniksen, stimuloimiseksi. Se sopii myös täydellisesti nännien ja muiden ulkoisten erogeenisten alueiden hyväilyyn.

Matkalukitus

Tuotteessa on matkalukitus, joka estää sen tahattoman käynnistymisen säilytyksen tai kuljetuksen aikana. Lukituksen aktivoimiseksi varmista, että laite on pois päältä, ja napauta virtapainiketta nopeasti kahdesti. Valo vilkkuu kahdesti ja laite värisee kahdesti vahvistukseksi. Kun lukitus on päällä, laite ei reagoi painalluksiin. Jos painat painiketta lukituksen ollessa päällä, valo vilkkuu kahdesti muistutuksena. Lukituksen poistamiseksi napauta virtapainiketta uudelleen nopeasti kahdesti. Valo vilkkuu kolme kertaa ja laite värisee kolme kertaa – nyt se on jälleen käyttövalmis. Lukitusta ei voi aktivoida, jos laite on päällä – sammuta se ensin. Latauksen aikana lukitus poistuu automaattisesti.

Ennen käyttöä

Lataa tuote täyteen mukana toimitettavalla magneettisella USB-laturilla. Aseta yksinkertaisesti laturin magneettiset päät tuotteen vastaaviin magneettisiin kohtiin. LED-valo vilkkuu osoittaen latauksen olevan käynnissä. Kun valo palaa jatkuvasti, tuote on täyteen ladattu.

Käyttö

Parhaan käyttökokemuksen saavuttamiseksi levitä vesipohjaista liukuvoidetta sekä tuotteeseen että kehoosi. Parivibraattori tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja yhteiseen nautintoon. Esimerkiksi tuotteen pidempi varsi voidaan asettaa emättimeen, jolloin napillinen osa painautuu klitorista vasten. Penis voidaan sitten työntää sisään, jolloin lelu stimuloi samanaikaisesti klitorista ja penistä. Vaihtoehtoisesti tuotetta voi käyttää ulkoisten erogeenisten alueiden stimuloimiseen.
Tuotteen käynnistämiseksi paina virtapainiketta 2 sekunnin ajan, kunnes valo syttyy – tämä osoittaa, että laite on valmiustilassa. Paina virtapainiketta lyhyesti käynnistääksesi pidemmän varren värinän. Paina uudelleen vaihtaaksesi värinätilaa. Paina ohjauspaneelin yläpainiketta aktivoidaksesi pyörimisfunktion. Paina uudelleen vaihtaaksesi pyörimistilaa. Toiminnon sammuttamiseksi paina vastaavaa painiketta 2 sekunnin ajan. Sammuttaaksesi laitteen kokonaan, paina virtapainiketta 2 sekunnin ajan.

Liukuvoide

Käytä vesipohjaista liukuvoidetta. Muut liukuvoiteet ja hierontaöljyt voivat vahingoittaa materiaalia eikä niitä suositella.

Puhdistus

Pese tuote ennen ja jälkeen käytön lämpimällä vedellä. Käytä lelujen puhdistusainetta tai mietoa saippuaa ja huuhtele se uudelleen lämpimällä vedellä. Toista tarvittaessa. Anna tuotteen kuivua ilmassa tai taputtele se kuivaksi nukkaamattomalla liinalla tai pyyhkeellä. Tuote on roiskevesisuojattu (IPX6). Älä upota tuotetta veteen, sillä se ei ole täysin vedenpitävä.

Säilytys

Säilytä tuote kuivassa ja pimeässä paikassa, suojassa äärimmäisiltä lämpötiloilta ja lasten tai eläinten ulottumattomissa. Käytä säilytyspussia suojataksesi tuotteen pölyltä ja naarmuilta. Säilytä lisäosat yhdessä hierontalaitteen kanssa. Älä säilytä tuotetta suoraan muiden lelujen vieressä.

Turvaohjeet

Älä käytä tuotetta seuraavissa tapauksissa: turvonnut, ärtynyt tai tulehtunut iho, emätintulehdus, kuukautiset, 6 viikon sisällä synnytyksestä, lantion alueen leikkauksen jälkeen, jos jokin osista on rikki, ja/tai jos sinä tai kumppanisi olette allergisia materiaalille tai tiedätte allergiasta. Sydän- ja verisuonitautejа tai raskautta koskevissa tapauksissa keskustele lääkärin kanssa ennen käyttöä. Jos tunnet kipua tai epämukavuutta käytön aikana, lopeta käyttö välittömästi. Älä käytä kaulan alueella. Älä käytä yhdessä muiden värisevien lelujen kanssa. Älä jaa tuotetta muiden kanssa tartuntojen ja infektioiden ehkäisemiseksi. Älä lataa tai käytä tuotetta, jos se tai sen latauskaapeli on vaurioitunut. Älä käytä latauksen aikana – sähköiskun vaara. Älä anna latauskaapelin joutua kosketuksiin veden kanssa. Älä käytä USB-hubia, joka lataa myös muita laitteita. Käytä vain lyhytsulkusuojattuja sovittimia tulipaloriskin estämiseksi. Irrota laturi sähköverkosta jokaisen latauksen jälkeen. Kosteus voi vahingoittaa moottoria. Jos kosteutta pääsee tuotteen sisään, sammuta se heti ja avaa tuote. Käytä vasta, kun sisäosat ovat täysin kuivat. Jos laite ylikuumenee, sammuta se heti ja anna sen jäähtyä ennen uudelleenkäyttöä. Lämpötilavaihtelut (esim. kuljetuksen jälkeen) voivat aiheuttaa kondensaatiota. Odota, että tuote mukautuu ympäristön lämpötilaan ennen käyttöä. Älä avaa tuotetta väkisin äläkä yritä korjata sitä itse. Älä työnnä teräviä esineitä tuotteeseen. Älä puhdista

tuotteella, joka sisältää alkoholia, silikonia, bensiiniä, asetonia tai muita syövyttäviä aineita. Ei sovellu pesukoneeseen tai astianpesukoneeseen. Soveltuu emättimen ja ulkoiseen käyttöön. Käytä tuotetta vain ohjeiden mukaan ja siihen tarkoitettuun käyttöön.

Hävittäminen
Vältä tarpeetonta jätettä. Älä koskaan hävitä käytettyä lelua sekajätteen mukana. Se johtaa arvokkaiden raaka-aineiden ja mahdollisesti haitallisten aineiden joutumiseen polttoon. Palauta käytetty tuote julkiselle kierrätyspisteelle tai liikkeeseen, joka ottaa vastaan sähkö- ja elektroniikkalaitteita. Noudata paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Yliviivattu jäteastia-symboli tarkoittaa, että tuote on kierrätettävä erillään muista jätteistä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden jälleenmyyjänä olemme lain mukaan velvollisia ottamaan tällaiset laitteet maksutta vastaan ja mahdollistamaan palautuksen. Ota yhteyttä asiakaspalveluun saadaksesi lisätietoja.

Tuotetiedot
Materiaalit: Silikoni, akryylonitriili-butadieeni-styreenimuovi (ABS) | Mitat: 10,1 x 5,4 x 3,3 cm / 3.98 × 2.13 × 1.30 tuumaa | Paino: 70 g / 2.47 oz | Vesitiiviys: Suojattu voimakkailta vesisuihkuilta ja hetkelliseltä upotukselta (IPX6) | Akun kapasiteetti: Li-Ion-akku, 400mAh, 3.7V, ladattava | Lataus: Magneettinen laturi mukana | Latausaika: noin 50 minuuttia | Käyttöaika: noin 80 minuuttia | Maksimikohina: 60 dB | Värinä: 10 värinä- ja pyörimistilaa

Tarvitsetko apua?
Jos sinulla on kysyttävää tästä tuotteesta, ota rohkeasti yhteyttä asiakaspalveluun:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Pulse

Roterende og vibrerende par-vibrator

AC26-01-LO/322328

DA Anvendelsesformål
Dette produkt er designet til at blive brugt af par under samleje. Det kan bæres og anvendes på forskellige måder for at stimulere erogene zoner såsom klitoris, G-punktet og penis. Det er også ideelt til stimulering af brystvorter og andre ydre erogene zoner.

Rejselås
Dette produkt har en rejselås, så det ikke aktiveres ved et uheld under opbevaring eller transport. For at aktivere rejselåsen skal du sikre, at enheden er slukket, og derefter trykke hurtigt to gange på tænd/sluk-knappen. Lyset blinker to gange, og enheden vibrerer to gange som bekræftelse. Når låsen er aktiv, reagerer enheden ikke på tryk. Hvis du trykker på en knap, mens låsen er aktiv, blinker lyset to gange som påmindelse. For at deaktivere rejselåsen skal du trykke to gange på tænd/sluk-knappen. Lyset blinker tre gange, og enheden vibrerer tre gange – nu er den klar til brug. Rejselåsen kan ikke aktiveres, når enheden er tændt – sørg for at slukke først. Rejselåsen deaktiveres automatisk ved opladning.

Før brug
Oplad produktet helt med den medfølgende magnetiske USB-oplader. Fastgør opladerens magnetiske punkter til produktets magnetiske kontaktpunkter. LED-lyset blinker for at angive, at produktet oplades. Når lyset lyser konstant, er produktet fuldt opladet.

Brug
For optimal brug skal du påføre en vandbaseret glidecreme både på produktet og på kroppen. Par-vibratoren giver forskellige muligheder for fælles nydelse. For eksempel kan den lange arm indsættes vaginalt, mens knapdelen hviler mod klitoris. Penis kan derefter også indsættes, hvilket giver samtidig stimulering af både klitoris og penis. Alternativt kan produktet bruges til ekstern stimulering af erogene zoner.
For at tænde produktet skal du holde tænd/sluk-knappen nede i 2 sekunder, indtil lyset tænder – det betyder, at produktet er i standby. Tryk kort på tænd/sluk-knappen for at aktivere vibrationsfunktionen i den lange arm. Tryk igen for at skifte mellem vibrationsmønstrene. Tryk kort på den øverste knap for at aktivere rotationsfunktionen. Tryk igen for at skifte mellem rotationsmønstrene. For at slukke en funktion skal du holde den relevante knap nede i 2 sekunder. Hold tænd/sluk-knappen nede i 2 sekunder for at slukke produktet helt.

Glidecreme
Brug en vandbaseret glidecreme. Andre typer glidecreme og massageolier kan skade materialet og bør derfor undgås.

Rengøring
Rengør produktet før og efter brug med lunkent vand. Brug en Toy-Cleaner eller mild sæbe, og skyl

efter med lunkent vand. Gentag om nødvendigt. Lad produktet lufttørre, eller dup det tørt med en fnugfri klud. Produktet er beskyttet mod vandstråler (IPX6), men må ikke nedsænkes i vand, da det ikke er vandtæt.

Opbevaring
Opbevar produktet et tørt og mørkt sted, væk fra ekstreme temperaturer og uden for børns og dyrs rækkevidde. Brug en Toy-Bag til at beskytte produktet mod støv og ridser. Opbevar tilbehøret sammen med massageren. Undgå at opbevare produktet direkte op ad andre sexlegetøj.

Sikkerhedsinstruktioner
Brug ikke produktet i følgende tilfælde: Hvis huden er hævet, irriteret eller betændt, ved vaginale infektioner, under menstruation, i de første 6 uger efter fødsel, efter kirurgi i bækkenområdet, hvis en komponent er beskadiget, og/eller hvis du eller din partner er allergisk over for materialet. Ved hjerte-kar-sygdomme eller under graviditet bør du konsultere en læge før brug. Hvis der opstår smerte eller ubehag under brug, skal anvendelsen straks afbrydes. Brug ikke produktet på nakken. Brug det ikke sammen med andre vibrerende produkter. Del ikke produktet med andre for at undgå overførsel af sygdomme. Brug det ikke under opladning, og undgå brug, hvis oplader eller produkt er beskadiget. Undgå kontakt mellem oplader og vand. Brug kun opladere med kortslutningsbeskyttelse, og frakobl opladeren efter brug. Fugt kan beskadige motoren – sluk straks ved fugt i enheden, og lad det tørre helt før genbrug. Undlad at åbne produktet med magt eller forsøge reparation. Brug ikke skarpe genstande. Rengør ikke med produkter, der indeholder alkohol, silikone, benzin, acetone eller ætsende stoffer. Ikke egnet til vaskemaskine eller opvaskemaskine. Kun til vaginal og ekstern brug i henhold til formålet.

Bortskaffelse
Undgå unødig affald. Bortskaf aldrig dit brugte sexlegetøj med husholdningsaffaldet, da det kan skade miljøet og spilde ressourcer. Aflevér produktet på en genbrugsstation eller et sted, hvor elektriske og elektroniske apparater modtages. Følg lokale retningslinjer for bortskaffelse. Symbolet med den overkrydsede skraldespand angiver særskilt indsamling af elektronikaffald. Som distributør er vi forpligtet til at acceptere og muliggøre gratis returnering af sådanne produkter. Kontakt kundeservice for mere information.

Produktspecifikationer
Materialer: Silikone, acrylonitril-butadien-styren (ABS-plast) | Mål: 10,1 x 5,4 x 3,3 cm / 3.98 × 2.13 × 1.30 inches | Vægt: 70 g / 2.47 oz | Vandtæthed: Beskyttet mod kraftige vandstråler og midlertidig nedsænkning (IPX6) | Batteri: Li-Ion genopladeligt, 400mAh, 3.7V | Opladning: Magnetisk oplader medfølger | Opladningstid: ca. 50 minutter | Brugstid: ca. 80 minutter | Maks. lydniveau: 60 dB | Vibration: 10 vibrations- og rotationsindstillinger

Brug for hjælp?
Hvis du har spørgsmål om dette produkt, er du velkommen til at kontakte kundeservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Pulse

Obracający się i wibrujący gadżet dla par

AC26-01-LO/322328

PL Przeznaczenie
Ten produkt został zaprojektowany z myślą o wspólnym używaniu przez pary podczas stosunku. Może być noszony i używany na różne sposoby w celu stymulacji stref erogennych, takich jak łechtaczka, punkt G i penis. Idealnie nadaje się również do stymulacji sutków oraz innych zewnętrznych stref erogennych.

Blokada podróżna
Produkt posiada blokadę podróżną, która zapobiega przypadkowemu włączeniu urządzenia podczas przechowywania lub transportu. Aby aktywować blokadę, upewnij się, że urządzenie jest wyłączone, a następnie szybko naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania. Światło mignie dwukrotnie, a urządzenie dwukrotnie zawibruje – to potwierdzenie aktywacji blokady. W trybie blokady urządzenie nie reaguje na naciśnięcia przycisków. Jeśli naciśniesz dowolny przycisk, światło mignie dwukrotnie jako przypomnienie. Aby wyłączyć blokadę, ponownie naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania – światło mignie trzy razy, a urządzenie trzy razy zawibruje, co oznacza gotowość do użycia. Blokady nie można włączyć, jeśli urządzenie jest aktywne – należy je najpierw wyłączyć. Podczas ładowania blokada zostaje automatycznie wyłączona.

Przed użyciem
Naładuj urządzenie do pełna za pomocą dołączonego magnetycznego kabla USB.

01

Połącz punkty magnetyczne kabla z punktami magnetycznymi na urządzeniu. Migające światło LED oznacza, że produkt się ładuje. Gdy światło przestanie migać i będzie świecić ciągłym światłem, oznacza to pełne naładowanie.

Użytkowanie
Dla optymalnego komfortu nałóż lubrykant na bazie wody na produkt oraz na ciało. Wibrator dla par oferuje różne opcje wspólnej stymulacji. Dłuższe ramię można wprowadzić do pochwy, podczas gdy część z przyciskiem przylega do łechtaczki. Następnie penis może zostać również wprowadzony, co pozwala na jednoczesną stymulację łechtaczki i penisa. Alternatywnie, urządzenie może służyć do zewnętrznej stymulacji stref erogennych.
Aby włączyć urządzenie, przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aż zapali się światło – oznacza to, że urządzenie jest w trybie gotowości. Krótkie naciśnięcie przycisku zasilania uruchamia wibrację w dłuższym ramieniu. Kolejne naciśnięcia przełączają tryby wibracji. Krótkie naciśnięcie górnego przycisku aktywuje funkcję obrotów. Kolejne naciśnięcia przełączają tryby rotacji. Aby wyłączyć daną funkcję, przytrzymaj odpowiedni przycisk przez 2 sekundy. Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy.

Lubrykant
Używaj lubrykantu na bazie wody. Inne rodzaje lubrykantów i olejki do masażu mogą negatywnie wpływać na materiał i nie są zalecane.

Czyszczenie
Umyj produkt przed i po użyciu letnią wodą. Użyj płynu do czyszczenia zabawek lub łagodnego mydła, a następnie ponownie opłucz wodą. W razie potrzeby powtórz proces. Osusz produkt na powietrzu lub przetrzyj bezpyłowym ręcznikiem. Produkt jest odporny na strumień wody (IPX6), ale nie jest wodoodporny – nie zanurzaj go w wodzie.

Przechowywanie
Przechowuj produkt w suchym i ciemnym miejscu, z dala od skrajnych temperatur oraz poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Użyj woreczka na zabawki, aby chronić produkt przed kurzem i zarysowaniami. Przechowuj końcówki razem z masażerem. Nie przechowuj bezpośrednio obok innych zabawek erotycznych.

Środki ostrożności
Nie używaj zabawki w następujących przypadkach: opuchnięta, podrażniona lub zapalna skóra, infekcje pochwy, menstruacja, pierwsze 6 tygodni po porodzie, po operacjach w obrębie miednicy, uszkodzenie którejkolwiek z części urządzenia, alergia na materiał (u Ciebie lub partnera). W przypadku chorób układu krążenia lub ciąży – skonsultuj się z lekarzem przed użyciem. W razie bólu lub dyskomfortu – natychmiast przerwij użycie. Nie używaj urządzenia na szyi. Nie używaj równocześnie z innymi wibrującymi zabawkami. Nie udostępniaj zabawki innym – ryzyko infekcji. Nie używaj ani nie ładuj urządzenia, jeśli kabel lub urządzenie są uszkodzone. Nie używaj podczas ładowania – ryzyko porażenia prądem. Nie dopuszczaj do kontaktu kabla z wodą. Nie używaj koncentratorów USB do ładowania innych urządzeń. Używaj tylko adapterów z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym. Po każdym ładowaniu odłącz kabel od źródła zasilania. Wilgoć może uszkodzić silnik. Jeśli wilgoć dostanie się do środka – wyłącz urządzenie i otwórz je. Używaj tylko wtedy, gdy wnętrze jest całkowicie suche. W razie przegrzania – wyłącz i pozwól urządzeniu ostygnąć. Zmiana temperatury otoczenia może powodować skraplanie – przed użyciem zaczekaj, aż urządzenie dostosuje się do nowych warunków. Nie otwieraj urządzenia na siłę. Nie wkładaj ostrych przedmiotów do wnętrza. Nie czyść środkami zawierającymi alkohol, silikon, benzen, aceton lub inne agresywne substancje. Nie myj w zmywarce ani pralce. Tylko do użytku zewnętrznego i dopochwowego. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku zgodnego z instrukcją i jego przeznaczeniem.

Utylizacja
Unikaj tworzenia niepotrzebnych odpadów. Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów komunalnych – może to zaszkodzić środowisku i zmarnować cenne surowce. Oddaj urządzenie do odpowiedniego punktu zbiórki elektroodpadów. Przestrzegaj lokalnych zasad utylizacji. Symbol przekreślonego kosza oznacza obowiązek oddzielnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Jako dystrybutorzy takich urządzeń jesteśmy zobowiązani do bezpłatnego przyjmowania zwrotów. W tym celu skontaktuj się z obsługą klienta.

Dane techniczne
Materiały: silikon, akrylonitryl-butadien-styren (ABS) | Wymiary: 10,1 × 5,4 × 3,3 cm / 3.98 × 2.13 × 1.30 cala | Waga: 70 g / 2.47 uncji | Wodoodporność: ochrona przed silnymi strumieniami wody i krótkotrwałym zanurzeniem (IPX6) | Akumulator: litowo-jonowy, 400 mAh, 3.7V, ładowalny | Ładowanie: magnetyczna ładowarka w zestawie | Czas ładowania: ok. 50 minut | Czas pracy: ok. 80 minut | Głośność: maks. 60 dB | Tryby: 10 trybów wibracji i rotacji

Potrzebujesz pomocy?
Jeśli masz pytania dotyczące tego produktu, skontaktuj się z obsługą klienta:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Pulse

Вращающаяся и вибрирующая игрушка для пар

AC26-01-LO/322328

RU Предназначение
Этот продукт разработан для использования парами во время полового акта. Его можно носить и применять различными способами для стимуляции эрогенных зон, таких как клитор, точка G и пенис. Также он идеально подходит для стимуляции сосков и других внешних эрогенных зон.

Блокировка от случайного включения
Устройство оснащено функцией блокировки от случайного включения, чтобы избежать непреднамеренной активации во время хранения или транспортировки. Чтобы включить блокировку, убедись, что устройство выключено, затем дважды быстро нажми кнопку питания. Светодиод дважды мигнёт, и устройство дважды завибрирует для подтверждения. В режиме блокировки устройство не реагирует на нажатие кнопок. При попытке нажать любую кнопку в этом режиме светодиод дважды мигнёт как напоминание. Чтобы отключить блокировку, снова дважды нажми кнопку питания. Светодиод мигнёт трижды, и устройство трижды завибрирует — теперь оно готово к использованию. Блокировку невозможно активировать, пока устройство включено — сначала его нужно выключить. Во время зарядки блокировка автоматически отключается.

Перед использованием
Полностью зарядите устройство с помощью прилагаемого магнитного USB-зарядного кабеля. Просто соедините магнитные контакты кабеля с контактами на устройстве. Мигающий индикатор означает, что идёт зарядка. Когда индикатор перестаёт мигать и загорается постоянно, зарядка завершена.

Использование
Для оптимального использования нанеси водную смазку как на устройство, так и на тело. Вибратор для пар предлагает различные варианты совместного наслаждения. Например, длинная часть вибратора может быть введена вагинально, а часть с кнопкой будет лежать на клиторе. Затем можно ввести пенис, чтобы стимулировать как клитор, так и пенис одновременно. Также устройство можно использовать для внешней стимуляции эрогенных зон.
Чтобы включить устройство, удерживай кнопку питания в течение 2 секунд, пока не загорится светодиод — это означает, что устройство находится в режиме ожидания. Короткое нажатие на кнопку питания активирует вибрацию в длинной части вибратора. Повторное нажатие переключает режим вибрации. Короткое нажатие на верхнюю кнопку панели активирует вращение. Повторное нажатие переключает режим вращения. Чтобы отключить любую функцию, удерживай соответствующую кнопку 2 секунды. Чтобы полностью выключить устройство, удерживай кнопку питания 2 секунды.

Смазка
Используй только смазку на водной основе. Другие типы смазок и массажных масел могут повредить материал и не рекомендуются.

Очистка
Очищай устройство до и после использования тёплой водой. Используй Toy-Cleaner или мягкое мыло, затем снова промой тёплой водой. При необходимости повтори процесс. Дай устройству высохнуть на воздухе или аккуратно вытри его безворсовой тканью или полотенцем. Устройство защищено от сильных водяных струй (IPX6), но не является водонепроницаемым — избегай полного погружения в воду.

Хранение
Храни устройство в сухом и тёмном месте, вдали от экстремальных температур и вне досягаемости детей и животных. Используй специальный мешочек для хранения, чтобы защитить устройство от пыли и царапин. Храни насадки вместе с устройством. Не размещай устройство рядом с другими игрушками.

Меры предосторожности
Не используй устройство при отёках, раздражении или воспалении кожи, при вагинальных инфекциях, во время

менструации, в течение 6 недель после родов, после операций в области таза, при повреждении компонентов, при аллергии или чувствительности к материалу. В случае сердечно-сосудистых заболеваний или беременности проконсультируйся с врачом перед применением. При боли или дискомфорте немедленно прекрати использование. Не используй на области шеи. Не используй одновременно с другими вибраторами. Не передавай устройство другим людям во избежание заражений. Не используй или не заряжай устройство, если оно или кабель повреждены. Не используй во время зарядки — это может вызвать удар током. Держи зарядный кабель вдали от воды. Не подключай кабель к USB-хабам, которые питают другие устройства. Используй только адаптеры с защитой от короткого замыкания. После зарядки всегда отключай кабель от сети. Попадание влаги внутрь может повредить мотор — выключи устройство и открой его, если это произойдёт. Включай только после полного высыхания. При перегреве выключи устройство и подожди, пока оно остынет. Перепады температуры могут вызвать конденсацию — не используй устройство, пока оно не адаптируется к новой температуре. Не вскрывай устройство самостоятельно и не вставляй острые предметы. Не очищай средствами, содержащими алкоголь, силикон, бензин, ацетон или другие агрессивные вещества. Не мой в посудомоечной или стиральной машине. Подходит для вагинального и внешнего использования. Применяй только по назначению и согласно описанию функций.

Утилизация

Старайся избегать образования лишних отходов. Никогда не выбрасывай устройство в бытовой мусор. Это приведёт к потере ценных материалов и загрязнению окружающей среды. Сдавай устройство в специализированные пункты сбора или туда, где продаются электроприборы. Соблюдай местные правила утилизации. Значок зачёркнутого мусорного бака указывает на необходимость раздельного сбора электронных отходов. Мы, как продавец электрооборудования, обязаны бесплатно принимать такие устройства обратно. Свяжись с нашей службой поддержки для получения информации.

Технические характеристики

Материалы: силикон, акрилонитрил-бутадиен-стирол (пластик ABS) | Размеры: 10,1 x 5,4 x 3,3 см / 3.98 × 2.13 × 1.30 дюйма | Вес: 70 г / 2.47 oz | Водонепроницаемость: защита от сильных водяных струй и кратковременного погружения (IPX6) | Аккумулятор: литий-ионный, 400mAh, 3.7V, перезаряжаемый | Зарядка: магнитное зарядное устройство в комплекте | Время зарядки: около 50 минут | Время работы: около 80 минут | Максимальный уровень шума: 60 дБ | Вибрация: 10 режимов вибрации и вращения

Нужна помощь?

Если у вас есть вопросы по этому продукту, свяжитесь со службой поддержки клиентов:

+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

EasyGlide

Water-based lubricant

AC26-02-LO/322330

Volume:	50 ml / 1.69 fl oz
Ingredients:	Aqua, Propyleenglycol, Hydroxyethylcellulose, Natriumbenzoaat, Kaliumsorbaat, Natriumacetaat, Citroenzuur, Isopropylalcohol, Cellulose, Natriumhydroxide
Best before:	see package
Period after opening:	6 months

EN Intended use

This lubricant is a sample-sized version of the original EasyGlide lubricant. It is available in a range of sizes, up to 1000 ml. Water-based lubricant intended for penile and vaginal application, intended to moisturise and lubricate and enhance the ease and comfort of intimate sexual activity. This product is compatible with rubber latex condoms. This water-based lubricant can be used in combination with every toy you want. Apply as much lubricant as you want on the body parts and/or toy you want and repeat as often as you like.

Storage

Safely store the product in a dry and dark place without extreme temperatures, out of reach of children and animals.

Safety instructions

Do not use the product in case of allergy or intolerance to any of the ingredients contained in the formula. Before using the lubricant, apply a small amount to your forearm. If an allergic reaction occurs, discontinue use. If irritation and/or discomfort occurs during use, discontinue use immediately and avoid further use. This lubricant does not contain spermicidal or contraceptive ingredients. Do not let the lubricant come into contact with batteries.

Disposal information

Pay attention to local disposal options, if possible dispose of this product in a separate collection point for plastic. Avoid the creation of unnecessary waste.

Need help?

If you have any questions regarding this product, do not hesitate to contact customer service:

+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Fabricator

Cobeco Pharma
Hertzstraat 2
2652 XX, Berkel en Rodenrijs
info@cobeco.nl
www.cobecopharma.com
+31 (0)10 - 290 09 91
Made in the Netherlands

EasyGlide

Glijmiddel op waterbasis

AC26-02-LO/322330

NL Beoogd gebruik

Dit glijmiddel is een proefverpakking van het originele EasyGlide glijmiddel. Het is verkrijgbaar in verschillende formaten, tot wel 1000 ml. Waterbasis glijmiddel voor gebruik op de penis en vagina. Het is bedoeld om te hydrateren en te smeren, en het vergemakkelijkt en verhoogt het comfort tijdens intiem seksueel contact. Dit product is compatibel met rubber latex condooms. Dit glijmiddel op waterbasis kan met elke toy worden gebruikt. Breng zoveel glijmiddel aan als je wilt op de gewenste lichaamsdelen en/of toy, en herhaal zo vaak als gewenst.

Opbergen

Bewaar het product op een droge, donkere plek zonder extreme temperaturen, buiten bereik van kinderen en dieren.

Veiligheidsinstructies

Gebruik het product niet als je allergisch bent of overgevoelig reageert op een van de ingrediënten in de formule. Breng vóór gebruik een kleine hoeveelheid aan op je onderarm. Als er een allergische reactie optreedt, stop dan met het gebruik. Bij irritatie en/of ongemak tijdens gebruik, stop direct met het gebruik en vermijd verder gebruik. Dit glijmiddel bevat geen zaaddodende of anticonceptieve bestanddelen. Laat het glijmiddel niet in contact komen met batterijen.

Afvalverwerking
Let op de lokale afvalverwerkingsvoorschriften. Gooi dit product indien mogelijk weg via een aparte inzameling voor plastic. Voorkom onnodig afval.

Productspecificaties
Volume: 50 ml / 1.69 fl oz | Ingrediënten: Aqua, Propyleenglycol, Hydroxyethylcellulose, Natriumbenzoaat, Kaliumsorbaat, Natriumacetaat, Citroenzuur, Isopropylalcohol, Cellulose, Natriumhydroxide | Ten minste houdbaar tot: zie verpakking | Houdbaarheid na opening: 6 maanden

Hulp nodig?
Als je vragen hebt over dit product, neem dan gerust contact op met de klantenservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Fabrikant
Cobeco Pharma
Hertzstraat 2
2652 XX, Berkel en Rodenrijs
info@cobeco.nl
www.cobecopharma.com
+31 (0)10 - 290 09 91
Made in the Netherlands

EasyGlide

Gleitgel auf Wasserbasis

AC26-02-LO/322330

DE Verwendungszweck
Dieses Gleitmittel ist eine Probiergröße des originalen EasyGlide Gleitmittels. Erhältlich in verschiedenen Größen bis zu 1000 ml. Wasserbasiertes Gleitmittel zur Anwendung auf Penis und Vagina. Es spendet Feuchtigkeit, sorgt für Gleitfähigkeit und erhöht den Komfort beim intimen sexuellen Kontakt. Dieses Produkt ist mit Latexkondomen kompatibel. Das wasserbasierte Gleitmittel kann mit jedem beliebigen Toy verwendet werden. Trage so viel Gleitmittel wie gewünscht auf die gewünschten Körperstellen und/oder das Toy auf – und wiederhole dies so oft du möchtest.

Aufbewahrung
Bewahre das Produkt sicher an einem trockenen und dunklen Ort ohne extreme Temperaturen auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren.

Sicherheitshinweise
Verwende das Produkt nicht, wenn du gegen einen der Inhaltsstoffe allergisch bist oder es nicht verträgst. Teste das Gleitmittel vor der ersten Anwendung, indem du eine kleine Menge auf deinen Unterarm aufträgst. Bei einer allergischen Reaktion stelle die Verwendung ein. Falls während der Anwendung Reizungen oder Unbehagen auftreten, sofort die Anwendung abbrechen und nicht weiterverwenden. Dieses Gleitmittel enthält keine spermiziden oder empfängnisverhütenden Inhaltsstoffe. Vermeide den Kontakt des Gleitmittels mit Batterien.

Entsorgung
Beachte die örtlichen Entsorgungsrichtlinien. Wenn möglich, entsorge das Produkt an einer separaten Sammelstelle für Kunststoffe. Vermeide unnötigen Abfall.

Produktspezifikationen
Volumen: 50 ml / 1.69 fl oz | Inhaltsstoffe: Aqua, Propylenglykol, Hydroxyethylcellulose, Natriumbenzoat, Kaliumsorbat, Natriumacetat, Zitronensäure, Isopropylalkohol, Cellulose, Natriumhydroxid | Mindestens haltbar bis: siehe Verpackung | Haltbarkeit nach dem Öffnen: 6 Monate

Brauchst du Hilfe?
Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, wende dich bitte an den Kundenservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Hersteller
Cobeco Pharma
Hertzstraat 2
2652 XX, Berkel en Rodenrijs
info@cobeco.nl
www.cobecopharma.com
+31 (0)10 - 290 09 91
Made in the Netherlands

EasyGlide

Lubrifiant à Base d'Eau

AC26-02-LO/322330

FR Utilisation prévue
Ce lubrifiant est un format d'essai du lubrifiant EasyGlide original. Disponible en plusieurs formats jusqu'à 1000 ml. Lubrifiant à base d'eau destiné à une application sur le pénis et le vagin. Il hydrate, facilite la pénétration et améliore le confort lors des

rapports sexuels intimes. Ce produit est compatible avec les préservatifs en latex. Le lubrifiant à base d'eau peut être utilisé avec n'importe quel jouet. Appliquez la quantité souhaitée de lubrifiant sur les zones du corps et/ou sur le jouet – et répétez aussi souvent que vous le souhaitez.

Stockage
Conservez le produit dans un endroit sec, sombre, à l'abri des températures extrêmes, et hors de portée des enfants et des animaux.

Consignes de sécurité
N'utilisez pas le produit si vous êtes allergique ou sensible à l'un des ingrédients. Avant la première utilisation, testez le lubrifiant en appliquant une petite quantité sur l'avant-bras. En cas de réaction allergique, arrêtez immédiatement l'utilisation. Si des irritations ou un inconfort apparaissent pendant l'utilisation, cessez immédiatement l'application. Ce lubrifiant ne contient aucun ingrédient spermicides ou contraceptif. Évitez tout contact du lubrifiant avec les piles.

Élimination
Respectez les consignes locales en matière de tri. Si possible, jetez le produit dans un point de collecte spécifique pour les plastiques. Évitez les déchets inutiles.

Spécifications du produit
Volume : 50 ml / 1.69 fl oz | Ingrédients : aqua, propylène glycol, hydroxyéthylcellulose, benzoate de sodium, sorbate de potassium, acétate de sodium, acide citrique, alcool isopropylique, cellulose, hydroxyde de sodium | À consommer de préférence avant : voir emballage | Durée de conservation après ouverture : 6 mois

Besoin d'aide ?
Si vous avez des questions concernant ce produit, n'hésitez pas à contacter le service client:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Fabricant
Cobeco Pharma
Hertzstraat 2
2652 XX, Berkel en Rodenrijs
info@cobeco.nl
www.cobecopharma.com
+31 (0)10 - 290 09 91
Made in the Netherlands

EasyGlide

Lubricante a base de agua

AC26-02-LO/322330

ES **Uso previsto**
Este lubricante es un formato de prueba del lubricante original EasyGlide. Disponible en varios tamaños de hasta 1000 ml. Lubricante a base de agua para su uso en el pene y la vagina. Hidrata, proporciona deslizamiento y aumenta la comodidad durante el contacto sexual íntimo. Este producto es compatible con preservativos de látex. El lubricante a base de agua puede utilizarse con cualquier juguete. Aplica la cantidad deseada en las zonas del cuerpo y/o en el juguete, y repite tantas veces como quieras.

Almacenamiento
Guarda el producto en un lugar seguro, seco y oscuro, sin temperaturas extremas, y fuera del alcance de niños y animales.

Instrucciones de seguridad
No uses el producto si eres alérgico o sensible a alguno de sus ingredientes. Antes del primer uso, prueba el lubricante aplicando una pequeña cantidad en tu antebrazo. Si se produce una reacción alérgica, deja de usarlo. Si durante el uso experimentas irritación o molestias, interrumpe el uso de inmediato y no lo utilices más. Este lubricante no contiene ingredientes espermicidas ni anticonceptivos. Evita el contacto del lubricante con las pilas.

Eliminación
Sigue las normativas locales de eliminación. Siempre que sea posible, desecha el producto en un punto de recogida selectiva de plásticos. Evita generar residuos innecesarios.

Especificaciones del producto
Volumen: 50 ml / 1.69 fl oz | Ingredientes: Aqua, propilenglicol, hidroxietilcelulosa, benzoato de sodio, sorbato de potasio, acetato de sodio, ácido cítrico, alcohol isopropílico, celulosa, hidróxido de sodio | Consumir preferentemente antes de: ver envase | Duración tras la apertura: 6 meses

¿Necesitas ayuda?
Si tienes alguna pregunta sobre este producto, no dudes en ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

02

Fabricante
Cobeco Pharma
Hertzstraat 2
2652 XX, Berkel en Rodenrijs
info@cobeco.nl
www.cobecopharma.com
+31 (0)10 - 290 09 91
Made in the Netherlands

Produttore
Cobeco Pharma
Hertzstraat 2
2652 XX, Berkel en Rodenrijs
info@cobeco.nl
www.cobecopharma.com
+31 (0)10 - 290 09 91
Made in the Netherlands

EasyGlide

Lubrificante a base d'acqua

AC26-02-LO/322330

IT Utilizzo previsto
Questo lubrificante è un formato di prova del lubrificante originale EasyGlide, disponibile in varie dimensioni fino a 1000 ml. Lubrificante a base d'acqua da applicare su pene e vagina. Idrata, garantisce una buona scorrevolezza e aumenta il comfort durante i rapporti intimi. Questo prodotto è compatibile con i preservativi in lattice. Il lubrificante a base d'acqua può essere utilizzato con qualsiasi toy. Applica la quantità desiderata sulle parti del corpo e/o sul toy e ripeti l'applicazione ogni volta che lo desideri.

Conservazione
Conserva il prodotto in un luogo sicuro, asciutto e buio, lontano da temperature estreme e fuori dalla portata di bambini e animali.

Avvertenze di sicurezza
Non utilizzare il prodotto in caso di allergia o intolleranza a uno qualsiasi degli ingredienti. Testa il lubrificante prima del primo utilizzo applicandone una piccola quantità sull'avambraccio. In caso di reazione allergica, interrompi immediatamente l'uso. Se durante l'utilizzo si manifestano irritazioni o fastidi, interrompi subito l'applicazione e non continuare. Questo lubrificante non contiene ingredienti spermicidi o contraccettivi. Evita il contatto del lubrificante con le batterie.

Smaltimento
Rispetta le normative locali sullo smaltimento. Se possibile, smaltisci il prodotto presso un punto di raccolta per la plastica. Evita la produzione di rifiuti inutili.

Hai bisogno di aiuto?
Se hai domande su questo prodotto, non esitare a contattare il servizio clienti:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

EasyGlide

Vannbasert glidemiddel

AC26-02-LO/322330

NO Forventet bruk
Dette glidemiddelet er en prøveversjon av det originale EasyGlide-glidemiddelet, tilgjengelig i ulike størrelser opptil 1000 ml. Vannbasert glidemiddel til bruk på penis og vagina. Det tilfører fuktighet, gir god glideevne og øker komforten ved intim seksuell kontakt. Dette produktet er kompatibelt med latexkondomer. Det vannbaserte glidemiddelet kan brukes med alle typer sexleketøy. Påfør så mye glidemiddel du ønsker på ønskede kroppsdeler og/eller leketøy – og gjenta så ofte du vil.

Oppbevaring
Oppbevar produktet på et tørt og mørkt sted uten ekstreme temperaturer, utenfor rekkevidde for barn og dyr.

Sikkerhetsinformasjon
Ikke bruk produktet hvis du er allergisk mot noen av ingrediensene eller ikke tåler det. Test glidemiddelet før første gangs bruk ved å påføre en liten mengde på underarmen. Ved allergisk reaksjon, avslutt bruken. Hvis irritasjon eller ubehag oppstår under bruk, avslutt bruken umiddelbart og unngå videre bruk. Dette glidemiddelet inneholder ingen sæddrepende eller prevensjonsmidler. Unngå kontakt med batterier.

Avfallshåndtering
Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering. Lever produktet til en separat innsamlingsstasjon for plast hvis mulig. Unngå unødvendig avfall.

Produkttspesifikasjoner
Volum: 50 ml / 1.69 fl oz | Ingredienser: Aqua, Propylenglykol, Hydroksyetylcellulose, Natriumbenzoat, Kaliumsorbat, Natriumacetat, Sitronsyre, Isopropylalkohol, Cellulose, Natriumhydroksid | Best før: se emballasjen | Holdbarhet etter åpning: 6 måneder

Trenger du hjelp?
Hvis du har spørsmål om dette produktet, ta gjerne kontakt med kundeservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Produsent
Cobeco Pharma
Hertzstraat 2
2652 XX, Berkel en Rodenrijs
info@cobeco.nl
www.cobecopharma.com
+31 (0)10 - 290 09 91
Made in the Netherlands

EasyGlide

Vatnsgrunnkennt sleipiefni

AC26-02-LO/322330

IS Notkunartilgangur
Þetta sleipiefni er prufustærð af upprunalegu EasyGlide sleipiefninu, fáanlegt í stærðum upp í 1000 ml. Vatnsgrunnkennt sleipiefni ætlað til notkunar á lim og leggöng. Það gefur raka, bætir rennsliseiginleika og eykur þægindi við náin kynferðisleg samskipti. Varan er samhæfð latex-smokkum. Vatnsgrunnkennt sleipiefni má nota með öllum gerðum kynfærisleikfanga. Berðu á þann líkamshluta og/eða leikfangið eins mikið magn og þú vilt – og endurtaktu eftir þörfum.

Geymsla
Geymdu vöruna á þurrum og dimmum stað án mikilla hitabreytinga, utan seilingar barna og dýra.

Öryggisráðstafanir
Ekki nota ef þú ert með ofnæmi eða óþol fyrir einhverju innihaldsefni. Prófaðu vöruna fyrst með því að bera lítið magn á framhandlegginn. Ef ofnæmisviðbrögð koma fram skaltu hætta notkun. Ef erting eða óþægindi koma upp við notkun skaltu hætta strax og ekki nota aftur. Sleipiefnið inniheldur ekki sæðisdrepandi eða getnaðarvarnarefni. Forðastu snertingu við rafhlöður.

Förgun
Fylgdu staðbundnum reglum um förgun. Ef mögulegt er, skaltu henda umbúðum í plastendurvinnslu. Forðastu óþarfa úrgang.

Vörulýsing
Magn: 50 ml / 1.69 fl oz | Innihald: Aqua, Propýlen glýkól, Hydroxyethylcellulósi, Natríumbensóat, Kalíumsorbat, Natríumasetat, Sítrónusýra, Ísóprópýlalkóhól, Sellulósi, Natríumhýdroxíð | Best fyrir: sjá umbúðir | Ending eftir opnun: 6 mánuðir

Buttu hjálp?
Ef þú hefur einhverjar spurningar varðandi þessa vöru, ekki hika við að hafa samband við þjónustuver:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Framleiðandi
Cobeco Pharma
Hertzstraat 2
2652 XX, Berkel en Rodenrijs
info@cobeco.nl
www.cobecopharma.com
+31 (0)10 - 290 09 91
Made in the Netherlands

EasyGlide

Vattenbaserat glidmedel

AC26-02-LO/322330

SV Avsedd användning
Detta glidmedel är en provstorlek av det ursprungliga EasyGlide-glidmedlet, som finns tillgängligt i storlekar upp till 1000 ml. Vattenbaserat glidmedel för användning på penis och vagina. Det återfuktar huden, ger smidighet och ökar komforten vid intim sexuell kontakt. Produkten är kompatibel med latexkondomer. Det vattenbaserade glidmedlet kan användas tillsammans med alla typer av sexleksaker. Applicera så mycket glidmedel du önskar på de berörda områdena och/eller sexleksaken – och upprepa så ofta du vill.

Förvaring
Förvara produkten torrt och mörkt, borta från extrema temperaturer och utom räckhåll för barn och djur.

Säkerhetsanvisningar
Använd inte produkten om du är allergisk mot någon av ingredienserna eller inte tål dem. Testa produkten före första användning genom att applicera en liten mängd på underarmen. Vid allergisk reaktion, avbryt användningen omedelbart. Om irritation eller obehag uppstår under användning, avsluta omedelbart och använd inte produkten vidare. Detta glidmedel innehåller inga spermiedödande eller preventivmedel. Undvik kontakt med batterier.

Avfallshantering
Följ lokala riktlinjer för avfallshantering. Om möjligt, lämna produkten till en separat insamlingsplats för plast. Undvik onödigt avfall.

Produktspecifikationer
Volym: 50 ml / 1.69 fl oz | Ingredienser:
Aqua, Propyleneglykol, Hydroxyetylcellulosa, Natriumbensoat, Kaliumsorbat, Natriumacetat, Citronsyra, Isopropylalkohol, Cellulosa, Natriumhydroxid | Bäst före: se förpackning | Hållbarhet efter öppning: 6 månader

Behöver du hjälp?
Om du har frågor om produkten, vänligen kontakta kundtjänst:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Tillverkare
Cobeco Pharma
Hertzstraat 2
2652 XX, Berkel en Rodenrijs
info@cobeco.nl
www.cobecopharma.com
+31 (0)10 - 290 09 91
Made in the Netherlands

EasyGlide

Vesipohjainen liukuvoide

AC26-02-LO/322330

FI **Tarkoitettu käyttö**
Tämä liukuvoide on alkuperäisen EasyGlide-liukuvoiteen näytekoko. Saatavana eri kokoisina jopa 1000 ml asti. Vesipohjainen liukuvoide peniksen ja emättimen alueelle. Se kosteuttaa, parantaa liukuvuutta ja lisää mukavuutta intiinin seksuaalisen kontaktin aikana. Tämä tuote on yhteensopiva lateksikondomien kanssa. Vesipohjaista liukuvoidetta voidaan käyttää minkä tahansa seksilelun kanssa. Levitä haluamasi määrä liukuvoidetta valituille kehon alueille ja/tai lelulle – ja toista niin usein kuin haluat.

Säilytys
Säilytä tuote kuivassa ja pimeässä paikassa, suojassa äärimmäisiltä lämpötiloilta sekä lasten ja eläinten ulottumattomissa.

Turvaohjeet
Älä käytä tuotetta, jos olet allerginen jollekin sen ainesosalle tai et siedä niitä. Testaa liukuvoidetta ennen ensimmäistä käyttöä levittämällä pieni määrä kyynärvarteen. Allergisen reaktion sattuessa lopeta käyttö. Jos ärsytystä tai epämukavuutta ilmenee käytön aikana, lopeta käyttö välittömästi ja vältä jatkokäyttöä. Tämä liukuvoide ei sisällä siittiöitä tuhoavia tai ehkäiseviä ainesosia. Vältä liukuvoiteen joutumista kosketuksiin paristojen kanssa.

Hävittäminen
Noudata paikallisia jätteiden käsittelyohjeita. Jos mahdollista, hävitä tuote erilliseen muovinkeräykseen. Vältä tarpeetonta jätettä.

Tuotetiedot
Tilavuus: 50 ml / 1.69 fl oz | Ainesosat: Aqua, propyleeniglykoli, hydroksietyyliselluloosa, natriumbentsoaatti, kaliumsorbaatti, natriumasetaatti, sitruunahappo, isopropyylialkoholi, selluloosa, natriumhydroksidi | Parasta ennen: katso pakkaus | Kesto avattuna: 6 kuukautta

Tarvitsetko apua?
Jos sinulla on kysyttävää tuotteesta, ota yhteyttä asiakaspalveluun:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Valmistaja
Cobeco Pharma
Hertzstraat 2
2652 XX, Berkel en Rodenrijs
info@cobeco.nl
www.cobecopharma.com
+31 (0)10 - 290 09 91
Made in the Netherlands

EasyGlide

Vandbaseret glidecreme

AC26-02-LO/322330

DA **Anvendelsesformål**
Denne glidecreme er en prøveversion af den originale EasyGlide glidecreme. Fås i forskellige størrelser op til 1000 ml. Vandbaseret glidecreme til brug på penis og vagina. Den tilfører fugt, giver god glid og øger komforten under intim seksuel kontakt. Produktet er kompatibelt med latexkondomer. Den vandbaserede glidecreme kan bruges med alle slags sexlegetøj. Påfør så meget glidecreme som ønsket på de ønskede kropsområder og/eller på legetøjet – og gentag så ofte du vil.

Opbevaring
Opbevar produktet sikkert på et tørt og mørkt sted uden ekstreme temperaturer, uden for børns og dyrs rækkevidde.

Sikkerhedsinstruktioner
Brug ikke produktet, hvis du er allergisk over for en eller flere af ingredienserne, eller hvis du ikke tåler det. Test glidecremen før første brug ved at påføre en lille mængde på underarmen. Ved allergisk reaktion skal brugen straks ophøre. Hvis der opstår irritation eller ubehag under brug, skal anvendelsen straks afbrydes. Denne glidecreme indeholder ingen sæddræbende eller præventionsmæssige ingredienser. Undgå kontakt mellem glidecremen og batterier.

Bortskaffelse
Følg de lokale retningslinjer for bortskaffelse. Hvis muligt, aflever produktet på en separat genbrugsstation for plast. Undgå unødig affald.

Produktspecifikationer
Volumen: 50 ml / 1.69 fl oz | Ingredienser: Aqua, Propylenglycol, Hydroxyethylcellulose, Natriumbenzoat, Kaliumsorbat, Natriumacetat, Citronsyre, Isopropylalkohol, Cellulose, Natriumhydroxid | Mindst holdbar til: se emballagen | Holdbarhed efter åbning: 6 måneder

Har du brug for hjælp?
Hvis du har spørgsmål til dette produkt, bedes du kontakte kundeservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Producent
Cobeco Pharma
Hertzstraat 2
2652 XX, Berkel en Rodenrijs
info@cobeco.nl
www.cobecopharma.com
+31 (0)10 - 290 09 91
Fremstillet i Holland

EasyGlide

Żel intymny na bazie wody

AC26-02-LO/322330

PL Przeznaczenie
Ten lubrykant to próbka oryginalnego żelu EasyGlide. Dostępny w różnych pojemnościach do 1000 ml. Lubrykant na bazie wody do stosowania na penisie i w obrębie pochwy. Nawilża, zapewnia poślizg i zwiększa komfort podczas intymnego kontaktu seksualnego. Produkt jest kompatybilny z prezerwatywami lateksowymi. Żel na bazie wody można stosować z dowolnym gadżetem erotycznym. Nałóż dowolną ilość żelu na wybrane obszary ciała i/lub na gadżet – i powtarzaj według potrzeb.

Przechowywanie
Przechowuj produkt w bezpiecznym, suchym i ciemnym miejscu, z dala od ekstremalnych temperatur oraz poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

Środki ostrożności
Nie używaj produktu, jeśli jesteś uczulony lub nadwrażliwy na którykolwiek ze składników. Przed pierwszym użyciem przetestuj żel, nakładając niewielką ilość na wewnętrzną stronę przedramienia. W przypadku reakcji alergicznej zaprzestań używania. Jeśli podczas stosowania wystąpi podrażnienie lub dyskomfort, natychmiast przerwij stosowanie i nie używaj ponownie. Żel nie zawiera substancji plemnikobójczych ani antykoncepcyjnych. Unikaj kontaktu lubrykantu z bateriami.

Utylizacja
Przestrzegaj lokalnych wytycznych dotyczących utylizacji. Jeśli to możliwe, wyrzuć produkt do oddzielnego pojemnika na tworzywa sztuczne. Unikaj niepotrzebnych odpadów.

Specyfikacje produktu
Pojemność: 50 ml / 1.69 fl oz | Składniki: Aqua, propylene glycol, hydroxyethylcellulose, sodium benzoate, potassium sorbate, sodium acetate, citric acid, isopropyl alcohol, cellulose, sodium hydroxide | Termin ważności: patrz opakowanie | Trwałość po otwarciu: 6 miesięcy

Potrzebujesz pomocy?
Jeśli masz pytania dotyczące produktu, skontaktuj się z działem obsługi klienta:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Producent
Cobeco Pharma
Hertzstraat 2
2652 XX, Berkel en Rodenrijs
info@cobeco.nl
www.cobecopharma.com
+31 (0)10 - 290 09 91
Wyprodukowano w Holandii

EasyGlide

Лубрикант на водной основе

AC26-02-LO/322330

RU Предназначение
Этот лубрикант представлен в формате пробника оригинального лубриканта EasyGlide. Доступен в различных объёмах до 1000 мл. Лубрикант на водной основе предназначен для нанесения на пенис и влагалище. Он увлажняет, обеспечивает скольжение и повышает комфорт при интимной близости. Совместим с латексными презервативами. Лубрикант на водной основе подходит для использования с любыми игрушками. Наноси желаемое количество на нужные участки тела и/или игрушку — и при необходимости повторяй.

Хранение
Храни продукт в сухом и тёмном месте без экстремальных температур, вне досягаемости детей и животных.

Меры предосторожности
Не используй продукт, если у тебя есть аллергия на какой-либо из компонентов или индивидуальная непереносимость. Перед первым применением протестируй средство, нанеся небольшое количество на внутреннюю сторону предплечья. В случае аллергической реакции прекрати использование. При возникновении раздражения или дискомфорта во время использования немедленно прекрати применение. Этот лубрикант не содержит спермицидных или противозачаточных компонентов. Избегай контакта лубриканта с батареями.

Утилизация
Соблюдай местные правила утилизации. По возможности утилизируй продукт в специализированном пункте сбора пластиковых отходов. Старайся избегать лишнего мусора.

Технические характеристики
Объём: 50 мл / 1.69 fl oz | Состав: Aqua, пропиленгликоль, гидроксиэтилцеллюлоза, бензоат натрия, сорбат калия, ацетат натрия, лимонная кислота, изопропиловый спирт, целлюлоза, гидроксид натрия | Годен до: см. упаковку | Срок годности после вскрытия: 6 месяцев

Нужна помощь?
Если у тебя есть вопросы по этому продукту, пожалуйста, свяжись со службой поддержки:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Производитель
Cobeco Pharma
Hertzstraat 2
2652 XX, Беркел-эн-Роденрейс
info@cobeco.nl
www.cobecopharma.com
+31 (0)10 - 290 09 91
Сделано в Нидерландах

Aura

Vibrating couple cock ring

AC26-03-LO/322332

Materials:	Silicone, Acrylonitril Butadiene Styrene (ABS plastic)
Size:	6,5 x 6,4 x 2,4 cm / 2.56 × 2.52 × 0.94 inches
Weight:	44 g / 1.55 oz
Water resistance:	Device can be submerged in water up to 1 meter deep for a maximum of 30 minutes (IPX7)
Battery:	Lithium Ion, 100mAh, 3.7V, rechargeable
Charging:	Magnetic charger included
Charging time:	approx. 40 minutes
Operating time:	approx. 40 minutes
Max. noise level:	55dB
Vibration:	10 vibration patterns

EN Intended use

This product is designed to be worn around the penis during solo play or sex with a partner. It may help to enhance erection strength, improve stamina, and intensify orgasms. The integrated vibration function delivers stimulating sensations for both partners. The flexible, vibrating arm is designed to target the clitoris or anus, depending on how the product is worn.

Travel lock function

This product includes a travel lock to prevent accidental activation during storage or travel. To activate the travel lock, ensure the device is turned off, then quickly tap the power button twice. The light will blink twice and the toy will vibrate twice to confirm activation. Once the lock is active, the toy will not respond to button presses. Tapping any button while the lock is engaged will cause the light to blink twice as a reminder. To deactivate the travel lock, tap the power button twice again. The light will blink three times and the toy will vibrate three times to confirm it is unlocked and ready for use. The travel lock cannot be activated while the toy is powered on — it must be turned off first. Charging the product will automatically deactivate the travel lock.

Before use

Charge the product completely with the included USB magnet charger. Simply attach the magnetic dots of the charger to the magnetic dots on the side of the product. The LED light blinks to indicate that the product is charging. Once the light turns steady, the product is fully charged.

How to use

We recommend testing the settings in your hand before applying the product directly to the penis. This helps you become familiar with the different vibration modes. Apply a water-based lubricant and gently slide the product over a semi-erect penis, ensuring a comfortable fit with enough space. Be careful not to make the product too tight. Adjust the flexible arm either up or down, depending on how you'd like to stimulate your partner. Once positioned, press and hold the power button for 2 seconds to turn the product on. Briefly press the button to cycle through the vibration modes. To turn off the product, press and hold the button for 2 seconds again.

Lubricant

Use a water-based lubricant. Other lubricants and massage oils can negatively affect the material and are therefore discouraged.

Cleaning

Before and after every use, rinse the product with lukewarm water. Apply toy cleaner or mild soap and rinse it with lukewarm water again. Repeat this step if necessary. Lay the product down to dry or dab it dry with a lint-free cloth or towel.

Storage

Safely store the product in a dry place without extreme temperatures, out of reach of children and animals, protected from dust. Do not store directly next to other toys.

Safety instructions

Do not wear the product for longer than 30 minutes at a time and do not fall asleep while wearing it. If the product fits too tightly, it may cause circulation problems or other injuries. Use caution when using the product with a condom, as contact with the product may damage the condom. Do not use the product in the following situations: if the skin is swollen, irritated, or inflamed; in case of any injury to the penis; if any component is damaged; and/or if you are allergic to any of the materials or are aware of an allergy to any of the materials. If you or your partner have cardiovascular conditions, or if your partner is pregnant, consult a physician before using the product together. If pain and/or discomfort occur during use, stop use immediately and refrain from further use. Do not use the product on the neck area. Do not use together with other vibrating products. Do not share the product with others to avoid the transmission of infections and diseases. Do not charge or use the product if the product or charging cable is damaged. Do not use the product

while it is charging, as this may cause electric shock. Avoid contact between the charging cable and water to prevent electric shock. Do not use a USB hub that also charges other devices. Use the charging cable only with adapters equipped with short-circuit protection to prevent fire hazards. Always disconnect the charging cable from the power supply after each charging process. Moisture may damage the motor. If moisture enters the interior of the product, switch it off immediately and open it. The product may only be used again once it is completely dry inside. In case of overheating, switch off the product immediately and allow it to cool before using again. Changes in ambient temperature (e.g., after transport) may cause condensation. In such cases, only operate the product once it has adjusted to the new temperature. Do not attempt to open or repair the product yourself. Do not insert any sharp objects into the product. Do not clean with products containing alcohol, silicone, petrol, acetone, or other corrosive substances. Not suitable for cleaning in a washing machine or dishwasher. For external use only. The product is intended for proper use only and should be used exclusively in accordance with its intended purpose and functional description.

Disposal information
Avoid generating unnecessary waste. Never dispose of your used product with household waste. Doing so would send valuable raw materials, as well as hazardous substances, to incineration. Return the product after use to a public collection point or to a location where electrical and electronic equipment is sold. Please observe local disposal options. The symbol of the crossed-out wheeled bin indicates that electrical and electronic equipment must be collected separately. As a distributor of electrical and electronic equipment, we are legally obliged to accept the return of such equipment free of charge and to make this possible. Please contact our customer service for further information.

Need help?
If you have any questions regarding this product, do not hesitate to contact customer service:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Aura

Vibrerende koppel-cockring

AC26-03-LO/322332

NL Beoogd gebruik
Dit product is ontworpen om rond de penis gedragen te worden tijdens solo spel of seks met een partner. Het kan helpen om de erectie te versterken, de uithoudingsvermogen te verbeteren en orgasmes te intensiveren. De geïntegreerde vibratiefunctie levert stimulerende sensaties voor beide partners. De flexibele, vibrerende arm is ontworpen om de clitoris of de anus te stimuleren, afhankelijk van hoe het product wordt gedragen.

Reisvergrendeling
Dit product heeft een reisvergrendeling om te voorkomen dat het apparaat per ongeluk wordt ingeschakeld tijdens opslag of onderweg. Om de reisvergrendeling te activeren, zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en druk dan snel twee keer op de aan/uit-knop. Het lampje knippert twee keer en het apparaat trilt twee keer ter bevestiging. Zodra de vergrendeling actief is, reageert het apparaat niet op knopbedieningen. Als je op een knop drukt terwijl de vergrendeling actief is, knippert het lampje twee keer als herinnering. Om de reisvergrendeling te deactiveren, druk je opnieuw twee keer op de aan/uit-knop. Het lampje knippert drie keer en het apparaat trilt drie keer als bevestiging dat het weer klaar is voor gebruik. De reisvergrendeling kan niet worden ingeschakeld terwijl het apparaat aanstaat — het moet eerst worden uitgeschakeld. Tijdens het opladen wordt de reisvergrendeling automatisch gedeactiveerd.

Voor gebruik
Laad het product volledig op met de meegeleverde USB-magneetoplader. Bevestig eenvoudig de magnetische stippen van de oplader aan de magnetische stippen aan de zijkant van het product. Het LED-licht knippert om aan te geven dat het product wordt opgeladen. Zodra het licht constant brandt, is het product volledig opgeladen.

Gebruik
We raden aan de instellingen in je hand uit te proberen voordat je het product direct op de penis aanbrengt. Dit helpt je om vertrouwd te raken met de verschillende vibratiemodi. Breng een op water gebaseerde glijmiddel aan en schuif het product voorzichtig over een semi-erecte penis, zorg ervoor dat het comfortabel past met voldoende ruimte. Wees voorzichtig dat je het product niet te strak maakt. Stel de flexibele arm in, afhankelijk van hoe je je partner wilt stimuleren. Eenmaal gepositioneerd,

druk de aan/uit-knop 2 seconden in om het product aan te zetten. Druk kort op de knop om door de vibratiemodi te schakelen. Om het product uit te schakelen, houd de knop 2 seconden ingedrukt.

Glijmiddel
Gebruik een op water gebaseerde glijmiddel. Andere glijmiddelen en massageoliën kunnen het materiaal negatief beïnvloeden en worden daarom afgeraden.

Reiniging
Spoel het product voor en na elk gebruik af met lauwwarm water. Gebruik toy cleaner of milde zeep en spoel het daarna weer af met lauwwarm water. Herhaal deze stap indien nodig. Laat het product drogen of dep het droog met een pluisvrije doek of handdoek.

Opbergen
Bewaar het product op een droge plaats zonder extreme temperaturen, buiten het bereik van kinderen en dieren, beschermd tegen stof. Bewaar het niet direct naast andere toys.

Veiligheidsinstructies
Droog het product niet langer dan 30 minuten achter elkaar en ga niet slapen terwijl je het draagt. Als het product te strak past, kan dit problemen met de bloedsomloop of andere verwondingen veroorzaken. Wees voorzichtig bij het gebruik van het product met een condoom, omdat contact met het product het condoom kan beschadigen. Gebruik het product niet in de volgende gevallen: als de huid gezwollen, geïrriteerd of ontstoken is; bij een verwonding aan de penis; als een component beschadigd is; en/of als je allergisch bent voor een van de materialen of op de hoogte bent van een allergie voor een van de materialen. Als jij of je partner hart- en vaatziekten hebben, of als je partner zwanger is, raadpleeg dan een arts voordat je het product samen gebruikt. Stop onmiddellijk met het gebruik als er pijn of ongemak optreedt en vermijd verder gebruik. Gebruik het product niet op het nekgebied. Gebruik het niet samen met andere vibrerende producten. Deel het product niet met anderen om de overdracht van infecties en ziektes te voorkomen. Laad het product niet op of gebruik het niet als het product of de oplaadkabel beschadigd is. Gebruik het product niet terwijl het wordt opgeladen, omdat dit een elektrische schok kan veroorzaken. Vermijd contact tussen de oplaadkabel en water om elektrische schokken te voorkomen. Gebruik geen USB-hub die ook andere apparaten oplaadt. Gebruik de oplaadkabel alleen met adapters die zijn uitgerust met kortsluitbeveiliging om brandgevaar te voorkomen. Koppel de oplaadkabel altijd los van de stroomvoorziening na elke oplaadbeurt. Vocht kan de motor beschadigen. Als er vocht in het product komt, zet het product dan onmiddellijk uit en open het. Het product mag pas weer gebruikt worden zodra het volledig droog is van binnen. Zet het product onmiddellijk uit bij oververhitting en laat het afkoelen voordat je het opnieuw gebruikt. Veranderingen in de omgevingstemperatuur (bijvoorbeeld na transport) kunnen condensatie veroorzaken. Gebruik het product alleen als het zich heeft aangepast aan de nieuwe temperatuur. Probeer het product niet zelf open te maken of te repareren. Steek geen scherpe objecten in het product. Reinig het niet met producten die alcohol, siliconen, benzine, aceton of andere corrosieve stoffen bevatten. Het is niet geschikt voor reiniging in een wasmachine of vaatwasser. Alleen voor extern gebruik. Het product is bedoeld voor correct gebruik en moet uitsluitend worden gebruikt volgens het beoogde doel en de functionele beschrijving.

Afvalverwerking
Voorkom onnodige afvalproductie. Gooi het gebruikte product nooit bij het huisvuil. Dit zou waardevolle grondstoffen en schadelijke stoffen naar de verbranding sturen. Breng het product na gebruik naar een openbaar inzamelpunt of naar een locatie waar elektrische en elektronische apparatuur wordt verkocht. Raadpleeg de lokale afvalverwerkingsopties. Het symbool van de doorgestreepte prullenbak geeft aan dat elektrische en elektronische apparatuur apart moet worden ingezameld. Als distributeur van elektrische en elektronische apparatuur zijn we wettelijk verplicht om de terugname van dergelijke apparatuur gratis te accepteren en dit mogelijk te maken. Neem contact op met onze klantenservice voor meer informatie.

Productspecificaties
Materialen: Siliconen, Acrylnitril-Butadieen-Styreen (ABS) | Afmeting: 6,5 x 6,4 x 2,4 cm / 2.56 × 2.52 × 0.94 inch | Gewicht: 44 g / 1.55 oz | Waterbestendigheid: Waterdicht, het apparaat kan tot 1 meter diep in water worden ondergedompeld voor maximaal 30 minuten (IPX7) | Batterij: Lithium-Ion, 100mAh, 3.7V, oplaadbaar | Laden: Magnetisch oplader inbegrepen | Oplaadtijd: ca. 40 minuten | Gebruiksduur: ca. 40 minuten | Max. geluidsniveau: 55dB | Vibratie: 10 vibratiemodi

Hulp nodig?
Als je vragen hebt over dit product, neem dan gerust contact op met de klantenservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

03

Aura

Vibrierender Penisring für Paare

AC26-03-LO/322332

DE Verwendungszweck
Dieses Produkt ist dafür entwickelt, um während des Solospiels oder beim Sex mit Partner*in um den Penis getragen zu werden. Es kann helfen, die Erektionskraft zu verstärken, die Ausdauer zu verbessern und Orgasmen zu intensivieren. Die integrierte Vibrationsfunktion sorgt für stimulierende Empfindungen für beide Partner*innen. Der flexible, vibrierende Arm ist so gestaltet, dass er je nach Trageweise den Kitzler oder den Anus stimuliert.

Reisesperre
Dieses Produkt verfügt über eine Reisesperre, damit es nicht versehentlich aktiviert wird, wenn du es lagerst oder mitnimmst. Um die Reisesperre zu aktivieren, stelle sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, und tippe dann zweimal schnell auf die Einschalttaste. Das Licht blinkt zweimal und das Gerät vibriert zweimal zur Bestätigung. Ist die Sperre aktiv, reagiert das Gerät nicht auf Tasteneingaben. Wenn du bei aktivierter Sperre eine Taste drückst, blinkt das Licht zweimal als Erinnerung. Um die Reisesperre zu deaktivieren, tippe erneut zweimal auf die Einschalttaste. Das Licht blinkt dreimal und das Gerät vibriert dreimal – damit ist es wieder einsatzbereit. Die Reisesperre kann nicht aktiviert werden, wenn das Gerät eingeschaltet ist – schalte es zuerst aus. Beim Laden wird die Reisesperre automatisch deaktiviert.

Vor Gebrauch
Lade das Produkt vollständig mit dem beigefügten USB-Magnetlader auf. Befestige einfach die magnetischen Punkte des Laders an den magnetischen Punkten des Produkts. Das LED-Licht blinkt, um anzuzeigen, dass das Produkt geladen wird. Sobald das Licht dauerhaft leuchtet, ist das Produkt vollständig aufgeladen.

Gebrauch
Wir empfehlen, die Einstellungen in der Hand auszuprobieren, bevor du das Produkt direkt am Penis anbringst. So kannst du dich mit den verschiedenen Vibrationsmodi vertraut machen. Trage ein wasserbasiertes Gleitmittel auf und schiebe das Produkt vorsichtig über den halberigierten Penis, wobei du sicherstellst, dass es bequem passt und genügend Platz bleibt. Achte darauf, das Produkt nicht zu fest anzulegen. Stelle den flexiblen Arm je nach Wunsch entweder nach oben oder unten, um dein Gegenüber zu stimulieren. Sobald es positioniert ist, drücke die Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang, um das Produkt einzuschalten. Drücke kurz die Taste, um durch die Vibrationsmodi zu schalten. Um das Produkt auszuschalten, halte die Taste erneut 2 Sekunden lang gedrückt.

Gleitmittel
Verwende ein wasserbasiertes Gleitmittel. Andere Gleitmittel und Massageöle können das Material negativ beeinflussen und sollten daher vermieden werden.

Reinigung
Spüle das Produkt vor und nach jeder Benutzung mit lauwarmem Wasser ab. Verwende Toy-Cleaner oder milde Seife und spüle es erneut mit lauwarmem Wasser ab. Wiederhole diesen Schritt, wenn nötig. Lege das Produkt zum Trocknen ab oder tupfe es mit einem fusselfreien Tuch oder Handtuch ab.

Aufbewahrung
Bewahre das Produkt an einem trockenen Ort ohne extreme Temperaturen, außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren und vor Staub geschützt auf. Lagere es nicht direkt neben anderen Toys.

Sicherheitshinweise
Trage das Toy nicht länger als 30 Minuten am Stück und schlafe nicht ein, während du das Toy trägst. Bei zu festem Sitz kann das Toy zu Durchblutungsstörungen oder weitergehenden Verletzungen führen. Bei der Nutzung mit einem Kondom ist Vorsicht geboten, weil das Kondom durch Berührung mit dem Toy beschädigt werden kann. Benutze das Toy in folgenden Situationen nicht: Bei geschwollener, gereizter oder entzündeter Haut, bei anderweitiger Verletzung des Penis, wenn eine der Komponenten beschädigt ist und/oder wenn du allergisch auf eines der Materialien reagierst bzw. wenn dir eine Allergie auf eines der Materialien bekannt ist. Befrage im Falle von kardiovaskulären Erkrankungen oder einer Schwangerschaft deiner Partnerin vor der gemeinsamen Benutzung des Toys unbedingt eine*n Ärzt*in. Falls während der Anwendung Schmerzen und/oder Unwohlsein auftreten, sollte die Anwendung sofort abgebrochen und von einer weiteren Verwendung abgesehen werden. Verwende das Toy nicht im Nackenbereich. Nicht zusammen mit anderen vibrierenden Toys verwenden. Gib das Toy nicht an Dritte weiter, um Krankheiten und Infektionen zu vermeiden. Nicht laden oder verwenden, wenn das Toy oder das Ladekabel beschädigt ist. Nicht während des Ladevorganges benutzen, da dies einen elektrischen Schlag auslösen kann. Bringe das Ladekabel nicht mit Wasser in Kontakt, um einen Stromschlag zu vermeiden. Verwende keinen USB-Hub, der auch andere Geräte lädt. Verwende das Ladekabel nur mit Adaptern, die einen Kurzschlussschutz haben,

um Brandgefahr zu vermeiden. Trenne nach jedem Ladevorgang das Ladekabel vom Stromkreis. Feuchtigkeit kann dem Motor schaden. Schalte das Toy bei Feuchtigkeitseintritt ins Innere des Toys umgehend aus und öffne es. Das Toy darf nur verwendet werden, wenn das Innere des Toys vollständig trocken ist. Schalte das Toy im Falle einer Überhitzung umgehend aus und lass es vor erneutem Gebrauch abkühlen. Wechselnde Umgebungstemperaturen (z. B. nach Transport) können zu Kondenswasserbildung führen. Nimm in diesem Fall das Toy erst dann wieder in Betrieb, wenn es sich an die neue Umgebungstemperatur angepasst hat. Öffne das Toy nicht gewaltsam, um selbst Reparaturen vorzunehmen. Stecke keinen spitzen Gegenstand in das Toy. Nicht mit Produkten reinigen, die Alkohol, Silikon, Benzin, Aceton oder andere ätzende Substanzen enthalten. Nicht für die Waschmaschine oder den Geschirrspüler geeignet. Nur zur äußeren Anwendung geeignet. Das Toy ist nur für den sachgemäßen Gebrauch geeignet und entsprechend des Verwendungszweckes im Rahmen seiner Funktionsbeschreibung zu verwenden.

Entsorgung

Vermeide die Entstehung von unnötigen Abfällen. Entsorge dein ausgedientes Toy niemals mit dem Hausmüll. Denn dadurch würden wertvolle Rohstoffe, aber auch gefährliche Umweltgifte in der Müllverbrennung landen. Gib das Toy nach Gebrauch in einer öffentlichen Sammelstelle oder dort, wo elektrische und elektronische Geräte verkauft werden, zurück. Beachte lokale Entsorgungsmöglichkeiten. Das Symbol mit der durchgekreuzten Mülltonne weist auf die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten hin. Als Vertreiber von elektrischen und elektronischen Geräten sind wir gesetzlich dazu verpflichtet, die Rücknahme von Elektro- und Elektronikaltgeräten kostenfrei zu akzeptieren und zu ermöglichen. Melde dich dazu beim Kundenservice.

Produktspezifikationen

Materialien: Silikon, Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS-Kunststoff) | Größe: 6,5 x 6,4 x 2,4 cm / 2.56 × 2.52 × 0.94 Zoll | Gewicht: 44 g / 1.55 oz | Wasserdichte: Wasserdicht, Gerät kann bis zu 1 Meter tief in Wasser eingetaucht werden für maximal 30 Minuten (IPX7) | Batterie: Lithium-Ion, 100mAh, 3.7V, wiederaufladbar | Laden: Magnetisches Ladegerät enthalten | Ladezeit: ca. 40 Minuten | Betriebszeit: ca. 40 Minuten | Max. Geräuschpegel: 55dB | Vibration: 10 Vibrationsmuster

Brauchst du Hilfe?

Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, wende dich bitte an den Kundenservice:

+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Aura

Anneau pénien vibrant pour couples

AC26-03-LO/322332

FR **Utilisation prévue**

Ce produit est conçu pour être porté autour du pénis pendant les jeux en solo ou les rapports sexuels avec un·e partenaire. Il peut aider à renforcer l'érection, améliorer l'endurance et intensifier l'orgasme. La fonction vibrante intégrée offre des sensations stimulantes aux deux partenaires. Le bras vibrant et flexible est conçu pour stimuler, selon la position de port, soit le clitoris, soit l'anus.

Verrouillage de transport

Ce produit est doté d'un verrouillage de transport pour éviter toute activation accidentelle lors du rangement ou en déplacement. Pour activer le verrouillage, assurez-vous que l'appareil est éteint, puis appuyez rapidement deux fois sur le bouton d'alimentation. Le voyant clignote deux fois et l'appareil vibre deux fois pour confirmer l'activation. Une fois le verrouillage activé, l'appareil ne répond plus aux pressions sur les boutons. Si un bouton est pressé alors que le verrouillage est actif, le voyant clignote deux fois pour le signaler. Pour désactiver le verrouillage de transport, appuyez à nouveau deux fois sur le bouton d'alimentation. Le voyant clignote trois fois et l'appareil vibre trois fois pour confirmer qu'il est prêt à l'emploi. Le verrouillage ne peut pas être activé lorsque l'appareil est allumé — il doit d'abord être éteint. Lors de la charge, le verrouillage est automatiquement désactivé.

Avant utilisation

Charge complètement le produit à l'aide du chargeur magnétique USB fourni. Fixe simplement les points magnétiques du chargeur sur ceux du produit. La lumière LED clignote pendant la charge. Lorsqu'elle reste allumée en continu, le produit est entièrement chargé.

Utilisation

Nous te conseillons de tester d'abord les réglages dans ta main afin de te familiariser avec les différents modes de vibration. Applique un lubrifiant

à base d'eau, puis fais glisser doucement le produit sur le pénis à moitié en érection, en t'assurant qu'il est bien ajusté sans être trop serré. Oriente le bras flexible vers le haut ou vers le bas selon la stimulation désirée pour ton·ta partenaire. Une fois positionné, maintiens le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes pour allumer le produit. Appuie brièvement sur le bouton pour faire défiler les modes de vibration. Pour éteindre le produit, maintiens à nouveau le bouton enfoncé pendant 2 secondes.

Lubrifiant
Utilise un lubrifiant à base d'eau. Les autres lubrifiants ou huiles de massage peuvent endommager le matériau et sont donc à éviter.

Nettoyage
Rince le produit à l'eau tiède avant et après chaque utilisation. Utilise un nettoyant pour jouets ou du savon doux, puis rince à nouveau. Répète si nécessaire. Laisse sécher à l'air libre ou sèche-le délicatement avec un chiffon non pelucheux.

Rangement
Range le produit dans un endroit sec, à l'abri des températures extrêmes, hors de portée des enfants et des animaux, et protégé de la poussière. Ne le stocke pas à proximité d'autres jouets.

Avertissements
Ne porte pas le jouet plus de 30 minutes d'affilée et ne t'endors pas avec. Un port trop serré peut entraîner des troubles circulatoires ou d'autres blessures. Attention lors de l'utilisation avec un préservatif : le jouet peut l'endommager. N'utilise pas le jouet dans les cas suivants : peau enflée, irritée ou enflammée, blessures au pénis, pièce endommagée, allergie connue à l'un des matériaux. En cas de maladie cardiovasculaire ou si ta partenaire est enceinte, consulte un·e médecin avant utilisation. En cas de douleur ou d'inconfort pendant l'utilisation, arrête immédiatement et ne poursuis pas. Ne pas utiliser sur le cou. Ne pas utiliser avec d'autres jouets vibrants. Ne pas partager le jouet pour éviter la transmission d'infections. Ne pas utiliser ou charger si le jouet ou le câble sont endommagés. Ne pas utiliser pendant la charge – risque d'électrocution. Ne pas mettre le câble en contact avec l'eau. Ne pas utiliser de hub USB qui charge aussi d'autres appareils. Utilise uniquement des adaptateurs avec protection contre les courts-circuits. Débranche toujours le câble après la charge. L'humidité peut endommager le moteur. Si de l'humidité pénètre à l'intérieur, éteins immédiatement l'appareil et ouvre-le. Réutilise-le uniquement une fois l'intérieur complètement sec. En cas de surchauffe, éteins immédiatement l'appareil et laisse-le refroidir.

Les changements de température (ex. transport) peuvent entraîner de la condensation. Dans ce cas, laisse le produit s'adapter à la température ambiante avant usage. N'ouvre jamais le jouet de force et ne tente pas de le réparer toi-même. N'insère pas d'objets pointus. Ne nettoie pas le jouet avec des produits contenant de l'alcool, du silicone, de l'essence, de l'acétone ou d'autres substances agressives. Ne pas laver à la machine ou au lave-vaisselle. Destiné uniquement à un usage externe. À utiliser uniquement selon sa fonction décrite.

Élimination
Évite la production inutile de déchets. Ne jette jamais ton ancien jouet avec les ordures ménagères. Cela entraînerait la perte de matières premières précieuses et la libération de substances nocives lors de l'incinération. Dépose le jouet dans un point de collecte public ou un magasin de matériel électronique. Respecte les règles locales de tri. Le symbole de la poubelle barrée indique la collecte séparée des déchets électroniques. En tant que distributeur, nous sommes tenus légalement d'accepter gratuitement la reprise de ces produits. Contacte notre service client à ce sujet.

Spécifications du produit
Matériaux : Silicone, Acrylonitrile-butadiène-styrène (plastique ABS) | Dimensions : 6,5 × 6,4 × 2,4 cm / 2.56 × 2.52 × 0.94 pouces | Poids : 44 g / 1.55 oz | Étanchéité : Étanche (IPX7), immersion jusqu'à 1 mètre pendant 30 minutes max | Batterie : Lithium-ion, 100 mAh, 3,7 V, rechargeable | Charge : Chargeur magnétique inclus | Temps de charge : env. 40 minutes | Autonomie : env. 40 minutes | Volume max : 55 dB | Vibrations : 10 modes de vibration

Besoin d'aide ?
Si vous avez des questions concernant ce produit, n'hésitez pas à contacter le service client:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Aura

Anillo vibrador para el pene, para parejas

AC26-03-LO/322332

ES Uso previsto
Este producto está diseñado para llevarse alrededor del pene durante el juego en solitario o el sexo con pareja. Puede ayudar a reforzar la erección, mejorar la resistencia y potenciar los orgasmos. La función de vibración integrada proporciona sensaciones estimulantes para ambas personas. El brazo vibrador y flexible está diseñado para estimular el clítoris o el ano, según cómo se coloque.

Bloqueo de viaje
Este producto incluye un bloqueo de viaje para evitar una activación accidental durante el almacenamiento o el transporte. Para activarlo, asegúrate de que el dispositivo esté apagado y luego pulsa dos veces rápidamente el botón de encendido. La luz parpadeará dos veces y el dispositivo vibrará dos veces como confirmación. Una vez activado, no responderá a ninguna pulsación de botón. Si se pulsa un botón con el bloqueo activo, la luz parpadeará dos veces como recordatorio. Para desactivar el bloqueo de viaje, pulsa nuevamente dos veces el botón de encendido. La luz parpadeará tres veces y el dispositivo vibrará tres veces para confirmar que está listo para usarse. El bloqueo no puede activarse mientras el dispositivo está encendido — primero debe apagarse. Al cargar el dispositivo, el bloqueo de viaje se desactiva automáticamente.

Antes del uso
Carga completamente el producto con el cargador magnético USB incluido. Conecta simplemente los puntos magnéticos del cargador a los puntos correspondientes del producto. La luz LED parpadeará para indicar que el producto se está cargando. Cuando la luz permanezca fija, la carga estará completa.

Uso
Recomendamos probar primero los modos en la mano antes de colocar el producto directamente en el pene. Así podrás familiarizarte con los distintos patrones de vibración. Aplica un lubricante a base de agua y desliza con cuidado el producto sobre el pene semi-erecto, asegurándote de que quede cómodo y con espacio suficiente. No lo aprietes demasiado. Coloca el brazo flexible hacia arriba o hacia abajo según la estimulación deseada para tu pareja. Una vez bien colocado, mantén pulsado el botón de encendido durante 2 segundos para activar el producto. Pulsa brevemente el botón para cambiar entre los modos de vibración. Para apagarlo, mantén pulsado nuevamente el botón durante 2 segundos.

Lubricante
Usa un lubricante a base de agua. Otros lubricantes o aceites de masaje pueden dañar el material y deben evitarse.

Limpieza
Enjuaga el producto con agua tibia antes y después de cada uso. Utiliza Toy-Cleaner o un jabón suave y vuelve a enjuagarlo con agua tibia. Repite este paso si es necesario. Deja secar el producto al aire o sécalo con un paño o toalla sin pelusas.

Almacenamiento
Guarda el producto en un lugar seco, sin temperaturas extremas, protegido del polvo y fuera del alcance de niños y animales. No lo guardes junto a otros juguetes.

Instrucciones de seguridad
No lleves el juguete puesto más de 30 minutos seguidos ni te duermas con él. Si está demasiado ajustado, puede provocar problemas de circulación o lesiones más graves. Si lo usas con un preservativo, ten cuidado, ya que podría dañarlo por contacto. No uses el juguete en las siguientes situaciones: si tienes la piel inflamada, irritada o lesionada, si el pene está herido, si alguna de las partes del producto está dañada y/o si eres alérgico a alguno de sus materiales o sabes que lo eres. Si tú o tu pareja tenéis enfermedades cardiovasculares, o si tu pareja está embarazada, consultad a un médico antes de usar el juguete juntos. Si durante el uso sientes dolor o incomodidad, interrumpe el uso inmediatamente y no lo utilices más. No lo uses en el cuello. No lo combines con otros juguetes vibradores. No lo compartas con otras personas para evitar enfermedades o infecciones. No lo cargues ni uses si el juguete o el cable están dañados. No lo utilices mientras se está cargando, ya que puede provocar una descarga eléctrica. No permitas que el cable entre en contacto con el agua para evitar riesgos. No uses un hub USB que cargue también otros dispositivos. Utiliza únicamente adaptadores con protección contra cortocircuitos para evitar el riesgo de incendio. Desconecta el cable de carga de la corriente después de cada uso. La humedad puede dañar el motor. Si entra humedad en el interior, apaga el juguete inmediatamente y ábrelo. Solo debe volver a usarse cuando esté completamente seco por dentro. Si se sobrecalienta, apágalo de inmediato y deja que se enfríe antes de volver a utilizarlo. Cambios bruscos de temperatura (por ejemplo, después del transporte) pueden

causar condensación. En ese caso, espera a que el juguete se adapte a la temperatura ambiente antes de volver a utilizarlo. No lo abras a la fuerza ni intentes repararlo tú mismo. No introduzcas objetos punzantes en el juguete. No lo limpies con productos que contengan alcohol, silicona, gasolina, acetona u otras sustancias corrosivas. No apto para lavadora ni lavavajillas. Solo apto para uso externo. El juguete debe utilizarse exclusivamente según su finalidad tal como se describe.

Eliminación
Evita generar residuos innecesarios. Nunca tires tu juguete usado a la basura doméstica, ya que esto podría provocar la pérdida de recursos valiosos o liberar toxinas peligrosas al incinerarlo. Deposítalo en un punto de recogida oficial o en una tienda donde se vendan dispositivos eléctricos y electrónicos. Respeta la normativa local sobre eliminación de residuos. El símbolo del contenedor tachado indica recogida separada de aparatos eléctricos y electrónicos. Como distribuidores de estos productos, estamos legalmente obligados a aceptar su devolución sin coste. Contacta con nuestro servicio de atención al cliente.

Especificaciones del producto
Materiales: Silicona, acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | Tamaño: 6,5 x 6,4 x 2,4 cm / 2.56 × 2.52 × 0.94 pulgadas | Peso: 44 g / 1.55 oz | Resistencia al agua: Impermeable, sumergible hasta 1 metro durante un máximo de 30 minutos (IPX7) | Batería: ion de litio, 100 mAh, 3.7 V, recargable | Carga: Cargador magnético incluido | Tiempo de carga: aprox. 40 minutos | Tiempo de uso: aprox. 40 minutos | Nivel máximo de ruido: 55 dB | Vibración: 10 patrones de vibración

¿Necesitas ayuda?
Si tienes alguna pregunta sobre este producto, no dudes en ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Aura

Anello vibrante per coppie

AC26-03-LO/322332

IT Utilizzo previsto
Questo prodotto è progettato per essere indossato attorno al pene durante il gioco solitario o durante il rapporto sessuale con il/la partner. Può contribuire a rafforzare l'erezione, migliorare la resistenza e intensificare l'orgasmo. La funzione vibrante integrata fornisce sensazioni stimolanti per entrambi i/le partner. Il braccio flessibile e vibrante è progettato per stimolare il clitoride o l'ano, a seconda di come viene indossato.

Blocco da viaggio
Questo prodotto è dotato di un blocco da viaggio per evitare attivazioni accidentali durante il trasporto o la conservazione. Per attivarlo, assicurati che il dispositivo sia spento, poi premi rapidamente due volte il pulsante di accensione. La luce lampeggerà due volte e il dispositivo vibrerà due volte per confermare. Una volta attivo, il dispositivo non risponde alla pressione dei pulsanti. Se un pulsante viene premuto con il blocco attivo, la luce lampeggerà due volte come promemoria. Per disattivare il blocco da viaggio, premi di nuovo due volte il pulsante di accensione. La luce lampeggerà tre volte e il dispositivo vibrerà tre volte per confermare che è pronto all'uso. Il blocco non può essere attivato quando il dispositivo è acceso — deve prima essere spento. Durante la ricarica, il blocco da viaggio si disattiva automaticamente.

Prima dell'uso
Carica completamente il prodotto utilizzando il caricatore magnetico USB incluso. Collega semplicemente i punti magnetici del caricatore a quelli del prodotto. La luce LED lampeggerà per indicare che il prodotto è in carica. Quando la luce rimane fissa, significa che è completamente carico.

Uso
Si consiglia di provare le impostazioni con la mano prima di indossare il prodotto sul pene. In questo modo potrai familiarizzare con le diverse modalità di vibrazione. Applica un lubrificante a base d'acqua e fai scorrere delicatamente il prodotto sul pene semi-eretto, assicurandoti che sia comodo e non troppo stretto. Posiziona il braccio flessibile rivolto verso l'alto o verso il basso, a seconda della stimolazione desiderata. Una volta posizionato, tieni premuto il pulsante di accensione per 2 secondi per accendere il prodotto. Premi brevemente il pulsante per scorrere le modalità di vibrazione. Per spegnere

il prodotto, tieni premuto nuovamente il pulsante per 2 secondi.

Lubrificante
Utilizza un lubrificante a base d'acqua. Altri lubrificanti o oli da massaggio possono danneggiare il materiale e dovrebbero essere evitati.

Pulizia
Risciacqua il prodotto con acqua tiepida prima e dopo ogni utilizzo. Utilizza un detergente specifico per sex toys o sapone delicato, quindi risciacqua nuovamente con acqua tiepida. Ripeti il procedimento se necessario. Lascia asciugare il prodotto all'aria o tamponalo con un panno morbido privo di pelucchi.

Conservazione
Conserva il prodotto in un luogo asciutto, lontano da temperature estreme, fuori dalla portata di bambini e animali, e protetto dalla polvere. Non riporlo direttamente accanto ad altri toys.

Avvertenze di sicurezza
Non indossare il toy per più di 30 minuti consecutivi e non addormentarti mentre lo indossi. Se è troppo stretto, può causare problemi di circolazione o altre lesioni. Fai attenzione durante l'uso con preservativi, poiché il contatto con il toy può danneggiarli. Non utilizzare il toy nei seguenti casi: pelle gonfia, irritata o infiammata, lesioni al pene, componenti danneggiate e/o allergia nota a uno dei materiali. In caso di problemi cardiovascolari o se la tua partner è incinta, consulta un medico prima dell'uso. Se durante l'uso si manifestano dolore o fastidi, interrompere immediatamente l'uso. Non usare sul collo. Non utilizzare insieme ad altri toys vibranti. Non condividere il toy con altre persone per evitare infezioni. Non caricare né utilizzare il toy se il dispositivo o il cavo di ricarica è danneggiato. Non utilizzare durante la ricarica, per evitare scosse elettriche. Tieni il cavo di ricarica lontano dall'acqua. Non usare hub USB che caricano altri dispositivi contemporaneamente. Usa solo adattatori con protezione da cortocircuito per evitare incendi. Disconnetti sempre il cavo dopo la ricarica. L'umidità può danneggiare il motore. Se entra umidità nel toy, spegnilo immediatamente e aprilo. Usalo solo quando è completamente asciutto. In caso di surriscaldamento, spegnilo e lascia raffreddare prima di riutilizzarlo. I cambi di temperatura (ad es. dopo il trasporto) possono causare condensa. In questo caso, attendi che il toy si adatti alla temperatura ambiente. Non forzare mai l'apertura del toy né cercare di ripararlo da solo. Non inserire oggetti appuntiti nel toy. Non pulire con prodotti contenenti alcool, silicone, benzina, acetone o altre sostanze aggressive. Non adatto per lavatrice o lavastoviglie. Solo per uso esterno. Il toy deve essere utilizzato esclusivamente secondo quanto previsto e descritto nelle istruzioni.

Smaltimento
Evita di generare rifiuti inutili. Non smaltire il toy usato nei rifiuti domestici. In questo modo si perderebbero materie prime preziose e si rilascerebbero sostanze nocive nell'ambiente. Smaltisci il toy presso un punto di raccolta pubblico o un negozio che vende dispositivi elettrici ed elettronici. Rispetta le normative locali. Il simbolo del bidone barrato indica la raccolta differenziata dei dispositivi elettrici ed elettronici. In qualità di distributori di tali dispositivi, siamo legalmente obbligati ad accettare e facilitare la restituzione gratuita. Contatta il nostro servizio clienti per ulteriori informazioni.

Specifiche tecniche
Materiali: Silicone, plastica ABS (acrilonitrile-butadiene-stirene) | Dimensioni: 6,5 x 6,4 x 2,4 cm / 2.56 × 2.52 × 0.94 pollici | Peso: 44 g / 1.55 oz | Impermeabilità: Impermeabile, può essere immerso fino a 1 metro per un massimo di 30 minuti (IPX7) | Batteria: Ioni di litio, 100mAh, 3.7V, ricaricabile | Ricarica: Caricatore magnetico incluso | Tempo di ricarica: ca. 40 minuti | Durata d'uso: ca. 40 minuti | Rumorosità massima: 55dB | Vibrazione: 10 modalità di vibrazione

Hai bisogno di aiuto?
Se hai domande su questo prodotto, non esitare a contattare il servizio clienti:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Aura

Vibrerende penisring for par

AC26-03-LO/322332

NO Forventet bruk
Dette produktet er utviklet for å bæres rundt penis under solosex eller sex med partner. Det kan bidra til å forsterke ereksjonen, forbedre utholdenheten og intensivere orgasmer. Den integrerte vibrasjonsfunksjonen gir stimulerende følelser for begge parter. Den fleksible, vibrerende armen er utformet slik at den, avhengig av hvordan den bæres, stimulerer klitoris eller anus.

03

Reiselås
Dette produktet har en reiselås som forhindrer utilsiktet aktivering under oppbevaring eller transport. For å aktivere reiselåsen må enheten være slått av. Trykk deretter raskt to ganger på av/på-knappen. Lyset blinker to ganger og enheten vibrerer to ganger for å bekrefte aktivering. Når låsen er aktiv, reagerer ikke enheten på noen knappetrykk. Hvis du trykker på en knapp mens reiselåsen er aktiv, vil lyset blinke to ganger som en påminnelse. For å deaktivere reiselåsen trykker du to ganger på av/på-knappen igjen. Lyset blinker tre ganger og enheten vibrerer tre ganger som bekreftelse. Reiselåsen kan ikke aktiveres mens enheten er på – den må være slått av først. Lading av produktet vil automatisk deaktivere reiselåsen.

Før bruk
Lad produktet helt opp med den medfølgende magnetiske USB-laderen. Fest ganske enkelt de magnetiske punktene på laderen til de magnetiske punktene på produktet. LED-lyset blinker for å indikere at produktet lader. Når lyset lyser kontinuerlig, er produktet fulladet.

Bruk
Vi anbefaler å teste innstillingene i hånden før du plasserer produktet direkte på penis, slik at du blir kjent med de ulike vibrasjonsmodusene. Påfør et vannbasert glidemiddel og før produktet forsiktig over en halverigert penis, og sørg for at det sitter komfortabelt og ikke for stramt. Plasser den fleksible armen enten oppover eller nedover etter ønske for å stimulere partneren. Når produktet er riktig plassert, trykk på av/på-knappen i 2 sekunder for å slå det på. Trykk kort for å bla gjennom vibrasjonsmønstrene. For å slå av produktet, hold knappen inne i 2 sekunder igjen.

Glidemiddel
Bruk vannbasert glidemiddel. Andre typer glidemiddel og massasjeoljer kan skade materialet og bør derfor unngås.

Rengjøring
Skyll produktet før og etter hver bruk i lunkent vann. Bruk en sexleketøy-rens eller mild såpe og skyll det deretter på nytt i lunkent vann. Gjenta ved behov. La produktet lufttørke, eller tørk det forsiktig med en lofri klut eller håndkle.

Oppbevaring
Oppbevar produktet på et tørt sted uten ekstreme temperaturer, utenfor rekkevidde for barn og dyr, og beskyttet mot støv. Oppbevar det ikke sammen med andre sexleketøy.

Sikkerhetsinformasjon
Ikke bruk leketøyet i mer enn 30 minutter om gangen, og ikke sov med det på. For stram bruk kan føre til dårlig blodsirkulasjon og andre skader. Vær forsiktig ved bruk sammen med kondom, da kontakt med leketøyet kan skade kondomet. Ikke bruk produktet hvis du har hoven, irritert eller betent hud, ved skade på penis, eller hvis noen komponenter er skadet og/eller du er allergisk mot materialene. Ved hjerte- og karsykdommer eller dersom partneren er gravid, kontakt lege før bruk. Ved smerte eller ubehag, avslutt bruken umiddelbart. Ikke bruk produktet i nakkeregionen. Ikke bruk det sammen med andre vibrerende produkter. Ikke del produktet med andre for å unngå smitte. Ikke lad eller bruk produktet hvis det eller laderen er skadet. Ikke bruk under lading – dette kan føre til elektrisk støt. Unngå kontakt mellom ladekabelen og vann. Ikke bruk USB-huber som også lader andre enheter. Bruk kun adaptere med kortslutningsvern for å unngå brannfare. Koble alltid ladekabelen fra etter lading. Fuktighet kan skade motoren – slå av og åpne produktet hvis det kommer fukt innvendig. Bruk det først igjen når det er helt tørt. Ved overoppheting, slå det av og la det avkjøles før ny bruk. Temperaturendringer (f.eks. etter transport) kan føre til kondens – vent til produktet har tilpasset seg romtemperaturen. Ikke åpne produktet med makt eller prøv å reparere det selv. Ikke før sprisse gjenstander inn i produktet. Ikke rengjør med produkter som inneholder alkohol, silikon, bensin, aceton eller andre etsende stoffer. Ikke egnet for vaskemaskin eller oppvaskmaskin. Kun for utvendig bruk. Produktet må kun brukes i henhold til bruksanvisningen og tiltenkt formål.

Avfallshåndtering
Unngå unødvendig avfall. Kast aldri brukt leketøy i restavfallet, da dette kan føre til tap av verdifulle ressurser og utslipp av skadelige stoffer ved forbrenning. Lever det i en offentlig innsamlingsstasjon eller der elektriske og elektroniske produkter selges. Følg lokale retningslinjer. Symbolet med overkrysset søppelbøtte indikerer at elektrisk og elektronisk avfall må leveres separat. Som forhandler av slike produkter er vi juridisk forpliktet til å ta imot avfall uten kostnad. Kontakt kundeservice for mer informasjon.

Produktspesifikasjoner
Materialer: Silikon, akrylnitril-butadien-styren (ABS-plast) | Størrelse: 6,5 x 6,4 x 2,4 cm / 2.56 × 2.52 × 0.94 tommer | Vekt: 44 g / 1.55 oz | Vanntetthet: Vanntett, kan senkes ned til 1 meter i opptil 30 minutter (IPX7) | Batteri: Litium-ion,

100mAh, 3.7V, oppladbart | Lading: Magnetisk lader inkludert | Ladetid: ca. 40 minutter | Brukstid: ca. 40 minutter | Maks. støynivå: 55dB | Vibrasjon: 10 vibrasjonsmønstre

Trenger du hjelp?
Hvis du har spørsmål om dette produktet, ta gjerne kontakt med kundeservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Aura

Titrandi reim fyrir pör

AC26-03-LO/322332

IS Notkunartilgangur
Þessi vara er hönnuð til að vera borin utan um liminn, hvort sem er við sjálfsfróun eða í kynlífi með maka. Hún getur aukið stinningu, bætt úthald og styrkt fullnægingar. Innbyggður titrari veitir örvandi tilfinningar fyrir báða aðila. Sveigjanlegi titraraarmurinn er hannaður til að örva annaðhvort snípinn eða endaþarminn eftir því hvernig hann er borinn.

Ferðalás
Þessi vara er með ferðalás svo hún virkjist ekki óvart við geymslu eða ferðalög. Til að virkja ferðalásinn, vertu viss um að tækið sé slökkt og bankaðu svo tvisvar hratt á kveikjutakkann. Ljós blikkar tvisvar og tækið titrar tvisvar til staðfestingar. Ef læsing er virk bregst tækið ekki við takkaýtingum. Ef ýtt er á takka í læstum ham blikkar ljósið tvisvar sem áminning. Til að slökkva á ferðalásnum bankaðu aftur tvisvar hratt á kveikjutakkann. Ljós blikkar þrisvar og tækið titrar þrisvar – þá er það tilbúið til notkunar. Ferðalás virkjast ekki ef tækið er í gangi – slökktu því fyrst. Þegar hleðsla hefst er ferðalás sjálfkrafa gerður óvirkur.

Fyrir notkun
Hladdu tækið að fullu með segulhleðslutækinu sem fylgir. Tengdu einfaldlega segulpunktana á hleðslutækinu við samsvarandi punkta á tækinu. LED-ljós blikkar meðan hleðsla fer fram. Þegar ljósið logar stöðugt er hleðslu lokið.

Notkun
Við mælum með að þú prófir stillingarnar í hendinni áður en þú setur tækið beint á liminn. Þannig geturðu kynnst mismunandi titringshamum. Notaðu vatnsbundið sleipiefni og renndu tækinu varlega yfir hálfstífan liminn, passaðu að það sitji þægilega og ekki of þröngt. Stilltu sveigjanlega arminn upp eða niður, allt eftir því hvort þú vilt örva snípinn eða endaþarm. Þegar tækið er komið á sinn stað, haltu inn kveikjutakkanum í 2 sekúndur til að kveikja á því. Ýttu stuttlega á takkann til að skipta um titringsham. Haltu takkanum aftur inni í 2 sekúndur til að slökkva á tækinu.

Sleipiefni
Notaðu eingöngu vatnsbundið sleipiefni. Önnur sleipiefni eða nuddolíur geta skemmt efnið og ætti að forðast.

Þrif
Skolaðu tækið með volgu vatni fyrir og eftir hverja notkun. Notaðu leikfangahreinsi eða mildan sápu og skolaðu aftur. Endurtaktu eftir þörfum. Láttu tækið þorna í lofti eða þurrkaðu það með lólausum klút eða handklæði.

Geymsla
Geymdu tækið á þurrum stað, fjarri öfgakenndum hitastigi, utan seilingar barna og dýra og varið gegn ryki. Ekki geyma nálægt öðrum leikföngum.

Öryggisráðstafanir
Ekki nota tækið lengur en 30 mínútur í einu og sofna aldrei með það á þér. Of þröng notkun getur valdið blóðrásartruflunum eða annarri skaðsemi. Ef notað er með smokk þarf að gæta sérstakrar varúðar þar sem smokkurinn gæti rifnað við snertingu við tækið. Ekki nota tækið ef húðin er bólgin, ert eða sýkt, ef limurinn er meiddur, ef einhver hluti tækisins er skemmdur eða ef þú ert með ofnæmi fyrir efnunum. Ráðfærðu þig við lækni ef þú ert með hjarta- og æðasjúkdóm eða ef maki þinn er barnshafandi. Hættu notkun ef sársauki eða óþægindi koma upp. Ekki nota tækið á hálsinn. Ekki nota með öðrum titrandi leikföngum. Ekki lána tækið til annarra – til að forðast smit. Ekki hlaða eða nota ef tækið eða snúran er skemmd. Ekki nota meðan hleðsla fer fram – hætta á raflosti. Halda hleðslusnúru frá vatni. Ekki tengja við USB-hub sem hleður önnur tæki. Notaðu aðeins hleðslutæki með stuttlokuvörn til að koma í veg fyrir eldhættu. Aftengdu snúruna eftir hleðslu. Raki getur skemmt mótorinn – slökktu og opnaðu ef rakamyndun verður. Tækið má aðeins nota ef innviðir þess eru fullkomlega þurrir. Slökktu tafarlaust ef tækið ofhitnar og láttu það kólna fyrir áframhaldandi notkun. Hitabreytingar við flutning geta valdið þéttingu – bíddu þar til tækið hefur aðlagast umhverfishita áður en þú notar það. Ekki opna tækið með valdi eða reyna viðgerðir sjálf. Ekki setja beitta hluti í tækið. Ekki þrífa með efnum sem innihalda áfengi, sílikon, bensín, asetón eða önnur ætandi efni. Ekki ætlað fyrir þvottavél eða uppþvottavél. Aðeins ætlað til notkunar utan á líkamanum. Tækið skal

aðeins nota samkvæmt notkunarleiðbeiningum og tilgangi þess.

Förgun
Forðastu óþarfa úrgang. Aldrei henda tækinu í heimilissorpi. Það inniheldur verðmætar auðlindir og hugsanlega skaðleg efni sem geta losnað við brennslu. Skilaðu tækinu á endurvinnslustöð eða þar sem raftæki eru seld. Fylgdu staðbundnum reglum um förgun. Merkið með strikuðu ruslatunnunni sýnir að tækið á að safna sér. Við erum lögbundin til að taka við raftækjum án endurgjalds og tryggja réttan förgun. Hafðu samband við þjónustuverið til að fá frekari upplýsingar.

Vörulýsing
Efni: Sílikon, ABS-plast (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene) | Stærð: 6,5 x 6,4 x 2,4 cm / 2.56 × 2.52 × 0.94 tommur | Þyngd: 44 g / 1.55 oz | Vatnsheldni: IPX7 – vatnsheldur að allt að 1 m dýpi í 30 mínútur | Rafhlaða: Lithium-Ion, 100mAh, 3.7V, endurhlaðanleg | Hleðsla: Segulhleðslutæki fylgir | Hleðslutími: ca. 40 mínútur | Notkunartími: ca. 40 mínútur | Hámarkshljóðstyrkur: 55dB | Titringur: 10 titringsmynstur

Buttu hjálp?
Ef þú hefur einhverjar spurningar varðandi þessa vöru, ekki hika við að hafa samband við þjónustuver:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Aura

Vibrerande penisring för par

AC26-03-LO/322332

SV Avsedd användning
Denna produkt är utformad för att bäras runt penis vid solosex eller sex med partner. Den kan hjälpa till att stärka erektionen, förbättra uthålligheten och intensifiera orgasmer. Den inbyggda vibrationsfunktionen ger stimulerande känslor för båda parter. Den flexibla, vibrerande armen är utformad för att stimulera klitoris eller anus beroende på hur produkten bärs.

Reselås
Denna produkt har ett reselås för att förhindra att den aktiveras av misstag under förvaring eller transport. För att aktivera reseläget, se till att enheten är avstängd och tryck två gånger snabbt på strömknappen. Lampan blinkar två gånger och enheten vibrerar två gånger som bekräftelse. När låset är aktivt svarar inte enheten på knapptryckningar. Om du trycker på en knapp när låset är aktiverat blinkar lampan två gånger som påminnelse. För att avaktivera reselåset, tryck snabbt två gånger igen. Lampan blinkar tre gånger och enheten vibrerar tre gånger – då är den redo att användas igen. Reselåset kan inte aktiveras när enheten är på – stäng av den först. Under laddning avaktiveras reselåset automatiskt.

Före användning
Ladda produkten helt med den medföljande magnetiska USB-laddaren. Fäst laddarens magnetiska punkter på produktens magnetiska kontaktpunkter. LED-lampan blinkar för att indikera laddning. När lampan lyser med fast sken är produkten fulladdad.

Användning
Vi rekommenderar att du provar inställningarna i handen innan du använder produkten direkt på penis, så att du lär känna de olika vibrationslägena. Applicera vattenbaserat glidmedel och för försiktigt produkten över en halverekterad penis, se till att den sitter bekvämt och inte för tight. Placera den flexibla armen uppåt eller nedåt beroende på önskad stimulering. När produkten sitter på plats, håll strömknappen intryckt i 2 sekunder för att slå på enheten. Tryck kort för att bläddra mellan vibrationslägena. För att stänga av enheten, håll knappen intryckt i 2 sekunder igen.

Glidmedel
Använd vattenbaserat glidmedel. Andra glidmedel eller massageoljor kan skada materialet och bör undvikas.

Rengöring
Skölj produkten i ljummet vatten före och efter varje användning. Använd en leksaksrengörare eller mild tvål och skölj igen. Upprepa vid behov. Låt produkten lufttorka eller torka den försiktigt med en luddfri trasa eller handduk.

Förvaring
Förvara produkten på en torr plats utan extrema temperaturer, utom räckhåll för barn och djur och skyddad från damm. Förvara den inte direkt bredvid andra sexleksaker.

Säkerhetsanvisningar
Använd inte produkten i mer än 30 minuter i sträck och somna inte med produkten på. För hårt åtsittande kan orsaka dålig blodcirkulation eller andra skador. Var försiktig om du använder

produkten tillsammans med kondom, då kontakt med produkten kan skada kondomen. Använd inte produkten vid svullen, irriterad eller inflammerad hud, vid penisrelaterade skador, om någon del är skadad och/eller om du är allergisk mot något av materialen. Vid hjärt-kärlsjukdom eller om din partner är gravid, rådgör med läkare före användning. Avbryt användningen omedelbart vid smärta eller obehag. Använd inte produkten i nackområdet. Använd inte tillsammans med andra vibrerande produkter. Dela inte produkten med andra, då detta kan sprida sjukdomar. Ladda eller använd inte produkten om den eller laddkabeln är skadad. Använd inte produkten under laddning – risk för elektrisk stöt. Håll laddkabeln borta från vatten. Använd inte USB-hubbar som laddar flera enheter. Använd endast adaptrar med kortslutningsskydd. Koppla alltid ur laddaren efter laddning. Fukt kan skada motorn – stäng av produkten om fukt trängt in. Använd endast om insidan är helt torr. Stäng av vid överhettning och låt svalna. Vänttemperaturskillnader (t.ex. efter transport) kan orsaka kondens – vänta tills produkten anpassats till omgivningen. Öppna aldrig produkten med våld. För in inga spetsiga föremål. Rengör inte med alkohol, silikon, bensin, aceton eller frätande ämnen. Ej för tvättmaskin eller diskmaskin. Endast för utvändig användning. Använd produkten endast enligt dess avsedda syfte och funktionsbeskrivning.

Avfallshantering
Undvik onödigt avfall. Släng inte produkten i hushållssoporna. Detta kan slösa resurser och frigöra skadliga ämnen vid förbränning. Lämna in produkten på en återvinningsstation eller hos återförsäljare av elektronikprodukter. Följ lokala avfallsregler. Symbolen med den överkryssade soptunnan indikerar att elektroniska produkter ska sorteras separat. Som distributör av elektronisk utrustning är vi skyldiga att ta tillbaka produkten utan kostnad. Kontakta kundtjänst för mer information.

Produktspecifikationer
Material: Silikon, Acrylnitril-Butadien-Styren (ABS-plast) | Mått: 6,5 x 6,4 x 2,4 cm / 2.56 × 2.52 × 0.94 tum | Vikt: 44 g / 1.55 oz | Vattentäthet: Vattentät, kan sänkas ned i upp till 1 meter djupt vatten i max 30 minuter (IPX7) | Batteri: Litiumjon, 100mAh, 3.7V, uppladdningsbart | Laddning: Magnetisk laddare medföljer | Laddningstid: ca 40 minuter | Användningstid: ca 40 minuter | Max ljudnivå: 55 dB | Vibration: 10 vibrationslägen

Behöver du hjälp?
Om du har några frågor om denna produkt, tveka inte att kontakta kundservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Aura

Värisevä penisrengas pareille

AC26-03-LO/322332

Fi Tarkoitettu käyttö
Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi peniksen ympärillä joko itsetyydytyksessä tai yhdynnän aikana kumppanin kanssa. Se voi auttaa parantamaan erektion voimakkuutta, pidentämään kestävyyttä ja voimistamaan orgasmeja. Integroitu värinätoiminto tarjoaa stimuloivia tuntemuksia molemmille osapuolille. Joustava, värisevä varsi on muotoiltu stimuloimaan klitorista tai peräaukkoa käyttötavasta riippuen.

Matkalukitus
Tässä tuotteessa on matkalukitus, joka estää sen tahattoman käynnistymisen varastoinnin tai kuljetuksen aikana. Aktivoi matkalukitus varmistamalla ensin, että laite on pois päältä, ja napauta sitten virtapainiketta nopeasti kahdesti. Valo vilkkuu kahdesti ja laite värisee kahdesti vahvistukseksi. Kun lukitus on aktiivinen, laite ei reagoi painikkeisiin. Jos painat painiketta lukituksen ollessa aktiivinen, valo vilkkuu kahdesti muistutuksena. Poista lukitus napauttamalla virtapainiketta uudelleen kahdesti. Valo vilkkuu kolmesti ja laite värisee kolmesti – laite on nyt käyttövalmis. Lukitusta ei voi aktivoida, kun laite on päällä – sammuta se ensin. Latauksen aikana matkalukitus deaktivoituu automaattisesti.

Ennen käyttöä
Lataa tuote kokonaan mukana toimitetulla magneettisella USB-laturilla. Kiinnitä laturin magneettiset pisteet tuotteen magneettipisteisiin. LED-valo vilkkuu latauksen aikana. Kun valo palaa jatkuvasti, tuote on täysin ladattu.

Käyttö
Suosittelemme kokeilemaan eri asetuksia käsissä ennen kuin asetat tuotteen suoraan penikseen – näin tutustut värinätiloihin rauhassa. Levitä vesipohjaista liukuvoidetta ja liu'uta tuote varovasti puolijäykän peniksen päälle varmistaen, että se istuu mukavasti eikä ole liian tiukka. Aseta joustava varsi haluamallasi tavalla ylös tai alas stimuloidaksesi

kumppania. Kun tuote on paikallaan, paina virtapainiketta 2 sekunnin ajan käynnistääksesi laitteen. Paina lyhyesti vaihtaaksesi värinätiloja. Sammuta tuote painamalla painiketta uudelleen 2 sekunnin ajan.

Liukuvoide
Käytä vesipohjaista liukuvoidetta. Muut liukuvoiteet ja hierontaöljyt voivat vahingoittaa materiaalia, joten niitä tulisi välttää.

Puhdistus
Huuhtele tuote lämpimällä vedellä ennen ja jälkeen käytön. Käytä seksilelupuhdistusainetta tai mietoa saippuaa ja huuhtele uudelleen lämpimällä vedellä. Toista tarvittaessa. Kuivaa tuote ilmassa tai taputtele kuivaksi nukkaamattomalla liinalla tai pyyhkeellä.

Säilytys
Säilytä tuote kuivassa paikassa, suojassa äärilämpötiloilta, lasten ja eläinten ulottumattomissa sekä pölyltä suojattuna. Älä säilytä tuotetta muiden seksilelujen vieressä.

Turvaohjeet
Älä käytä tuotetta yli 30 minuuttia kerrallaan äläkä nuku tuote päällä. Liian tiukka istuvuus voi aiheuttaa verenkiertohäiriöitä tai muita vammoja. Ole varovainen käytettäessä tuotetta kondomin kanssa, sillä kontakti voi vahingoittaa kondomia. Älä käytä tuotetta seuraavissa tapauksissa: turvonnut, ärtynyt tai tulehtunut iho, peniksen vamma, rikkoutuneet komponentit ja/tai allergia jollekin materiaalille. Jos sinulla tai kumppanillasi on sydän- ja verisuonitauteja tai raskaus, keskustele lääkärin kanssa ennen käyttöä. Keskeytä käyttö heti, jos tunnet kipua tai epämukavuutta. Älä käytä kaulan alueella. Älä käytä muiden värisevien tuotteiden kanssa. Älä jaa tuotetta muiden kanssa tautien ja infektioiden välttämiseksi. Älä lataa tai käytä tuotetta, jos se tai latausjohto on vaurioitunut. Älä käytä tuotetta latauksen aikana, sillä se voi aiheuttaa sähköiskun. Älä anna laturin joutua kosketuksiin veden kanssa. Älä käytä USB-hubia, joka lataa myös muita laitteita. Käytä vain oikosulkusuojattuja sovittimia. Irrota laturi jokaisen latauksen jälkeen. Kosteus voi vahingoittaa moottoria – sammuta laite heti, jos kosteutta pääsee sisään. Käytä uudelleen vasta, kun tuote on täysin kuiva. Jos tuote ylikuumenee, sammuta se ja anna jäähtyä ennen seuraavaa käyttöä. Lämpötilanvaihtelut voivat aiheuttaa kondensaatiota. Odota tällöin, että tuote sopeutuu huonelämpötilaan ennen käyttöä. Älä avaa tuotetta väkisin äläkä yritä korjata sitä itse. Älä työnnä teräviä esineitä tuotteeseen. Älä puhdista tuotteella, joka sisältää alkoholia, silikonia, bensiiniä, asetonia tai muita syövyttäviä aineita. Ei sovellu pesukoneeseen tai astianpesukoneeseen. Vain ulkoiseen käyttöön. Käytä tuotetta vain sen käyttötarkoituksen mukaisesti.

Hävittäminen
Vältä tarpeettoman jätteen syntymistä. Älä hävitä käytettyä tuotetta kotitalousjätteen mukana. Se voi aiheuttaa arvokkaiden raaka-aineiden hukkaa tai ympäristölle haitallisten aineiden pääsyn ilmaan poltossa. Vie tuote julkiseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen tai myymälään, joka ottaa laitteita vastaan. Noudata paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Yliviivattu roskakorisymboli osoittaa, että tuote tulee hävittää erilliskeräyksessä. Sähkölaitteiden jakelijana olemme lain mukaan velvollisia vastaanottamaan käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet maksutta. Ota yhteyttä asiakaspalveluun lisätietoja varten.

Tuotetiedot
Materiaalit: Silikoni, akryylinitriili-butadieeni-styreeni (ABS-muovi) | Koko: 6,5 x 6,4 x 2,4 cm / 2.56 × 2.52 × 0.94 tuumaa | Paino: 44 g / 1.55 oz | Vedenkestävyys: Vedenpitävä, voidaan upottaa veteen enintään 1 metrin syvyyteen 30 minuutin ajan (IPX7) | Akku: Litiumioni, 100mAh, 3.7V, ladattava | Lataus: Magneettinen laturi sisältyy | Latausaika: n. 40 minuuttia | Käyttöaika: n. 40 minuuttia | Äänitaso: enintään 55 dB | Värinä: 10 värinätilaa

Tarvitsetko apua?
Jos sinulla on kysyttävää tästä tuotteesta, ota rohkeasti yhteyttä asiakaspalveluun:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Aura

Vibrerende penisring til par

AC26-03-LO/322332

DA **Anvendelsesformål**
Dette produkt er udviklet til at blive båret omkring penis under sololeg eller sex med en partner. Det kan hjælpe med at styrke erektionen, forbedre udholdenheden og intensivere orgasmer. Den indbyggede vibrationsfunktion giver stimulerende fornemmelser for begge parter. Den fleksible, vibrerende arm er designet til at stimulere enten klitoris eller anus afhængigt af, hvordan ringen bæres.

Rejselås
Dette produkt har en rejselås, så det ikke aktiveres ved et uheld under opbevaring eller transport. For at aktivere rejselåsen skal du sikre, at enheden er slukket, og derefter trykke hurtigt to gange på tænd/sluk-knappen. Lyset blinker to gange, og enheden vibrerer to gange som bekræftelse. Når låsen er aktiv, reagerer enheden ikke på tryk. Hvis du trykker på en knap, mens låsen er aktiv, blinker lyset to gange som påmindelse. For at deaktivere rejselåsen skal du trykke to gange på tænd/sluk-knappen. Lyset blinker tre gange, og enheden vibrerer tre gange – nu er den klar til brug. Rejselåsen kan ikke aktiveres, mens enheden er tændt – sluk den først. Rejselåsen deaktiveres automatisk ved opladning.

Før brug
Oplad produktet helt med den medfølgende magnetiske USB-oplader. Fastgør opladerens magnetiske punkter til produktets magnetiske kontaktpunkter. LED-lyset blinker for at indikere, at opladningen er i gang. Når lyset lyser konstant, er produktet fuldt opladet.

Brug
Vi anbefaler, at du først prøver indstillingerne i hånden, før du placerer produktet direkte på penis. På den måde kan du lære de forskellige vibrationsmønstre at kende. Påfør en vandbaseret glidecreme, og før produktet forsigtigt over en halverigeret penis, så det sidder behageligt med tilstrækkelig plads. Sørg for, at det ikke strammer for meget. Placer den fleksible arm opad eller nedad alt efter, hvilken stimulation du ønsker at give din partner. Når produktet er korrekt placeret, skal du holde tænd/sluk-knappen nede i 2 sekunder for at tænde. Tryk kort på knappen for at skifte mellem vibrationsmønstrene. For at slukke skal du holde knappen nede i 2 sekunder igen.

Glidecreme
Brug en vandbaseret glidecreme. Andre glidecremer og massageolier kan skade materialet og bør undgås.

Rengøring
Skyl produktet med lunkent vand før og efter hver brug. Brug Toy-Cleaner eller mild sæbe, og skyl igen med lunkent vand. Gentag trin om nødvendigt. Lad produktet lufttørre, eller dup det tørt med en fnugfri klud eller et håndklæde.

Opbevaring
Opbevar produktet et tørt sted uden ekstreme temperaturer, uden for børns og dyrs rækkevidde og beskyttet mod støv. Opbevar det ikke i direkte kontakt med andre sexlegetøj.

Sikkerhedsinstruktioner
Bær ikke produktet i mere end 30 minutter ad gangen, og sov ikke med det på. Hvis det sidder for stramt, kan det forårsage nedsat blodcirkulation eller andre skader. Vær forsigtig ved brug med kondom, da kontakt med produktet kan beskadige kondomet. Brug ikke produktet ved hævet, irriteret eller betændt hud, ved skader på penis, hvis nogen komponent er beskadiget, og/eller hvis du er allergisk over for nogen af materialerne. Kontakt en læge før brug, hvis du har hjerte-kar-sygdomme, eller hvis din partner er gravid. Hvis der opstår smerte eller ubehag under brug, skal brugen straks afbrydes. Brug ikke produktet på nakken. Brug det ikke sammen med andre vibrerende produkter. Del ikke produktet med andre for at undgå smitte. Brug ikke eller oplad, hvis produktet eller kablet er beskadiget. Brug ikke produktet under opladning – det kan give elektrisk stød. Undgå kontakt mellem oplader og vand. Brug kun ladere med kortslutningsbeskyttelse. Frakobl opladeren efter brug. Fugt kan beskadige motoren. Sluk straks, hvis der trænger fugt ind i produktet. Brug først igen, når det er helt tørt. Ved overophedning skal produktet slukkes og køles af før ny brug. Temperaturændringer under transport kan forårsage kondens – vent med at bruge, til produktet har tilpasset sig temperaturen. Forsøg ikke selv at åbne eller reparere produktet. Brug ikke skarpe genstande. Rengør ikke med produkter, der indeholder alkohol, silikone, benzin, acetone eller andre ætsende stoffer. Ikke egnet til vaskemaskine eller opvaskemaskine. Kun til udvendig brug. Produktet må kun bruges som angivet i dets formålsbeskrivelse.

Bortskaffelse
Undgå unødvendigt affald. Bortskaf aldrig produktet med husholdningsaffald, da det kan skade miljøet og spilde ressourcer. Aflevér det i en genbrugsstation eller i en butik, der modtager elektroniske apparater. Følg lokale regler for affaldshåndtering. Symbolet med den overkrydsede skraldespand indikerer separat indsamling af elektronikaffald. Som forhandler er vi juridisk forpligtet til at acceptere og muliggøre gratis returnering af udtjente elektroniske produkter. Kontakt kundeservice for hjælp.

Produktspecifikationer
Materialer: Silikone, akrylnitril-butadien-styren (ABS-plast) | Størrelse: 6,5 x 6,4 x 2,4 cm / 2.56 × 2.52 × 0.94 inches | Vægt: 44 g / 1.55 oz | Vandtæthed: Vandtæt, kan nedsænkes op til 1 meter i maksimalt 30 minutter (IPX7) | Batteri: Lithium-ion, 100mAh, 3.7V, genopladeligt | Opladning: Magnetisk oplader medfølger | Opladningstid: ca. 40 minutter

| Brugstid: ca. 40 minutter | Maks. lydniveau: 55 dB | Vibration: 10 vibrationsmønstre

Brug for hjælp?
Hvis du har spørgsmål om dette produkt, er du velkommen til at kontakte kundeservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Aura

Wibrujący pierścień na penisa dla par

AC26-03-LO/322332

PL Przeznaczenie
Ten produkt został zaprojektowany do noszenia na penisie podczas masturbacji lub seksu z partnerem. Może pomóc wzmocnić erekcję, poprawić wytrzymałość i intensyfikować orgazmy. Zintegrowana funkcja wibracji zapewnia stymulujące doznania dla obojga partnerów. Elastyczne, wibrujące ramię jest zaprojektowane tak, aby – w zależności od sposobu noszenia – stymulować łechtaczkę lub odbyt.

Blokada podróżna
Produkt posiada funkcję blokady podróżnej, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu podczas przechowywania lub transportu. Aby ją aktywować, upewnij się, że urządzenie jest wyłączone, a następnie szybko naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania. Światło mignie dwa razy, a urządzenie dwukrotnie zawibruje jako potwierdzenie. Gdy blokada jest aktywna, urządzenie nie reaguje na naciśnięcia przycisków. Przy próbie użycia światło mignie dwa razy jako przypomnienie. Aby odblokować urządzenie, ponownie naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania. Światło mignie trzy razy, a urządzenie trzykrotnie zawibruje – gotowe do użycia. Blokada nie działa, gdy urządzenie jest włączone – należy je najpierw wyłączyć. Podczas ładowania blokada zostaje automatycznie wyłączona.

Przed użyciem
Naładuj produkt do pełna za pomocą dołączonego magnetycznego kabla USB. Po prostu przyłóż magnetyczne końcówki ładowarki do styków na produkcie. Migające światło LED oznacza ładowanie. Gdy światło świeci się stale, produkt jest w pełni naładowany.

Użytkowanie
Zalecamy przetestowanie trybów wibracji w dłoni, zanim założysz produkt na penisa, aby zapoznać się z dostępnymi ustawieniami. Nałóż lubrykant na bazie wody i delikatnie nasuń pierścień na półsztywnego penisa, upewniając się, że dobrze leży i nie uciska zbyt mocno. Ustaw elastyczne ramię skierowane ku górze lub do dołu, w zależności od tego, co chcesz stymulować. Gdy produkt jest na miejscu, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby go włączyć. Krótkim naciśnięciem przełączysz tryby wibracji. Aby wyłączyć urządzenie, ponownie przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy.

Lubrykant
Używaj wyłącznie lubrykantów na bazie wody. Inne środki nawilżające lub olejki mogą uszkodzić materiał i nie są zalecane.

Czyszczenie
Przed i po każdym użyciu opłucz produkt ciepłą wodą. Użyj Toy-Cleanera lub łagodnego mydła, a następnie spłucz ponownie. W razie potrzeby powtórz czynność. Pozostaw do wyschnięcia lub osusz niestrzępiącą się ściereczką lub ręcznikiem.

Przechowywanie
Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od ekstremalnych temperatur, dzieci i zwierząt, chroniąc przed kurzem. Nie przechowuj go w bezpośrednim sąsiedztwie innych gadżetów.

Środki ostrożności
Nie noś pierścienia dłużej niż 30 minut bez przerwy i nie zasypiaj w nim. Zbyt mocno założony pierścień może powodować problemy z krążeniem lub inne urazy. Zachowaj ostrożność przy stosowaniu z prezerwatywą – kontakt z urządzeniem może ją uszkodzić. Nie używaj produktu w przypadku: opuchlizny, podrażnień, stanów zapalnych, urazów penisa, uszkodzonych elementów urządzenia lub uczulenia na jego materiały. W przypadku chorób sercowo-naczyniowych lub ciąży partnerki – przed użyciem skonsultuj się z lekarzem. W razie bólu lub dyskomfortu – natychmiast przerwij stosowanie. Nie używaj urządzenia w okolicy szyi. Nie stosuj razem z innymi gadżetami wibrującymi. Nie używaj wspólnie z innymi osobami – ryzyko przenoszenia infekcji. Nie używaj ani nie ładuj urządzenia, jeśli produkt lub kabel są uszkodzone. Nie używaj podczas ładowania – ryzyko porażenia prądem. Unikaj kontaktu kabla z wodą. Nie używaj kabla z koncentratorami USB, które zasilają inne urządzenia. Używaj wyłącznie adapterów z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym. Po zakończeniu ładowania odłącz kabel od prądu. Wilgoć może uszkodzić silnik – w razie dostania się wilgoci do wnętrza natychmiast wyłącz produkt i

otwórz go. Upewnij się, że wnętrze jest całkowicie suche przed kolejnym użyciem. W przypadku przegrzania wyłącz produkt i poczekaj, aż ostygnie. Po transporcie odczekaj, aż urządzenie przystosuje się do temperatury otoczenia. Nie rozbieraj urządzenia siłą, nie próbuj naprawiać samodzielnie. Nie wkładaj ostrych przedmiotów do wnętrza. Nie czyść środkami zawierającymi alkohol, silikon, benzynę, aceton ani innymi żrącymi substancjami. Nie nadaje się do mycia w zmywarce ani pralce. Przeznaczone wyłącznie do użytku zewnętrznego. Produkt należy stosować zgodnie z przeznaczeniem i jego funkcjami.

Utylizacja
Unikaj generowania niepotrzebnych odpadów. Nigdy nie wyrzucaj zużytego produktu do odpadów zmieszanych. Może to doprowadzić do utraty cennych surowców lub uwolnienia toksycznych substancji do środowiska. Oddaj produkt do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektronicznych. Sprawdź lokalne możliwości utylizacji. Symbol przekreślonego kosza oznacza selektywną zbiórkę odpadów elektrycznych i elektronicznych. Jako dystrybutor jesteśmy zobowiązani prawnie do bezpłatnego przyjęcia zużytych urządzeń. Skontaktuj się z obsługą klienta.

Specyfikacje produktu
Materiały: silikon, akrylonitryl-butadien-styren (tworzywo ABS) | Wymiary: 6,5 x 6,4 x 2,4 cm / 2.56 × 2.52 × 0.94 cali | Waga: 44 g / 1.55 oz | Wodoodporność: Wodoodporny, może być zanurzony do 1 metra głębokości przez maks. 30 minut (IPX7) | Bateria: litowo-jonowa, 100mAh, 3.7V, ładowalna | Ładowanie: ładowarka magnetyczna w zestawie | Czas ładowania: ok. 40 minut | Czas pracy: ok. 40 minut | Maks. poziom hałasu: 55dB | Wibracje: 10 trybów wibracji

Potrzebujesz pomocy?
Jeśli masz pytania dotyczące tego produktu, skontaktuj się z obsługą klienta:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Aura

Вибрирующее эрекционное кольцо для пар

AC26-03-LO/322332

RU Предназначение
Этот продукт разработан для ношения на пенисе во время соло-игры или секса с партнёром. Он может помочь усилить эрекцию, повысить выносливость и усилить оргазм. Встроенная функция вибрации обеспечивает приятную стимуляцию для обоих партнёров. Гибкий вибрирующий элемент предназначен для стимуляции клитора или ануса в зависимости от положения.

Блокировка от случайного включения
Устройство оснащено блокировкой от случайного включения, чтобы оно не активировалось во время хранения или транспортировки. Чтобы включить блокировку, убедись, что устройство выключено, затем дважды быстро нажми кнопку питания. Светодиод мигнёт дважды, и устройство завибрирует дважды — это подтверждение активации. В режиме блокировки устройство не реагирует на нажатия. При попытке нажатия светодиод мигнёт дважды как напоминание. Чтобы отключить блокировку, снова дважды нажми кнопку питания. Светодиод мигнёт трижды, и устройство завибрирует трижды — теперь оно снова готово к использованию. Блокировка не может быть активирована, если устройство включено — сначала его нужно выключить. При зарядке блокировка отключается автоматически.

Перед использованием
Полностью зарядите устройство с помощью прилагаемого магнитного USB-зарядного устройства. Просто подсоедините магнитные контакты зарядного устройства к контактам на продукте. Мигание индикатора означает, что идёт зарядка. Когда индикатор загорится постоянно, зарядка завершена.

Использование
Рекомендуется сначала протестировать различные режимы вибрации, подержав устройство в руке. Нанеси водную смазку и аккуратно надень устройство на полувозбуждённый пенис, убедившись, что оно сидит удобно и не слишком туго. Расположи гибкий элемент вверх или вниз — в зависимости от желаемой зоны стимуляции.

03

Чтобы включить устройство, удерживай кнопку питания 2 секунды. Короткое нажатие переключает режимы вибрации. Чтобы выключить устройство, снова удерживай кнопку 2 секунды.

Смазка
Используй только смазку на водной основе. Другие типы смазки и массажные масла могут повредить материал и должны быть исключены.

Очистка
Промой устройство тёплой водой до и после каждого использования. Используй Toy-Cleaner или мягкое мыло, затем снова промой тёплой водой. Повтори процесс при необходимости. Высуши изделие на воздухе или протри безворсовой тканью или полотенцем.

Хранение
Храни устройство в сухом месте без резких перепадов температуры, вдали от детей и животных, а также защищённым от пыли. Не храни рядом с другими игрушками.

Меры предосторожности
Не носи устройство более 30 минут подряд и не засыпай с ним. Слишком тугое ношение может привести к нарушению кровообращения и другим травмам. Будь осторожен при использовании с презервативом — возможны повреждения. Не используй устройство при отёках, воспалениях, раздражении кожи, повреждениях полового члена, повреждённых компонентах, аллергии на материалы или известных тебе аллергических реакциях. В случае сердечно-сосудистых заболеваний или беременности партнёрши перед использованием обязательно проконсультируйся с врачом. При боли или дискомфорте прекрати использование и откажись от дальнейшего применения. Не используй на шее. Не используй одновременно с другими вибраторами. Не передавай третьим лицам, чтобы избежать инфекций. Не заряжай и не используй устройство, если оно или кабель повреждены. Не используй во время зарядки — это может привести к удару током. Держи кабель вдали от воды. Не подключай к USB-хабам, питающим другие устройства. Используй только адаптеры с защитой от короткого замыкания. Всегда отключай кабель после зарядки. Попадание влаги внутрь может повредить мотор. При попадании влаги выключи устройство и открой его. Используй его повторно только после полного высыхания. При перегреве выключи и дождись полного остывания. Перепады температуры (например, после транспортировки) могут вызывать конденсат — подожди, пока устройство адаптируется. Не вскрывай корпус и не пытайся чинить самостоятельно. Не вставляй острые предметы. Не очищай средствами, содержащими алкоголь, силикон, бензин, ацетон или другие агрессивные вещества. Не подходит для стирки в машине и посудомоечной машине. Только для внешнего применения. Используй исключительно по назначению и согласно описанию функций.

Утилизация
Старайся избегать лишнего мусора. Никогда не выбрасывай устройство в бытовой мусор. Это может привести к потере ценных материалов и загрязнению окружающей среды. Сдавай устройство в специальные пункты сбора или магазины, принимающие электронику. Соблюдай местные правила утилизации. Значок зачёркнутой мусорной корзины указывает на необходимость раздельного сбора электронных отходов. Как продавец электронных устройств, мы обязаны бесплатно принимать такую продукцию на утилизацию. Свяжись с нашей службой поддержки для получения инструкции.

Технические характеристики
Материалы: силикон, акрилонитрил-бутадиен-стирол (ABS-пластик) | Размер: 6,5 x 6,4 x 2,4 см / 2.56 × 2.52 × 0.94 дюйма | Вес: 44 г / 1.55 oz | Водонепроницаемость: водонепроницаемое устройство, допускается погружение в воду на глубину до 1 метра на срок до 30 минут (IPX7) | Аккумулятор: литий-ионный, 100mAh, 3.7V, перезаряжаемый | Зарядка: магнитное зарядное устройство в комплекте | Время зарядки: около 40 минут | Время работы: около 40 минут | Максимальный уровень шума: 55 дБ | Вибрация: 10 режимов вибрации

Нужна помощь?
Если у вас есть вопросы по этому продукту, свяжитесь со службой поддержки клиентов:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

EasyGlide

Toy cleaner

AC26-04-LO/322334

Volume:	50 ml / 1.69 fl oz
Weight:	50 g / 1.76 oz
Ingredients:	Aqua, Sodium laurylether (2 EO) sulphate, Alcohols, Acids, Triethylene Glycol, Benzylalcohol, Propane-1,2-diol, Magnesium nitrate, Magnesium chloride, mixture of 2-methylisothiazolin-3-one and 5-chloro-2-methylisothiazolin-3-one
Best before:	see package
Period after opening:	6 months

EN Intended use
An immediate and effective spray to clean erotic toys. This is a sample-sized version of the original EasyGlide Toycleaner, available in 150 ml.

How to use
Before use, check whether the toy you want to clean is waterproof. Spray the Toy-Cleaner onto the toy, allow it to sit briefly, then rinse with lukewarm water. Repeat if necessary. Let the cleaned toy air dry or pat it dry with a lint-free cloth.

Storage
Storage: at room temperature in the original container. Store in a cool, dry place away from children and animals. Use within 6 months after opening.

Safety instructions
Causes serious eye irritation. Keep out of reach of children. Wash hands after use. Avoid contact with eyes. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice. Do not inhale spray mist. Do not use if you are allergic or sensitive to any of the ingredients. If irritation or discomfort occurs, discontinue use immediately and do not use again. Contains a mixture of 2-methylisothiazolin-3-one and 5-chloro-2-methylisothiazolin-3-one. May cause allergic reactions. Contains: < 5% – non-ionic surfactants – anionic surfactants; methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone.

Disposal information
Dispose of contents through an approved waste disposal contractor or a municipal collection point. Only completely empty containers should be disposed of through recycling collection.

Need help?
If you have any questions regarding this product, do not hesitate to contact customer service:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Fabricator
Cobeco Pharma
Hertzstraat 2
2652 XX, Berkel en Rodenrijs
info@cobeco.nl
www.cobecopharma.com
+31 (0)10 - 290 09 91
Made in the Netherlands

EasyGlide

Toycleaner

AC26-04-LO/322334

NL Beoogd gebruik
Een directe en effectieve spray voor het reinigen van erotische toys. Dit is een proefverpakking van de originele EasyGlide Toycleaner van 150 ml.

Gebruik
Controleer vóór gebruik of de toy die je wilt reinigen waterdicht is. Spray de Toy-Cleaner op de toy, laat kort inwerken en spoel daarna af met lauwwarm water. Herhaal indien nodig. Laat de schoongemaakte toy aan de lucht drogen of dep droog met een pluisvrije doek.

Opbergen
Opbergen: op kamertemperatuur in de originele verpakking. Donker en droog bewaren, buiten het bereik van kinderen en dieren. Na opening binnen 6 maanden gebruiken.

Veiligheidsinstructies
Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Buiten het bereik van kinderen houden. Was je handen na gebruik. Vermijd contact met de ogen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig enkele minuten spoelen met water. Verwijder contactlenzen als dat mogelijk is. Blijf spoelen. Als de oogirritatie aanhoudt: medisch advies inwinnen. Adem de nevel niet in. Gebruik het product niet als

je allergisch of gevoelig bent voor een van de ingrediënten. Stop het gebruik onmiddellijk bij irritatie of ongemak en gebruik het niet verder. Bevat een mengsel van 2-methylisothiazolin-3-on en 5-chloor-2-methylisothiazolin-3-on. Kan allergische reacties veroorzaken. Bevat: < 5% – niet-ionische oppervlakteactieve stoffen – anionische oppervlakteactieve stoffen; methylchloorisothiazolinon, methylisothiazolinon.

Afvalverwerking
Gooi de inhoud weg via een erkende afvalverwerker of gemeentelijk inzamelpunt. Alleen volledig lege verpakkingen mogen via de gescheiden afvalinzameling worden afgevoerd.

Productspecificaties
Volume: 50 ml / 1.69 fl oz | Gewicht: 50 g / 1.76 oz | Ingrediënten: Aqua, Natriumlaurylethersulfaat (2 EO), Alcoholen, Zuren, Triethyleenglycol, Benzylalcohol, Propaan-1,2-diol, Magnesium nitraat, Magnesiumchloride, mengsel van 2-methylisothiazolin-3-on en 5-chloor-2-methylisothiazolin-3-on | Ten minste houdbaar tot: zie verpakking | Houdbaarheid na opening: 6 maanden

Hulp nodig?
Als je vragen hebt over dit product, neem dan gerust contact op met de klantenservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Fabrikant
Cobeco Pharma
Hertzstraat 2
2652 XX, Berkel en Rodenrijs
info@cobeco.nl
www.cobecopharma.com
+31 (0)10 - 290 09 91
Made in the Netherlands

EasyGlide

Toy-Cleaner

AC26-04-LO/322334

DE Verwendungszweck
Ein sofort wirksames Spray zur Reinigung erotischer Toys. Dies ist eine 150-ml-Probiergröße des originalen EasyGlide Toy-Cleaners.

Gebrauch
Prüfe vor der Anwendung, ob das Toy, das du reinigen möchtest, wasserdicht ist. Sprühe den Toy-Cleaner auf das Toy, lasse ihn kurz einwirken und spüle es anschließend mit lauwarmem Wasser ab. Wiederhole den Vorgang bei Bedarf. Lass das gereinigte Toy an der Luft trocknen oder tupfe es mit einem fusselfreien Tuch trocken.

Aufbewahrung
Aufbewahrung: Bei Raumtemperatur in der Originalverpackung. Dunkel und trocken lagern, außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren. Nach dem Öffnen innerhalb von 6 Monaten verwenden.

Sicherheitshinweise
Verursacht schwere Augenreizung. Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Wasche dir nach der Anwendung die Hände. Vermeide den Kontakt mit den Augen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Spüle vorsichtig mehrere Minuten mit Wasser. Entferne vorhandene Kontaktlinsen, wenn möglich. Spüle weiter. Wenn die Augenreizung anhält: Hole ärztlichen Rat ein. Atme den Sprühnebel nicht ein. Verwende das Produkt nicht, wenn du allergisch oder empfindlich auf einen der Inhaltsstoffe reagierst. Bei Reizungen oder Unwohlsein brich die Anwendung sofort ab und verwende es nicht weiter. Enthält ein Gemisch aus 2-Methylisothiazolin-3-on und 5-Chlor-2-methylisothiazolin-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Enthält: < 5 % – nichtionische Tenside – anionische Tenside; Methylchloroisothiazolinon, Methylisothiazolinon.

Entsorgung
Entsorge den Inhalt über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder eine kommunale Sammelstelle. Nur vollständig entleerte Verpackungen gehören in die Wertstoffsammlung.

Produktspezifikationen
Volumen: 50 ml / 1.69 fl oz | Gewicht: 50 g / 1.76 oz | Inhaltsstoffe: Aqua, Natriumlaurylethersulfat (2 EO), Alkohole, Säuren, Triethylenglykol, Benzylalkohol, Propan-1,2-diol, Magnesiumnitrat, Magnesiumchlorid, Gemisch aus 2-Methylisothiazolin-3-on und 5-Chlor-2-methylisothiazolin-3-on | Mindestens haltbar bis: siehe Verpackung | Haltbarkeit nach dem Öffnen: 6 Monate

Brauchst du Hilfe?
Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, wende dich bitte an den Kundenservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Hersteller
Cobeco Pharma
Hertzstraat 2
2652 XX, Berkel en Rodenrijs
info@cobeco.nl
www.cobecopharma.com
+31 (0)10 - 290 09 91
Made in the Netherlands

EasyGlide

Nettoyant pour jouets

AC26-04-LO/322334

FR Utilisation prévue
Spray à action immédiate pour le nettoyage des jouets érotiques. Il s'agit d'un format d'essai de 150 ml du Toy-Cleaner original EasyGlide.

Utilisation
Avant utilisation, vérifiez si le jouet à nettoyer est étanche. Vaporisez le Toy-Cleaner sur le jouet, laissez agir quelques instants, puis rincez-le à l'eau tiède. Répétez l'opération si nécessaire. Laissez sécher le jouet nettoyé à l'air libre ou tamponnez-le avec un chiffon non pelucheux.

Stockage
Stockage : à température ambiante dans son emballage d'origine. Conserver dans un endroit sec et sombre, hors de portée des enfants et des animaux. Utiliser dans les 6 mois après ouverture.

Consignes de sécurité
Provoque une sévère irritation des yeux. Conservez le produit hors de portée des enfants. Lavez-vous les mains après utilisation. Évitez tout contact avec les yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincez avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirez les lentilles de contact si possible. Continuez à rincer. Si l'irritation persiste : consultez un·e médecin. Ne pas inhaler le brouillard de pulvérisation. N'utilisez pas ce produit si vous êtes allergique ou sensible à l'un de ses composants. En cas d'irritation ou de gêne, arrêtez immédiatement l'utilisation. Contient un mélange de 2-méthylisothiazolin-3-one et de 5-chloro-2-méthylisothiazolin-3-one. Peut provoquer une réaction allergique. Contient : < 5 % – tensioactifs non ioniques – tensioactifs anioniques ; méthylchloroisothiazolinone, méthylisothiazolinone.

Spécifications du produit
Volume : 50 ml / 1.69 fl oz | Poids : 50 g / 1.76 oz | Ingrédients : aqua, laurylétherſulfate de sodium (2 EO), alcools, acides, triéthylène glycol, alcool benzylique, propan-1,2-diol, nitrate de magnésium, chlorure de magnésium, mélange de 2-méthylisothiazolin-3-one et de 5-chloro-2-méthylisothiazolin-3-one | À consommer de préférence avant : voir emballage | Durée de conservation après ouverture : 6 mois

Élimination
Éliminez le contenu dans une installation de traitement agréée ou dans un point de collecte local. Les emballages entièrement vides peuvent être jetés dans le bac de tri.

Besoin d'aide ?
Si vous avez des questions concernant ce produit, n'hésitez pas à contacter le service client:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Fabricant
Cobeco Pharma
Hertzstraat 2
2652 XX, Berkel en Rodenrijs
info@cobeco.nl
www.cobecopharma.com
+31 (0)10 - 290 09 91
Made in the Netherlands

EasyGlide

Limpiador de juguetes eróticos

AC26-04-LO/322334

ES Uso previsto
Un spray de acción inmediata para la limpieza de juguetes eróticos. Este es un formato de prueba de 150 ml del Toy-Cleaner original de EasyGlide.

Uso
Antes de usar, comprueba si el juguete que deseas limpiar es resistente al agua. Rocía el Toy-Cleaner sobre el juguete, déjalo actuar brevemente y enjuágalo después con agua tibia. Repite el proceso si es necesario. Deja secar el juguete al aire o sécalo con un paño sin pelusas.

Almacenamiento
Almacenamiento: A temperatura ambiente, en su envase original. Guardar en lugar seco y oscuro, fuera del alcance de niños y animales. Usar dentro de los 6 meses posteriores a la apertura.

Instrucciones de seguridad
Provoca irritación ocular grave. Mantén el producto fuera del alcance de los niños. Lávate las manos después de usarlo. Evita el contacto con los ojos. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclara cuidadosamente con agua durante varios minutos. Retira las lentes de contacto si es posible. Continúa aclarando. Si persiste la irritación ocular: consulta a un médico. No inhales el aerosol. No uses el producto si eres alérgico o sensible a alguno de sus ingredientes. Si se produce irritación o malestar, interrumpe su uso inmediatamente. Contiene una mezcla de 2-metilisotiazolin-3-ona y 5-cloro-2-metilisotiazolin-3-ona. Puede provocar reacciones alérgicas. Contiene: < 5 % – tensioactivos no iónicos – tensioactivos aniónicos; metilcloroisotiazolinona, metilisotiazolinona.

Especificaciones del producto
Volumen: 50 ml / 1.69 fl oz | Peso: 50 g / 1.76 oz | Ingredientes: Aqua, lauril éter sulfato de sodio (2 EO), alcoholes, ácidos, trietilenglicol, alcohol bencílico, propanodiol, nitrato de magnesio, cloruro de magnesio, mezcla de 2-metilisotiazolin-3-ona y 5-cloro-2-metilisotiazolin-3-ona | Consumir preferentemente antes de: ver envase | Duración tras la apertura: 6 meses

Eliminación
Elimina el contenido a través de un gestor autorizado o en un punto de recogida municipal. Solo los envases completamente vacíos deben depositarse en el contenedor de reciclaje.

¿Necesitas ayuda?
Si tienes alguna pregunta sobre este producto, no dudes en ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Fabricante
Cobeco Pharma
Hertzstraat 2
2652 XX, Berkel en Rodenrijs
info@cobeco.nl
www.cobecopharma.com
+31 (0)10 - 290 09 91
Made in the Netherlands

EasyGlide

Detergente per giocattoli erotici

AC26-04-LO/322334

IT **Utilizzo previsto**
Uno spray ad azione immediata per la pulizia dei giocattoli erotici. Questa è una versione di prova da 150 ml del detergente originale EasyGlide per sex toys.

Uso
Prima dell'uso, verifica se il giocattolo da pulire è impermeabile. Spruzza il detergente sul toy, lascialo agire per qualche istante e risciacqua con acqua tiepida. Ripeti l'operazione se necessario. Lascia asciugare il toy all'aria o tamponalo con un panno morbido privo di pelucchi.

Conservazione
Conservare a temperatura ambiente nella confezione originale. Riporre in un luogo asciutto e al riparo dalla luce, fuori dalla portata di bambini e animali. Utilizzare entro 6 mesi dall'apertura.

Avvertenze di sicurezza
Provoca grave irritazione oculare. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Lavarsi le mani dopo l'uso. Evitare il contatto con gli occhi. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente con acqua per diversi minuti. Rimuovere le lenti a contatto, se presenti e facili da togliere. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione oculare persiste, consultare un medico. Non inalare l'aerosol. Non utilizzare il prodotto in caso di allergia o sensibilità a uno degli ingredienti. In caso di irritazione o disagio, interrompere immediatamente l'uso. Contiene una miscela di 2-metilisotiazolin-3-one e 5-cloro-2-metilisotiazolin-3-one. Può provocare reazioni allergiche. Contiene: < 5% – tensioattivi non ionici – tensioattivi anionici; metilcloroisotiazolinone, metilisotiazolinone.

Smaltimento
Smaltire il contenuto tramite un'azienda autorizzata o presso un centro di raccolta comunale. Smaltire solo confezioni completamente vuote nella raccolta differenziata.

Specifiche tecniche
Volume: 50 ml / 1.69 fl oz | Peso: 50 g / 1.76 oz | Ingredienti: Aqua, sodio lauriletere solfato (2 EO), alcoli, acidi, trietilenglicole, benzilalcool, propano-1,2-diolo, nitrato di magnesio, cloruro di magnesio, miscela di 2-metilisotiazolin-3-one e 5-cloro-2-metilisotiazolin-3-one | Data di scadenza: vedi

confezione | Periodo di validità dopo l'apertura: 6 mesi

Hai bisogno di aiuto?
Se hai domande su questo prodotto, non esitare a contattare il servizio clienti:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Produttore
Cobeco Pharma
Hertzstraat 2
2652 XX, Berkel en Rodenrijs
info@cobeco.nl
www.cobecopharma.com
+31 (0)10 - 290 09 91
Made in the Netherlands

EasyGlide

Leketøyrens

AC26-04-LO/322334

NO Forventet bruk
En umiddelbart virkende spray for rengjøring av erotiske sexleketøy. Dette er en 150 ml prøveversjon av den originale EasyGlide leketøyrensen.

Bruk
Kontroller før bruk om leketøyet du ønsker å rengjøre, er vanntett. Spray leketøyrensen direkte på leketøyet, la det virke kort, og skyll deretter med lunkent vann. Gjenta ved behov. La leketøyet lufttørke eller tørk det forsiktig med en lofri klut.

Oppbevaring
Oppbevares ved romtemperatur i originalemballasjen. Lagres mørkt og tørt, utenfor rekkevidde for barn og dyr. Brukes innen 6 måneder etter åpning.

Sikkerhetsinformasjon
Gir alvorlig øyeirritasjon. Oppbevar produktet utilgjengelig for barn. Vask hendene etter bruk. Unngå kontakt med øynene. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis mulig. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk medisinsk råd. Unngå innånding av spraytåken. Ikke bruk produktet hvis du er allergisk eller sensitiv overfor noen av ingrediensene. Ved irritasjon eller ubehag, avbryt bruken umiddelbart. Inneholder en blanding av 2-metylisotiazolin-3-on og 5-klor-2-metylisotiazolin-3-on. Kan forårsake allergiske reaksjoner. Inneholder: < 5 % – ikke-ioniske tensider – anioniske tensider; metylklorisotiazolinon, metylisotiazolinon.

Avfallshåndtering
Lever innholdet til godkjent avfallsanlegg eller kommunal innsamlingsstasjon. Kun helt tom emballasje skal kastes i materialgjenvinning.

Produktspesifikasjoner
Volum: 50 ml / 1.69 fl oz | Vekt: 50 g / 1.76 oz | Ingredienser: Aqua, natriumlauryletersulfat (2 EO), alkoholer, syrer, trietylenglykol, benzylalkohol, propan-1,2-diol, magnesiumnitrat, magnesiumklorid, blanding av 2-metylisotiazolin-3-on og 5-klor-2-metylisotiazolin-3-on | Best før: se emballasje | Holdbarhet etter åpning: 6 måneder

Trenger du hjelp?
Hvis du har spørsmål om dette produktet, ta gjerne kontakt med kundeservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Produsent
Cobeco Pharma
Hertzstraat 2
2652 XX, Berkel en Rodenrijs
info@cobeco.nl
www.cobecopharma.com
+31 (0)10 - 290 09 91
Made in the Netherlands

EasyGlide

Leikfangahreinsir

AC26-04-LO/322334

IS Notkunartilgangur
Skammtímaverkandi úðasprey til hreinsunar á kynlífsleikföngum. Þetta er 150 ml prufustærð af upprunalega EasyGlide leikfangahreinsinum.

Notkun
Athugaðu áður en þú notar vöruna hvort leikfangið sem þú vilt hreinsa sé vatnshelt. Spreyjaðu hreinsinum á leikfangið, láttu hann virka í stutta stund og skolaðu síðan með volgu vatni. Endurtaktu eftir þörfum. Láttu leikfangið þorna í lofti eða þurrkaðu það með lólausum klút.

Geymsla
Geymið við stofuhita í upprunalegri umbúðum. Geymið á þurrum og dimmum stað, fjarri börnum og dýrum. Notið innan 6 mánaða frá opnun.

Öryggisráðstafanir
Veldur mikilli augnertingu. Geymið vöruna þar sem börn ná ekki til. Þvoðu þér um hendurnar eftir notkun. Forðastu snertingu við augu. EF Í AUGU: Skolaðu varlega með vatni í nokkrar mínútur. Fjarlægðu linsur ef til staðar og auðvelt er að gera það. Haltu áfram að skola. Ef erting í augum heldur áfram: Leitaðu til læknis. Ekki anda að þér úðanum. Ekki nota vöruna ef þú ert með ofnæmi eða viðkvæmni fyrir einhverju innihaldsefni. Ef erting eða óþægindi koma upp, hættu notkun strax og forðastu frekari notkun. Inniheldur blöndu af 2-Methylisothiazolin-3-on og 5-Chlor-2-methylisothiazolin-3-on. Getur valdið ofnæmisviðbrögðum. Inniheldur: < 5 % – ójónísk yfirborðsefni – anjónísk yfirborðsefni; Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

Förgun
Skilaðu innihaldi til viðurkenndrar förgunarstöðvar eða sveitarfélags. Aðeins tæmdar umbúðir eiga heima í flokkunartunnu.

Vörulýsing
Magn: 50 ml / 1.69 fl oz | Þyngd: 50 g / 1.76 oz | Innihaldsefni: Aqua, Sodium Laureth Sulfate (2 EO), Alkóhól, Sýrur, Triethylenglykol, Benzylalkóhól, Própan-1,2-díól, Magnesíumnítrat, Magnesíumklóríð, Blöndu af 2-Methylisothiazolin-3-on og 5-Chlor-2-methylisothiazolin-3-on | Best fyrir: sjá umbúðir | Ending eftir opnun: 6 mánuðir

Buttu hjálp?
Ef þú hefur einhverjar spurningar varðandi þessa vöru, ekki hika við að hafa samband við þjónustuver:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Framleiðandi
Cobeco Pharma
Hertzstraat 2
2652 XX, Berkel en Rodenrijs
info@cobeco.nl
www.cobecopharma.com
+31 (0)10 - 290 09 91
Made in the Netherlands

EasyGlide

Toy-Cleaner

AC26-04-LO/322334

SV Avsedd användning
En direktverkande spray för rengöring av erotiska leksaker. Detta är en 150 ml provstorlek av den ursprungliga EasyGlide Toy-Cleaner.

Användning
Kontrollera före användning att den sexleksak du vill rengöra är vattentät. Spraya Toy-Cleaner på leksaken, låt den verka en kort stund och skölj sedan med ljummet vatten. Upprepa vid behov. Låt den rengjorda leksaken lufttorka eller torka av den med en luddfri trasa.

Förvaring
Förvara produkten i originalförpackningen vid rumstemperatur. Förvaras torrt och mörkt, utom räckhåll för barn och djur. Använd inom 6 månader efter öppning.

Säkerhetsanvisningar
Orsakar allvarlig ögonirritation. Förvaras utom räckhåll för barn. Tvätta händerna efter användning. Undvik kontakt med ögonen. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid kvarstående ögonirritation: Sök medicinsk rådgivning. Inandas inte spraydimman. Använd inte produkten om du är allergisk eller känslig mot någon av ingredienserna. Avbryt användningen omedelbart vid irritation eller obehag och använd inte vidare. Innehåller en blandning av 2-metylisotiazol-3-on och 5-klor-2-metylisotiazol-3-on. Kan orsaka allergiska reaktioner. Innehåller: < 5 % – nonjoniska tensider – anjoniska tensider; metylkloroisotiazolinon, metylisotiazolinon.

Avfallshantering
Lämna innehållet till godkänd avfallshantering eller kommunal återvinningsstation. Endast helt tömda förpackningar får lämnas till återvinning.

Produktspecifikationer
Volym: 50 ml / 1.69 fl oz | Vikt: 50 g / 1.76 oz | Ingredienser: Aqua, natriumlauryletersulfat (2 EO), alkoholer, syror, trietylenglykol, bentsylalkohol, propylenglykol, magnesiumnitrat, magnesiumklorid, blandning av 2-metylisotiazol-3-on och 5-klor-2-metylisotiazol-3-on | Bäst före: se förpackning | Hållbarhet efter öppning: 6 månader

Behöver du hjälp?
Om du har frågor om denna produkt, kontakta kundtjänst:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Tillverkare
Cobeco Pharma
Hertzstraat 2
2652 XX, Berkel en Rodenrijs
info@cobeco.nl
www.cobecopharma.com
+31 (0)10 - 290 09 91
Made in the Netherlands

EasyGlide

Lelunpuhdistusaine

AC26-04-LO/322334

FI Tarkoitettu käyttö
Välittömästi vaikuttava suihke eroottisten lelujen puhdistukseen. Tämä on 150 ml:n kokeilukoko alkuperäisestä EasyGlide Toy-Cleaner -puhdistusaineesta.

Käyttö
Tarkista ennen käyttöä, onko puhdistettava lelu vedenkestävä. Suihkuta puhdistusainetta lelun pinnalle, anna vaikuttaa hetki ja huuhtele sitten lämpimällä vedellä. Toista tarvittaessa. Anna puhdistetun lelun kuivua ilmassa tai taputtele se kuivaksi nukkaamattomalla liinalla.

Säilytys
Säilytä huoneenlämmössä alkuperäispakkauksessa. Pidä pimeässä ja kuivassa paikassa, lasten ja eläinten ulottumattomissa. Käytä 6 kuukauden kuluessa avaamisesta.

Turvaohjeet
Voi aiheuttaa voimakasta silmien ärsytystä. Säilytä tuote lasten ulottumattomissa. Pese kädet käytön jälkeen. Vältä kosketusta silmien kanssa. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhtele huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos mahdollista. Jatka huuhtelua. Jos silmä-ärsytys jatkuu: hakeudu lääkärin hoitoon. Älä hengitä suihkepilveä. Älä käytä tuotetta, jos olet allerginen tai herkkä jollekin ainesosalle. Ärsytyksen tai epämukavuuden yhteydessä lopeta käyttö välittömästi äläkä käytä tuotetta uudelleen. Sisältää seoksen 2-metyyli-isotiatsolinonista ja 5-kloori-2-metyyli-isotiatsolinonista. Voi aiheuttaa allergisia reaktioita. Sisältää: < 5 % – ei-ionisia tensidejä – anionisia tensidejä; metyylikloori-isotiatsolinoni, metyylisotiatsolinoni.

Hävittäminen
Hävitä sisältö hyväksytyn jätehuoltoyksikön tai kunnallisen keräyspisteen kautta. Vain täysin tyhjät pakkaukset kuuluvat kierrätykseen.

Tuotetiedot
Tilavuus: 50 ml / 1.69 fl oz | Paino: 50 g / 1.76 oz | Ainesosat: Aqua, natriumlauryylieettersulfaatti (2 EO), alkoholit, hapot, trieteeniglykoli, bentsyylialkoholi, 1,2-propaanidioli, magnesiumitraatti, magnesiumkloridi, seos 2-metyyli-isotiatsolinonista ja 5-kloori-2-metyyli-isotiatsolinonista | Parasta ennen: katso pakkaus | Käyttöaika avaamisen jälkeen: 6 kuukautta

Tarvitsetko apua?
Jos sinulla on kysyttävää tästä tuotteesta, ota yhteyttä asiakaspalveluun:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Valmistaja
Cobeco Pharma
Hertzstraat 2
2652 XX, Berkel en Rodenrijs
info@cobeco.nl
www.cobecopharma.com
+31 (0)10 - 290 09 91
Made in the Netherlands

EasyGlide

Toy-Cleaner

AC26-04-LO/322334

DA Anvendelsesformål
En hurtigtvirkende spray til rengøring af erotisk legetøj. Dette er en 150 ml prøveversion af den originale EasyGlide Toy-Cleaner.

Brug
Kontrollér før brug, om det legetøj, du ønsker at rengøre, er vandtæt. Spray Toy-Cleaner på legetøjet, lad det virke kortvarigt, og skyl det derefter med lunkent vand. Gentag processen efter behov. Lad det rengjorte legetøj lufttørre eller dup det tørt med en fnugfri klud.

Opbevaring
Opbevares ved stuetemperatur i original emballage. Opbevar mørkt og tørt, uden for børns og dyrs rækkevidde. Anvendes inden for 6 måneder efter åbning.

Sikkerhedsinstruktioner
Forårsager alvorlig øjenirritation. Opbevares utilgængeligt for børn. Vask hænderne efter brug. Undgå kontakt med øjnene. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis muligt. Fortsæt skylningen. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Indånd ikke spraytågen. Brug ikke produktet, hvis du er allergisk eller overfølsom over for nogen af ingredienserne. Ved irritation eller ubehag skal brugen straks afbrydes, og produktet må ikke anvendes igen. Indeholder en blanding af 2-methylisothiazolin-3-on og 5-chlor-2-methylisothiazolin-3-on. Kan forårsage allergiske reaktioner. Indeholder: < 5 % – ikke-ioniske tensider – anioniske tensider; methylchloroisothiazolinon, methylisothiazolinon.

Produktspecifikationer
Volumen: 50 ml / 1.69 fl oz | Vægt: 50 g / 1.76 oz | Ingredienser: Aqua, natriumlaurylethersulfat (2 EO), alkoholer, syrer, triethylenglykol, benzylalkohol, propan-1,2-diol, magnesiumnitrat, magnesiumchlorid, blanding af 2-methylisothiazolin-3-on og 5-chlor-2-methylisothiazolin-3-on | Mindst holdbar til: se emballagen | Holdbarhed efter åbning: 6 måneder

Bortskaffelse
Bortskaffes via en godkendt affaldsbehandler eller kommunal genbrugsstation. Kun helt tømte beholdere må bortskaffes via genanvendelsesordningen.

Har du brug for hjælp?
Hvis du har spørgsmål til dette produkt, bedes du kontakte kundeservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Producent
Cobeco Pharma
Hertzstraat 2
2652 XX, Berkel en Rodenrijs
info@cobeco.nl
www.cobecopharma.com
+31 (0)10 - 290 09 91
Made in the Netherlands

EasyGlide

Toy-Cleaner

AC26-04-LO/322334

PL Przeznaczenie
Natychmiast działający spray do czyszczenia gadżetów erotycznych. Jest to próbka oryginalnego środka EasyGlide Toy-Cleaner o pojemności 150 ml.

Użytkowanie
Przed użyciem sprawdź, czy gadżet, który chcesz wyczyścić, jest wodoodporny. Spryskaj powierzchnię środkiem Toy-Cleaner, pozostaw na chwilę, a następnie spłucz ciepłą wodą. W razie potrzeby powtórz czynność. Pozostaw wyczyszczony gadżet do wyschnięcia na powietrzu lub osusz go niestrzępiącą się ściereczką.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w oryginalnym opakowaniu. Trzymać w suchym i ciemnym miejscu, poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Zużyć w ciągu 6 miesięcy od otwarcia.

Środki ostrożności
Powoduje silne podrażnienie oczu. Przechowuj produkt poza zasięgiem dzieci. Po użyciu umyj ręce. Unikaj kontaktu z oczami. W PRZYPADKU KONTAKTU Z OCZAMI: Ostrożnie płucz przez kilka minut wodą. Jeśli to możliwe, usuń soczewki kontaktowe. Kontynuuj płukanie. Jeśli podrażnienie oczu utrzymuje się – skonsultuj się z lekarzem. Nie wdychaj rozpylonego produktu. Nie używaj, jeśli jesteś uczulony lub wrażliwy na którykolwiek ze składników. W razie podrażnienia lub dyskomfortu natychmiast przerwij stosowanie. Zawiera mieszaninę 2-metyloizotiazolin-3-onu i 5-chloro-2-metyloizotiazolin-3-onu. Może powodować reakcje alergiczne. Zawiera: < 5% – niejonowe środki powierzchniowo czynne – anionowe środki powierzchniowo czynne; metylchloroizotiazolinon, metyloizotiazolinon.

Utylizacja
Utylizuj zawartość w autoryzowanym zakładzie utylizacyjnym lub oddaj do lokalnego punktu zbiórki. Puste opakowania należy wyrzucać do odpowiedniego pojemnika na surowce wtórne.

Specyfikacje produktu
Pojemność: 50 ml / 1.69 fl oz | Waga: 50 g / 1.76 oz | Składniki: Aqua, sodium laureth sulfate (2 EO), alkohole, kwasy, triethylenglycol, benzyl alcohol, propylene glycol, magnesium nitrate, magnesium chloride, mieszanina 2-metyloizotiazolin-3-onu i 5-chloro-2-metyloizotiazolin-3-onu | Termin

ważności: patrz opakowanie | Trwałość po otwarciu: 6 miesięcy

Potrzebujesz pomocy?
Jeśli masz pytania dotyczące produktu, skontaktuj się z działem obsługi klienta:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Producent
Cobeco Pharma
Hertzstraat 2
2652 XX, Berkel en Rodenrijs
info@cobeco.nl
www.cobecopharma.com
+31 (0)10 - 290 09 91
Wyprodukowano w Holandii

EasyGlide

Toy-Cleaner

AC26-04-LO/322334

RU Предназначение
Мгновенно действующий спрей для очистки эротических игрушек. Это пробник объёмом 150 мл оригинального Toy-Cleaner от EasyGlide.

Использование
Перед использованием убедись, что игрушка, которую ты собираешься чистить, водонепроницаема. Распылите Toy-Cleaner на поверхность игрушки, дай средству немного подействовать, затем смой тёплой водой. При необходимости повтори процедуру. Дай очищенной игрушке высохнуть на воздухе или аккуратно вытри её безворсовой тканью.

Хранение
Хранение: при комнатной температуре в оригинальной упаковке. Хранить в сухом и тёмном месте, вне досягаемости детей и животных. Использовать в течение 6 месяцев после вскрытия.

Меры предосторожности
Вызывает сильное раздражение глаз. Храни продукт в недоступном для детей месте. После использования вымой руки. Избегай попадания в глаза. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: осторожно промывай водой в течение нескольких минут. При наличии контактных линз — сними их, если это возможно, и продолжай промывание. При сохраняющемся раздражении глаз — обратись к врачу. Не вдыхай аэрозоль. Не используй продукт, если у тебя есть аллергия или чувствительность к какому-либо компоненту. При раздражении или дискомфорте немедленно прекрати использование. Содержит смесь 2-метилизотиазолин-3-она и 5-хлор-2-метилизотиазолин-3-она. Может вызывать аллергические реакции. Состав: < 5 % — неионогенные ПАВ, анионные ПАВ; метилхлоризотиазолинон, метилизотиазолинон.

Утилизация
Утилизируй содержимое через авторизованную организацию или муниципальный пункт сбора отходов. Только полностью опорожнённую упаковку можно сдавать в переработку.

Технические характеристики
Объём: 50 мл / 1.69 fl oz | Вес: 50 г / 1.76 oz | Состав: Aqua, натрий лауретсульфат (2 EO), спирты, кислоты, триэтиленгликоль, бензиловый спирт, пропиленгликоль, нитрат магния, хлорид магния, смесь 2-метилизотиазолин-3-она и 5-хлор-2-метилизотиазолин-3-она | Годен до: см. упаковку | Срок годности после вскрытия: 6 месяцев

Нужна помощь?
Если у тебя есть вопросы по этому продукту, пожалуйста, свяжись со службой поддержки:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Производитель
Cobeco Pharma
Hertzstraat 2
2652 XX, Беркел-эн-Роденрейс
info@cobeco.nl
www.cobecopharma.com
+31 (0)10 - 290 09 91
Сделано в Нидерландах

05

Axis

Bullet vibrator with 2 attachments

AC26-05-LO/322335

Materials:	Silicone, Acrylonitril Butadiene Styrene (ABS plastic)
Size:	3,7 x 3,7 x 12,9 cm / 1.46 × 1.46 × 5.08 inches
Weight:	83 g / 2.93 oz
Water resistance:	Device can be submerged in water up to 1 meter deep for a maximum of 30 minutes (IPX7)
Battery:	Lithium Ion battery, 150mAh, 3.7V, rechargeable
Charging:	Magnetic charger included
Charging time:	approx. 60 minutes
Operating time:	approx. 45 minutes
Max. noise level:	58dB
Vibration:	10 vibration patterns

EN Intended use

This bullet vibrator is designed for targeted stimulation of the nipples, clitoris, or for massaging other sensitive areas of the body. Use the bullet on its own, or attach one of the two included adapters to enhance your experience. The adapter with the larger, round tip transforms the toy into a mini wand vibrator. The adapter with the dual rabbit-ear design offers precise external stimulation.

Travel lock function

This product includes a travel lock to prevent accidental activation during storage or travel. To activate the travel lock, ensure the device is turned off, then quickly tap the power button twice. The light will blink twice and the toy will vibrate twice to confirm activation. Once the lock is active, the toy will not respond to button presses. Tapping any button while the lock is engaged will cause the light to blink twice as a reminder. To deactivate the travel lock, tap the power button twice again. The light will blink three times and the toy will vibrate three times to confirm it is unlocked and ready for use. The travel lock cannot be activated while the toy is powered on — it must be turned off first. Charging the product will automatically deactivate the travel lock.

Before use

Charge the product completely with the included USB magnet charger. Simply attach the magnetic dots of the charger to the magnetic dots of the product. The LED light blinks to indicate that the product is charging. Once the light turns steady, the product is fully charged.

How to use

To turn on the product, press and hold the power button for 2 seconds. Press the power button briefly to cycle through the various vibration patterns. To turn off the product, press and hold the power button for 2 seconds at any time.

Lubricant

Use a water-based lubricant. Other lubricants and massage oils can negatively affect the material and are therefore discouraged.

Cleaning

Before and after use, clean the product with lukewarm water. Apply toy cleaner or mild soap and clean it with lukewarm water again. Repeat this step if necessary. Lay the product down to dry or dab it dry with a lint-free cloth or towel.

Storage

Safely store the product in a dry and dark place without extreme temperatures, out of reach of children and animals. Use a toy bag to protect the product from dust and scratches. Do not store right next to other toys.

Safety instructions

Do not use the product in the following situations: if your skin is swollen, irritated, or inflamed, if you have a vaginal infection, and/or if you are allergic to one of the materials or if you know you are allergic to one of the materials. If you have cardiovascular disease or are pregnant, consult your doctor before using the product as a precaution. If pain and/or discomfort occurs during use, stop using the product immediately and refrain from further use. Do not use the product on the neck area. Do not use together with other vibrating products. Do not share the product with others to avoid diseases and infections. Do not charge or use if the product or charging cable is damaged. Do not use while charging, as this may cause an electric shock. Do not allow the charging cable to come into contact with water to avoid electric shock. Do not use a USB hub that also charges other devices. Only use the charging cable with adapters that have short-circuit protection to avoid the risk of fire. Disconnect the charging cable from the power circuit after each charging process. Moisture can damage the motor. If moisture gets inside the product, switch it off immediately and open it. The product may only be used when the inside of the product is completely dry. If the product overheats, switch it off immediately and allow it to cool down before using it again. Changing ambient temperatures (e.g. after transport) can lead to

condensation. In this case, only use the product again once it has adjusted to the new ambient temperature. Do not force the product open to carry out repairs yourself. Do not insert any sharp objects into the product. Do not clean with products containing alcohol, silicone, gasoline, acetone, or other corrosive substances. Not suitable for washing machines or dishwashers. Only suitable for external use. The product is only suitable for proper use and must be used in accordance with its intended purpose as described in its functional description.

Disposal information
Avoid generating unnecessary waste. Never dispose of your used product with household waste. Doing so would result in the loss of valuable raw materials and the release of potentially harmful substances during incineration. Return the product after use to a public collection point or to a location where electrical and electronic equipment is sold. Observe local disposal options. The symbol of the crossed-out wheeled bin indicates separate collection of waste electrical and electronic equipment. As a distributor of electrical and electronic equipment, we are legally obliged to accept returns of such equipment free of charge and to facilitate this process. Please contact our customer service for further information.

Need help?
If you have any questions regarding this product, do not hesitate to contact customer service:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Axis

Bullet vibrator met 2 opzetstukken

AC26-05-LO/322335

NL Beoogd gebruik
Deze bullet vibrator is ontworpen voor gerichte stimulatie van de tepels, clitoris of voor het masseren van andere gevoelige delen van het lichaam. Gebruik de bullet op zichzelf of bevestig een van de twee meegeleverde adapters om je ervaring te verbeteren. De adapter met de grotere, ronde tip verandert de toy in een mini wand vibrator. De adapter met het dubbele konijnenoren-ontwerp biedt nauwkeurige externe stimulatie.

Reisvergrendeling

Dit product heeft een reisvergrendeling om te voorkomen dat het apparaat per ongeluk wordt ingeschakeld tijdens opslag of onderweg. Om de reisvergrendeling te activeren, zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en druk dan snel twee keer op de aan/uit-knop. Het lampje knippert twee keer en het apparaat trilt twee keer ter bevestiging. Zodra de vergrendeling actief is, reageert het apparaat niet op knopbedieningen. Als je op een knop drukt terwijl de vergrendeling actief is, knippert het lampje twee keer als herinnering. Om de reisvergrendeling te deactiveren, druk je opnieuw twee keer op de aan/uit-knop. Het lampje knippert drie keer en het apparaat trilt drie keer als bevestiging dat het weer klaar is voor gebruik. De reisvergrendeling kan niet worden ingeschakeld terwijl het apparaat aanstaat — het moet eerst worden uitgeschakeld. Tijdens het opladen wordt de reisvergrendeling automatisch gedeactiveerd.

Voor gebruik
Laad het product volledig op met de meegeleverde USB-magneetoplader. Bevestig eenvoudig de magnetische contactpunten van de oplader aan de magnetische contactpunten van het product. Het LED-lampje knippert om aan te geven dat het product wordt opgeladen. Zodra het lampje continu brandt, is het product volledig opgeladen.

Gebruik
Om het product in te schakelen, houd je de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt. Druk kort op de aan/uit-knop om door de verschillende vibratiepatronen te schakelen. Om het product uit te schakelen, houd je de aan/uit-knop op elk moment 2 seconden ingedrukt.

Glijmiddel
Gebruik een glijmiddel op waterbasis. Andere glijmiddelen en massageoliën kunnen het materiaal negatief beïnvloeden en worden daarom afgeraden.

Reiniging
Reinig het product vóór en na gebruik met lauwwarm water. Breng toy cleaner of milde zeep aan en reinig het opnieuw met lauwwarm water. Herhaal deze stap indien nodig. Laat het product liggend drogen of dep het droog met een pluisvrije doek of handdoek.

Opbergen
Berg het product veilig op een droge en donkere plaats op, zonder extreme temperaturen en buiten bereik van kinderen en dieren. Gebruik een toy bag om het product te beschermen tegen stof en krassen. Bewaar het product niet direct naast andere toys.

Veiligheidsinstructies
Gebruik het product niet in de volgende situaties: als je huid gezwollen, geïrriteerd of ontstoken is, als je een vaginale infectie hebt en/of als je allergisch bent voor een van de materialen of weet dat je allergisch bent voor een van de materialen. Als je een cardiovasculaire aandoening hebt of zwanger bent, raadpleeg dan uit voorzorg je arts voordat je het product gebruikt. Als tijdens het gebruik pijn en/of ongemak optreedt, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product en zie af van verder gebruik. Gebruik het product niet in de nekstreek. Gebruik het product niet samen met andere vibrerende producten. Deel het product niet met anderen om ziekten en infecties te voorkomen. Laad het product niet op en gebruik het niet als het product of de oplaadkabel beschadigd is. Gebruik het product niet tijdens het opladen, aangezien dit een elektrische schok kan veroorzaken. Laat de oplaadkabel niet in contact komen met water om elektrische schokken te voorkomen. Gebruik geen USB-hub die ook andere apparaten oplaadt. Gebruik de oplaadkabel alleen met adapters die zijn voorzien van kortsluitbeveiliging om brandgevaar te voorkomen. Koppel de oplaadkabel na elk laadproces los van het stroomnet. Vocht kan de motor beschadigen. Als er vocht in het product terechtkomt, schakel het dan onmiddellijk uit en open het. Het product mag alleen worden gebruikt wanneer de binnenkant volledig droog is. Als het product oververhit raakt, schakel het dan onmiddellijk uit en laat het afkoelen voordat je het opnieuw gebruikt. Veranderende omgevingstemperaturen (bijv. na transport) kunnen condensatie veroorzaken. Gebruik het product in dat geval pas weer zodra het zich heeft aangepast aan de nieuwe omgevingstemperatuur. Forceer het product niet open om zelf reparaties uit te voeren. Steek geen scherpe voorwerpen in het product. Reinig het product niet met middelen die alcohol, siliconen, benzine, aceton of andere bijtende stoffen bevatten. Niet geschikt voor wasmachines of vaatwassers. Alleen geschikt voor extern gebruik. Het product is uitsluitend geschikt voor correct gebruik en moet worden gebruikt in overeenstemming met het beoogde gebruik zoals beschreven in de functionele beschrijving.

Afvalverwerking
Vermijd het creëren van onnodig afval. Gooi je gebruikte product nooit weg bij het huishoudelijk afval. Dit zou leiden tot verlies van waardevolle grondstoffen en tot het vrijkomen van mogelijk schadelijke stoffen tijdens verbranding. Lever het product na gebruik in bij een openbaar inzamelpunt of bij een locatie waar elektrische en elektronische apparatuur wordt verkocht. Houd rekening met lokale afvalverwerkingsmogelijkheden. Het symbool van de doorgekruiste verrijdbare afvalbak geeft aan dat elektrische en elektronische apparatuur afzonderlijk moet worden ingezameld. Als distributeur van elektrische en elektronische apparatuur zijn wij wettelijk verplicht dergelijke apparatuur gratis in te nemen en dit proces te faciliteren. Neem contact op met onze klantenservice voor meer informatie.

Productspecificaties
Materialen: Siliconen, Acrylonitril-Butadieen-Styreen (ABS-plastic) | Afmetingen: 3,7 x 3,7 x 12,9 cm / 1.46 x 1.46 x 5.08 inches | Gewicht: 83 g / 2.93 oz | Waterbestendigheid: Apparaat kan tot 1 meter diep voor maximaal 30 minuten in water worden ondergedompeld (IPX7) | Batterij: Lithium-ionbatterij, 150mAh, 3,7V, oplaadbaar | Opladen: Magnetische oplader inbegrepen | Oplaadtijd: ca. 60 minuten | Gebruikstijd: ca. 45 minuten | Maximale geluidsniveau: 58dB | Vibratie: 10 patronen

Hulp nodig?
Als je vragen hebt over dit product, neem dan gerust contact op met de klantenservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Axis

Bullet-Vibrator mit 2 Aufsätzen

AC26-05-LO/322335

DE Verwendungszweck
Dieser Bullet-Vibrator ist für die gezielte Stimulation der Brustwarzen, der Klitoris oder zur Massage anderer empfindlicher Körperstellen konzipiert. Verwende den Bullet allein oder befestige einen der zwei mitgelieferten Adapter, um dein Erlebnis zu intensivieren. Der Adapter mit der größeren, runden Spitze verwandelt das Toy in einen Mini-Wandvibrator. Der Adapter mit dem doppelten Hasenohren-Design bietet präzise äußere Stimulation.

Reisesperre
Dieses Produkt verfügt über eine Reisesperre, damit es nicht versehentlich aktiviert wird, wenn du es lagerst oder mitnimmst. Um die Reisesperre zu aktivieren, stelle sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, und tippe dann zweimal schnell auf die Einschalttaste. Das Licht blinkt zweimal und das Gerät vibriert zweimal zur Bestätigung.

Ist die Sperre aktiv, reagiert das Gerät nicht auf Tasteneingaben. Wenn du bei aktivierter Sperre eine Taste drückst, blinkt das Licht zweimal als Erinnerung. Um die Reisesperre zu deaktivieren, tippe erneut zweimal auf die Einschalttaste. Das Licht blinkt dreimal und das Gerät vibriert dreimal – damit ist es wieder einsatzbereit. Die Reisesperre kann nicht aktiviert werden, wenn das Gerät eingeschaltet ist – schalte es zuerst aus. Beim Laden wird die Reisesperre automatisch deaktiviert.

Vor Gebrauch
Lade das Produkt vollständig mit dem mitgelieferten USB-Magnetladekabel auf. Befestige einfach die magnetischen Kontakte des Ladegeräts an den magnetischen Kontakten des Produkts. Die LED-Anzeige blinkt, um anzuzeigen, dass das Produkt geladen wird. Sobald das Licht dauerhaft leuchtet, ist das Produkt vollständig geladen.

Gebrauch
Zum Einschalten des Produkts halte den Power-Button 2 Sekunden lang gedrückt. Drücke den Power-Button kurz, um durch die verschiedenen Vibrationsmuster zu schalten. Zum Ausschalten halte den Power-Button erneut 2 Sekunden lang gedrückt.

Gleitmittel
Verwende ein wasserbasiertes Gleitmittel. Andere Gleitmittel und Massageöle können das Material negativ beeinflussen und werden daher nicht empfohlen.

Reinigung
Reinige das Produkt vor und nach der Anwendung mit lauwarmem Wasser. Trage Toy-Reiniger oder milde Seife auf und reinige es erneut mit lauwarmem Wasser. Wiederhole diesen Schritt bei Bedarf. Lege das Produkt zum Trocknen ab oder tupfe es mit einem fusselfreien Tuch oder Handtuch trocken.

Aufbewahrung
Bewahre das Produkt an einem trockenen, dunklen Ort ohne extreme Temperaturen auf – außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren. Verwende eine Toy-Bag, um das Produkt vor Staub und Kratzern zu schützen. Lagere es nicht direkt neben anderen Toys.

Sicherheitshinweise
Verwende das Produkt in folgenden Situationen nicht: bei geschwollener, gereizter oder entzündeter Haut, bei vaginalen Infekten und/ oder wenn du allergisch auf eines der Materialien reagierst bzw. wenn dir eine Allergie auf eines der Materialien bekannt ist. Befrage im Falle von kardiovaskulären Erkrankungen oder einer Schwangerschaft vor der Benutzung des Produkts vorsichtshalber deine Ärztin oder deinen Arzt. Falls während der Anwendung Schmerzen und/ oder Unwohlsein auftreten, sollte die Anwendung sofort abgebrochen und von einer weiteren Verwendung abgesehen werden. Verwende das Produkt nicht im Nackenbereich. Nicht zusammen mit anderen vibrierenden Toys verwenden. Gib das Produkt nicht an Dritte weiter, um Krankheiten und Infektionen zu vermeiden. Nicht laden oder verwenden, wenn das Produkt oder das Ladekabel beschädigt ist. Nicht während des Ladevorgangs benutzen, da dies einen elektrischen Schlag auslösen kann. Bringe das Ladekabel nicht mit Wasser in Kontakt, um einen Stromschlag zu vermeiden. Verwende keinen USB-Hub, der auch andere Geräte lädt. Verwende das Ladekabel nur mit Adaptern, die einen Kurzschlussschutz haben, um Brandgefahr zu vermeiden. Trenne nach jedem Ladevorgang das Ladekabel vom Stromkreis. Feuchtigkeit kann dem Motor schaden. Schalte das Produkt bei Feuchtigkeitseintritt ins Innere des Produkts umgehend aus. Das Produkt darf nur verwendet werden, wenn das Innere vollständig trocken ist. Schalte das Produkt im Falle einer Überhitzung umgehend aus und lass es vor erneutem Gebrauch abkühlen. Wechselnde Umgebungstemperaturen (z. B. nach Transport) können zu Kondenswasserbildung führen. Nimm in diesem Fall das Produkt erst dann wieder in Betrieb, wenn es sich an die neue Umgebungstemperatur angepasst hat. Öffne das Produkt nicht gewaltsam, um selbst Reparaturen vorzunehmen. Stecke keinen spitzen Gegenstand in das Produkt. Nicht mit Produkten reinigen, die Alkohol, Silikon, Benzin, Aceton oder andere ätzende Substanzen enthalten. Nicht für die Waschmaschine oder den Geschirrspüler geeignet. Nur für die äußere Anwendung geeignet. Das Produkt ist nur für den sachgemäßen Gebrauch geeignet und entsprechend des Verwendungszwecks im Rahmen seiner Funktionsbeschreibung zu verwenden.

Entsorgung
Vermeide die Entstehung von unnötigen Abfällen. Entsorge dein ausgedientes Toy niemals mit dem Hausmüll. Denn dadurch würden wertvolle Rohstoffe, aber auch gefährliche Umweltgifte in der Müllverbrennung landen. Gib das Toy nach Gebrauch in einer öffentlichen Sammelstelle oder dort, wo elektrische und elektronische Geräte verkauft werden, zurück. Beachte lokale Entsorgungsmöglichkeiten. Das Symbol mit der durchgekreuzten Mülltonne weist auf die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten hin. Als Vertreiber von elektrischen und elektronischen Geräten sind wir gesetzlich dazu verpflichtet, die Rücknahme von Elektro- und Elektronikaltgeräten

kostenfrei zu akzeptieren und zu ermöglichen. Melde dich dazu beim Kundenservice.

Produktspezifikationen
Materialien: Silikon, Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS-Kunststoff) | Maße: 3,7 x 3,7 x 12,9 cm / 1.46 x 1.46 x 5.08 Zoll | Gewicht: 83 g / 2.93 oz | Wasserdichte: Gerät kann bis zu 1 Meter tief für maximal 30 Minuten in Wasser eingetaucht werden (IPX7) | Batterie: Lithium-Ionen-Batterie, 150mAh, 3,7V, wiederaufladbar | Laden: Magnetisches Ladegerät enthalten | Ladezeit: ca. 60 Minuten | Betriebsdauer: ca. 45 Minuten | Maximale Lautstärke: 58dB | Vibration: 10 Muster

Brauchst du Hilfe?
Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, wende dich bitte an den Kundenservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Axis

Vibromasseur bullet avec 2 embouts

AC26-05-LO/322335

FR Utilisation prévue
Ce vibromasseur bullet est conçu pour la stimulation ciblée des mamelons, du clitoris ou pour masser d'autres zones sensibles du corps. Utilise le bullet seul ou fixe l'un des deux embouts fournis pour intensifier ton expérience. L'embout avec la grande tête arrondie transforme le jouet en mini wand. L'embout en forme d'oreilles de lapin offre une stimulation externe précise.

Verrouillage de transport
Ce produit est doté d'un verrouillage de transport pour éviter toute activation accidentelle lors du rangement ou en déplacement. Pour activer le verrouillage, assurez-vous que l'appareil est éteint, puis appuyez rapidement deux fois sur le bouton d'alimentation. Le voyant clignote deux fois et l'appareil vibre deux fois pour confirmer l'activation. Une fois le verrouillage activé, l'appareil ne répond plus aux pressions sur les boutons. Si un bouton est pressé alors que le verrouillage est actif, le voyant clignote deux fois pour le signaler. Pour désactiver le verrouillage de transport, appuyez à nouveau deux fois sur le bouton d'alimentation. Le voyant clignote trois fois et l'appareil vibre trois fois pour confirmer qu'il est prêt à l'emploi. Le verrouillage ne peut pas être activé lorsque l'appareil est allumé — il doit d'abord être éteint. Lors de la charge, le verrouillage est automatiquement désactivé.

Avant utilisation
Charge complètement le produit à l'aide du chargeur magnétique USB fourni. Fixe simplement les points magnétiques du chargeur sur ceux du produit. La lumière LED clignote pendant la charge. Lorsqu'elle reste allumée en continu, le produit est entièrement chargé.

Utilisation
Pour allumer l'appareil, maintiens le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes. Appuie brièvement sur le bouton pour faire défiler les différents modes de vibration. Pour éteindre le produit, maintiens à nouveau le bouton enfoncé pendant 2 secondes.

Lubrifiant
Utilise un lubrifiant à base d'eau. Les autres lubrifiants ou huiles de massage peuvent altérer le matériau et ne sont donc pas recommandés.

Nettoyage
Nettoie le produit avant et après chaque utilisation avec de l'eau tiède. Applique un nettoyant pour jouets ou du savon doux, puis rince-le à nouveau. Répète si nécessaire. Laisse sécher à l'air libre ou sèche-le délicatement avec un chiffon ou une serviette non pelucheux.

Rangement
Range le produit dans un endroit sec et sombre, à l'abri des températures extrêmes et hors de portée des enfants et des animaux. Utilise une pochette de rangement pour le protéger de la poussière et des rayures. Ne le stocke pas à côté d'autres jouets.

Avertissements
Ne pas utiliser le produit dans les cas suivants : peau enflée, irritée ou enflammée, infections vaginales et/ou allergie connue à l'un des matériaux. En cas de maladie cardiovasculaire ou de grossesse, consulte un·e médecin avant utilisation. En cas de douleur ou d'inconfort pendant l'utilisation, arrête immédiatement. Ne pas utiliser dans la région du cou. Ne pas utiliser avec d'autres jouets vibrants. Ne pas partager ce produit pour éviter la transmission d'infections. Ne pas utiliser ou charger si le produit ou le câble sont endommagés. Ne pas utiliser pendant la charge – risque d'électrocution. Ne pas exposer le câble à l'eau. Ne pas utiliser de hub USB alimentant plusieurs appareils. Utiliser

uniquement des adaptateurs avec protection contre les courts-circuits. Débranche toujours le câble après la charge. L'humidité peut endommager le moteur. En cas d'humidité à l'intérieur de l'appareil, éteins-le immédiatement. Le produit ne doit être utilisé que lorsqu'il est complètement sec. En cas de surchauffe, éteins-le immédiatement et laisse-le refroidir. Des changements de température (par exemple après transport) peuvent provoquer de la condensation. Attends que le produit se stabilise à température ambiante avant de le réutiliser. Ne tente jamais de réparer l'appareil toi-même et n'introduis aucun objet pointu. Ne nettoie pas avec des produits contenant de l'alcool, du silicone, de l'essence, de l'acétone ou d'autres substances corrosives. Ne convient pas au lave-vaisselle ou à la machine à laver. Uniquement pour usage externe. À utiliser uniquement selon les instructions et sa fonction prévue.

Élimination
Évite de produire des déchets inutiles. Ne jette jamais ton ancien jouet avec les ordures ménagères. Cela entraînerait la perte de matières premières précieuses et libérerait des substances nocives lors de l'incinération. Dépose ton jouet dans un point de collecte public ou chez un revendeur de dispositifs électroniques. Respecte les consignes locales de tri. Le symbole de la poubelle barrée indique que l'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. En tant que distributeur, nous sommes légalement tenus de reprendre gratuitement les dispositifs électroniques usagés. Contacte notre service client pour plus d'informations.

Spécifications du produit
Matériaux : Silicone, Acrylonitrile-butadiène-styrène (plastique ABS) | Dimensions : 3,7 × 3,7 × 12,9 cm / 1.46 × 1.46 × 5.08 pouces | Poids : 83 g / 2.93 oz | Étanchéité : Étanche jusqu'à 1 mètre pendant 30 minutes max (IPX7) | Batterie : Lithium-ion, 150 mAh, 3,7 V, rechargeable | Charge : Chargeur magnétique inclus | Temps de charge : env. 60 minutes | Autonomie : env. 45 minutes | Volume max : 58 dB | Vibration : 10 modes

Besoin d'aide ?
Si vous avez des questions concernant ce produit, n'hésitez pas à contacter le service client:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Axis

Mini vibrador con 2 cabezales

AC26-05-LO/322335

ES **Uso previsto**
Este mini vibrador está diseñado para la estimulación localizada de los pezones, el clítoris o para masajear otras zonas sensibles del cuerpo. Puedes usar el vibrador solo o colocar uno de los dos cabezales incluidos para intensificar tu experiencia. El cabezal con punta redonda grande convierte el juguete en un mini vibrador tipo varita. El cabezal con diseño de orejas de conejo ofrece una estimulación externa precisa.

Bloqueo de viaje
Este producto incluye un bloqueo de viaje para evitar una activación accidental durante el almacenamiento o el transporte. Para activarlo, asegúrate de que el dispositivo esté apagado y luego pulsa dos veces rápidamente el botón de encendido. La luz parpadeará dos veces y el dispositivo vibrará dos veces como confirmación. Una vez activado, no responderá a ninguna pulsación de botón. Si se pulsa un botón con el bloqueo activo, la luz parpadeará dos veces como recordatorio. Para desactivar el bloqueo de viaje, pulsa nuevamente dos veces el botón de encendido. La luz parpadeará tres veces y el dispositivo vibrará tres veces para confirmar que está listo para usarse. El bloqueo no puede activarse mientras el dispositivo está encendido — primero debe apagarse. Al cargar el dispositivo, el bloqueo de viaje se desactiva automáticamente.

Antes del uso
Carga completamente el producto con el cargador magnético USB incluido. Simplemente conecta los puntos magnéticos del cargador a los puntos magnéticos del producto. La luz LED parpadeará para indicar que el producto se está cargando. Una luz fija indica que está completamente cargado.

Uso
Para encender el producto, mantén pulsado el botón de encendido durante 2 segundos. Pulsa brevemente el botón para cambiar entre los diferentes patrones de vibración. Para apagar el producto, mantén pulsado nuevamente el botón de encendido durante 2 segundos.

Lubricante
Usa un lubricante a base de agua. Otros lubricantes o aceites de masaje pueden dañar el material y no se recomiendan.

Limpieza
Limpia el producto antes y después de cada uso con agua tibia. Aplica un limpiador de juguetes eróticos o jabón suave y enjuaga nuevamente con agua tibia. Repite este paso si es necesario. Deja secar el producto al aire o sécalo con un paño o toalla sin pelusas.

Almacenamiento
Guarda el producto en un lugar seco y oscuro, sin temperaturas extremas, fuera del alcance de niños y animales. Usa una bolsa para juguetes para protegerlo del polvo y los arañazos. No lo almacenes junto a otros juguetes.

Instrucciones de seguridad
No uses el producto en las siguientes situaciones: si tienes la piel inflamada, irritada o lesionada, infecciones vaginales y/o si eres alérgico a alguno de los materiales o sabes que lo eres. Si tienes enfermedades cardiovasculares o estás embarazada, consulta a tu médico antes de usar el producto. Si sientes dolor o molestias durante el uso, interrumpe inmediatamente la aplicación y no lo sigas utilizando. No lo uses en la zona del cuello. No lo combines con otros juguetes vibradores. No compartas el producto con otras personas para evitar contagios o infecciones. No lo cargues ni uses si el producto o el cable están dañados. No lo uses mientras se está cargando, ya que puede provocar una descarga eléctrica. Mantén el cable de carga alejado del agua para evitar riesgos. No uses un hub USB que cargue también otros dispositivos. Utiliza solo adaptadores con protección contra cortocircuitos para evitar incendios. Desconecta el cable de la corriente después de cada carga. La humedad puede dañar el motor. Si entra humedad en el interior, apaga el producto inmediatamente. Solo debe usarse cuando el interior esté completamente seco. Si se sobrecalienta, apágalo y deja que se enfríe antes de volver a utilizarlo. Los cambios bruscos de temperatura (por ejemplo, después del transporte) pueden provocar condensación. En ese caso, no lo uses hasta que se haya adaptado a la temperatura ambiente. No lo abras a la fuerza ni intentes repararlo tú mismo. No introduzcas objetos punzantes en el producto. No lo limpies con productos que contengan alcohol, silicona, gasolina, acetona u otras sustancias corrosivas. No apto para lavadora ni lavavajillas. Solo apto para uso externo. El producto debe usarse exclusivamente según el uso previsto y dentro de los límites de su función.

Eliminación
Evita generar residuos innecesarios. Nunca tires tu juguete usado a la basura doméstica, ya que esto puede hacer que se pierdan recursos valiosos o liberar toxinas peligrosas en la incineración.

Deposítalo en un punto de recogida oficial o en una tienda donde se vendan dispositivos eléctricos y electrónicos. Respeta la normativa local sobre eliminación. El símbolo del contenedor tachado indica recogida separada de aparatos eléctricos y electrónicos. Como distribuidores de estos productos, estamos legalmente obligados a aceptar su devolución sin coste. Contacta con nuestro servicio de atención al cliente.

Especificaciones del producto
Materiales: Silicona, acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | Tamaño: 3,7 x 3,7 x 12,9 cm / 1.46 x 1.46 x 5.08 pulgadas | Peso: 83 g / 2.93 oz | Resistencia al agua: puede sumergirse hasta 1 metro durante un máximo de 30 minutos (IPX7) | Batería: batería de iones de litio, 150 mAh, 3,7 V, recargable | Carga: cargador magnético incluido | Tiempo de carga: aprox. 60 minutos | Tiempo de uso: aprox. 45 minutos | Nivel máximo de ruido: 58 dB | Vibración: 10 patrones

¿Necesitas ayuda?
Si tienes alguna pregunta sobre este producto, no dudes en ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Axis

Vibratore bullet con 2 accessori

AC26-05-LO/322335

IT **Utilizzo previsto**
Questo vibratore bullet è progettato per stimolare in modo mirato i capezzoli, il clitoride o per massaggiare altre aree sensibili del corpo. Può essere utilizzato da solo o con uno dei due accessori inclusi per intensificare l'esperienza. L'accessorio con la punta rotonda e più grande trasforma il toy in un mini wand. L'accessorio con le orecchie da coniglio offre una stimolazione esterna precisa.

Blocco da viaggio
Questo prodotto è dotato di un blocco da viaggio per evitare attivazioni accidentali durante il trasporto o la conservazione. Per attivarlo, assicurati che il dispositivo sia spento, poi premi rapidamente due volte il pulsante di accensione. La luce lampeggerà due volte e il dispositivo vibrerà due

volte per confermare. Una volta attivo, il dispositivo non risponde alla pressione dei pulsanti. Se un pulsante viene premuto con il blocco attivo, la luce lampeggerà due volte come promemoria. Per disattivare il blocco da viaggio, premi di nuovo due volte il pulsante di accensione. La luce lampeggerà tre volte e il dispositivo vibrerà tre volte per confermare che è pronto all'uso. Il blocco non può essere attivato quando il dispositivo è acceso — deve prima essere spento. Durante la ricarica, il blocco da viaggio si disattiva automaticamente.

Prima dell'uso
Caricare completamente il prodotto con il caricatore magnetico USB incluso. Collegare semplicemente i punti magnetici del caricatore ai punti magnetici del prodotto. La spia LED lampeggia per indicare che il prodotto è in carica. Quando la luce rimane fissa, il prodotto è completamente carico.

Uso
Per accendere il prodotto, tieni premuto il pulsante di accensione per 2 secondi. Premi brevemente il pulsante per passare da una modalità di vibrazione all'altra. Per spegnere il prodotto, tieni di nuovo premuto il pulsante per 2 secondi.

Lubrificante
Utilizza un lubrificante a base d'acqua. Altri lubrificanti o oli da massaggio possono danneggiare il materiale e non sono consigliati.

Pulizia
Pulisci il prodotto prima e dopo ogni utilizzo con acqua tiepida. Applica un detergente per sex toys o un sapone delicato e risciacqua nuovamente con acqua tiepida. Ripeti il procedimento se necessario. Lascia asciugare il prodotto all'aria o tamponalo con un panno morbido privo di pelucchi.

Conservazione
Conserva il prodotto in un luogo asciutto e buio, lontano da temperature estreme e fuori dalla portata di bambini e animali. Utilizza una toy bag per proteggerlo da polvere e graffi. Non conservarlo a diretto contatto con altri giocattoli.

Avvertenze di sicurezza
Non utilizzare il prodotto nei seguenti casi: pelle gonfia, irritata o infiammata, infezioni vaginali, allergie note a uno dei materiali. In caso di malattie cardiovascolari o gravidanza, consulta il tuo medico prima dell'uso. In caso di dolore o disagio durante l'uso, interrompere immediatamente e non continuare. Non usare nella zona del collo. Non utilizzare in combinazione con altri sex toys vibranti. Non condividere il prodotto con altre persone per evitare la trasmissione di infezioni. Non utilizzare o caricare il prodotto se il toy o il cavo di ricarica sono danneggiati. Non utilizzare durante la ricarica: rischio di scossa elettrica. Evita il contatto del cavo con l'acqua. Non usare hub USB che caricano più dispositivi. Usa solo adattatori con protezione da cortocircuito. Scollega il cavo dopo ogni ricarica. L'umidità può danneggiare il motore: in caso di ingresso di liquidi, spegnere il toy immediatamente. Utilizzalo solo quando è completamente asciutto all'interno. In caso di surriscaldamento, spegnilo subito e lascialo raffreddare prima di riutilizzarlo. Cambi di temperatura (es. trasporto) possono causare condensa: attendi che il toy si adatti alla temperatura ambiente prima di usarlo. Non forzare l'apertura del prodotto o tentare di ripararlo da solo. Non inserire oggetti appuntiti nel prodotto. Non pulire con sostanze contenenti alcool, silicone, benzina, acetone o altri agenti aggressivi. Non lavare in lavatrice o in lavastoviglie. Solo per uso esterno. Utilizzare esclusivamente come indicato.

Smaltimento
Evita la produzione di rifiuti non necessari. Non gettare mai il toy usato nei rifiuti domestici: ciò comporterebbe la perdita di risorse preziose e l'emissione di sostanze nocive nell'ambiente. Porta il toy in un centro di raccolta o presso un punto vendita di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Segui le normative locali per lo smaltimento. Il simbolo del bidone barrato indica che il prodotto deve essere raccolto separatamente. Come distributore di dispositivi elettronici, siamo legalmente obbligati a ritirare gratuitamente tali dispositivi. Contatta il nostro servizio clienti per maggiori informazioni.

Specifiche tecniche
Materiali: Silicone, Acrilonitrile Butadiene Stirene (ABS) | Dimensioni: 3,7 x 3,7 x 12,9 cm / 1.46 x 1.46 x 5.08 pollici | Peso: 83 g / 2.93 oz | Impermeabilità: IPX7 – può essere immerso in acqua fino a 1 metro di profondità per un massimo di 30 minuti | Batteria: agli ioni di litio, 150mAh, 3,7V, ricaricabile | Caricamento: caricatore magnetico incluso | Tempo di ricarica: ca. 60 minuti | Autonomia: ca. 45 minuti | Rumorosità massima: 58dB | Vibrazione: 10 modalità

Hai bisogno di aiuto?
Se hai domande su questo prodotto, non esitare a contattare il servizio clienti:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

05

Axis

Bullet-vibrator med 2 hoder

AC26-05-LO/322335

NO Forventet bruk
Denne bullet-vibratoren er utviklet for målrettet stimulering av brystvorter, klitoris eller andre sensitive kroppsområder. Bruk bullet alene eller fest en av de to medfølgende hodene for å intensivere opplevelsen. Hodet med den større, avrundede tuppen forvandler produktet til en mini-wand-vibrator. Hodet med dobbelt kaninøre-design gir presis utvendig stimulering.

Reiselås
Dette produktet har en reiselås som forhindrer utilsiktet aktivering under oppbevaring eller transport. For å aktivere reiselåsen må enheten være slått av. Trykk deretter raskt to ganger på av/på-knappen. Lyset blinker to ganger og enheten vibrerer to ganger for å bekrefte aktivering. Når låsen er aktiv, reagerer ikke enheten på noen knappetrykk. Hvis du trykker på en knapp mens reiselåsen er aktiv, vil lyset blinke to ganger som en påminnelse. For å deaktivere reiselåsen trykker du to ganger på av/på-knappen igjen. Lyset blinker tre ganger og enheten vibrerer tre ganger som bekreftelse. Reiselåsen kan ikke aktiveres mens enheten er på – den må være slått av først. Lading av produktet vil automatisk deaktivere reiselåsen.

Før bruk
Lad produktet helt opp med den medfølgende magnetiske USB-laderen. Fest laderens magnetpunkter til tilsvarende punkter på produktet. LED-lyset vil blinke for å vise at det lader. Når lyset lyser konstant, er produktet fulladet.

Bruk
For å slå på produktet, hold inne strømbryteren i 2 sekunder. Trykk kort for å bla gjennom de ulike vibrasjonsmønstrene. Hold knappen inne i 2 sekunder igjen for å slå av produktet.

Glidemiddel
Bruk et vannbasert glidemiddel. Andre typer glidemiddel eller massasjeolje kan skade materialet og bør unngås.

Rengjøring
Rengjør produktet før og etter bruk med lunkent vann. Påfør leketøyrens eller mild såpe og rengjør det på nytt med lunkent vann. Gjenta ved behov. La produktet lufttørke eller tørk det forsiktig med en lofri klut eller et håndkle.

Oppbevaring
Oppbevar produktet på et tørt, mørkt sted uten ekstreme temperaturer – utenfor rekkevidde for barn og dyr. Bruk en oppbevaringspose for å beskytte produktet mot støv og riper. Ikke lagre det ved siden av andre sexleketøy.

Sikkerhetsinformasjon
Ikke bruk produktet dersom du har hoven, irritert eller betent hud, vaginale infeksjoner, eller hvis du er allergisk mot materialene. Kontakt lege ved hjerte- og karsykdommer eller graviditet før bruk. Ved smerter eller ubehag, avslutt bruken umiddelbart. Ikke bruk produktet i nakkeområdet. Ikke bruk det sammen med andre vibrerende produkter. Del ikke produktet med andre, for å unngå smitte. Ikke bruk eller lad produktet dersom det eller ladekabelen er skadet. Ikke bruk produktet under lading – det kan føre til elektrisk støt. Hold ladekabelen unna vann. Ikke bruk USB-huber som lader flere enheter samtidig. Bruk kun adaptere med kortslutningsvern for å unngå brannfare. Koble ladekabelen fra strømmen etter hver lading. Fuktighet kan skade motoren. Dersom det kommer fukt inn i produktet, slå det av umiddelbart. Bruk det først når det er helt tørt. Ved overoppheting, slå av produktet og la det avkjøles før ny bruk. Store temperaturendringer (f.eks. etter transport) kan føre til kondens – vent da til produktet har tilpasset seg romtemperaturen. Ikke åpne produktet med makt eller prøv å reparere det selv. Ikke stikk skarpe gjenstander i produktet. Ikke rengjør med alkohol, silikon, bensin, aceton eller andre etsende stoffer. Ikke egnet for vaskemaskin eller oppvaskmaskin. Kun for utvendig bruk. Bruk alltid produktet i henhold til bruksanvisningen.

Avfallshåndtering
Unngå unødig avfall. Kast aldri utbrukte sexleketøy i restavfallet. Verdifulle råmaterialer kan gå tapt og farlige stoffer kan frigjøres ved forbrenning. Lever produktet til offentlig returpunkt eller butikk som tar imot elektriske produkter. Følg lokale retningslinjer for avfall. Det gjennomkryssede søppelbøtte-symbolet viser at produktet skal kildesorteres. Som forhandler av elektriske produkter er vi juridisk forpliktet til å ta imot gamle produkter gratis. Kontakt kundeservice for mer informasjon.

Produktspesifikasjoner
Materialer: Silikon, akrylnitril-butadien-styren (ABS-plast) | Mål: 3,7 x 3,7 x 12,9 cm / 1.46 x 1.46 x 5.08 tommer | Vekt: 83 g / 2.93 oz | Vanntetthet: IPX7 – tåler nedsenking i vann inntil 1 meter i opptil 30 minutter | Batteri: Oppladbart Li-ion 150mAh, 3,7V | Lading: Magnetisk lader inkludert | Ladetid: ca. 60

minutter | Brukstid: ca. 45 minutter | Maks lydnivå: 58 dB | Vibrasjon: 10 mønstre

Trenger du hjelp?
Hvis du har spørsmål om dette produktet, ta gjerne kontakt med kundeservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Axis

Bullet-Vibrator með 2 áföngum

AC26-05-LO/322335

IS Notkunartilgangur
Þessi bullet-vibrator er hannaður til að veita beina örvun á geirvörtur, sníp eða til nuddunar á öðrum viðkvæmum svæðum líkamans. Notaðu bullet-vibratorinn einn og sér eða með öðrum af tveimur meðfylgjandi áföngum til að auka ánægjuna. Áfanginn með stærri, kringlóttri endanum breytir tækinu í mini-nuddvibrator. Áfanginn með tvöföldum "kanínu-eyrum" veitir nákvæma ytri örvun.

Ferðalás
Þessi vara er með ferðalás til að koma í veg fyrir að tækið virkjist óvart við geymslu eða í ferðalagi. Til að virkja ferðalásinn skaltu ganga úr skugga um að tækið sé slökkt og banka síðan tvisvar hratt á rofann. Ljós blikkar tvisvar og tækið titrar tvisvar til staðfestingar. Þegar læsingin er virk svartar tækið ekki við takka. Ef takki er ýtt við virkri læsingu blikkar ljósið tvisvar til að minna á að tækið er læst. Til að afvirkja ferðalásinn skaltu aftur banka tvisvar hratt á rofann. Ljós blikkar þrisvar og tækið titrar þrisvar – þá er það tilbúið til notkunar. Ferðalásinn er aðeins hægt að virkja þegar tækið er slökkt. Þegar það er í hleðslu er ferðalásinn sjálfkrafa afvirkjaður.

Fyrir notkun
Hladdu tækið að fullu með meðfylgjandi segulhleðslusnúru. Tengdu einfaldlega segulpunktana á snúrunni við segulpunkta á tækinu. LED-ljósið blikkar meðan hleðsla fer fram. Þegar ljósið logar stöðugt er tækið fullhlaðið.

Notkun
Til að kveikja á tækinu skaltu halda kveikitakkanum niðri í 2 sekúndur. Ýttu stuttlega á takkann til að skipta á milli mismunandi titringsmynstra. Til að slökkva, haltu takkanum niðri í 2 sekúndur.

Smurefni
Notaðu vatnsbundið smurefni. Önnur smurefni eða nuddolíur geta skemmt efnið og eru því ekki mælt með þeim.

Hreinsun
Hreinsaðu tækið fyrir og eftir notkun með volgu vatni. Notaðu leikfangahreinsi eða milda sápu og skolaðu aftur með volgu vatni. Endurtaktu eftir þörfum. Láttu tækið þorna í lofti eða þurrkaðu með lólausum klút eða handklæði.

Geymsla
Geymdu tækið á þurrum og dimmum stað án öfugra hitastigsbreytinga – fjarri börnum og dýrum. Notaðu toy-poka til að vernda það gegn ryki og rispum. Geymdu ekki nálægt öðrum leikföngum.

Öryggisráðstafanir
Ekki nota tækið ef húðin er bólgin, viðkvæm eða sýkt, við leggöngasýkingum og/eða ef þú ert með þekkt ofnæmi fyrir einhverju efni í tækinu. Hafðu samráð við lækni ef þú ert með hjarta- og æðasjúkdóma eða ert ófrísk. Ef þú finnur fyrir sársauka eða óþægindum við notkun skaltu hætta strax. Ekki nota tækið á hálsinum. Ekki nota samhliða öðrum titrandi leikföngum. Ekki deila tækinu með öðrum til að koma í veg fyrir smit. Ekki nota eða hlaða tækið ef það eða hleðslusnúran er skemmd. Ekki nota meðan á hleðslu stendur – hætta á raflosti. Haltu hleðslusnúrunni frá vatni. Ekki nota USB-hub sem hleður fleiri tæki samtímis. Notaðu aðeins hleðslutæki með stuttbúningsvörn. Fjarlægðu snúruna úr innstungu eftir hverja hleðslu. Raki getur skemmt mótorinn. Slökktu á tækinu strax ef það verður rakt að innan. Ekki nota aftur fyrr en það er fullkomlega þurrt. Ef tækið ofhitnar, slökktu á því og leyfðu því að kólna áður en þú notar það aftur. Miklar hitabreytingar geta valdið þéttingarmyndun – leyfðu tækinu að aðlagast umhverfishita áður en þú notar það. Ekki opna tækið með valdi né reyna að gera við það sjálf/ur. Ekki stinga neinu beittu inn í tækið. Ekki hreinsa með efnum sem innihalda alkóhól, sílikon, bensín, asetón eða önnur ætandi efni. Ekki setja í þvottavél eða uppþvottavél. Aðeins til ytri notkunar. Tækið er eingöngu ætlað til réttrar notkunar í samræmi við lýsingu.

Förgun
Forðastu óþarfa úrgang. Aldrei farga notuðu tæki með heimilissorpi. Gefðu tækið í viðurkennda rafmagnstækjasöfnun eða skilaðu því þar sem slík tæki eru seld. Fylgstu með reglugerðum á þínu svæði. Merkið með yfirstrikuðu ruslafötunni gefur til kynna að tækið eigi að safna sérstaklega. Við sem seljendur erum lögbundin til að taka á móti slíkum tækjum án endurgjalds. Hafðu samband við þjónustuver fyrir nánari upplýsingar.

05

Vörulýsing
Efni: Sílikon, akrýlnítríl-bútadíen-stýren (ABS-plast) | Mál: 3,7 x 3,7 x 12,9 cm / 1.46 x 1.46 x 5.08 tommur | Þyngd: 83 g / 2.93 oz | Vatnsheldni: IPX7 – má dýfa í allt að 1 m dýpi í 30 mínútur | Rafhlaða: Li-ion, 150mAh, 3,7V, endurhlaðanleg | Hleðsla: Segulhleðslusnúra fylgir | Hleðslutími: ca. 60 mínútur | Ending: ca. 45 mínútur | Hámarkshljóðstyrkur: 58 dB | Titringur: 10 stillingar

Buttu hjálp?
Ef þú hefur einhverjar spurningar varðandi þessa vöru, ekki hika við að hafa samband við þjónustuver:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Axis

Bullet-vibrator með 2 tillbehör

AC26-05-LO/322335

SV Avsedd användning
Denna bullet-vibrator är utformad för riktad stimulering av bröstvårtor, klitoris eller massage av andra känsliga kroppsdelar. Använd bullet-vibratorn ensam eller fäst en av de två medföljande tillbehören för att intensifiera upplevelsen. Tillbehöret med den större runda toppen förvandlar leksaken till en mini-wand-vibrator. Tillbehöret med de dubbla kaninöronen ger exakt yttre stimulering.

Reselås
Produkten har ett reselås som förhindrar att den aktiveras av misstag vid förvaring eller transport. För att aktivera reselåset, se till att enheten är avstängd och tryck två gånger snabbt på strömbrytaren. Lampan blinkar två gånger och enheten vibrerar två gånger som bekräftelse. När låset är aktiverat reagerar enheten inte på knapptryckningar. Om du trycker på en knapp när låset är aktiverat blinkar lampan två gånger som påminnelse. För att inaktivera låset, tryck snabbt två gånger på strömbrytaren igen. Lampan blinkar tre gånger och enheten vibrerar tre gånger – nu är den klar att användas. Reselåset kan inte aktiveras när enheten är påslagen – stäng först av den. Under laddning inaktiveras reselåset automatiskt.

Före användning
Ladda produkten helt med den medföljande magnetiska USB-laddaren. Fäst helt enkelt laddarens magnetiska punkter på produktens magnetiska kontaktpunkter. LED-lampan blinkar för att indikera att produkten laddas. När lampan lyser med fast sken är laddningen klar.

Användning
För att slå på produkten, håll strömbrytaren intryckt i 2 sekunder. Tryck kort på knappen för att växla mellan olika vibrationsmönster. För att stänga av, håll knappen intryckt i ytterligare 2 sekunder.

Glidmedel
Använd vattenbaserat glidmedel. Andra glidmedel och massageoljor kan skada materialet och bör undvikas.

Rengöring
Rengör produkten före och efter varje användning med ljummet vatten. Använd leksaksrengöring eller mild tvål och skölj sedan med ljummet vatten. Upprepa vid behov. Låt produkten lufttorka eller torka den med en luddfri trasa eller handduk.

Förvaring
Förvara produkten på en torr, mörk plats utan extrema temperaturer, utom räckhåll för barn och djur. Använd en leksakspåse för att skydda mot damm och repor. Förvara inte produkten direkt intill andra leksaker.

Säkerhetsanvisningar
Använd inte produkten vid svullen, irriterad eller inflammerad hud, vaginala infektioner och/eller om du är allergisk mot något av materialen eller har en känd allergi. Rådfråga läkare vid hjärt-kärlsjukdom eller graviditet före användning. Om smärta eller obehag uppstår under användning, avbryt omedelbart och använd inte vidare. Använd inte produkten på nackområdet. Använd inte tillsammans med andra vibrerande leksaker. Dela inte produkten med andra för att undvika överföring av sjukdomar och infektioner. Ladda eller använd inte produkten om den eller laddkabeln är skadad. Använd inte produkten under laddning då det kan orsaka elektrisk stöt. Håll laddaren borta från vatten. Använd inte USB-hubbar som laddar flera enheter samtidigt. Använd endast laddare med kortslutningsskydd för att undvika brandrisk. Koppla bort laddaren efter varje laddning. Fukt kan skada motorn. Om fukt tränger in, stäng av omedelbart. Använd endast när produkten är helt torr inuti. Om produkten överhettas, stäng av den och låt den svalna innan vidare användning. Temperaturväxlingar (t.ex. efter transport) kan orsaka kondens – vänta tills produkten anpassat sig till rumstemperatur innan användning. Tvinga inte upp produkten och försök inte reparera den själv. För inte in vassa föremål i produkten. Rengör

inte med produkter som innehåller alkohol, silikon, bensin, aceton eller andra frätande ämnen. Ej lämplig för diskmaskin eller tvättmaskin. Endast för extern användning. Använd endast enligt angiven användning och funktion.

Avfallshantering
Undvik onödigt avfall. Släng inte din använda produkt i hushållssoporna. Det kan leda till förlust av värdefulla resurser och utsläpp av farliga ämnen. Lämna in produkten till en offentlig återvinningsstation eller där elektriska produkter säljs. Följ lokala avfallsregler. Symbolen med överkryssad soptunna visar att elektronisk utrustning ska återvinnas separat. Som distributör av elektronisk utrustning är vi enligt lag skyldiga att kostnadsfritt ta emot den gamla utrustningen. Kontakta kundtjänst för mer information.

Produktspecifikationer
Material: Silikon, akrylnitril-butadien-styren (ABS-plast) | Mått: 3,7 x 3,7 x 12,9 cm / 1.46 x 1.46 x 5.08 tum | Vikt: 83 g / 2.93 oz | Vattentäthet: Produkten kan sänkas ner i vatten upp till 1 meters djup i max 30 minuter (IPX7) | Batteri: Litiumjon, 150mAh, 3.7V, uppladdningsbart | Laddning: Magnetisk laddare medföljer | Laddningstid: ca. 60 minuter | Användningstid: ca. 45 minuter | Max ljudnivå: 58dB | Vibration: 10 mönster

Behöver du hjälp?
Om du har några frågor om denna produkt, tveka inte att kontakta kundservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Axis

Bullet-vibraattori kahdella päällisellä

AC26-05-LO/322335

FI Tarkoitettu käyttö
Tämä bullet-vibraattori on suunniteltu tarkkaan nännien, klitoriksen tai muiden herkkien kehonosien stimulointiin. Käytä bulletia sellaisenaan tai kiinnitä jompikumpi mukana toimitetuista päällisistä tehostaaksesi kokemustasi. Suurempi, pyöreäkärkinen päällinen muuttaa tuotteen mini-wand-vibraattoriksi. Jänönkorvamuotoinen päällinen tarjoaa tarkkaa ulkoista stimulaatiota.

Matkalukitus
Tuotteessa on matkalukitus, joka estää sen tahattoman käynnistymisen säilytyksen tai kuljetuksen aikana. Aktivoi matkalukitus varmistaen ensin, että laite on sammutettu, ja napauta sitten virtapainiketta kahdesti nopeasti. Valo vilkkuu kahdesti ja laite värisee kahdesti vahvistukseksi. Lukituksen ollessa päällä laite ei reagoi painikkeisiin. Jos painiketta painetaan lukituksen ollessa aktiivinen, valo vilkkuu kahdesti muistutukseksi. Poista lukitus napauttamalla virtapainiketta kahdesti uudelleen. Valo vilkkuu kolme kertaa ja laite värisee kolme kertaa – laite on taas käyttövalmis. Matkalukitusta ei voi aktivoida, jos laite on päällä – sammuta se ensin. Latauksen yhteydessä matkalukitus poistuu automaattisesti.

Ennen käyttöä
Lataa tuote täyteen mukana toimitetulla USB-magneettilaturilla. Kiinnitä laturin magneettiset päät tuotteen magneettipisteisiin. LED-valo vilkkuu, kun laite latautuu. Kun valo palaa yhtäjaksoisesti, laite on täysin ladattu.

Käyttö
Käynnistä laite painamalla virtapainiketta 2 sekuntia. Paina painiketta lyhyesti vaihtaaksesi eri värähtelymalleja. Sammuta laite pitämällä painiketta taas pohjassa 2 sekuntia.

Liukuvoide
Käytä vesipohjaista liukuvoidetta. Muut liukuvoiteet ja hierontaöljyt voivat vahingoittaa materiaalia eikä niitä suositella.

Puhdistus
Puhdista tuote ennen ja jälkeen käytön lämpimällä vedellä. Levitä lelujen puhdistusainetta tai mietoa saippuaa ja huuhtele uudelleen lämpimällä vedellä. Toista tarvittaessa. Anna tuotteen kuivua ilmassa tai taputtele kuivaksi nukkaamattomalla liinalla tai pyyhkeellä.

Säilytys
Säilytä tuote kuivassa ja pimeässä paikassa, suojassa äärilämpötiloilta, lasten ja eläinten ulottumattomissa. Käytä säilytyspussia suojataksesi tuotetta pölyltä ja naarmuilta. Älä säilytä suoraan muiden lelujen vieressä.

Turvaohjeet
Älä käytä tuotetta seuraavissa tilanteissa: turvonnut, ärtynyt tai tulehtunut iho, emätintulehdukset ja/tai tunnettu allergia tuotteen materiaaleille. Jos sinulla on sydän- ja verisuonisairauksia tai olet raskaana,

keskustele lääkärin kanssa ennen käyttöä. Jos käytön aikana ilmenee kipua tai epämukavuutta, lopeta käyttö välittömästi. Älä käytä tuotetta kaulan alueella. Älä käytä muiden värähtelevien lelujen kanssa. Älä jaa tuotetta muiden kanssa tartuntojen välttämiseksi. Älä lataa tai käytä tuotetta, jos se tai sen laturi on vahingoittunut. Älä käytä tuotetta latauksen aikana – sähköiskun vaara. Pidä laturi poissa vedestä. Älä käytä USB-hubia, joka lataa myös muita laitteita. Käytä vain oikosulkusuojattuja adaptereita palovaaran ehkäisemiseksi. Irrota laturi pistorasiasta jokaisen latauskerran jälkeen. Kosteus voi vahingoittaa moottoria. Jos tuotteen sisään pääsee kosteutta, sammuta laite ja anna sen kuivua täysin ennen uudelleenkäyttöä. Jos tuote ylikuumenee, sammuta se välittömästi ja anna jäähtyä. Lämpötilan vaihtelut (esim. kuljetuksen jälkeen) voivat aiheuttaa kondensoitumista – anna tuotteen sopeutua uuteen lämpötilaan ennen käyttöä. Älä yritä avata tuotetta väkisin tai korjata sitä itse. Älä työnnä teräviä esineitä tuotteeseen. Älä puhdista alkoholilla, silikonilla, bensiinillä, asetonilla tai muilla syövyttävillä aineilla. Ei sovellu pesukoneeseen tai astianpesukoneeseen. Vain ulkoiseen käyttöön. Käytä tuotetta vain ohjeiden mukaisesti.

Hävittäminen
Vältä tarpeetonta jätettä. Älä hävitä käytettyä tuotetta talousjätteisiin. Se sisältää arvokkaita materiaaleja ja voi aiheuttaa ympäristöhaittoja poltettaessa. Palauta tuote yleiseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen tai ostopaikkaan. Noudata paikallisia ohjeita. Yliviivattu jäteastia osoittaa, että tuote kuuluu erilliskeräykseen. Sähkölaitteiden myyjinä olemme velvollisia ottamaan ne maksutta vastaan. Ota yhteyttä asiakaspalveluun lisätietoja varten.

Tuotetiedot
Materiaalit: Silikoni, akryylinitriili-butadieeni-styreeni (ABS-muovi) | Mitat: 3,7 x 3,7 x 12,9 cm / 1.46 x 1.46 x 5.08 tuumaa | Paino: 83 g / 2.93 oz | Vedenkestävyys: Laite voidaan upottaa veteen 1 metrin syvyyteen enintään 30 minuutiksi (IPX7) | Akku: Litiumioniakku, 150mAh, 3,7V, ladattava | Lataus: Magneettinen laturi mukana | Latausaika: noin 60 minuuttia | Käyttöaika: noin 45 minuuttia | Äänitaso: enintään 58 dB | Värähtely: 10 mallia

Tarvitsetko apua?
Jos sinulla on kysyttävää tästä tuotteesta, ota rohkeasti yhteyttä asiakaspalveluun:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Axis

Bullet-vibrator med 2 tilbehør

AC26-05-LO/322335

DA Anvendelsesformål
Denne bullet-vibrator er designet til målrettet stimulering af brystvorter, klitoris eller til massage af andre følsomme områder på kroppen. Brug bullet'en alene, eller fastgør en af de to medfølgende adaptere for at intensivere oplevelsen. Adapteren med den større, runde spids forvandler produktet til en mini-wand-vibrator. Adapteren med det dobbelte kaninøre-design giver præcis ydre stimulation.

Rejselås
Dette produkt har en rejselås, så det ikke aktiveres ved et uheld under opbevaring eller transport. For at aktivere rejselåsen skal du sikre, at enheden er slukket, og derefter trykke hurtigt to gange på tænd/sluk-knappen. Lyset blinker to gange, og enheden vibrerer to gange som bekræftelse. Når låsen er aktiv, reagerer enheden ikke på tryk. Hvis du trykker på en knap, mens låsen er aktiv, blinker lyset to gange som påmindelse. For at deaktivere rejselåsen skal du trykke to gange på tænd/sluk-knappen. Lyset blinker tre gange, og enheden vibrerer tre gange – nu er den klar til brug. Rejselåsen kan ikke aktiveres, mens enheden er tændt – sluk den først. Rejselåsen deaktiveres automatisk ved opladning.

Før brug
Oplad produktet helt med den medfølgende magnetiske USB-oplader. Fastgør blot opladerens magnetiske punkter til produktets magnetiske kontaktpunkter. LED-lyset blinker for at indikere, at opladning er i gang. Når lyset lyser konstant, er produktet fuldt opladet.

Brug
Hold tænd/sluk-knappen nede i 2 sekunder for at tænde produktet. Tryk kort på knappen for at skifte mellem vibrationsmønstrene. Hold knappen nede i 2 sekunder igen for at slukke.

Glidecreme
Brug en vandbaseret glidecreme. Andre glidecremer og massageolier kan beskadige materialet og anbefales derfor ikke.

Rengøring
Rengør produktet før og efter brug med lunkent vand. Brug Toy-Cleaner eller mild sæbe og skyl derefter med lunkent vand igen. Gentag om nødvendigt. Lad produktet lufttørre, eller dup det tørt med en fnugfri klud eller et håndklæde.

Opbevaring
Opbevar produktet et tørt og mørkt sted uden ekstreme temperaturer – uden for børns og dyrs rækkevidde. Brug en Toy-Bag for at beskytte produktet mod støv og ridser. Undgå at opbevare det direkte ved siden af andet sexlegetøj.

Sikkerhedsinstruktioner
Brug ikke produktet i følgende tilfælde: ved hævet, irriteret eller betændt hud, ved vaginale infektioner og/eller hvis du er allergisk over for nogle af materialerne, eller hvis du har kendskab til allergi over for dem. Kontakt din læge, hvis du har hjerte-kar-sygdomme eller er gravid, før du bruger produktet. Hvis du oplever smerte eller ubehag under brug, skal brugen straks afbrydes og undgås fremover. Brug ikke produktet på nakken. Brug det ikke sammen med andre vibrerende produkter. Del ikke produktet med andre for at undgå overførsel af sygdomme og infektioner. Brug det ikke eller oplad det, hvis produktet eller opladerkablet er beskadiget. Brug ikke produktet under opladning, da det kan give elektrisk stød. Undgå kontakt mellem oplader og vand for at forhindre elektrisk stød. Brug ikke en USB-hub, der også oplader andre enheder. Brug kun opladerkabler med kortslutningsbeskyttelse for at undgå brandfare. Frakobl opladeren fra strømmen efter hver opladning. Fugt kan beskadige motoren. Sluk produktet straks, hvis der trænger fugt ind i det. Produktet må kun bruges, når det indvendige er helt tørt. Sluk straks ved overophedning, og lad det køle af, før det bruges igen. Temperaturændringer (f.eks. efter transport) kan føre til kondens. I så fald må produktet først bruges, når det har tilpasset sig omgivelserne. Tving ikke produktet op for at forsøge selvreparation. Stik ikke skarpe genstande i produktet. Rengør ikke med produkter, der indeholder alkohol, silikone, benzin, acetone eller andre ætsende stoffer. Ikke egnet til vaskemaskine eller opvaskemaskine. Kun til udvendig brug. Produktet må kun anvendes som foreskrevet og i overensstemmelse med dets tilsigtede funktion.

Bortskaffelse
Undgå unødvendigt affald. Bortskaf aldrig produktet sammen med husholdningsaffald, da det kan føre til tab af værdifulde ressourcer og udsætte miljøet for farlige stoffer. Aflevér det i en genbrugsstation eller et sted, der modtager elektroniske apparater. Følg lokale regler for affaldshåndtering. Symbolet med den overkrydsede skraldespand indikerer, at elektronik skal bortskaffes separat. Som forhandler er vi juridisk forpligtet til at tage imod udtjente elektroniske apparater uden beregning. Kontakt kundeservice for hjælp.

Produktspecifikationer
Materialer: Silikone, akrylnitril-butadien-styren (ABS-plast) | Mål: 3,7 x 3,7 x 12,9 cm / 1.46 x 1.46 x 5.08 inches | Vægt: 83 g / 2.93 oz | Vandtæthed: Enheden kan nedsænkes op til 1 meter i maks. 30 minutter (IPX7) | Batteri: Lithium-ion-batteri, 150mAh, 3,7V, genopladeligt | Opladning: Magnetisk oplader medfølger | Opladningstid: ca. 60 minutter | Brugstid: ca. 45 minutter | Maksimal lydstyrke: 58 dB | Vibration: 10 mønstre

Brug for hjælp?
Hvis du har spørgsmål om dette produkt, er du velkommen til at kontakte kundeservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Axis

Wibrator typu bullet z 2 nakładkami

AC26-05-LO/322335

PL Przeznaczenie
Ten wibrator typu bullet został zaprojektowany do precyzyjnej stymulacji sutków, łechtaczki lub masażu innych wrażliwych obszarów ciała. Można go używać samodzielnie lub z jedną z dwóch dołączonych nakładek, aby spotęgować doznania. Nakładka z większą, zaokrągloną końcówką przekształca gadżet w mini wibrator typu wand. Nakładka z podwójnymi „króliczymi uszami" zapewnia precyzyjną stymulację zewnętrzną.

Blokada podróżna
Produkt posiada funkcję blokady podróżnej, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu podczas przechowywania lub transportu. Aby ją aktywować, upewnij się, że urządzenie jest wyłączone, a następnie szybko naciśnij dwukrotnie przycisk

zasilania. Światło mignie dwa razy, a urządzenie zawibruje dwa razy jako potwierdzenie. Gdy blokada jest aktywna, urządzenie nie reaguje na naciśnięcia. W przypadku naciśnięcia przycisku – światło mignie dwa razy jako przypomnienie. Aby odblokować urządzenie, ponownie naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania. Światło mignie trzy razy, a urządzenie trzykrotnie zawibruje – gotowe do użycia. Blokady nie można aktywować, gdy urządzenie jest włączone – należy je najpierw wyłączyć. Podczas ładowania blokada zostaje automatycznie dezaktywowana.

Przed użyciem
Naładuj produkt całkowicie za pomocą dołączonej magnetycznej ładowarki USB. Wystarczy połączyć magnetyczne styki ładowarki z magnetycznymi stykami produktu. Dioda LED miga, wskazując, że produkt się ładuje. Gdy światło świeci światłem ciągłym, produkt jest w pełni naładowany.

Użytkowanie
Aby włączyć produkt, przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy. Krótkim naciśnięciem przycisku przełączysz się między różnymi trybami wibracji. Aby wyłączyć produkt, ponownie przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy.

Lubrykant
Używaj wyłącznie lubrykantów na bazie wody. Inne środki nawilżające i olejki do masażu mogą uszkodzić materiał i nie są zalecane.

Czyszczenie
Umyj produkt przed i po użyciu ciepłą wodą. Użyj Toy-Cleanera lub łagodnego mydła, a następnie opłucz ponownie. W razie potrzeby powtórz czynność. Pozostaw do wyschnięcia lub osusz bezpyłową ściereczką lub ręcznikiem.

Przechowywanie
Przechowuj produkt w suchym i ciemnym miejscu, z dala od ekstremalnych temperatur, dzieci i zwierząt. Użyj woreczka ochronnego, aby zabezpieczyć go przed kurzem i zarysowaniami. Nie przechowuj go bezpośrednio obok innych gadżetów erotycznych.

Środki ostrożności
Nie używaj produktu w przypadku: opuchlizny, podrażnień, stanów zapalnych skóry, infekcji intymnych oraz alergii na którykolwiek ze składników produktu. W przypadku chorób układu krążenia lub ciąży – przed użyciem skonsultuj się z lekarzem. Jeśli w trakcie używania pojawią się ból lub dyskomfort, natychmiast przerwij stosowanie. Nie używaj produktu w okolicy szyi. Nie stosuj go jednocześnie z innymi gadżetami wibrującymi. Nie dziel się produktem z innymi, aby uniknąć zakażeń. Nie używaj ani nie ładuj, jeśli produkt lub kabel są uszkodzone. Nie używaj podczas ładowania – grozi porażeniem prądem. Nie dopuszczaj do kontaktu kabla z wodą. Nie używaj kabla z koncentratorami USB zasilającymi inne urządzenia. Używaj wyłącznie adapterów z zabezpieczeniem przed zwarciem. Po zakończeniu ładowania odłącz kabel od źródła zasilania. Wilgoć może uszkodzić silnik – jeśli dostanie się do wnętrza produktu, natychmiast go wyłącz. Upewnij się, że wnętrze jest całkowicie suche przed kolejnym użyciem. W razie przegrzania – wyłącz produkt i pozostaw do ostygnięcia. Zmiana temperatury otoczenia (np. po transporcie) może spowodować kondensację – poczekaj, aż produkt przystosuje się do nowych warunków przed użyciem. Nie otwieraj produktu na siłę i nie próbuj naprawiać go samodzielnie. Nie wkładaj ostrych przedmiotów do wnętrza. Nie czyść środkami zawierającymi alkohol, silikon, benzynę, aceton ani innymi substancjami żrącymi. Produkt nie nadaje się do mycia w pralce ani zmywarce. Przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego. Stosuj produkt zgodnie z jego przeznaczeniem i opisem funkcji.

Utylizacja
Unikaj generowania zbędnych odpadów. Nigdy nie wyrzucaj zużytego produktu do śmieci zmieszanych. Może to prowadzić do utraty cennych surowców i zanieczyszczenia środowiska. Oddaj zużyty produkt do punktu zbiórki lub miejsca sprzedaży urządzeń elektronicznych. Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących utylizacji. Symbol przekreślonego kosza wskazuje na obowiązek selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych. Jako dystrybutorzy urządzeń elektronicznych jesteśmy prawnie zobowiązani do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu. Skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Specyfikacje produktu
Materiały: silikon, akrylonitryl-butadien-styren (tworzywo ABS) | Wymiary: 3,7 x 3,7 x 12,9 cm / 1.46 x 1.46 x 5.08 cali | Waga: 83 g / 2.93 oz | Wodoodporność: urządzenie może być zanurzone do 1 metra głębokości na maks. 30 minut (IPX7) | Bateria: litowo-jonowa, 150mAh, 3.7V, ładowalna | Ładowanie: ładowarka magnetyczna w zestawie | Czas ładowania: ok. 60 minut | Czas pracy: ok. 45 minut | Maksymalny poziom hałasu: 58dB | Wibracje: 10 trybów

Potrzebujesz pomocy?
Jeśli masz pytania dotyczące tego produktu, skontaktuj się z obsługą klienta:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Axis

Bullet-вибратор с 2 насадками

AC26-05-LO/322335

RU Предназначение
Этот Bullet-вибратор предназначен для точечной стимуляции сосков, клитора или массажа других чувствительных участков тела. Используй вибратор отдельно или надень одну из двух прилагаемых насадок, чтобы усилить ощущения. Насадка с крупным круглым наконечником превращает устройство в мини-вибромассажёр. Насадка с двойными «зайчьими ушками» обеспечивает точечную внешнюю стимуляцию.

Блокировка от случайного включения
Это устройство оснащено функцией блокировки, предотвращающей случайное включение при хранении или транспортировке. Чтобы активировать блокировку, убедись, что устройство выключено, затем дважды быстро нажми кнопку питания. Индикатор дважды мигнёт, и устройство дважды завибрирует — это означает, что блокировка включена. В режиме блокировки устройство не реагирует на нажатия кнопок. При попытке нажатия индикатор мигает дважды как напоминание. Чтобы отключить блокировку, снова дважды нажми кнопку питания. Индикатор мигнёт трижды, и устройство трижды завибрирует — теперь оно снова готово к использованию. Блокировка не может быть включена при включённом устройстве — сначала его нужно выключить. Во время зарядки блокировка отключается автоматически.

Перед использованием
Полностью зарядите изделие с помощью прилагаемого магнитного USB-зарядного устройства. Просто соедините магнитные контакты зарядного устройства с магнитными контактами изделия. Светодиодный индикатор мигает, указывая на процесс зарядки. Когда индикатор горит непрерывно, изделие полностью заряжено.

Использование
Чтобы включить устройство, удерживай кнопку питания в течение 2 секунд. Короткое нажатие позволяет переключать вибрационные режимы. Чтобы выключить устройство, снова удерживай кнопку питания 2 секунды.

Смазка
Используй лубрикант на водной основе. Другие смазки и массажные масла могут повредить материал и не рекомендуются к использованию.

Очистка
Очищай устройство до и после каждого использования тёплой водой. Используй Toy-Cleaner или мягкое мыло, затем снова промой тёплой водой. Повтори при необходимости. Высуши изделие на воздухе или аккуратно вытри безворсовой тканью или полотенцем.

Хранение
Храни устройство в сухом и тёмном месте без резких температурных перепадов, вдали от детей и животных. Для защиты от пыли и царапин используй специальную сумку. Не храни рядом с другими игрушками.

Меры предосторожности
Не используй устройство при воспалённой, раздражённой или повреждённой коже, при вагинальных инфекциях, а также при наличии аллергии на материалы или известной чувствительности к ним. При наличии сердечно-сосудистых заболеваний или беременности проконсультируйся с врачом перед использованием. При появлении боли или дискомфорта немедленно прекрати использование. Не используй устройство в области шеи. Не используй одновременно с другими вибраторами. Не передавай устройство третьим лицам во избежание распространения инфекций. Не используй и не заряжай устройство, если оно или кабель повреждены. Не используй во время зарядки — это может вызвать поражение электрическим током. Избегай попадания воды на зарядный кабель. Не используй USB-хабы, которые питают другие устройства. Используй только адаптеры с защитой от короткого замыкания. После завершения зарядки всегда отключай кабель от сети. Попадание влаги может повредить мотор. При проникновении влаги во внутреннюю часть устройства немедленно выключи его. Используй повторно только после полного высыхания. При перегреве выключи устройство и дождись его полного остывания.

05

Температурные перепады (например, после транспортировки) могут вызвать образование конденсата. В таком случае дождись, пока устройство адаптируется к новой температуре, прежде чем использовать. Не вскрывай корпус самостоятельно и не пытайся чинить устройство. Не вставляй острые предметы. Не очищай средствами, содержащими алкоголь, силикон, бензин, ацетон или другие агрессивные вещества. Не подходит для стирки в машине и посудомоечной машине. Только для внешнего применения. Используй устройство только по назначению согласно описанию его функций.

Утилизация
Старайся избегать ненужных отходов. Не выбрасывай использованное устройство в бытовой мусор. Это может привести к потере ценных ресурсов и загрязнению окружающей среды. Сдавай устройство в официальные пункты приёма или магазины, реализующие электронику. Соблюдай местные правила утилизации. Значок зачёркнутого мусорного бака указывает на необходимость раздельного сбора электронных отходов. Как продавец электронных устройств, мы обязаны бесплатно принимать их обратно. Обратись в службу поддержки для получения подробной информации.

Технические характеристики
Материалы: силикон, акрилонитрил-бутадиен-стирол (ABS-пластик) | Размеры: 3,7 x 3,7 x 12,9 см / 1.46 x 1.46 x 5.08 дюйма | Вес: 83 г / 2.93 oz | Водонепроницаемость: допускается погружение в воду на глубину до 1 метра на 30 минут (IPX7) | Аккумулятор: литий-ионный, 150mAh, 3,7V, перезаряжаемый | Зарядка: магнитный зарядный кабель в комплекте | Время зарядки: около 60 минут | Время работы: около 45 минут | Максимальный уровень шума: 58 дБ | Вибрация: 10 режимов

Нужна помощь?
Если у вас есть вопросы по этому продукту, свяжитесь со службой поддержки клиентов:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Spin & Sin

Interactive body contact game

AC26-06-LO/322336

Material:	Paper, Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS plastic)
Size:	9,5 x 9,5 cm / 3.74 x 3.74 inches

EN Intended use

This product is an interactive game designed for consensual use between adults. The game operates similarly to a traditional spinner-based action game, with the human body serving as the play surface instead of a physical mat. Players take turns using the spinner to determine an action and a target body area, then perform the indicated action on their partner. The game is intended to encourage playful interaction and physical closeness. It has no scoring system and no defined endpoint; gameplay duration and intensity are determined by the participants.

Storage

Safely store the product in a dry and dark place without extreme temperatures, out of reach of children and animals.

Safety instructions

Before engaging in any activities inspired by this game, ensure a safe and comfortable experience for both partners. Agree on clear boundaries, establish a safe word, and communicate openly. Choose a stable and safe environment, avoiding unstable furniture, slippery surfaces, or any hazardous areas. Listen to your body and your partner. If anything feels uncomfortable, unsafe, or causes strain, stop immediately. Do not force movements that exceed your comfort level. Regularly check in with each other. If something does not feel right—physically or emotionally—pause or stop. Avoid engaging in activities under the influence of alcohol or drugs, as they may impair judgment and coordination. Respect each other's comfort levels and never pressure a partner.

Disposal information

This product can be disposed of in household waste in an environmentally friendly manner.

Need help?

If you have any questions regarding this product, do not hesitate to contact customer service:

+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Spin & Sin

Interactief spel voor lichaamscontact

AC26-06-LO/322336

NL Beoogd gebruik

Dit product is een interactief spel dat bedoeld is voor consensueel gebruik tussen volwassenen. Het spel werkt op een vergelijkbare manier als een traditioneel draaipijl-actie-spel, maar gebruikt het menselijk lichaam als speeloppervlak in plaats van een fysieke mat. De spelers draaien om de beurt aan de pijl om een actie en een doelgebied op het lichaam te bepalen, en voeren vervolgens de aangegeven actie uit op hun partner. Het spel is bedoeld om speelse interactie en lichamelijke nabijheid te stimuleren. Er is geen puntensysteem en geen vast einde; de duur en intensiteit van het spel worden bepaald door de deelnemers zelf.

Opbergen

Bewaar het product op een droge en donkere plaats, zonder extreme temperaturen en buiten het bereik van kinderen en dieren.

Veiligheidsinstructies

Zorg vóór het uitvoeren van activiteiten die door dit spel worden geïnspireerd voor een veilige en comfortabele ervaring voor beide partners. Spreek duidelijke grenzen af, stel een stopwoord in en communiceer open met elkaar. Kies een stabiele en veilige omgeving, vermijd onstabiele meubels, gladde oppervlakken of andere gevaarlijke plekken. Luister naar je eigen lichaam en naar dat van je partner. Als iets ongemakkelijk, onveilig of belastend aanvoelt, stop dan onmiddellijk. Forceer geen bewegingen die jouw comfortniveau overschrijden. Check regelmatig bij elkaar in. Als iets niet goed voelt — fysiek of emotioneel — pauzeer of stop dan. Vermijd deelname onder invloed van alcohol of drugs, omdat dit je beoordelingsvermogen en coördinatie kan aantasten. Respecteer elkaars grenzen en zet je partner nooit onder druk.

Afvalverwerking

Dit product kan op een milieuvriendelijke manier met het huishoudelijk afval worden weggegooid.

Productspecificaties
Materiaal: Papier, Acrylonitril-Butadieen-Styreen (ABS-kunststof) | Afmetingen: 9,5 x 9,5 cm / 3.74 x 3.74 inch

Hulp nodig?
Als je vragen hebt over dit product, neem dan gerust contact op met de klantenservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Spin & Sin

Interaktives Kontakt-Spiel

AC26-06-LO/322336

DE Verwendungszweck
Dieses Produkt ist ein interaktives Spiel, das für die einvernehmliche Nutzung zwischen Erwachsenen entwickelt wurde. Es funktioniert ähnlich wie ein klassisches Drehpfeil-Spiel, wobei der menschliche Körper als Spielfläche dient – statt einer Spielmatte. Die Spieler*innen drehen abwechselnd den Pfeil, um eine Aktion und eine Zielzone am Körper zu bestimmen, und führen anschließend die angegebene Aktion beim Gegenüber aus. Ziel des Spiels ist es, spielerische Interaktion und körperliche Nähe zu fördern. Es gibt kein Punktesystem und kein festgelegtes Ende – Dauer und Intensität des Spiels werden von den Teilnehmenden selbst bestimmt.

Aufbewahrung
Bewahre das Produkt an einem trockenen und dunklen Ort ohne extreme Temperaturen auf – außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren.

Sicherheitshinweise
Stelle vor Beginn der Aktivitäten sicher, dass beide Spieler*innen ein sicheres und angenehmes Erlebnis haben. Vereinbart klare Grenzen, legt ein Safeword fest und kommuniziert offen miteinander. Wählt einen stabilen und sicheren Ort – vermeidet wackelige Möbel, rutschige Böden oder andere Gefahrenquellen. Hört auf eure Körper. Wenn sich etwas unangenehm, unsicher oder belastend anfühlt, brecht sofort ab. Erzwingt keine Bewegungen, die über euer Komfortniveau hinausgehen. Checkt regelmäßig bei einander ein. Wenn sich etwas körperlich oder emotional nicht richtig anfühlt, macht eine Pause oder hört auf. Vermeidet Aktivitäten unter Alkohol- oder Drogeneinfluss, da dies Urteilsvermögen und Koordination beeinträchtigen kann. Respektiert die Grenzen des anderen und setzt euch niemals unter Druck.

Entsorgung
Dieses Produkt kann umweltgerecht im Hausmüll entsorgt werden.

Produktspezifikationen
Material: Papier, Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS-Kunststoff) | Abmessungen: 9,5 x 9,5 cm / 3.74 x 3.74 Zoll

Brauchst du Hilfe?
Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, wende dich bitte an den Kundenservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Spin & Sin

Jeu de contact interactif

AC26-06-LO/322336

FR Utilisation prévue
Ce produit est un jeu interactif conçu pour une utilisation consensuelle entre adultes. Il fonctionne de manière similaire à un jeu de fléchette classique, sauf que le plateau de jeu est ici le corps humain – et non un tapis de jeu. Les participant·es tournent tour à tour la flèche pour déterminer une action et une zone cible sur le corps, puis réalisent l'action indiquée sur leur partenaire. L'objectif du jeu est de favoriser l'interaction ludique et la proximité physique. Il n'y a ni système de points ni durée fixe – la durée et l'intensité du jeu sont définies librement par les participant·es.

Stockage
Conservez le produit dans un endroit sec et sombre, à l'abri des températures extrêmes – et hors de portée des enfants et des animaux.

Consignes de sécurité
Avant de commencer, assurez-vous que les deux joueur·euses vivront une expérience sûre et agréable. Définissez des limites claires, convenez d'un mot de sécurité et communiquez ouvertement. Choisissez un lieu stable et sécurisé – évitez les meubles instables, les sols glissants ou toute autre source de danger. Soyez à l'écoute de vos corps. Si quelque chose devient inconfortable, risqué ou pesant, arrêtez immédiatement. N'imposez jamais de mouvement dépassant vos limites de confort. Vérifiez régulièrement comment se sent votre

partenaire. Si quelque chose semble physiquement ou émotionnellement inapproprié, faites une pause ou arrêtez. Évitez toute activité sous l'influence d'alcool ou de drogues, car cela nuit au jugement et à la coordination. Respectez les limites de l'autre et ne vous mettez jamais mutuellement sous pression.

Élimination
Ce produit peut être éliminé avec les déchets ménagers, dans le respect de l'environnement.

Spécifications du produit
Matériaux : papier, acrylonitrile butadiène styrène (plastique ABS) | Dimensions : 9,5 x 9,5 cm / 3.74 x 3.74 pouces

Besoin d'aide ?
Si vous avez des questions concernant ce produit, n'hésitez pas à contacter le service client:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Spin & Sin

Juego de contacto interactivo

AC26-06-LO/322336

ES Uso previsto
Este producto es un juego interactivo diseñado para su uso consensuado entre adultos. Funciona de forma similar a un clásico juego de ruleta, pero en lugar de una alfombra de juego, el cuerpo humano sirve como superficie. Las personas participantes giran por turnos la flecha para determinar una acción y una zona objetivo del cuerpo, y luego realizan la acción indicada en la otra persona. El objetivo del juego es fomentar la interacción lúdica y el contacto físico. No hay sistema de puntuación ni un final establecido: la duración e intensidad del juego las determinan libremente quienes participan.

Almacenamiento
Guarda el producto en un lugar seco y oscuro, sin temperaturas extremas y fuera del alcance de niños y animales.

Instrucciones de seguridad
Asegúrate antes de comenzar que todas las personas participantes disfruten de una experiencia segura y cómoda. Acuerden límites claros, establezcan una palabra de seguridad y mantengan una comunicación abierta. Elijan un lugar estable y seguro: eviten muebles inestables, suelos resbaladizos u otros riesgos. Escuchen a sus cuerpos. Si algo se siente incómodo, inseguro o abrumador, deténganse de inmediato. No fuerces movimientos que superen tu nivel de comodidad. Verifica frecuentemente cómo se sienten ambas personas. Si algo resulta físicamente o emocionalmente incorrecto, haz una pausa o detente. Evita realizar actividades bajo los efectos del alcohol o drogas, ya que pueden afectar el juicio y la coordinación. Respeta siempre los límites de la otra persona y nunca ejerzas presión.

Eliminación
Este producto puede desecharse de forma respetuosa con el medioambiente en la basura doméstica.

Especificaciones del producto
Material: Papel, acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | Dimensiones: 9,5 x 9,5 cm / 3.74 x 3.74 pulgadas

¿Necesitas ayuda?
Si tienes alguna pregunta sobre este producto, no dudes en ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Spin & Sin

Gioco di contatto interattivo

AC26-06-LO/322336

IT Utilizzo previsto
Questo prodotto è un gioco interattivo pensato per l'uso consensuale tra adulti. Funziona in modo simile a un gioco della bottiglia, ma con il corpo umano come superficie di gioco – al posto del classico tappeto. I partecipanti girano a turno la freccia per determinare un'azione e una zona del corpo da stimolare, quindi eseguono l'azione sul partner. L'obiettivo del gioco è favorire l'interazione ludica e l'intimità fisica. Non ci sono punteggi né una fine prestabilita – durata e intensità vengono decise liberamente dai partecipanti.

Conservazione
Conservare il prodotto in un luogo asciutto e buio, lontano da temperature estreme e fuori dalla portata di bambini e animali.

Avvertenze di sicurezza
Prima di iniziare, assicuratevi che entrambi i partecipanti vivano l'esperienza in modo sicuro e

piacevole. Stabilite dei limiti chiari, scegliete una parola di sicurezza e comunicate apertamente. Scegliete un ambiente stabile e sicuro – evitate mobili instabili, superfici scivolose o altri pericoli. Ascoltate il vostro corpo. Se qualcosa risulta scomodo, insicuro o troppo intenso, interrompete immediatamente. Non forzate mai movimenti oltre il vostro livello di comfort. Verificate regolarmente come vi sentite. Se qualcosa non va a livello fisico o emotivo, fate una pausa o fermatevi. Evitate di giocare sotto l'effetto di alcol o droghe, poiché questi possono alterare il giudizio e la coordinazione. Rispettate sempre i limiti del partner e non esercitate mai pressioni.

Smaltimento
Questo prodotto può essere smaltito in modo ecologico nei normali rifiuti domestici.

Specifiche tecniche
Materiali: Carta, Acrilonitrile Butadiene Stirene (ABS) | Dimensioni: 9,5 x 9,5 cm / 3.74 x 3.74 pollici

Hai bisogno di aiuto?
Se hai domande su questo prodotto, non esitare a contattare il servizio clienti:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Spin & Sin

Interaktivt kroppsspill

AC26-06-LO/322336

NO Forventet bruk
Dette produktet er et interaktivt spill laget for samtykkende bruk mellom voksne. Det fungerer på samme måte som et klassisk snurrespill, men her brukes kroppen som spillebrett i stedet for en matte. Spillerne snurrer på tur pilen for å bestemme en handling og en sone på kroppen, og utfører deretter den angitte handlingen på den andre. Målet er å oppmuntre til lekende interaksjon og fysisk nærhet. Spillet har ingen poengscore og ingen fast varighet – deltakerne bestemmer selv intensitet og lengde.

Oppbevaring
Oppbevar produktet på et tørt, mørkt sted uten ekstreme temperaturer, utenfor rekkevidde for barn og dyr.

Sikkerhetsinformasjon
Før dere starter, sørg for at begge spillere får en trygg og behagelig opplevelse. Avtal klare grenser, definer et stoppord, og kommuniser åpent. Velg et stabilt og trygt sted – unngå ustø møbler, glatte gulv eller andre risikofaktorer. Lytt til kroppene deres. Hvis noe føles ubehagelig, usikkert eller for mye, avslutt umiddelbart. Ikke press deg selv eller den andre til å gjøre noe som føles utenfor komfortsonen. Sjekk inn med hverandre underveis. Ta pauser eller avslutt dersom noe føles feil fysisk eller emosjonelt. Unngå å spille under påvirkning av alkohol eller rusmidler – det kan påvirke dømmekraft og koordinasjon. Respekter hverandres grenser og press aldri noen til noe.

Avfallshåndtering
Dette produktet kan kastes i vanlig restavfall på miljøvennlig vis.

Produktspesifikasjoner
Materiale: Papir, akrylnitril-butadien-styren (ABS-plast) | Mål: 9,5 x 9,5 cm / 3.74 x 3.74 tommer

Trenger du hjelp?
Hvis du har spørsmål om dette produktet, ta gjerne kontakt med kundeservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Spin & Sin

Gagnvirkt snertileikur

AC26-06-LO/322336

IS Notkunartilgangur
Þessi vara er gagnvirkur leikur hannaður fyrir samþykkta notkun milli fullorðinna. Leikurinn virkar á svipaðan hátt og klassískur snúningsleikur, nema að mannslíkaminn þjónar sem leikflötur í stað borðs. Leikmenn snúa örinni til skiptis til að velja aðgerð og líkamsstað og framkvæma svo aðgerðina á hvort öðru. Markmið leiksins er að hvetja til leikgleði og líkamlegrar nálægðar. Leikurinn hefur hvorki stigakerfi né endalok – lengd og ákefð eru ákveðin af þátttakendum sjálfum.

Geymsla
Geymið vöruna á þurrum og dimmum stað fjarri öfgafullum hitabreytingum – og utan seilingar barna og dýra.

Öryggisráðstafanir
Gakktu úr skugga um að báðir leikmenn upplifi öryggi og þægindi áður en leikurinn hefst. Ákveðið skýr mörk, notið öruggt orð og hafið opna og heiðarlega samskipti. Veljið öruggan og

stöðugan stað til að leika – forðist sleipa fleti, óstöðug húsgögn eða önnur hættusvæði. Hlustið á líkamann. Ef eitthvað verður óþægilegt, ótryggt eða yfirþyrmandi, hættið strax. Þvingið ekki neinar hreyfingar sem fara út fyrir ykkar þægindamörk. Athugið hvort annað reglulega. Ef eitthvað líkamlegt eða andlegt virðist rangt, takið hlé eða hættið alveg. Forðist að leika undir áhrifum áfengis eða vímuefna þar sem það getur skert dómgreind og samhæfingu. Virðið mörk hvors annars og finnið aldrei fyrir þrýstingi.

Förgun
Vöruna má farga í heimilissorpi á umhverfisvænan hátt.

Vörulýsing
Efni: Pappír, akrýlnítríl-bútadíen-stýren (ABS-plast) | Mál: 9,5 x 9,5 cm / 3.74 x 3.74 tommur

Buttu hjálp?
Ef þú hefur einhverjar spurningar varðandi þessa vöru, ekki hika við að hafa samband við þjónustuver:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Spin & Sin

Interaktivt kontaktspel

AC26-06-LO/322336

SV Avsedd användning
Denna produkt är ett interaktivt spel som är utformat för samtyckande användning mellan vuxna. Det fungerar likt ett klassiskt snurrpils-spel, men med människokroppen som spelplan istället för en spelmatta. Spelarna turas om att snurra pilen för att bestämma en handling och en målzon på kroppen – och genomför sedan den angivna handlingen på sin partner. Syftet med spelet är att uppmuntra lekfull interaktion och fysisk närhet. Det finns inget poängsystem eller fastslutet slut – spelets längd och intensitet bestäms helt av deltagarna.

Förvaring
Förvara produkten torrt och mörkt utan extrema temperaturer – utom räckhåll för barn och djur.

Säkerhetsanvisningar
Säkerställ innan ni börjar att båda spelare har en trygg och bekväm upplevelse. Sätt tydliga gränser, bestäm ett safeword och kommunicera öppet. Välj en stabil och säker plats – undvik ostadiga möbler, hala golv eller andra risker. Lyssna på era kroppar. Om något känns obehagligt, osäkert eller överväldigande, avbryt genast. Tvinga inte fram rörelser som går bortom din bekvämlighetszon. Kolla regelbundet hur båda mår. Om något känns fel fysiskt eller emotionellt – ta en paus eller avsluta. Undvik att spela under påverkan av alkohol eller droger, eftersom det försämrar omdöme och koordination. Respektera varandras gränser och känn ingen press att gå vidare om det inte känns rätt.

Avfallshantering
Produkten kan slängas som hushållsavfall på ett miljövänligt sätt.

Produktspecifikationer
Material: Papper, akrylnitril-butadien-styren (ABS-plast) | Mått: 9,5 x 9,5 cm / 3.74 x 3.74 tum

Behöver du hjälp?
Om du har några frågor om denna produkt, tveka inte att kontakta kundservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Spin & Sin

Interaktiivinen kosketuspeli

AC26-06-LO/322336

FI Tarkoitettu käyttö
Tämä tuote on interaktiivinen peli, joka on suunniteltu aikuisten väliseen suostumukselliseen käyttöön. Se toimii perinteisen pyörivän nuolen pelin tavoin, mutta pelialustana toimii ihmisen keho – ei pelimatto. Pelaajat pyörittävät vuorotellen nuolta määrittääkseen toiminnon ja kehon kohdealueen, ja suorittavat sitten kyseisen toiminnon toiselle. Pelin tarkoituksena on edistää leikkimielistä vuorovaikutusta ja fyysistä läheisyyttä. Pelissä ei ole pistelaskua eikä ennalta määrättyä loppua – pelin kesto ja intensiteetti määräytyvät osallistujien toimesta.

Säilytys
Säilytä tuote kuivassa ja pimeässä paikassa, poissa äärilämpötiloista – lasten ja eläinten ulottumattomissa.

Turvaohjeet
Varmistakaa ennen pelin aloittamista, että molemmilla pelaajilla on turvallinen ja miellyttävä kokemus. Sopikaa selkeät rajat, valitkaa turvasana ja kommunikoikaa avoimesti. Valitkaa vakaa ja turvallinen paikka – välttäkää huojuvia huonekaluja,

liukkaita lattioita tai muita vaaratekijöitä. Kuunnelkaa kehoanne. Jos jokin tuntuu epämukavalta, turvattomalta tai kuormittavalta, lopettakaa heti. Älkää pakottako itseänne liikkeisiin, jotka ylittävät mukavuusrajojenne. Tarkistakaa säännöllisesti toistenne vointi. Jos jokin tuntuu fyysisesti tai henkisesti väärältä, pitäkää tauko tai lopettakaa. Välttäkää pelaamista alkoholin tai päihteiden vaikutuksen alaisena, koska ne heikentävät harkintakykyä ja koordinaatiota. Kunnioittakaa toistenne rajoja älkääkä painostako ketään mihinkään.

Hävittäminen
Tuote voidaan hävittää ympäristöystävällisesti kotitalousjätteen mukana.

Tuotetiedot
Materiaali: Paperi, akryylinitriili-butadieeni-styreeni (ABS-muovi) | Mitat: 9,5 x 9,5 cm / 3.74 x 3.74 tuumaa

Tarvitsetko apua?
Jos sinulla on kysyttävää tästä tuotteesta, ota rohkeasti yhteyttä asiakaspalveluun:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Spin & Sin

Interaktivt kontaktskabende spil

AC26-06-LO/322336

DA Anvendelsesformål
Dette produkt er et interaktivt spil designet til samtykkebaseret brug mellem voksne. Det fungerer ligesom et klassisk snurrespils-koncept, men bruger kroppen som spilleflade i stedet for en spillemåtte. Spillerne skiftes til at dreje pilen, som angiver en handling og en kropszone, og udfører derefter den angivne handling på hinanden. Formålet med spillet er at fremme legende interaktion og fysisk nærhed. Der er ingen point og ingen fast slutning – spillets varighed og intensitet bestemmes af deltagerne selv.

Opbevaring
Opbevar produktet på et tørt og mørkt sted uden ekstreme temperaturer – uden for børns og dyrs rækkevidde.

Sikkerhedsinstruktioner
Før I går i gang, skal begge spillere sikre sig, at oplevelsen bliver tryg og behagelig. Aftal tydelige grænser, fastsæt et safeword, og kommuniker åbent med hinanden. Vælg et stabilt og sikkert sted – undgå vaklende møbler, glatte gulve og andre farer. Lyt til jeres kroppe. Hvis noget føles ubehageligt, usikkert eller belastende, skal aktiviteten straks afbrydes. Tving ikke hinanden til bevægelser, som ligger uden for jeres komfortniveau. Tjek regelmæssigt ind med hinanden. Hvis noget føles fysisk eller følelsesmæssigt forkert, så hold en pause eller stop helt. Undgå aktiviteter under påvirkning af alkohol eller stoffer, da det kan svække dømmekraft og koordination. Respekter hinandens grænser og føl jer aldrig pressede til noget.

Bortskaffelse
Dette produkt kan bortskaffes miljøvenligt som almindeligt husholdningsaffald.

Produktspecifikationer
Materiale: Papir, akrylnitril-butadien-styren (ABS-plast) | Mål: 9,5 x 9,5 cm / 3.74 x 3.74 inches

Brug for hjælp?
Hvis du har spørgsmål om dette produkt, er du velkommen til at kontakte kundeservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Spin & Sin

Interaktywna gra kontaktowa

AC26-06-LO/322336

PL Przeznaczenie
Ten produkt to interaktywna gra stworzona z myślą o obopólnie zgodnej zabawie dorosłych. Działa na podobnej zasadzie co klasyczna gra z obracającą się strzałką, jednak zamiast maty, planszą staje się ludzkie ciało. Gracze na zmianę kręcą strzałką, aby wylosować czynność i obszar ciała, a następnie wykonują wskazaną czynność na partnerze lub partnerce. Celem gry jest zachęcenie do zabawy i fizycznej bliskości. Gra nie posiada punktacji ani określonego czasu trwania – jej przebieg i intensywność ustalają sami uczestnicy.

Przechowywanie
Przechowuj produkt w suchym i ciemnym miejscu, z dala od ekstremalnych temperatur, poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

Środki ostrożności
Przed rozpoczęciem upewnij się, że obie osoby czują się bezpiecznie i komfortowo. Ustalcie wspólnie granice, wybierzcie hasło bezpieczeństwa i zadbajcie o otwartą komunikację. Wybierzcie

stabilne i bezpieczne miejsce – unikajcie chwiejących się mebli, śliskich podłóg i innych potencjalnych zagrożeń. Słuchajcie swoich ciał. Jeśli coś jest niekomfortowe, niebezpieczne lub obciążające – natychmiast przerwijcie grę. Nie zmuszajcie się do ruchów wykraczających poza wasze granice. Regularnie sprawdzajcie samopoczucie drugiej osoby. Jeśli cokolwiek budzi wątpliwości fizyczne lub emocjonalne – zróbcie przerwę lub zakończcie zabawę. Unikajcie gry pod wpływem alkoholu lub narkotyków, ponieważ może to obniżyć zdolność oceny sytuacji i koordynację. Szanujcie nawzajem swoje granice i nie wywierajcie presji.

Utylizacja
Produkt można zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska, wyrzucając go do odpadów komunalnych.

Specyfikacje produktu
Materiał: papier, akrylonitryl-butadien-styren (tworzywo ABS) | Wymiary: 9,5 x 9,5 cm / 3.74 x 3.74 cala

Potrzebujesz pomocy?
Jeśli masz pytania dotyczące tego produktu, skontaktuj się z obsługą klienta:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Spin & Sin

Интерактивная игра на контакт

AC26-06-LO/322336

RU Предназначение
Этот продукт — интерактивная игра, разработанная для совместного использования взрослыми по взаимному согласию. Она работает по принципу классической игры с вращающейся стрелкой, где вместо игровой поверхности используется человеческое тело. Игроки по очереди вращают стрелку, чтобы определить действие и зону тела, на которую оно будет направлено, а затем выполняют это действие на партнёре. Цель игры — поощрение игривого взаимодействия и телесной близости. Система подсчёта очков отсутствует, как и установленная продолжительность — участники сами определяют длительность и интенсивность игры.

Хранение
Храни продукт в сухом и тёмном месте без резких температурных колебаний, вдали от детей и животных.

Меры предосторожности
Перед началом убедитесь, что оба игрока чувствуют себя в безопасности и готовы к взаимодействию. Установите чёткие границы, договоритесь о стоп-слове и общайтесь открыто. Выберите устойчивое и безопасное место — избегайте шатающейся мебели, скользких поверхностей и других потенциальных опасностей. Прислушивайтесь к своему телу. Если что-то вызывает дискомфорт, ощущается небезопасно или слишком тяжело — прекратите немедленно. Не заставляйте себя выполнять движения за пределами вашей зоны комфорта. Регулярно проверяйте состояние друг друга. При любых физических или эмоциональных сигналах дискомфорта — сделайте паузу или завершите игру. Избегайте игры под действием алкоголя или наркотиков, так как они влияют на восприятие и координацию. Уважайте границы партнёра и не оказывайте давления.

Утилизация
Этот продукт можно утилизировать с бытовыми отходами в соответствии с нормами охраны окружающей среды.

Технические характеристики
Материал: бумага, акрилонитрил-бутадиен-стирол (ABS-пластик) | Размеры: 9,5 x 9,5 см / 3.74 x 3.74 дюйма

Нужна помощь?
Если у вас есть вопросы по этому продукту, свяжитесь со службой поддержки клиентов:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

07

Noir

Fluffy eye mask

AC26-07-LO/322338

Material:	Polyester
Size:	21 x 6 x 1,5 cm / 8.27 × 2.36 × 0.59 inches
Weight:	7,5 g / 0.26 oz

EN Intended use
This product is used to cover the eyes and enhance all other senses.

How to use
Place the eye mask over your own eyes or your partner's eyes. Always ensure this is done with your partner's full consent. Make sure the mask is not fitted too tightly.

Cleaning
Hand wash in lukewarm water (max. 30°C) using a mild soap or detergent. Rinse thoroughly with clean water. Do not bleach. Do not wring or twist. Allow to air dry completely before storing. Do not tumble dry or iron.

Storage
Safely store the product in a dry and dark place without extreme temperatures, out of reach of children and animals.

Safety instructions
Do not use this product in the following situations: on swollen, irritated or inflamed skin and/or if you have an allergic reaction to the material or if you are aware of an existing allergy to the material. Only use this product as intended and as directed.

Disposal information
This product can be disposed of in household waste in an environmentally friendly manner.

Need help?
If you have any questions regarding this product, do not hesitate to contact customer service:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Noir

Fluffy oogmasker

AC26-07-LO/322338

NL Beoogd gebruik
Dit product wordt gebruikt om de ogen af te dekken en zo alle andere zintuigen te versterken.

Gebruik
Plaats het oogmasker over je eigen ogen of die van je partner. Zorg er altijd voor dat dit gebeurt met de volledige toestemming van je partner. Zorg ervoor dat het masker niet te strak zit.

Reiniging
Was met de hand in lauwwarm water (max. 30°C) met een milde zeep of wasmiddel. Spoel grondig af met schoon water. Niet bleken. Niet wringen of draaien. Laat volledig aan de lucht drogen voordat je het opbergt. Niet in de droger of strijken.

Opbergen
Berg het product veilig op een droge en donkere plaats op, zonder extreme temperaturen en buiten bereik van kinderen en dieren.

Veiligheidsinstructies
Gebruik dit product niet in de volgende situaties: bij gezwollen, geïrriteerde of ontstoken huid en/of als je een allergische reactie hebt op het materiaal of weet dat je allergisch bent voor het materiaal. Gebruik dit product uitsluitend volgens het beoogde gebruik en de instructies.

Afvalverwerking
Dit product kan op milieuvriendelijke wijze via het huishoudelijk afval worden weggegooid.

Productspecificaties
Materiaal: Polyester | Afmetingen: 21 x 6 x 1,5 cm / 8.27 x 2.36 x 0.59 inches | Gewicht: 7,5 g / 0.26 oz

Hulp nodig?
Als je vragen hebt over dit product, neem dan gerust contact op met de klantenservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Noir

Flauschige Augenmaske

AC26-07-LO/322338

DE Verwendungszweck
Dieses Produkt wird verwendet, um die Augen zu bedecken und alle anderen Sinne zu intensivieren.

Gebrauch
Lege die Augenmaske über deine eigenen Augen oder die deines Gegenübers. Achte dabei stets auf das vollständige Einverständnis deines*r Partner*in. Stelle sicher, dass die Maske nicht zu fest sitzt.

Reinigung
Von Hand in lauwarmem Wasser (max. 30 °C) mit milder Seife oder einem Feinwaschmittel waschen. Gründlich mit klarem Wasser ausspülen. Nicht bleichen. Nicht wringen oder verdrehen. Vor dem Verstauen vollständig an der Luft trocknen lassen. Nicht im Trockner trocknen und nicht bügeln.

Aufbewahrung
Bewahre das Produkt sicher an einem trockenen und dunklen Ort ohne extreme Temperaturen auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren.

Sicherheitshinweise
Verwende dieses Produkt nicht in folgenden Fällen: Bei geschwollener, gereizter oder entzündeter Haut und/oder wenn du allergisch auf das Material reagierst oder weißt, dass du eine entsprechende Allergie hast. Verwende dieses Produkt ausschließlich bestimmungsgemäß und gemäß Anleitung.

Entsorgung
Dieses Produkt kann umweltfreundlich über den Hausmüll entsorgt werden.

Produktspezifikationen
Material: Polyester | Maße: 21 x 6 x 1,5 cm / 8.27 x 2.36 x 0.59 Zoll | Gewicht: 7,5 g / 0.26 oz

Brauchst du Hilfe?
Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, wende dich bitte an den Kundenservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Noir

Masque pour les yeux doux

AC26-07-LO/322338

FR Utilisation prévue
Ce produit est conçu pour couvrir les yeux et intensifier les autres sens.

Utilisation
Placez le masque sur vos propres yeux ou ceux de votre partenaire. Assurez-vous à tout moment d'avoir obtenu le consentement explicite de votre partenaire. Veillez à ce que le masque ne soit pas trop serré.

Nettoyage
Lavez à la main à l'eau tiède (max. 30 °C) avec un savon doux ou une lessive pour linge délicat. Rincez abondamment à l'eau claire. Ne pas utiliser d'eau de Javel. Ne pas tordre ou essorer. Laissez sécher complètement à l'air libre avant de le ranger. Ne pas sécher en machine et ne pas repasser.

Stockage
Conservez le produit dans un endroit sec et sombre, à l'abri des températures extrêmes, hors de portée des enfants et des animaux.

Consignes de sécurité
N'utilisez pas ce produit dans les cas suivants : en cas de peau enflée, irritée ou enflammée, et/ou si vous êtes allergique au matériau ou si vous savez que vous présentez une allergie connue. Utilisez ce produit uniquement conformément à sa destination et selon les instructions.

Élimination
Ce produit peut être éliminé de manière respectueuse de l'environnement avec les déchets ménagers.

Spécifications du produit
Matériau : polyester | Dimensions : 21 x 6 x 1,5 cm / 8.27 x 2.36 x 0.59 pouces | Poids : 7,5 g / 0.26 oz

Besoin d'aide ?
Si vous avez des questions concernant ce produit, n'hésitez pas à contacter le service client:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

07

Noir

Antifaz suave y afelpado

AC26-07-LO/322338

ES Uso previsto
Este producto se utiliza para cubrir los ojos e intensificar los demás sentidos.

Uso
Coloca el antifaz sobre tus ojos o los de tu pareja. Asegúrate siempre de contar con el consentimiento total de tu pareja. Verifica que el antifaz no quede demasiado ajustado.

Limpieza
Lava a mano con agua tibia (máx. 30 °C) usando jabón suave o detergente para prendas delicadas. Enjuaga bien con agua limpia. No uses blanqueador. No retuerzas ni exprimas. Deja secar completamente al aire antes de guardarlo. No secar en secadora ni planchar.

Almacenamiento
Guarda el producto en un lugar seco y oscuro, sin temperaturas extremas y fuera del alcance de niños y animales.

Instrucciones de seguridad
No uses este producto en los siguientes casos: si tienes la piel hinchada, irritada o inflamada, y/o si eres alérgico(a) al material o sabes que tienes alergia al mismo. Utiliza este producto únicamente según su propósito y siguiendo las instrucciones.

Eliminación
Este producto puede eliminarse de manera ecológica en la basura doméstica.

Especificaciones del producto
Material: Poliéster | Dimensiones: 21 x 6 x 1,5 cm / 8.27 x 2.36 x 0.59 pulgadas | Peso: 7,5 g / 0.26 oz

¿Necesitas ayuda?
Si tienes alguna pregunta sobre este producto, no dudes en ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente:

+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Noir

Mascherina per gli occhi in peluche

AC26-07-LO/322338

IT Utilizzo previsto
Questo prodotto viene utilizzato per coprire gli occhi e intensificare tutti gli altri sensi.

Uso
Posiziona la mascherina sugli occhi tuoi o del/la partner. Assicurati sempre che ci sia il consenso completo del/della partner. Verifica che la mascherina non sia troppo stretta.

Pulizia
Lavare a mano in acqua tiepida (max 30 °C) con sapone delicato o detersivo per capi delicati. Sciacquare accuratamente con acqua pulita. Non candeggiare. Non strizzare o torcere. Lasciare asciugare completamente all'aria prima di riporla. Non asciugare in asciugatrice e non stirare.

Conservazione
Conservare il prodotto in un luogo asciutto e buio, lontano da temperature estreme e fuori dalla portata di bambini e animali.

Avvertenze di sicurezza
Non utilizzare questo prodotto nei seguenti casi: se la pelle è gonfia, irritata o infiammata e/o se sei allergico al materiale o sai di avere un'allergia corrispondente. Utilizza questo prodotto esclusivamente secondo le istruzioni e per l'uso previsto.

Smaltimento
Questo prodotto può essere smaltito in modo ecologico nei normali rifiuti domestici.

Specifiche tecniche
Materiale: Poliestere | Dimensioni: 21 x 6 x 1,5 cm / 8.27 x 2.36 x 0.59 pollici | Peso: 7,5 g / 0.26 oz

Hai bisogno di aiuto?
Se hai domande su questo prodotto, non esitare a contattare il servizio clienti:

+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Noir

Myk øyemaske

AC26-07-LO/322338

NO Forventet bruk
Dette produktet brukes til å dekke øynene og forsterke de andre sansene.

Bruk
Plasser øyemasken over dine egne eller partnerens øyne. Sørg alltid for fullt samtykke før bruk. Pass på at masken ikke sitter for stramt.

Rengjøring
Håndvask i lunkent vann (maks. 30 °C) med mild såpe eller et skånsomt vaskemiddel. Skyll grundig med rent vann. Ikke bruk blekemiddel. Ikke vri eller vri opp masken. La den lufttørke helt før oppbevaring. Ikke tørketrommel eller strykemaskin.

Oppbevaring
Oppbevar produktet på et tørt og mørkt sted uten ekstreme temperaturer, utenfor rekkevidde for barn og dyr.

Sikkerhetsinformasjon
Ikke bruk produktet dersom huden er hoven, irritert eller betent, eller hvis du er allergisk mot materialet eller vet at du har en slik allergi. Bruk produktet kun som anvist og til det tiltenkte formålet.

Avfallshåndtering
Dette produktet kan kastes med vanlig husholdningsavfall på miljøvennlig vis.

Produktspesifikasjoner
Materiale: Polyester | Mål: 21 x 6 x 1,5 cm / 8.27 x 2.36 x 0.59 tommer | Vekt: 7,5 g / 0.26 oz

Trenger du hjelp?
Hvis du har spørsmål om dette produktet, ta gjerne kontakt med kundeservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Noir

Loðinn augngríma

AC26-07-LO/322338

IS Notkunartilgangur
Þessi vara er notuð til að hylja augun og skerpa á hinum skynfærunum.

Notkun
Settu augngrímuna yfir eigin augu eða augu makans þíns. Gakktu úr skugga um að samþykki liggi fyrir frá þínum/eða maka áður en notkun hefst. Passaðu að gríman sitji þægilega og ekki of fast.

Hreinsun
Handþvoið í volgu vatni (hámark 30 °C) með mildri sápu eða fínþvottaefni. Skolið vandlega með hreinu vatni. Ekki nota bleikiefni. Ekki vinda eða snúa. Látið þorna algjörlega í lofti áður en gríman er sett í geymslu. Ekki setja í þurrkara og ekki strauja.

Geymsla
Geymið vöruna á þurrum og dimmum stað fjarri öfgahita – og utan seilingar barna og dýra.

Öryggisráðstafanir
Ekki nota vöruna ef húðin er bólgin, viðkvæm eða sýkt og/eða ef þú ert með þekkta ofnæmi fyrir efninu. Notið vöruna aðeins eins og til er ætlast og samkvæmt leiðbeiningum.

Förgun
Vörunni má farga á umhverfisvænan hátt með almennu heimilissorpi.

Vörulýsing
Efni: Pólýester | Mál: 21 x 6 x 1,5 cm / 8.27 x 2.36 x 0.59 tommur | Þyngd: 7,5 g / 0.26 oz

Buttu hjálp?
Ef þú hefur einhverjar spurningar varðandi þessa vöru, ekki hika við að hafa samband við þjónustuver:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Noir

Luddig ögonmask

AC26-07-LO/322338

SV Avsedd användning
Denna produkt används för att täcka ögonen och därmed förstärka de andra sinnena.

Användning
Placera ögonmasken över dina egna ögon eller på din partners. Säkerställ alltid att användningen sker med fullständigt samtycke. Kontrollera att masken inte sitter för hårt.

Rengöring
Handtvättas i ljummet vatten (max 30 °C) med mild tvål eller fintvättmedel. Skölj noggrant med rent vatten. Använd inte blekmedel. Vrid eller snurra inte ur masken. Låt den lufttorka helt innan förvaring. Torktumla eller stryk inte.

Förvaring
Förvara produkten på en torr och mörk plats utan extrema temperaturer, utom räckhåll för barn och djur.

Säkerhetsanvisningar
Använd inte produkten om du har svullen, irriterad eller inflammerad hud och/eller om du är allergisk mot materialet eller vet att du har en sådan allergi. Använd endast produkten enligt dess avsedda syfte och instruktioner.

Avfallshantering
Produkten kan kasseras miljövänligt som hushållsavfall.

Produktspecifikationer
Material: Polyester | Mått: 21 x 6 x 1,5 cm / 8.27 x 2.36 x 0.59 tum | Vikt: 7,5 g / 0.26 oz

Behöver du hjälp?
Om du har några frågor om denna produkt, tveka inte att kontakta kundservice:

+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Noir

Pehmoinen silmämaski

AC26-07-LO/322338

FI Tarkoitettu käyttö
Tätä tuotetta käytetään silmien peittämiseen muiden aistien voimistamiseksi.

Käyttö
Aseta silmämaski joko omille tai kumppanisi silmille. Varmista aina, että sinulla on kumppanisi täysi suostumus. Varmista myös, ettei maski ole liian tiukalla.

Puhdistus
Pese käsin haaleassa vedessä (enintään 30 °C) miedolla saippualla tai hienopesuun tarkoitetulla pesuaineella. Huuhtele huolellisesti puhtaalla vedellä. Älä valkaise. Älä väännä tai kierrä tuotetta. Anna kuivua kokonaan ilmassa ennen säilytystä. Älä kuivaa kuivausrummussa äläkä silitä.

Säilytys
Säilytä tuote kuivassa ja pimeässä paikassa poissa äärilämpötiloista, lasten ja eläinten ulottumattomissa.

Turvaohjeet
Älä käytä tuotetta seuraavissa tapauksissa: Jos sinulla on turvonnut, ärtynyt tai tulehtunut iho, tai jos olet allerginen tuotteen materiaalille tai tiedät omaavasi siihen liittyvän allergian. Käytä tuotetta ainoastaan ohjeiden mukaisesti ja tarkoituksenmukaisessa käytössä.

Hävittäminen
Tuote voidaan hävittää ympäristöystävällisesti kotitalousjätteen mukana.

Tuotetiedot
Materiaali: Polyesteri | Mitat: 21 x 6 x 1,5 cm / 8.27 x 2.36 x 0.59 tuumaa | Paino: 7,5 g / 0.26 oz

Tarvitsetko apua?
Jos sinulla on kysyttävää tästä tuotteesta, ota rohkeasti yhteyttä asiakaspalveluun:

+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Noir

Blød øjenmaske

AC26-07-LO/322338

DA Anvendelsesformål
Dette produkt bruges til at dække øjnene og intensivere alle andre sanser.

Brug
Placer øjenmasken over dine egne øjne eller din partners. Sørg altid for fuldt samtykke fra din partner. Sørg for, at masken ikke sidder for stramt.

Rengøring
Håndvaskes i lunkent vand (maks. 30 °C) med mild sæbe eller et skånsomt vaskemiddel. Skyl grundigt med rent vand. Må ikke bleges. Må ikke vrides eller drejes. Lad masken tørre helt i fri luft, før den opbevares. Må ikke tørretumbles eller stryges.

Opbevaring
Opbevar produktet sikkert på et tørt og mørkt sted uden ekstreme temperaturer, uden for børns og dyrs rækkevidde.

Sikkerhedsinstruktioner
Brug ikke dette produkt i følgende tilfælde: Ved hævet, irriteret eller betændt hud og/eller hvis du er allergisk over for materialet, eller hvis du ved, at du har en sådan allergi. Brug kun produktet som tilsigtet og i overensstemmelse med instruktionerne.

Bortskaffelse
Dette produkt kan bortskaffes miljøvenligt sammen med husholdningsaffaldet.

Produktspecifikationer
Materiale: Polyester | Mål: 21 x 6 x 1,5 cm / 8.27 x 2.36 x 0.59 inches | Vægt: 7,5 g / 0.26 oz

Brug for hjælp?
Hvis du har spørgsmål om dette produkt, er du velkommen til at kontakte kundeservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Noir

Puszysta opaska na oczy

AC26-07-LO/322338

PL Przeznaczenie
Produkt służy do zasłaniania oczu, aby wzmocnić odczuwanie pozostałych zmysłów.

Użytkowanie
Załóż opaskę na własne oczy lub oczy partnera/partnerki. Upewnij się, że masz pełną zgodę drugiej osoby. Zadbaj o to, aby opaska nie była zbyt ciasna.

Czyszczenie
Prać ręcznie w letniej wodzie (maks. 30 °C) z użyciem łagodnego mydła lub delikatnego detergentu. Dokładnie wypłukać czystą wodą. Nie wybielać. Nie wykręcać ani nie skręcać. Przed schowaniem pozostawić do całkowitego wyschnięcia na powietrzu. Nie suszyć w suszarce bębnowej ani nie prasować.

Przechowywanie
Przechowuj produkt w suchym i ciemnym miejscu, z dala od ekstremalnych temperatur, dzieci i zwierząt.

Środki ostrożności
Nie używaj tego produktu w przypadku: opuchlizny, podrażnienia, stanów zapalnych skóry lub alergii na użyty materiał bądź w przypadku świadomości takiej alergii. Używaj produktu wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją.

Utylizacja
Produkt można wyrzucić do odpadów komunalnych w sposób przyjazny dla środowiska.

Specyfikacje produktu
Materiał: poliester | Wymiary: 21 x 6 x 1,5 cm / 8.27 x 2.36 x 0.59 cala | Waga: 7,5 g / 0.26 oz

Brug for hjælp?
Hvis du har spørgsmål om dette produkt, er du velkommen til at kontakte kundeservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

07

Noir

Плюшевая маска для глаз

AC26-07-LO/322338

RU Предназначение
Это изделие предназначено для закрытия глаз с целью усиления остальных ощущений.

Использование
Надень маску на свои глаза или на глаза партнёра. Убедись, что получено полное согласие со стороны партнёра. Проверь, чтобы маска не сидела слишком туго.

Очистка
Стирать вручную в тёплой воде (макс. 30 °C) с использованием мягкого мыла или средства для деликатных тканей. Тщательно прополоскать в чистой воде. Не отбеливать. Не выкручивать и не скручивать. Перед хранением дать полностью высохнуть на воздухе. Не сушить в сушильной машине и не гладить.

Хранение
Храни продукт в сухом и тёмном месте без экстремальных температур, вдали от детей и животных.

Меры предосторожности
Не используй это изделие при наличии воспалённой, раздражённой или повреждённой кожи, а также при известной аллергии на материал. Применяй изделие исключительно по назначению и согласно инструкции.

Утилизация
Это изделие может быть утилизировано с бытовыми отходами в экологически безопасном порядке.

Технические характеристики
Материал: полиэстер | Размеры: 21 x 6 x 1,5 см / 8.27 x 2.36 x 0.59 дюйма | Вес: 7,5 г / 0.26 oz

Нужна помощь?
Если у вас есть вопросы по этому продукту, свяжитесь со службой поддержки клиентов:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Silk

Delay gel

AC26-08-LO/322340

Volume: 30 ml / 1.01 fl oz
Ingredients: Aqua, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Laureth-9, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Phenoxyethanol, Glycerin, Aminomethyl Propanol, Ethylhexylglycerin, Carbomer, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Mentha Piperita Oil, Avena Sativa Kernel Extract, Humulus Lupulus Extract, Menthol, PEG-30 Dipolyhydroxystearate, Trideceth-6, Limonene, Beta-Caryophyllene
Best before: see package
Period after opening: 6 months

EN Intended use

The delay gel has a nourishing formula for a gentler, more controlled sensation experience. To be applied before intercourse.

How to use
Apply a thin layer of the gel on the penis and then massage it into the skin.

Safety instructions
Do not use the product in case of allergy or intolerance to any of the ingredients contained in the formula. Before using the gel, apply a small amount to your forearm. If an allergic reaction occurs, discontinue use. If irritation and/or discomfort occurs during use, discontinue use immediately and avoid further use. For external use only. Keep out of reach of children and animals. Store in a cool dark place.

Disposal information
Pay attention to local disposal options, if possible dispose of this product in a separate collection point for plastic. Avoid the creation of unnecessary waste.

Need help?
If you have any questions regarding this product, do not hesitate to contact customer service:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Fabricator
Cobeco Pharma
Hertzstraat 2
2652 XX, Berkel en Rodenrijs
info@cobeco.nl
www.cobecopharma.com
+31 (0)10 - 290 09 91
Made in the Netherlands

Silk

Delay gel

AC26-08-LO/322340

NL Beoogd gebruik

De delay-gel heeft een verzorgende formule voor een zachtere, beter gecontroleerde sensatiebeleving. Aanbrengen vóór de geslachtsgemeenschap.

Gebruik
Breng een dunne laag gel aan op de penis en masseer het vervolgens in de huid.

Veiligheidsinstructies
Niet gebruiken bij een allergie of intolerantie voor een van de ingrediënten in de formule. Breng vóór gebruik een kleine hoeveelheid gel aan op de onderarm. Als er een allergische reactie optreedt, stop dan met het gebruik. Bij irritatie en/of ongemak tijdens het gebruik, het gebruik onmiddellijk staken en verdere toepassing vermijden. Uitsluitend voor uitwendig gebruik. Buiten het bereik van kinderen en dieren houden. Koel en donker bewaren.

Afvalverwerking
Let op de lokale afvalvoorschriften. Indien mogelijk dit product apart inleveren bij een inzamelpunt voor plastic. Voorkom onnodig afval.

Productspecificaties
Volume: 30 ml / 1.01 fl oz | Ingrediënten: Aqua, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Laureth-9, PEG-40 Gehydrogeneerde Castorolie, Fenoxyethanol, Glycerine, Aminomethylpropanol, Ethylhexylglycerine, Carbomeer, Acrylaten/C10-30 Alkylacrylaat Crosspolymeer, Pepermuntolie, Haverextract, Hopextract, Menthol, PEG-30 Dipolyhydroxystearaat, Trideceth-6, Limonene, Beta-Caryofylleen | Ten minste houdbaar tot: zie verpakking | Houdbaarheid na opening: 6 maanden

Hulp nodig?
Heb je vragen over dit product? Neem dan gerust contact op met de klantenservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Fabrikant
Cobeco Pharma
Hertzstraat 2
2652 XX, Berkel en Rodenrijs
info@cobeco.nl
www.cobecopharma.com
+31 (0)10 - 290 09 91
Made in the Netherlands

Silk

Delay-Gel

AC26-08-LO/322340

DE Verwendungszweck
Das Delay-Gel hat eine pflegende Formel für ein sanfteres, kontrolliertes Empfindungserlebnis. Vor dem Geschlechtsverkehr anzuwenden.

Gebrauch
Trage eine dünne Schicht des Gels auf den Penis auf und massiere es anschließend in die Haut ein.

Sicherheitshinweise
Nicht anwenden bei einer Allergie oder Unverträglichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe der Formel. Trage vor der ersten Anwendung eine kleine Menge Gel auf den Unterarm auf. Tritt eine allergische Reaktion auf, die Anwendung abbrechen. Bei Reizungen und/oder Unwohlsein während der Anwendung sofort abbrechen und weitere Nutzung vermeiden. Nur zur äußeren Anwendung. Außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren aufbewahren. Kühl und dunkel lagern.

Entsorgung
Beachte die örtlichen Entsorgungsvorschriften. Falls möglich, dieses Produkt getrennt bei einer Sammelstelle für Kunststoff entsorgen. Vermeide unnötigen Abfall.

Produktspezifikationen
Volumen: 30 ml / 1.01 fl oz | Inhaltsstoffe: Aqua, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Laureth-9, PEG-40 hydriertes Rizinusöl, Phenoxyethanol, Glycerin, Aminomethylpropanol, Ethylhexylglycerin, Carbomer, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Pfefferminzöl, Haferkernextrakt, Hopfenextrakt, Menthol, PEG-30 Dipolyhydroxystearat, Trideceth-6, Limonene, Beta-Caryophyllen | Mindestens haltbar bis: siehe Verpackung | Haltbarkeit nach dem Öffnen: 6 Monate

Brauchst du Hilfe?
Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, wende dich gerne an unseren Kundenservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Hersteller
Cobeco Pharma
Hertzstraat 2
2652 XX, Berkel en Rodenrijs
info@cobeco.nl
www.cobecopharma.com
+31 (0)10 - 290 09 91
Made in the Netherlands

Silk

Gel retardant

AC26-08-LO/322340

FR Utilisation prévue
Le gel retardant possède une formule nourrissante pour une expérience sensorielle plus douce et contrôlée. À appliquer avant les rapports sexuels.

Utilisation
Applique une fine couche de gel sur le pénis, puis masse-la doucement jusqu'à absorption complète.

Consignes de sécurité
Ne pas utiliser en cas d'allergie ou d'intolérance à l'un des ingrédients de la formule. Avant la première utilisation, applique une petite quantité de gel sur l'avant-bras. En cas de réaction allergique, arrêter immédiatement l'utilisation. Si des irritations ou une gêne apparaissent pendant l'application, arrêter immédiatement et ne pas poursuivre l'utilisation. Usage externe uniquement. Conserver hors de portée des enfants et des animaux. Stocker dans un endroit frais et à l'abri de la lumière.

Élimination
Respecter les réglementations locales en matière d'élimination des déchets. Si possible, jeter ce produit séparément dans un point de collecte dédié aux plastiques. Éviter les déchets inutiles.

Spécifications du produit
Volume : 30 ml / 1.01 fl oz | Ingrédients : Aqua, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Laureth-9, PEG-40 Castor Oil Hydrogenated, Phenoxyethanol, Glycerin, Aminomethylpropanol, Ethylhexylglycerin, Carbomer, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Mentha Piperita Oil, Avena Sativa Kernel Extract, Humulus Lupulus Extract, Menthol, PEG-30 Dipolyhydroxystearate, Trideceth-6, Limonene, Beta-Caryophyllene | À consommer de préférence avant : voir emballage | Période après ouverture : 6 mois

Besoin d'aide ?
Si vous avez des questions concernant ce produit, n'hésitez pas à contacter le service client:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Fabricant
Cobeco Pharma
Hertzstraat 2
2652 XX, Berkel en Rodenrijs
info@cobeco.nl
www.cobecopharma.com
+31 (0)10 - 290 09 91
Made in the Netherlands

Silk

Gel retardante

AC26-08-LO/322340

ES Uso previsto
Este gel retardante tiene una fórmula nutritiva que proporciona una experiencia sensorial más suave y controlada. Debe aplicarse antes de la relación sexual.

Uso
Aplica una capa fina del gel sobre el pene y masajea suavemente hasta que se absorba en la piel.

Instrucciones de seguridad
No usar en caso de alergia o sensibilidad a alguno de los ingredientes de la fórmula. Antes del primer uso, aplica una pequeña cantidad en el antebrazo. Si se produce una reacción alérgica, suspende su uso. Si aparecen irritaciones o molestias durante el uso, interrumpe inmediatamente la aplicación y evita su uso posterior. Solo para uso externo. Mantener fuera del alcance de niños y animales. Almacenar en un lugar fresco y oscuro.

Eliminación
Sigue las normativas locales de eliminación. Siempre que sea posible, desecha este producto por separado en un punto de recogida para plásticos. Evita generar residuos innecesarios.

Especificaciones del producto
Volumen: 30 ml / 1.01 fl oz | Ingredientes: Aqua, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Laureth-9, PEG-40 Castor Oil Hydrogenated, Phenoxyethanol, Glycerin, Aminomethylpropanol, Ethylhexylglycerin, Carbomer, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Aceite de menta, Extracto de avena, Extracto de lúpulo, Mentol, PEG-30 Dipolyhydroxystearate, Trideceth-6, Limoneno, Beta-Cariofileno | Fecha de caducidad: ver envase | Duración una vez abierto: 6 meses

¿Necesitas ayuda?
Si tienes alguna pregunta sobre este producto, no dudes en ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Fabricante
Cobeco Pharma
Hertzstraat 2
2652 XX, Berkel en Rodenrijs
info@cobeco.nl
www.cobecopharma.com
+31 (0)10 - 290 09 91
Made in the Netherlands

Silk

Gel Ritardante

AC26-08-LO/322340

IT Utilizzo previsto
Il gel ritardante ha una formula lenitiva pensata per un'esperienza sensoriale più delicata e controllata. Da applicare prima del rapporto sessuale.

Uso
Applicare uno strato sottile di gel sul pene e massaggiarlo delicatamente nella pelle.

Avvertenze di sicurezza
Non utilizzare in caso di allergia o intolleranza a uno qualsiasi degli ingredienti della formula. Prima del primo utilizzo, applicare una piccola quantità di gel sull'avambraccio. In caso di reazione allergica, interrompere immediatamente l'uso. In caso di

irritazione e/o fastidio durante l'applicazione, interrompere subito l'uso ed evitarne l'ulteriore utilizzo. Solo per uso esterno. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali. Conservare in luogo fresco e buio.

Smaltimento
Osservare le normative locali sullo smaltimento. Se possibile, smaltire questo prodotto separatamente in un centro di raccolta per la plastica. Evitare rifiuti non necessari.

Specifiche tecniche
Volume: 30 ml / 1.01 fl oz | Ingredienti: Aqua, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Laureth-9, PEG-40 olio di ricino idrogenato, Phenoxyethanol, Glycerin, Aminomethylpropanol, Ethylhexylglycerin, Carbomer, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Olio di menta piperita, Estratto di avena, Estratto di luppolo, Mentolo, PEG-30 Dipolyhydroxystearate, Trideceth-6, Limonene, Beta-Cariofillene | Da consumarsi preferibilmente entro: vedi confezione | Periodo di validità dopo l'apertura: 6 mesi

Hai bisogno di aiuto?
Se hai domande su questo prodotto, non esitare a contattare il servizio clienti:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Produttore
Cobeco Pharma
Hertzstraat 2
2652 XX, Berkel en Rodenrijs
info@cobeco.nl
www.cobecopharma.com
+31 (0)10 - 290 09 91
Made in the Netherlands

Silk

Delay-gel

AC26-08-LO/322340

NO Forventet bruk
Delay-gel med en pleiende formel som bidrar til en roligere og mer kontrollert følelse. Påføres før samleie.

Bruk
Påfør et tynt lag gel på penis og masser det inn i huden.

Sikkerhetsinformasjon
Ikke bruk produktet hvis du er allergisk mot noen av ingrediensene. Test først ved å påføre en liten mengde på underarmen. Ved allergisk reaksjon, avslutt bruk. Avslutt også bruk umiddelbart dersom du opplever irritasjon eller ubehag under bruk. Kun for utvendig bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn og dyr. Lagres kjølig og mørkt.

Avfallshåndtering
Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering. Hvis mulig, lever produktet separat til et innsamlingspunkt for plast. Unngå unødvendig avfall.

Produktspesifikasjoner
Volum: 30 ml / 1.01 fl oz | Ingredienser: Aqua, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Laureth-9, PEG-40 hydrogenert ricinusolje, Phenoxyethanol, Glyserin, Aminomethylpropanol, Ethylhexylglycerin, Carbomer, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Peppermynteolje, Havreekstrakt, Humleekstrakt, Mentol, PEG-30 Dipolyhydroxystearate, Trideceth-6, Limonene, Beta-Caryophyllene | Best før: se emballasje | Holdbarhet etter åpning: 6 måneder

Trenger du hjelp?
Hvis du har spørsmål om dette produktet, ta gjerne kontakt med kundeservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Produsent
Cobeco Pharma
Hertzstraat 2
2652 XX, Berkel en Rodenrijs
info@cobeco.nl
www.cobecopharma.com
+31 (0)10 - 290 09 91
Made in the Netherlands

Silk

Seinkunargel

AC26-08-LO/322340

IS Notkunartilgangur
Seinkunargelið er með nærandi formúlu sem stuðlar að mildari og stjórnlegri skynjun. Skal nota fyrir samfarir.

Notkun
Berðu þunna lag af gelinu á liminn og nuddaðu það varlega inn í húðina.

Öryggisráðstafanir
Ekki nota ef ofnæmi eða óþol fyrir einhverju innihaldsefni formúlunnar er til staðar. Prófaðu litlu magni á framhandlegg fyrir fyrstu notkun. Ef ofnæmisviðbrögð koma fram, hættu notkun tafarlaust. Ef erting eða vanlíðan kemur upp við notkun skal stöðva hana og forðast áframhaldandi notkun. Einungis ætlað til notkunar utan á líkama. Geymið þar sem börn og dýr ná ekki til. Geymið á köldum og dimmum stað.

Förgun
Fylgdu reglugerðum um förgun á þínu svæði. Ef mögulegt er, fargaðu þessari vöru aðskilinni í söfnun fyrir plast. Forðastu óþarfa úrgang.

Vörulýsing
Magn: 30 ml / 1.01 fl oz | Innihaldsefni: Aqua, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Laureth-9, PEG-40 hýdríserað hörolía, Phenoxyethanol, Glycerin, Aminomethylpropanol, Ethylhexylglycerin, Carbomer, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, piparmyntuolía, hafraextrakt, humlaextrakt, mentól, PEG-30 Dipolyhydroxystearat, Trideceth-6, Limonene, Beta-Karyófyllen | Best fyrir: sjá umbúðir | Ending eftir opnun: 6 mánuðir

Buttu hjálp?
Ef þú hefur einhverjar spurningar varðandi þessa vöru, ekki hika við að hafa samband við þjónustuver:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Framleiðandi
Cobeco Pharma
Hertzstraat 2
2652 XX, Berkel en Rodenrijs
info@cobeco.nl
www.cobecopharma.com
+31 (0)10 - 290 09 91
Made in the Netherlands

Silk

Fördröjningsgel

AC26-08-LO/322340

SV Avsedd användning
Fördröjningsgelen har en vårdande formula som bidrar till en mjukare och mer kontrollerad känselupplevelse. Appliceras före samlag.

Användning
Applicera ett tunt lager gel på penis och massera in det i huden.

Säkerhetsanvisningar
Använd inte produkten om du är allergisk eller känslig mot någon av ingredienserna i formulan. Testa en liten mängd på underarmen före första användningen. Vid allergisk reaktion, avbryt användningen omedelbart. Vid irritation eller obehag under användning, sluta använda produkten och undvik vidare användning. Endast för utvärtes bruk. Förvaras utom räckhåll för barn och djur. Förvara produkten svalt och mörkt.

Avfallshantering
Följ lokala riktlinjer för avfallshantering. Om möjligt, lämna produkten till en separat insamlingsstation för plast. Undvik onödigt avfall.

Produktspecifikationer
Volym: 30 ml / 1.01 fl oz | Ingredienser: Aqua, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Laureth-9, PEG-40 hydrerad ricinolja, Phenoxyethanol, Glycerin, Aminomethylpropanol, Ethylhexylglycerin, Carbomer, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Pepparmyntsolja, Havrekärnextrakt, Humleextrakt, Mentol, PEG-30 Dipolyhydroxystearat, Trideceth-6, Limonene, Beta-Caryophyllene | Bäst före: se förpackningen | Hållbarhet efter öppning: 6 månader

Behöver du hjälp?
Om du har frågor om produkten, vänligen kontakta kundservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Tillverkare
Cobeco Pharma
Hertzstraat 2
2652 XX, Berkel en Rodenrijs
info@cobeco.nl
www.cobecopharma.com
+31 (0)10 - 290 09 91
Made in the Netherlands

08

Silk

Viivästelygeeli

AC26-08-LO/322340

FI Tarkoitettu käyttö
Viivästelygeelin hoitava koostumus mahdollistaa pehmeämmän ja hallitumman tuntemuskokemuksen. Käytettävä ennen yhdyntää.

Käyttö
Levitä ohut kerros geeliä penikseen ja hiero se ihoon.

Turvaohjeet
Älä käytä, jos olet allerginen tai yliherkkä jollekin koostumuksen ainesosalle. Testaa ennen ensimmäistä käyttökertaa levittämällä pieni määrä geeliä kyynärvarteen. Jos ilmenee allerginen reaktio, lopeta käyttö. Keskeytä käyttö myös, jos esiintyy ärsytystä ja/tai epämukavuutta käytön aikana, ja vältä jatkokäyttöä. Vain ulkoiseen käyttöön. Säilytä lasten ja eläinten ulottumattomissa. Säilytä viileässä ja pimeässä.

Hävittäminen
Noudata paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Jos mahdollista, hävitä tuote erilliskeräyspisteessä muovijätteenä. Vältä turhaa jätettä.

Tuotetiedot
Tilavuus: 30 ml / 1.01 fl oz | Ainesosat: Aqua, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Laureth-9, PEG-40 hydraattinen risiiniöljy, Fenoksietanoli, Glykoli, Aminometyylipropanoli, Etyyliheksyyliglyseriini, Karbomeeri, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Piparminttuöljy, Kauranuute, Humalauute, Mentoli, PEG-30 Dipolyhydroxystearate, Trideceth-6, Limonene, Beta-karyofylleeni | Parasta ennen: katso pakkaus | Kesto avaamisen jälkeen: 6 kuukautta

Tarvitsetko apua?
Jos sinulla on kysyttävää tuotteesta, ota yhteyttä asiakaspalveluumme:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Valmistaja
Cobeco Pharma
Hertzstraat 2
2652 XX, Berkel en Rodenrijs
info@cobeco.nl
www.cobecopharma.com
+31 (0)10 - 290 09 91
Made in the Netherlands

Silk

Delay-gel

AC26-08-LO/322340

DA Anvendelsesformål
Delay-gelen har en plejende formel, der giver en blidere og mere kontrolleret følsomhedsoplevelse. Anvendes før samleje.

Brug
Påfør et tyndt lag gel på penis og massér det ind i huden.

Sikkerhedsinstruktioner
Må ikke anvendes ved allergi eller overfølsomhed over for nogen af ingredienserne i formlen. Test produktet før første brug ved at påføre en lille mængde gel på underarmen. Ved allergisk reaktion – stop brugen. Ved irritation og/eller ubehag under brug skal anvendelsen straks afbrydes, og yderligere brug undgås. Kun til udvortes brug. Opbevares utilgængeligt for børn og dyr. Opbevares køligt og mørkt.

Bortskaffelse
Følg lokale regler for affaldshåndtering. Hvis muligt, bortskaffes dette produkt separat på en indsamlingsstation for plast. Undgå unødigt affald.

Produktspecifikationer
Volumen: 30 ml / 1.01 fl oz | Ingredienser: Aqua, PEG-7 glyceryl cocoate, Laureth-9, PEG-40 hydrogeneret ricinusolie, phenoxyethanol, glycerin, aminomethylpropanol, ethylhexylglycerin, carbomer, acrylates/C10-30 alkyl acrylate crosspolymer, pebermynteolie, havrekernextrakt, humleekstrakt, menthol, PEG-30 dipolyhydroxystearat, trideceth-6, limonen, beta-caryophyllen | Mindst holdbar til: se emballagen | Holdbarhed efter åbning: 6 måneder

Har du brug for hjælp?
Hvis du har spørgsmål til dette produkt, bedes du kontakte kundeservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Producent
Cobeco Pharma
Hertzstraat 2
2652 XX, Berkel en Rodenrijs
info@cobeco.nl
www.cobecopharma.com
+31 (0)10 - 290 09 91
Fremstillet i Holland

Silk

Żel opóźniający

AC26-08-LO/322340

PL Przeznaczenie
Żel opóźniający ma pielęgnującą formułę, która zapewnia łagodniejsze i bardziej kontrolowane odczucia. Do stosowania przed stosunkiem seksualnym.

Użytkowanie
Nałóż cienką warstwę żelu na penisa i wmasuj go w skórę.

Środki ostrożności
Nie stosować w przypadku alergii lub nadwrażliwości na którykolwiek ze składników formuły. Przed pierwszym użyciem nanieś niewielką ilość żelu na przedramię. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej przerwij stosowanie. W razie podrażnień i/lub dyskomfortu podczas stosowania – natychmiast przerwij i unikaj dalszego użycia. Tylko do użytku zewnętrznego. Przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu.

Utylizacja
Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących utylizacji. Jeśli to możliwe, wyrzuć produkt do odpowiedniego punktu zbiórki tworzyw sztucznych. Unikaj niepotrzebnych odpadów.

Specyfikacje produktu
Objętość: 30 ml / 1.01 fl oz | Składniki: Aqua, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Laureth-9, PEG-40 uwodorniony olej rycynowy, Phenoxyethanol, Gliceryna, Aminomethylpropanol, Ethylhexylglycerin, Carbomer, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, olejek miętowy, ekstrakt z owsa, ekstrakt z chmielu, mentol, PEG-30 Dipolyhydroxystearate, Trideceth-6, Limonene, Beta-Caryophyllene | Termin przydatności: patrz opakowanie | Trwałość po otwarciu: 6 miesięcy

Potrzebujesz pomocy?
Jeśli masz pytania dotyczące tego produktu, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Producent
Cobeco Pharma
Hertzstraat 2
2652 XX, Berkel en Rodenrijs
info@cobeco.nl
www.cobecopharma.com
+31 (0)10 - 290 09 91
Wyprodukowano w Holandii

Silk

Гель с эффектом задержки

AC26-08-LO/322340

RU Предназначение
Гель с эффектом задержки обладает ухаживающей формулой для более мягких и контролируемых ощущений. Применяется перед половым актом.

Использование
Нанеси тонкий слой геля на пенис и тщательно вмассируй его в кожу.

Меры предосторожности
Не использовать при аллергии или непереносимости любого из компонентов формулы. Перед первым применением нанеси небольшое количество геля на внутреннюю сторону предплечья. При появлении аллергической реакции прекрати использование. В случае раздражения и/или дискомфорта во время применения немедленно прекрати использование и избегай дальнейшего применения. Только для наружного применения. Хранить в недоступном для детей и животных месте. Хранить в прохладном и тёмном месте.

Утилизация
Соблюдай местные правила утилизации. По возможности утилизируй продукт отдельно через пункт приёма пластиковых отходов. Избегай ненужного мусора.

Технические характеристики
Объём: 30 мл / 1.01 fl oz | Состав: Aqua, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Laureth-9, PEG-40 гидрогенизированное касторовое масло, феноксиэтанол, глицерин, аминометилпропанол, этилгексилглицерин, карбомер, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, масло мяты перечной, экстракт овсяного зерна, экстракт хмеля, ментол, PEG-30 Dipolyhydroxystearate, Trideceth-6, лимонен,

08

бета-кариофиллен | Годен до: см. упаковку |
Срок годности после вскрытия: 6 месяцев

Нужна помощь?
Если у тебя есть вопросы по этому продукту, пожалуйста, свяжись с нашей службой поддержки:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Производитель
Cobeco Pharma
Hertzstraat 2
2652 XX, Беркел-эн-Роденрейс
info@cobeco.nl
www.cobecopharma.com
+31 (0)10 - 290 09 91
Сделано в Нидерландах

Drift

Smooth silicone dildo

AC26-09-LO/322342

Material:	Silicone
Length:	15,8 cm / 6.22 inches
Max. diameter:	3 cm / 1.18 inches
Min. diameter:	1,8 cm / 0.71 inches
Weight:	85 g / 3.0 oz

EN Intended use
This dildo is suitable for vaginal and anal stimulation.

How to use
For optimal use, apply a generous amount of water-based lubricant to the product and your body. Slowly insert the product. After anal use, never insert a toy vaginally without first cleaning it properly.

Lubricant
Use a water-based lubricant. Other lubricants and massage oils can negatively affect the material and are therefore discouraged.

Cleaning
Before and after use, rinse the product with lukewarm water. Apply toy cleaner or mild soap and rinse it with lukewarm water again. Repeat this step if necessary. Lay the product down to dry or dab it dry with a lint-free cloth or towel.

Storage
Safely store the product in a dry and dark place without extreme temperatures, out of reach of children and animals. Use a toy bag to protect the product from dust and scratches.

Safety instructions
Do not use the product in the following situations: if the skin is swollen, irritated, or inflamed, in case of vaginal infections, within the first 6 weeks after childbirth, after operations in the pelvic area, and/or if you are allergic to the material, or if you are aware of such an allergy. If you experience pain and/or discomfort during use, stop using the product immediately and refrain from further use. If used anally: For anal use, always apply lubricant and insert the product slowly and carefully to prevent anal fissures. Do not insert the product completely into the anus. Forcible or improper insertion may cause injury to the anal area. Do not share the product with others to avoid transmission of diseases or infections. Do not clean with products containing alcohol, silicone, gasoline, acetone, or other corrosive substances. Not suitable for cleaning in a washing machine or dishwasher. For vaginal and anal use only. The product is intended for proper use only and should be used solely in accordance with its described function and purpose.

Disposal information
This product can be disposed of in household waste in an environmentally friendly manner.

Need help?
If you have any questions regarding this product, do not hesitate to contact customer service:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Drift

Gladde siliconen dildo

AC26-09-LO/322342

NL Beoogd gebruik
Deze dildo is geschikt voor vaginale en anale stimulatie.

Gebruik
Breng voor optimaal gebruik een royale hoeveelheid glijmiddel op waterbasis aan op het product en op je lichaam. Breng het product langzaam in. Gebruik na anale penetratie nooit een toy vaginaal zonder deze eerst grondig te reinigen.

Glijmiddel
Gebruik een glijmiddel op waterbasis. Andere glijmiddelen en massageoliën kunnen het materiaal negatief beïnvloeden en worden daarom afgeraden.

Reiniging
Spoel het product vóór en na gebruik af met lauwwarm water. Breng toy cleaner of milde zeep aan en spoel opnieuw af met lauwwarm water. Herhaal deze stap indien nodig. Laat het product liggend drogen of dep het droog met een pluisvrije doek of handdoek.

Opbergen
Berg het product veilig op een droge en donkere plaats op, zonder extreme temperaturen en buiten bereik van kinderen en dieren. Gebruik een toy bag om het product te beschermen tegen stof en krassen.

Veiligheidsinstructies
Gebruik het product niet in de volgende situaties: als de huid gezwollen, geïrriteerd of ontstoken is, bij vaginale infecties, binnen de eerste 6 weken na de bevalling, na operaties in het bekkengebied en/of als je allergisch bent voor het materiaal of weet dat je allergisch bent. Als je tijdens het gebruik pijn en/of ongemak ervaart, stop dan onmiddellijk en gebruik het product niet verder. Bij anaal gebruik: gebruik altijd glijmiddel en breng het product langzaam en voorzichtig in om anale scheurtjes te voorkomen. Breng het product nooit volledig in de anus. Geforceerde of onjuiste inbrenging kan letsel aan het anale gebied veroorzaken. Deel het product niet met anderen om overdracht van ziekten of infecties te voorkomen. Reinig het product niet met middelen die alcohol, siliconen, benzine, aceton of andere bijtende stoffen bevatten. Niet geschikt voor reiniging in de wasmachine of vaatwasser. Alleen geschikt voor vaginaal en anaal gebruik. Het product is uitsluitend bedoeld voor correct gebruik en moet uitsluitend worden gebruikt volgens de beschreven functie en het beoogde doel.

Afvalverwerking
Dit product kan op milieuvriendelijke wijze via het huishoudelijk afval worden weggegooid.

Productspecificaties
Materiaal: Siliconen | Lengte: 15,8 cm / 6.22 inch | Max. diameter: 3 cm / 1.18 inch | Min. diameter: 1,8 cm / 0.71 inch | Gewicht: 85 g / 3.0 oz

Hulp nodig?
Als je vragen hebt over dit product, neem dan gerust contact op met de klantenservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Drift

Glatter Silikon-Dildo

AC26-09-LO/322342

DE Verwendungszweck
Dieser Dildo ist für die vaginale und anale Stimulation geeignet.

Gebrauch
Für eine optimale Anwendung trage eine großzügige Menge wasserbasiertes Gleitmittel auf das Produkt und deinen Körper auf. Führe das Produkt langsam ein. Nach analer Anwendung darf ein Toy niemals vaginal eingeführt werden, ohne zuvor gründlich gereinigt zu werden.

Gleitmittel
Verwende ein wasserbasiertes Gleitmittel. Andere Gleitmittel und Massageöle können das Material negativ beeinflussen und werden daher nicht empfohlen.

Reinigung
Spüle das Produkt vor und nach der Anwendung mit lauwarmem Wasser ab. Trage Toy-Reiniger oder milde Seife auf und spüle es erneut mit lauwarmem Wasser ab. Wiederhole diesen Schritt bei Bedarf. Lege das Produkt zum Trocknen ab oder tupfe es mit einem fusselfreien Tuch oder Handtuch trocken.

Aufbewahrung
Bewahre das Produkt sicher an einem trockenen und dunklen Ort ohne extreme Temperaturen auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren. Verwende eine Toy-Bag, um das Produkt vor Staub und Kratzern zu schützen.

Sicherheitshinweise
Verwende das Produkt in folgenden Situationen nicht: bei geschwollener, gereizter oder entzündeter Haut, bei vaginalen Infekten, in den ersten 6 Wochen nach einer Geburt, nach Operationen im Beckenbereich und/oder wenn du allergisch auf das Material reagierst bzw. wenn dir eine Allergie auf das Material bekannt ist. Falls während der Anwendung Schmerzen und/oder Unwohlsein auftreten, sollte die Anwendung sofort abgebrochen und von einer weiteren Verwendung abgesehen werden. Für den analen Gebrauch: Verwende das Produkt mit Gleitgel und führe es langsam und vorsichtig anal ein, um Analfissuren vorzubeugen. Führe das Produkt nicht vollständig in den Anus ein. Bei gewaltsamer oder unsachgemäßer Einführung kann das Produkt zu Verletzungen im Analbereich führen. Gib das Produkt nicht an Dritte weiter, um Krankheiten und Infektionen zu vermeiden. Nicht mit Produkten reinigen, die Alkohol, Silikon, Benzin, Aceton oder andere ätzende Substanzen enthalten. Nicht für die Waschmaschine oder den Geschirrspüler geeignet. Nur zur vaginalen und analen Anwendung geeignet. Das Produkt ist nur für den sachgemäßen Gebrauch geeignet und entsprechend des Verwendungszwecks im Rahmen seiner Funktionsbeschreibung zu verwenden.

Entsorgung
Dieses Produkt kann umweltfreundlich über den Hausmüll entsorgt werden.

Produktspezifikationen
Material: Silikon | Länge: 15,8 cm / 6.22 Zoll | Max. Durchmesser: 3 cm / 1.18 Zoll | Min. Durchmesser: 1,8 cm / 0.71 Zoll | Gewicht: 85 g / 3.0 oz

Brauchst du Hilfe?
Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, wende dich bitte an den Kundenservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Drift

Dildo en silicone lisse

26-09-LO/322342

FR Utilisation prévue
Ce dildo est conçu pour la stimulation vaginale et anale.

Utilisation
Pour une utilisation optimale, applique une quantité généreuse de lubrifiant à base d'eau sur le produit et sur votre corps. Insère le produit lentement. Après une utilisation anale, un toy ne doit jamais être inséré dans le vagin sans avoir été soigneusement nettoyé au préalable.

Lubrifiant
Utilise un lubrifiant à base d'eau. D'autres lubrifiants et huiles de massage peuvent altérer le matériau et ne sont donc pas recommandés.

Nettoyage
Rince le produit à l'eau tiède avant et après chaque utilisation. Applique du Toy-Cleaner ou un savon doux, puis rince à nouveau à l'eau tiède. Répète cette étape si nécessaire. Laisse sécher le produit à l'air libre ou tamponne-le avec un chiffon ou une serviette non pelucheux·se.

Stockage
Conserve le produit dans un endroit sec et sombre, à l'abri des températures extrêmes, hors de portée des enfants et des animaux. Utilise un toy-bag pour le protéger de la poussière et des rayures.

Consignes de sécurité
N'utilise pas le produit dans les cas suivants : en cas de peau enflée, irritée ou enflammée, d'infections vaginales, dans les six premières semaines suivant un accouchement, après une opération dans la zone pelvienne et/ou si tu es allergique au matériau ou si tu sais que tu présentes une allergie connue à celui-ci. En cas de douleur et/ou d'inconfort pendant l'utilisation, arrête immédiatement et ne poursuis pas l'utilisation. Pour un usage anal : utilise le produit avec du lubrifiant et insère-le lentement et prudemment pour éviter les fissures anales. N'insère pas entièrement le produit dans l'anus. Une insertion forcée ou inappropriée peut provoquer des blessures dans la zone anale. Ne partage pas le produit avec d'autres personnes pour éviter les maladies et infections. Ne le nettoie pas avec des produits contenant de l'alcool, du silicone, de l'essence, de l'acétone ou d'autres substances corrosives. Ne convient pas au lave-vaisselle ou à la machine à laver. Réservé à un usage vaginal et anal. Ce produit doit être utilisé uniquement de manière appropriée et conformément à sa fonction telle que décrite.

Élimination
Ce produit peut être éliminé de manière respectueuse de l'environnement avec les déchets ménagers.

Spécifications du produit
Matériau : silicone | Longueur : 15,8 cm / 6.22 pouces | Diamètre max. : 3 cm / 1.18 pouces | Diamètre min. : 1,8 cm / 0.71 pouces | Poids : 85 g / 3.0 oz

Besoin d'aide ?
Si vous avez des questions concernant ce produit, n'hésitez pas à contacter le service client:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Drift

Dildo de silicona liso

26-09-LO/322342

ES Uso previsto
Este dildo está diseñado para la estimulación vaginal y anal.

Uso
Para un uso óptimo, aplica una cantidad generosa de lubricante a base de agua en el producto y en tu cuerpo. Inserta el producto lentamente. Si se ha utilizado previamente de forma anal, no lo introduzcas en la vagina sin haberlo limpiado previamente a fondo.

Lubricante
Usa un lubricante a base de agua. Otros lubricantes o aceites de masaje pueden dañar el material y no se recomiendan.

Limpieza
Lava el producto antes y después de cada uso con agua tibia. Aplica un limpiador de juguetes o jabón suave y acláralo nuevamente con agua tibia. Repite este paso si es necesario. Déjalo secar al aire o sécalo con una toalla o paño sin pelusa.

Almacenamiento
Guarda el producto en un lugar seco y oscuro, sin temperaturas extremas, fuera del alcance de niños y animales. Usa una bolsa para juguetes para protegerlo del polvo y los arañazos.

Instrucciones de seguridad
No utilices el producto en los siguientes casos: si tienes la piel inflamada, irritada o lesionada, infecciones vaginales, durante las primeras 6 semanas después del parto, tras operaciones en la zona pélvica y/o si eres alérgica al material o sabes que lo eres. Si sientes dolor o incomodidad durante el uso, interrumpe inmediatamente la aplicación y no lo uses más. Para el uso anal: aplica lubricante y realiza la inserción de forma lenta y cuidadosa para evitar fisuras anales. No introduzcas el producto completamente en el ano. El uso violento o inadecuado puede causar lesiones en la zona anal. No compartas el producto con otras personas para evitar infecciones. No lo limpies con productos que contengan alcohol, silicona, gasolina, acetona u otras sustancias corrosivas. No apto para lavavajillas o lavadora. Solo apto para uso vaginal y anal. Utiliza el producto únicamente según su función prevista.

Eliminación
Este producto puede desecharse de forma respetuosa con el medio ambiente en la basura doméstica.

Especificaciones del producto
Material: Silicona | Longitud: 15,8 cm / 6.22 pulgadas | Diámetro máx.: 3 cm / 1.18 pulgadas | Diámetro mín.: 1,8 cm / 0.71 pulgadas | Peso: 85 g / 3.0 oz

¿Necesitas ayuda?
Si tienes alguna pregunta sobre este producto, no dudes en ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Drift

Dildo in silicone liscio

AC26-09-LO/322342

IT **Utilizzo previsto**
Questo dildo è adatto alla stimolazione vaginale e anale.

Uso
Per un utilizzo ottimale, applica una generosa quantità di lubrificante a base d'acqua sia sul prodotto che sul tuo corpo. Inserisci il prodotto lentamente. Dopo un utilizzo anale, il toy non deve mai essere inserito vaginalmente senza essere stato accuratamente pulito prima.

Lubrificante
Utilizza un lubrificante a base d'acqua. Altri tipi di lubrificanti e oli da massaggio possono danneggiare il materiale e non sono raccomandati.

Pulizia
Risciacqua il prodotto con acqua tiepida prima e dopo ogni utilizzo. Applica un detergente per sex toys o un sapone delicato e risciacqua nuovamente con acqua tiepida. Ripeti questo passaggio se necessario. Lascia asciugare il prodotto all'aria o tamponalo delicatamente con un panno privo di pelucchi o un asciugamano.

Conservazione
Conserva il prodotto in un luogo asciutto e buio, lontano da temperature estreme e fuori dalla portata di bambini e animali. Usa una custodia per toys per proteggerlo da polvere e graffi.

Avvertenze di sicurezza
Non utilizzare il prodotto nei seguenti casi: in presenza di pelle gonfia, irritata o infiammata, infezioni vaginali, nelle prime 6 settimane dopo un parto, dopo interventi chirurgici nella zona pelvica e/o in caso di allergia nota ai materiali. Se durante l'utilizzo si verificano dolore e/o fastidio, interrompere immediatamente l'uso ed evitare ulteriori utilizzi. Per l'uso anale: usa il prodotto con lubrificante e inseriscilo lentamente e con cautela per prevenire fissurazioni anali. Non introdurre completamente il prodotto nell'ano. Un uso forzato o scorretto può causare lesioni. Non condividere il prodotto con altre persone per evitare la trasmissione di malattie o infezioni. Non pulire con prodotti contenenti alcol, silicone, benzina, acetone o altre sostanze corrosive. Non adatto alla lavatrice o alla lavastoviglie. Solo per uso vaginale e anale. Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente secondo le modalità e finalità previste.

Smaltimento
Questo prodotto può essere smaltito in modo ecologico con i rifiuti domestici.

Specifiche tecniche
Materiale: Silicone | Lunghezza: 15,8 cm / 6.22 pollici | Diametro massimo: 3 cm / 1.18 pollici | Diametro minimo: 1,8 cm / 0.71 pollici | Peso: 85 g / 3.0 oz

Hai bisogno di aiuto?
Se hai domande su questo prodotto, non esitare a contattare il servizio clienti:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Drift

Glatt dildo i silikon

AC26-09-LO/322342

NO Forventet bruk
Denne dildoen er egnet for både vaginal og anal stimulering.

Bruk
Påfør en generøs mengde vannbasert glidemiddel på både produktet og kroppen for optimal komfort. Før produktet sakte inn. Etter anal bruk må produktet aldri føres vaginalt inn uten grundig rengjøring først.

Glidemiddel
Bruk vannbasert glidemiddel. Andre typer glidemiddel og massasjeoljer kan skade materialet og anbefales derfor ikke.

Rengjøring
Skyll produktet med lunkent vann før og etter bruk. Bruk en leketøyrens eller mild såpe, og skyll med vann igjen. Gjenta ved behov. La produktet lufttørke eller tørk det forsiktig med en lofri klut eller et håndkle.

Oppbevaring
Oppbevar produktet tørt og mørkt, uten ekstreme temperaturer, og utilgjengelig for barn og dyr. Bruk en oppbevaringspose for å beskytte produktet mot støv og riper.

Sikkerhetsinformasjon
Bruk ikke produktet hvis du har hoven, irritert eller betent hud, vaginale infeksjoner, i løpet av de første 6 ukene etter fødsel, etter kirurgi i bekkenområdet og/eller hvis du er allergisk mot materialet. Avslutt umiddelbart bruk ved ubehag eller smerte. Ved anal bruk: Bruk alltid glidemiddel og før inn langsomt og forsiktig for å unngå rifter. Ikke før hele produktet inn i anus. Voldsom eller feilaktig bruk kan føre til skader. Ikke del produktet med andre for å unngå smitte. Rengjør ikke med produkter som inneholder alkohol, silikon, bensin, aceton eller andre etsende stoffer. Ikke egnet for vaskemaskin eller oppvaskmaskin. Kun for vaginal og anal bruk. Produktet skal kun brukes i tråd med sin tiltenkte funksjon.

Avfallshåndtering
Dette produktet kan kastes som husholdningsavfall på en miljøvennlig måte.

Produktspesifikasjoner
Materiale: Silikon | Lengde: 15,8 cm / 6.22 tommer | Maks. diameter: 3 cm / 1.18 tommer | Min. diameter: 1,8 cm / 0.71 tommer | Vekt: 85 g / 3.0 oz

Trenger du hjelp?
Hvis du har spørsmål om dette produktet, ta gjerne kontakt med kundeservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Drift

Sléttur sílikon-dildó

AC26-09-LO/322342

IS Notkunartilgangur
Þessi dildó er hannaður fyrir leggöngu- og endaþarmsörvun.

Notkun
Til að tryggja þægilega notkun skaltu bera ríkulegt magn af vatnsbundnu sleipiefni á vöruna og líkamann. Settu vöruna varlega inn. Eftir notkun í endaþarmi má ekki nota vöruna í leggöng án þess að hreinsa hana vandlega fyrst.

Sleipiefni
Notaðu sleipiefni á vatnsgrunni. Önnur sleipiefni og nuddolíur geta skemmt efnið og eru því ekki mælt með þeim.

Þrif
Skolaðu vöruna með volgum vatni fyrir og eftir notkun. Notaðu hreinsiefni fyrir leikföng eða milda sápu og skolaðu síðan aftur með volgum vatni. Endurtaktu þetta ferli ef þörf krefur. Láttu vöruna þorna í lofti eða þurrkaðu hana varlega með lóflausum klút eða handklæði.

09

Geymsla
Geymdu vöruna á þurrum og dimmum stað þar sem ekki eru öfgafullar hitabreytingar – og þar sem börn og dýr ná ekki til hennar. Notaðu pokahulstur til að vernda vöruna gegn ryki og rispum.

Öryggisráðstafanir
Ekki nota vöruna ef þú ert með bólgna, ertandi eða bólgna húð, leggöngusýkingar, innan 6 vikna frá fæðingu, eftir aðgerðir á grindarholssvæði og/eða ef þú hefur ofnæmi fyrir efninu eða veist um slíkt ofnæmi. Ef sársauki eða óþægindi koma upp við notkun skal stöðva notkun strax. Fyrir endaþarmsnotkun: Notaðu sleipiefni og settu vöruna varlega inn til að forðast endaþarmsrifur. Ekki setja vöruna alveg inn í endaþarminn. Óvarkár eða röng notkun getur valdið meiðslum. Ekki lána öðrum vöruna – hætta er á smiti eða sýkingum. Ekki þvo með efnum sem innihalda áfengi, sílikon, bensín, asetón eða önnur ætandi efni. Ekki setja í þvottavél eða uppþvottavél. Aðeins fyrir leggöngu- og endaþarmsnotkun. Varan skal aðeins notuð á tilætluðan hátt og samkvæmt lýsingu.

Förgun
Þessi vara má fara í heimilissorpu að því tilskyldu að fylgt sé reglugerðum um endurvinnslu á þínu svæði.

Vörulýsing
Efni: Sílikon | Lengd: 15,8 cm / 6.22 tommur | Hámarksþvermál: 3 cm / 1.18 tommur | Lágmarksþvermál: 1,8 cm / 0.71 tommur | Þyngd: 85 g / 3.0 oz

Buttu hjálp?
Ef þú hefur einhverjar spurningar varðandi þessa vöru, ekki hika við að hafa samband við þjónustuver:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Drift

Slät Dildo i Silikon

AC26-09-LO/322342

SV Avsedd användning
Denna dildo är avsedd för vaginal och anal stimulans.

Användning
För bästa användning, applicera rikligt med vattenbaserat glidmedel på både produkten och din kropp. För in produkten långsamt. Efter anal användning får produkten inte föras in vaginalt utan att först ha rengjorts noggrant.

Glidmedel
Använd ett vattenbaserat glidmedel. Andra glidmedel och massageoljor kan påverka materialet negativt och rekommenderas därför inte.

Rengöring
Skölj produkten i ljummet vatten före och efter användning. Använd en sexleksaksrengörare eller mild tvål och skölj sedan igen med ljummet vatten. Upprepa vid behov. Låt produkten lufttorka eller torka försiktigt med en luddfri trasa eller handduk.

Förvaring
Förvara produkten på en torr och mörk plats utan extrema temperaturer, utom räckhåll för barn och djur. Använd en leksakspåse för att skydda produkten mot damm och repor.

Säkerhetsanvisningar
Använd inte produkten vid svullen, irriterad eller inflammerad hud, vid vaginala infektioner, inom 6 veckor efter en förlossning, efter operation i bäckenområdet och/eller om du är allergisk mot materialet eller vet att du har en sådan allergi. Vid smärta eller obehag under användning, avbryt användningen omedelbart och undvik fortsatt användning. För anal användning: Använd alltid glidmedel och för in produkten långsamt och försiktigt för att undvika anala sprickor. För inte in produkten helt i anus. Våldsam eller felaktig användning kan leda till skador i analområdet. Dela inte produkten med andra för att undvika smittspridning. Rengör inte med produkter som innehåller alkohol, silikon, bensin, aceton eller andra frätande ämnen. Ej lämplig för diskmaskin eller tvättmaskin. Endast avsedd för vaginal och anal användning. Produkten är endast för korrekt användning enligt sitt syfte och funktion.

Avfallshantering
Denna produkt kan bortskaffas på ett miljövänligt sätt via hushållsavfallet.

Produktspecifikationer
Material: Silikon | Längd: 15,8 cm / 6.22 tum | Max. diameter: 3 cm / 1.18 tum | Min. diameter: 1,8 cm / 0.71 tum | Vikt: 85 g / 3.0 oz

Behöver du hjälp?
Om du har några frågor om denna produkt, tveka inte att kontakta kundservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Drift

Sileä silikonidildo

AC26-09-LO/322342

FI Tarkoitettu käyttö
Tämä dildo soveltuu vaginaaliseen ja anaaliseen stimulointiin.

Käyttö
Parhaan käyttökokemuksen saavuttamiseksi levitä runsas määrä vesipohjaista liukuvoidetta tuotteeseen ja kehoosi. Vie tuote hitaasti sisään. Anaalisen käytön jälkeen tuotetta ei saa käyttää vaginaalisesti ennen huolellista puhdistamista.

Liukuvoide
Käytä vesipohjaista liukuvoidetta. Muut liukuvoiteet ja hierontaöljyt voivat vahingoittaa materiaalia eikä niitä suositella.

Puhdistus
Huuhtele tuote lämpimällä vedellä ennen ja jälkeen käytön. Käytä lelujen puhdistusainetta tai mietoa saippuaa ja huuhtele uudelleen lämpimällä vedellä. Toista tämä vaihe tarvittaessa. Anna tuotteen kuivua ilmassa tai taputtele kuivaksi nukkaamattomalla liinalla tai pyyhkeellä.

Säilytys
Säilytä tuote kuivassa ja pimeässä paikassa, jossa ei ole äärilämpötiloja, lasten ja eläinten ulottumattomissa. Käytä säilytyspussia suojataksesi tuotteen pölyltä ja naarmuilta.

Turvaohjeet
Älä käytä tuotetta seuraavissa tilanteissa: turvonnut, ärtynyt tai tulehtunut iho, emätintulehdus, ensimmäiset 6 viikkoa synnytyksen jälkeen, lantion alueen leikkauksen jälkeen ja/tai jos olet allerginen materiaalille tai tiedät olevasi allerginen sille. Jos tunnet kipua tai epämukavuutta käytön aikana, lopeta käyttö välittömästi äläkä jatka. Anaalikäytössä: Käytä tuotteen kanssa liukuvoidetta ja vie se hitaasti ja varovasti peräaukkoon, jotta vältät peräaukon haavaumat. Älä työnnä tuotetta kokonaan peräaukkoon. Väkivaltainen tai vääränlainen käyttö voi aiheuttaa vammoja. Älä jaa tuotetta muiden kanssa tautien ja infektioiden välttämiseksi. Älä puhdista tuotteella, joka sisältää alkoholia, silikonia, bensiiniä, asetonia tai muita syövyttäviä aineita. Ei sovellu pesukoneeseen tai astianpesukoneeseen. Vain vaginaaliseen ja anaaliseen käyttöön. Tuotetta saa käyttää vain sen käyttötarkoituksen ja ominaisuuksien mukaisesti.

Hävittäminen
Tämä tuote voidaan hävittää ympäristöystävällisesti kotitalousjätteen mukana.

Tuotetiedot
Materiaali: Silikoni | Pituus: 15,8 cm / 6.22 tuumaa | Suurin halkaisija: 3 cm / 1.18 tuumaa | Pienin halkaisija: 1,8 cm / 0.71 tuumaa | Paino: 85 g / 3.0 oz

Tarvitsetko apua?
Jos sinulla on kysyttävää tästä tuotteesta, ota rohkeasti yhteyttä asiakaspalveluun:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Drift

Glat silikonedildo

AC26-09-LO/322342

DA Anvendelsesformål
Denne dildo er egnet til vaginal og anal stimulation.

Brug
For optimal anvendelse skal du påføre en generøs mængde vandbaseret glidecreme på både produktet og din krop. Før produktet langsomt ind. Efter anal brug må produktet aldrig føres vaginalt ind uden grundig rengøring først.

Glidecreme
Brug en vandbaseret glidecreme. Andre glidecremer og massageolier kan påvirke materialet negativt og anbefales derfor ikke.

Rengøring
Skyl produktet med lunkent vand før og efter brug. Brug Toy-Cleaner eller mild sæbe og skyl igen med lunkent vand. Gentag trin efter behov. Læg produktet til tørre eller dup det tørt med en fnugfri klud eller håndklæde.

Opbevaring
Opbevar produktet sikkert på et tørt og mørkt sted uden ekstreme temperaturer, uden for børns og dyrs rækkevidde. Brug en Toy-Bag for at beskytte produktet mod støv og ridser.

Sikkerhedsinstruktioner
Brug ikke produktet i følgende tilfælde: Ved hævet, irriteret eller betændt hud, ved vaginale infektioner, i de første 6 uger efter fødslen, efter operationer i bækkenområdet og/eller hvis du er allergisk over for materialet eller ved, at du har en sådan allergi.

Hvis der opstår smerter og/eller ubehag under brug, skal brugen straks stoppes og undlades fremover. Til anal brug: Brug glidecreme og før produktet langsomt og forsigtigt ind for at undgå anale rifter. Før ikke produktet helt ind i anus. Voldsom eller forkert brug kan medføre skader i analområdet. Giv ikke produktet videre til andre for at undgå sygdomme og infektioner. Rengør ikke med produkter, der indeholder alkohol, silikone, benzin, acetone eller andre ætsende stoffer. Ikke egnet til vaskemaskine eller opvaskemaskine. Kun egnet til vaginal og anal brug. Produktet må kun anvendes korrekt og i henhold til dets tiltænkte anvendelse og funktion.

Bortskaffelse
Dette produkt kan bortskaffes miljøvenligt som almindeligt husholdningsaffald.

Produktspecifikationer
Materiale: Silikone | Længde: 15,8 cm / 6.22 inches | Maks. diameter: 3 cm / 1.18 inches | Min. diameter: 1,8 cm / 0.71 inches | Vægt: 85 g / 3.0 oz

Brug for hjælp?
Hvis du har spørgsmål om dette produkt, er du velkommen til at kontakte kundeservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Drift

Gładki dildo z silikonu

AC26-09-LO/322342

PL Przeznaczenie
Ten dildo nadaje się do stymulacji waginalnej i analnej.

Użytkowanie
Dla optymalnego użycia nałóż obfitą ilość wodnego żelu intymnego na produkt oraz na ciało. Wprowadzaj produkt powoli. Po użyciu analnym nie wolno stosować tego samego produktu dopochwowo bez wcześniejszego dokładnego wyczyszczenia.

Żel intymny
Używaj wyłącznie żelu intymnego na bazie wody. Inne żele lub olejki do masażu mogą negatywnie wpłynąć na materiał i dlatego nie są zalecane.

Czyszczenie
Przed i po użyciu opłucz produkt ciepłą wodą. Użyj Toy-Cleanera lub łagodnego mydła, a następnie ponownie spłucz ciepłą wodą. W razie potrzeby powtórz czynność. Pozostaw produkt do wyschnięcia lub osusz go niestrzępiącą się ściereczką lub ręcznikiem.

Przechowywanie
Przechowuj produkt w suchym i ciemnym miejscu, z dala od ekstremalnych temperatur, poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Aby chronić produkt przed kurzem i zarysowaniami, użyj woreczka na zabawki erotyczne.

Środki ostrożności
Nie używaj produktu w następujących przypadkach: opuchlizna, podrażnienie lub stan zapalny skóry, infekcje intymne, w ciągu 6 tygodni po porodzie, po operacjach w okolicy miednicy i/lub w przypadku alergii na materiał lub świadomości takiej alergii. Jeśli podczas użytkowania pojawi się ból i/lub dyskomfort – przerwij natychmiast i nie używaj ponownie. Do stosowania analnego: zawsze używaj żelu intymnego i wprowadzaj produkt powoli oraz ostrożnie, aby zapobiec pęknięciom odbytu. Nie wprowadzaj produktu całkowicie do odbytu. Gwałtowne lub nieprawidłowe użycie może prowadzić do urazów w okolicach odbytu. Nie udostępniaj produktu innym osobom, aby zapobiec chorobom i infekcjom. Nie czyść produktu przy użyciu alkoholu, silikonu, benzyny, acetonu ani innych żrących substancji. Nie nadaje się do mycia w pralce ani w zmywarce. Wyłącznie do stosowania waginalnego i analnego. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do prawidłowego użytku zgodnie z opisanym przeznaczeniem.

Utylizacja
Produkt można wyrzucić do odpadów komunalnych w sposób przyjazny dla środowiska.

Specyfikacje produktu
Materiał: silikon | Długość: 15,8 cm / 6.22 cala | Maks. średnica: 3 cm / 1.18 cala | Min. średnica: 1,8 cm / 0.71 cala | Waga: 85 g / 3.0 oz

Potrzebujesz pomocy?
Jeśli masz pytania dotyczące tego produktu, skontaktuj się z obsługą klienta:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Drift

Гладкий силиконовый дилдо

AC26-09-LO/322342

RU Предназначение
Этот дилдо предназначен для вагинальной и анальной стимуляции.

Использование
Для оптимального использования нанеси обильное количество лубриканта на водной основе на изделие и на тело. Вводи изделие медленно. После анального использования не вводи изделие вагинально без предварительной тщательной очистки.

Лубрикант
Используй лубрикант на водной основе. Другие виды лубрикантов и массажные масла могут негативно повлиять на материал, поэтому не рекомендуются.

Очистка
Промой изделие тёплой водой до и после использования. Нанеси Toy-Cleaner или мягкое мыло, затем снова промой тёплой водой. При необходимости повтори процедуру. Оставь изделие для просушки или аккуратно промокни его безворсовым полотенцем или тканью.

Хранение
Храни изделие в сухом и тёмном месте без экстремальных температур, вне досягаемости детей и животных. Используй мешочек для хранения, чтобы защитить изделие от пыли и царапин.

Меры предосторожности
Не используй изделие в следующих случаях: при воспалённой, раздражённой или повреждённой коже, при вагинальных инфекциях, в течение первых 6 недель после родов, после операций в области таза и/или при наличии аллергии на материал. Если во время использования возникают боль и/или дискомфорт, немедленно прекрати использование и воздержись от дальнейшего применения. Для анального использования: применяй изделие с лубрикантом, вводи медленно и осторожно, чтобы избежать анальных трещин. Не вводи изделие полностью в анус. При насильственном или неправильном введении возможно повреждение анальной области. Не передавай изделие третьим лицам во избежание заражения и инфекций. Не очищай изделие средствами, содержащими алкоголь, силикон, бензин, ацетон или другие агрессивные вещества. Не предназначено для стирки в стиральной или посудомоечной машине. Только для вагинального и анального применения. Изделие предназначено исключительно для надлежащего использования в соответствии с описанным назначением.

Утилизация
Это изделие может быть утилизировано с бытовыми отходами в экологически безопасном порядке.

Технические характеристики
Материал: силикон | Длина: 15,8 см / 6.22 дюйма | Макс. диаметр: 3 см / 1.18 дюйма | Мин. диаметр: 1,8 см / 0.71 дюйма | Вес: 85 г / 3.0 oz

Нужна помощь?
Если у вас есть вопросы по этому продукту, свяжитесь со службой поддержки клиентов:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

10

Echo

Fluffy hand cuffs

AC26-10-LO/322344

Materials:	Zinc alloy, iron, polyvinyl chloride (PVC), polyester
Length:	29 cm / 11.42 inches
Width:	6 cm / 2.36 inches
Height:	1,5 cm / 0.59 inches
Adjustable diameter:	6 – 9 cm / 2.36 – 3.54 inches
Weight:	75 g / 2.65 oz

EN Intended use
This product is used to restrain the hands.

How to use
Place the cuffs securely around your partner's wrists, always with their full consent. Using the clip mechanism and the metal rings on the cuffs, you can attach them to each other, to external objects such as a bed frame, or to other bondage accessories like a harness or collar. Enjoy the experience, but be sure to establish clear boundaries beforehand, for example, agree on a safe word that can be used to immediately stop the play if needed.

Cleaning
To clean, wipe down the product with a cloth and lukewarm water. Lay the product down to dry or gently pat it dry with a lint-free cloth or towel.

Storage
Safely store the toy in a dry and dark place without extreme temperatures, out of reach of children and animals. Use a toy bag to protect the item from dust and dirt.

Safety instructions
Do not use the product in the following situations: on swollen, irritated, or inflamed skin; on wounds; and/or if you are allergic to any of the materials or are aware of an allergy to any of the materials. Ensure that the product is not fitted too tightly. Monitor for signs of numbness, tingling, or discoloration in the restrained areas, and release the restraints immediately if any of these signs occur. Never leave a bound person unattended. Always supervise the restrained person to ensure their safety and well-being. The product is intended for proper use only and should be used exclusively in accordance with its intended purpose and functional description. This product is intended for use by adults only. When engaging in bondage play, ensure that all parties involved give their full consent. Always play in a safe, comfortable environment with clearly defined boundaries, and establish a safe word to signal when you wish to stop.

Disposal information
This product can be disposed of in household waste in an environmentally friendly manner.

Need help?
If you have any questions regarding this product, do not hesitate to contact customer service:

+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Echo

Fluffy handboeien

AC26-10-LO/322344

NL Beoogd gebruik
Dit product wordt gebruikt om de handen vast te binden.

Gebruik
Bevestig de boeien stevig rond de polsen van je partner, altijd met hun volledige toestemming. Met behulp van het clipsysteem en de metalen ringen op de boeien kun je ze aan elkaar bevestigen, aan externe objecten zoals een bedframe, of aan andere bondage-accessoires zoals een harnas of halsband. Geniet van de ervaring, maar spreek vooraf duidelijke grenzen af. Gebruik bijvoorbeeld een safeword waarmee het spel onmiddellijk kan worden gestopt indien nodig.

Reiniging
Maak het product schoon door het af te nemen met een doek en lauwwarm water. Laat het product liggend drogen of dep het voorzichtig droog met een pluisvrije doek of handdoek.

Opbergen
Berg de toy veilig op een droge en donkere plaats op, zonder extreme temperaturen en buiten bereik van kinderen en dieren. Gebruik een toy bag om het item te beschermen tegen stof en vuil.

Veiligheidsinstructies
Gebruik het product niet in de volgende situaties: bij gezwollen, geïrriteerde of ontstoken huid; op

wonden; en/of als je allergisch bent voor een van de materialen of weet dat je een allergie hebt voor een van de materialen. Zorg ervoor dat het product niet te strak zit. Let op signalen van gevoeloosheid, tintelingen of verkleuring in de vastgebonden lichaamsdelen en maak de boeien onmiddellijk los als een van deze signalen optreedt. Laat een vastgebonden persoon nooit zonder toezicht achter. Houd de geboeide persoon altijd in het oog om hun veiligheid en welzijn te waarborgen. Het product is uitsluitend bedoeld voor correct gebruik en mag alleen worden gebruikt volgens het beoogde doel en de functionele beschrijving. Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik door volwassenen. Wanneer je deelneemt aan bondage, zorg ervoor dat alle betrokken partijen hun volledige toestemming geven. Speel altijd in een veilige, comfortabele omgeving met duidelijk gedefinieerde grenzen, en stel een veilig woord in om aan te geven wanneer je wilt stoppen.

Afvalverwerking
Dit product kan op milieuvriendelijke wijze via het huishoudelijk afval worden weggegooid.

Productspecificaties
Materialen: Zinklegering, ijzer, polyvinylchloride (PVC), polyester | Lengte: 29 cm / 11.42 inch | Breedte: 6 cm / 2.36 inch | Hoogte: 1,5 cm / 0.59 inch | Verstelbare diameter: 6 – 9 cm / 2.36 – 3.54 inch | Gewicht: 75 g / 2.65 oz

Hulp nodig?
Als je vragen hebt over dit product, neem dan gerust contact op met de klantenservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Echo

Flauschige Handschellen

AC26-10-LO/322344

DE Verwendungszweck
Dieses Produkt wird verwendet, um die Hände zu fixieren.

Gebrauch
Lege die Handschellen sicher um die Handgelenke deines*deiner Partner*in – immer mit vollständigen Einverständnis. Mit dem Clip-Mechanismus und den Metallringen an den Handschellen kannst du sie miteinander verbinden, an externen Objekten wie einem Bettgestell befestigen oder mit anderen Bondage-Accessoires wie einem Harness oder Halsband kombinieren. Genießt das Erlebnis, aber vereinbart vorher klare Grenzen – zum Beispiel ein Safeword, mit dem das Spiel sofort gestoppt werden kann, falls nötig.

Reinigung
Zur Reinigung das Produkt mit einem Tuch und lauwarmem Wasser abwischen. Lege es zum Trocknen ab oder tupfe es vorsichtig mit einem fusselfreien Tuch oder Handtuch trocken.

Aufbewahrung
Bewahre das Toy sicher an einem trockenen und dunklen Ort ohne extreme Temperaturen auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren. Verwende eine Toy-Bag, um das Produkt vor Staub und Schmutz zu schützen.

Sicherheitshinweise
Verwende das Produkt nicht in folgenden Fällen: Bei geschwollener, gereizter oder entzündeter Haut; bei Wunden; und/oder wenn du gegen eines der Materialien allergisch bist oder von einer entsprechenden Allergie weißt. Achte darauf, dass das Produkt nicht zu fest sitzt. Achte auf Anzeichen wie Taubheitsgefühle, Kribbeln oder Verfärbungen in den fixierten Bereichen und löse die Fesselung sofort, wenn eines dieser Symptome auftritt. Lass eine gefesselte Person niemals unbeaufsichtigt. Überwache die fixierte Person stets, um ihre Sicherheit und ihr Wohlbefinden zu gewährleisten. Das Produkt ist ausschließlich für den bestimmungsgemäßen Gebrauch vorgesehen und darf nur gemäß seiner Funktionsbeschreibung verwendet werden. Dieses Produkt ist ausschließlich für die Verwendung durch Erwachsene gedacht. Wenn du dich an Bondage-Spielen beteiligst, stelle sicher, dass alle Beteiligten ihre vollständige Zustimmung geben. Achte auf eine sichere, komfortable Umgebung mit klar definierten Grenzen und lege ein Safeword fest, um zu signalisieren, wann du aufhören möchtest.

Entsorgung
Dieses Produkt kann umweltfreundlich über den Hausmüll entsorgt werden.

Produktspezifikationen
Materialien: Zinklegierung, Eisen, Polyvinylchlorid (PVC), Polyester | Länge: 29 cm / 11.42 Zoll | Breite: 6 cm / 2.36 Zoll | Höhe: 1,5 cm / 0.59 Zoll | Verstellbarer Durchmesser: 6 – 9 cm / 2.36 – 3.54 Zoll | Gewicht: 75 g / 2.65 oz

Brauchst du Hilfe?
Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, wende dich bitte an den Kundenservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Echo

Menottes douces

AC26-10-LO/322344

FR Utilisation prévue
Ce produit est conçu pour attacher les poignets.

Utilisation
Placez les menottes autour des poignets de votre partenaire, toujours avec son consentement total. Grâce au mécanisme à clip et aux anneaux métalliques, vous pouvez relier les menottes entre elles, les fixer à des objets externes comme un cadre de lit ou les combiner avec d'autres accessoires de bondage, tels qu'un harnais ou un collier. Profitez de l'expérience, mais définissez au préalable des limites claires – par exemple un safeword permettant d'arrêter immédiatement le jeu si nécessaire.

Nettoyage
Pour le nettoyage, essuyez le produit avec un chiffon et de l'eau tiède. Laissez sécher à l'air libre ou tamponnez délicatement avec un chiffon ou une serviette non pelucheux·se.

Stockage
Conservez le toy dans un endroit sec et sombre, à l'abri des températures extrêmes, hors de portée des enfants et des animaux. Utilisez une Toy-Bag afin de protéger le produit de la poussière et de la saleté.

Consignes de sécurité
N'utilisez pas ce produit dans les cas suivants : peau gonflée, irritée ou enflammée, présence de plaies, et/ou allergie connue à l'un des matériaux. Veillez à ce que le produit ne soit pas trop serré. Soyez attentif·ve aux signes tels qu'un engourdissement, des picotements ou une décoloration des zones attachées et libérez immédiatement les menottes si l'un de ces symptômes apparaît. Ne laissez jamais une personne attachée sans surveillance. Surveillez en permanence la personne immobilisée afin de garantir sa sécurité et son bien-être. Ce produit est exclusivement destiné à un usage conforme et doit être utilisé uniquement selon sa description fonctionnelle. Ce produit est réservé aux adultes. En cas de jeux de bondage, assurez-vous que toutes les personnes concernées donnent leur consentement explicite. Veillez à évoluer dans un environnement sûr et confortable, avec des limites clairement définies, et établissez un safeword pour indiquer quand vous souhaitez arrêter.

Élimination
Ce produit peut être éliminé de manière respectueuse de l'environnement avec les déchets ménagers.

Spécifications du produit
Matériaux : alliage de zinc, fer, polychlorure de vinyle (PVC), polyester | Longueur : 29 cm / 11.42 pouces | Largeur : 6 cm / 2.36 pouces | Hauteur : 1,5 cm / 0.59 pouces | Diamètre ajustable : 6 – 9 cm / 2.36 – 3.54 pouces | Poids : 75 g / 2.65 oz

Besoin d'aide ?
Si vous avez des questions concernant ce produit, n'hésitez pas à contacter le service client:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Echo

Esposas acolchadas

AC26-10-LO/322344

ES Uso previsto
Este producto se utiliza para inmovilizar las manos.

Uso
Coloca las esposas de forma segura alrededor de las muñecas de tu pareja, siempre con su consentimiento total. Mediante el mecanismo de clip y los anillos metálicos de las esposas, puedes unirlas entre sí, fijarlas a objetos externos como un cabecero de cama o combinarlas con otros accesorios de bondage como un arnés o un collar. Disfruten de la experiencia, pero acuerden previamente límites claros, por ejemplo una palabra de seguridad que permita detener el juego de inmediato si fuera necesario.

Limpieza
Para limpiar el producto, pásale un paño con agua tibia. Déjalo secar al aire o sécalo cuidadosamente con un paño o toalla sin pelusas.

Almacenamiento
Guarda el producto en un lugar seco y oscuro, sin temperaturas extremas y fuera del alcance de niños

y animales. Utiliza una bolsa para juguetes para protegerlo del polvo y la suciedad.

Instrucciones de seguridad
No utilices el producto en los siguientes casos: si tienes la piel hinchada, irritada o inflamada; si hay heridas; y/o si eres alérgico a alguno de los materiales o sabes que tienes una alergia correspondiente. Asegúrate de que el producto no quede demasiado ajustado. Presta atención a señales como entumecimiento, hormigueo o cambios de color en las zonas inmovilizadas y libera la sujeción de inmediato si aparece alguno de estos síntomas. Nunca dejes a una persona inmovilizada sin supervisión. Vigila en todo momento a la persona sujeta para garantizar su seguridad y bienestar. Este producto está destinado exclusivamente a su uso previsto y solo debe utilizarse conforme a su descripción funcional. Este producto está destinado únicamente a adultos. Si participas en juegos de bondage, asegúrate de que todas las personas implicadas hayan dado su consentimiento total. Procura un entorno seguro y cómodo con límites claramente definidos y acuerda una palabra de seguridad para indicar cuándo detener la actividad.

Eliminación
Este producto puede eliminarse de forma respetuosa con el medio ambiente en la basura doméstica.

Especificaciones del producto
Materiales: Aleación de zinc, hierro, policloruro de vinilo (PVC), poliéster | Longitud: 29 cm / 11.42 pulgadas | Ancho: 6 cm / 2.36 pulgadas | Altura: 1,5 cm / 0.59 pulgadas | Diámetro ajustable: 6 – 9 cm / 2.36 – 3.54 pulgadas | Peso: 75 g / 2.65 oz

¿Necesitas ayuda?
Si tienes alguna pregunta sobre este producto, no dudes en ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Echo

Manette pelose

AC26-10-LO/322344

IT Utilizzo previsto
Questo prodotto è utilizzato per immobilizzare le mani.

Uso
Fissa le manette saldamente ai polsi del*la partner – sempre con il suo pieno consenso. Grazie al meccanismo a clip e agli anelli metallici, le manette possono essere collegate tra loro, fissate a oggetti esterni come una testiera del letto o abbinate ad altri accessori bondage come un'imbracatura o un collare. Godetevi l'esperienza, ma stabilite in anticipo dei limiti chiari – ad esempio una parola di sicurezza per interrompere immediatamente il gioco se necessario.

Pulizia
Per la pulizia, passare il prodotto con un panno e acqua tiepida. Lasciare asciugare all'aria o tamponare delicatamente con un panno privo di pelucchi o un asciugamano.

Conservazione
Conserva il toy in un luogo asciutto e buio, lontano da temperature estreme e fuori dalla portata di bambini e animali. Utilizza una custodia per proteggerlo da polvere e sporco.

Avvertenze di sicurezza
Non utilizzare il prodotto nei seguenti casi: in presenza di pelle gonfia, irritata o infiammata; ferite; e/o allergia nota a uno dei materiali. Assicurati che il prodotto non sia troppo stretto. Fai attenzione a segnali come intorpidimento, formicolio o scolorimento nelle zone bloccate e rimuovi le manette immediatamente se si verifica uno di questi sintomi. Non lasciare mai una persona ammanettata incustodita. Controlla regolarmente la persona immobilizzata per garantire la sua sicurezza e il suo benessere. Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso previsto e va utilizzato solo secondo quanto descritto nelle istruzioni. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso da parte di adulti. Se partecipi a giochi bondage, assicurati che tutte le persone coinvolte abbiano espresso il proprio consenso pieno e consapevole. Presta attenzione a un ambiente sicuro e confortevole, con limiti chiaramente definiti, e stabilisci una parola di sicurezza per segnalare quando interrompere.

Smaltimento
Questo prodotto può essere smaltito in modo ecologico con i rifiuti domestici.

Specifiche tecniche
Materiali: lega di zinco, ferro, cloruro di polivinile (PVC), poliestere | Lunghezza: 29 cm / 11.42 pollici | Larghezza: 6 cm / 2.36 pollici | Altezza: 1,5 cm / 0.59 pollici | Diametro regolabile: 6 – 9 cm / 2.36 – 3.54 pollici | Peso: 75 g / 2.65 oz

Hai bisogno di aiuto?
Se hai domande su questo prodotto, non esitare a contattare il servizio clienti:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Echo

Plysjbelagte håndjern

AC26-10-LO/322344

NO Forventet bruk
Dette produktet er laget for å binde fast hendene.

Bruk
Fest håndjernene rundt håndleddene til partneren din – alltid med fullt samtykke. Ved hjelp av klipsmekanismen og metallringene kan håndjernene festes sammen, til faste objekter som en sengegavl, eller kombineres med annet bondage-utstyr som sele eller halsbånd. Nyt opplevelsen, men bli enige om tydelige grenser på forhånd – for eksempel et safeword for å kunne stoppe leken umiddelbart ved behov.

Rengjøring
Tørk av produktet med en fuktig klut og lunkent vann. La det lufttørke, eller tørk det forsiktig med en lofri klut eller et håndkle.

Oppbevaring
Oppbevar produktet tørt og mørkt, uten ekstreme temperaturer, og utilgjengelig for barn og dyr. Bruk en oppbevaringspose for å beskytte produktet mot støv og smuss.

Sikkerhetsinformasjon
Bruk ikke produktet ved hoven, irritert eller betent hud; ved sår; og/eller hvis du er allergisk mot noen av materialene. Sørg for at håndjernene ikke sitter for stramt. Vær oppmerksom på tegn som nummenhet, prikking eller misfarging i området – løsne straks dersom slike symptomer oppstår. La aldri en fastbundet person være uten tilsyn. Overvåk alltid partneren for å sikre trygghet og velvære. Produktet skal kun brukes som angitt i beskrivelsen og er kun ment for voksne. Ved deltakelse i bondage-lek skal alle parter gi fullstendig samtykke. Sørg for en trygg, komfortabel setting med klare grenser, og bruk et safeword for å signalisere når du ønsker å stoppe.

Avfallshåndtering
Dette produktet kan kastes som husholdningsavfall på en miljøvennlig måte.

Produktspesifikasjoner
Materialer: Sinklegering, jern, polyvinylklorid (PVC), polyester | Lengde: 29 cm / 11.42 tommer | Bredde: 6 cm / 2.36 tommer | Høyde: 1,5 cm / 0.59 tommer | Justerbar diameter: 6–9 cm / 2.36–3.54 tommer | Vekt: 75 g / 2.65 oz

Trenger du hjelp?
Hvis du har spørsmål om dette produktet, ta gjerne kontakt med kundeservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Echo

Mjúk handjárn

AC26-10-LO/322344

IS Notkunartilgangur
Þessi vara er hönnuð til að festa hendur á öruggan hátt.

Notkun
Settu handjárnin varlega á úlnliði maka þíns – alltaf með fullu samþykki. Með klemmukerfinu og málmhringjunum er hægt að festa handjárnin saman, við rúmgrind eða önnur bondage-aukahluti eins og beisli eða hálsól. Njótið upplifunarinnar, en komið áður sértækum mörkum og öryggisorði sem hægt er að nota til að stöðva leikinn tafarlaust ef þörf krefur.

Þrif
Þurrkaðu vöruna með rökum klút og volgu vatni til að þrífa. Láttu hana síðan þorna í lofti eða þerraðu varlega með lóflitlum klút eða handklæði.

Geymsla
Geymdu vöruna á þurrum og dimmum stað þar sem ekki eru öfgafullar hitabreytingar og þar sem börn og dýr ná ekki til. Notaðu geymslupoka til að vernda vöruna fyrir ryki og óhreinindum.

Öryggisráðstafanir
Ekki nota vöruna ef húðin er bólgin, viðkvæm eða ef sár eru til staðar, né ef þú ert með ofnæmi fyrir einhverju af efnunum í vörunni. Gakktu úr skugga um að handjárnin séu ekki of þröng. Fylgstu með merkjum eins og dofa, náladofa eða litarbreytingum á húð og losaðu þá handjárnin strax. Aldrei skilja fjötraðan einstakling eftir án eftirlits. Fylgstu stöðugt með vellíðan og öryggi viðkomandi. Varan er aðeins ætluð fyrir notkun fullorðinna. Ef þú tekur þátt í bondage-leikjum skaltu tryggja skýrt samþykki allra

aðila og skapa öruggt, þægilegt umhverfi með vel skilgreindum mörkum og öruggu öryggisorði.

Förgun
Þessi vara má fara í almennan heimilissorpi ef fylgt er reglum um umhverfisvæna förgun.

Vörulýsing
Efni: Sinkblanda, járn, pólývínýlklóríð (PVC), pólýester | Lengd: 29 cm / 11.42 tommur | Breidd: 6 cm / 2.36 tommur | Hæð: 1,5 cm / 0.59 tommur | Stillanleg þvermál: 6 – 9 cm / 2.36 – 3.54 tommur | Þyngd: 75 g / 2.65 oz

Buttu hjálp?
Ef þú hefur einhverjar spurningar varðandi þessa vöru, ekki hika við að hafa samband við þjónustuver:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Echo

Luddiga Handbojor

AC26-10-LO/322344

SV Avsedd användning
Denna produkt används för att fixera händerna.

Användning
Sätt på handbojorna säkert runt din partners handleder – alltid med fullständigt samtycke. Med hjälp av klämfästet och metallringarna kan bojorna fästas i varandra, vid externa objekt som en sängram, eller kombineras med andra bondage-tillbehör såsom sele eller halsband. Njut av upplevelsen, men kom överens om tydliga gränser i förväg – till exempel ett säkerhetsord som omedelbart avbryter leken vid behov.

Rengöring
Torka av produkten med en trasa och ljummet vatten. Låt den lufttorka eller torka försiktigt med en luddfri handduk eller trasa.

Förvaring
Förvara leksaken på en torr och mörk plats utan extrema temperaturer, utom räckhåll för barn och djur. Använd en leksakspåse för att skydda produkten mot damm och smuts.

Säkerhetsanvisningar
Använd inte produkten vid svullen, irriterad eller inflammerad hud, sår eller om du är allergisk mot något av materialen eller vet om en sådan allergi. Se till att produkten inte sitter för hårt. Var uppmärksam på tecken som domningar, stickningar eller missfärgningar i de fixerade områdena – lossa omedelbart bojorna vid sådana symptom. Lämna aldrig en fastbunden person utan tillsyn. Övervaka alltid den fixerade personen för att säkerställa trygghet och välbefinnande. Produkten är endast avsedd för korrekt användning enligt sin funktionsbeskrivning. Produkten är endast för användning av vuxna. Vid deltagande i bondage-lekar ska alla parter ha gett sitt fullständiga samtycke. Säkerställ en trygg, bekväm miljö med tydligt definierade gränser och ett säkerhetsord för att signalera när det är dags att sluta.

Avfallshantering
Denna produkt kan kasseras miljövänligt via hushållsavfallet.

Produktspecifikationer
Material: Zinklegering, järn, polyvinylklorid (PVC), polyester | Längd: 29 cm / 11.42 tum | Bredd: 6 cm / 2.36 tum | Höjd: 1,5 cm / 0.59 tum | Justerbar diameter: 6–9 cm / 2.36–3.54 tum | Vikt: 75 g / 2.65 oz

Behöver du hjälp?
Om du har några frågor om denna produkt, tveka inte att kontakta kundservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Echo

Pehmustetut käsiraudat

AC26-10-LO/322344

FI Tarkoitettu käyttö
Tätä tuotetta käytetään käsien sitomiseen.

Käyttö
Kiinnitä käsiraudat turvallisesti kumppanisi ranteisiin – aina täydellä suostumuksella. Käsiraudoissa olevien klipsien ja metallirenkaiden avulla voit liittää ne toisiinsa, kiinnittää ne ulkoisiin kohteisiin, kuten sängynpäätyyn, tai yhdistää muihin bondage-välineisiin, kuten valjaisiin tai kaulapantaan. Nauttikaa kokemuksesta, mutta sopikaa selkeät rajat etukäteen – esimerkiksi turvasana, jolla leikki voidaan lopettaa välittömästi tarvittaessa.

Puhdistus
Pyyhi tuote liinalla ja lämpimällä vedellä. Anna kuivua tai taputtele kuivaksi nukkaamattomalla liinalla tai pyyhkeellä.

Säilytys
Säilytä tuote kuivassa ja pimeässä paikassa, jossa ei ole äärilämpötiloja, lasten ja eläinten ulottumattomissa. Käytä säilytyspussia suojataksesi tuotteen pölyltä ja lialta.

Turvaohjeet
Älä käytä tuotetta seuraavissa tapauksissa: turvonnut, ärtynyt tai tulehtunut iho; haavat; ja/tai jos olet allerginen jollekin materiaalille tai tiedät olevasi. Varmista, ettei tuote ole liian tiukalla. Kiinnitä huomiota oireisiin, kuten tunnottomuuteen, pistelyyn tai värimuutoksiin kiinnitettyjen alueiden iholla ja poista siteet heti, jos havaitset tällaisia merkkejä. Älä jätä sidottua henkilöä koskaan ilman valvontaa. Seuraa hänen turvallisuuttaan ja hyvinvointiaan jatkuvasti. Tuote on tarkoitettu ainoastaan sen määritellyn käyttötarkoituksen mukaisesti käytettäväksi. Tuote on tarkoitettu vain aikuisille. Jos osallistut bondage-leikkeihin, varmista, että kaikki osapuolet antavat täyden suostumuksensa. Valitkaa turvallinen ja mukava ympäristö, sopikaa selkeistä rajoista ja määritelkää turvasana, jolla voidaan ilmaista halu lopettaa leikki.

Hävittäminen
Tämä tuote voidaan hävittää ympäristöystävällisesti kotitalousjätteen mukana.

Tuotetiedot
Materiaalit: Sinkkiseos, rauta, polyvinyylikloridi (PVC), polyesteri | Pituus: 29 cm / 11.42 tuumaa | Leveys: 6 cm / 2.36 tuumaa | Korkeus: 1,5 cm / 0.59 tuumaa | Säädettävä halkaisija: 6–9 cm / 2.36–3.54 tuumaa | Paino: 75 g / 2.65 oz

Tarvitsetko apua?
Jos sinulla on kysyttävää tästä tuotteesta, ota rohkeasti yhteyttä asiakaspalveluun:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Echo

Bløde håndjern

AC26-10-LO/322344

DA Anvendelsesformål
Dette produkt bruges til at fastholde hænderne.

Brug
Sæt håndjernene sikkert om håndleddene på din partner – altid med fuldt samtykke. Med klikmekanismen og metalkrogene på håndjernene kan du forbinde dem med hinanden, fastgøre dem til eksterne objekter såsom en sengegavl eller kombinere dem med andet bondage-tilbehør som en sele eller halsbånd. Nyd oplevelsen, men aftal på forhånd klare grænser – for eksempel et safeword, der straks afslutter legen, hvis nødvendigt.

Rengøring
Rengør produktet med en klud og lunkent vand. Læg det til tørre eller dup det forsigtigt med en fnugfri klud eller håndklæde.

Opbevaring
Opbevar produktet sikkert på et tørt og mørkt sted uden ekstreme temperaturer, uden for børns og dyrs rækkevidde. Brug en Toy-Bag for at beskytte produktet mod støv og snavs.

Sikkerhedsinstruktioner
Brug ikke produktet i følgende tilfælde: Ved hævet, irriteret eller betændt hud; ved sår; og/eller hvis du er allergisk over for et af materialerne eller ved, at du har en sådan allergi. Sørg for, at produktet ikke sidder for stramt. Vær opmærksom på tegn som følelsesløshed, prikken eller misfarvning i de fikserede områder, og løs straks bindingen, hvis nogen af disse symptomer opstår. Lad aldrig en fikseret person være uden opsyn. Hold altid opsyn med den fikserede person for at sikre vedkommendes sikkerhed og velbefindende. Produktet er udelukkende beregnet til den tilsigtede brug og må kun anvendes i overensstemmelse med dets funktionsbeskrivelse. Dette produkt er kun beregnet til brug af voksne. Hvis du deltager i bondage-lege, skal du sikre, at alle deltagere giver deres fulde samtykke. Sørg for et sikkert, behageligt miljø med klart definerede grænser, og aftal et safeword, der signalerer, hvornår du ønsker at stoppe.

Bortskaffelse
Dette produkt kan bortskaffes miljøvenligt som almindeligt husholdningsaffald.

Produktspecifikationer
Materialer: Zinklegering, jern, polyvinylchlorid (PVC), polyester | Længde: 29 cm / 11.42 inches | Bredde: 6 cm / 2.36 inches | Højde: 1,5 cm / 0.59 inches | Justerbar diameter: 6 – 9 cm / 2.36 – 3.54 inches | Vægt: 75 g / 2.65 oz

Brug for hjælp?
Hvis du har spørgsmål om dette produkt, er du velkommen til at kontakte kundeservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Echo

Puszyste kajdanki

AC26-10-LO/322344

PL Przeznaczenie
Ten produkt służy do unieruchamiania dłoni.

Użytkowanie
Załóż kajdanki bezpiecznie na nadgarstki partnera lub partnerki – zawsze za jego/jej pełną zgodą. Dzięki mechanizmowi klipsowemu i metalowym pierścieniom kajdanki można ze sobą połączyć, przymocować do zewnętrznych przedmiotów, takich jak rama łóżka, lub połączyć z innymi akcesoriami do bondage, takimi jak uprząż lub obroża. Cieszcie się wspólnym doświadczeniem, ale wcześniej ustalcie jasne granice – na przykład hasło bezpieczeństwa, które pozwala natychmiast przerwać zabawę, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Czyszczenie
Wyczyść produkt za pomocą ściereczki i letniej wody. Pozostaw do wyschnięcia lub delikatnie osusz niestrzępiącą się ściereczką lub ręcznikiem.

Przechowywanie
Przechowuj produkt w suchym i ciemnym miejscu, z dala od ekstremalnych temperatur, poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Użyj woreczka na zabawki erotyczne, aby chronić produkt przed kurzem i zabrudzeniami.

Środki ostrożności
Nie używaj produktu w następujących przypadkach: opuchlizna, podrażnienie lub stan zapalny skóry; rany; i/lub uczulenie na którykolwiek z materiałów lub świadomość istnienia takiej alergii. Upewnij się, że produkt nie jest zbyt ciasno zapięty. Zwracaj uwagę na oznaki takie jak drętwienie, mrowienie lub zmiana koloru skóry w unieruchomionym obszarze i natychmiast zdejmij kajdanki, jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów. Nigdy nie zostawiaj skrępowanej osoby bez nadzoru. Zawsze monitoruj jej bezpieczeństwo i samopoczucie. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do stosowania zgodnie z jego przeznaczeniem i funkcją. Produkt przeznaczony jest wyłącznie dla osób dorosłych. W przypadku uczestnictwa w zabawach typu bondage upewnij się, że wszyscy uczestnicy wyrazili na to pełną zgodę. Zadbaj o bezpieczne, komfortowe otoczenie z jasno określonymi granicami i ustalcie hasło bezpieczeństwa, które pozwala zasygnalizować chęć przerwania zabawy.

Utylizacja
Produkt można wyrzucić do odpadów komunalnych w sposób przyjazny dla środowiska.

Specyfikacje produktu
Materiały: stop cynku, żelazo, poli(chlorek winylu) (PVC), poliester | Długość: 29 cm / 11.42 cala | Szerokość: 6 cm / 2.36 cala | Wysokość: 1,5 cm / 0.59 cala | Regulowana średnica: 6–9 cm / 2.36–3.54 cala | Waga: 75 g / 2.65 oz

Potrzebujesz pomocy?
Jeśli masz pytania dotyczące tego produktu, skontaktuj się z obsługą klienta:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Echo

Пушистые наручники

AC26-10-LO/322344

RU Предназначение
Это изделие используется для фиксации рук.

Использование
Надень наручники на запястья партнёра или партнёрши — всегда при наличии полного согласия. С помощью зажимного механизма и металлических колец на наручниках их можно соединить между собой, прикрепить к внешним объектам, например, к изголовью кровати, или комбинировать с другими аксессуарами для бондажа, такими как упряжь или ошейник. Наслаждайтесь процессом, но заранее договоритесь о чётких границах — например, используйте стоп-слово, по которому игра будет немедленно прекращена при необходимости.

Очистка
Протри изделие тканью, смоченной в тёплой воде. Оставь его для сушки или аккуратно промокни безворсовым полотенцем или тканью.

10

Хранение
Храни изделие в сухом и тёмном месте без экстремальных температур, вне досягаемости детей и животных. Используй мешочек для хранения, чтобы защитить изделие от пыли и загрязнений.

Меры предосторожности
Не используй изделие в следующих случаях: при воспалённой, раздражённой или повреждённой коже, при наличии ран и/или аллергии на какой-либо из материалов. Убедись, что изделие не затянуто слишком сильно. Обращай внимание на признаки онемения, покалывания или изменения цвета в области фиксации и немедленно освободи фиксацию при появлении таких симптомов. Никогда не оставляй зафиксированного человека без присмотра. Постоянно следи за его состоянием для обеспечения безопасности и комфорта. Изделие предназначено исключительно для использования по назначению и должно применяться в соответствии с его описанием. Это изделие предназначено только для использования взрослыми. Если вы участвуете в бондаж-играх, убедитесь, что все участники дали своё полное согласие. Обеспечь безопасную и комфортную обстановку с чётко установленными границами и договоритесь о стоп-слове для обозначения необходимости остановки.

Утилизация
Это изделие может быть утилизировано с бытовыми отходами в экологически безопасном порядке.

Технические характеристики
Материалы: цинковый сплав, железо, поливинилхлорид (ПВХ), полиэстер | Длина: 29 см / 11.42 дюйма | Ширина: 6 см / 2.36 дюйма | Высота: 1,5 см / 0.59 дюйма | Регулируемый диаметр: 6 – 9 см / 2.36 – 3.54 дюйма | Вес: 75 г / 2.65 oz

Нужна помощь?
Если у вас есть вопросы по этому продукту, свяжитесь со службой поддержки клиентов:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Bare

Finger vibrator

AC26-11-LO/322346

Materials:	Silicone, Acrylonitril Butadiene Styrene (ABS plastic)
Size:	8,86 x 4,1 x 4,9 cm / 3.49 × 1.61 × 1.93 inches
Weight:	47,7 g / 1.68 oz
Water resistance:	Device can be submerged in water up to 1 meter deep for a maximum of 30 minutes (IPX7)
Battery:	Polymer lithium-ion, 180mAh, 3.7V, rechargeable
Charging:	Magnetic charger included
Charging time:	approx. 120 minutes
Operating time:	approx. 50 minutes
Max. noise level:	55dB
Function:	10 vibration modes

EN Intended use

This product is suitable for external stimulation of various erogenous zones, such as the clitoris and nipples.

Travel lock function

This product includes a travel lock to prevent accidental activation during storage or travel. To activate the travel lock, ensure the device is turned off, then quickly tap the power button twice. The light will blink twice and the toy will vibrate twice to confirm activation. Once the lock is active, the toy will not respond to button presses. Tapping any button while the lock is engaged will cause the light to blink twice as a reminder. To deactivate the travel lock, tap the power button twice again. The light will blink three times and the toy will vibrate three times to confirm it is unlocked and ready for use. The travel lock cannot be activated while the toy is powered on — it must be turned off first. Charging the product will automatically deactivate the travel lock.

Before use

Fully charge the product using the included USB magnet charger. Simply attach the magnetic dots of the charging cable to the magnetic dots on the product itself. The LED light blinks to indicate that the product is charging. Once the light turns steady, the product is fully charged.

How to use

Insert a finger into the loop, or simply hold the vibrator in your hand. To turn on the product, press and hold the power button for 2 seconds. Briefly press the power button to cycle through the different vibration settings. To turn off the product, press and hold the power button again for 2 seconds.

Lubricant

Use a water-based lubricant. Other lubricants and massage oils can negatively affect the material and are therefore discouraged.

Cleaning

Before and after use, rinse the product with lukewarm water. Apply toy cleaner or mild soap, then rinse again with lukewarm water. Repeat this step if necessary. Lay the product down to air dry or gently pat it dry with a lint-free cloth or towel.

Storage

Safely store the toy in a dry and dark place without extreme temperatures, out of reach of children and animals. Use a toy bag to protect the toy from dust and scratches. Do not store the toy right next to other electric toys.

Safety instructions

Do not use the product in the following situations: if the skin is swollen, irritated, or inflamed, in case of vaginal infections, during menstruation, within the first six weeks after childbirth, after pelvic surgery, if any of the components are damaged, and/or if you are allergic to any of the materials or are aware of such an allergy. If you have cardiovascular conditions or are pregnant, consult your doctor before using the product. If pain and/or discomfort occurs during use, discontinue use immediately and do not continue. Do not use the product on the neck area. Do not use it together with other vibrating products. Do not share the product with others to avoid transmission of diseases and infections. Do not charge or use the product if the product or the charging cable is damaged. Do not use the product while charging, as this may cause electric shock. Keep the charging cable away from water to avoid electric shock. Do not use a USB hub that charges other devices at the same time. Use the charging cable only with adapters equipped with short-circuit protection to prevent fire hazards. After each charging process, disconnect the cable from the power supply. Moisture may damage the motor. If moisture enters the interior of the product, switch it off immediately and open it. Only use the product once its interior is completely dry. If the product overheats, switch it off immediately and allow it to cool down before using it again. Fluctuations in ambient temperature (e.g. after transport) may

cause condensation. In this case, do not use the product until it has adjusted to the new ambient temperature. Do not open the product by force or attempt to repair it yourself. Do not insert sharp objects into the product. Do not clean the product with products containing alcohol, silicone, petrol, acetone, or other corrosive substances. Not suitable for cleaning in a washing machine or dishwasher. Suitable for vaginal and external use. The product is designed for proper use only and must be used in accordance with its intended purpose as described in the function overview.

Disposal information
Avoid generating unnecessary waste. Never dispose of your used product with household waste. Doing so would result in the loss of valuable raw materials and the release of potentially harmful substances during incineration. Return the product after use to a public collection point or to a location where electrical and electronic equipment is sold. Observe local disposal options. The symbol of the crossed-out wheeled bin indicates separate collection of waste electrical and electronic equipment. As a distributor of electrical and electronic equipment, we are legally obliged to accept returns of such equipment free of charge and to facilitate this process. Please contact our customer service for further information.

Need help?
If you have any questions regarding this product, do not hesitate to contact customer service:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Bare

Vinger vibrator

AC26-11-LO/322346

NL Beoogd gebruik
Dit product is geschikt voor externe stimulatie van verschillende erogene zones, zoals de clitoris en tepels.

Reisvergrendeling
Dit product heeft een reisvergrendeling om te voorkomen dat het apparaat per ongeluk wordt ingeschakeld tijdens opslag of onderweg. Om de reisvergrendeling te activeren, zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en druk dan snel twee keer op de aan/uit-knop. Het lampje knippert twee keer en het apparaat trilt twee keer ter bevestiging. Zodra de vergrendeling actief is, reageert het apparaat niet op knopbedieningen. Als je op een knop drukt terwijl de vergrendeling actief is, knippert het lampje twee keer als herinnering. Om de reisvergrendeling te deactiveren, druk je opnieuw twee keer op de aan/uit-knop. Het lampje knippert drie keer en het apparaat trilt drie keer als bevestiging dat het weer klaar is voor gebruik. De reisvergrendeling kan niet worden ingeschakeld terwijl het apparaat aanstaat — het moet eerst worden uitgeschakeld. Tijdens het opladen wordt de reisvergrendeling automatisch gedeactiveerd.

Voor gebruik
Laad het product volledig op met de meegeleverde USB-magnetische oplader. Bevestig eenvoudig de magnetische punten van de oplaadkabel aan de magnetische punten op het product zelf. Het LED-lampje knippert om aan te geven dat het product wordt opgeladen. Zodra het lampje constant brandt, is het product volledig opgeladen.

Gebruik
Steek een vinger door de lus of houd de vibrator eenvoudig in je hand. Om het product in te schakelen, houd je de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt. Druk kort op de aan/uit-knop om door de verschillende vibratiestanden te schakelen. Om het product uit te schakelen, houd je de aan/uit-knop opnieuw 2 seconden ingedrukt.

Glijmiddel
Gebruik een glijmiddel op waterbasis. Andere glijmiddelen en massageoliën kunnen het materiaal negatief beïnvloeden en worden daarom afgeraden.

Reiniging
Spoel het product vóór en na gebruik af met lauwwarm water. Breng toy cleaner of milde zeep aan en spoel opnieuw af met lauwwarm water. Herhaal deze stap indien nodig. Laat het product liggend aan de lucht drogen of dep het voorzichtig droog met een pluisvrije doek of handdoek.

Opbergen
Berg de toy veilig op een droge en donkere plaats op, zonder extreme temperaturen en buiten bereik van kinderen en dieren. Gebruik een toy bag om de toy te beschermen tegen stof en krassen. Bewaar de toy niet direct naast andere elektrische toys.

Veiligheidsinstructies
Gebruik het product niet in de volgende situaties: als de huid gezwollen, geïrriteerd of ontstoken is, bij vaginale infecties, tijdens de menstruatie, binnen de eerste zes weken na de bevalling, na operaties

in het bekkengebied, als onderdelen beschadigd zijn en/of als je allergisch bent voor een van de materialen of weet dat je allergisch bent. Als je hart- en vaatziekten hebt of zwanger bent, raadpleeg dan je arts voordat je het product gebruikt. Als tijdens het gebruik pijn en/of ongemak optreedt, stop dan onmiddellijk met het gebruik en ga niet verder. Gebruik het product niet in de nekstreek. Gebruik het niet samen met andere vibrerende producten. Deel het product niet met anderen om overdracht van ziekten en infecties te voorkomen. Laad het product niet op en gebruik het niet als het product of de oplaadkabel beschadigd is. Gebruik het product niet tijdens het opladen, aangezien dit een elektrische schok kan veroorzaken. Houd de oplaadkabel uit de buurt van water om elektrische schokken te voorkomen. Gebruik geen USB-hub die gelijktijdig andere apparaten oplaadt. Gebruik de oplaadkabel uitsluitend met adapters die zijn voorzien van kortsluitbeveiliging om brandgevaar te voorkomen. Koppel na elk laadproces de kabel los van de stroomvoorziening. Vocht kan de motor beschadigen. Als er vocht in het product terechtkomt, schakel het dan onmiddellijk uit en open het. Gebruik het product pas weer wanneer de binnenkant volledig droog is. Als het product oververhit raakt, schakel het dan onmiddellijk uit en laat het afkoelen voordat je het opnieuw gebruikt. Schommelingen in de omgevingstemperatuur (bijv. na transport) kunnen condensatie veroorzaken. Gebruik het product in dat geval pas weer zodra het zich heeft aangepast aan de nieuwe omgevingstemperatuur. Open het product niet met geweld en probeer het niet zelf te repareren. Steek geen scherpe voorwerpen in het product. Reinig het product niet met middelen die alcohol, siliconen, benzine, aceton of andere bijtende stoffen bevatten. Niet geschikt voor reiniging in de wasmachine of vaatwasser. Geschikt voor vaginaal en extern gebruik. Het product is uitsluitend ontworpen voor correct gebruik en moet worden gebruikt in overeenstemming met het beoogde doel zoals beschreven in het functieoverzicht.

Afvalverwerking

Vermijd het creëren van onnodig afval. Gooi je gebruikte product nooit weg bij het huishoudelijk afval. Dit zou leiden tot verlies van waardevolle grondstoffen en tot het vrijkomen van mogelijk schadelijke stoffen tijdens verbranding. Lever het product na gebruik in bij een openbaar inzamelpunt of bij een locatie waar elektrische en elektronische apparatuur wordt verkocht. Houd rekening met lokale afvalverwerkingsmogelijkheden. Het symbool van de doorgekruiste verrijdbare afvalbak geeft aan dat elektrische en elektronische apparatuur afzonderlijk moet worden ingezameld. Als distributeur van elektrische en elektronische apparatuur zijn wij wettelijk verplicht dergelijke apparatuur gratis in te nemen en dit proces te faciliteren. Neem contact op met onze klantenservice voor meer informatie.

Productspecificaties

Materialen: Siliconen, Acrylnitril-Butadieen-Styreen (ABS-plastic) | Afmetingen: 8,86 x 4,1 x 4,9 cm / 3.49 x 1.61 x 1.93 inch | Gewicht: 47,7 g / 1.68 oz | Waterbestendigheid: Apparaat kan tot 1 meter diep voor maximaal 30 minuten in water worden ondergedompeld (IPX7) | Batterij: Lithium-polymeerbatterij, 180mAh, 3,7V, oplaadbaar | Opladen: Magnetische oplader inbegrepen | Oplaadtijd: ca. 120 minuten | Gebruikstijd: ca. 50 minuten | Maximale geluidsniveau: 55dB | Functie: 10 vibratiestanden

Hulp nodig?

Als je vragen hebt over dit product, neem dan gerust contact op met de klantenservice:

+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Bare

Finger-Vibrator

AC26-11-LO/322346

DE Verwendungszweck

Dieses Produkt ist für die äußere Stimulation verschiedener erogener Zonen geeignet, z. B. der Klitoris und der Brustwarzen.

Reisesperre

Dieses Produkt verfügt über eine Reisesperre, damit es nicht versehentlich aktiviert wird, wenn du es lagerst oder mitnimmst. Um die Reisesperre zu aktivieren, stelle sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, und tippe dann zweimal schnell auf die Einschalttaste. Das Licht blinkt zweimal und das Gerät vibriert zweimal zur Bestätigung. Ist die Sperre aktiv, reagiert das Gerät nicht auf Tasteneingaben. Wenn du bei aktivierter Sperre eine Taste drückst, blinkt das Licht zweimal als Erinnerung. Um die Reisesperre zu deaktivieren, tippe erneut zweimal auf die Einschalttaste. Das Licht blinkt dreimal und das Gerät vibriert dreimal – damit ist es wieder einsatzbereit. Die Reisesperre kann nicht aktiviert werden, wenn das Gerät

eingeschaltet ist – schalte es zuerst aus. Beim Laden wird die Reisesperre automatisch deaktiviert.

Vor Gebrauch
Lade das Produkt vollständig mit dem mitgelieferten USB-Magnetladegerät auf. Befestige dazu einfach die magnetischen Punkte des Ladekabels an den magnetischen Punkten am Produkt selbst. Das LED-Licht blinkt, um anzuzeigen, dass das Produkt lädt. Sobald das Licht dauerhaft leuchtet, ist das Produkt vollständig geladen.

Gebrauch
Stecke einen Finger durch die Schlaufe oder halte den Vibrator einfach in der Hand. Zum Einschalten des Produkts halte den Power-Button 2 Sekunden lang gedrückt. Drücke den Power-Button kurz, um durch die verschiedenen Vibrationsstufen zu schalten. Zum Ausschalten halte den Power-Button erneut 2 Sekunden lang gedrückt.

Gleitmittel
Verwende ein wasserbasiertes Gleitmittel. Andere Gleitmittel und Massageöle können das Material negativ beeinflussen und werden daher nicht empfohlen.

Reinigung
Spüle das Produkt vor und nach der Anwendung mit lauwarmem Wasser ab. Trage Toy-Cleaner oder milde Seife auf und spüle es erneut mit lauwarmem Wasser ab. Wiederhole diesen Schritt bei Bedarf. Lege das Produkt zum Trocknen ab oder tupfe es vorsichtig mit einem fusselfreien Tuch oder Handtuch trocken.

Aufbewahrung
Bewahre das Toy sicher an einem trockenen und dunklen Ort ohne extreme Temperaturen auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren. Verwende eine Toy-Bag, um das Toy vor Staub und Kratzern zu schützen. Bewahre das Toy nicht direkt neben anderen elektrischen Toys auf.

Sicherheitshinweise
Verwende das Produkt in folgenden Situationen nicht: Bei geschwollener, gereizter oder entzündeter Haut, bei vaginalen Infekten und/ oder wenn du allergisch auf eines der Materialien reagierst bzw. wenn dir eine Allergie auf eines der Materialien bekannt ist. Befrage im Falle von kardiovaskulären Erkrankungen oder einer Schwangerschaft vor der Benutzung des Produkts vorsichtshalber deine Ärztin oder deinen Arzt. Falls während der Anwendung Schmerzen und/ oder Unwohlsein auftreten, sollte die Anwendung sofort abgebrochen und von einer weiteren Verwendung abgesehen werden. Verwende das Produkt nicht im Nackenbereich. Nicht zusammen mit anderen vibrierenden Toys verwenden. Gib das Produkt nicht an Dritte weiter, um Krankheiten und Infektionen zu vermeiden. Nicht laden oder verwenden, wenn das Produkt oder das Ladekabel beschädigt ist. Nicht während des Ladevorgangs benutzen, da dies einen elektrischen Schlag auslösen kann. Bringe das Ladekabel nicht mit Wasser in Kontakt, um einen Stromschlag zu vermeiden. Verwende keinen USB-Hub, der auch andere Geräte lädt. Verwende das Ladekabel nur mit Adaptern, die einen Kurzschlussschutz haben, um Brandgefahr zu vermeiden. Trenne nach jedem Ladevorgang das Ladekabel vom Stromkreis. Feuchtigkeit kann dem Motor schaden. Schalte das Produkt bei Feuchtigkeitseintritt ins Innere des Produkts umgehend aus. Das Produkt darf nur verwendet werden, wenn das Innere vollständig trocken ist. Schalte das Produkt im Falle einer Überhitzung umgehend aus und lass es vor erneutem Gebrauch abkühlen. Wechselnde Umgebungstemperaturen (z. B. nach Transport) können zu Kondenswasserbildung führen. Nimm in diesem Fall das Produkt erst dann wieder in Betrieb, wenn es sich an die neue Umgebungstemperatur angepasst hat. Öffne das Produkt nicht gewaltsam, um selbst Reparaturen vorzunehmen. Stecke keinen spitzen Gegenstand in das Produkt. Nicht mit Produkten reinigen, die Alkohol, Silikon, Benzin, Aceton oder andere ätzende Substanzen enthalten. Nicht für die Waschmaschine oder den Geschirrspüler geeignet. Nur für die äußere Anwendung geeignet. Das Produkt ist nur für den sachgemäßen Gebrauch geeignet und entsprechend des Verwendungszwecks im Rahmen seiner Funktionsbeschreibung zu verwenden.

Entsorgung
Vermeide die Entstehung von unnötigen Abfällen. Entsorge dein ausgedientes Toy niemals mit dem Hausmüll. Denn dadurch würden wertvolle Rohstoffe, aber auch gefährliche Umweltgifte in der Müllverbrennung landen. Gib das Toy nach Gebrauch in einer öffentlichen Sammelstelle oder dort, wo elektrische und elektronische Geräte verkauft werden, zurück. Beachte lokale Entsorgungsmöglichkeiten. Das Symbol mit der durchgekreuzten Mülltonne weist auf die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten hin. Als Vertreiber von elektrischen und elektronischen Geräten sind wir gesetzlich dazu verpflichtet, die Rücknahme von Elektro- und Elektronikaltgeräten kostenfrei zu akzeptieren und zu ermöglichen. Melde dich dazu beim Kundenservice.

Produktspezifikationen
Materialien: Silikon, Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS-Kunststoff) | Maße: 8,86 x 4,1 x 4,9 cm / 3.49 x 1.61 x 1.93 Zoll | Gewicht: 47,7 g / 1.68 oz | Wasserdichte: Gerät kann bis zu 1 Meter tief für maximal 30 Minuten in Wasser eingetaucht werden (IPX7) | Batterie: Lithium-Polymer-Akku, 180mAh, 3,7V, wiederaufladbar | Laden: Magnetisches Ladegerät enthalten | Ladezeit: ca. 120 Minuten | Betriebsdauer: ca. 50 Minuten | Maximale Lautstärke: 55dB | Funktion: 10 Vibrationsmodi

Brauchst du Hilfe?
Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, wende dich bitte an den Kundenservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Bare

Vibromasseur de doigt

AC26-11-LO/322346

FR Utilisation prévue
Ce produit est conçu pour la stimulation externe de différentes zones érogènes, comme le clitoris ou les mamelons.

Verrouillage de transport
Ce produit est doté d'un verrouillage de transport pour éviter toute activation accidentelle lors du rangement ou en déplacement. Pour activer le verrouillage, assurez-vous que l'appareil est éteint, puis appuyez rapidement deux fois sur le bouton d'alimentation. Le voyant clignote deux fois et l'appareil vibre deux fois pour confirmer l'activation. Une fois le verrouillage activé, l'appareil ne répond plus aux pressions sur les boutons. Si un bouton est pressé alors que le verrouillage est actif, le voyant clignote deux fois pour le signaler. Pour désactiver le verrouillage de transport, appuyez à nouveau deux fois sur le bouton d'alimentation. Le voyant clignote trois fois et l'appareil vibre trois fois pour confirmer qu'il est prêt à l'emploi. Le verrouillage ne peut pas être activé lorsque l'appareil est allumé — il doit d'abord être éteint. Lors de la charge, le verrouillage est automatiquement désactivé.

Avant utilisation
Charge complètement le produit avec le chargeur magnétique USB fourni. Fixe simplement les points magnétiques du câble aux points de contact du produit. La lumière LED clignote pendant la charge. Une lumière fixe indique que la charge est terminée.

Utilisation
Passe un doigt dans la boucle ou tiens simplement le vibromasseur dans ta main. Pour allumer l'appareil, maintiens le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes. Appuie brièvement sur le bouton pour changer de mode de vibration. Pour éteindre l'appareil, maintiens de nouveau le bouton enfoncé pendant 2 secondes.

Lubrifiant
Utilise un lubrifiant à base d'eau. D'autres lubrifiants ou huiles de massage peuvent détériorer le matériau et ne sont donc pas recommandés.

Nettoyage
Rince le produit à l'eau tiède avant et après chaque utilisation. Applique un nettoyant pour sextoys ou un savon doux, puis rince-le de nouveau à l'eau tiède. Répète si nécessaire. Laisse-le sécher à l'air libre ou sèche-le avec un chiffon doux non pelucheux.

Rangement
Range le produit dans un endroit sec et sombre, à l'abri des températures extrêmes, hors de portée des enfants et des animaux. Utilise une pochette de rangement pour le protéger de la poussière et des rayures. Ne le place pas à proximité immédiate d'autres sextoys électroniques.

Avertissements
Ne pas utiliser le produit si la peau est enflée, irritée ou enflammée, en cas d'infections vaginales, ou si tu es allergique à l'un des matériaux utilisés. Consulte un·e professionnel·le de santé avant utilisation en cas de maladie cardiovasculaire ou de grossesse. Si tu ressens une douleur ou un inconfort, arrête immédiatement l'utilisation. Ne pas utiliser au niveau du cou. Ne pas utiliser avec d'autres jouets vibrants. Ne partage pas le produit pour éviter la transmission d'infections. Ne pas charger ou utiliser l'appareil si le produit ou le câble sont endommagés. Ne pas utiliser pendant la charge – risque de choc électrique. Évite tout contact du câble avec de l'eau. Ne pas utiliser de hub USB pour charger plusieurs appareils en même temps. Utilise uniquement des adaptateurs avec protection contre les courts-circuits pour éviter tout risque d'incendie. Débranche le câble après chaque charge. L'humidité peut endommager le moteur. Si de l'humidité pénètre à l'intérieur du produit, éteins-le immédiatement. Ne l'utilise que lorsqu'il est parfaitement sec. En cas de surchauffe, éteins immédiatement l'appareil et laisse-le refroidir avant de l'utiliser à nouveau. Les variations de température (par exemple après transport) peuvent entraîner de la condensation. Attends que le produit atteigne la température ambiante avant de l'utiliser. N'ouvre pas le produit de force pour le réparer toi-même. N'insère pas d'objets

pointus. Ne nettoie pas avec des produits contenant de l'alcool, du silicone, de l'essence, de l'acétone ou d'autres substances corrosives. Ne convient ni au lave-linge ni au lave-vaisselle. Utilisation externe uniquement. Le produit doit être utilisé conformément à sa fonction prévue et décrite.

Élimination
Évite de produire des déchets inutiles. Ne jette jamais ton jouet usagé à la poubelle. Cela entraînerait la perte de matières premières précieuses et pourrait libérer des substances nocives lors de l'incinération. Dépose ton jouet dans un point de collecte adapté ou là où les appareils électriques et électroniques sont vendus. Respecte les consignes locales de tri. Le symbole de la poubelle barrée indique une collecte séparée des appareils électriques. En tant que distributeur, nous sommes légalement tenus de reprendre gratuitement ces appareils. Contacte notre service client pour plus d'informations.

Spécifications du produit
Matériaux : Silicone, Acrylonitrile-butadiène-styrène (plastique ABS) | Dimensions : 8,86 × 4,1 × 4,9 cm / 3.49 × 1.61 × 1.93 pouces | Poids : 47,7 g / 1.68 oz | Étanchéité : Étanche jusqu'à 1 mètre pendant 30 minutes max (IPX7) | Batterie : Lithium-polymère, 180 mAh, 3,7 V, rechargeable | Charge : Chargeur magnétique inclus | Temps de charge : env. 120 minutes | Autonomie : env. 50 minutes | Volume max : 55 dB | Fonction : 10 modes de vibration

Besoin d'aide ?
Si vous avez des questions concernant ce produit, n'hésitez pas à contacter le service client:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Bare

Vibrador de dedo

AC26-11-LO/322346

ES Uso previsto
Este producto está diseñado para la estimulación externa de varias zonas erógenas, como el clítoris y los pezones.

Bloqueo de viaje
Este producto incluye un bloqueo de viaje para evitar una activación accidental durante el almacenamiento o el transporte. Para activarlo, asegúrate de que el dispositivo esté apagado y luego pulsa dos veces rápidamente el botón de encendido. La luz parpadeará dos veces y el dispositivo vibrará dos veces como confirmación. Una vez activado, no responderá a ninguna pulsación de botón. Si se pulsa un botón con el bloqueo activo, la luz parpadeará dos veces como recordatorio. Para desactivar el bloqueo de viaje, pulsa nuevamente dos veces el botón de encendido. La luz parpadeará tres veces y el dispositivo vibrará tres veces para confirmar que está listo para usarse. El bloqueo no puede activarse mientras el dispositivo está encendido — primero debe apagarse. Al cargar el dispositivo, el bloqueo de viaje se desactiva automáticamente.

Antes del uso
Carga completamente el producto con el cable USB magnético incluido. Simplemente conecta los puntos magnéticos del cable a los puntos correspondientes del producto. La luz LED parpadeará para indicar que el producto se está cargando. Cuando la luz permanezca fija, el producto estará completamente cargado.

Uso
Introduce un dedo en la anilla o sujeta el vibrador directamente con la mano. Para encender el producto, mantén pulsado el botón de encendido durante 2 segundos. Pulsa brevemente el botón para alternar entre los distintos niveles de vibración. Para apagar el producto, mantén pulsado nuevamente el botón de encendido durante 2 segundos.

Lubricante
Utiliza un lubricante a base de agua. Otros lubricantes o aceites de masaje pueden dañar el material y no se recomiendan.

Limpieza
Enjuaga el producto con agua tibia antes y después de cada uso. Aplica un limpiador de juguetes o un jabón suave y vuelve a enjuagarlo con agua tibia. Repite este paso si es necesario. Deja secar el producto al aire o sécalo con un paño o toalla sin pelusas.

Almacenamiento
Guarda el juguete en un lugar seco y oscuro sin temperaturas extremas, fuera del alcance de niños y animales. Utiliza una bolsa para juguetes para protegerlo del polvo y los arañazos. No lo almacenes junto a otros juguetes eléctricos.

Instrucciones de seguridad
No utilices el producto en los siguientes casos: si la piel está hinchada, irritada o inflamada; si tienes infecciones vaginales; y/o si eres alérgico a alguno de los materiales o sabes que tienes alergia a alguno de ellos. En caso de enfermedades cardiovasculares o embarazo, consulta a tu médico antes de utilizar el producto. Si experimentas dolor y/o malestar durante el uso, interrumpe el uso inmediatamente y no lo sigas utilizando. No utilices el producto en el cuello. No lo utilices junto con otros juguetes vibradores. No compartas el producto con otras personas para evitar enfermedades e infecciones. No lo uses ni lo cargues si el producto o el cable de carga están dañados. No lo utilices mientras se está cargando, ya que podría provocar una descarga eléctrica. Evita el contacto del cable de carga con agua para evitar un cortocircuito. No utilices un hub USB que cargue otros dispositivos. Solo usa el cable de carga con adaptadores que tengan protección contra cortocircuitos para evitar incendios. Desconecta el cable del circuito eléctrico después de cada carga. La humedad puede dañar el motor. Si entra humedad en el interior del producto, apágalo inmediatamente. Solo se puede usar si el interior está completamente seco. Si el producto se sobrecalienta, apágalo inmediatamente y deja que se enfríe antes de volver a usarlo. Los cambios de temperatura (por ejemplo, tras el transporte) pueden causar condensación. En ese caso, espera a que el producto se adapte a la nueva temperatura ambiente antes de volver a usarlo. No abras el producto por la fuerza ni intentes repararlo tú mismo. No introduzcas objetos punzantes en el producto. No lo limpies con productos que contengan alcohol, silicona, gasolina, acetona u otras sustancias corrosivas. No es apto para lavadora ni lavavajillas. Solo apto para uso externo. El producto debe utilizarse únicamente para su finalidad prevista y conforme a su función.

Eliminación
Evita generar residuos innecesarios. No deseches tu juguete usado con la basura doméstica. Esto podría liberar toxinas peligrosas y desperdiciar recursos valiosos. Lleva el juguete a un punto de recogida pública o al lugar donde se venden aparatos eléctricos y electrónicos. Ten en cuenta las normativas locales de eliminación. El símbolo del cubo de basura tachado indica la recogida separada de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Como distribuidor de estos dispositivos, estamos legalmente obligados a aceptar su devolución de forma gratuita. Ponte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente para más información.

Especificaciones del producto
Materiales: Silicona, acrilonitrilo butadieno estireno (plástico ABS) | Medidas: 8,86 x 4,1 x 4,9 cm / 3.49 x 1.61 x 1.93 pulgadas | Peso: 47,7 g / 1.68 oz | Resistencia al agua: el dispositivo puede sumergirse hasta 1 metro durante un máximo de 30 minutos (IPX7) | Batería: batería de polímero de litio, 180mAh, 3,7V, recargable | Carga: cargador magnético incluido | Tiempo de carga: aprox. 120 minutos | Duración del uso: aprox. 50 minutos | Nivel máximo de ruido: 55 dB | Función: 10 modos de vibración

¿Necesitas ayuda?
Si tienes alguna pregunta sobre este producto, no dudes en ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Bare

Vibratore da dito

AC26-11-LO/322346

Utilizzo previsto
Questo prodotto è pensato per la stimolazione esterna di diverse zone erogene, come il clitoride e i capezzoli.

Blocco da viaggio
Questo prodotto è dotato di un blocco da viaggio per evitare attivazioni accidentali durante il trasporto o la conservazione. Per attivarlo, assicurati che il dispositivo sia spento, poi premi rapidamente due volte il pulsante di accensione. La luce lampeggerà due volte e il dispositivo vibrerà due volte per confermare. Una volta attivo, il dispositivo non risponde alla pressione dei pulsanti. Se un pulsante viene premuto con il blocco attivo, la luce lampeggerà due volte come promemoria. Per disattivare il blocco da viaggio, premi di nuovo due volte il pulsante di accensione. La luce lampeggerà tre volte e il dispositivo vibrerà tre volte per confermare che è pronto all'uso. Il blocco non può essere attivato quando il dispositivo è acceso — deve prima essere spento. Durante la ricarica, il blocco da viaggio si disattiva automaticamente.

Prima dell'uso
Ricarica completamente il prodotto utilizzando il caricabatterie magnetico USB in dotazione. Collega semplicemente i punti magnetici del cavo di ricarica a quelli del prodotto. La spia LED lampeggia durante

la carica e rimane accesa quando il prodotto è completamente carico.

Uso
Inserisci un dito nell'anello oppure tieni semplicemente il vibratore in mano. Per accendere il prodotto, tieni premuto il pulsante di accensione per 2 secondi. Premi brevemente il pulsante per passare tra le diverse modalità di vibrazione. Per spegnerlo, tieni nuovamente premuto il pulsante per 2 secondi.

Lubrificante
Utilizza un lubrificante a base d'acqua. Altri tipi di lubrificanti e oli da massaggio possono danneggiare il materiale e non sono raccomandati.

Pulizia
Risciacqua il prodotto con acqua tiepida prima e dopo l'uso. Applica un detergente per sex toy o un sapone delicato, poi risciacqua nuovamente con acqua tiepida. Ripeti il procedimento se necessario. Lascia asciugare all'aria o tampona delicatamente con un panno privo di pelucchi.

Conservazione
Conserva il toy in un luogo asciutto e buio, lontano da temperature estreme e fuori dalla portata di bambini e animali. Utilizza una custodia per proteggerlo da polvere e graffi. Non conservare il toy accanto ad altri dispositivi elettronici.

Avvertenze di sicurezza
Non utilizzare il prodotto in caso di pelle gonfia, irritata o infiammata, infezioni vaginali e/o allergia nota a uno dei materiali. In caso di malattie cardiovascolari o gravidanza, consulta il tuo medico prima dell'uso. Se si avverte dolore o disagio durante l'uso, interrompere immediatamente e non continuare. Non utilizzare sul collo. Non usare con altri toy vibranti. Non condividere il toy con altre persone per evitare la trasmissione di infezioni. Non utilizzare o ricaricare il prodotto se il toy o il cavo di ricarica sono danneggiati. Non utilizzare il toy durante la ricarica, poiché potrebbe causare scosse elettriche. Evita il contatto del cavo di ricarica con l'acqua. Non utilizzare hub USB che caricano anche altri dispositivi. Usa solo adattatori dotati di protezione da cortocircuito. Disconnetti il cavo dalla corrente dopo ogni ricarica. L'umidità può danneggiare il motore: in caso di penetrazione di liquidi, spegni subito il prodotto. Riutilizzalo solo quando è completamente asciutto. In caso di surriscaldamento, spegni subito il toy e lascialo raffreddare. I cambi di temperatura possono causare condensa: attendi che il prodotto si adatti alla nuova temperatura prima di utilizzarlo. Non forzare l'apertura del prodotto per ripararlo da solo. Non inserire oggetti appuntiti. Non pulire con prodotti contenenti alcol, silicone, benzina, acetone o altre sostanze corrosive. Non adatto a lavatrice o lavastoviglie. Solo per uso esterno. Utilizzare esclusivamente come indicato.

Smaltimento
Evita la produzione di rifiuti inutili. Non gettare il toy nei rifiuti domestici: potrebbe rilasciare sostanze inquinanti o materiali preziosi. Portalo presso un punto di raccolta per apparecchiature elettriche o elettroniche. Rispettare le normative locali. Il simbolo del bidone barrato indica che il prodotto deve essere smaltito separatamente. Come distributori di dispositivi elettronici, siamo obbligati ad accettarne gratuitamente la restituzione. Contatta il servizio clienti per maggiori informazioni.

Specifiche tecniche
Materiali: silicone, acrilonitrile-butadiene-stirene (plastica ABS) | Dimensioni: 8,86 x 4,1 x 4,9 cm / 3.49 x 1.61 x 1.93 pollici | Peso: 47,7 g / 1.68 oz | Impermeabilità: resiste all'immersione fino a 1 metro per un massimo di 30 minuti (IPX7) | Batteria: batteria ai polimeri di litio, 180mAh, 3,7V, ricaricabile | Ricarica: caricatore magnetico incluso | Tempo di ricarica: circa 120 minuti | Autonomia: circa 50 minuti | Rumorosità massima: 55dB | Funzioni: 10 modalità di vibrazione

Hai bisogno di aiuto?
Se hai domande su questo prodotto, non esitare a contattare il servizio clienti:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Bare

Finger-vibrator

AC26-11-LO/322346

NO Forventet bruk
Dette produktet er laget for utvendig stimulering av ulike erogene soner, for eksempel klitoris og brystvorter.

Reiselås
Dette produktet har en reiselås som forhindrer utilsiktet aktivering under oppbevaring eller transport. For å aktivere reiselåsen må enheten være slått av. Trykk deretter raskt to ganger på av/på-knappen. Lyset blinker to ganger og enheten

vibrerer to ganger for å bekrefte aktivering. Når låsen er aktiv, reagerer ikke enheten på noen knappetrykk. Hvis du trykker på en knapp mens reiselåsen er aktiv, vil lyset blinke to ganger som en påminnelse. For å deaktivere reiselåsen trykker du to ganger på av/på-knappen igjen. Lyset blinker tre ganger og enheten vibrerer tre ganger som bekreftelse. Reiselåsen kan ikke aktiveres mens enheten er på – den må være slått av først. Lading av produktet vil automatisk deaktivere reiselåsen.

Før bruk
Lad produktet helt opp med den medfølgende magnetiske USB-laderen. Fest ladepunktene på kabelen til de magnetiske punktene på produktet. LED-lyset blinker under lading og lyser konstant når batteriet er fulladet.

Bruk
Plasser en finger gjennom stroppen, eller hold vibratoren i hånden. For å slå på produktet, hold inne av/på-knappen i 2 sekunder. Trykk kort for å bla gjennom de ulike vibrasjonsmodusene. For å slå av produktet, hold inne knappen i 2 sekunder igjen.

Glidemiddel
Bruk et vannbasert glidemiddel. Andre typer glidemiddel eller massasjeoljer kan skade materialet og anbefales ikke.

Rengjøring
Skyll produktet med lunkent vann før og etter bruk. Påfør rengjøringsmiddel for sexleketøy eller mild såpe og skyll på nytt med lunkent vann. Gjenta ved behov. La produktet lufttørke eller tørk det med en lofri klut eller et håndkle.

Oppbevaring
Oppbevar vibratoren tørt og mørkt, uten ekstreme temperaturer og utilgjengelig for barn og dyr. Bruk en oppbevaringspose for å beskytte produktet mot støv og riper. Ikke oppbevar vibratoren direkte ved siden av andre elektroniske leketøy.

Sikkerhetsinformasjon
Bruk ikke produktet hvis du har hoven, irritert eller betent hud, vaginale infeksjoner, eller hvis du er allergisk mot materialene. Ved hjerte-/karsykdommer eller graviditet, kontakt lege før bruk. Stopp bruken umiddelbart dersom ubehag eller smerte oppstår. Bruk ikke produktet i nakkeområdet. Ikke bruk sammen med andre vibrerende produkter. Ikke del produktet med andre for å unngå infeksjonssmitte. Ikke lad eller bruk produktet hvis det eller laderen er skadet. Bruk ikke under lading, da dette kan medføre elektrisk støt. Ikke la laderen komme i kontakt med vann. Bruk kun med ladere som har kortslutningsbeskyttelse. Koble laderen fra etter bruk. Hvis fuktighet trenger inn i produktet, slå det straks av. Bruk det kun igjen når innsiden er helt tørr. Ved overoppheting, slå av og la produktet avkjøles. Vent med å bruke produktet dersom det har vært utsatt for temperaturforskjeller som kan føre til kondens. Åpne ikke produktet selv eller stikk skarpe gjenstander inn i det. Ikke rengjør med alkohol, silikon, bensin, aceton eller etsende stoffer. Ikke egnet for vaskemaskin eller oppvaskmaskin. Kun for utvendig bruk. Produktet skal kun brukes i henhold til sin tiltenkte funksjon.

Avfallshåndtering
Unngå unødvendig avfall. Kast aldri produktet i restavfallet. Lever det til en lokal gjenvinningsstasjon eller et utsalgssted for elektriske produkter. Se lokale retningslinjer for avfallshåndtering. Symbolet med en overkrysset søppelbøtte indikerer at produktet skal sorteres som EE-avfall. Vi er pålagt å tilby gratis returordning for elektriske produkter. Kontakt kundeservice for mer informasjon.

Produktspesifikasjoner
Materialer: Silikon, akrylnitril-butadien-styren (ABS-plast) | Mål: 8,86 x 4,1 x 4,9 cm / 3.49 x 1.61 x 1.93 tommer | Vekt: 47,7 g / 1.68 oz | Vanntetthet: IPX7 – kan senkes i vann inntil 1 meter i maks. 30 minutter | Batteri: Litium-polymer, 180mAh, 3,7V, oppladbart | Lading: Magnetisk ladekabel inkludert | Ladetid: ca. 120 minutter | Brukstid: ca. 50 minutter | Maks. lydnivå: 55dB | Funksjon: 10 vibrasjonsmoduser

Trenger du hjelp?
Hvis du har spørsmål om dette produktet, ta gjerne kontakt med kundeservice:

+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Bare

Fingravibrator

AC26-11-LO/322346

IS Notkunartilgangur
Þessi vara er ætluð til ytri örvunar á mismunandi erógenskum svæðum, t.d. sníp og geirvörtum.

Ferðalás
Vöran er með ferðalás sem kemur í veg fyrir að hún kveikni óvart við geymslu eða flutning. Til að virkja

ferðalásinn skaltu tryggja að tækið sé slökkt og ýta tvisvar hratt á kveikjarann. Ljós blikkar tvisvar og tækið titrar tvisvar til staðfestingar. Þegar ferðalásinn er virkur bregst tækið ekki við neinum ýtingum. Ef ýtt er á hnapp í læstum ham blikkar ljósið tvisvar til áminningar. Til að afvirkja ferðalásinn skaltu ýta tvisvar á kveikjarann. Ljós blikkar þrisvar og tækið titrar þrisvar. Ferðalásinn virkar ekki ef tækið er kveikt – slökktu því fyrst. Ferðalásinn er sjálfkrafa óvirkur meðan hleðslu stendur.

Fyrir notkun
Hladdu tækið fullkomlega með meðfylgjandi segulhleðslusnúru. Tengdu einfaldlega segulpunktana á snúrunni við segulpunktana á tækinu. LED-ljósið blikkar meðan hleðsla á sér stað. Þegar ljósið lýsir stöðugt er tækið fullhlaðið.

Notkun
Settu fingurinn í lykkjuna eða haltu tækinu beint í hendi. Til að kveikja á tækinu skaltu halda inni aflhnappnum í 2 sekúndur. Ýttu stuttlega til að skipta um titringsham. Til að slökkva, haltu hnappnum inni í 2 sekúndur aftur.

Hjálparefni
Notaðu vatnsbundið sleipiefni. Aðrar gerðir sleipiefna eða nuddolía geta skemmt efnið og eru því ekki ráðlagðar.

Þrif
Skolaðu tækið með volgu vatni fyrir og eftir notkun. Notaðu leikfangahreinsi eða milda sápu og skolaðu aftur með volgu vatni. Endurtaktu ef þörf krefur. Láttu tækið þorna í lofti eða þerraðu með lóflitlum klút eða handklæði.

Geymsla
Geymdu leikfangið á þurrum og dimmum stað þar sem ekki eru miklar hitabreytingar. Geymdu fjarri börnum og gæludýrum. Notaðu geymslupoka til að vernda það gegn ryki og rispum. Ekki geyma nálægt öðrum raftækjaleikföngum.

Öryggisráðstafanir
Ekki nota vöruna við bólgna, viðkvæma eða ertandi húð, við leggöngasýkingum eða ef þú ert með eða grunar að þú sért með ofnæmi fyrir einhverju af efnunum. Hafðu samband við lækni ef þú ert með hjarta- og æðasjúkdóma eða ert barnshafandi. Ef þú finnur fyrir óþægindum eða sársauka við notkun, hættu þá tafarlaust og forðastu áframhaldandi notkun. Ekki nota á háls. Ekki nota samhliða öðrum titrandi leikföngum. Ekki deila leikföngum með öðrum – það getur aukið hættu á smiti. Ekki nota eða hlaða tækið ef það eða hleðslusnúran er skemmd. Ekki nota meðan það er í hleðslu – hætta á raflosti. Forðastu vatnssnertingu við hleðslusnúruna.

Ekki nota USB-hub sem hleður önnur tæki á sama tíma. Notaðu aðeins hleðslusnúru með óruggum millistykki sem verndar gegn skammhlaupi. Aftengdu hleðslutæki eftir hverja notkun. Ef raki kemst inn í tækið skaltu slökkva tafarlaust og tryggja að það þorni að fullu áður en það er notað aftur. Leyfðu tækinu að aðlagast umhverfishita ef það kemur úr öðru hitastigi. Opnaðu ekki tækið sjálfur og reyndu ekki að gera við það. Ekki setja beitta hluti í tækið. Ekki þrífa með efnum sem innihalda alkóhól, sílikon, bensín, asetón eða önnur ætandi efni. Ekki ætlað fyrir uppþvottavél eða þvottavél. Aðeins til ytri notkunar. Einungis ætlað til eðlilegrar notkunar í samræmi við lýsingu á tilgangi þess.

Förgun
Forðastu að búa til óþarfa úrgang. Ekki henda leikfanginu með heimilissorpinu – það gæti valdið losun skaðlegra efna og sóun á dýrmætum hráefnum. Skilaðu leikfanginu í endurvinnslustöð eða þar sem raftæki eru tekin á móti. Fylgdu staðbundnum reglum. Tákn með yfirstrikuðu ruslafötunni merkir að raftæki eigi að fara í sérsöfnun. Við tökum við notuðum raftækjum án endurgjalds – hafðu samband við þjónustuver til að fá aðstoð.

Vörulýsing
Efni: Sílikon, Akrýlnítríl-bútadíen-stýren (ABS-plast) | Mál: 8,86 x 4,1 x 4,9 cm / 3.49 x 1.61 x 1.93 tommur | Þyngd: 47,7 g / 1.68 oz | Vatnsheldni: IPX7 – má dýfa allt að 1 metra í vatn í allt að 30 mínútur | Rafhlaða: Li-Po 180mAh, 3,7V, endurhlaðanleg | Hleðsla: Segulhleðslusnúra fylgir | Hleðslutími: ca. 120 mínútur | Endingartími: ca. 50 mínútur | Hámarkshljóðstyrkur: 55dB | Aðgerðir: 10 titringsstillingar

Buttu hjálp?
Ef þú hefur einhverjar spurningar varðandi þessa vöru, ekki hika við að hafa samband við þjónustuver:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Bare

Finger-Vibrator

AC26-11-LO/322346

SV Avsedd användning
Denna produkt är avsedd för yttre stimulans av olika erogena zoner, t.ex. klitoris och bröstvårtor.

Reselås
Produkten är utrustad med ett reselås för att förhindra oavsiktlig aktivering under förvaring eller transport. För att aktivera reselåset, se till att enheten är avstängd och tryck snabbt två gånger på strömbrytaren. Lampan blinkar två gånger och enheten vibrerar två gånger som bekräftelse. När låset är aktivt reagerar enheten inte på knapptryckningar. Om du trycker på en knapp när reselåset är aktiverat blinkar lampan två gånger som påminnelse. För att avaktivera reselåset, tryck snabbt två gånger på strömbrytaren igen. Lampan blinkar tre gånger och enheten vibrerar tre gånger – enheten är nu redo att användas. Reselåset kan inte aktiveras när enheten är påslagen – stäng först av den. Reselåset avaktiveras automatiskt när enheten laddas.

Före användning
Ladda produkten helt med den medföljande magnetiska USB-laddaren. Fäst de magnetiska punkterna på laddaren mot motsvarande punkter på produkten. LED-lampan blinkar medan produkten laddas. När lampan lyser med fast sken är produkten fulladdad.

Användning
Sätt ett finger genom öglan eller håll vibreraren i handen. För att slå på enheten, håll strömbrytaren intryckt i 2 sekunder. Tryck kort på knappen för att växla mellan olika vibrationslägen. För att stänga av enheten, håll strömbrytaren intryckt i ytterligare 2 sekunder.

Glidmedel
Använd ett vattenbaserat glidmedel. Andra typer av glidmedel eller massageoljor kan skada materialet och rekommenderas därför inte.

Rengöring
Skölj produkten med ljummet vatten före och efter varje användning. Applicera sexleksaksrengöring eller mild tvål, skölj sedan igen. Upprepa vid behov. Låt produkten lufttorka eller torka försiktigt med en luddfri handduk.

Förvaring
Förvara leksaken på en torr och mörk plats utan extrema temperaturer. Håll utom räckhåll för barn och djur. Använd en förvaringspåse för att skydda produkten mot damm och repor. Förvara den inte i direkt närhet av andra elektroniska leksaker.

Säkerhetsanvisningar
Använd inte produkten om du har svullen, irriterad eller inflammerad hud, vaginala infektioner eller om du är allergisk mot något av materialen. Rådfråga läkare vid hjärt- och kärlsjukdomar eller graviditet före användning. Avbryt användningen om du upplever smärta eller obehag. Använd inte produkten på halsen eller tillsammans med andra vibrerande leksaker. Dela inte produkten med andra för att undvika infektioner. Använd inte produkten eller laddaren om de är skadade. Använd inte produkten under laddning – det kan orsaka elektrisk stöt. Undvik kontakt mellan laddaren och vatten. Använd endast laddare med kortslutningsskydd. Koppla bort laddaren från strömkällan efter laddning. Om fukt tränger in i produkten, stäng av den omedelbart. Använd produkten först när den är helt torr igen. Använd inte produkten efter överhettning förrän den har svalnat. Undvik stora temperaturväxlingar som kan orsaka kondens. Öppna aldrig produkten med våld eller försök reparera den själv. Använd inga rengöringsmedel som innehåller alkohol, silikon, bensin, aceton eller frätande ämnen. Produkten är inte lämplig för tvättmaskin eller diskmaskin. Endast för utvärtes bruk. Använd endast enligt anvisningarna.

Avfallshantering
Undvik onödigt avfall. Kassera inte produkten med hushållssoporna, då detta kan leda till att farliga ämnen hamnar i miljön. Lämna in produkten på en återvinningsstation för elektroniskt avfall. Symbolen med en överkryssad soptunna visar att produkten ska sorteras separat. Som återförsäljare av elektroniska produkter är vi skyldiga att ta emot uttjänta produkter kostnadsfritt. Kontakta vår kundtjänst för mer information.

Produktspecifikationer
Material: Silikon, akrylnitril-butadienstyren (ABS-plast) | Mått: 8,86 x 4,1 x 4,9 cm / 3.49 x 1.61 x 1.93 tum | Vikt: 47,7 g / 1.68 oz | Vattentäthet: IPX7 (nedsänkning upp till 1 meter i 30 minuter) | Batteri: Litium-polymer, 180mAh, 3,7V, uppladdningsbart | Laddning: Magnetisk laddare medföljer | Laddtid: ca 120 minuter | Användningstid: ca 50 minuter | Max. ljudnivå: 55 dB | Funktion: 10 vibrationslägen

Behöver du hjälp?
Om du har några frågor om denna produkt, tveka inte att kontakta kundservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Bare

Sormivibraattori

AC26-11-LO/322346

FI Tarkoitettu käyttö
Tämä tuote on tarkoitettu erogeenisten alueiden, kuten klitoriksen ja nännien, ulkoiseen stimulointiin.

Matkalukitus
Tuotteessa on matkalukitus, joka estää sen tahattoman käynnistymisen säilytyksen tai kuljetuksen aikana. Aktivoi matkalukitus varmistamalla ensin, että laite on pois päältä, ja napauta sitten virtapainiketta kahdesti nopeasti. Valo vilkkuu kahdesti ja laite värisee kahdesti vahvistuksena. Lukituksen ollessa päällä laite ei reagoi painikkeisiin. Jos painiketta painetaan lukituksen aikana, valo vilkkuu kahdesti muistutuksena. Poista lukitus napauttamalla virtapainiketta kahdesti uudelleen. Valo vilkkuu kolmesti ja laite värisee kolmesti – nyt laite on käyttövalmis. Matkalukitusta ei voi aktivoida, kun laite on päällä – sammuta laite ensin. Latauksen aikana matkalukitus poistuu automaattisesti.

Ennen käyttöä
Lataa tuote täysin mukana tulevalla USB-magneettilaturilla. Kiinnitä magneettiset liitospisteet latauskaapelista tuotteen vastaaviin magneettipisteisiin. LED-valo vilkkuu, kun laite latautuu. Kun valo palaa tasaisesti, laite on ladattu täyteen.

Käyttö
Työnnä sormi lenkin läpi tai pidä vibraattoria kädessäsi. Käynnistääksesi laitteen paina virtapainiketta 2 sekunnin ajan. Paina virtapainiketta lyhyesti vaihtaaksesi värinäasetuksia. Sammuttaaksesi laitteen paina virtapainiketta uudelleen 2 sekunnin ajan.

Liukuvoide
Käytä vesipohjaista liukuvoidetta. Muut liukuvoiteet ja hierontaöljyt voivat vahingoittaa materiaalin rakennetta, joten niitä ei suositella.

Puhdistus
Huuhtele tuote ennen ja jälkeen käytön lämpimällä vedellä. Käytä lelunpuhdistusainetta tai mietoa saippuaa ja huuhtele uudelleen lämpimällä vedellä. Toista tämä tarvittaessa. Anna tuotteen kuivua tai taputtele kuivaksi nukkaamattomalla liinalla tai pyyhkeellä.

Säilytys
Säilytä tuote kuivassa ja pimeässä paikassa, jossa ei ole äärilämpötiloja – lasten ja eläinten ulottumattomissa. Käytä säilytyspussia suojataksesi tuotteen pölyltä ja naarmuilta. Älä säilytä suoraan muiden sähköisten lelujen vieressä.

Turvaohjeet
Älä käytä tuotetta seuraavissa tapauksissa: turvonnut, ärtynyt tai tulehtunut iho, emätintulehdus ja/tai allergia tuotteen materiaaleja kohtaan tai jos tiedät, että sinulla on tällainen allergia. Jos sinulla on sydän- ja verisuonisairauksia tai olet raskaana, kysy lääkäriltä ennen käyttöä. Jos käytön aikana ilmenee kipua tai epämukavuutta, lopeta käyttö välittömästi. Älä käytä tuotetta niska-alueella. Älä käytä samanaikaisesti muiden värisevien tuotteiden kanssa. Älä jaa tuotetta muiden kanssa tartuntojen ja infektioiden ehkäisemiseksi. Älä lataa tai käytä tuotetta, jos se tai latauskaapeli on vaurioitunut. Älä käytä laitetta latauksen aikana sähköiskuvaaran vuoksi. Älä päästä latauskaapelia kosketuksiin veden kanssa. Älä käytä USB-hubia, jossa ladataan muitakin laitteita. Käytä latauskaapelia vain lyhytsuojatuilla sovittimilla palovaaran ehkäisemiseksi. Irrota laturi pistorasiasta jokaisen latauskerran jälkeen. Kosteus voi vahingoittaa moottoria. Jos tuotteen sisään pääsee kosteutta, sammuta laite välittömästi. Käytä tuotetta vain, kun se on täysin kuiva sisältä. Jos laite ylikuumenee, sammuta se ja anna jäähtyä ennen uudelleenkäyttöä. Lämpötilavaihtelut (esim. kuljetuksen jälkeen) voivat aiheuttaa kondensaatiota. Anna tuotteen sopeutua huoneenlämpöön ennen käyttöä. Älä avaa tuotetta väkisin tai yritä korjata sitä itse. Älä työnnä teräviä esineitä laitteeseen. Älä puhdista tuotteella, joka sisältää alkoholia, silikonia, bensiiniä, asetonia tai muita syövyttäviä aineita. Ei sovellu pesukoneessa tai astianpesukoneessa puhdistettavaksi. Ainoastaan ulkoiseen käyttöön. Tuotetta tulee käyttää vain sen määritellyn käyttötarkoituksen mukaisesti.

Hävittäminen
Vältä tarpeetonta jätettä. Älä hävitä tuotetta sekajätteen mukana. Se sisältää arvokkaita raaka-aineita ja mahdollisesti ympäristölle haitallisia aineita. Vie käytöstä poistettu laite kierrätyspisteeseen tai paikkaan, jossa myydään

sähkö- ja elektroniikkalaitteita. Noudata paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Yliviivattu jäteastian symboli osoittaa, että tuote on toimitettava erilliseen sähkö- ja elektroniikkaromun keräykseen. Meillä on lakisääteinen velvollisuus ottaa käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet maksutta vastaan. Ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Tuotetiedot
Materiaalit: Silikoni, akryylonitriili-butadieeni-styreeni (ABS-muovi) | Mitat: 8,86 x 4,1 x 4,9 cm / 3.49 x 1.61 x 1.93 tuumaa | Paino: 47,7 g / 1.68 oz | Vesitiiviys: IPX7 – voidaan upottaa enintään 1 metrin syvyyteen enintään 30 minuutiksi | Akku: Litium-polymeeriakku, 180mAh, 3,7V, ladattava | Lataus: Magneettinen latauskaapeli mukana | Latausaika: n. 120 minuuttia | Käyttöaika: n. 50 minuuttia | Maksimiäänitaso: 55dB | Toiminnot: 10 värinätilaa

Tarvitsetko apua?
Jos sinulla on kysyttävää tästä tuotteesta, ota rohkeasti yhteyttä asiakaspalveluun:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Bare

Finger-vibrator

AC26-11-LO/322346

DA Anvendelsesformål
Dette produkt er velegnet til ydre stimulering af forskellige erogene zoner, f.eks. klitoris og brystvorter.

Rejselås
Denne enhed har en rejselås, så den ikke aktiveres ved et uheld under opbevaring eller transport. For at aktivere rejselåsen skal du sikre dig, at enheden er slukket, og derefter trykke hurtigt to gange på tænd/sluk-knappen. Lyset blinker to gange, og enheden vibrerer to gange som bekræftelse. Når låsen er aktiv, reagerer enheden ikke på tryk. Hvis du forsøger at betjene den, mens rejselåsen er aktiv, blinker lyset to gange som påmindelse. For at deaktivere rejselåsen skal du igen trykke to gange hurtigt på tænd/sluk-knappen. Lyset blinker tre gange, og enheden vibrerer tre gange – den er nu klar til brug igen. Rejselåsen kan ikke aktiveres, mens enheden er tændt – sluk den først. Låsen deaktiveres automatisk under opladning.

Før brug
Oplad enheden fuldt ud med det medfølgende USB-magnetkabel. Fastgør blot de magnetiske punkter på kablet til enhedens magnetpunkter. LED-lyset blinker for at indikere, at opladningen er i gang. Når lyset lyser konstant, er opladningen fuldført.

Brug
Sæt en finger gennem stroppen eller hold vibratoren i hånden. For at tænde enheden skal du holde tænd/sluk-knappen nede i 2 sekunder. Tryk kortvarigt på knappen for at skifte mellem de forskellige vibrationsmønstre. For at slukke enheden skal du holde knappen nede i 2 sekunder igen.

Glidemiddel
Brug en vandbaseret glidecreme. Andre glidemidler og massageolier kan beskadige materialet og frarådes derfor.

Rengøring
Skyl produktet med lunkent vand før og efter brug. Påfør legetøjsrens eller mild sæbe, og skyl igen. Gentag om nødvendigt. Lad det lufttørre, eller dup det forsigtigt med en fnugfri klud eller et håndklæde.

Opbevaring
Opbevar legetøjet et tørt og mørkt sted uden ekstreme temperaturer og uden for børns og dyrs rækkevidde. Brug en opbevaringspose til at beskytte det mod støv og ridser. Undgå at opbevare det direkte ved siden af andre elektriske sexlegetøj.

Sikkerhedsinstruktioner
Brug ikke produktet i følgende tilfælde: Ved hævet, irriteret eller betændt hud, ved vaginale infektioner og/eller hvis du er allergisk over for et af materialerne, eller hvis du ved, at du har en sådan allergi. Hvis du har hjerte-kar-sygdomme eller er gravid, skal du konsultere en læge, før du bruger produktet. Hvis der opstår smerte eller ubehag under brug, skal du straks afbryde og undlade yderligere brug. Brug ikke produktet i nakken. Brug det ikke sammen med andre vibrerende enheder. Del ikke produktet med andre for at undgå sygdomme og infektioner. Brug det ikke, hvis enheden eller opladerkablet er beskadiget. Brug det ikke under opladning – dette kan føre til elektrisk stød. Undgå kontakt mellem opladerkablet og vand. Brug ikke en USB-hub, der også oplader andre enheder. Brug kun opladerkablet med adaptere med kortslutningsbeskyttelse for at undgå brandfare. Afbryd strømforsyningen efter hver opladning. Fugt kan beskadige motoren. Sluk straks enheden, hvis der trænger fugt ind, og brug den først igen, når den er helt tør. Overophedning: Sluk straks, og lad enheden køle af før næste brug. Kondens kan opstå

ved temperaturændringer – vent, indtil produktet har tilpasset sig rumtemperaturen. Forsøg ikke selv at reparere enheden. Stik ikke skarpe genstande ind i produktet. Brug ikke alkohol, silikone, benzin, acetone eller andre ætsende stoffer til rengøring. Ikke egnet til vaskemaskine eller opvaskemaskine. Kun til udvortes brug. Produktet må kun bruges i overensstemmelse med dets tilsigtede funktion.

Bortskaffelse
Undgå unødvendigt affald. Kassér aldrig brugt sexlegetøj sammen med husholdningsaffald. Det kan indeholde værdifulde materialer og farlige stoffer. Aflever det ved en offentlig genbrugsstation eller der, hvor elektriske og elektroniske produkter forhandles. Følg lokale retningslinjer for affaldssortering. Symbolet med den overkrydsede skraldespand indikerer separat indsamling af elektronikaffald. Som forhandler er vi lovmæssigt forpligtede til at tage elektriske produkter retur gratis. Kontakt kundeservice herom.

Produktspecifikationer
Materialer: Silikone, acrylonitril-butadien-styren (ABS-plast) | Mål: 8,86 x 4,1 x 4,9 cm / 3.49 x 1.61 x 1.93 tommer | Vægt: 47,7 g / 1.68 oz | Vandtæthed: IPX7 – kan nedsænkes i vand op til 1 meter i maks. 30 minutter | Batteri: Genopladeligt lithium-polymer, 180mAh, 3,7V | Opladning: Magnetisk oplader medfølger | Opladningstid: ca. 120 minutter | Driftstid: ca. 50 minutter | Maksimal lydstyrke: 55dB | Funktion: 10 vibrationsmønstre

Brug for hjælp?
Hvis du har spørgsmål om dette produkt, er du velkommen til at kontakte kundeservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Bare

Wibrator na palec

AC26-11-LO/322346

PL Przeznaczenie
Ten produkt przeznaczony jest do zewnętrznej stymulacji różnych stref erogennych, np. łechtaczki i brodawek sutkowych.

Blokada podróżna
Ten produkt posiada blokadę podróżną, która zapobiega przypadkowemu włączeniu podczas przechowywania lub transportu. Aby aktywować blokadę, upewnij się, że urządzenie jest wyłączone, a następnie szybko naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania. Światło mignie dwa razy, a urządzenie dwa razy zawibruje, co potwierdza aktywację. Gdy blokada jest aktywna, urządzenie nie reaguje na naciśnięcia przycisków. Jeśli naciśniesz przycisk przy aktywnej blokadzie, światło mignie dwa razy jako przypomnienie. Aby dezaktywować blokadę, naciśnij ponownie dwukrotnie przycisk zasilania. Światło mignie trzy razy, a urządzenie trzy razy zawibruje – wówczas jest gotowe do użycia. Blokady nie można aktywować, gdy urządzenie jest włączone – najpierw je wyłącz. Podczas ładowania blokada jest automatycznie dezaktywowana.

Przed użyciem
Naładuj produkt całkowicie za pomocą dołączonego magnetycznego kabla USB. Po prostu przymocuj magnetyczne końcówki kabla do punktów magnetycznych na urządzeniu. Migające światło LED wskazuje, że produkt się ładuje. Gdy światło świeci ciągłym światłem, produkt jest w pełni naładowany.

Użytkowanie
Załóż wibrator na palec przez pętlę lub trzymaj go po prostu w dłoni. Aby włączyć produkt, przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy. Krótkie naciśnięcie przycisku przełącza między trybami wibracji. Aby wyłączyć produkt, ponownie przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy.

Lubrykant
Używaj wyłącznie lubrykantu na bazie wody. Inne środki poślizgowe lub olejki do masażu mogą uszkodzić materiał produktu i nie są zalecane.

Czyszczenie
Przed i po użyciu opłucz produkt letnią wodą. Nałóż środek do czyszczenia zabawek erotycznych lub łagodne mydło, a następnie ponownie spłucz letnią wodą. W razie potrzeby powtórz czynność. Pozostaw produkt do wyschnięcia lub delikatnie osusz niestrzępiącą się ściereczką lub ręcznikiem.

Przechowywanie
Przechowuj zabawkę w suchym i ciemnym miejscu, z dala od ekstremalnych temperatur oraz poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Użyj woreczka na zabawki erotyczne, aby chronić produkt przed kurzem i zarysowaniami. Nie przechowuj bezpośrednio obok innych elektronicznych zabawek erotycznych.

Środki ostrożności
Nie używaj produktu w przypadku: opuchlizny, podrażnienia lub zapalenia skóry, infekcji intymnych i/lub alergii na materiały, z których wykonano produkt. W przypadku chorób układu krążenia lub ciąży skonsultuj się z lekarzem przed użyciem. Jeśli w trakcie używania wystąpi ból lub dyskomfort – natychmiast przerwij użycie i zrezygnuj z dalszego stosowania. Nie używaj produktu na szyi. Nie używaj z innymi wibrującymi zabawkami. Nie udostępniaj produktu innym osobom, aby uniknąć zakażeń. Nie używaj ani nie ładuj produktu, jeśli on lub kabel są uszkodzone. Nie używaj podczas ładowania – może to spowodować porażenie prądem. Nie dopuszczaj do kontaktu kabla z wodą. Nie używaj kabla z hubem USB zasilającym inne urządzenia. Używaj tylko ładowarek z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym, aby uniknąć ryzyka pożaru. Odłącz kabel od zasilania po każdym ładowaniu. Wilgoć może uszkodzić silnik. W przypadku dostania się wilgoci do wnętrza urządzenia – natychmiast je wyłącz. Nie używaj, dopóki wnętrze nie wyschnie całkowicie. W razie przegrzania – wyłącz i pozostaw do ostygnięcia. Zmiany temperatury (np. po transporcie) mogą powodować skraplanie się pary wodnej. Zaczekaj, aż produkt dostosuje się do temperatury otoczenia. Nie otwieraj produktu siłą ani nie próbuj samodzielnych napraw. Nie wkładaj ostrych przedmiotów do urządzenia. Nie czyść produktami zawierającymi alkohol, silikon, benzynę, aceton lub inne żrące substancje. Nie nadaje się do mycia w pralce ani zmywarce. Przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego. Używaj zgodnie z przeznaczeniem i opisem funkcji.

Utylizacja
Unikaj tworzenia niepotrzebnych odpadów. Nigdy nie wyrzucaj zużytej zabawki do odpadów domowych – może to prowadzić do utraty cennych surowców i uwalniania szkodliwych substancji. Oddaj produkt do publicznego punktu zbiórki elektroodpadów lub tam, gdzie sprzedawane są urządzenia elektroniczne. Przestrzegaj lokalnych zasad utylizacji. Symbol przekreślonego kosza oznacza osobną zbiórkę urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Jako dystrybutor takich produktów jesteśmy zobowiązani do ich bezpłatnego przyjmowania. Skontaktuj się z działem obsługi klienta w tej sprawie.

Specyfikacje produktu
Materiały: silikon, akrylonitryl-butadien-styren (ABS) | Wymiary: 8,86 x 4,1 x 4,9 cm / 3.49 x 1.61 x 1.93 cala | Waga: 47,7 g / 1.68 oz | Wodoodporność: urządzenie może być zanurzone do 1 metra na maksymalnie 30 minut (IPX7) | Bateria: akumulator litowo-polimerowy, 180mAh, 3,7V, ładowalny | Ładowanie: magnetyczny kabel ładujący w zestawie | Czas ładowania: ok. 120 minut | Czas pracy: ok. 50 minut | Maksymalna głośność: 55 dB | Funkcja: 10 trybów wibracji

Potrzebujesz pomocy?
Jeśli masz pytania dotyczące tego produktu, skontaktuj się z obsługą klienta:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Bare

Фингер-вибратор

AC26-11-LO/322346

RU Назначение
Этот продукт предназначен для внешней стимуляции различных эрогенных зон, например, клитора и сосков.

Блокировка при транспортировке
Этот продукт оснащён функцией блокировки при транспортировке, чтобы избежать случайного включения при хранении или перевозке. Чтобы активировать блокировку, убедись, что устройство выключено, затем дважды быстро нажми кнопку питания. Индикатор дважды мигнёт, и устройство дважды завибрирует — это подтверждает активацию. При активной блокировке устройство не реагирует на нажатия кнопок. Если нажать кнопку при активной блокировке, индикатор дважды мигнёт как напоминание. Чтобы отключить блокировку, снова дважды нажми кнопку питания. Индикатор трижды мигнёт, и устройство трижды завибрирует — теперь оно готово к использованию. Блокировку нельзя активировать, пока устройство включено — сначала его нужно выключить. При подключении к зарядке блокировка автоматически отключается.

Перед использованием
Полностью зарядите устройство с помощью прилагаемого магнитного USB-кабеля. Просто соедините магнитные контакты зарядного устройства с контактами на самом продукте. Мигающий светодиод указывает, что устройство заряжается. Как только свет начнёт гореть постоянно, зарядка завершена.

11

Использование
Продень палец в петлю или держи вибратор в руке. Чтобы включить устройство, нажми и удерживай кнопку питания в течение 2 секунд. Короткое нажатие переключает вибрационные режимы. Чтобы выключить, снова нажми и удерживай кнопку в течение 2 секунд.

Смазка
Используй смазку на водной основе. Другие смазки или массажные масла могут повредить материал и не рекомендуются.

Очистка
Промой продукт тёплой водой до и после использования. Нанеси очиститель для игрушек или мягкое мыло и снова промой тёплой водой. При необходимости повтори. Высуши изделие на воздухе или промокни безворсовым полотенцем.

Хранение
Храни игрушку в сухом и тёмном месте без резких перепадов температур, вдали от детей и животных. Используй мешочек для хранения, чтобы защитить от пыли и царапин. Не размещай рядом с другими электрическими игрушками.

Меры предосторожности
Не используй продукт в следующих случаях: при воспалённой, раздражённой или повреждённой коже, при вагинальных инфекциях, а также при аллергии на материалы. При сердечно-сосудистых заболеваниях или беременности перед применением проконсультируйся с врачом. При возникновении боли или дискомфорта немедленно прекрати использование. Не используй в области шеи. Не используй с другими вибрирующими игрушками. Не передавай устройство третьим лицам, чтобы избежать передачи инфекций. Не заряжай и не используй устройство, если оно или кабель повреждены. Не используй во время зарядки — это может вызвать поражение электрическим током. Не допускай попадания воды на кабель. Не используй USB-хаб, который заряжает другие устройства. Используй только адаптеры с защитой от короткого замыкания. После зарядки обязательно отключи кабель от сети. Влага может повредить мотор. При попадании влаги внутрь немедленно выключи устройство и не используй, пока оно не высохнет полностью. При перегреве выключи устройство и дождись полного остывания. При резких изменениях температуры дождись, пока устройство адаптируется к новым условиям.

Не вскрывай устройство. Не вставляй острые предметы. Не очищай средствами с содержанием спирта, силикона, бензина, ацетона или других агрессивных веществ. Не подходит для посудомоечной или стиральной машин. Только для наружного применения. Использовать исключительно по назначению.

Утилизация
Избегай лишних отходов. Никогда не выбрасывай устройство с бытовым мусором. Это может привести к утрате ценных материалов и загрязнению окружающей среды. Утилизируй устройство в специальных пунктах приёма или там, где продаются электронные устройства. Соблюдай местные правила утилизации. Символ перечёркнутого мусорного бака указывает на раздельный сбор электронных отходов. Мы обязаны принимать старые устройства бесплатно — обратись в нашу службу поддержки.

Технические характеристики
Материалы: силикон, акрилонитрил-бутадиен-стирол (ABS-пластик) | Размеры: 8,86 x 4,1 x 4,9 см / 3.49 x 1.61 x 1.93 дюйма | Вес: 47,7 г / 1.68 унции | Водонепроницаемость: возможно погружение на глубину до 1 метра не более чем на 30 минут (IPX7) | Аккумулятор: литий-полимерный, 180mAh, 3,7V, перезаряжаемый | Зарядка: магнитное зарядное устройство в комплекте | Время зарядки: около 120 минут | Время работы: около 50 минут | Максимальный уровень шума: 55dB | Режимы: 10 вибрационных режимов

Нужна помощь?
Если у вас есть вопросы по этому продукту, свяжитесь со службой поддержки клиентов:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Plume

Fluffy tickler

AC26-12-LO/322377

Materials:	Polyvinyl Chloride (PVC), Acrylonitril Butadiene Styrene (ABS plastic)
Size:	20 x 8 x 8 cm / 7.87 × 3.15 × 3.15 inches
Weight:	18 g / 0.63 oz

EN Intended use
Caress your partner's skin with the tickler and create a tingling sensation. Intended for external use only.

Storage
Safely store the product in a dry and dark place without extreme temperatures, out of reach of children and animals.

Safety instructions
Do not use the product in the following situations: if the skin is swollen, irritated, or inflamed, or if you have an allergic reaction to any of the materials or if you are aware of an allergy to any of the materials. This toy is only for external use. Only use this product as intended and as directed.

Disposal information
This product can be disposed of in household waste in an environmentally friendly manner.

Need help?
If you have any questions regarding this product, do not hesitate to contact customer service:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Plume

Fluffy tickler

AC26-12-LO/322377

NL Beoogd gebruik
Aai de huid van je partner met de tickler en creëer een tintelend gevoel. Alleen bedoeld voor uitwendig gebruik.

Opbergen
Bewaar het product op een droge en donkere plaats zonder extreme temperaturen, buiten bereik van kinderen en dieren.

Veiligheidsinstructies
Gebruik het product niet in de volgende situaties: bij gezwollen, geïrriteerde of ontstoken huid, of bij een allergische reactie op een van de materialen of als je weet dat je allergisch bent voor een van de materialen. Deze toy is uitsluitend bedoeld voor uitwendig gebruik. Gebruik dit product alleen zoals bedoeld en volgens de aanwijzingen.

Afvalverwerking
Dit product kan op milieuvriendelijke wijze via het huishoudelijk afval worden weggegooid.

Productspecificaties
Materialen: Polyvinylchloride (PVC), Acrylnitril-Butadieen-Styreen (ABS-plastic) | Afmetingen: 20 x 8 x 8 cm / 7.87 x 3.15 x 3.15 inch | Gewicht: 18 g / 0.63 oz

Hulp nodig?
Als je vragen hebt over dit product, neem dan gerust contact op met de klantenservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Plume

Flauschiger Kitzler

AC26-12-LO/322377

DE Verwendungszweck
Streichle die Haut deines Gegenübers mit dem Kitzler und erzeuge ein prickelndes Gefühl. Nur zur äußeren Anwendung bestimmt.

Aufbewahrung
Bewahre das Produkt sicher an einem trockenen und dunklen Ort ohne extreme Temperaturen auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren.

Sicherheitshinweise
Verwende das Produkt nicht in folgenden Fällen: Wenn die Haut geschwollen, gereizt oder entzündet ist oder wenn du allergisch auf eines der Materialien reagierst bzw. dir eine solche Allergie bekannt ist. Dieses Toy ist ausschließlich für die äußere Anwendung bestimmt. Verwende das Produkt nur bestimmungsgemäß und entsprechend der Anleitung.

Entsorgung
Dieses Produkt kann umweltfreundlich über den Hausmüll entsorgt werden.

Produktspezifikationen
Materialien: Polyvinylchlorid (PVC), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS-Kunststoff) | Maße: 20 x 8 x 8 cm / 7.87 x 3.15 x 3.15 Zoll | Gewicht: 18 g / 0.63 oz

Brauchst du Hilfe?
Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, wende dich bitte an den Kundenservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Plume

Plume douce à caresser

AC26-12-LO/322377

FR Utilisation prévue
Caresse la peau de ton ou ta partenaire avec la plume pour créer des frissons agréables. Destinée uniquement à une utilisation externe.

Rangement
Range le produit dans un endroit sec et sombre, à l'abri des températures extrêmes, hors de portée des enfants et des animaux.

Avertissements
Ne pas utiliser le produit si la peau est enflée, irritée ou enflammée, ou si tu es allergique à l'un des matériaux, ou si une telle allergie t'est connue. Ce jouet est exclusivement destiné à une utilisation externe. Utilise le produit uniquement conformément à sa fonction et aux instructions.

Élimination
Ce produit peut être jeté de manière écologique avec les ordures ménagères.

Spécifications du produit
Matériaux : Polychlorure de vinyle (PVC), Acrylonitrile-butadiène-styrène (plastique ABS) | Dimensions : 20 × 8 × 8 cm / 7.87 × 3.15 × 3.15 pouces | Poids : 18 g / 0.63 oz

Besoin d'aide ?
Si vous avez des questions concernant ce produit, n'hésitez pas à contacter le service client:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Plume

Plumero suave

AC26-12-LO/322377

ES Uso previsto
Acaricia la piel de tu pareja con el plumero para provocar una sensación estimulante. Solo apto para uso externo.

Almacenamiento
Guarda el producto en un lugar seco y oscuro, alejado de temperaturas extremas y fuera del alcance de niños y animales.

Instrucciones de seguridad
No uses este producto si la piel está inflamada, irritada o presenta heridas, o si eres alérgico a alguno de los materiales, o si tienes conocimiento de dicha alergia. Este producto está diseñado exclusivamente para uso externo. Úsalo solo según las indicaciones y de acuerdo con su finalidad.

Eliminación
Este producto puede desecharse de forma ecológica con la basura doméstica.

Especificaciones del producto
Materiales: Cloruro de polivinilo (PVC), Acrilonitrilo butadieno estireno (plástico ABS) | Dimensiones: 20 x 8 x 8 cm / 7.87 x 3.15 x 3.15 pulgadas | Peso: 18 g / 0.63 oz

¿Necesitas ayuda?
Si tienes alguna pregunta sobre este producto, no dudes en ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Plume

Sollecitatore morbido

AC26-12-LO/322377

IT Scopo d'uso
Accarezza la pelle del tuo partner con il sollecitatore per provocare una sensazione di brivido. Destinato esclusivamente all'uso esterno.

Conservazione
Conserva il prodotto in un luogo asciutto e buio, lontano da temperature estreme e fuori dalla portata di bambini e animali.

Avvertenze di sicurezza
Non utilizzare il prodotto nei seguenti casi: se la pelle è gonfia, irritata o infiammata oppure se sei allergico/a a uno dei materiali, o sei a conoscenza di una tale allergia. Questo toy è destinato esclusivamente all'uso esterno. Utilizza il prodotto solo secondo le istruzioni e per l'uso previsto.

Smaltimento
Questo prodotto può essere smaltito in modo ecologico nei rifiuti domestici.

Specifiche tecniche
Materiali: cloruro di polivinile (PVC), acrilonitrile-butadiene-stirene (plastica ABS) | Dimensioni: 20 x 8 x 8 cm / 7.87 x 3.15 x 3.15 pollici | Peso: 18 g / 0.63 oz

Hai bisogno di aiuto?
Se hai domande su questo prodotto, non esitare a contattare il servizio clienti:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Plume

Myk fjærpisker

AC26-12-LO/322377

NO Forventet bruk
Bruk fjærpiskeren til å stryke over huden til partneren din og skape en kilende, pirrende følelse. Kun beregnet for utvendig bruk.

Oppbevaring
Oppbevar produktet tørt og mørkt, uten ekstreme temperaturer og utilgjengelig for barn og dyr.

Sikkerhetsinformasjon
Ikke bruk produktet hvis huden er hoven, irritert eller betent, eller hvis du er allergisk mot noen av materialene – eller vet at du har en slik allergi. Produktet er kun beregnet for utvendig bruk. Bruk produktet kun i henhold til bruksanvisningen og dets tiltenkte funksjon.

Avfallshåndtering
Dette produktet kan kastes i restavfallet på en miljøvennlig måte.

Produktspesifikasjoner
Materialer: Polyvinylklorid (PVC), akrylnitril-butadien-styren (ABS-plast) | Mål: 20 x 8 x 8 cm / 7.87 x 3.15 x 3.15 tommer | Vekt: 18 g / 0.63 oz

Trenger du hjelp?
Hvis du har spørsmål om dette produktet, ta gjerne kontakt med kundeservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Plume

Loðinn fjöðurkitlari

AC26-12-LO/322377

IS Notkunartilgangur
Strjúktu húðina á maka þínum með fjöðurkitlaranum til að skapa kitlandi og örvandi tilfinningu. Aðeins ætlað til ytri notkunar.

Geymsla
Geymið vöruna á þurrum og dimmum stað við stöðugt hitastig. Haldið frá börnum og gæludýrum.

Öryggisráðstafanir
Ekki nota vöruna ef húðin er bólgin, ert eða sýkt, eða ef þú ert með ofnæmi eða viðkvæmni fyrir einhverju af efnunum. Þetta leikfang er eingöngu ætlað til ytri notkunar. Notið vöruna einungis samkvæmt tilgangi og leiðbeiningum.

Förgun
Hægt er að farga þessari vöru með heimilissorpi á umhverfisvænan hátt.

Vörulýsing
Efni: PVC (pólývínýlklóríð), ABS-plast (akrýlnítríl-bútadíen-stýren) | Stærð: 20 x 8 x 8 cm / 7.87 x 3.15 x 3.15 tommur | Þyngd: 18 g / 0.63 oz

Buttu hjálp?
Ef þú hefur einhverjar spurningar varðandi þessa vöru, ekki hika við að hafa samband við þjónustuver:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

12

Plume

Fjäderkittlare

AC26-12-LO/322377

SV Avsedd användning
Smek din partners hud med fjäderkittlaren för att skapa en kittlande och upphetsande känsla. Endast avsedd för utvärtes användning.

Förvaring
Förvara produkten på en torr och mörk plats utan extrema temperaturer – utom räckhåll för barn och djur.

Säkerhetsanvisningar
Använd inte produkten om huden är svullen, irriterad eller inflammerad, eller om du är allergisk mot något av materialen eller vet att du har en sådan allergi. Denna leksak är endast avsedd för utvärtes användning. Använd produkten endast enligt instruktionerna och för avsett ändamål.

Avfallshantering
Produkten kan kasseras miljövänligt tillsammans med hushållsavfallet.

Produktspecifikationer
Material: Polyvinylklorid (PVC), akrylnitril-butadienstyren (ABS-plast) | Mått: 20 x 8 x 8 cm / 7.87 x 3.15 x 3.15 tum | Vikt: 18 g / 0.63 oz

Behöver du hjälp?
Om du har några frågor om denna produkt, tveka inte att kontakta kundservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Plume

Höyhenstimulaattori

AC26-12-LO/322377

FI Tarkoitettu käyttö
Hively vartaloa tällä höyhenstimulaattorilla ja luo kihelmöivä tunne. Vain ulkoiseen käyttöön.

Säilytys
Säilytä tuote kuivassa ja pimeässä paikassa, jossa ei ole äärilämpötiloja – lasten ja eläinten ulottumattomissa.

Turvaohjeet
Älä käytä tuotetta, jos iho on turvonnut, ärtynyt tai tulehtunut tai jos olet allerginen jollekin materiaalin osalle tai tiedät, että sinulla on tällainen allergia. Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan ulkoiseen käyttöön. Käytä tuotetta vain sen käyttötarkoituksen mukaisesti ja ohjeiden mukaan.

Hävittäminen
Tuote voidaan hävittää ympäristöystävällisesti talousjätteen mukana.

Tuotetiedot
Materiaalit: Polyvinyylikloridi (PVC), akryylonitriili-butadieeni-styreeni (ABS-muovi) | Mitat: 20 x 8 x 8 cm / 7.87 x 3.15 x 3.15 tuumaa | Paino: 18 g / 0.63 oz

Tarvitsetko apua?
Jos sinulla on kysyttävää tästä tuotteesta, ota rohkeasti yhteyttä asiakaspalveluun:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Plume

Plyssede pirringsfjer

AC26-12-LO/322377

DA Anvendelsesformål
Kæl for din partners hud med fjederen for at fremkalde en kildrende og pirrende fornemmelse. Kun til udvortes brug.

Opbevaring
Opbevar produktet sikkert på et tørt og mørkt sted uden ekstreme temperaturer, uden for børns og dyrs rækkevidde.

Sikkerhedsinstruktioner
Brug ikke produktet i følgende tilfælde: Hvis huden er hævet, irriteret eller betændt, eller hvis du er allergisk over for nogen af materialerne, eller hvis du kender til en sådan allergi. Dette legetøj er udelukkende beregnet til udvortes brug. Brug kun produktet som angivet og i overensstemmelse med brugsanvisningen.

Bortskaffelse
Dette produkt kan bortskaffes miljøvenligt via almindeligt husholdningsaffald.

Produktspecifikationer
Materialer: Polyvinylchlorid (PVC), acrylonitril-butadien-styren (ABS-plast) | Mål: 20 x 8 x 8 cm / 7.87 x 3.15 x 3.15 tommer | Vægt: 18 g / 0.63 oz

Brug for hjælp?
Hvis du har spørgsmål om dette produkt, er du velkommen til at kontakte kundeservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Plume

Puszyste piórko do łaskotania

AC26-12-LO/322377

PL Przeznaczenie
Delikatnie muskaj skórę partnera lub partnerki piórkiem, aby wywołać przyjemne dreszcze. Przeznaczone wyłącznie do użytku zewnętrznego.

Przechowywanie
Przechowuj produkt w suchym i ciemnym miejscu, z dala od ekstremalnych temperatur oraz poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

Środki ostrożności
Nie używaj produktu w następujących przypadkach: w przypadku opuchniętej, podrażnionej lub zapalonej skóry albo jeśli jesteś uczulony/a na którykolwiek z materiałów lub masz świadomość takiej alergii. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku zewnętrznego. Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją.

Utylizacja
Produkt można wyrzucić w sposób przyjazny dla środowiska razem z odpadami komunalnymi.

Specyfikacje produktu
Materiały: polichlorek winylu (PVC), akrylonitryl-butadien-styren (ABS) | Wymiary: 20 x 8 x 8 cm / 7.87 x 3.15 x 3.15 cala | Waga: 18 g / 0.63 oz

Potrzebujesz pomocy?
Jeśli masz pytania dotyczące tego produktu, skontaktuj się z obsługą klienta:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Plume

Пушистая щекоталка

AC26-12-LO/322377

RU Назначение
Поглаживай кожу партнёра пушистой щекоталкой для создания щекочущих ощущений. Только для внешнего применения.

Хранение
Храни продукт в сухом и тёмном месте, вдали от резких температурных перепадов, вне досягаемости детей и животных.

Меры предосторожности
Не используй продукт в следующих случаях: при воспалённой, раздражённой или повреждённой коже, а также при наличии аллергии на любой из материалов. Игрушка предназначена исключительно для наружного применения. Использовать только по назначению и согласно инструкции.

Утилизация
Этот продукт можно утилизировать с бытовыми отходами в экологически безопасный способ.

Технические характеристики
Материалы: поливинилхлорид (PVC), акрилонитрил-бутадиен-стирол (ABS-пластик) | Размеры: 20 x 8 x 8 см / 7.87 x 3.15 x 3.15 дюйма | Вес: 18 г / 0.63 унции

Нужна помощь?
Если у вас есть вопросы по этому продукту, свяжитесь со службой поддержки клиентов:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

EasyGlide

Anal lubricant

AC26-13-LO/322347

Volume: 50 ml / 1.69 fl oz
Ingredients: Aqua, Glycerin, Hydroxyethylcellulose, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Sodium Hydroxide, Sodium Acetate, Isopropyl Alcohol, Cellulose, Citric Acid
Best before: see package
Period after opening: 6 months

EN Intended use
This lubricant is a sample-sized version of the original EasyGlide Anal lubricant. It is available in a range of sizes, up to 1000 ml. Water-based lubricant intended for penile and anal application, intended to moisturise and lubricate and enhance the ease and comfort of intimate sexual activity. This product is compatible with rubber latex condoms. This water-based lubricant can be used in combination with every toy you want. Apply as much lubricant as you want on the body parts and/or toy you want and repeat as often as you like.

Storage
Safely store the product in a dry and dark place without extreme temperatures, out of reach of children and animals.

Safety instructions
Do not use the product in case of allergy or intolerance to any of the ingredients contained in the formula. Before using the lubricant, apply a small amount to your forearm. If an allergic reaction occurs, discontinue use. If irritation and/or discomfort occurs during use, discontinue use immediately and avoid further use. This lubricant does not contain spermicidal or contraceptive ingredients. Do not let the lubricant come into contact with batteries.

Disposal information
Pay attention to local disposal options, if possible dispose of this product in a separate collection point for plastic. Avoid the creation of unnecessary waste.

Need help?
If you have any questions regarding this product, do not hesitate to contact customer service:

+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Fabricator
Cobeco Pharma
Hertzstraat 2
2652 XX, Berkel en Rodenrijs
info@cobeco.nl
www.cobecopharma.com
+31 (0)10 - 290 09 91
Made in the Netherlands

EasyGlide

Anaal glijmiddel

AC26-13-LO/322347

NL Beoogd gebruik
Dit glijmiddel is een proefverpakking van het originele EasyGlide Anal glijmiddel. Het is verkrijgbaar in verschillende formaten, tot wel 1000 ml. Waterbasis glijmiddel voor gebruik op de penis en anus. Het is bedoeld om te hydrateren en te smeren, en het vergemakkelijkt en verhoogt het comfort tijdens intiem seksueel contact. Dit product is compatibel met rubber latex condooms. Dit glijmiddel op waterbasis kan met elke toy worden gebruikt. Breng zoveel glijmiddel aan als je wilt op de gewenste lichaamsdelen en/of toy, en herhaal zo vaak als gewenst.

Opbergen
Bewaar het product op een droge, donkere plek zonder extreme temperaturen, buiten bereik van kinderen en dieren.

Veiligheidsinstructies
Gebruik het product niet als je allergisch bent of overgevoelig reageert op een van de ingrediënten in de formule. Breng vóór gebruik een kleine hoeveelheid aan op je onderarm. Als er een allergische reactie optreedt, stop dan met het gebruik. Bij irritatie en/of ongemak tijdens gebruik, stop direct met het gebruik en vermijd verder gebruik. Dit glijmiddel bevat geen zaaddodende of anticonceptieve bestanddelen. Laat het glijmiddel niet in contact komen met batterijen.

Afvalverwerking
Let op de lokale afvalverwerkingsvoorschriften. Gooi dit product indien mogelijk weg via een aparte inzameling voor plastic. Voorkom onnodig afval.

Productspecificaties
Volume: 50 ml / 1.69 fl oz | Ingrediënten: Aqua, Glycerine, Hydroxyethylcellulose, Natriumbenzoaat, Kaliumsorbaat, Natriumhydroxide, Natriumacetaat, Isopropylalcohol, Cellulose, Citroenzuur | Ten minste houdbaar tot: zie verpakking | Houdbaarheid na opening: 6 maanden

Hulp nodig?
Als je vragen hebt over dit product, neem dan gerust contact op met de klantenservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Fabrikant
Cobeco Pharma
Hertzstraat 2
2652 XX, Berkel en Rodenrijs
info@cobeco.nl
www.cobecopharma.com
+31 (0)10 - 290 09 91
Made in the Netherlands

EasyGlide

Anal-Gleitmittel

AC26-13-LO/322347

DE Verwendungszweck
Dieses Gleitmittel ist eine Probiergröße des originalen EasyGlide Anal-Gleitmittels. Erhältlich in verschiedenen Größen bis zu 1000 ml. Wasserbasiertes Gleitmittel zur Anwendung auf Penis und Analbereich. Es spendet Feuchtigkeit, sorgt für Gleitfähigkeit und erhöht den Komfort beim intimen sexuellen Kontakt. Dieses Produkt ist mit Latexkondomen kompatibel. Das wasserbasierte Gleitmittel kann mit jedem beliebigen Toy verwendet werden. Trage so viel Gleitmittel wie gewünscht auf die gewünschten Körperstellen und/oder das Toy auf – und wiederhole dies so oft du möchtest.

Aufbewahrung
Bewahre das Produkt sicher an einem trockenen und dunklen Ort ohne extreme Temperaturen auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren.

Sicherheitshinweise
Verwende das Produkt nicht, wenn du gegen einen der Inhaltsstoffe allergisch bist oder es nicht verträgst. Teste das Gleitmittel vor der ersten Anwendung, indem du eine kleine Menge auf deinen Unterarm aufträgst. Bei einer allergischen Reaktion stelle die Verwendung ein. Falls während der Anwendung Reizungen oder Unbehagen auftreten, sofort die Anwendung abbrechen und nicht weiterverwenden. Dieses Gleitmittel enthält keine spermiziden oder empfängnisverhütenden Inhaltsstoffe. Vermeide den Kontakt des Gleitmittels mit Batterien.

Entsorgung
Beachte die örtlichen Entsorgungsrichtlinien. Wenn möglich, entsorge das Produkt an einer separaten Sammelstelle für Kunststoffe. Vermeide unnötigen Abfall.

Produktspezifikationen
Volumen: 50 ml / 1.69 fl oz | Inhaltsstoffe: Aqua, Glycerin, Hydroxyethylcellulose, Natriumbenzoat, Kaliumsorbat, Natriumhydroxid, Natriumacetat, Isopropylalkohol, Cellulose, Zitronensäure | Mindestens haltbar bis: siehe Verpackung | Haltbarkeit nach dem Öffnen: 6 Monate

Brauchst du Hilfe?
Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, wende dich bitte an den Kundenservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Hersteller
Cobeco Pharma
Hertzstraat 2
2652 XX, Berkel en Rodenrijs
info@cobeco.nl
www.cobecopharma.com
+31 (0)10 - 290 09 91
Made in the Netherlands

EasyGlide

Lubrifiant anal

AC26-13-LO/322347

FR Utilisation prévue
Ce lubrifiant est une taille d'essai du lubrifiant anal EasyGlide original. Disponible en différents formats jusqu'à 1000 ml. Lubrifiant à base d'eau conçu pour une utilisation sur le pénis et la zone anale. Il hydrate, facilite la pénétration et améliore le confort lors des rapports sexuels intimes. Ce produit est compatible avec les préservatifs en latex. Le lubrifiant à base d'eau peut être utilisé avec n'importe quel toy. Applique autant de lubrifiant que souhaité sur les zones du corps concernées et/ou sur le toy – et renouvelle l'application aussi souvent que tu veux.

Rangement
Conserve le produit dans un endroit sec, sombre et à température stable, hors de portée des enfants et des animaux.

Avertissements
N'utilise pas ce produit si tu es allergique ou sensible à l'un de ses ingrédients. Teste le lubrifiant avant la première utilisation en appliquant une petite quantité sur l'avant-bras. En cas de réaction allergique, arrête immédiatement l'utilisation. Si une irritation ou un inconfort survient pendant l'utilisation, cesse immédiatement l'application. Ce lubrifiant ne contient pas d'ingrédients spermicide ou contraceptif. Évite tout contact du lubrifiant avec des piles.

Élimination
Suis les consignes locales en matière d'élimination des déchets. Si possible, jette le produit dans un point de collecte séparé pour les plastiques. Évite les déchets inutiles.

Spécifications du produit
Volume : 50 ml / 1.69 fl oz | Ingrédients : Aqua, Glycérine, Hydroxyéthylcellulose, Benzoate de sodium, Sorbate de potassium, Hydroxyde de sodium, Acétate de sodium, Alcool isopropylique, Cellulose, Acide citrique | À consommer de préférence avant : voir l'emballage | Durée de conservation après ouverture : 6 mois

Besoin d'aide ?
Si vous avez des questions concernant ce produit, n'hésitez pas à contacter le service client:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Fabricant
Cobeco Pharma
Hertzstraat 2
2652 XX, Berkel en Rodenrijs
info@cobeco.nl
www.cobecopharma.com
+31 (0)10 - 290 09 91
Made in the Netherlands

EasyGlide

Lubricante anal

AC26-13-LO/322347

ES Uso previsto
Este lubricante es un tamaño de muestra del lubricante anal original EasyGlide. Disponible en varios tamaños de hasta 1000 ml. Lubricante a base de agua para usar en el pene y la zona anal. Hidrata, facilita el deslizamiento y aumenta la comodidad durante el contacto sexual íntimo. Este producto es compatible con preservativos de látex. El lubricante a base de agua puede utilizarse con cualquier tipo de juguete. Aplica tanto lubricante como desees sobre las zonas del cuerpo y/o el juguete, y repite tantas veces como lo necesites.

Almacenamiento
Guarda el producto en un lugar seco y oscuro, alejado de temperaturas extremas y fuera del alcance de niños y animales.

Instrucciones de seguridad
No utilices este producto si eres alérgico o sensible a alguno de sus ingredientes. Prueba el lubricante antes de usarlo por primera vez aplicando una pequeña cantidad en el antebrazo. Si se produce una reacción alérgica, suspende su uso. En caso de irritación o malestar durante el uso, interrumpe inmediatamente la aplicación y no continúes. Este lubricante no contiene ingredientes espermicidas ni anticonceptivos. Evita el contacto del lubricante con baterías.

Eliminación
Consulta las normas locales de eliminación. Si es posible, desecha el producto en un punto de recogida selectiva de plásticos. Evita generar residuos innecesarios.

Especificaciones del producto
Volumen: 50 ml / 1.69 fl oz | Ingredientes: Aqua, Glycerin, Hydroxyethylcellulose, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Sodium Hydroxide, Sodium Acetate, Isopropyl Alcohol, Cellulose, Citric Acid | Fecha de caducidad: ver envase | Periodo de validez tras apertura: 6 meses

¿Necesitas ayuda?
Si tienes alguna pregunta sobre este producto, no dudes en ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Fabricante
Cobeco Pharma
Hertzstraat 2
2652 XX, Berkel en Rodenrijs
info@cobeco.nl
www.cobecopharma.com
+31 (0)10 - 290 09 91
Made in the Netherlands

EasyGlide

Lubrificante anale

AC26-13-LO/322347

IT Scopo d'uso
Questo lubrificante è un formato di prova del lubrificante anale originale EasyGlide. Disponibile in diversi formati fino a 1000 ml. Lubrificante a base d'acqua per l'applicazione sul pene e nella zona anale. Idrata, migliora la scorrevolezza e aumenta il comfort durante i rapporti sessuali intimi. Questo prodotto è compatibile con i preservativi in lattice. Il lubrificante a base d'acqua può essere usato con qualsiasi toy. Applica quanto lubrificante desideri sulle zone del corpo interessate e/o sul toy – e ripeti l'operazione tutte le volte che vuoi.

Conservazione
Conserva il prodotto in un luogo asciutto e buio, al riparo da temperature estreme, fuori dalla portata di bambini e animali.

Avvertenze di sicurezza
Non utilizzare il prodotto se sei allergico/a o sensibile a uno degli ingredienti. Provalo prima della prima applicazione mettendo una piccola quantità sull'avambraccio. In caso di reazione allergica, interrompere immediatamente l'uso. In caso di irritazione o disagio durante l'uso, smetti subito di usarlo. Questo lubrificante non contiene ingredienti spermici o contraccettivi. Evita il contatto del lubrificante con le batterie.

Smaltimento
Osserva le normative locali per lo smaltimento. Se possibile, smaltisci il prodotto presso un punto di raccolta dedicato alla plastica. Evita rifiuti inutili.

Specifiche tecniche
Volume: 50 ml / 1.69 fl oz | Ingredienti: Aqua, Glicerina, Idrossietilcellulosa, Benzoato di sodio, Sorbato di potassio, Idrossido di sodio, Acetato di sodio, Alcol isopropilico, Cellulosa, Acido citrico | Da utilizzare preferibilmente entro: vedi confezione | Validità dopo l'apertura: 6 mesi

Hai bisogno di aiuto?
Se hai domande su questo prodotto, non esitare a contattare il servizio clienti:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Produttore
Cobeco Pharma
Hertzstraat 2
2652 XX, Berkel en Rodenrijs
info@cobeco.nl
www.cobecopharma.com
+31 (0)10 - 290 09 91
Made in the Netherlands

EasyGlide

Analglidemiddel

AC26-13-LO/322347

NO Forventet bruk
Dette er en prøvepakke av det originale EasyGlide analglidemiddelet – tilgjengelig i ulike størrelser opptil 1000 ml. Det vannbaserte glidemiddelet er utviklet for bruk på penis og i analområdet. Det gir fuktighet, reduserer friksjon og øker komforten ved intim seksuell kontakt. Produktet er kompatibelt med latekskondomer og kan brukes sammen med alle typer sexleketøy. Påfør ønsket mengde på huden og/eller leketøyet – og gjenta så ofte du ønsker.

Oppbevaring
Oppbevares tørt og mørkt, uten ekstreme temperaturer, og utilgjengelig for barn og dyr.

Sikkerhetsinformasjon
Ikke bruk produktet dersom du er allergisk eller overfølsom for noen av ingrediensene. Test produktet før første gangs bruk ved å påføre en liten mengde på underarmen. Ved allergisk reaksjon – avslutt bruken umiddelbart. Ved irritasjon eller ubehag under bruk – avbryt bruken og ikke fortsett. Produktet inneholder ikke sæddrepende eller prevensjonssikre ingredienser. Unngå kontakt mellom glidemiddelet og batterier.

Avfallshåndtering
Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering. Lever produktet til en egen innsamlingsstasjon for plast, hvis mulig. Unngå unødvendig avfall.

Produktspesifikasjoner
Volum: 50 ml / 1.69 fl oz | Ingredienser: Aqua, glyserin, hydroksyetylcellulose, natriumbenzoat,

kaliumsorbat, natriumhydroksid, natriumacetat, isopropylalkohol, cellulose, sitronsyre | Best før: se emballasjen | Holdbarhet etter åpning: 6 måneder

Trenger du hjelp?
Har du spørsmål om dette produktet, kan du kontakte kundeservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Produsent
Cobeco Pharma
Hertzstraat 2
2652 XX, Berkel en Rodenrijs
info@cobeco.nl
www.cobecopharma.com
+31 (0)10 - 290 09 91
Made in the Netherlands

EasyGlide

Rassasmurning

AC26-13-LO/322347

IS Notkunartilgangur
Þetta er prufustærð af upprunalegu EasyGlide rassasmurningu. Fæst í ýmsum stærðum, allt að 1000 ml. Vatnsbundin smurning til notkunar á typpi og endaþarmsvæði. Hún gefur raka, bætir sleipni og eykur þægindi við náið kynlíf. Þessi vara er samhæfð latex-smokkum og hentar til notkunar með öllum gerðum kynlífstækja. Berðu á þær líkamsstöður eða tæki sem þú vilt – eins oft og þú vilt.

Geymsla
Geymdu vöruna á þurrum og dimmum stað án öfugra hitasveiflna, fjarri börnum og dýrum.

Öryggisráðstafanir
Ekki nota vöruna ef þú ert með ofnæmi fyrir eða þolir illa einhvern innihaldsefni hennar. Prófaðu smurninguna fyrst með því að bera lítið magn á framhandlegginn. Hættu notkun ef ofnæmisviðbrögð koma fram. Ef erting eða óþægindi koma fram við notkun, hættu strax og notaðu ekki áfram. Þessi smurning inniheldur ekki sáðfrumudrepandi eða getnaðarvarnarefni. Forðastu snertingu smurningarinnar við rafhlöður.

Förgun
Fylgdu staðbundnum reglum um förgun. Ef mögulegt er, fargaðu vörunni í sérsafni fyrir plast. Forðastu óþarfa úrgang.

Vörulýsing
Magn: 50 ml / 1.69 fl oz | Innihaldsefni: Aqua, glýserín, hydroxyethylcellulósi, natriumbenzoat, kalíumsorbat, natriumhydroxíð, natriumacetat, isopropylalkóhól, sellulósi, sítrónusýra | Best fyrir: sjá umbúðir | Ending eftir opnun: 6 mánuðir

Buttu hjálp?
Ef þú hefur einhverjar spurningar varðandi þessa vöru, ekki hika við að hafa samband við þjónustuver:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Framleiðandi
Cobeco Pharma
Hertzstraat 2
2652 XX, Berkel en Rodenrijs
info@cobeco.nl
www.cobecopharma.com
+31 (0)10 - 290 09 91
Made in the Netherlands

EasyGlide

Analglidmedel

AC26-13-LO/322347

SV Avsedd användning
Detta glidmedel är en provstorlek av det originala EasyGlide analglidmedlet. Finns i olika storlekar upp till 1000 ml. Vattenbaserat glidmedel för användning på penis och analområdet. Det återfuktar, ger glid och ökar komforten vid intim sexuell kontakt. Produkten är kompatibel med latexkondomer och kan användas med alla typer av sexleksaker. Applicera så mycket glidmedel du vill på de önskade kroppsdelarna och/eller leksaken – upprepa vid behov.

Förvaring
Förvara produkten på en torr och mörk plats utan extrema temperaturer – utom räckhåll för barn och djur.

Säkerhetsanvisningar
Använd inte produkten om du är allergisk mot något av innehållsämnena eller om du har överkänslighet. Testa produkten före första användningen genom att applicera en liten mängd på underarmen. Vid allergisk reaktion – sluta använda produkten. Om irritation eller obehag uppstår vid användning, avbryt användningen omedelbart. Produkten innehåller inga spermiedödande eller

preventivmedelsverkande ämnen. Undvik kontakt mellan glidmedlet och batterier.

Avfallshantering
Följ lokala riktlinjer för avfallshantering. Om möjligt, lämna produkten till en separat insamlingsplats för plast. Undvik onödigt avfall.

Produktspecifikationer
Volym: 50 ml / 1.69 fl oz | Innehåll: Aqua, Glycerin, Hydroxyethylcellulosa, Natriumbensoat, Kaliumsorbat, Natriumhydroxid, Natriumacetat, Isopropylalkohol, Cellulosa, Citronsyra | Bäst före: se förpackning | Hållbarhet efter öppning: 6 månader

Behöver du hjälp?
Om du har frågor om denna produkt, kontakta gärna kundtjänst:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Tillverkare
Cobeco Pharma
Hertzstraat 2
2652 XX, Berkel en Rodenrijs
info@cobeco.nl
www.cobecopharma.com
+31 (0)10 - 290 09 91
Made in the Netherlands

EasyGlide

Peräaukon liukuvoide

AC26-13-LO/322347

FI Tarkoitettu käyttö
Tämä liukuvoide on alkuperäisen EasyGlide-analiliukuvoiteen näytekoko. Saatavana eri kokoisina aina 1000 ml asti. Vesipohjainen liukuvoide, jota käytetään penikselllä ja anaalialueella. Se kosteuttaa, helpottaa liukumista ja lisää mukavuutta intiilissä seksikontaktissa. Tämä tuote on yhteensopiva lateksikondomien kanssa. Vesipohjaista liukuvoidetta voidaan käyttää minkä tahansa lelun kanssa. Levitä haluamasi määrä liukuvoidetta halutuille kehonalueille ja/tai leluun – toista tarvittaessa niin usein kuin haluat.

Säilytys
Säilytä tuote turvallisesti kuivassa ja pimeässä paikassa ilman äärilämpötiloja, lasten ja eläinten ulottumattomissa.

Turvaohjeet
Älä käytä tuotetta, jos olet allerginen jollekin sen ainesosalle tai et siedä sitä. Testaa liukuvoidetta ennen ensimmäistä käyttökertaa levittämällä pieni määrä kyynärvarrelle. Jos ilmenee allerginen reaktio, lopeta käyttö. Jos käytön aikana ilmenee ärsytystä tai epämukavuutta, keskeytä käyttö heti äläkä jatka. Tämä liukuvoide ei sisällä siittiöitä tuhoavia tai ehkäisyä edistäviä aineita. Vältä liukuvoiteen joutumista kosketuksiin paristojen kanssa.

Hävittäminen
Noudata paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Mikäli mahdollista, hävitä tuote erilliseen muovien keräyspisteeseen. Vältä turhaa jätettä.

Tuotetiedot
Tilavuus: 50 ml / 1.69 fl oz | Ainesosat: Aqua, Glycerin, Hydroxyethylcellulose, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Sodium Hydroxide, Sodium Acetate, Isopropyl Alcohol, Cellulose, Citric Acid | Parasta ennen: katso pakkaus | Kesto avaamisen jälkeen: 6 kuukautta

Tarvitsetko apua?
Jos sinulla on kysyttävää tästä tuotteesta, ota yhteyttä asiakaspalveluun:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Valmistaja
Cobeco Pharma
Hertzstraat 2
2652 XX, Berkel en Rodenrijs
info@cobeco.nl
www.cobecopharma.com
+31 (0)10 - 290 09 91
Made in the Netherlands

EasyGlide

Analglidemiddel

AC26-13-LO/322347

DA Anvendelsesformål
Denne prøveversion er af den originale EasyGlide analglidemiddel, som fås i forskellige størrelser op til 1000 ml. Vandbaseret glidemiddel til brug på penis og analområdet. Det tilfører fugt, reducerer friktion og øger komforten under intim seksuel kontakt. Dette produkt er kompatibelt med latexkondomer. Det vandbaserede glidemiddel kan anvendes sammen med alle typer sexlegetøj. Påfør den ønskede mængde glidemiddel på de ønskede

kropsområder og/eller sexlegetøjet – og gentag efter behov.

Opbevaring
Opbevar produktet sikkert på et tørt og mørkt sted uden ekstreme temperaturer, uden for børns og dyrs rækkevidde.

Sikkerhedsinstruktioner
Brug ikke produktet, hvis du er allergisk over for eller ikke tåler nogen af ingredienserne. Test glidemidlet før første brug ved at påføre en lille mængde på underarmen. Ved allergisk reaktion skal brugen straks stoppes. Hvis der opstår irritation eller ubehag under brug, skal anvendelsen straks afbrydes og ikke genoptages. Dette glidemiddel indeholder ingen sæddræbende eller præventionsaktive stoffer. Undgå kontakt mellem glidemidlet og batterier.

Bortskaffelse
Følg de lokale retningslinjer for bortskaffelse. Hvis muligt, bortskaffes produktet på en separat indsamlingsstation for plast. Undgå unødvendigt affald.

Produktspecifikationer
Volumen: 50 ml / 1.69 fl oz | Ingredienser: Aqua, glycerin, hydroxyethylcellulose, natriumbenzoat, kaliumsorbat, natriumhydroxid, natriumacetat, isopropylalkohol, cellulose, citronsyre | Mindst holdbar til: se emballagen | Holdbarhed efter åbning: 6 måneder

Har du brug for hjælp?
Hvis du har spørgsmål om dette produkt, bedes du kontakte kundeservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Producent
Cobeco Pharma
Hertzstraat 2
2652 XX, Berkel en Rodenrijs
info@cobeco.nl
www.cobecopharma.com
+31 (0)10 - 290 09 91
Fremstillet i Holland

EasyGlide

Lubrykant analny na bazie wody

AC26-13-LO/322347

PL Przeznaczenie
Ten lubrykant to próbka oryginalnego żelu analnego EasyGlide. Dostępny w różnych rozmiarach aż do 1000 ml. Lubrykant na bazie wody przeznaczony do stosowania na penisie i w okolicach analnych. Nawilża, zapewnia poślizg i zwiększa komfort podczas intymnego kontaktu seksualnego. Produkt jest kompatybilny z prezerwatywami lateksowymi. Lubrykant na bazie wody może być używany z dowolnym rodzajem gadżetu erotycznego. Nałóż dowolną ilość lubrykantu na wybrane partie ciała i/lub gadżet – i powtarzaj aplikację tak często, jak chcesz.

Przechowywanie
Przechowuj produkt w suchym i ciemnym miejscu, z dala od ekstremalnych temperatur oraz poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

Środki ostrożności
Nie stosuj produktu, jeśli jesteś uczulony/a lub nadwrażliwy/a na którykolwiek z jego składników. Przed pierwszym użyciem przetestuj żel, nakładając niewielką ilość na wewnętrzną stronę przedramienia. W przypadku reakcji alergicznej przerwij stosowanie. Jeśli podczas stosowania pojawią się podrażnienia lub dyskomfort, natychmiast przerwij użycie i nie kontynuuj aplikacji. Żel ten nie zawiera składników plemnikobójczych ani antykoncepcyjnych. Unikaj kontaktu żelu z bateriami.

Utylizacja
Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących utylizacji. Jeśli to możliwe, wyrzuć produkt do odpowiedniego punktu zbiórki tworzyw sztucznych. Unikaj niepotrzebnych odpadów.

Specyfikacje produktu
Objętość: 50 ml / 1.69 fl oz | Składniki: Aqua, gliceryna, hydroksyetyloceluloza, benzoesan sodu, sorbinian potasu, wodorotlenek sodu, octan sodu, alkohol izopropylowy, celuloza, kwas cytrynowy | Najlepiej zużyć przed: patrz opakowanie | Termin przydatności po otwarciu: 6 miesięcy

Potrzebujesz pomocy?
Jeśli masz pytania dotyczące tego produktu, skontaktuj się z działem obsługi klienta:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Producent
Cobeco Pharma
Hertzstraat 2
2652 XX, Berkel en Rodenrijs
info@cobeco.nl
www.cobecopharma.com
+31 (0)10 - 290 09 91
Wyprodukowano w Holandii

EasyGlide

Анальный лубрикант

AC26-13-LO/322347

RU Назначение
Этот лубрикант является пробной версией оригинального анального лубриканта EasyGlide. Доступен в различных объёмах до 1000 мл. Лубрикант на водной основе предназначен для нанесения на пенис и анальную область. Он увлажняет, обеспечивает скольжение и повышает комфорт во время интимной близости. Этот продукт совместим с латексными презервативами. Лубрикант на водной основе можно использовать с любыми игрушками. Нанеси желаемое количество лубриканта на нужные участки тела и/или на игрушку — и повторяй столько раз, сколько потребуется.

Хранение
Храни продукт в сухом и тёмном месте без резких температурных перепадов, вдали от детей и животных.

Меры предосторожности
Не используй продукт, если у тебя есть аллергия или непереносимость любого из компонентов. Перед первым применением нанеси небольшое количество лубриканта на внутреннюю сторону предплечья. При возникновении аллергической реакции прекрати использование. При раздражении или дискомфорте во время использования немедленно прекрати применение и не используй продукт повторно. Этот лубрикант не содержит спермицидных или противозачаточных компонентов. Избегай контакта лубриканта с батарейками.

Утилизация
Соблюдай местные правила утилизации. По возможности утилизируй продукт в отдельный контейнер для пластиковых отходов. Избегай образования лишнего мусора.

Технические характеристики
Объём: 50 мл / 1.69 fl oz | Состав: Aqua, глицерин, гидроксиэтилцеллюлоза, бензоат натрия, сорбат калия, гидроксид натрия, ацетат натрия, изопропиловый спирт, целлюлоза, лимонная кислота | Срок годности: см. на упаковке | Срок хранения после вскрытия: 6 месяцев

Нужна помощь?
Если у тебя есть вопросы по этому продукту, свяжись со службой поддержки:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Производитель
Cobeco Pharma
Hertzstraat 2
2652 XX, Berkel en Rodenrijs
info@cobeco.nl
www.cobecopharma.com
+31 (0)10 - 290 09 91
Произведено в Нидерландах

Fable

Fluffy ankle cuffs

AC26-14-LO/322348

Materials:	Zinc alloy, iron, polyvinyl chloride (PVC), polyester
Length:	33,5 cm / 13.19 inches
Width:	6 cm / 2.36 inches
Height:	1,5 cm / 0.59 inches
Adjustable diameter:	6 – 11 cm / 2.36 – 4.33 inches
Weight:	82 g / 2.89 oz

EN Intended use
This product is used to restrain the ankles.

How to use
Place the cuffs securely around your partner's ankles, always with their full consent. Using the clip mechanism and the metal rings on the cuffs, you can attach them to each other, to external objects such as a bed frame, or to other bondage accessories like a harness or collar. Enjoy the experience, but be sure to establish clear boundaries beforehand, for example, agree on a safe word that can be used to immediately stop the play if needed.

Cleaning
To clean, wipe down the product with a cloth and lukewarm water. Lay the product down to dry or gently pat it dry with a lint-free cloth or towel.

Storage
Safely store the toy in a dry and dark place without extreme temperatures, out of reach of children and animals. Use a toy bag to protect the item from dust and dirt.

Safety instructions
Do not use the product in the following situations: on swollen, irritated, or inflamed skin; on wounds; and/or if you are allergic to any of the materials or are aware of an allergy to any of the materials. Ensure that the product is not fitted too tightly. Monitor for signs of numbness, tingling, or discoloration in the restrained areas, and release the restraints immediately if any of these signs occur. Never leave a bound person unattended. Always supervise the restrained person to ensure their safety and well-being. The product is intended for proper use only and should be used exclusively in accordance with its intended purpose and functional description.

This product is intended for use by adults only. When engaging in bondage play, ensure that all parties involved give their full consent. Always play in a safe, comfortable environment with clearly defined boundaries, and establish a safe word to signal when you wish to stop.

Disposal information
This product can be disposed of in household waste in an environmentally friendly manner.

Need help?
If you have any questions regarding this product, do not hesitate to contact customer service:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Fable

Fluffy enkelboeien

AC26-14-LO/322348

NL Beoogd gebruik
Dit product wordt gebruikt om de enkels vast te binden.

Gebruik
Bevestig de boeien stevig rond de enkels van je partner, altijd met hun volledige toestemming. Met behulp van het clipsysteem en de metalen ringen op de boeien kun je ze aan elkaar bevestigen, aan externe objecten zoals een bedframe, of aan andere bondage-accessoires zoals een harnas of halsband. Geniet van de ervaring, maar spreek vooraf duidelijke grenzen af. Gebruik bijvoorbeeld een safeword waarmee het spel onmiddellijk kan worden gestopt indien nodig.

Reiniging
Maak het product schoon door het af te nemen met een doek en lauwwarm water. Laat het product liggend drogen of dep het voorzichtig droog met een pluisvrije doek of handdoek.

Opbergen
Berg de toy veilig op een droge en donkere plaats op, zonder extreme temperaturen en buiten bereik van kinderen en dieren. Gebruik een toy bag om het item te beschermen tegen stof en vuil.

Veiligheidsinstructies
Gebruik het product niet in de volgende situaties: bij gezwollen, geïrriteerde of ontstoken huid; op wonden; en/of als je allergisch bent voor een van

de materialen of weet dat je een allergie hebt voor een van de materialen. Zorg ervoor dat het product niet te strak zit. Let op signalen van gevoeloosheid, tintelingen of verkleuring in de vastgebonden lichaamsdelen en maak de boeien onmiddellijk los als een van deze signalen optreedt. Laat een vastgebonden persoon nooit zonder toezicht achter. Houd de geboeide persoon altijd in het oog om hun veiligheid en welzijn te waarborgen. Het product is uitsluitend bedoeld voor correct gebruik en mag alleen worden gebruikt volgens het beoogde doel en de functionele beschrijving. Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik door volwassenen. Wanneer je deelneemt aan bondage, zorg ervoor dat alle betrokken partijen hun volledige toestemming geven. Speel altijd in een veilige, comfortabele omgeving met duidelijk gedefinieerde grenzen, en stel een veilig woord in om aan te geven wanneer je wilt stoppen.

Afvalverwerking
Dit product kan op milieuvriendelijke wijze via het huishoudelijk afval worden weggegooid.

Productspecificaties
Materiaenl: Zinklegering, ijzer, polyvinylchloride (PVC), polyester | Lengte: 33,5 cm / 13.19 inch | Breedte: 6 cm / 2.36 inch | Hoogte: 1,5 cm / 0.59 inch | Verstelbare diameter: 6 – 11 cm / 2.36 – 4.33 inch | Gewicht: 82 g / 2.89 oz

Hulp nodig?
Als je vragen hebt over dit product, neem dan gerust contact op met de klantenservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Fable

Flauschige Fußfesseln

AC26-14-LO/322348

DE Verwendungszweck
Dieses Produkt wird verwendet, um die Fußgelenke zu fixieren.

Gebrauch
Lege die Fesseln sicher um die Fußgelenke deines*deiner Partner*in – immer mit vollständigen Einverständnis. Mit dem Clip-Mechanismus und den Metallringen an den Fesseln kannst du sie miteinander verbinden, an externen Objekten wie einem Bettgestell befestigen oder mit anderen Bondage-Accessoires wie einem Harness oder Halsband kombinieren. Genießt das Erlebnis, aber vereinbart vorher klare Grenzen – zum Beispiel durch ein Safeword, mit dem ihr das Spiel jederzeit stoppen könnt.

Reinigung
Zur Reinigung das Produkt mit einem Tuch und lauwarmem Wasser abwischen. Lege es zum Trocknen ab oder tupfe es vorsichtig mit einem fusselfreien Tuch oder Handtuch trocken.

Aufbewahrung
Bewahre das Toy sicher an einem trockenen und dunklen Ort ohne extreme Temperaturen auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren. Verwende eine Toy-Bag, um das Produkt vor Staub und Schmutz zu schützen.

Sicherheitshinweise
Verwende das Produkt nicht in folgenden Fällen: Bei geschwollener, gereizter oder entzündeter Haut; bei Wunden; und/oder wenn du gegen eines der Materialien allergisch bist oder von einer entsprechenden Allergie weißt. Achte darauf, dass das Produkt nicht zu fest sitzt. Achte auf Anzeichen wie Taubheitsgefühle, Kribbeln oder Verfärbungen in den fixierten Bereichen und löse die Fesselung sofort, wenn eines dieser Symptome auftritt. Lass eine gefesselte Person niemals unbeaufsichtigt. Überwache die fixierte Person stets, um ihre Sicherheit und ihr Wohlbefinden zu gewährleisten. Das Produkt ist ausschließlich für den bestimmungsgemäßen Gebrauch vorgesehen und darf nur gemäß seiner Funktionsbeschreibung verwendet werden. Dieses Produkt ist ausschließlich für die Verwendung durch Erwachsene gedacht. Wenn du dich an Bondage-Spielen beteiligst, stelle sicher, dass alle Beteiligten ihre vollständige Zustimmung geben. Achte auf eine sichere, komfortable Umgebung mit klar definierten Grenzen und lege ein Safeword fest, um zu signalisieren, wann du aufhören möchtest.

Entsorgung
Dieses Produkt kann umweltfreundlich über den Hausmüll entsorgt werden.

Produktspezifikationen
Materialien: Zinklegierung, Eisen, Polyvinylchlorid (PVC), Polyester | Länge: 33,5 cm / 13.19 Zoll | Breite: 6 cm / 2.36 Zoll | Höhe: 1,5 cm / 0.59 Zoll | Verstellbarer Durchmesser: 6 – 11 cm / 2.36 – 4.33 Zoll | Gewicht: 82 g / 2.89 oz

Brauchst du Hilfe?
Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, wende dich bitte an den Kundenservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Fable

Menottes de cheville douillettes

AC26-14-LO/322348

FR Utilisation prévue
Ce produit est conçu pour attacher les chevilles.

Utilisation
Attachez les menottes autour des chevilles de votre partenaire – toujours avec son consentement explicite. Grâce au système de clip et aux anneaux métalliques, les menottes peuvent être reliées entre elles, fixées à des objets externes comme un cadre de lit ou associées à d'autres accessoires de bondage tels qu'un harnais ou un collier. Profitez de l'expérience, mais fixez des limites claires au préalable – par exemple à l'aide d'un safeword qui permet d'arrêter immédiatement le jeu si nécessaire.

Nettoyage
Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon et d'eau tiède. Laissez-le sécher à l'air libre ou séchez-le délicatement avec un chiffon ou une serviette non pelucheux·se.

Stockage
Rangez le jouet dans un endroit sec et sombre, à l'abri des températures extrêmes, hors de portée des enfants et des animaux. Utilisez une pochette de rangement pour le protéger de la poussière et de la saleté.

Consignes de sécurité
N'utilisez pas ce produit dans les cas suivants : peau enflée, irritée ou enflammée ; plaies ; et/ou si vous êtes allergique à l'un des matériaux ou que vous avez connaissance d'une telle allergie. Veillez à ne pas trop serrer le produit. Soyez attentif·ive à tout signe d'engourdissement, de picotement ou de décoloration au niveau des zones attachées, et retirez immédiatement les menottes si l'un de ces symptômes apparaît. Ne laissez jamais une personne attachée sans surveillance. Surveillez toujours la personne attachée pour garantir sa sécurité et son bien-être. Ce produit est destiné uniquement à une utilisation conforme à sa fonction telle que décrite. Il est exclusivement conçu pour un usage adulte. Si vous participez à des jeux de bondage, assurez-vous que toutes les personnes impliquées donnent leur consentement éclairé. Créez un environnement sûr et confortable avec des limites clairement définies et établissez un safeword pour signaler le besoin d'arrêter.

Élimination
Ce produit peut être éliminé avec les ordures ménagères, dans le respect de l'environnement.

Spécifications du produit
Matériaux : alliage de zinc, fer, polychlorure de vinyle (PVC), polyester | Longueur : 33,5 cm / 13.19 pouces | Largeur : 6 cm / 2.36 pouces | Hauteur : 1,5 cm / 0.59 pouces | Diamètre ajustable : 6 – 11 cm / 2.36 – 4.33 pouces | Poids : 82 g / 2.89 oz

Besoin d'aide ?
Si vous avez des questions concernant ce produit, n'hésitez pas à contacter le service client:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Fable

Esposas de tobillo con forro suave

AC26-14-LO/322348

ES Uso previsto
Este producto se utiliza para inmovilizar los tobillos.

Uso
Coloca las esposas de forma segura alrededor de los tobillos de tu pareja – siempre con su consentimiento total. Gracias al mecanismo de clip y los anillos metálicos, puedes unirlas entre sí, fijarlas a objetos externos como el cabecero de la cama o combinarlas con otros accesorios de bondage como un arnés o un collar. Disfruten de la experiencia, pero acuerden límites claros de antemano – por ejemplo, mediante una palabra de seguridad que les permita detener el juego en cualquier momento.

Limpieza
Limpia el producto con un paño y agua tibia. Déjalo secar al aire o sécalo suavemente con un paño o toalla sin pelusa.

Almacenamiento
Guarda el juguete en un lugar seco y oscuro, alejado de temperaturas extremas y fuera del alcance de niños y animales. Utiliza una bolsa para juguetes para proteger el producto del polvo y la suciedad.

Instrucciones de seguridad
No utilices el producto en los siguientes casos:
si la piel está hinchada, irritada o inflamada;
si hay heridas; y/o si eres alérgico a alguno de los materiales o sabes que tienes una alergia correspondiente. Asegúrate de que el producto no esté demasiado apretado. Presta atención a señales como entumecimiento, hormigueo o decoloración en las zonas inmovilizadas, y libera la sujeción inmediatamente si aparece alguno de estos síntomas. Nunca dejes a una persona inmovilizada sin supervisión. Supervisa siempre a la persona inmovilizada para garantizar su seguridad y bienestar. Este producto está destinado únicamente al uso previsto y debe utilizarse de acuerdo con su descripción funcional. Está diseñado exclusivamente para uso adulto. Si participas en juegos de bondage, asegúrate de que todas las personas implicadas den su consentimiento pleno. Crea un entorno seguro y cómodo con límites claros, y establece una palabra de seguridad para indicar cuándo deseas detenerte.

Eliminación
Este producto puede desecharse de forma respetuosa con el medio ambiente junto con la basura doméstica.

Especificaciones del producto
Materiales: Aleación de zinc, hierro, cloruro de polivinilo (PVC), poliéster | Longitud: 33,5 cm / 13.19 pulgadas | Ancho: 6 cm / 2.36 pulgadas | Altura: 1,5 cm / 0.59 pulgadas | Diámetro ajustable: 6 – 11 cm / 2.36 – 4.33 pulgadas | Peso: 82 g / 2.89 oz

¿Necesitas ayuda?
Si tienes alguna pregunta sobre este producto, no dudes en ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Fable

Polsini per caviglie con rivestimento morbido

AC26-14-LO/322348

IT Scopo d'uso
Questo prodotto è pensato per immobilizzare le caviglie.

Uso
Posiziona in modo sicuro i polsini attorno alle caviglie del*la tuo*a partner – sempre con il consenso esplicito. I meccanismi a clip e gli anelli in metallo consentono di collegare i polsini tra loro, fissarli a oggetti esterni come una struttura del letto o abbinarli ad altri accessori bondage come un'imbracatura o un collare. Godetevi l'esperienza, ma concordate in anticipo dei limiti chiari – ad esempio stabilendo una safeword per poter interrompere il gioco in qualsiasi momento.

Pulizia
Per pulire il prodotto, strofinalo con un panno e acqua tiepida. Lascialo asciugare all'aria o tamponalo delicatamente con un panno privo di lanugine.

Conservazione
Conserva il toy in un luogo asciutto e buio, lontano da temperature estreme, fuori dalla portata di bambini e animali. Usa una sacca per toys per proteggerlo da polvere e sporco.

Avvertenze di sicurezza
Non utilizzare il prodotto nei seguenti casi: in presenza di pelle gonfia, irritata o infiammata; in caso di ferite; e/o se sei allergico/a a uno dei materiali o se sai di avere tale allergia. Assicurati che il prodotto non sia troppo stretto. Fai attenzione a segni come intorpidimento, formicolio o cambiamenti di colore nelle aree bloccate, e rimuovi subito i polsini se si verificano tali sintomi. Non lasciare mai una persona legata incustodita. Controlla regolarmente lo stato della persona per garantirne la sicurezza e il benessere. Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso previsto e deve essere utilizzato solo secondo la descrizione delle sue funzioni. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso da parte di adulti. Se partecipi a giochi di bondage, assicurati che tutte le persone coinvolte diano il loro consenso completo. Crea un ambiente sicuro e confortevole, stabilite limiti chiari e una safeword per indicare quando fermarsi.

Smaltimento
Questo prodotto può essere smaltito in modo ecologico tramite i rifiuti domestici.

Specifiche tecniche
Materiali: Lega di zinco, ferro, cloruro di polivinile (PVC), poliestere | Lunghezza: 33,5 cm / 13.19 pollici | Larghezza: 6 cm / 2.36 pollici | Altezza: 1,5 cm / 0.59 pollici | Diametro regolabile: 6 – 11 cm / 2.36 – 4.33 pollici | Peso: 82 g / 2.89 oz

Hai bisogno di aiuto?
Se hai domande su questo prodotto, non esitare a contattare il servizio clienti:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Fable

Plysjbelagte fotlenker

AC26-14-LO/322348

NO Forventet bruk
Dette produktet brukes til å feste føttene ved anklene.

Bruk
Fest lenkene sikkert rundt anklene til partneren din – alltid med fullt samtykke. Med klipsmekanismen og metallringene på lenkene kan du feste dem sammen, koble dem til eksterne objekter som en sengegavl, eller kombinere dem med annet bondageutstyr som sele eller halsbånd. Nyt opplevelsen, men sett alltid klare grenser på forhånd – for eksempel et stoppord som gjør det mulig å avbryte leken når som helst.

Rengjøring
Tørk av produktet med en fuktig klut og lunkent vann. La det lufttørke helt, eller tørk det forsiktig med en lofri klut eller håndkle.

Oppbevaring
Oppbevar produktet tørt og mørkt, uten ekstreme temperaturer, og utenfor rekkevidde for barn og dyr. Bruk en oppbevaringspose for å beskytte produktet mot støv og smuss.

Sikkerhetsinformasjon
Bruk ikke produktet ved hevelse, irritasjon, betennelse i huden, åpne sår og/eller kjent allergi mot noen av materialene. Sørg for at produktet ikke er for stramt. Se etter symptomer som nummenhet, prikking eller misfarging i det fastlåste området – løsne umiddelbart dersom noe av dette oppstår. Forlat aldri en fastlåst person uten tilsyn – overvåk alltid partnerens komfort og sikkerhet. Produktet er kun beregnet for tiltenkt bruk og skal kun brukes i henhold til funksjonsbeskrivelsen. Kun for bruk av voksne. Ved deltakelse i bondagelek må alle involverte ha gitt sitt fulle og frivillige samtykke. Sørg for trygge omgivelser og avtal tydelige grenser samt et stoppord.

Avfallshåndtering
Dette produktet kan kastes miljøvennlig i vanlig husholdningsavfall.

Produktspesifikasjoner
Materialer: Sinklegering, jern, polyvinylklorid (PVC), polyester | Lengde: 33,5 cm / 13.19 tommer | Bredde: 6 cm / 2.36 tommer | Høyde: 1,5 cm / 0.59 tommer | Justerbar diameter: 6–11 cm / 2.36–4.33 tommer | Vekt: 82 g / 2.89 oz

Trenger du hjelp?
Hvis du har spørsmål om dette produktet, ta gjerne kontakt med kundeservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Fable

Mjúkar ökklabönd

AC26-14-LO/322348

IS Notkun
Þessi vara er notuð til að festa ökklana.

Notkunarleiðbeiningar
Settu böndin örugglega utan um ökkla maka þíns – alltaf með skýru samþykki. Með klemmubúnaði og málmhringjum á böndunum geturðu tengt þau saman, fest þau við hluti eins og rúmgrind eða notað með öðrum bondage aukahlutum eins og beisli eða kraga. Njótið samverunnar, en ákveðið skýr mörk fyrirfram – til dæmis með öryggisorði sem hægt er að nota til að stöðva leikinn hvenær sem er.

Þrif
Hreinsaðu vöruna með rökum klút og volgtu vatni. Láttu hana þorna eða þerraðu varlega með lólausum klút eða handklæði.

Geymsla
Geymdu vöruna á þurrum og dimmum stað við stofuhita, fjarri börnum og dýrum. Notaðu geymslupoka til að vernda vöruna gegn ryki og óhreinindum.

Öryggisráðstafanir
Ekki nota vöruna ef húðin er bólgin, ert eða sýkt; ef sár eru til staðar; eða ef þú ert með ofnæmi fyrir einhverju af efnunum eða veist af slíku ofnæmi. Gættu þess að böndin séu ekki of þétt. Fylgstu með einkennum eins og dofa, náladofa eða litabreytingum á húð og losaðu böndin strax ef slík einkenni koma fram. Aldrei skilja bundna manneskju

eftir eina. Gættu alltaf að velferð og öryggi þeirra sem eru bundnir. Varan er eingöngu ætluð til notkunar samkvæmt leiðbeiningum og aðeins fyrir fullorðna. Ef tekið er þátt í bondage-leik, skulu allir þátttakendur veita skýrt samþykki. Tryggðu öruggt umhverfi með skýrum mörkum og notið öryggisorð til að geta hætt leiknum hvenær sem er.

Förgun
Þessa vöru má farga með almennum heimilissorpi á umhverfisvænan hátt.

Vörulýsing
Efni: Sinkblendi, járn, pólývínýlklóríð (PVC), pólýester | Lengd: 33,5 cm | Breidd: 6 cm | Hæð: 1,5 cm | Stillanleg þvermál: 6–11 cm | Þyngd: 82 g

Buttu hjálp?
Ef þú hefur einhverjar spurningar varðandi þessa vöru, ekki hika við að hafa samband við þjónustuver:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Fable

Plyschbeklädda fotbojor

AC26-14-LO/322348

SV Avsedd användning
Denna produkt används för att fixera fotlederna.

Användning
Sätt fast bojorna säkert runt din partners fotleder – alltid med fullt samtycke. Med clip-mekanismen och metallringarna kan bojorna kopplas samman med varandra, fästas i externa objekt som en sängram, eller kombineras med andra bondage-accessoarer som en sele eller halsband. Njut av upplevelsen, men kom överens om tydliga gränser i förväg – till exempel genom ett safeword som kan användas för att omedelbart avbryta leken.

Rengöring
Torka av produkten med en trasa och ljummet vatten. Låt lufttorka eller torka försiktigt med en luddfri trasa eller handduk.

Förvaring
Förvara produkten på en torr och mörk plats utan extrema temperaturer, utom räckhåll för barn och djur. Använd en toy-bag för att skydda produkten mot damm och smuts.

Säkerhetsanvisningar
Använd inte produkten i följande fall: Vid svullen, irriterad eller inflammerad hud, vid sår, och/eller om du är allergisk mot något av materialen eller vet att du har en sådan allergi. Se till att produkten inte sitter för hårt. Var uppmärksam på tecken som domningar, stickningar eller missfärgningar i de fixerade områdena – lossa bojorna omedelbart om något av detta uppstår. Lämna aldrig en fastbunden person utan tillsyn. Övervaka alltid den fixerade personen för att säkerställa trygghet och välbefinnande. Produkten är endast avsedd för det angivna användningsområdet och ska endast användas enligt sin funktionsbeskrivning. Produkten är avsedd endast för vuxna. Om du deltar i bondage-lekar, säkerställ att alla inblandade ger sitt fullständiga samtycke. Skapa en trygg och bekväm miljö med tydliga gränser och kom överens om ett safeword för att kunna signalera när leken ska avbrytas.

Avfallshantering
Produkten kan kasseras på ett miljövänligt sätt med hushållsavfallet.

Produktspecifikationer
Material: Zinklegering, Järn, Polyvinylklorid (PVC), Polyester | Längd: 33,5 cm / 13.19 tum | Bredd: 6 cm / 2.36 tum | Höjd: 1,5 cm / 0.59 tum | Justerbar diameter: 6 – 11 cm / 2.36 – 4.33 tum | Vikt: 82 g / 2.89 oz

Behöver du hjälp?
Om du har några frågor om denna produkt, tveka inte att kontakta kundservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Fable

Pehmustetut nilkkakahleet

AC26-14-LO/322348

FI Tarkoitettu käyttö
Tätä tuotetta käytetään nilkkojen sitomiseen ja kiinnittämiseen.

Käyttö
Aseta kahleet turvallisesti kumppanisi nilkkojen ympärille – aina täysin yhteisymmärryksessä. Klippimekanismin ja kahleissa olevien metallirenkaiden avulla voit kiinnittää ne toisiinsa, sängyn runkoon tai muihin bondage-välineisiin, kuten valjaisiin tai kaulapantaan. Nauttikaa

kokemuksesta, mutta sopikaa selkeistä rajoista etukäteen – esimerkiksi turvasanasta, jolla leikki voidaan keskeyttää milloin tahansa.

Puhdistus
Pyyhi tuote puhtaaksi liinalla ja haalealla vedellä. Anna sen kuivua tai taputtele varovasti kuivaksi nukkaamattomalla liinalla tai pyyhkeellä.

Säilytys
Säilytä tuote kuivassa ja pimeässä paikassa ilman äärilämpötiloja, lasten ja eläinten ulottumattomissa. Käytä säilytyspussia suojataksesi tuotteen pölyltä ja lialta.

Turvaohjeet
Älä käytä tuotetta seuraavissa tapauksissa: turvonnut, ärtynyt tai tulehtunut iho; haavat; tai jos olet allerginen jollekin materiaalille tai tiedät allergiasta. Varmista, ettei tuote ole liian tiukalla. Tarkkaile tunnottomuutta, pistelyä tai värimuutoksia kiinnitetyissä alueissa ja poista kahle välittömästi, jos tällaisia oireita ilmenee. Älä jätä sidottua henkilöä koskaan ilman valvontaa. Seuraa aina sidotun henkilön turvallisuutta ja hyvinvointia. Tuotetta saa käyttää vain sen käyttötarkoituksen mukaisesti. Tuote on tarkoitettu vain aikuisille. Osallistuessasi bondage-leikkeihin varmista, että kaikki osapuolet antavat täyden suostumuksensa. Luo turvallinen, mukava ympäristö, määritä selkeät rajat ja sopikaa turvasanasta, jolla voi ilmaista halun keskeyttää leikki.

Hävittäminen
Tämä tuote voidaan hävittää ympäristöystävällisesti talousjätteen mukana.

Tuotetiedot
Materiaalit: Sinkkiseos, rauta, polyvinyylikloridi (PVC), polyesteri | Pituus: 33,5 cm / 13.19 tuumaa | Leveys: 6 cm / 2.36 tuumaa | Korkeus: 1,5 cm / 0.59 tuumaa | Säädettävä halkaisija: 6–11 cm / 2.36–4.33 tuumaa | Paino: 82 g / 2.89 oz

Tarvitsetko apua?
Jos sinulla on kysyttävää tästä tuotteesta, ota rohkeasti yhteyttä asiakaspalveluun:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Fable

Bløde ankelmanchetter

AC26-14-LO/322348

DA **Anvendelsesformål**
Dette produkt bruges til at fastgøre anklerne.

Brug
Fastgør manchetterne forsvarligt omkring din partners ankler – altid med fuld samtykke. Brug clips-mekanismen og metalringene på manchetterne til at forbinde dem med hinanden, fastgøre dem til eksterne objekter som en sengegavl eller kombinere dem med andre bondage-accessories såsom en sele eller halsbånd. Nyd oplevelsen, men aftal på forhånd klare grænser – f.eks. ved at bruge et safeword, som kan stoppe legen når som helst.

Rengøring
Aftør produktet med en klud og lunkent vand. Lad det lufttørre eller dup det forsigtigt tørt med en fnugfri klud eller håndklæde.

Opbevaring
Opbevar produktet sikkert på et tørt og mørkt sted uden ekstreme temperaturer og uden for børns og dyrs rækkevidde. Brug en opbevaringspose til at beskytte det mod støv og snavs.

Sikkerhedsinstruktioner
Brug ikke produktet i følgende tilfælde: Ved hævet, irriteret eller betændt hud, ved sår og/eller hvis du er allergisk over for nogen af materialerne eller ved, at du har en sådan allergi. Sørg for, at produktet ikke sidder for stramt. Vær opmærksom på symptomer som følelsesløshed, prikken eller misfarvning i de fastspændte områder, og fjern straks manchetterne, hvis du oplever noget af dette. Efterlad aldrig en fastspændt person uden opsyn. Overvåg hele tiden den fastspændte person for at sikre deres sikkerhed og velbefindende. Produktet er kun beregnet til dets tiltænkte formål og skal bruges i overensstemmelse med dets funktionsbeskrivelse. Dette produkt er kun beregnet til brug af voksne. Hvis du deltager i bondagelege, skal alle deltagere give fuldt samtykke. Sørg for et sikkert og behageligt miljø med klart definerede grænser, og aftal et safeword, som signalerer, når du vil stoppe.

Bortskaffelse
Dette produkt kan bortskaffes miljøvenligt med husholdningsaffaldet.

Produktspecifikationer
Materialer: Zinklegering, jern, polyvinylchlorid (PVC), polyester | Længde: 33,5 cm / 13.19 tommer

| Bredde: 6 cm / 2.36 tommer | Højde: 1,5 cm / 0.59 tommer | Justerbar diameter: 6 – 11 cm / 2.36 – 4.33 tommer | Vægt: 82 g / 2.89 oz

Brug for hjælp?
Hvis du har spørgsmål om dette produkt, er du velkommen til at kontakte kundeservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Fable

Puszyste kajdanki na kostki

AC26-14-LO/322348

PL Przeznaczenie
Produkt służy do unieruchomienia kostek.

Użytkowanie
Załóż kajdanki ostrożnie na kostki partnera lub partnerki – zawsze za jego/jej pełną zgodą. Dzięki mechanizmowi z klipsem oraz metalowym pierścieniom kajdanki można ze sobą połączyć, przymocować do zewnętrznych przedmiotów, np. ramy łóżka, lub połączyć z innymi akcesoriami bondage, takimi jak uprząż czy obroża. Cieszcie się wspólnym doświadczeniem, ale wcześniej ustalcie jasne granice – na przykład używając hasła bezpieczeństwa, które pozwoli w każdej chwili przerwać zabawę.

Czyszczenie
Czyść produkt za pomocą wilgotnej ściereczki i letniej wody. Po użyciu pozostaw do wyschnięcia lub delikatnie osusz nierstrępiącą się ściereczką lub ręcznikiem.

Przechowywanie
Przechowuj kajdanki w suchym i ciemnym miejscu, z dala od skrajnych temperatur oraz poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Aby chronić produkt przed kurzem i zabrudzeniami, przechowuj go w woreczku na gadżety erotyczne.

Środki ostrożności
Nie używaj produktu w następujących przypadkach: przy opuchniętej, podrażnionej lub zapalonej skórze; przy ranach; oraz jeśli jesteś uczulony/a na którykolwiek z materiałów lub masz taką alergię zdiagnozowaną. Upewnij się, że kajdanki nie są zbyt ciasno zapięte. Zwróć uwagę na objawy takie jak drętwienie, mrowienie czy odbarwienia skóry – w razie ich wystąpienia natychmiast zdejmij kajdanki. Nigdy nie zostawiaj osoby skutych kajdankami bez nadzoru. Zawsze monitoruj samopoczucie i bezpieczeństwo partnera/partnerki. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku zgodnego z jego przeznaczeniem i funkcją. Przeznaczony wyłącznie dla dorosłych. Jeśli bierzesz udział w zabawach bondage, upewnij się, że wszystkie osoby biorące udział wyrażają pełną i świadomą zgodę. Zadbaj o bezpieczne i komfortowe otoczenie, ustal granice i hasło bezpieczeństwa, które umożliwi natychmiastowe zakończenie zabawy.

Utylizacja
Produkt można utylizować w sposób przyjazny dla środowiska – wyrzuć go do domowych odpadów.

Specyfikacje produktu
Materiały: stop cynku, żelazo, polichlorek winylu (PVC), poliester | Długość: 33,5 cm / 13.19 cali | Szerokość: 6 cm / 2.36 cali | Wysokość: 1,5 cm / 0.59 cali | Regulowana średnica: 6 – 11 cm / 2.36 – 4.33 cali | Waga: 82 g / 2.89 oz

Potrzebujesz pomocy?
Jeśli masz pytania dotyczące tego produktu, skontaktuj się z obsługą klienta:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Fable

Плюшевые ножные наручники

AC26-14-LO/322348

RU Назначение
Этот продукт предназначен для фиксации щиколоток.

Применение
Аккуратно надень наручники на щиколотки партнёра или партнёрши — только с их полного согласия. С помощью зажимного механизма и металлических колец на наручниках их можно соединить между собой, прикрепить к внешним объектам, таким как изголовье кровати, или использовать вместе с другими аксессуарами для бондажа, например, поясной системой или ошейником. Наслаждайтесь процессом, но заранее установите чёткие границы — например, с помощью стоп-слова, которое позволяет остановить игру в любой момент.

Очистка
Протри изделие влажной тканью с тёплой водой. Дай ему высохнуть на воздухе или

аккуратно промокни его безворсовым полотенцем.

Хранение
Храни изделие в сухом и тёмном месте при стабильной температуре, вдали от детей и животных. Для защиты от пыли и загрязнений используй специальный мешочек для игрушек.

Меры предосторожности
Не используй продукт в следующих случаях: при опухшей, раздражённой или воспалённой коже; при наличии ран; если у тебя есть аллергия на любой из материалов или ты знаешь о её наличии. Убедись, что фиксация не слишком тугая. Следи за признаками, такими как онемение, покалывание или изменение цвета кожи в местах фиксации — при их появлении немедленно ослабь или сними наручники. Никогда не оставляй зафиксированного человека без присмотра. Постоянно следи за его состоянием для обеспечения безопасности и комфорта. Продукт предназначен только для использования по назначению и должен использоваться исключительно в соответствии с описанным функционалом. Этот продукт предназначен только для использования взрослыми. Участвуя в БДСМ-практиках, убедитесь, что все участники дали полное и осознанное согласие. Обеспечь безопасную и комфортную обстановку, установи чёткие границы и договорись о стоп-слове.

Утилизация
Этот продукт можно утилизировать как бытовой отход экологически безопасным способом.

Технические характеристики
Материалы: цинковый сплав, железо, поливинилхлорид (ПВХ), полиэстер | Длина: 33,5 см / 13.19 дюйма | Ширина: 6 см / 2.36 дюйма | Высота: 1,5 см / 0.59 дюйма | Регулируемый диаметр: 6 – 11 см / 2.36 – 4.33 дюйма | Вес: 82 г / 2.89 унции

Нужна помощь?
Если у вас есть вопросы по этому продукту, свяжитесь со службой поддержки клиентов:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Flint

Weighted kegel balls

AC26-15-LO/322350

Materials:	Silicone, Acrylonitril Butadiene Styrene (ABS plastic)
Size:	15,8 x 2,8 x 2,8 cm / 6.22 × 1.10 × 1.10 inches
Insertable length:	7,4 cm / 2.91 inches
Weight:	55 g / 1.94 oz

EN Intended use

Kegel balls for conscious control of the vaginal muscles and stimulation of internal and external erogenous zones, during solo or partnered play.

How to use

If desired, use a water-based lubricant to make insertion easier. In a comfortable position, for example lying down, gently insert the balls one after the other into the vagina.
Consciously contract your pelvic floor muscles to hold the balls inside and keep moving during use. A daily training session of about 15 minutes is sufficient; do not wear the balls for more than 4 hours per day. To remove the balls, stand upright or squat down and relax your pelvic floor muscles. Use the retrieval cord to hold and gently remove the balls. Catch them with your hand. After the first few training sessions, you may experience slight muscle soreness. If this occurs, simply take a day off until the soreness subsides, then continue your training as usual.

Lubricant

Use a water-based lubricant. Other lubricants and massage oils can negatively affect the material and are therefore discouraged.

Cleaning

Before and after use, rinse the product with lukewarm water. Apply toy cleaner or mild soap and rinse it with lukewarm water again. Repeat this step if necessary. Lay the product down to dry or dab it dry with a lint-free cloth or towel.

Storage

Safely store the product in a dry and dark place without extreme temperatures, out of reach of children and animals. Use a toy bag to protect the product from dust and scratches.

Safety instructions

Consult your doctor before using the product in the following situations: in case of illnesses or adhesions, incontinence or pelvic organ prolapse, during pregnancy and/or when using an intrauterine device (IUD). Do not use the product in the following situations: if the skin is swollen, irritated, or inflamed, in case of vaginal infections, during sexual intercourse, during menstruation, within the first 6 weeks after childbirth, after operations in the pelvic area, if any component is damaged, and/or if you are allergic to any of the materials, or if you are aware of such an allergy. If the retrieval cord of the product breaks or comes loose, don't panic. In most cases, the product can still be removed safely without medical assistance. Please follow these steps: stay calm, as fear or panic may cause muscle tension and make removal more difficult; wash your hands thoroughly, as clean hands help prevent bacteria from entering the vaginal area; find a comfortable position—squatting, sitting on the toilet, or standing with one leg raised may make it easier to reach the product; gently feel for the product using one or two fingers to locate it inside the vagina, focusing on feeling the rim or the base; if you can feel the product, slowly and carefully pull it out with your fingers; if you cannot remove it, contact a medical professional (e.g. your doctor or a local clinic); do not feel embarrassed—this can happen, and medical professionals are there to help; if the product has been inserted for more than 24 hours, there is a risk of infection and you should seek medical attention as soon as possible. Tip: Always check the retrieval cord for damage before each use. If it shows signs of wear or fraying, do not use the product and replace it. If you experience pain and/or discomfort during use, stop using the product immediately and refrain from further use. Do not share the product with others to avoid transmission of diseases and infections. Do not clean with products containing alcohol, silicone, gasoline, acetone, or other corrosive substances. Not suitable for cleaning in a washing machine or dishwasher. For vaginal use only. The product is intended for proper use only and should be used solely in accordance with its described function and purpose. Not suitable for medical use.

Disposal information

This product can be disposed of in household waste in an environmentally friendly manner.

Need help?

If you have any questions regarding this product, do not hesitate to contact customer service:

+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

15

Flint

Verzwaarde kegelballen

AC26-15-LO/322350

NL Beoogd gebruik
Kegelballen voor bewuste controle van de vaginale spieren en stimulatie van interne en externe erogene zones, tijdens solo- of samenspel.

Gebruik
Gebruik indien gewenst een glijmiddel op waterbasis om het inbrengen te vergemakkelijken. Neem een comfortabele houding aan, bijvoorbeeld liggend, en breng de ballen één voor één voorzichtig in de vagina in. Span bewust je bekkenbodemspieren aan om de ballen binnen te houden en blijf tijdens het gebruik in beweging. Een dagelijkse trainingssessie van ongeveer 15 minuten is voldoende; draag de ballen niet langer dan 4 uur per dag. Om de ballen te verwijderen, ga rechtop staan of zak door de knieën en ontspan je bekkenbodemspieren. Gebruik het verwijderkoord om de ballen vast te houden en ze voorzichtig te verwijderen. Vang ze met je hand op. Na de eerste trainingssessies kun je lichte spierpijn ervaren. Als dit gebeurt, neem dan een dag rust tot de spierpijn is verdwenen en hervat daarna de training zoals gebruikelijk.

Glijmiddel
Gebruik een glijmiddel op waterbasis. Andere glijmiddelen en massageoliën kunnen het materiaal negatief beïnvloeden en worden daarom afgeraden.

Reiniging
Spoel het product vóór en na gebruik af met lauwwarm water. Breng toy cleaner of milde zeep aan en spoel opnieuw af met lauwwarm water. Herhaal deze stap indien nodig. Laat het product liggend drogen of dep het droog met een pluisvrije doek of handdoek.

Opbergen
Berg het product veilig op een droge en donkere plaats op, zonder extreme temperaturen en buiten bereik van kinderen en dieren. Gebruik een toy bag om het product te beschermen tegen stof en krassen.

Veiligheidsinstructies
Raadpleeg je arts voordat je het product gebruikt in de volgende situaties: bij aandoeningen of verklevingen, incontinentie of verzakking van de bekkenorganen, tijdens de zwangerschap en/of bij gebruik van een spiraaltje (IUD). Gebruik het product niet in de volgende situaties: als de huid gezwollen, geïrriteerd of ontstoken is, bij vaginale infecties, tijdens geslachtsgemeenschap, tijdens de menstruatie, binnen de eerste 6 weken na de bevalling, na operaties in het bekkengebied, als een onderdeel beschadigd is en/of als je allergisch bent voor een van de materialen of weet dat je allergisch bent. Als het verwijderkoord van het product breekt of losraakt, raak dan niet in paniek. In de meeste gevallen kan het product nog steeds veilig worden verwijderd zonder medische hulp. Volg hiervoor deze stappen: blijf rustig, aangezien angst of paniek kan leiden tot spierspanning en het verwijderen moeilijker kan maken; was je handen grondig, omdat schone handen helpen voorkomen dat bacteriën in het vaginale gebied terechtkomen; neem een comfortabele houding aan — hurken, op het toilet zitten of staan met één been omhoog kan het bereiken van het product vergemakkelijken; voel voorzichtig met één of twee vingers naar het product in de vagina en concentreer je op het voelen van de rand of de basis; als je het product voelt, trek het dan langzaam en voorzichtig met je vingers naar buiten; lukt het niet om het product te verwijderen, neem dan contact op met een medisch professional (bijv. je arts of een lokale kliniek); schaam je niet — dit kan gebeuren en medische professionals zijn er om te helpen; als het product langer dan 24 uur is ingebracht, bestaat er een risico op infectie en dien je zo snel mogelijk medische hulp te zoeken.
Tip: Controleer het verwijderkoord vóór elk gebruik op beschadigingen. Als het tekenen van slijtage of rafelen vertoont, gebruik het product dan niet en vervang het. Als je tijdens het gebruik pijn en/of ongemak ervaart, stop dan onmiddellijk met het gebruik en zie af van verder gebruik. Deel het product niet met anderen om overdracht van ziekten en infecties te voorkomen. Reinig het product niet met middelen die alcohol, siliconen, benzine, aceton of andere bijtende stoffen bevatten. Niet geschikt voor reiniging in de wasmachine of vaatwasser. Uitsluitend geschikt voor vaginaal gebruik.
Het product is uitsluitend bedoeld voor correct gebruik en mag alleen worden gebruikt volgens de beschreven functie en het beoogde doel. Niet geschikt voor medisch gebruik.

Afvalverwerking
Dit product kan op milieuvriendelijke wijze via het huishoudelijk afval worden weggegooid.

Productspecificaties
Materialen: Siliconen, Acrylnitril-Butadieen-Styreen (ABS-plastic) | Afmetingen: 15,8 x 2,8 x 2,8 cm / 6.22 x 1.10 x 1.10 inch | Invoerlengte: 7,4 cm / 2.91 inch | Gewicht: 55 g / 1.94 oz

Hulp nodig?
Als je vragen hebt over dit product, neem dan gerust contact op met de klantenservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Flint

Liebeskugeln mit Gewichten

AC26-15-LO/322350

DE Verwendungszweck
Liebeskugeln zur bewussten Kontrolle der vaginalen Muskulatur sowie zur Stimulation interner und externer erogener Zonen – beim Solo- oder Partnerspiel.

Gebrauch
Verwende bei Bedarf ein Gleitmittel auf Wasserbasis, um das Einführen zu erleichtern. Nimm eine bequeme Position ein, z. B. im Liegen, und führe die Kugeln nacheinander vorsichtig in die Vagina ein. Spanne deine Beckenbodenmuskulatur bewusst an, um die Kugeln im Inneren zu halten, und bleibe während der Anwendung in Bewegung. Eine tägliche Trainingseinheit von etwa 15 Minuten ist ausreichend; trage die Kugeln nicht länger als 4 Stunden pro Tag. Zum Entfernen stelle dich aufrecht hin oder gehe in die Hocke und entspanne deine Beckenbodenmuskulatur. Nutze das Rückholbändchen, um die Bälle festzuhalten und vorsichtig zu entfernen. Fange sie mit der Hand auf.
Nach den ersten Trainingseinheiten kann leichter Muskelkater auftreten. In diesem Fall lege eine Pause ein, bis die Beschwerden abgeklungen sind, und setze das Training anschließend wie gewohnt fort.

Gleitmittel
Verwende ein Gleitmittel auf Wasserbasis. Andere Gleitmittel und Massageöle können das Material negativ beeinflussen und werden daher nicht empfohlen.

Reinigung
Spüle das Produkt vor und nach der Anwendung mit lauwarmem Wasser ab. Trage Toy-Reiniger oder milde Seife auf und spüle es erneut mit lauwarmem Wasser ab. Wiederhole diesen Schritt bei Bedarf. Lege das Produkt zum Trocknen ab oder tupfe es mit einem fusselfreien Tuch oder Handtuch trocken.

Aufbewahrung
Bewahre das Produkt sicher an einem trockenen und dunklen Ort ohne extreme Temperaturen auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren. Verwende eine Toy-Bag, um das Produkt vor Staub und Kratzern zu schützen.

Sicherheitshinweise
Befrage in folgenden Situationen vor dem Tragen des Produkts unbedingt deinen Arzt bzw. deine Ärztin: Bei Krankheiten und Verwachsungen, Inkontinenz oder Senkbeschwerden, Schwangerschaft und/oder Verhütung mit einer Spirale. Trage das Produkt in folgenden Situationen nicht: Bei geschwollener, gereizter oder entzündeter Haut, bei vaginalen Infekten, während des Geschlechtsverkehrs, während der Menstruation, in den ersten 6 Wochen nach einer Geburt, nach Operationen im Beckenbereich, wenn eine der Komponenten beschädigt ist und/oder wenn du allergisch auf eines der Materialien reagierst bzw. wenn dir eine Allergie auf eines der Materialien bekannt ist. Wenn die Rückholschnur des Produkts reißt oder sich löst: Keine Panik. In den meisten Fällen kann das Produkt trotzdem sicher und ohne medizinische Hilfe entfernt werden. Bitte befolge die folgenden Schritte. Ruhig bleiben. Angst oder Panik kann zu Muskelanspannung führen und die Entfernung erschweren. Hände gründlich waschen. Saubere Hände helfen, das Einbringen von Bakterien in den Vaginalbereich zu vermeiden. Eine bequeme Position einnehmen. Hocken, auf der Toilette sitzen oder im Stehen ein Bein hochstellen kann das Erreichen des Produkts erleichtern. Vorsichtig nach dem Produkt tasten. Verwende ein oder zwei Finger, um im Inneren der Vagina nach dem Produkt zu fühlen. Konzentriere dich darauf, den Rand oder die Basis zu ertasten. Wenn du das Produkt spürst, ziehe es langsam und vorsichtig mit den Fingern heraus. Wenn du es nicht entfernen kannst, kontaktiere eine medizinische Fachkraft, z. B. deine*n Arzt*Ärztin oder eine lokale Klinik. Es gibt keinen Grund, sich zu schämen. So etwas kann passieren, und medizinisches Personal ist dafür da, zu helfen. Wenn das Produkt länger als 24 Stunden eingeführt war, besteht ein Infektionsrisiko. Bitte suche so bald wie möglich ärztliche Hilfe auf. Tipp: Überprüfe vor jeder Verwendung die Rückholschnur auf Schäden. Wenn sie Abnutzungen oder Ausfransungen zeigt, verwende das Produkt nicht und ersetze es. Falls während der Anwendung Schmerzen und/oder Unwohlsein auftreten, sollte die Anwendung sofort abgebrochen und von einer weiteren Verwendung abgesehen werden. Gib das Produkt nicht an Dritte weiter, um Krankheiten und Infektionen zu vermeiden. Nicht mit Produkten reinigen, die Alkohol, Silikon, Benzin, Aceton oder andere ätzende Substanzen enthalten. Nicht für die Waschmaschine oder den Geschirrspüler geeignet. Nur zur vaginalen Anwendung geeignet. Das Produkt ist nur für den sachgemäßen Gebrauch geeignet und

entsprechend des Verwendungszwecks im Rahmen seiner Funktionsbeschreibung zu verwenden. Nicht für den medizinischen Gebrauch geeignet.

Entsorgung
Dieses Produkt kann umweltfreundlich über den Hausmüll entsorgt werden.

Produktspezifikationen
Materialien: Silikon, Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS-Kunststoff) | Maße: 15,8 x 2,8 x 2,8 cm / 6.22 x 1.10 x 1.10 Zoll | Einführbare Länge: 7,4 cm / 2.91 Zoll | Gewicht: 55 g / 1.94 oz

Brauchst du Hilfe?
Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, wende dich bitte an den Kundenservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Flint

Boules de geisha lestées

AC26-15-LO/322350

FR Utilisation prévue
Boules de geisha conçues pour le contrôle conscient des muscles vaginaux ainsi que pour la stimulation des zones érogènes internes et externes – en solo ou en duo.

Utilisation
Utilisez un lubrifiant à base d'eau si besoin pour faciliter l'insertion. Adoptez une position confortable, par exemple allongée, puis insérez doucement les boules une à une dans le vagin. Contractez activement vos muscles du plancher pelvien pour maintenir les boules à l'intérieur, tout en restant en mouvement pendant l'utilisation. Une session quotidienne d'environ 15 minutes est suffisante ; ne portez pas les boules plus de 4 heures par jour. Pour les retirer, tenez-vous debout ou accroupie et détendez les muscles de votre plancher pelvien. Utilisez la cordelette de retrait pour maintenir les boules et les retirer délicatement. Rattrapez-les à la main.
Après les premières utilisations, vous pouvez ressentir de légères courbatures. Dans ce cas, faites une pause jusqu'à disparition des symptômes, puis reprenez l'entraînement comme d'habitude.

Lubrifiant
Utilisez un lubrifiant à base d'eau. D'autres lubrifiants et huiles de massage peuvent altérer le matériau et ne sont donc pas recommandés.

Nettoyage
Rincez le produit à l'eau tiède avant et après chaque utilisation. Appliquez un Toy-Cleaner ou un savon doux, puis rincez à nouveau à l'eau tiède. Répétez cette étape si nécessaire. Laissez sécher à l'air libre ou tamponnez avec un chiffon ou une serviette non pelucheux.

Stockage
Conservez le produit dans un endroit sec et sombre, à l'abri des températures extrêmes, hors de portée des enfants et des animaux. Utilisez une pochette de rangement pour protéger le produit de la poussière et des rayures.

Consignes de sécurité
Dans les situations suivantes, consultez impérativement un·e médecin avant d'utiliser le produit : en cas de pathologies, d'adhérences, d'incontinence, de descente d'organes, de grossesse et/ou de contraception par stérilet. N'utilisez pas le produit dans les cas suivants : peau enflée, irritée ou enflammée, infections vaginales, pendant les rapports sexuels, les menstruations, dans les 6 semaines suivant un accouchement, après une opération dans la région pelvienne, si une des parties du produit est endommagée, et/ou si vous êtes allergique à l'un des matériaux ou si vous connaissez une allergie à ceux-ci.
Si la cordelette de retrait se casse ou se détache : pas de panique. Dans la majorité des cas, le produit peut être retiré en toute sécurité sans aide médicale. Veuillez suivre les étapes suivantes. Restez calme. La panique peut entraîner une tension musculaire rendant le retrait plus difficile. Lavez-vous soigneusement les mains. Des mains propres évitent l'introduction de bactéries dans la zone vaginale. Adoptez une position confortable. Être accroupie, assise sur les toilettes ou debout avec une jambe relevée peut faciliter l'accès. Palpez doucement l'intérieur du vagin avec un ou deux doigts. Essayez de sentir le bord ou la base du produit. Si vous le sentez, retirez-le lentement et avec précaution. Si vous n'y parvenez pas, contactez un·e professionnel·le de santé (votre médecin ou une clinique locale). Il n'y a aucune honte à avoir. Cela peut arriver, et le personnel médical est là pour vous aider. Si le produit est resté en place plus de 24 heures, un risque d'infection existe. Consultez un·e professionnel·le de santé dès que possible. Astuce : Vérifiez l'état de la cordelette avant chaque utilisation. Si elle montre des signes d'usure ou de déchirure, n'utilisez pas le produit et remplacez-le. En cas de douleur et/ou d'inconfort pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement et ne poursuivez pas. Ne partagez pas le produit avec d'autres personnes pour éviter les maladies ou infections. Ne pas nettoyer avec des produits contenant de l'alcool, du silicone, de l'essence, de l'acétone ou d'autres substances corrosives. Ne convient pas pour le lave-linge ni le lave-vaisselle. Destiné uniquement à un usage vaginal. Ce produit doit être utilisé uniquement dans le cadre de son

usage prévu, tel que défini dans sa description fonctionnelle. Ne convient pas à un usage médical.

Élimination
Ce produit peut être éliminé avec les déchets ménagers dans le respect de l'environnement.

Spécifications du produit
Matériaux : silicone, acrylonitrile butadiène styrène (plastique ABS) | Dimensions : 15,8 x 2,8 x 2,8 cm / 6.22 x 1.10 x 1.10 pouces | Longueur insérable : 7,4 cm / 2.91 pouces | Poids : 55 g / 1.94 oz

Besoin d'aide ?
Si vous avez des questions concernant ce produit, n'hésitez pas à contacter le service client:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Flint

Bolas chinas con peso

AC26-15-LO/322350

Uso previsto
Bolas chinas diseñadas para ejercitar de forma consciente los músculos vaginales, así como para la estimulación de zonas erógenas internas y externas, tanto en solitario como en pareja.

Uso
Aplica lubricante a base de agua si es necesario para facilitar la inserción. Adopta una posición cómoda, por ejemplo tumbada, e introduce las bolas una a una con cuidado en la vagina. Contrae activamente los músculos del suelo pélvico para mantenerlas dentro y permanece en movimiento durante el uso. Una sesión diaria de entrenamiento de unos 15 minutos es suficiente; no lleves las bolas puestas más de 4 horas al día. Para retirarlas, ponte de pie o en cuclillas y relaja el suelo pélvico. Utiliza la cuerda de extracción para sostener y sacar suavemente las bolas. Recógelas con la mano.
Durante los primeros entrenamientos puede aparecer una ligera sensación de agujetas. En ese caso, haz una pausa hasta que desaparezca y continúa después con el entrenamiento habitual.

Lubricante
Usa un lubricante a base de agua. Otros lubricantes o aceites de masaje pueden dañar el material y no se recomiendan.

Limpieza
Lava el producto antes y después de cada uso con agua tibia. Aplica limpiador para juguetes o un jabón suave y enjuaga de nuevo con agua tibia. Repite este paso si es necesario. Déjalo secar al aire o sécalo con una toalla o paño sin pelusa.

Almacenamiento
Guarda el producto en un lugar seco y oscuro, sin temperaturas extremas y fuera del alcance de niños y animales. Utiliza una bolsa para juguetes para protegerlo del polvo y los arañazos.

Instrucciones de seguridad
Consulta con tu médico antes de usar este producto si tienes afecciones médicas, adherencias, incontinencia, prolapso, estás embarazada y/o usas un DIU. No uses este producto si tienes la piel inflamada, irritada o dañada, infecciones vaginales, durante el acto sexual, la menstruación, las primeras 6 semanas tras el parto, después de operaciones en la zona pélvica, si alguna parte está dañada y/o si eres alérgica al material o sabes que lo eres.
Si la cuerda de extracción se rompe o se desprende: no te alarmes. En la mayoría de los casos, el producto puede retirarse de forma segura sin ayuda médica. Sigue estos pasos: Mantén la calma. El pánico puede provocar tensión muscular y dificultar la extracción. Lávate bien las manos. Adopta una posición cómoda, como en cuclillas, sentada en el inodoro o de pie con una pierna elevada. Introduce uno o dos dedos para localizar el producto dentro de la vagina. Trata de sentir el borde o la base. Si lo alcanzas, retíralo suavemente con los dedos. Si no puedes extraerlo, acude a un profesional médico. No hay motivo para avergonzarse: es algo que puede pasar, y el personal sanitario está para ayudar. Si el producto ha permanecido dentro más de 24 horas, existe riesgo de infección. Busca atención médica lo antes posible.
Consejo: Revisa la cuerda de extracción antes de cada uso. Si presenta daños o desgaste, no uses el producto y reemplázalo. Si durante el uso se presenta dolor o incomodidad, interrumpe inmediatamente la aplicación y no lo uses más. No compartas el producto con otras personas para evitar infecciones. No lo limpies con productos que contengan alcohol, silicona, gasolina, acetona u otras sustancias corrosivas. No apto para lavavajillas o lavadora. Solo para uso vaginal. Este producto debe utilizarse únicamente de acuerdo con su función prevista. No es apto para uso médico.

Eliminación
Este producto puede desecharse de forma respetuosa con el medio ambiente en la basura doméstica.

Especificaciones del producto
Materiales: Silicona, acrilonitrilo butadieno estireno (plástico ABS) | Dimensiones: 15,8 x 2,8 x 2,8 cm / 6.22 x 1.10 x 1.10 pulgadas | Longitud insertable: 7,4 cm / 2.91 pulgadas | Peso: 55 g / 1.94 oz

¿Necesitas ayuda?
Si tienes alguna pregunta sobre este producto, no dudes en ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Flint

Palline vaginali con pesi

AC26-15-LO/322350

IT Utilizzo previsto
Palline vaginali per l'allenamento consapevole della muscolatura vaginale e per la stimolazione delle zone erogene interne ed esterne – da sole o in coppia.

Uso
Se necessario, utilizza un lubrificante a base d'acqua per facilitare l'inserimento. Assumi una posizione comoda, ad esempio sdraiata, e inserisci con cautela le palline una alla volta nella vagina. Contrai attivamente i muscoli del pavimento pelvico per trattenere le palline e rimani in movimento durante l'uso. Una sessione quotidiana di circa 15 minuti è sufficiente; non indossare le palline per più di 4 ore al giorno. Per rimuoverle, mettiti in posizione eretta o accovacciata e rilassa i muscoli del pavimento pelvico. Usa il cordino di recupero per afferrarle e rimuoverle delicatamente. Afferra le palline con la mano. Dopo le prime sessioni di allenamento può comparire un lieve indolenzimento muscolare. In tal caso, fai una pausa fino alla scomparsa dei sintomi, quindi riprendi l'allenamento come di consueto.

Lubrificante
Usa un lubrificante a base d'acqua. Altri tipi di lubrificanti o oli da massaggio possono danneggiare il materiale e sono quindi sconsigliati.

Pulizia
Risciacqua il prodotto con acqua tiepida prima e dopo l'uso. Applica un detergente per giocattoli erotici o un sapone delicato e risciacqua nuovamente con acqua tiepida. Ripeti se necessario. Lascia asciugare il prodotto all'aria o tamponalo con un panno privo di lanugine o un asciugamano.

Conservazione
Conserva il prodotto in un luogo asciutto e buio, al riparo da temperature estreme e fuori dalla portata di bambini e animali. Usa una custodia per proteggerlo da polvere e graffi.

Avvertenze di sicurezza
Consulta il tuo medico prima dell'uso nei seguenti casi: in presenza di malattie o aderenze, incontinenza o prolasso, gravidanza e/o utilizzo della spirale. Non utilizzare il prodotto nei seguenti casi: pelle gonfia, irritata o infiammata, infezioni vaginali, durante i rapporti sessuali, durante il ciclo mestruale, entro le prime 6 settimane dopo il parto, dopo interventi chirurgici nella zona pelvica, se una delle componenti è danneggiata e/o se sei allergico/a a uno dei materiali o sei a conoscenza di un'allergia. Se il cordino di recupero si rompe o si stacca, mantieni la calma. Nella maggior parte dei casi il prodotto può comunque essere rimosso in sicurezza senza assistenza medica. Lava accuratamente le mani, assumi una posizione comoda (accovacciata, seduta sul WC o con una gamba sollevata) e prova a individuare il prodotto con uno o due dita. Una volta localizzato, estrailo lentamente e con delicatezza. Se non riesci a rimuoverlo, contatta un medico. Se il prodotto è rimasto inserito per oltre 24 ore, c'è rischio di infezione: consulta un medico il prima possibile. Controlla sempre il cordino prima dell'uso: se appare danneggiato o sfilacciato, non utilizzare il prodotto. Se durante l'uso provi dolore o fastidio, interrompi immediatamente l'uso. Non condividere il prodotto con terzi. Non pulire con prodotti contenenti alcol, silicone, benzina, acetone o sostanze corrosive. Non adatto a lavatrice o lavastoviglie. Solo per uso vaginale. Utilizzare solo in modo conforme alla sua destinazione d'uso. Non adatto a uso medico.

Smaltimento
Questo prodotto può essere smaltito in modo ecologico tramite i rifiuti domestici.

Specifiche tecniche
Materiali: Silicone, acrilonitrile butadiene stirene (plastica ABS) | Dimensioni: 15,8 x 2,8 x 2,8 cm / 6.22 x 1.10 x 1.10 pollici | Lunghezza inseribile: 7,4 cm / 2.91 pollici | Peso: 55 g / 1.94 oz

Hai bisogno di aiuto?
Se hai domande su questo prodotto, non esitare a contattare il servizio clienti:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Flint

Vektede vaginakuler

AC26-15-LO/322350

NO Forventet bruk
Vaginakuler for bevisst trening av bekkenbunnsmuskulaturen samt stimulering av indre og ytre erogene soner – ved soloseks eller sammen med en partner.

Bruk
Bruk eventuelt et vannbasert glidemiddel for lettere innføring. Finn en komfortabel stilling, for eksempel liggende, og før kulene forsiktig inn i skjeden én etter én. Stram bekkenbunnsmusklene for å holde kulene på plass og vær i bevegelse under treningen. Daglige treningsøkter på ca. 15 minutter er tilstrekkelig; unngå å bruke kulene i mer enn 4 timer per dag. For å fjerne dem, stå oppreist eller sett deg på huk og slapp av i bekkenbunnsmusklene. Bruk tilbaketrekkingssnoren for å ta ut kulene forsiktig, og hold dem med hånden.
Lett stølhet i muskulaturen kan oppstå etter de første øktene. Ta da en pause til ubehaget har gitt seg, og fortsett deretter treningen som vanlig.

Glidemiddel
Bruk et vannbasert glidemiddel. Andre glidemidler eller massasjeoljer kan skade materialet og anbefales derfor ikke.

Rengjøring
Skyll produktet med lunkent vann før og etter bruk. Bruk sexleketøyrens eller mild såpe og skyll med vann igjen. Gjenta ved behov. La produktet lufttørke eller tørk det forsiktig med en lofri klut eller et håndkle.

Oppbevaring
Oppbevar produktet tørt og mørkt, uten ekstreme temperaturer, og utenfor rekkevidde for barn og dyr. Bruk en oppbevaringspose for å beskytte produktet mot støv og riper.

Sikkerhetsinformasjon
Rådfør deg med lege før bruk i følgende tilfeller: ved sykdom, sammenvoksinger, urinlekkasje, bekkenbunnsproblemer, graviditet og/eller prevensjon med spiral. Ikke bruk produktet i følgende tilfeller: ved hoven, irritert eller betent hud, vaginale infeksjoner, under samleie, under menstruasjon, de første 6 ukene etter fødsel, etter operasjon i bekkenområdet, hvis noen komponenter er skadet, og/eller ved allergi mot noen av materialene. Dersom tilbaketrekkingssnoren ryker eller løsner: Ikke få panikk. I de fleste tilfeller kan produktet fortsatt fjernes trygt uten medisinsk hjelp. Følg disse trinnene: Hold deg rolig – panikk kan føre til muskelspenning som gjør fjerningen vanskeligere. Vask hendene grundig. En god stilling (sitte på huk, stå med ett bein hevet eller sittende på toalettet) gjør det lettere å nå produktet. Kjenn forsiktig etter med fingrene, og prøv å gripe produktets kant. Dra det forsiktig ut. Hvis det ikke lar seg fjerne, kontakt helsepersonell. Det er ingen grunn til å skamme seg – dette kan skje, og fagpersoner er der for å hjelpe. Hvis produktet har vært innsatt i mer enn 24 timer, kan det oppstå infeksjonsfare – oppsøk lege snarest. Tips: Sjekk snoren før hver bruk. Hvis den viser tegn til slitasje, bruk ikke produktet. Ved smerter eller ubehag under bruk, avbryt umiddelbart og bruk det ikke videre. Ikke del produktet med andre for å unngå smitte. Rengjør det ikke med alkohol, silikon, bensin, aceton eller etsende stoffer. Ikke egnet for vaskemaskin eller oppvaskmaskin. Kun for vaginal bruk. Bruk kun i henhold til produktets funksjon og instruksjon. Ikke beregnet for medisinsk bruk.

Avfallshåndtering
Dette produktet kan kastes miljøvennlig i vanlig husholdningsavfall.

Produktspesifikasjoner
Materialer: Silikon, akrylnitril-butadien-styren (ABS-plast) | Mål: 15,8 x 2,8 x 2,8 cm / 6.22 x 1.10 x 1.10 tommer | Innførbar lengde: 7,4 cm / 2.91 tommer | Vekt: 55 g / 1.94 oz

Trenger du hjelp?
Hvis du har spørsmål om dette produktet, ta gjerne kontakt med kundeservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Flint

Ástarperlur með þyngdum

AC26-15-LO/322350

IS Notkun
Ástarperlur til meðvitaðrar stjórnar á leggöngunvöðvum og til örvunar innri og ytri erógena svæða – hvort sem er í einleik eða með maka.

Notkunarleiðbeiningar
Notaðu vatnsbundið sleipiefni ef þörf er á til að auðvelda innsetningu. Veldu þér þægilega stellingu, t.d. liggjandi, og settu perlurnar varlega inn í leggöngin eina í einu. Spenntu grindarbotnsvöðvana meðvitað til að halda perlum inni og hreyfðu þig á meðan á notkun stendur. Ein æfing á dag í u.þ.b. 15 mínútur er nægjanleg; ekki bera perlurnar lengur en 4 klst. á dag. Til að fjarlægja bær skaltu standa upprétt eða setjast á hækjur þér og slaka á grindar-

botnsvöðvunum. Notaðu endurheimtarsnúruna til að halda perlunum og fjarlægðu þær varlega. Taktu þær með hendinni.
Eftir fyrstu æfingarnar getur komið fram vægur vöðvaverkur. Taktu þá hlé þar til einkennin hverfa og haltu svo æfingum áfram eins og áður.

Sleipiefni
Notaðu sleipiefni á vatnsgrunni. Aðrir sleipiefnaflokkar og nuddolíur geta haft neikvæð áhrif á efnið og eru því ekki mælt með þeim.

Þrif
Skolaðu vöruna með volgu vatni fyrir og eftir notkun. Notaðu hreinsiefni fyrir kynfæratæki eða milda sápu og skolaðu aftur með volgu vatni. Endurtaktu eftir þörfum. Láttu vöruna þorna eða þerraðu hana með lólausum klút eða handklæði.

Geymsla
Geymdu vöruna á þurrum og dimmum stað við stöðugan hita, fjarri börnum og dýrum. Notaðu geymslupoka til að vernda vöruna gegn ryki og rispum.

Öryggisráðstafanir
Leitaðu fyrst til læknis ef þú ert með sjúkdóma, samgróninga, þvagleka, legslímufellingar, ert ófrísk eða notar hormónalykkju. Notaðu vöruna ekki ef: húðin er bólgin, ert eða sýkt; við leggöngusýkingar; við kynmök; á tíðatíma; fyrstu 6 vikurnar eftir fæðingu; eftir skurðaðgerðir á grindarsvæði; ef efnið hefur skemmst; eða ef þú ert með ofnæmi fyrir efni í vörunni. Ef snúran slitnar eða losnar: Ekki örvænta. Í flestum tilfellum má fjarlægja vöruna á öruggan hátt án læknisaðstoðar. Fylgdu þessum skrefum: Vertu róleg/rólegur – ótti veldur vöðvaspennu. Þvoðu hendur vel – hreinar hendur minnka bakteríuhættu. Finndu þér þægilega stellingu – sitja á salerni, hvíla fót uppi eða setjast á hækjur sér. Þreifaðu varlega eftir vörunni með einum eða tveimur fingrum og reyndu að ná taki á brún hennar eða grunninum. Dragðu hana varlega út. Ef þetta tekst ekki, hafðu samband við lækni eða heilsugæslu. Það er ekkert að skammast sín fyrir – starfsfólk heilbrigðisþjónustu er til staðar til að hjálpa. Ef varan hefur verið inni lengur en 24 klst. getur skapast sýkingarhætta – leitaðu læknis strax.
Ábending: Athugaðu snúruna fyrir hverja notkun. Ef hún er slitin eða illa farin skaltu ekki nota vöruna og fá nýja. Ef sársauki eða óþægindi koma fram skaltu stöðva notkun strax og ekki nota vöruna aftur. Ekki lána vöruna öðrum til að forðast smit. Ekki þvo með efnum sem innihalda áfengi, sílikon, bensín, asetón eða önnur ætandi efni. Ekki setja í þvottavél eða uppþvottavél. Einungis fyrir notkun í leggöngum. Varan er aðeins ætluð til notkunar samkvæmt lýsingu. Ekki til læknisfræðilegrar notkunar.

Förgun
Þessa vöru má farga með almennum heimilissorpi á umhverfisvænan hátt.

Vörulýsing
Efni: Sílikon, akrýlnítríl-bútadíen-stýren (ABS plast) | Stærð: 15,8 x 2,8 x 2,8 cm | Innsetjanleg lengd: 7,4 cm | Þyngd: 55 g

Buttu hjálp?
Ef þú hefur einhverjar spurningar varðandi þessa vöru, ekki hika við að hafa samband við þjónustuver:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Flint

Liebeskulor med vikt

AC26-15-LO/322350

SV Avsedd användning
Liebeskulor för medveten kontroll av den vaginala muskulaturen samt stimulering av inre och yttre erogena zoner – vid sololek eller tillsammans med partner.

Användning
Använd vid behov ett vattenbaserat glidmedel för att underlätta införandet. Inta en bekväm position, till exempel liggande, och för försiktigt in kulorna en i taget i slidan. Spänn dina bäckenbottenmuskler medvetet för att hålla kulorna på plats och rör dig gärna under användningen. En daglig träningsrutin på cirka 15 minuter räcker; bär inte kulorna längre än 4 timmar per dag. För att ta ut kulorna – ställ dig upp eller huka dig ner och slappna av i bäckenbottenmuskulaturen. Använd återhämtningssnöret för att försiktigt ta ut kulorna. Fånga dem med handen. Lätt träningsvärk kan uppstå efter de första träningspassen. Vila då tills besvären försvinner, och fortsätt därefter som vanligt.

Glidmedel
Använd ett vattenbaserat glidmedel. Andra typer av glidmedel och massageoljor kan skada materialet och rekommenderas därför inte.

Rengöring
Skölj produkten före och efter användning med ljummet vatten. Använd leksaksrengöring eller mild tvål och skölj med ljummet vatten igen. Upprepa vid behov. Låt lufttorka eller torka av med en luddfri trasa eller handduk.

Förvaring
Förvara produkten på en torr och mörk plats utan extrema temperaturer, utom räckhåll för barn och djur. Använd en förvaringspåse för att skydda produkten mot damm och repor.

Säkerhetsanvisningar
Rådgör alltid med läkare innan användning om du har sjukdomar, sammanväxningar, inkontinens eller nedsjunkningsbesvär, om du är gravid eller använder spiral. Använd inte produkten vid svullen, irriterad eller inflammerad hud, vid vaginala infektioner, under samlag, under menstruation, under de första 6 veckorna efter en förlossning, efter kirurgiska ingrepp i bäckenområdet, vid skadade komponenter och/eller om du är allergisk mot något av materialen.
Om återhämtningssnöret går av eller lossnar: håll dig lugn – i de flesta fall kan produkten tas ut säkert utan medicinsk hjälp. Tvätta händerna noggrant. Inta en bekväm position, till exempel hukande eller sittande på toaletten. Försök att känna efter produkten med ett eller två fingrar. Känn efter kanten eller basen. Om du känner produkten, ta försiktigt ut den med fingrarna. Om det inte går, kontakta sjukvården. Skäms inte – detta kan hända, och vårdpersonal är där för att hjälpa till. Om produkten har suttit inne i mer än 24 timmar finns risk för infektion – kontakta då läkare snarast.
Tips: Kontrollera återhämtningssnöret före varje användning. Använd inte produkten om snöret är slitet eller fransigt. Avbryt användningen om smärta eller obehag uppstår. Dela inte produkten med andra för att undvika sjukdomar och infektioner. Rengör inte med produkter som innehåller alkohol, silikon, bensin, aceton eller andra frätande ämnen. Ej lämplig för tvätt- eller diskmaskin. Endast avsedd för vaginal användning. Produkten ska endast användas enligt sin funktionsbeskrivning. Ej för medicinskt bruk.

Avfallshantering
Produkten kan kasseras på ett miljövänligt sätt med hushållsavfallet.

Produktspecifikationer
Material: Silikon, akrylnitril-butadien-styren (ABS-plast) | Mått: 15,8 x 2,8 x 2,8 cm / 6.22 x 1.10 x 1.10 tum | Införbar längd: 7,4 cm / 2.91 tum | Vikt: 55 g / 1.94 oz

Behöver du hjälp?
Om du har några frågor om denna produkt, tveka inte att kontakta kundservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Flint

Painotetut geishakuulat

AC26-15-LO/322350

FI Tarkoitettu käyttö
Geishakuulat on tarkoitettu emättimen lihasten hallittuun harjoittamiseen sekä sisäisten ja ulkoisten erogeenisten alueiden stimulointiin – yksin tai yhdessä kumppanin kanssa.

Käyttö
Käytä tarvittaessa vesipohjaista liukuvoidetta helpottamaan asettamista. Ota mukava asento, esimerkiksi makuulle, ja aseta kuulat varovasti emättimeen yksi kerrallaan. Jännitä tietoisesti lantionpohjalihaksiasi pitääksesi kuulat paikoillaan ja pysy liikkeessä harjoituksen ajan. Noin 15 minuutin päivittäinen harjoitus riittää; älä käytä kuulia yli 4 tuntia päivässä. Poista kuulat seisomalla tai kyykistymällä ja rentouttamalla lantionpohjalihakset. Käytä palautusnarua kuulien hallittuun poistamiseen. Ota kuulat vastaan kädelläsi. Ensimmäisten harjoitusten jälkeen voi esiintyä lievää lihaskipua. Pidä tällöin taukoa, kunnes oireet helpottavat, ja jatka harjoittelua sen jälkeen normaalisti.

Liukuvoide
Käytä vesipohjaista liukuvoidetta. Muut liukuvoiteet ja hierontaöljyt voivat vahingoittaa materiaalia, eikä niiden käyttöä suositella.

Puhdistus
Huuhtele tuote haalealla vedellä ennen ja jälkeen käytön. Käytä lelujen puhdistusainetta tai mietoa saippuaa ja huuhtele uudelleen haalealla vedellä. Toista tämä tarvittaessa. Anna tuotteen kuivua tai taputtele kuivaksi nukkaamattomalla liinalla tai pyyhkeellä.

Säilytys
Säilytä tuote kuivassa ja pimeässä paikassa ilman äärilämpötiloja, lasten ja eläinten ulottumattomissa. Käytä säilytyspussia suojataksesi tuotteen pölyltä ja naarmuilta.

Turvaohjeet
Kysy lääkärin neuvoa ennen tuotteen käyttöä seuraavissa tilanteissa: sairauksien tai kiinnikkeiden yhteydessä, virtsankarkailussa, laskeumassa, raskauden aikana ja/tai jos käytät kierukkaa ehkäisymenetelmänä. Älä käytä tuotetta seuraavissa tilanteissa: turvonnut, ärtynyt tai tulehtunut iho, emätintulehdukset, yhdynnän aikana, kuukautisten aikana, ensimmäisten 6 viikon aikana synnytyksen jälkeen, lantion alueen leikkauksen jälkeen, jos jokin tuotteen osista on vaurioitunut ja/

tai jos olet allerginen jollekin tuotteen materiaalille tai tiedät allergiasta. Jos palautusnaru katkeaa tai irtoaa: pysy rauhallisena. Useimmissa tapauksissa tuotteen voi poistaa turvallisesti ilman lääkärin apua. Toimi näin: Pysy rauhallisena – paniikki voi jännittää lihaksia ja vaikeuttaa poistoa. Pese kädet huolellisesti. Tämä estää bakteerien leviämisen emättimeen. Ota mukava asento – kyykkyasento, wc-istuimella istuminen tai toinen jalka korokkeella voi helpottaa tuotteen tavoittamista. Kokeile tuotetta varovasti yhdellä tai kahdella sormella. Tunnustele reunaa tai pohjaa ja vedä tuote hitaasti ulos. Jos et saa tuotetta pois, ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen. Ei ole mitään syytä hävetä – tällaisia tilanteita tapahtuu ja henkilökunta on koulutettu auttamaan. Jos tuotetta on pidetty sisällä yli 24 tuntia, infektioriski kasvaa – ota yhteyttä lääkäriin mahdollisimman pian. Vinkki: tarkista palautusnarun kunto ennen jokaista käyttöä. Jos siinä on kulumaa tai rispaantumista, älä käytä tuotetta. Jos käytön aikana ilmenee kipua tai epämukavuutta, lopeta käyttö välittömästi ja vältä jatkokäyttöä. Älä jaa tuotetta muiden kanssa infektioriskin vuoksi. Älä puhdista tuotteella, joka sisältää alkoholia, silikonia, bensiiniä, asetonia tai muita syövyttäviä aineita. Tuote ei sovellu pesukoneeseen tai astianpesukoneeseen. Vain emättimen käyttöön. Käytä vain ohjeiden ja tuotteen kuvaillun käyttötarkoituksen mukaisesti. Ei sovellu lääketieteelliseen käyttöön.

Hävittäminen
Tämä tuote voidaan hävittää ympäristöystävällisesti talousjätteen mukana.

Tuotetiedot
Materiaalit: Silikoni, akryylonitriilibutadieenistyreeni (ABS-muovi) | Mitat: 15,8 x 2,8 x 2,8 cm / 6.22 x 1.10 x 1.10 tuumaa | Sisään asetettava pituus: 7,4 cm / 2.91 tuumaa | Paino: 55 g / 1.94 oz

Tarvitsetko apua?
Jos sinulla on kysyttävää tästä tuotteesta, ota rohkeasti yhteyttä asiakaspalveluun:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Flint

Vægte til bækkenbundstræning

AC26-15-LO/322350

DA **Anvendelsesformål**
Kuglerne bruges til bevidst træning af den vaginale muskulatur og til stimulation af indre og ydre erogene zoner – både solo og sammen med en partner.

Brug
Brug eventuelt et vandbaseret glidemiddel for lettere indføring. Indtag en behagelig position, f.eks. liggende, og før kuglerne forsigtigt ind i skeden én ad gangen. Spænd bevidst i din bækkenbundsmuskulatur for at holde kuglerne på plads, og forbliv i bevægelse under brug. En daglig træningssession på ca. 15 minutter er tilstrækkelig; brug dem ikke i mere end 4 timer om dagen. For at fjerne dem skal du stå oprejst eller gå ned i hug og slappe af i din bækkenbund. Brug tilbageførselssnoren til forsigtigt at trække kuglerne ud og grib dem med hånden.
Let ømhed i musklerne kan opstå efter de første træningsgange. Tag en pause, indtil ubehaget er væk, og genoptag derefter træningen som normalt.

Glidecreme
Brug en vandbaseret glidecreme. Andre glidecremer og massageolier kan påvirke materialet negativt og anbefales derfor ikke.

Rengøring
Skyl produktet før og efter brug med lunkent vand. Brug legetøjsrens eller mild sæbe, og skyl derefter med lunkent vand igen. Gentag trin efter behov. Lad produktet lufttørre eller dup det forsigtigt tørt med en fnugfri klud eller et håndklæde.

Opbevaring
Opbevar produktet sikkert på et tørt og mørkt sted uden ekstreme temperaturer og uden for børns og dyrs rækkevidde. Brug en opbevaringspose til at beskytte produktet mod støv og ridser.

Sikkerhedsinstruktioner
Kontakt altid din læge før brug i følgende tilfælde: Ved sygdomme eller sammenvoksninger, inkontinens eller underlivsprolaps, graviditet og/eller hvis du bruger spiral. Brug ikke produktet i følgende tilfælde: Ved hævet, irriteret eller betændt hud, ved vaginale infektioner, under samleje, under menstruation, inden for 6 uger efter en fødsel, efter operationer i bækkenområdet, hvis en del af produktet er beskadiget, og/eller hvis du er allergisk over for materialet. Hvis tilbageførselssnoren går i stykker eller løsner sig: Bliv rolig. I de fleste

tilfælde kan produktet stadig fjernes sikkert uden lægehjælp. Følg disse trin. Forbliv rolig – angst kan få musklerne til at spænde og gøre det sværere at fjerne produktet. Vask hænderne grundigt for at undgå bakterier. Find en behagelig position, f.eks. i hug, siddende på toilettet eller stående med ét ben oppe. Mærk forsigtigt efter produktet med én eller to rene fingre. Fokuser på at finde kanten eller basen og træk det forsigtigt ud. Hvis du ikke kan få det ud, kontakt din læge eller en klinik – det er intet at skamme sig over. Hvis produktet har været indført i mere end 24 timer, kan der være infektionsrisiko – søg lægehjælp hurtigst muligt. Tip: Undersøg snoren for skader før hver brug. Brug det ikke, hvis snoren er slidt eller trevlet. Hvis du oplever smerte eller ubehag under brug, skal du straks stoppe brugen og undlade yderligere anvendelse. Del ikke produktet med andre for at undgå sygdomme og infektioner. Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder alkohol, silikone, benzin, acetone eller andre ætsende stoffer. Ikke egnet til opvaskemaskine eller vaskemaskine. Kun til vaginal brug. Produktet må kun bruges i henhold til dets tiltænkte formål og funktionsbeskrivelse. Ikke beregnet til medicinsk brug.

Bortskaffelse
Dette produkt kan bortskaffes miljøvenligt med husholdningsaffaldet.

Produktspecifikationer
Materialer: Silikone, akrylnitril-butadien-styren (ABS-plast) | Mål: 15,8 x 2,8 x 2,8 cm / 6.22 x 1.10 x 1.10 tommer | Indførbar længde: 7,4 cm / 2.91 tommer | Vægt: 55 g / 1.94 oz

Brug for hjælp?
Hvis du har spørgsmål om dette produkt, er du velkommen til at kontakte kundeservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Flint

Kulki waginalne z obciążeniem

AC26-15-LO/322350

PL Przeznaczenie
Kulki waginalne do świadomego wzmacniania mięśni pochwy oraz do stymulacji wewnętrznych i zewnętrznych stref erogennych – do użytku solo lub z partnerem/partnerką.

Użytkowanie
W razie potrzeby użyj lubrykantu na bazie wody, aby ułatwić wprowadzenie kulek. Przyjmij wygodną pozycję, np. leżącą, i ostrożnie wprowadź kulki do pochwy – po jednej. Napinaj świadomie mięśnie dna miednicy, aby utrzymać kulki wewnątrz i poruszaj się w trakcie noszenia. Codzienny trening trwający około 15 minut jest wystarczający; nie noś kulek dłużej niż 4 godziny dziennie. Aby je wyjąć, stań prosto lub przykucnij i rozluźnij mięśnie dna miednicy. Użyj szznureczka do wyjęcia kulek i ostrożnie je usuń, łapiąc je dłonią.
Po pierwszych treningach może wystąpić lekki ból mięśni. W takim przypadku zrób przerwę, aż do ustąpienia objawów, a następnie kontynuuj trening jak wcześniej.

Lubrykant
Używaj wyłącznie lubrykantu na bazie wody. Inne lubrykanty lub olejki do masażu mogą negatywnie wpływać na materiał i nie są zalecane.

Czyszczenie
Przed i po użyciu opłucz produkt letnią wodą. Następnie nanieś środek do czyszczenia zabawek erotycznych lub łagodne mydło i ponownie spłucz letnią wodą. W razie potrzeby powtórz czynność. Pozostaw produkt do wyschnięcia lub delikatnie osusz niestrzępiącą się ściereczką lub ręcznikiem.

Przechowywanie
Przechowuj produkt w suchym i ciemnym miejscu, z dala od ekstremalnych temperatur, poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Przechowuj go w woreczku na gadżety erotyczne, aby chronić go przed kurzem i zarysowaniami.

Środki ostrożności
W poniższych przypadkach skonsultuj się z lekarzem przed użyciem produktu: choroby lub zrosty, nietrzymanie moczu, obniżenie narządów rodnych, ciąża i/lub stosowanie wkładki domacicznej. Nie używaj produktu w następujących sytuacjach: opuchnięta, podrażniona lub zapalona skóra, infekcje pochwy, podczas stosunku seksualnego, menstruacji, w ciągu 6 tygodni po porodzie, po operacjach w obrębie miednicy, jeśli którakolwiek część produktu jest uszkodzona i/lub masz alergię na którykolwiek z materiałów.
Jeśli szznureczek do wyjmowania się zerwie lub odczepi – zachowaj spokój. W większości przypadków produkt można bezpiecznie wyjąć samodzielnie, bez pomocy medycznej. Postępuj według poniższych kroków: zachowaj spokój – panika może prowadzić do napięcia mięśni i utrudnić wyjęcie. Umyj dokładnie ręce, aby uniknąć wprowadzenia bakterii. Przyjmij wygodną pozycję – np. kucając, siedząc na toalecie lub opierając nogę o podwyższenie. Ostrożnie sięgnij palcami do wnętrza pochwy i wyczuj kulki, koncentrując się na ich podstawie lub krawędzi. Gdy poczujesz kulki, delikatnie je wyciągnij. Jeśli nie uda się ich wyjąć – skontaktuj się z lekarzem lub kliniką. To nic wstydliwego – takie sytuacje się zdarzają, a personel medyczny służy pomocą.
Jeśli produkt był w pochwie dłużej niż 24 godziny,

może wystąpić ryzyko infekcji – skonsultuj się jak najszybciej z lekarzem. Wskazówka: przed każdym użyciem sprawdź, czy szuruczek nie jest uszkodzony. Jeśli zauważysz zużycie lub przetarcia – nie używaj produktu i wymień go. W razie bólu lub dyskomfortu natychmiast przerwij używanie produktu. Nie udostępniaj produktu innym osobom – ryzyko zakażenia. Nie czyść produktu środkami zawierającymi alkohol, silikon, benzynę, aceton ani inne żrące substancje. Produkt nie nadaje się do prania w pralce lub zmywarce. Przeznaczony wyłącznie do użytku waginalnego. Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją. Nie jest to produkt medyczny.

Utylizacja
Produkt można utylizować w sposób przyjazny dla środowiska – wyrzuć go do domowych odpadów.

Specyfikacje produktu
Materiały: silikon, kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS) | Wymiary: 15,8 x 2,8 x 2,8 cm / 6.22 x 1.10 x 1.10 cala | Długość użytkowa: 7,4 cm / 2.91 cala | Waga: 55 g / 1.94 oz

Potrzebujesz pomocy?
Jeśli masz pytania dotyczące tego produktu, skontaktuj się z obsługą klienta:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Flint

Вагинальные шарики с утяжелением

AC26-15-LO/322350

RU Назначение
Вагинальные шарики для осознанного тренинга интимных мышц, а также для стимуляции внутренних и внешних эрогенных зон — как при соло-игре, так и в паре.

Применение
При необходимости используй лубрикант на водной основе для облегчения введения. Прими удобную позу, например, лёжа, и аккуратно введи шарики по одному во влагалище. Осознанно напрягай мышцы тазового дна, чтобы удерживать шарики внутри, и оставайся активной во время использования. Одного 15-минутного сеанса в день достаточно; не носи шарики более 4 часов подряд. Для извлечения встань прямо или присядь на корточки, расслабь мышцы тазового дна. Используй возвратную нить, чтобы аккуратно вынуть шарики, придерживая их рукой.
После первых тренировок может возникнуть лёгкая мышечная боль. В этом случае сделай перерыв до исчезновения дискомфорта, затем продолжай занятия как обычно.

Лубрикант
Используй лубрикант на водной основе. Другие смазки и массажные масла могут повредить материал и не рекомендуются.

Очистка
Промой изделие тёплой водой до и после использования. Нанеси средство для очистки секс-игрушек или мягкое мыло, затем снова промой тёплой водой. Повтори при необходимости. Высуши изделие на воздухе или промокни его безворсовым полотенцем.

Хранение
Храни изделие в сухом и тёмном месте при стабильной температуре, вдали от детей и животных. Для защиты от пыли и повреждений используй мешочек для хранения игрушек.

Меры предосторожности
В следующих случаях обязательно проконсультируйся с врачом перед использованием: при спайках, заболеваниях, недержании мочи, опущении органов малого таза, беременности и/или использовании внутриматочной спирали. Не используй изделие в следующих ситуациях: при отёчной, раздражённой или воспалённой коже, при вагинальных инфекциях, во время полового акта, менструации, в течение 6 недель после родов, после операций в области таза, если изделие повреждено и/или если у тебя есть аллергия на один из материалов. Если обрыв или отделение возвратной нити всё же произошло — не паникуй. В большинстве случаев извлечение возможно без медицинской помощи.
Действуй следующим образом: оставайся спокойной — паника вызывает мышечное напряжение и затрудняет удаление. Вымой руки, чтобы избежать заноса бактерий. Прими удобную позу — сядь на унитаз, присядь на корточки или поставь одну ногу на возвышение. Аккуратно нащупай шарики пальцами и медленно извлеки их. Если не удаётся — обратись к врачу или в клинику. Это не повод для стыда — медицинский персонал обучен помогать в подобных ситуациях. Если изделие находилось внутри более 24 часов — существует риск инфекции. Обратись за медицинской помощью как можно скорее.
Совет: перед каждым использованием проверяй возвратную нить на целостность. При признаках износа не используй изделие и замени его.
При болях или дискомфорте немедленно прекрати использование и откажись от

дальнейшего применения. Не передавай изделие третьим лицам во избежание заражений. Не очищай продукт средствами, содержащими спирт, силикон, бензин, ацетон или другие агрессивные вещества. Не стирай в машине и не мой в посудомоечной машине. Только для вагинального применения. Используй продукт строго по назначению и в соответствии с его функциями. Не предназначено для медицинского применения.

Утилизация
Изделие может быть утилизировано вместе с бытовыми отходами экологически безопасным способом.

Технические характеристики
Материалы: силикон, акрилонитрил-бутадиен-стирол (АБС-пластик) | Размеры: 15,8 x 2,8 x 2,8 см / 6.22 x 1.10 x 1.10 дюйма | Вводимая длина: 7,4 см / 2.91 дюйма | Вес: 55 г / 1.94 унции

Нужна помощь?
Если у вас есть вопросы по этому продукту, свяжитесь со службой поддержки клиентов:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

16

Prism

Butt plug

AC26-16-LO/322352

Materials:	Silicone
Size:	7,2 x 3,8 cm / 2.83 × 1.49 inches
Min. diameter:	1 cm / 0.39 inches
Max. diameter:	2,8 cm / 1.10 inches
Weight:	31 g / 1.09 oz

EN Intended use
This product is suitable for anal stimulation.

How to use
Apply a small amount of water-based lubricant to the toy and gently massage the outer area of the anus. When you feel ready, slowly and carefully let the toy slide inside. Gradually get used to its size through gentle movements and enjoy the stimulation. Use the handle to hold and remove the toy. Never insert the toy beyond the base.

Lubricant
Use a water-based lubricant. Other lubricants and massage oils can negatively affect the material and are therefore discouraged.

Cleaning
Before and after use, rinse the product with lukewarm water. Apply toy cleaner or mild soap and rinse it with lukewarm water again. Repeat this step if necessary. Lay the product down to dry or dab it dry with a lint-free cloth or towel.

Storage
Safely store the product in a dry and dark place without extreme temperatures, out of reach of children and animals. Use a toy bag to protect the product from dust and scratches.

Safety instructions
Use the product with lubricant and insert it slowly and carefully to prevent anal fissures. Do not insert the product completely into the anus. Forcible or improper insertion may cause injuries to the anal area. Do not use the product in the following situations: if the skin is swollen, irritated, or inflamed, and/or if you are allergic to any of the materials, or if you are aware of such an allergy. If you experience pain and/or discomfort during use, stop using the product immediately and refrain from further use. Do not share the product with others to avoid transmission of diseases and infections. Do not clean with products containing alcohol, silicone, gasoline, acetone, or other corrosive substances. Not suitable for cleaning in a washing machine or dishwasher. For anal use only. The product is intended for proper use only and should be used solely in accordance with its described function and purpose.

Disposal information
This product can be disposed of in household waste in an environmentally friendly manner.

Need help?
If you have any questions regarding this product, do not hesitate to contact customer service:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Prism

Butt plug

AC26-16-LO/322352

NL Beoogd gebruik
Dit product is geschikt voor anale stimulatie.

Gebruik
Breng een kleine hoeveelheid glijmiddel op waterbasis aan op de toy en masseer voorzichtig het buitenste gebied rond de anus. Wanneer je er klaar voor bent, laat je de toy langzaam en voorzichtig naar binnen glijden. Raak geleidelijk gewend aan het formaat door zachte bewegingen en geniet van de stimulatie. Gebruik het handvat om de toy vast te houden en te verwijderen. Breng de toy nooit verder in dan de basis.

Glijmiddel
Gebruik een glijmiddel op waterbasis. Andere glijmiddelen en massageoliën kunnen het materiaal negatief beïnvloeden en worden daarom afgeraden.

Reiniging
Spoel het product vóór en na gebruik af met lauwwarm water. Breng toy cleaner of milde zeep aan en spoel opnieuw met lauwwarm water. Herhaal deze stap indien nodig. Laat het product liggend drogen of dep het droog met een pluisvrije doek of handdoek.

Opbergen
Berg het product veilig op een droge en donkere plaats op, zonder extreme temperaturen en buiten het bereik van kinderen en dieren. Gebruik een toy

bag om het product te beschermen tegen stof en krassen.

Veiligheidsinstructies
Gebruik het product altijd met glijmiddel en breng het langzaam en voorzichtig in om anale scheurtjes te voorkomen. Breng het product nooit volledig in de anus. Geforceerd of onjuist gebruik kan letsel aan het anale gebied veroorzaken. Gebruik het product niet in de volgende situaties: bij gezwollen, geïrriteerde of ontstoken huid en/of als je allergisch bent voor een van de materialen of weet dat je allergisch bent. Als je pijn en/of ongemak ervaart tijdens het gebruik, stop dan onmiddellijk en gebruik het product niet verder. Deel het product niet met anderen om overdracht van ziektes en infecties te voorkomen. Reinig het product niet met middelen die alcohol, siliconen, benzine, aceton of andere bijtende stoffen bevatten. Niet geschikt voor reiniging in de wasmachine of vaatwasser. Alleen geschikt voor anaal gebruik. Het product is uitsluitend bedoeld voor correct gebruik en mag alleen worden gebruikt volgens de beschreven functie en het beoogde doel.

Afvalverwerking
Dit product kan op milieuvriendelijke wijze via het huishoudelijk afval worden weggegooid.

Productspecificaties
Materialen: Siliconen | Lengte: 7,2 cm / 2.83 inch | Breedte: 3,8 cm / 1.49 inch | Min. diameter: 1 cm / 0.39 inch | Max. diameter: 2,8 cm / 1.10 inch | Gewicht: 31 g / 1.09 oz

Hulp nodig?
Als je vragen hebt over dit product, neem dan gerust contact op met de klantenservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Prism

Butt-Plug

AC26-16-LO/322352

DE Verwendungszweck
Dieses Produkt ist zur analen Stimulation geeignet.

Gebrauch
Trage eine kleine Menge Gleitmittel auf Wasserbasis auf das Toy auf und massiere sanft den äußeren Analbereich. Wenn du bereit bist, führe das Toy langsam und vorsichtig ein. Gewöhne dich durch sanfte Bewegungen allmählich an die Größe und genieße die Stimulation. Verwende den Griff, um das Toy zu halten und wieder zu entfernen. Führe das Toy niemals über die Basis hinaus ein.

Gleitmittel
Verwende ein Gleitmittel auf Wasserbasis. Andere Gleitmittel und Massageöle können das Material negativ beeinflussen und werden daher nicht empfohlen.

Reinigung
Spüle das Produkt vor und nach der Anwendung mit lauwarmem Wasser ab. Trage Toy-Reiniger oder milde Seife auf und spüle es erneut mit lauwarmem Wasser ab. Wiederhole diesen Schritt bei Bedarf. Lege das Produkt zum Trocknen ab oder tupfe es mit einem fusselfreien Tuch oder Handtuch trocken.

Aufbewahrung
Bewahre das Produkt sicher an einem trockenen und dunklen Ort ohne extreme Temperaturen auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren. Verwende eine Toy-Bag, um das Produkt vor Staub und Kratzern zu schützen.

Sicherheitshinweise
Verwende das Produkt mit Gleitgel und führe es langsam und vorsichtig anal ein, um Analfissuren vorzubeugen. Führe das Produkt nicht vollständig in den Anus ein. Bei gewaltsamer oder unsachgemäßer Einführung kann das Produkt zu Verletzungen im Analbereich führen. Verwende das Produkt in folgenden Situationen nicht: Bei geschwollener, gereizter oder entzündeter Haut und/oder wenn du allergisch auf eines der Materialien reagierst bzw. wenn dir eine Allergie auf eines der Materialien bekannt ist.
Falls während der Anwendung Schmerzen und/oder Unwohlsein auftreten, sollte die Anwendung sofort abgebrochen und von einer weiteren Verwendung abgesehen werden. Gib das Produkt nicht an Dritte weiter, um Krankheiten und Infektionen zu vermeiden. Nicht mit Produkten reinigen, die Alkohol, Silikon, Benzin, Aceton oder andere ätzende Substanzen enthalten. Nicht für die Waschmaschine oder den Geschirrspüler geeignet. Nur zur analen Anwendung geeignet. Das Produkt ist nur für den sachgemäßen Gebrauch geeignet und entsprechend des Verwendungszweckes im Rahmen seiner Funktionsbeschreibung zu verwenden.

Entsorgung
Dieses Produkt kann umweltfreundlich über den Hausmüll entsorgt werden.

Produktspezifikationen
Materialien: Silikon | Länge: 7,2 cm / 2.83 Zoll | Breite: 3,8 cm / 1.49 Zoll | Min. Durchmesser: 1 cm / 0.39 Zoll | Max. Durchmesser: 2,8 cm / 1.10 Zoll | Gewicht: 31 g / 1.09 oz

Brauchst du Hilfe?
Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, wende dich bitte an den Kundenservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Prism

Plug anal

AC26-16-LO/322352

FR Utilisation prévue
Ce produit est conçu pour la stimulation anale.

Utilisation
Applique une petite quantité de lubrifiant à base d'eau sur le jouet et masse doucement la zone anale externe. Lorsque tu es prêt·e, insère lentement et prudemment le jouet. Habitue-toi progressivement à sa taille avec des mouvements doux et profite de la stimulation. Utilise la poignée pour maintenir et retirer le jouet. N'insère jamais le jouet au-delà de la base.

Lubrifiant
Utilise un lubrifiant à base d'eau. D'autres lubrifiants ou huiles de massage peuvent altérer le matériau et ne sont donc pas recommandés.

Nettoyage
Rince le produit à l'eau tiède avant et après utilisation. Applique un nettoyant pour jouets ou un savon doux, puis rince à nouveau à l'eau tiède. Répète cette étape si nécessaire. Laisse sécher le produit à l'air libre ou tamponne-le avec un chiffon ou une serviette non pelucheux.

Rangement
Range le produit dans un endroit sec et sombre, à l'abri des températures extrêmes, hors de portée des enfants et des animaux. Utilise une pochette pour jouets afin de le protéger de la poussière et des rayures.

Consignes de sécurité
Utilise le produit avec un lubrifiant et insère-le lentement et prudemment pour éviter les fissures anales. N'insère pas complètement le produit dans l'anus. Une insertion violente ou incorrecte peut entraîner des blessures. N'utilise pas le produit dans les cas suivants : peau enflée, irritée ou enflammée, et/ou si tu es allergique à l'un des matériaux ou si tu sais que tu y es allergique. En cas de douleur et/ou d'inconfort pendant l'utilisation, cesse immédiatement et ne réutilise pas le produit. Ne le partage pas avec d'autres personnes afin d'éviter toute transmission de maladies ou d'infections. Ne pas nettoyer avec des produits contenant de l'alcool, du silicone, de l'essence, de l'acétone ou d'autres substances corrosives. Ne convient pas au lave-linge ou au lave-vaisselle. Réservé à un usage anal. Ce produit est destiné uniquement à une utilisation conforme à sa fonction telle que décrite.

Élimination
Ce produit peut être éliminé de manière écologique avec les ordures ménagères.

Spécifications du produit
Matériaux : Silicone | Longueur : 7,2 cm / 2.83 pouces | Largeur : 3,8 cm / 1.49 pouces | Diamètre min. : 1 cm / 0.39 pouces | Diamètre max. : 2,8 cm / 1.10 pouces | Poids : 31 g / 1.09 oz

Besoin d'aide ?
Si vous avez des questions concernant ce produit, n'hésitez pas à contacter le service client:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Prism

Plug anal

AC26-16-LO/322352

ES Uso previsto
Este producto está diseñado para la estimulación anal.

Uso
Aplica una pequeña cantidad de lubricante a base de agua en el juguete y masajea suavemente la zona anal externa. Cuando estés listo/a, introduce el juguete lenta y cuidadosamente. Acostúmbrate gradualmente al tamaño con movimientos suaves y disfruta de la estimulación. Usa el asa para sujetar y retirar el juguete. Nunca lo introduzcas más allá de la base.

Lubricante
Utiliza un lubricante a base de agua. Otros lubricantes o aceites de masaje pueden dañar el material y no se recomiendan.

Limpieza
Enjuaga el producto con agua tibia antes y después del uso. Aplica limpiador para juguetes o un jabón suave y vuelve a enjuagarlo con agua tibia. Repite

este paso si es necesario. Deja secar el producto al aire o sécalo con una toalla o paño sin pelusa.

Almacenamiento
Guarda el producto en un lugar seco y oscuro, sin temperaturas extremas y fuera del alcance de niños y animales. Utiliza una bolsa para juguetes para protegerlo del polvo y los arañazos.

Advertencias de seguridad
Utiliza el producto con lubricante y introdúcelo de forma lenta y cuidadosa para evitar fisuras anales. No lo introduzcas completamente en el ano. La inserción forzada o incorrecta puede causar lesiones. No utilices el producto en los siguientes casos: piel inflamada, irritada o lesionada, o si eres alérgico/a a alguno de los materiales o conoces una alergia existente. Si durante el uso sientes dolor o incomodidad, suspende inmediatamente su uso. No compartas el producto para evitar enfermedades e infecciones. No lo limpies con productos que contengan alcohol, silicona, gasolina, acetona u otras sustancias corrosivas. No apto para lavadora ni lavavajillas. Solo para uso anal. El producto debe utilizarse únicamente según su función y propósito indicado.

Eliminación
Este producto puede desecharse de forma respetuosa con el medio ambiente junto con los residuos domésticos.

Especificaciones del producto
Materiales: Silicona | Longitud: 7,2 cm / 2.83 in | Anchura: 3,8 cm / 1.49 in | Diámetro mínimo: 1 cm / 0.39 in | Diámetro máximo: 2,8 cm / 1.10 in | Peso: 31 g / 1.09 oz

¿Necesitas ayuda?
Si tienes alguna pregunta sobre este producto, no dudes en ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Prism

Butt-Plug

AC26-16-LO/322352

IT Utilizzo previsto
Questo prodotto è adatto alla stimolazione anale.

Uso
Applica una piccola quantità di lubrificante a base d'acqua sul toy e massaggia delicatamente l'area anale esterna. Quando ti senti pronto/a, inserisci il toy lentamente e con cautela. Abituati gradualmente alle dimensioni con movimenti delicati e goditi la stimolazione. Usa l'impugnatura per mantenere il controllo e per rimuovere il toy. Non inserire mai il toy oltre la base.

Lubrificante
Usa un lubrificante a base d'acqua. Altri tipi di lubrificanti o oli da massaggio possono danneggiare il materiale e sono quindi sconsigliati.

Pulizia
Risciacqua il prodotto con acqua tiepida prima e dopo l'uso. Applica un detergente per giocattoli erotici o un sapone delicato e risciacqua nuovamente con acqua tiepida. Ripeti se necessario. Lascia asciugare il prodotto all'aria o tamponalo con un panno privo di lanugine o un asciugamano.

Conservazione
Conserva il prodotto in un luogo asciutto e buio, al riparo da temperature estreme e fuori dalla portata di bambini e animali. Usa una custodia per proteggerlo da polvere e graffi.

Avvertenze di sicurezza
Usa il prodotto con lubrificante e inseriscilo lentamente e con cautela per prevenire ragadi anali. Non inserire completamente il prodotto nell'ano. Un uso forzato o scorretto può causare lesioni nella zona anale. Non utilizzare il prodotto nei seguenti casi: pelle gonfia, irritata o infiammata e/o allergia a uno dei materiali. Se durante l'uso provi dolore o fastidio, interrompi immediatamente l'uso e non proseguire. Non condividere il prodotto con altre persone per evitare il rischio di trasmissione di malattie e infezioni. Non pulire con prodotti contenenti alcol, silicone, benzina, acetone o altre sostanze corrosive. Non adatto a lavatrice o lavastoviglie. Solo per uso anale. Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente in conformità alla sua destinazione d'uso e alle sue caratteristiche funzionali.

Smaltimento
Questo prodotto può essere smaltito in modo ecologico tramite i rifiuti domestici.

Specifiche tecniche
Materiali: Silicone | Lunghezza: 7,2 cm / 2.83 pollici | Larghezza: 3,8 cm / 1.49 pollici | Diametro minimo: 1 cm / 0.39 pollici | Diametro massimo: 2,8 cm / 1.10 pollici | Peso: 31 g / 1.09 oz

Hai bisogno di aiuto?
Se hai domande su questo prodotto, non esitare a contattare il servizio clienti:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Prism

Butt-plugg

AC26-16-LO/322352

NO Forventet bruk
Dette produktet er beregnet for anal stimulering.

Bruk
Påfør en liten mengde vannbasert glidemiddel på leketøyet og masser forsiktig det ytre analområdet. Når du er klar, før leketøyet sakte og forsiktig inn. Venn deg gradvis til størrelsen gjennom rolige bevegelser, og nyt stimuleringen. Bruk håndtaket for å holde og fjerne leketøyet. Før aldri inn leketøyet forbi basen.

Glidemiddel
Bruk et vannbasert glidemiddel. Andre glidemidler eller massasjeoljer kan skade materialet og anbefales derfor ikke.

Rengjøring
Skyll produktet med lunkent vann før og etter bruk. Bruk sexleketørens eller mild såpe og skyll med vann igjen. Gjenta ved behov. La produktet lufttørke eller tørk det forsiktig med en lofri klut eller et håndkle.

Oppbevaring
Oppbevar produktet på et tørt og mørkt sted uten ekstreme temperaturer, og utenfor rekkevidde for barn og dyr. Bruk en oppbevaringspose for å beskytte det mot støv og riper.

Sikkerhetsinformasjon
Bruk produktet med glidemiddel og før det sakte og forsiktig inn analt for å unngå rifter. Ikke før det helt inn i endetarmen. Ved voldsom eller feil bruk kan produktet føre til skader i analområdet. Ikke bruk produktet ved hoven, irritert eller betent hud og/eller hvis du er allergisk mot noen av materialene eller vet at du har en slik allergi. Dersom du opplever smerte eller ubehag under bruk, skal bruken avbrytes umiddelbart og ikke gjenopptas. Ikke del produktet med andre for å unngå smitte og infeksjoner. Ikke rengjør produktet med alkohol, silikon, bensin, aceton eller andre etsende stoffer. Ikke egnet for vaskemaskin eller oppvaskmaskin. Kun for anal bruk. Produktet er kun ment for korrekt bruk og i henhold til sin tiltenkte funksjon.

Avfallshåndtering
Dette produktet kan kastes miljøvennlig i vanlig husholdningsavfall.

Produktspesifikasjoner
Materialer: Silikon | Lengde: 7,2 cm / 2.83 tommer | Bredde: 3,8 cm / 1.49 tommer | Min. diameter: 1 cm / 0.39 tommer | Maks. diameter: 2,8 cm / 1.10 tommer | Vekt: 31 g / 1.09 oz

Trenger du hjelp?
Hvis du har spørsmål om dette produktet, ta gjerne kontakt med kundeservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Prism

Rassstífla

AC26-16-LO/322352

IS Notkun
Þessi vara er ætluð til endaþarmsörvunar.

Notkunarleiðbeiningar
Berðu lítið magn af vatnsbundnu sleipiefni á tækið og nuddaðu varlega ytra svæði endaþarmsins. Þegar þú ert tilbúin(n), skaltu setja tækið hægt og varlega inn. Vennu þig við stærðina með mjúkum hreyfingum og njóttu örvunarinnar. Notaðu handfangið til að halda um tækið og fjarlægja það aftur. Ekki setja tækið inn fram yfir grunninn.

Sleipiefni
Notaðu sleipiefni á vatnsgrunni. Aðrir sleipiefnaflokkar og nuddolíur geta haft neikvæð áhrif á efnið og eru því ekki mælt með þeim.

Þrif
Skolaðu vöruna með volgu vatni fyrir og eftir notkun. Notaðu hreinsiefni fyrir kynfæratæki eða milda sápu og skolaðu aftur með volgu vatni. Endurtaktu eftir þörfum. Láttu vöruna þorna eða þerraðu hana með lólausum klút eða handklæði.

Geymsla
Geymdu vöruna á þurrum og dimmum stað við stöðugan hita, fjarri börnum og dýrum. Notaðu geymslupoka til að vernda vöruna gegn ryki og rispum.

Öryggisráðstafanir
Notaðu tækið með sleipiefni og settu það hægt og varlega inn í endaþarminn til að forðast rifur. Ekki setja tækið að fullu inn í endaþarminn. Ofbeldisfull eða röng notkun getur valdið meiðslum. Ekki nota vöruna ef húðin er bólgin, ert eða sýkt og/eða ef þú ert með ofnæmi fyrir einhverju efni í vörunni. Ef sársauki eða óþægindi koma fram skal hætta notkun strax og forðast frekari notkun. Ekki lána vöruna öðrum til að forðast smit og sýkingar. Ekki þrífa með efnum sem innihalda áfengi, sílikon, bensín, asetón eða önnur ætandi efni. Ekki setja í þvottavél eða uppþvottavél. Einungis ætluð til endaþarmsnotkunar. Varan er aðeins ætluð til notkunar samkvæmt lýsingu og innan marka eðlilegrar notkunar.

Förgun
Þessa vöru má farga með almennum heimilissorpi á umhverfisvænan hátt.

Vörulýsing
Efni: Sílikon | Lengd: 7,2 cm / 2.83 inches | Breidd: 3,8 cm / 1.50 inches | Lágmarksþvermál: 1 cm / 0.39 inches | Hámarksþvermál: 2,8 cm / 1.10 inches | Þyngd: 31 g / 1.09 oz

Buttu hjálp?
Ef þú hefur einhverjar spurningar varðandi þessa vöru, ekki hika við að hafa samband við þjónustuver:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Prism

Buttplug

AC26-16-LO/322352

SV Avsedd användning
Denna produkt är avsedd för anal stimulans.

Användning
Applicera en liten mängd vattenbaserat glidmedel på leksaken och massera försiktigt den yttre analöppningen. När du är redo, för in leksaken långsamt och försiktigt. Vänj dig gradvis vid storleken genom mjuka rörelser och njut av stimulansen. Använd handtaget för att hålla i och ta ut produkten. För inte in leksaken djupare än till basen.

Glidmedel
Använd vattenbaserat glidmedel. Andra typer av glidmedel och massageoljor kan skada materialet och rekommenderas därför inte.

Rengöring
Skölj produkten före och efter användning med ljummet vatten. Använd leksaksrengöring eller mild tvål och skölj sedan med ljummet vatten igen. Upprepa vid behov. Låt lufttorka eller torka försiktigt med en luddfri trasa eller handduk.

Förvaring
Förvara produkten på en torr och mörk plats utan extrema temperaturer, utom räckhåll för barn och djur. Använd en förvaringspåse för att skydda produkten mot damm och repor.

Säkerhetsanvisningar
Använd alltid glidmedel och för in produkten långsamt och försiktigt för att undvika analsprickor. För inte in produkten helt i ändtarmen. Våldsamt eller felaktigt införande kan orsaka skador. Använd inte produkten om huden är svullen, irriterad eller inflammerad och/eller om du är allergisk mot något av materialen, eller om du vet att du har en sådan allergi.
Avbryt användningen om smärta eller obehag uppstår. Dela inte produkten med andra för att undvika sjukdomar och infektioner. Rengör inte med produkter som innehåller alkohol, silikon, bensin, aceton eller andra frätande ämnen. Produkten är inte lämplig för tvätt- eller diskmaskin. Endast avsedd för anal användning. Produkten ska endast användas enligt sin funktionsbeskrivning.

Avfallshantering
Produkten kan kasseras på ett miljövänligt sätt med hushållsavfallet.

Produktspecifikationer
Material: Silikon | Längd: 7,2 cm / 2.83 tum | Bredd: 3,8 cm / 1.49 tum | Min. diameter: 1 cm / 0.39 tum | Max. diameter: 2,8 cm / 1.10 tum | Vikt: 31 g / 1.09 oz

Behöver du hjälp?
Om du har några frågor om denna produkt, tveka inte att kontakta kundservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Prism

Butt Plug

AC26-16-LO/322352

FI Tarkoitettu käyttö
Tämä tuote on tarkoitettu anaalistimulaatioon.

Käyttö
Levitä pieni määrä vesipohjaista liukuvoidetta leluun ja hiero hellästi peräaukon aluetta. Kun tunnet olosi valmiiksi, aseta lelu hitaasti ja varovasti. Totuttele kokoon pehmein liikkein ja nauti stimulaatiosta. Käytä kahvaa lelun hallintaan ja poistamiseen. Älä koskaan työnnä lelua sisään pidemmälle kuin sen tyveen asti.

Liukuvoide
Käytä vesipohjaista liukuvoidetta. Muut liukuvoiteet ja hierontaöljyt voivat vahingoittaa materiaalia, eikä niiden käyttöä suositella.

Puhdistus
Huuhtele tuote haalealla vedellä ennen ja jälkeen käytön. Käytä lelujen puhdistusainetta tai mietoa saippuaa ja huuhtele uudelleen haalealla vedellä. Toista tämä tarvittaessa. Anna tuotteen kuivua tai taputtele kuivaksi nukkaamattomalla liinalla tai pyyhkeellä.

Säilytys
Säilytä tuote turvallisesti kuivassa ja pimeässä paikassa ilman äärilämpötiloja, lasten ja eläinten ulottumattomissa. Käytä säilytyspussia suojataksesi tuotteen pölyltä ja naarmuilta.

Turvaohjeet
Käytä tuotetta liukuvoiteen kanssa ja aseta se hitaasti ja varovasti peräaukkoon, jotta vältytään anaalihalkeamilta. Älä työnnä tuotetta kokonaan sisään. Väkivaltainen tai vääränlainen käyttö voi aiheuttaa vammoja peräaukon alueelle. Älä käytä tuotetta seuraavissa tilanteissa: turvonnut, ärtynyt tai tulehtunut iho ja/tai jos olet allerginen jollekin tuotteen materiaalille tai tiedät allergiasta.
Jos käytön aikana ilmenee kipua ja/tai epämukavuutta, lopeta käyttö välittömästi ja vältä jatkokäyttöä. Älä jaa tuotetta muiden kanssa infektioiden ja sairauksien välttämiseksi. Älä puhdista tuotteella, joka sisältää alkoholia, silikonia, bensiiniä, asetonia tai muita syövyttäviä aineita. Tuote ei sovellu pesukoneeseen tai astianpesukoneeseen. Vain anaalikäyttöön. Käytä tuotetta vain sen aiottuun käyttötarkoitukseen ja kuvauksen mukaisesti.

Hävittäminen
Tämä tuote voidaan hävittää ympäristöystävällisesti talousjätteen mukana.

Tuotetiedot
Materiaalit: Silikoni | Pituus: 7,2 cm / 2.83 tuumaa | Leveys: 3,8 cm / 1.49 tuumaa | Min. halkaisija: 1 cm / 0.39 tuumaa | Max. halkaisija: 2,8 cm / 1.10 tuumaa | Paino: 31 g / 1.09 oz

Tarvitsetko apua?
Jos sinulla on kysyttävää tästä tuotteesta, ota rohkeasti yhteyttä asiakaspalveluun:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Prism

Butt-Plug

AC26-16-LO/322352

DA Anvendelsesformål
Dette produkt er egnet til anal stimulation.

Brug
Påfør en lille mængde vandbaseret glidecreme på produktet, og massér forsigtigt det ydre anale område. Når du er klar, indsæt produktet langsomt og forsigtigt. Væn dig gradvist til størrelsen gennem blide bevægelser og nyd stimuleringen. Brug håndtaget til at holde og fjerne produktet igen. Indfør aldrig produktet længere end til basen.

Glidecreme
Brug en vandbaseret glidecreme. Andre glidecremer og massageolier kan påvirke materialet negativt og anbefales derfor ikke.

Rengøring
Skyl produktet med lunkent vand før og efter brug. Påfør sexlegetøjsrens eller mild sæbe, og skyl igen med lunkent vand. Gentag processen efter behov. Lad produktet lufttørre eller dup det forsigtigt tørt med en fnugfri klud eller et håndklæde.

Opbevaring
Opbevar produktet et tørt og mørkt sted uden ekstreme temperaturer og uden for børns og dyrs rækkevidde. Brug en opbevaringspose til at beskytte produktet mod støv og ridser.

Sikkerhedsinstruktioner
Brug produktet med glidecreme, og før det langsomt og forsigtigt ind analt for at undgå ridser. Indsæt aldrig produktet helt ind i anus. Voldsom eller forkert brug kan forårsage skader i analområdet. Brug ikke produktet i følgende tilfælde: Hvis huden er hævet, irriteret eller betændt, og/eller hvis du er allergisk over for nogle af materialerne, eller hvis du ved, at du er det. Hvis der opstår smerter eller ubehag under brug, skal brugen straks stoppes og ikke genoptages. Del ikke produktet med andre for at undgå sygdomme og infektioner. Rengør ikke med produkter, der indeholder alkohol, silikone, benzin, acetone eller andre ætsende stoffer. Ikke egnet til vaskemaskine eller opvaskemaskine. Kun til anal brug. Produktet er udelukkende beregnet til korrekt brug som beskrevet i dets funktionsbeskrivelse.

Bortskaffelse
Dette produkt kan bortskaffes miljøvenligt med husholdningsaffaldet.

Produktspecifikationer
Materiale: Silikone | Længde: 7,2 cm / 2.83 tommer | Bredde: 3,8 cm / 1.49 tommer | Min. diameter: 1 cm / 0.39 tommer | Maks. diameter: 2,8 cm / 1.10 tommer | Vægt: 31 g / 1.09 oz

Brug for hjælp?
Hvis du har spørgsmål om dette produkt, er du velkommen til at kontakte kundeservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Prism

Butt plug

AC26-16-LO/322352

PL Przeznaczenie
Produkt przeznaczony do stymulacji analnej.

Użytkowanie
Nałóż niewielką ilość lubrykantu na bazie wody na zabawkę i delikatnie wymasuj nim zewnętrzny obszar odbytu. Gdy będziesz gotowy/a, powoli i ostrożnie wprowadź zabawkę. Przyzwyczajaj się stopniowo do jej rozmiaru, wykonując delikatne ruchy i ciesz się stymulacją. Użyj uchwytu, aby trzymać zabawkę i bezpiecznie ją usunąć. Nigdy nie wprowadzaj zabawki głębiej niż do podstawy.

Lubrykant
Używaj wyłącznie lubrykantu na bazie wody. Inne rodzaje lubrykantów i olejki do masażu mogą uszkodzić materiał i nie są zalecane.

Czyszczenie
Przed i po użyciu opłucz produkt letnią wodą. Następnie nałóż środek do czyszczenia zabawek erotycznych lub łagodne mydło i ponownie spłucz letnią wodą. W razie potrzeby powtórz. Pozostaw do wyschnięcia lub osusz delikatnie niestrzępiącą się ściereczką lub ręcznikiem.

Przechowywanie
Przechowuj produkt w suchym, ciemnym miejscu, z dala od ekstremalnych temperatur, poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Przechowuj go w woreczku ochronnym, aby zapobiec zabrudzeniom i zarysowaniom.

Środki ostrożności
Stosuj produkt z lubrykantem i wprowadzaj go powoli oraz ostrożnie, aby zapobiec pęknięciom odbytu. Nie wprowadzaj produktu całkowicie do odbytu. W przypadku gwałtownego lub nieprawidłowego użycia może dojść do urazów. Nie używaj produktu w przypadku: opuchniętej, podrażnionej lub zapalnej skóry; alergii na którykolwiek z materiałów lub gdy masz świadomość istnienia takiej alergii.
W przypadku wystąpienia bólu lub dyskomfortu podczas użytkowania – natychmiast przerwij stosowanie. Nie udostępniaj produktu innym osobom, aby zapobiec przenoszeniu infekcji. Nie czyść zabawki środkami zawierającymi alkohol, silikon, benzynę, aceton lub inne żrące substancje. Produkt nie nadaje się do prania w pralce ani mycia w zmywarce. Przeznaczony wyłącznie do użytku analnego. Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i funkcjonalnym opisem.

Utylizacja
Produkt można wyrzucić do domowych odpadów w sposób przyjazny dla środowiska.

Specyfikacje produktu
Materiał: silikon | Długość: 7,2 cm / 2.83 cala | Szerokość: 3,8 cm / 1.49 cala | Min. średnica: 1 cm / 0.39 cala | Max. średnica: 2,8 cm / 1.10 cala | Waga: 31 g / 1.09 oz

Potrzebujesz pomocy?
Jeśli masz pytania dotyczące tego produktu, skontaktuj się z obsługą klienta:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

16

Prism

Анальный стимулятор

AC26-16-LO/322352

RU Назначение
Изделие предназначено для анальной стимуляции.

Применение
Нанеси небольшое количество лубриканта на водной основе на игрушку и аккуратно помассируй внешнюю область ануса. Когда будешь готов(а), медленно и осторожно введи игрушку. Привыкай к размеру постепенно, используя мягкие движения, и наслаждайся стимуляцией. Используй ручку для удержания и извлечения изделия. Никогда не вводи игрушку глубже, чем основание.

Лубрикант
Используй лубрикант на водной основе. Другие смазки и массажные масла могут повредить материал изделия и не рекомендуются.

Очистка
Промой изделие тёплой водой до и после использования. Нанеси средство для очистки секс-игрушек или мягкое мыло, затем снова промой тёплой водой. Повтори при необходимости. Высуши изделие на воздухе или промокни его безворсовым полотенцем.

Хранение
Храни изделие в сухом и тёмном месте без резких температурных перепадов, вдали от детей и животных. Используй мешочек для хранения, чтобы защитить изделие от пыли и царапин.

Меры предосторожности
Используй изделие с лубрикантом и вводи его медленно и осторожно, чтобы избежать анальных трещин. Не вводи изделие полностью в анус. Насильственное или неправильное введение может привести к травмам анального канала. Не используй изделие при: отёках, раздражениях, воспалениях кожи и/или аллергии на любой из компонентов. При появлении боли и/или дискомфорта немедленно прекрати использование и воздержись от дальнейшего применения. Не передавай изделие другим людям, чтобы избежать заражения. Не очищай средствами, содержащими спирт, силикон, бензин, ацетон или другие агрессивные вещества. Не подходит для стирки в машине и мытья в посудомоечной машине. Только для анального применения. Изделие предназначено исключительно для использования по назначению и в соответствии с описанными функциями.

Утилизация
Изделие может быть утилизировано с бытовыми отходами экологически безопасным способом.

Технические характеристики
Материалы: силикон | Длина: 7,2 см / 2.83 дюйма | Ширина: 3,8 см / 1.49 дюйма | Мин. диаметр: 1 см / 0.39 дюйма | Макс. диаметр: 2,8 см / 1.10 дюйма | Вес: 31 г / 1.09 унции

Нужна помощь?
Если у вас есть вопросы по этому продукту, свяжитесь со службой поддержки клиентов:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Sway

Silicone whip

AC26-17-LO/322354

Material: Silicone
Size: 25 x 3 cm / 9.84 × 1.18 inches
Weight: 36 g / 1.27 oz

EN Intended use

Gently stroke or playfully spank your partner's body with this whip, always ensuring full consent. Hold the whip with a firm grip and deliver controlled strikes to the desired area. Enjoy the experience together, but establish clear boundaries in advance, such as using a safe word to signal when to stop.

Cleaning

This product can be cleaned with water and soap.

Storage

Safely store the product in a dry and dark place without extreme temperatures, out of reach of children and animals.

Safety instructions

Do not use this product in the following situations: on swollen, irritated, or inflamed skin or wounds and/or if you have an allergic reaction to the material or if you are aware of an allergy to the material. Avoid spanking places where bones or vital organs lie close to the skin, for example, the kidneys, abdomen, and head. The best places to tease are areas with a lot of body fat. This product should only be used as intended and as directed. Any other unforeseen use, especially use other than the intended purpose, may lead to injuries.

Disposal information

This product can be disposed of in household waste in an environmentally friendly manner.

Need help?

If you have any questions regarding this product, do not hesitate to contact customer service:

+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Sway

Siliconen zweep

AC26-17-LO/322354

NL Beoogd gebruik

Verwen je partner met speelse tikjes of zachte strelingen, altijd met volledige toestemming. Houd de zweep stevig vast aan het handvat en geef gecontroleerde slagen. Geniet samen van de ervaring, maar spreek van tevoren duidelijke grenzen af, bijvoorbeeld met een safeword.

Reiniging

Dit product kan worden gereinigd met water en zeep.

Opbergen

Berg het product veilig op een droge en donkere plaats op, zonder extreme temperaturen en buiten bereik van kinderen en dieren.

Veiligheidsinstructies

Gebruik dit product niet in de volgende situaties: bij gezwollen, geïrriteerde of ontstoken huid of op wonden en/of als je een allergische reactie hebt op het materiaal of weet dat je allergisch bent voor het materiaal. Vermijd het slaan op plekken waar botten of vitale organen dicht onder de huid liggen, zoals de nieren, buik en het hoofd. De beste plekken om te plagen zijn gebieden met meer lichaamsvet. Dit product mag alleen worden gebruikt zoals bedoeld en volgens de instructies. Elk ander, onvoorzien gebruik, met name gebruik anders dan het beoogde doel, kan leiden tot letsel.

Afvalverwerking

Dit product kan op milieuvriendelijke wijze via het huishoudelijk afval worden weggegooid.

Productspecificaties

Materiaal: Siliconen | Lengte: 25 cm / 9.84 inch | Breedte: 3 cm / 1.18 inch | Gewicht: 36 g / 1.27 oz

Hulp nodig?

Als je vragen hebt over dit product, neem dan gerust contact op met de klantenservice:

+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Sway

Silikon-Peitsche

AC26-17-LO/322354

DE Verwendungszweck

Verwöhne dein*e Partner*in mit spielerischen Schlägen oder sanften Streicheleinheiten, immer mit voller Zustimmung. Halte die Peitsche fest am Griff und führe kontrollierte Schläge aus. Genießt die Erfahrung zusammen, aber legt klare Grenzen im Voraus fest, zum Beispiel mit einem Safeword.

Reinigung

Dieses Produkt kann mit Wasser und Seife gereinigt werden.

Aufbewahrung

Bewahre das Produkt sicher an einem trockenen und dunklen Ort ohne extreme Temperaturen auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren.

Sicherheitshinweise

Verwende dieses Produkt nicht in folgenden Fällen: Bei geschwollener, gereizter oder entzündeter Haut, auf Wunden und/oder bei einer allergischen Reaktion auf das Material oder bekannter Materialallergie. Vermeide Schläge auf Körperstellen, an denen sich Knochen oder lebenswichtige Organe dicht unter der Haut befinden, wie Nieren, Bauch und Kopf. Am besten geeignet sind Körperbereiche mit mehr Fettgewebe. Dieses Produkt darf nur gemäß seiner Bestimmung und den Anweisungen verwendet werden. Jeglicher andere, unvorhergesehene Gebrauch – insbesondere ein nicht zweckgemäßer – kann zu Verletzungen führen.

Entsorgung

Dieses Produkt kann umweltfreundlich über den Hausmüll entsorgt werden.

Produktspezifikationen

Material: Silikon | Länge: 25 cm / 9.84 Zoll | Breite: 3 cm / 1.18 Zoll | Gewicht: 36 g / 1.27 oz

Brauchst du Hilfe?

Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, wende dich bitte an den Kundenservice:

+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Sway

Fouet en silicone

AC26-17-LO/322354

FR Utilisation prévue

Offre à ton/ta partenaire des coups ludiques ou des caresses douces, toujours avec son plein consentement. Tiens fermement le manche du fouet et administre des coups contrôlés. Profitez de cette expérience ensemble, mais fixez des limites claires à l'avance – par exemple avec un mot de sécurité.

Nettoyage

Ce produit peut être nettoyé avec de l'eau et du savon.

Rangement

Range le produit dans un endroit sec et sombre, à l'abri des températures extrêmes, hors de portée des enfants et des animaux.

Consignes de sécurité

N'utilise pas ce produit dans les cas suivants : peau enflée, irritée ou enflammée, blessures et/ou réactions allergiques au matériau ou allergies connues au matériau. Évite de frapper les zones du corps où des os ou des organes vitaux se trouvent juste sous la peau, comme les reins, l'abdomen ou la tête. Les zones avec plus de tissu adipeux sont les plus adaptées. Ce produit ne doit être utilisé que conformément à sa fonction prévue et aux instructions. Toute autre utilisation non prévue – en particulier inappropriée – peut entraîner des blessures.

Élimination

Ce produit peut être éliminé de manière écologique avec les ordures ménagères.

Spécifications du produit

Matériau : Silicone | Longueur : 25 cm / 9.84 pouces | Largeur : 3 cm / 1.18 pouces | Poids : 36 g / 1.27 oz

Besoin d'aide ?

Si vous avez des questions concernant ce produit, n'hésitez pas à contacter le service client:

+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Sway

Fusta de silicona

AC26-17-LO/322354

ES Uso previsto
Disfruta con tu pareja de suaves caricias o juguetones azotes, siempre con consentimiento mutuo. Sujeta firmemente la fusta por el mango y aplica golpes controlados. Disfrutad juntos de la experiencia, pero acordad previamente límites claros, por ejemplo mediante una palabra de seguridad.

Limpieza
Este producto puede limpiarse con agua y jabón.

Almacenamiento
Guarda el producto en un lugar seco y oscuro, alejado de temperaturas extremas y fuera del alcance de niños y animales.

Advertencias de seguridad
No utilices este producto en los siguientes casos: si tienes la piel inflamada, irritada o lesionada, heridas abiertas, o si presentas una reacción alérgica al material o sabes que tienes alergia al mismo. Evita los golpes en zonas del cuerpo donde los huesos o los órganos vitales se encuentren cerca de la superficie de la piel, como los riñones, el abdomen o la cabeza. Las zonas con más tejido graso son más adecuadas. Este producto debe utilizarse únicamente conforme a su propósito y siguiendo las instrucciones. Cualquier otro uso imprevisto —en especial si no es el uso previsto— puede provocar lesiones.

Eliminación
Este producto puede eliminarse de forma respetuosa con el medio ambiente junto con los residuos domésticos.

Especificaciones del producto
Material: Silicona | Longitud: 25 cm / 9.84 in | Anchura: 3 cm / 1.18 in | Peso: 36 g / 1.27 oz

¿Necesitas ayuda?
Si tienes alguna pregunta sobre este producto, no dudes en ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Sway

Frusta in silicone

AC26-17-LO/322354

IT Utilizzo previsto
Coccola il/la tuo/a partner con colpi giocosi o carezze delicate, sempre con il pieno consenso. Tieni saldamente la frusta per l'impugnatura ed esegui colpi controllati. Godetevi insieme l'esperienza, ma stabilite dei limiti chiari in anticipo, ad esempio attraverso una safeword.

Pulizia
Questo prodotto può essere pulito con acqua e sapone.

Conservazione
Conserva il prodotto in un luogo asciutto e buio, lontano da temperature estreme e fuori dalla portata di bambini e animali.

Avvertenze di sicurezza
Non utilizzare questo prodotto nei seguenti casi: Pelle gonfia, irritata o infiammata, presenza di ferite e/o allergia nota ai materiali. Evita di colpire aree del corpo dove ossa o organi vitali si trovano vicino alla superficie, come reni, addome e testa. Le zone più adatte sono quelle con maggior tessuto adiposo. Questo prodotto deve essere utilizzato esclusivamente secondo le sue istruzioni e finalità. Qualsiasi altro utilizzo non previsto può comportare rischi di lesioni.

Smaltimento
Questo prodotto può essere smaltito in modo ecologico tramite i rifiuti domestici.

Specifiche tecniche
Materiale: Silicone | Lunghezza: 25 cm / 9.84 pollici | Larghezza: 3 cm / 1.18 pollici | Peso: 36 g / 1.27 oz

Hai bisogno di aiuto?
Se hai domande su questo prodotto, non esitare a contattare il servizio clienti:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Sway

Silikon-pisk

AC26-17-LO/322354

NO Forventet bruk
Skjem bort partneren din med lekne slag eller myke stryk – alltid med full samtykke. Hold pisken godt i håndtaket og gi kontrollerte slag. Nyt opplevelsen sammen, men sett tydelige grenser på forhånd, for eksempel ved å avtale et stoppord.

Rengjøring
Dette produktet kan rengjøres med vann og såpe.

Oppbevaring
Oppbevar produktet trygt på et tørt og mørkt sted uten ekstreme temperaturer, og utenfor rekkevidde for barn og dyr.

Sikkerhetsinformasjon
Bruk ikke dette produktet i følgende tilfeller: Ved hoven, irritert eller betent hud, på sår og/eller ved kjent allergi mot materialet. Unngå slag på områder der bein eller livsviktige organer ligger nær hudoverflaten, som nyrer, mage og hode. Best egnede områder er de med mer fettvev. Dette produktet skal kun brukes i henhold til sin tiltenkte funksjon og bruksanvisning. Enhver annen, uforutsett bruk – særlig feil bruk – kan føre til skade.

Avfallshåndtering
Dette produktet kan kastes miljøvennlig i vanlig husholdningsavfall.

Produktspesifikasjoner
Materiale: Silikon | Lengde: 25 cm / 9.84 tommer | Bredde: 3 cm / 1.18 tommer | Vekt: 36 g / 1.27 oz

Trenger du hjelp?
Hvis du har spørsmål om dette produktet, ta gjerne kontakt med kundeservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Sway

Sílikon svipa

AC26-17-LO/322354

IS Notkun
Dekraðu við maka þinn með léttum leikslögum eða mjúkum snertingum – alltaf með skýru samþykki. Haltu fast í handfangið og beittu vöndinum með stjórn. Njótið upplifunarinnar saman, en setjið skýr mörk fyrirfram, til dæmis með öruggu stopporði.

Þrif
Þessa vöru má þrífa með vatni og sápu.

Geymsla
Geymdu vöruna á þurrum og dimmum stað við stöðugan hita, fjarri börnum og dýrum.

Öryggisráðstafanir
Ekki nota vöruna ef húðin er bólgin, ert eða sýkt, á opnum sárum og/eða ef þú ert með ofnæmi fyrir efninu eða veist af slíku ofnæmi. Forðastu högg á líkamshluta þar sem bein eða lífsnauðsynleg líffæri eru nálægt yfirborði húðar, t.d. á nýrum, kviði og höfði. Best er að nota vöruna á svæði með meiri fituvef. Varan skal aðeins notuð í samræmi við tilgang sinn og samkvæmt leiðbeiningum. Önnur, óviðeigandi notkun getur valdið meiðslum.

Förgun
Þessa vöru má farga á umhverfisvænan hátt með heimilissorpi.

Vörulýsing
Efni: Sílikon | Lengd: 25 cm | Breidd: 3 cm | Þyngd: 36 g

Buttu hjálp?
Ef þú hefur einhverjar spurningar varðandi þessa vöru, ekki hika við að hafa samband við þjónustuver:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Sway

Silikonpiska

AC26-17-LO/322354

SV Avsedd användning
Skäm bort din partner med lekfulla slag eller mjuka smekningar – alltid med full ömsesidig samtycke. Håll piskan stadigt i handtaget och använd kontrollerade rörelser. Njut av upplevelsen tillsammans, men sätt tydliga gränser i förväg, till exempel med ett stoppord (safeword).

Rengöring
Produkten kan rengöras med vatten och mild tvål.

Förvaring
Förvara produkten säkert på en torr och mörk plats utan extrema temperaturer, utom räckhåll för barn och djur.

Säkerhetsanvisningar
Använd inte produkten om huden är svullen, irriterad eller inflammerad, vid öppna sår och/eller om du är allergisk mot materialet eller vet att du har en sådan allergi. Undvik att slå på kroppsdelar där ben eller vitala organ ligger nära hudytan, till exempel njurar, mage och huvud. Mest lämpade är områden med mer fettvävnad. Produkten får endast användas enligt sin avsedda funktion och medföljande instruktioner. All annan, oavsiktlig användning kan leda till skador.

Avfallshantering
Denna produkt kan kasseras på ett miljövänligt sätt med hushållsavfallet.

Produktspecifikationer
Material: Silikon | Längd: 25 cm / 9.84 tum | Bredd: 3 cm / 1.18 tum | Vikt: 36 g / 1.27 oz

Behöver du hjälp?
Om du har några frågor om denna produkt, tveka inte att kontakta kundservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Sway

Silikoninen piiska

AC26-17-LO/322354

FI Tarkoitettu käyttö
Helli kumppaniasi leikkisillä lyönneillä tai pehmeillä hyväilyillä – aina täydellä suostumuksella. Pidä piiskasta kiinni varresta ja käytä sitä hallituin liikkein. Nauttikaa kokemuksesta yhdessä, mutta sopikaa selkeistä rajoista etukäteen, esimerkiksi turvasanan avulla.

Puhdistus
Tämä tuote voidaan puhdistaa vedellä ja saippualla.

Säilytys
Säilytä tuote turvallisesti kuivassa ja pimeässä paikassa ilman äärilämpötiloja, lasten ja eläinten ulottumattomissa.

Turvaohjeet
Älä käytä tuotetta seuraavissa tilanteissa: Turvonnut, ärtynyt tai tulehtunut iho, avoimet haavat ja/tai allerginen reaktio tuotteen materiaaliin tai tunnettu allergia materiaalille. Vältä lyöntejä kehon alueille, joissa luut tai elintärkeät elimet ovat lähellä ihoa, kuten munuaiset, vatsa ja pää. Parhaiten soveltuvat kehon alueet, joissa on enemmän rasvakudosta. Käytä tuotetta ainoastaan sen käyttötarkoituksen ja ohjeiden mukaisesti. Kaikki muu, erityisesti vääränlainen käyttö, voi johtaa loukkaantumisiin.

Hävittäminen
Tämä tuote voidaan hävittää ympäristöystävällisesti talousjätteen mukana.

Tuotetiedot
Materiaali: Silikoni | Pituus: 25 cm / 9.84 tuumaa | Leveys: 3 cm / 1.18 tuumaa | Paino: 36 g / 1.27 oz

Tarvitsetko apua?
Jos sinulla on kysyttävää tästä tuotteesta, ota rohkeasti yhteyttä asiakaspalveluun:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Sway

Silikon-Peitsche

AC26-17-LO/322354

DA Anvendelsesformål
Forkæl din partner med legende slag eller blide strøg – altid med fuld samtykke. Hold pisken godt fast i håndtaget, og udfør kontrollerede bevægelser. Nyd oplevelsen sammen, men sæt klare grænser på forhånd, f.eks. ved at aftale et safeword.

Rengøring
Dette produkt kan rengøres med vand og sæbe.

Opbevaring
Opbevar produktet et tørt og mørkt sted uden ekstreme temperaturer og uden for børns og dyrs rækkevidde.

Sikkerhedsinstruktioner
Brug ikke produktet i følgende tilfælde: Ved hævet, irriteret eller betændt hud, på sår og/eller ved allergisk reaktion på materialet eller kendt materialeallergi. Undgå slag på områder, hvor knogler eller vitale organer ligger tæt under huden, såsom nyrer, mave og hoved. Mest egnede områder er dem med mere fedtvæv. Dette produkt

må kun anvendes i henhold til dets formål og brugsanvisning. Enhver anden, ikke-tiltænkt anvendelse kan føre til skader.

Bortskaffelse
Dette produkt kan bortskaffes miljøvenligt sammen med husholdningsaffald.

Produktspecifikationer
Materiale: Silikone | Længde: 25 cm / 9.84 tommer | Bredde: 3 cm / 1.18 tommer | Vægt: 36 g / 1.27 oz

Brug for hjælp?
Hvis du har spørgsmål om dette produkt, er du velkommen til at kontakte kundeservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Sway

Pejcz silikonowy

AC26-17-LO/322354

PL Przeznaczenie

Rozpieszczaj swojego partnera lub partnerkę figlarnymi uderzeniami lub delikatnymi pieszczotami – zawsze za pełną zgodą. Trzymaj pejcz za uchwyt i wykonuj kontrolowane ruchy. Cieszcie się wspólnym doświadczeniem, ale wcześniej ustalcie jasne granice – na przykład przy pomocy umówionego hasła bezpieczeństwa (safeword).

Czyszczenie
Produkt można czyścić wodą z mydłem.

Przechowywanie
Przechowuj produkt w suchym i ciemnym miejscu, z dala od ekstremalnych temperatur, poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

Środki ostrożności
Nie używaj produktu w następujących przypadkach: W przypadku opuchniętej, podrażnionej lub zapalnej skóry, na ranach i/lub w przypadku alergii na materiał lub jeśli jesteś świadom/a istnienia takiej alergii. Unikaj uderzeń w miejsca, gdzie tuż pod skórą znajdują się kości lub narządy wewnętrzne, np. nerki, brzuch, głowa. Najlepiej nadają się obszary ciała z większą ilością tkanki tłuszczowej. Produkt może być używany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zgodnie z instrukcjami. Każde inne, nieprzewidziane użycie – zwłaszcza niezgodne z przeznaczeniem – może prowadzić do urazów.

Utylizacja

Produkt można wyrzucić do domowych odpadów w sposób przyjazny dla środowiska.
Specyfikacje produktu
Materiał: silikon | Długość: 25 cm / 9.84 cala | Szerokość: 3 cm / 1.18 cala | Waga: 36 g / 1.27 oz

Potrzebujesz pomocy?
Jeśli masz pytania dotyczące tego produktu, skontaktuj się z obsługą klienta:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Sway

Силиконовая плётка

AC26-17-LO/322354

RU Назначение

Побалуй своего партнёра или партнёршу игривыми шлепками или нежными прикосновениями — всегда только с полным согласием. Крепко держи плётку за ручку и наноси контролируемые удары. Наслаждайтесь этим опытом вместе, но заранее обсудите чёткие границы — например, с помощью стоп-слова.

Очистка
Изделие можно очищать с помощью воды и мыла.

Хранение
Храни изделие в сухом и тёмном месте без резких температурных перепадов, вдали от детей и животных.

Меры предосторожности
Не используй изделие при: отёках, раздражениях, воспалениях кожи, на ранах и/или при аллергии на материал или известной чувствительности к нему. Избегай ударов по участкам тела, где кости или жизненно важные органы находятся близко к поверхности кожи — таким как почки, живот или голова. Наиболее подходящие зоны — участки с большей жировой прослойкой. Используй изделие только по прямому назначению и согласно инструкции. Любое другое, особенно неправильное использование может привести к травмам.

Утилизация
Изделие может быть утилизировано с бытовыми отходами экологически безопасным способом.

Технические характеристики

Материал: силикон | Длина: 25 см / 9.84 дюйма | Ширина: 3 см / 1.18 дюйма | Вес: 36 г / 1.27 унции

Нужна помощь?

Если у вас есть вопросы по этому продукту, свяжитесь со службой поддержки клиентов:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

18

Plain

Massage oil

AC26-18-LO/322356

Volume:	50 ml / 1.69 fl oz
Ingredients:	Paraffinum Liquidum, Parfum, Arachis Hypogaea Oil, Eugenol, Coumarin, Cinnamal, Eugenia Caryophyllus Oil, **EUCALYPTUS GLOBULUS OIL**, Hexyl Cinnamal, Vanillin
Best before:	see package
Period after opening:	6 months

EN Intended use
The massage oil leaves the skin feeling silky soft – perfect for erotic massages and pleasurable moments together. Apply a small amount of the oil to dry or still-moist areas of the skin where you desire extra smoothness, and experience touch more intensely.

Storage
Store the product safely in a dry, dark place away from extreme temperatures, and keep it out of reach of children and animals.

Safety instructions
Do not use with silicone toys or latex condoms. Do not use the product in case of allergy or intolerance to any of the ingredients contained in the formula. If irritation and/or discomfort occurs during use, discontinue use immediately and avoid further application. Avoid contact with mucous membranes. Not suitable for consumption. Wait until the product is fully absorbed before putting on clothing, as it may cause oil stains. Do not allow contact with batteries. For external use only.

Disposal information
This product can be disposed of in household waste in an environmentally friendly manner.

Need help?
If you have any questions regarding this product, do not hesitate to contact customer service:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Fabricator
Cobeco Pharma
Hertzstraat 2
2652 XX, Berkel en Rodenrijs
info@cobeco.nl
www.cobecopharma.com
+31 (0)10 - 290 09 91
Made in the Netherlands

Plain

Massageolie

AC26-18-LO/322356

NL Beoogd gebruik
De massageolie laat de huid zijdezacht aanvoelen – perfect voor erotische massages en intieme momenten samen. Breng een kleine hoeveelheid olie aan op droge of nog vochtige huidzones waar je extra zachtheid wenst, en ervaar aanrakingen intenser.

Opbergen
Bewaar het product op een veilige, droge en donkere plek, uit de buurt van extreme temperaturen en buiten het bereik van kinderen en dieren.

Veiligheidsinstructies
Niet gebruiken in combinatie met siliconen toys of latex condooms. Gebruik het product niet als je allergisch bent of overgevoelig reageert op een van de ingrediënten in de formule. Bij irritatie en/of ongemak tijdens gebruik, stop direct en vermijd verdere toepassing. Vermijd contact met slijmvliezen. Niet geschikt voor consumptie. Wacht met aankleden tot het product volledig is ingetrokken, anders kunnen olievlekken ontstaan. Vermijd contact met batterijen. Alleen voor uitwendig gebruik.

Afvalverwerking
Dit product kan op milieuvriendelijke wijze met het huishoudelijk afval worden weggegooid.

Productspecificaties
Inhoud: 50 ml / 1.69 fl oz | Ingrediënten: Paraffinum Liquidum, Parfum, Arachis Hypogaea Oil, Eugenol, Coumarin, Cinnamal, Eugenia Caryophyllus Oil, **EUCALYPTUS GLOBULUS OIL**, Hexyl Cinnamal, Vanillin | Ten minste houdbaar tot: zie verpakking | Houdbaarheid na opening: 6 maanden

Hulp nodig?
Als je vragen hebt over dit product, neem dan gerust contact op met de klantenservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Fabrikant
Cobeco Pharma
Hertzstraat 2
2652 XX, Berkel en Rodenrijs
info@cobeco.nl
www.cobecopharma.com
+31 (0)10 - 290 09 91
Made in the Netherlands

Plain

Massageöl

AC26-18-LO/322356

DE Verwendungszweck
Das Massageöl pflegt die Haut streichelzart - für erotische Massagen und lustvolle Momente zu zweit. Gib eine Portion des Öls auf die trockenen oder noch feuchten Hautpartien, an denen Du Dir besondere Geschmeidigkeit wünschst, und erlebe Berührungen intensiver.

Aufbewahrung
Bewahre das Produkt sicher an einem trockenen, dunklen Ort auf, fern von extremen Temperaturen und außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren.

Sicherheitshinweise
Nicht mit Silikontoys und Latex-Kondomen verwenden. Verwende das Produkt nicht im Falle einer Allergie oder Unverträglichkeit gegenüber einer der in der Rezeptur enthaltenen Inhaltsstoffe. Falls während der Anwendung Reizungen und/oder Beschwerden auftreten, sollte die Anwendung sofort abgebrochen und von einer weiteren Verwendung abgesehen werden. Nicht mit Schleimhäuten in Berührung kommen. Nicht zum Verzehr geeignet. Vor dem Anlegen der Kleidung warten, bis das Produkt vollständig eingezogen ist. Sonst können Ölflecken entstehen. Nicht mit Batterien in Kontakt bringen. Nur zur äußeren Anwendung.

Entsorgung
Dieses Produkt kann umweltfreundlich mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Produktspezifikationen
Inhalt: 50 ml / 1.69 fl oz | Inhaltsstoffe: Paraffinum Liquidum, Parfum, Arachis Hypogaea Oil, Eugenol, Coumarin, Cinnamal, Eugenia Caryophyllus Oil, **EUCALYPTUS GLOBULUS OIL**, Hexyl Cinnamal, Vanillin | Mindestens haltbar bis: siehe Verpackung | Haltbarkeit nach dem Öffnen: 6 Monate

Brauchst du Hilfe?
Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, wende dich bitte an den Kundenservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Hersteller
Cobeco Pharma
Hertzstraat 2
2652 XX, Berkel en Rodenrijs
info@cobeco.nl
www.cobecopharma.com
+31 (0)10 - 290 09 91
Made in the Netherlands

Plain

Huile de massage

AC26-18-LO/322356

FR Utilisation prévue
L'huile de massage adoucit la peau – idéale pour des massages érotiques et des moments sensuels à deux. Applique une noisette d'huile sur les zones sèches ou encore humides de ta peau où tu souhaites plus de douceur, et ressens les caresses de manière plus intense.

Rangement
Conserve le produit dans un endroit sec et sombre, à l'abri des températures extrêmes et hors de portée des enfants et des animaux.

Consignes de sécurité
Ne pas utiliser avec des sextoys en silicone ni avec des préservatifs en latex. N'utilise pas le produit en cas d'allergie ou d'intolérance à l'un des ingrédients de la formule. En cas d'irritation ou d'inconfort pendant l'utilisation, arrête immédiatement l'application et ne continue pas l'utilisation. Ne pas appliquer sur les muqueuses. Ne pas ingérer. Attends que le produit soit complètement absorbé avant de t'habiller, car il peut laisser des taches d'huile. Ne pas mettre en contact avec des piles. Usage externe uniquement.

Élimination
Ce produit peut être éliminé de manière écologique avec les ordures ménagères.

Spécifications du produit
Contenu : 50 ml / 1.69 fl oz | Ingrédients : Paraffinum Liquidum, Parfum, Arachis Hypogaea Oil, Eugenol, Coumarin, Cinnamal, Eugenia Caryophyllus Oil, **EUCALYPTUS GLOBULUS OIL**, Hexyl Cinnamal, Vanillin | À consommer de préférence avant : voir emballage | Durée de conservation après ouverture : 6 mois

Besoin d'aide ?
Si vous avez des questions concernant ce produit, n'hésitez pas à contacter le service client:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Fabricant
Cobeco Pharma
Hertzstraat 2
2652 XX, Berkel en Rodenrijs
info@cobeco.nl
www.cobecopharma.com
+31 (0)10 - 290 09 91
Made in the Netherlands

Plain

Aceite de masaje

AC26-18-LO/322356

ES **Uso previsto**
Este aceite de masaje cuida la piel dejándola suave como una caricia, ideal para masajes eróticos y momentos íntimos en pareja. Aplica una porción del aceite sobre la piel seca o aún húmeda en las zonas donde desees una mayor suavidad y disfruta de las caricias de forma más intensa.

Almacenamiento
Guarda el producto en un lugar seco y oscuro, alejado de temperaturas extremas y fuera del alcance de niños y animales.

Advertencias de seguridad
No usar con juguetes de silicona ni con preservativos de látex. No utilizar si existe alergia o intolerancia a alguno de los ingredientes de la fórmula. Si se presentan irritaciones o molestias durante el uso, suspende inmediatamente su aplicación y evita volver a usarlo. Evitar el contacto con las mucosas. No ingerir. Espera a que el producto se absorba completamente antes de vestirte para evitar manchas de aceite. No poner en contacto con baterías. Solo para uso externo.

Eliminación
Este producto puede desecharse de forma respetuosa con el medio ambiente junto con los residuos domésticos.

Especificaciones del producto
Contenido: 50 ml / 1.69 fl oz | Ingredientes: Paraffinum Liquidum, Parfum, Arachis Hypogaea Oil, Eugenol, Coumarin, Cinnamal, Eugenia Caryophyllus Oil, **EUCALYPTUS GLOBULUS OIL**, Hexyl Cinnamal, Vanillin | Fecha de caducidad: ver envase | Periodo de uso tras la apertura: 6 meses

¿Necesitas ayuda?
Si tienes alguna pregunta sobre este producto, no dudes en ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Fabricante
Cobeco Pharma
Hertzstraat 2
2652 XX, Berkel en Rodenrijs
info@cobeco.nl
www.cobecopharma.com
+31 (0)10 - 290 09 91
Made in the Netherlands

Plain

Olio da massaggio

AC26-18-LO/322356

IT **Utilizzo previsto**
L'olio da massaggio lascia la pelle setosa al tatto – ideale per massaggi erotici e momenti di piacere in coppia. Applica una dose di olio sulla pelle asciutta o ancora umida, nelle zone in cui desideri maggiore morbidezza, e vivi le carezze in modo più intenso.

Conservazione
Conserva il prodotto in un luogo asciutto e buio, lontano da temperature estreme e fuori dalla portata di bambini e animali.

Avvertenze di sicurezza
Non utilizzare con sex toys in silicone o preservativi in lattice. Non usare il prodotto in caso di allergia o intolleranza a uno degli ingredienti contenuti nella

formula. In caso di irritazioni e/o fastidi durante l'uso, interrompere immediatamente l'applicazione ed evitare un ulteriore utilizzo. Evitare il contatto con le mucose. Non ingerire. Attendere che il prodotto sia completamente assorbito prima di indossare indumenti, altrimenti potrebbero formarsi macchie di olio. Evitare il contatto con batterie. Solo per uso esterno.

Smaltimento
Questo prodotto può essere smaltito in modo ecologico tramite i rifiuti domestici.

Specifiche tecniche
Contenuto: 50 ml / 1.69 fl oz | Ingredienti: Paraffinum Liquidum, Parfum, Arachis Hypogaea Oil, Eugenol, Coumarin, Cinnamal, Eugenia Caryophyllus Oil, **EUCALYPTUS GLOBULUS OIL**, Hexyl Cinnamal, Vanillin | Data di scadenza: vedi confezione | Validità dopo l'apertura: 6 mesi

Hai bisogno di aiuto?
Se hai domande su questo prodotto, non esitare a contattare il servizio clienti:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Produttore
Cobeco Pharma
Hertzstraat 2
2652 XX, Berkel en Rodenrijs
info@cobeco.nl
www.cobecopharma.com
+31 (0)10 - 290 09 91
Made in the Netherlands

Plain

Massasjeolje

AC26-18-LO/322356

NO Forventet bruk
Massasjeoljen pleier huden og gjør den silkemyk – perfekt for erotiske massasjer og intime øyeblikk sammen. Påfør en liten mengde olje på tørre eller lett fuktige hudområder der du ønsker ekstra smidighet, og nyt berøringene enda mer intenst.

Oppbevaring
Oppbevar produktet trygt på et tørt og mørkt sted, unna ekstreme temperaturer og utenfor rekkevidde for barn og dyr.

Sikkerhetsinformasjon
Skal ikke brukes med silikontoys eller latexkondomer. Ikke bruk produktet dersom du har allergi eller intoleranse mot noen av ingrediensene i formelen. Avbryt bruken umiddelbart dersom irritasjon og/eller ubehag oppstår under bruk, og unngå videre bruk. Unngå kontakt med slimhinner. Ikke egnet for konsum. Vent til produktet er fullstendig absorbert før du tar på klær, da oljeflekker ellers kan oppstå. Ikke la produktet komme i kontakt med batterier. Kun for utvendig bruk.

Avfallshåndtering
Dette produktet kan kastes miljøvennlig i vanlig husholdningsavfall.

Produktspesifikasjoner
Innhold: 50 ml / 1.69 fl oz | Ingredienser: Paraffinum Liquidum, Parfum, Arachis Hypogaea Oil, Eugenol, Coumarin, Cinnamal, Eugenia Caryophyllus Oil, **EUCALYPTUS GLOBULUS OIL**, Hexyl Cinnamal, Vanillin | Best før: se emballasjen | Holdbarhet etter åpning: 6 måneder

Trenger du hjelp?
Hvis du har spørsmål om dette produktet, kontakt gjerne kundeservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Produsent
Cobeco Pharma
Hertzstraat 2
2652 XX, Berkel en Rodenrijs
info@cobeco.nl
www.cobecopharma.com
+31 (0)10 - 290 09 91
Made in the Netherlands

Plain

Nuddolía

AC26-18-LO/322356

IS Notkun
Nuddolían gerir húðina silkimjúka – fyrir erótískt nudd og nautnalegar stundir saman. Berðu lítið magn af olíu á þurra eða raka húð þar sem þú vilt meiri mýkt og upplifðu snertingu af meiri dýpt.

Geymsla
Geymdu vöruna á þurrum, dimmum stað fjarri öfgafullum hita og kulda, og utan seilingar barna og dýra.

Öryggisráðstafanir
Ekki nota með sílikonleikföngum eða smokkum úr latex. Ekki nota vöruna ef þú ert með ofnæmi eða óþol fyrir einhverju innihaldsefnanna. Ef erting eða óþægindi koma fram við notkun skal hætta notkun tafarlaust. Ekki nota á slímhúð. Ekki ætlað til neyslu. Bíddu með að klæðast þar til olían hefur dregist alveg inn í húðina – annars geta myndast olíubletti. Forðastu snertingu við rafhlöður. Aðeins til notkunar utan á líkamanum.

Förgun
Þessa vöru má farga með heimilissorpi á umhverfisvænan hátt.

Vörulýsing
Magn: 50 ml / 1.69 fl oz | Innihaldsefni: Paraffinum Liquidum, Parfum, Arachis Hypogaea Oil, Eugenol, Coumarin, Cinnamal, Eugenia Caryophyllus Oil, **EUCALYPTUS GLOBULUS OIL**, Hexyl Cinnamal, Vanillin | Best fyrir: sjá umbúðir | Ending eftir opnun: 6 mánuðir

Buttu hjálp?
Ef þú hefur einhverjar spurningar varðandi þessa vöru, ekki hika við að hafa samband við þjónustuver:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Framleiðandi
Cobeco Pharma
Hertzstraat 2
2652 XX, Berkel en Rodenrijs
info@cobeco.nl
www.cobecopharma.com
+31 (0)10 - 290 09 91
Made in the Netherlands

Plain

Massageolja

AC26-18-LO/322356

SV Avsedd användning
Massageoljan gör huden silkeslen – perfekt för sensuella massageupplevelser och njutningsfulla stunder tillsammans. Applicera en portion olja på torra eller lätt fuktade hudområden där du vill uppleva extra smidighet, och fördjupa känslan av beröring.

Förvaring
Förvara produkten på en torr och mörk plats, skyddad från extrema temperaturer och utom räckhåll för barn och djur.

Säkerhetsanvisningar
Använd inte med silikontillverkade sexleksaker eller latexkondomer. Använd inte produkten om du är allergisk mot eller inte tål någon av ingredienserna i formulan. Avbryt användningen omedelbart vid irritation eller obehag. Undvik kontakt med slemhinnor. Ej avsedd för förtäring. Låt produkten absorberas helt innan du tar på dig kläder – annars kan oljefläckar uppstå. Undvik kontakt med batterier. Endast för utvärtes bruk.

Avfallshantering
Denna produkt kan kasseras miljövänligt med hushållsavfallet.

Produktspecifikationer
Innehåll: 50 ml / 1.69 fl oz | Ingredienser: Paraffinum Liquidum, Parfum, Arachis Hypogaea Oil, Eugenol, Coumarin, Cinnamal, Eugenia Caryophyllus Oil, **EUCALYPTUS GLOBULUS OIL**, Hexyl Cinnamal, Vanillin | Bäst före: se förpackningen | Hållbarhet efter öppning: 6 månader

Behöver du hjälp?
Om du har frågor om produkten, vänligen kontakta kundtjänst:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Tillverkare
Cobeco Pharma
Hertzstraat 2
2652 XX, Berkel en Rodenrijs
info@cobeco.nl
www.cobecopharma.com
+31 (0)10 - 290 09 91
Made in the Netherlands

Plain

Hierontaöljy

AC26-18-LO/322356

FI Tarkoitettu käyttö
Hierontaöljy hoitaa ihoa silkinpehmeäksi – eroottisia hierontoja ja nautinnollisia hetkiä varten kahden kesken. Levitä annos öljyä kuivalle tai kostealle iholle sinne, missä haluat erityistä pehmeyttä, ja koe kosketus intensiivisemmin.

Säilytys
Säilytä tuote turvallisesti kuivassa ja pimeässä paikassa, poissa äärilämpötiloista sekä lasten ja eläinten ulottuvilta.

Turvaohjeet
Älä käytä silikonisten seksilelujen tai lateksikondomien kanssa. Älä käytä tuotetta, jos olet allerginen tai yliherkkä jollekin sen ainesosista. Jos käytön aikana ilmenee ärsytystä tai epämukavuutta, lopeta käyttö välittömästi. Vältä tuotteen joutumista limakalvoille. Ei nautittavaksi. Anna tuotteen imeytyä täysin ennen kuin pukeudut – muuten voi syntyä öljytahroja. Älä tuo tuotetta kosketuksiin paristojen kanssa. Vain ulkoiseen käyttöön.

Hävittäminen
Tämä tuote voidaan hävittää ympäristöystävällisesti talousjätteen mukana.

Tuotetiedot
Sisältö: 50 ml / 1.69 fl oz | Ainesosat: Paraffinum Liquidum, Parfum, Arachis Hypogaea Oil, Eugenol, Coumarin, Cinnamal, Eugenia Caryophyllus Oil, **EUCALYPTUS GLOBULUS OIL**, Hexyl Cinnamal, Vanillin | Parasta ennen: katso pakkaus | Kesto avaamisen jälkeen: 6 kuukautta

Tarvitsetko apua?
Jos sinulla on kysyttävää tästä tuotteesta, ota yhteyttä asiakaspalveluun:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Valmistaja
Cobeco Pharma
Hertzstraat 2
2652 XX, Berkel en Rodenrijs
info@cobeco.nl
www.cobecopharma.com
+31 (0)10 - 290 09 91
Made in the Netherlands

Plain

Massageolie

AC26-18-LO/322356

DA Anvendelsesformål
Denne massageolie plejer huden silkeblød – perfekt til erotiske massager og intime øjeblikke for to. Påfør en portion olie på tør eller let fugtig hud, hvor du ønsker ekstra glathed, og oplev berøringer mere intenst.

Opbevaring
Opbevar produktet på et tørt, mørkt sted uden ekstreme temperaturer og uden for børns og dyrs rækkevidde.

Sikkerhedsinstruktioner
Må ikke anvendes med silikonelegetøj eller latexkondomer. Brug ikke produktet, hvis du er allergisk over for nogen af ingredienserne. Afbryd straks brugen ved irritation eller ubehag. Undgå kontakt med slimhinder. Ikke egnet til indtagelse. Lad produktet trænge helt ind i huden, før du tager tøj på, for at undgå olieflekker. Undgå kontakt med batterier. Kun til udvortes brug.

Bortskaffelse
Dette produkt kan bortskaffes miljøvenligt sammen med husholdningsaffald.

Produktspecifikationer
Indhold: 50 ml / 1.69 fl oz | Ingredienser: Paraffinum Liquidum, Parfum, Arachis Hypogaea Oil, Eugenol, Coumarin, Cinnamal, Eugenia Caryophyllus Oil, **EUCALYPTUS GLOBULUS OIL**, Hexyl Cinnamal, Vanillin | Mindst holdbar til: se emballagen | Holdbarhed efter åbning: 6 måneder

Har du brug for hjælp?
Hvis du har spørgsmål til dette produkt, er du velkommen til at kontakte kundeservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Producent
Cobeco Pharma
Hertzstraat 2
2652 XX, Berkel en Rodenrijs
info@cobeco.nl
www.cobecopharma.com
+31 (0)10 - 290 09 91
Fremstillet i Holland

Plain

Olej do masażu

AC26-18-LO/322356

PL Przeznaczenie
Olej do masażu pielęgnuje skórę, czyniąc ją jedwabiście gładką – idealny do zmysłowych masaży i intymnych chwil we dwoje. Naniеś porcję olejku na suchą lub wilgotną skórę w miejscach, w których pragniesz szczególnej gładkości, i doświadcz intensywniejszych doznań dotykowych.

Przechowywanie
Przechowuj produkt w suchym, ciemnym miejscu, z dala od ekstremalnych temperatur oraz poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

Środki ostrożności
Nie stosuj z zabawkami silikonowymi ani z prezerwatywami lateksowymi. Nie używaj produktu w przypadku alergii lub nietolerancji na którykolwiek ze składników zawartych w formule. W przypadku podrażnienia lub dyskomfortu podczas stosowania należy natychmiast przerwać użycie i zrezygnować z dalszego stosowania. Unikaj kontaktu z błonami śluzowymi. Produkt nie nadaje się do spożycia. Przed założeniem odzieży poczekaj, aż produkt całkowicie się wchłonie – w przeciwnym razie mogą powstać plamy z oleju. Unikaj kontaktu z bateriami. Wyłącznie do użytku zewnętrznego.

Utylizacja
Produkt można wyrzucić do domowych odpadów w sposób przyjazny dla środowiska.

Specyfikacje produktu
Zawartość: 50 ml / 1.69 fl oz | Składniki: Paraffinum Liquidum, Parfum, Olej z orzeszków ziemnych (Arachis Hypogaea Oil), Eugenol, Kumaryna (Coumarin), Cinnamal, Olejek goździkowy (Eugenia Caryophyllus Oil), **Olejek eukaliptusowy (EUCALYPTUS GLOBULUS OIL)**, Hexyl Cinnamal, Wanilina (Vanillin) | Termin ważności: patrz opakowanie | Termin przydatności po otwarciu: 6 miesięcy

Potrzebujesz pomocy?
Jeśli masz pytania dotyczące tego produktu, skontaktuj się z obsługą klienta:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Producent
Cobeco Pharma
Hertzstraat 2
2652 XX, Berkel en Rodenrijs
info@cobeco.nl
www.cobecopharma.com
+31 (0)10 - 290 09 91
Made in the Netherlands

Plain

Массажное масло

AC26-18-LO/322356

RU **Назначение**
Это массажное масло нежно ухаживает за кожей — для эротического массажа и чувственных моментов вдвоём. Нанеси немного масла на сухие или влажные участки кожи, которым хочешь подарить особую мягкость, и наслаждайся более интенсивными прикосновениями.

Хранение
Храни продукт в сухом, тёмном месте, вдали от экстремальных температур и вне досягаемости детей и животных.

Меры предосторожности
Не использовать с силиконовыми игрушками и латексными презервативами. Не использовать в случае аллергии или непереносимости любого из компонентов формулы. При появлении раздражения и/или дискомфорта прекрати использование и не применяй продукт снова. Избегай контакта со слизистыми оболочками. Не пригодно для употребления внутрь. Перед тем как надевать одежду, дождись полного впитывания масла — иначе возможны жирные пятна. Не допускать контакта с батарейками. Только для наружного применения.

Утилизация
Продукт может быть утилизирован с бытовыми отходами экологически безопасным способом.

Технические характеристики
Объём: 50 мл / 1.69 fl oz | Состав: Paraffinum Liquidum, Parfum, Arachis Hypogaea Oil, Eugenol, Coumarin, Cinnamal, Eugenia Caryophyllus Oil, **EUCALYPTUS GLOBULUS OIL**, Hexyl Cinnamal, Vanillin | Годен до: см. на упаковке | Срок годности после открытия: 6 месяцев

Нужна помощь?
Если у тебя есть вопросы по этому продукту, пожалуйста, обратись в службу поддержки:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Производитель
Cobeco Pharma
Hertzstraat 2
2652 XX, Berkel en Rodenrijs
info@cobeco.nl
www.cobecopharma.com
+31 (0)10 - 290 09 91
Сделано в Нидерландах

19

Drape

Decorative body chain

AC26-19-LO/322358

Materials: Copper-clad steel, iron, zinc alloy, copper-core brass (CCB)
Length: 120 cm / 47.24 inches
Weight: 7,4 g / 0.26 oz

EN Intended use
This product is intended for decorative purposes. Wear it around the hips, waist, or as a necklace to complete your sexy or seductive look.

Cleaning
When needed, the product can be wiped clean with a damp cloth or towel. Alternatively, the chain can be carefully rinsed and cleaned with mild soap.

Storage
Safely store out of reach of children and animals. Use a bag to protect the product from dust and scratches.

Safety instructions
Do not use this product in the following situations: on swollen, irritated, or inflamed skin or wounds and/or if you have an allergic reaction to one of the materials or if you are aware of an allergy to one of the materials. Ensure that the product is not worn too tightly, as this may restrict blood circulation and cause numbness, tingling, or discoloration in the affected areas. If any of these symptoms occur, remove the product immediately. This product should only be used as intended and as directed. Any other unforeseen use, especially use other than the intended purpose, may lead to injuries.

Disposal information
This product can be disposed of in household waste in an environmentally friendly manner.

Need help?
If you have any questions regarding this product, do not hesitate to contact customer service:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Drape

Decoratieve body chain

AC26-19-LO/322358

NL Beoogd gebruik
Dit product is bedoeld als decoratief accessoire. Draag het rond de heupen, taille of als ketting om je sexy of verleidelijke look compleet te maken.

Reiniging
Indien nodig kan het product worden afgeveegd met een vochtige doek of handdoek. Als alternatief kan de ketting voorzichtig worden afgespoeld en gereinigd met milde zeep.

Opbergen
Berg het product veilig op, buiten het bereik van kinderen en dieren. Gebruik een zakje om het product te beschermen tegen stof en krassen.

Veiligheidsinstructies
Gebruik dit product niet in de volgende situaties: op gezwollen, geïrriteerde of ontstoken huid of wonden en/of als je een allergische reactie hebt op een van de materialen of als je weet dat je allergisch bent voor een van de materialen. Zorg ervoor dat het product niet te strak wordt gedragen, omdat dit de bloedcirculatie kan belemmeren en gevoelloosheid, tintelingen of verkleuring in de aangetaste gebieden kan veroorzaken. Als een van deze symptomen optreedt, verwijder het product dan onmiddellijk. Dit product mag alleen worden gebruikt zoals bedoeld en volgens de aanwijzingen. Elk ander onvoorziene gebruik, vooral gebruik dat niet overeenkomt met het beoogde doel, kan leiden tot verwondingen.

Afvalverwerking
Dit product kan op milieuvriendelijke wijze via het huishoudelijk afval worden weggegooid.

Productspecificaties
Materialen: Koperomhuld staal, ijzer, zinklegering, messing met koperen kern (CCB) | Lengte: 120 cm / 47.24 inch | Gewicht: 7,4 g / 0.26 oz

Hulp nodig?
Als je vragen hebt over dit product, neem dan gerust contact op met de klantenservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Drape

Dekorative Körperkette

AC26-19-LO/322358

DE Verwendungszweck
Dieses Produkt ist für dekorative Zwecke gedacht. Trage es um die Hüften, die Taille oder als Halskette, um deinen sexy oder verführerischen Look zu vervollständigen.

Reinigung
Bei Bedarf kann das Produkt mit einem feuchten Tuch oder Handtuch abgewischt werden. Alternativ kann die Kette vorsichtig abgespült und mit mildem Seifenwasser gereinigt werden.

Aufbewahrung
Bewahre das Produkt sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren auf. Verwende ein Beutelchen, um das Produkt vor Staub und Kratzern zu schützen.

Sicherheitshinweise
Verwende dieses Produkt nicht in den folgenden Situationen: auf geschwollener, gereizter oder entzündeter Haut oder Wunden und/oder wenn du eine allergische Reaktion auf eines der Materialien hast oder eine Allergie gegen eines der Materialien bekannt ist. Achte darauf, dass das Produkt nicht zu eng getragen wird, da dies die Blutzirkulation einschränken und Taubheitsgefühle, Kribbeln oder Verfärbungen in den betroffenen Bereichen verursachen kann. Wenn eines dieser Symptome auftritt, entferne das Produkt sofort. Dieses Produkt sollte nur wie vorgesehen und gemäß den Anweisungen verwendet werden. Jede andere unvorhergesehene Nutzung, insbesondere eine Nutzung, die nicht dem beabsichtigten Zweck entspricht, kann zu Verletzungen führen.

Entsorgung
Dieses Produkt kann umweltfreundlich über den Hausmüll entsorgt werden.

Produktspezifikationen
Materialien: Kupferummantelter Stahl, Eisen, Zinklegerung, Messing mit Kupferkern (CCB) | Länge: 120 cm / 47.24 Zoll | Gewicht: 7,4 g / 0.26 oz

Brauchst du Hilfe?
Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, wende dich bitte an den Kundenservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Drape

Chaîne corporelle décorative

AC26-19-LO/322358

FR Utilisation prévue
Ce produit est conçu à des fins décoratives. Porte-le autour des hanches, de la taille ou en collier pour compléter ton look sexy ou séduisant.

Nettoyage
Si nécessaire, nettoie le produit à l'aide d'un chiffon ou d'une serviette humide. Tu peux également le rincer délicatement avec de l'eau tiède et du savon doux.

Rangement
Range le produit en lieu sûr, hors de portée des enfants et des animaux. Utilise une petite pochette pour le protéger de la poussière et des rayures.

Avertissements
N'utilise pas ce produit dans les cas suivants : sur une peau enflée, irritée, enflammée ou blessée, et/ou si tu es allergique à l'un des matériaux ou si une allergie connue est présente. Veille à ne pas porter le produit trop serré, car cela pourrait entraver la circulation sanguine et provoquer des engourdissements, des picotements ou des changements de couleur sur la peau. En cas de tels symptômes, retire immédiatement le produit. Ce produit doit être utilisé uniquement conformément à sa fonction prévue. Toute autre utilisation non indiquée ou détournée peut entraîner des blessures.

Élimination
Ce produit peut être jeté de manière écologique avec les ordures ménagères.

Spécifications du produit
Matériaux : Acier gainé de cuivre, Fer, Alliage de zinc, Laiton à noyau en cuivre (CCB) | Longueur : 120 cm / 47.24 pouces | Poids : 7,4 g / 0.26 oz

Besoin d'aide ?
Si vous avez des questions concernant ce produit, n'hésitez pas à contacter le service client:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

19

Drape

Cadena corporal decorativa

AC26-19-LO/322358

ES Uso previsto
Este producto está destinado a fines decorativos. Llévalo alrededor de las caderas, la cintura o como collar para completar tu look sexy o seductor.

Limpieza
Si es necesario, el producto puede limpiarse con un paño o toalla húmeda. Alternativamente, puedes enjuagar suavemente la cadena y limpiarla con agua tibia y un jabón suave.

Almacenamiento
Guarda el producto en un lugar seguro y fuera del alcance de niños y animales. Utiliza una bolsita para protegerlo del polvo y de arañazos.

Advertencias de seguridad
No utilices este producto en los siguientes casos: sobre piel inflamada, irritada o con heridas, y/o si tienes una reacción alérgica o conoces alguna alergia a alguno de los materiales. Asegúrate de que el producto no esté demasiado ajustado, ya que podría restringir la circulación sanguínea y causar entumecimiento, cosquilleo o decoloración en las zonas afectadas. Si se presenta alguno de estos síntomas, retira el producto de inmediato. Este producto solo debe utilizarse según lo previsto y conforme a las instrucciones. Cualquier otro uso no previsto, especialmente uno que no se ajuste a su propósito original, puede causar lesiones.

Eliminación
Este producto puede desecharse de manera respetuosa con el medio ambiente junto con los residuos domésticos.

Especificaciones del producto
Materiales: Acero recubierto de cobre, hierro, aleación de zinc, latón con núcleo de cobre (CCB) | Longitud: 120 cm / 47.24 pulgadas | Peso: 7,4 g / 0.26 oz

¿Necesitas ayuda?
Si tienes alguna pregunta sobre este producto, no dudes en ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Drape

Catena decorativa per il corpo

AC26-19-LO/322358

IT Utilizzo previsto
Questo prodotto è pensato per scopi decorativi. Indossalo sui fianchi, in vita o come collana per completare il tuo look sexy e seducente.

Pulizia
Se necessario, il prodotto può essere pulito con un panno umido. In alternativa, la catena può essere risciacquata delicatamente e lavata con acqua e sapone neutro.

Conservazione
Conserva il prodotto in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali. Usa un sacchettino protettivo per preservarlo da polvere e graffi.

Avvertenze di sicurezza
Non utilizzare questo prodotto nei seguenti casi: su pelle gonfia, irritata o infiammata, su ferite e/o in presenza di allergie note a uno dei materiali. Assicurati che il prodotto non sia indossato troppo stretto, poiché potrebbe limitare la circolazione sanguigna e causare intorpidimento, formicolio o scolorimento delle aree interessate. In caso di tali sintomi, rimuovi il prodotto immediatamente. Questo prodotto deve essere utilizzato solo secondo le istruzioni e per l'uso previsto. Qualsiasi altro utilizzo imprevisto può causare lesioni.

Smaltimento
Questo prodotto può essere smaltito in modo ecologico tramite i rifiuti domestici.

Specifiche tecniche
Materiali: Acciaio rivestito in rame, ferro, lega di zinco, ottone con anima in rame (CCB) | Lunghezza: 120 cm / 47.24 pollici | Peso: 7,4 g / 0.26 oz

Hai bisogno di aiuto?
Se hai domande su questo prodotto, non esitare a contattare il servizio clienti:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Drape

Dekorativ kroppskjede

AC26-19-LO/322358

NO Forventet bruk
Dette produktet er ment for dekorativ bruk. Bruk det rundt hoftene, midjen eller som halskjede for å fullføre et sexy eller forførende utseende.

Rengjøring
Ved behov kan produktet tørkes av med en fuktig klut eller håndkle. Alternativt kan kjedet skylles forsiktig og rengjøres med mildt såpevann.

Oppbevaring
Oppbevar produktet trygt og utenfor rekkevidde for barn og dyr. Bruk en liten pose for å beskytte det mot støv og riper.

Sikkerhetsinformasjon
Ikke bruk dette produktet i følgende tilfeller:
På hoven, irritert eller betent hud, åpne sår, og/eller dersom du har en kjent allergi mot noen av materialene. Sørg for at produktet ikke bæres for stramt, da dette kan hemme blodsirkulasjonen og føre til nummenhet, prikking eller misfarging i det berørte området. Fjern produktet umiddelbart dersom slike symptomer oppstår. Produktet skal kun brukes som angitt og i henhold til instruksjonene. Enhver annen bruk, spesielt hvis den ikke er tilsiktet, kan føre til personskade.

Avfallshåndtering
Dette produktet kan kastes miljøvennlig som vanlig husholdningsavfall.

Produktspesifikasjoner
Materialer: Kobberbelagt stål, jern, sinklegering, messing med kobberkjerne (CCB) | Lengde: 120 cm / 47.24 tommer | Vekt: 7,4 g / 0.26 oz

Trenger du hjelp?
Hvis du har spørsmål om dette produktet, ta gjerne kontakt med kundeservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Drape

Skrautleg líkamskeðja

AC26-19-LO/322358

IS Notkun
Þessi vara er ætluð til skrauts. Berðu hana um mjaðmir, mitti eða sem hálskeðju til að fullkomna kynþokkafullt eða tælandi útlit.

Þrif
Ef þörf krefur má þurrka vöruna af með röku klút eða handklæði. Einnig má skola keðjuna varlega og hreinsa með mildri sápu og vatni.

Geymsla
Geymdu vöruna á öruggum stað, fjarri börnum og dýrum. Notaðu geymslupoka til að vernda hana gegn ryki og rispum.

Öryggisráðstafanir
Ekki nota vöruna við eftirfarandi aðstæður: Á bólginni, erttri eða bólginni húð, sárum og/eða ef þú ert með ofnæmi eða þekkt ofnæmi fyrir einhverju af efnunum í vörunni. Gættu þess að bera vöruna ekki of þröngt – það getur dregið úr blóðflæði og valdið dofa, náladofa eða litabreytingum í húð. Ef slíkt gerist, fjarlægðu vöruna tafarlaust. Varan skal eingöngu notuð samkvæmt leiðbeiningum og tilgangi. Önnur, óviðeigandi notkun getur leitt til meiðsla.

Förgun
Þessari vöru má farga á umhverfisvænan hátt með heimilissorpi.

Vörulýsing
Efni: Stál með koparhúð, járn, sinkblanda, messing með koparkjarna (CCB) | Lengd: 120 cm / 47.24 tommur | Þyngd: 7,4 g / 0.26 únsur

Buttu hjálp?
Ef þú hefur einhverjar spurningar varðandi þessa vöru, ekki hika við að hafa samband við þjónustuver:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

19

Drape

Dekorativ kroppskedja

AC26-19-LO/322358

SV Avsedd användning
Denna produkt är avsedd för dekorativt bruk. Bär den runt höfterna, midjan eller som ett halsband för att fullända din sexiga eller förföriska look.

Rengöring
Vid behov kan produkten torkas av med en fuktig trasa eller handduk. Alternativt kan kedjan sköljas försiktigt och rengöras med milt tvältvålvatten.

Förvaring
Förvara produkten säkert och utom räckhåll för barn och djur. Använd en liten påse för att skydda den mot damm och repor.

Säkerhetsanvisningar
Använd inte produkten vid svullen, irriterad eller inflammerad hud, öppna sår och/eller om du har en känd allergi mot något av materialen. Se till att produkten inte sitter för tajt, eftersom det kan begränsa blodcirkulationen och orsaka domningar, stickningar eller missfärgning i det berörda området. Ta i så fall av produkten omedelbart. Produkten ska endast användas enligt dess avsedda syfte och instruktioner. Annan användning kan leda till skador.

Avfallshantering
Denna produkt kan kasseras miljövänligt med hushållsavfallet.

Produktspecifikationer
Material: Kopparpläterat stål, järn, zinklegering, mässing med kopparkärna (CCB) | Längd: 120 cm / 47.24 tum | Vikt: 7,4 g / 0.26 oz

Behöver du hjälp?
Om du har några frågor om denna produkt, tveka inte att kontakta kundservice:
- +31 (0) 598-690 453
- info@loveboxxx.eu
- www.loveboxxx.eu

Drape

Koristeellinen vartaloketju

AC26-19-LO/322358

FI Tarkoitettu käyttö
Tämä tuote on tarkoitettu koristekäyttöön. Käytä sitä lantiolla, vyötäröllä tai kaulakoruna täydentämään seksikästä tai viettelevää tyyliäsi.

Puhdistus
Tuote voidaan tarvittaessa pyyhkiä kostealla liinalla tai pyyhkeellä. Vaihtoehtoisesti ketjun voi huuhdella varovasti ja puhdistaa miedolla saippuavedellä.

Säilytys
Säilytä tuote turvallisesti lasten ja eläinten ulottumattomissa. Käytä säilytyspussia suojataksesi tuotetta pölyltä ja naarmuilta.

Turvaohjeet
Älä käytä tätä tuotetta seuraavissa tilanteissa: turvonneella, ärtyneellä tai tulehtuneella iholla, haavoissa ja/tai jos sinulla on allergia jotain tuotteen materiaalia kohtaan tai tiedossa oleva herkkyys kyseiselle materiaalille. Varmista, ettei tuote ole liian tiukalla, sillä se voi heikentää verenkiertoa ja aiheuttaa puutumista, pistelyä tai värimuutoksia ihoalueella. Jos tällaisia oireita ilmenee, poista tuote välittömästi. Tuotetta tulee käyttää vain ohjeiden mukaisesti ja siihen tarkoitetulla tavalla. Mikä tahansa muu, ennalta arvaamaton käyttö voi johtaa loukkaantumisiin.

Hävittäminen
Tämä tuote voidaan hävittää ympäristöystävällisesti talousjätteen mukana.

Tuotetiedot
Materiaalit: kuparipinnoitettu teräs, rauta, sinkkiseos, kuparisydäminen messinki (CCB) | Pituus: 120 cm / 47.24 tuumaa | Paino: 7,4 g / 0.26 oz

Tarvitsetko apua?
Jos sinulla on kysyttävää tästä tuotteesta, ota rohkeasti yhteyttä asiakaspalveluun:
- +31 (0) 598-690 453
- info@loveboxxx.eu
- www.loveboxxx.eu

Drape

Dekorativ kropskæde

AC26-19-LO/322358

DA Anvendelsesformål

Dette produkt er beregnet til dekorativ brug. Bær det omkring hofterne, taljen eller som en halskæde for at fuldende dit sexede eller forførende look.

Rengøring

Om nødvendigt kan produktet tørres af med en fugtig klud eller et håndklæde. Alternativt kan kæden skylles forsigtigt og rengøres med mildt sæbevand.

Opbevaring

Opbevar produktet sikkert og uden for børns og dyrs rækkevidde. Brug en lille pose til at beskytte produktet mod støv og ridser.

Sikkerhedsinstruktioner

Brug ikke dette produkt i følgende tilfælde: På hævet, irriteret eller betændt hud, på sår og/eller hvis du har en allergisk reaktion på nogle af materialerne eller kender til en sådan allergi. Sørg for, at produktet ikke bæres for stramt, da det kan begrænse blodcirkulationen og forårsage følelsesløshed, prikken eller misfarvning i de berørte områder. Fjern straks produktet, hvis nogen af disse symptomer opstår. Dette produkt må kun anvendes som tiltænkt og i overensstemmelse med vejledningen. Enhver anden, uforudset brug – især ikke-tilsigtet – kan føre til skader.

Bortskaffelse

Dette produkt kan bortskaffes miljøvenligt med almindeligt husholdningsaffald.

Produktspecifikationer

Materialer: Kobberbelagt stål, jern, zinklegering, messing med kobberkerne (CCB) | Længde: 120 cm / 47.24 tommer | Vægt: 7,4 g / 0.26 oz

Brug for hjælp?

Hvis du har spørgsmål om dette produkt, er du velkommen til at kontakte kundeservice:

+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Drape

Dekoracyjny łańcuszek na ciało

AC26-19-LO/322358

PL Przeznaczenie

Ten produkt służy celom dekoracyjnym. Noś go wokół bioder, talii lub jako naszyjnik, aby dopełnić swój seksowny lub uwodzicielski wygląd.

Czyszczenie

W razie potrzeby przetrzyj produkt wilgotną ściereczką lub ręcznikiem. Alternatywnie możesz ostrożnie opłukać łańcuszek i umyć go łagodnym mydłem.

Przechowywanie

Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Użyj woreczka ochronnego, aby zabezpieczyć produkt przed kurzem i zarysowaniami.

Środki ostrożności

Nie używaj tego produktu w następujących sytuacjach: na spuchniętej, podrażnionej lub zapalonej skórze, na ranach oraz jeśli występuje reakcja alergiczna na którykolwiek z materiałów lub znana alergia na którykolwiek z nich. Upewnij się, że produkt nie jest noszony zbyt ciasno, ponieważ może to ograniczyć krążenie krwi i powodować drętwienie, mrowienie lub przebarwienia skóry w danym obszarze. Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów, natychmiast zdejmij produkt. Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją użytkowania. Każde inne, nieprzewidziane zastosowanie – zwłaszcza niezgodne z przeznaczeniem – może prowadzić do urazów.

Utylizacja

Produkt można wyrzucić do domowych odpadów w sposób przyjazny dla środowiska.

Specyfikacje produktu

Materiały: stal powlekana miedzią, żelazo, stop cynku, mosiądz z rdzeniem miedzianym (CCB) | Długość: 120 cm / 47.24 in | Waga: 7,4 g / 0.26 oz

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz pytania dotyczące tego produktu, skontaktuj się z obsługą klienta:

+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

19

Drape

Декоративная цепочка для тела

AC26-19-LO/322358

RU Назначение
Этот продукт предназначен для декоративного использования. Носи его на бёдрах, талии или как ожерелье, чтобы дополнить свой сексуальный или соблазнительный образ.

Чистка
При необходимости протри продукт влажной тряпкой или полотенцем. Также можно осторожно ополоснуть цепочку и очистить её с помощью мягкого мыльного раствора.

Хранение
Храни продукт в безопасном месте, вдали от детей и животных. Используй мешочек, чтобы защитить его от пыли и царапин.

Меры предосторожности
Не используй этот продукт в следующих случаях: при наличии отёков, раздражений, воспалений кожи, открытых ран, а также при аллергии на любой из материалов или известной чувствительности к ним. Убедись, что цепочка не слишком туго прилегает, так как это может нарушить кровообращение и вызвать онемение, покалывание или изменение цвета кожи. При появлении подобных симптомов немедленно сними изделие. Используй продукт только по назначению и в соответствии с инструкцией. Любое другое, непредусмотренное применение может привести к травмам.

Утилизация
Этот продукт может быть утилизирован с бытовыми отходами экологически безопасным способом.

Технические характеристики
Материалы: сталь с медным покрытием, железо, цинковый сплав, латунь с медным сердечником (CCB) | Длина: 120 см / 47.24 дюйма | Вес: 7,4 г / 0.26 унции

Нужна помощь?
Если у вас есть вопросы по этому продукту, свяжитесь со службой поддержки клиентов:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Traced

Nipple clamps

AC26-20-LO/322359

Materials:	Steel, copper, polyvinyl chloride (PVC)
Size:	9,8 x 1,2 x 1 cm / 3.86 × 0.47 × 0.39 inches
Weight:	11 g / 0.38 oz

EN Intended use
Nipple clamps for the stimulation of the nipples.

Before use
In order to place the clamps onto the body safely, ensure that the nipples are hard. You can for example stimulate them with your fingers. Once you are used to the stimulation, the nipple clamps can be placed.

How to use
Gently pull the nipples forward. Position the clamps close to the skin, but not too near the tip of the nipple. Use the adjustable slider to fine-tune the pressure. Never wear nipple clamps for more than 10 to 15 minutes at a time. To remove the clamps, ensure your hands are dry. Slide the adjustable slider downward to release the pressure, then carefully lift the clamp off. Take your time and avoid removing the clamps too quickly, as doing so could cause sudden discomfort, a sharp pain, or damage to the delicate tissue around the nipple due to the abrupt change in pressure.

Cleaning
Before and after use, rinse the product with lukewarm water. Apply toy cleaner or mild soap and rinse it with lukewarm water again. Repeat this step if necessary. Lay the product down to dry or dab it dry with a lint-free cloth or towel.

Storage
Safely store the toy in a dry and dark place without extreme temperatures, out of reach of children and animals. Use a toy bag to protect the toy from dust and scratches.

Safety instructions
Do not use the product in the following situations: on swollen, irritated, or inflamed skin, if any of the components are broken and/or if you have an allergic reaction to the material or if you are aware of an already existing allergy to the material. Nipple clamps that fit too tightly can cause circulatory problems and other injuries. Pay attention to skin colour and temperature during use. Frequent use of clamps can cause bruising. Do not use the clamps if the skin is too bruised or painful. If the clamps are clamped too tightly, a sensation of pressure or pain may arise. In this case, stop using the clamps temporarily until the symptoms disappear completely. Do not use cream or lotions on or around your nipples after use as this can cause irritation. The clamps can be used when you have a nipple piercing but be extra careful with the removal of the clamps. Do not share the clamps with others to avoid illness and infection. Do not clean with products containing alcohol, silicone, gasoline, acetone, or other corrosive substances. Not suitable for the washing machine or dishwasher. Suitable for use on the nipple. Only use the clamps as intended and as directed.

Disposal information
This product can be disposed of in household waste in an environmentally friendly manner.

Need help?
If you have any questions regarding this product, do not hesitate to contact customer service:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Traced

Tepelklemmen

AC26-20-LO/322359

NL Beoogd gebruik
Tepelklemmen voor de stimulatie van de tepels.

Voor gebruik
Om de klemmen veilig op het lichaam aan te brengen, zorg je ervoor dat de tepels hard zijn. Je kunt ze bijvoorbeeld stimuleren met je vingers. Zodra je gewend bent aan de sensatie, kunnen de tepelklemmen worden aangebracht.

Gebruik
Trek de tepels voorzichtig naar voren. Plaats de klemmen dicht bij de huid, maar niet te dicht bij de tepelpunt. Gebruik de verstelbare schuifregelaar om de druk fijn af te stellen. Draag de tepelklemmen nooit langer dan 10 tot 15 minuten achter elkaar. Om de klemmen te verwijderen, zorg ervoor dat je handen droog zijn. Trek de verstelbare schuifregelaar naar beneden om de druk los te laten en til vervolgens de klem voorzichtig af. Neem de tijd

en vermijd het te snel verwijderen van de klemmen, omdat dit plotseling ongemak, scherpe pijn of schade aan het delicate weefsel rondom de tepel kan veroorzaken door de plotselinge verandering in druk.

Reiniging
Spoel het product vóór en na gebruik af met lauwwarm water. Breng toy cleaner of milde zeep aan en spoel opnieuw met lauwwarm water. Herhaal deze stap indien nodig. Laat het product liggend drogen of dep het droog met een pluisvrije doek of handdoek.

Opbergen
Berg de toy veilig op op een droge en donkere plaats zonder extreme temperaturen, buiten bereik van kinderen en dieren. Gebruik een toybag om de toy te beschermen tegen stof en krassen.

Veiligheidsinstructies
Gebruik het product niet in de volgende situaties: op gezwollen, geïrriteerde of ontstoken huid, bij beschadigde onderdelen en/of bij een allergische reactie op het materiaal of als je weet dat je allergisch bent voor het materiaal. Te strakke tepelklemmen kunnen problemen met de bloedsomloop en andere verwondingen veroorzaken. Let tijdens het gebruik op de kleur en temperatuur van de huid. Frequent gebruik van klemmen kan blauwe plekken veroorzaken. Gebruik de klemmen niet als de huid te beurs of pijnlijk is. Als de klemmen te strak zitten, kan er een gevoel van druk of pijn ontstaan. Stop in dat geval tijdelijk met het gebruik totdat de symptomen volledig verdwenen zijn. Gebruik na afloop geen crèmes of lotions op of rond de tepels, omdat dit irritatie kan veroorzaken. De klemmen kunnen worden gebruikt met een tepelpiercing, maar wees extra voorzichtig bij het verwijderen. Deel de klemmen niet met anderen om ziekte en infectie te voorkomen. Reinig het product niet met middelen die alcohol, siliconen, benzine, aceton of andere bijtende stoffen bevatten. Niet geschikt voor de wasmachine of vaatwasser. Alleen geschikt voor gebruik op de tepels. Gebruik de klemmen uitsluitend zoals bedoeld en volgens de instructies.

Afvalverwerking
Dit product kan op milieuvriendelijke wijze via het huishoudelijk afval worden weggegooid.

Productspecificaties
Materialen: Staal, koper, polyvinylchloride (PVC) | Afmetingen: 9,8 x 1,2 x 1 cm / 3.86 x 0.47 x 0.39 inch | Gewicht: 11 g / 0.38 oz

Hulp nodig?
Als je vragen hebt over dit product, neem dan gerust contact op met de klantenservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Traced

Nippelklemmen

AC26-20-LO/322359

DE Verwendungszweck
Nippelklemmen zur Stimulation der Brustwarzen.

Vor der Anwendung
Damit die Klemmen sicher am Körper angebracht werden können, stelle sicher, dass die Brustwarzen hart sind. Du kannst sie zum Beispiel mit den Fingern stimulieren. Sobald du dich an die Stimulation gewöhnt hast, können die Nippelklemmen angebracht werden.

Anwendung
Ziehe die Brustwarzen vorsichtig nach vorne. Positioniere die Klemmen nah an der Haut, aber nicht zu nah an der Spitze der Brustwarze. Verwende den verstellbaren Schieberegler, um den Druck fein abzustimmen. Trage die Brustwarzenklemmen niemals länger als 10 bis 15 Minuten am Stück. Um die Klemmen zu entfernen, stelle sicher, dass deine Hände trocken sind. Schiebe den verstellbaren Schieberegler nach unten, um den Druck zu lösen, und hebe dann die Klemme vorsichtig ab. Nimm dir Zeit und vermeide es, die Klemmen zu schnell zu entfernen, da dies plötzliches Unbehagen, stechende Schmerzen oder Schäden am empfindlichen Gewebe der Brustwarze aufgrund des abrupten Druckabfalls verursachen kann.

Reinigung
Spüle das Produkt vor und nach der Verwendung mit lauwarmem Wasser ab. Trage Toy-Reiniger oder milde Seife auf und spüle es erneut mit lauwarmem Wasser ab. Wiederhole diesen Schritt bei Bedarf. Lege das Produkt zum Trocknen ab oder tupfe es mit einem fusselfreien Tuch oder Handtuch trocken.

Aufbewahrung
Bewahre das Toy sicher an einem trockenen und dunklen Ort ohne extreme Temperaturen auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren. Verwende eine Toy-Bag, um das Toy vor Staub und Kratzern zu schützen.

Sicherheitshinweise
Verwende das Produkt nicht in folgenden Fällen: bei geschwollener, gereizter oder entzündeter Haut, bei beschädigten Bestandteilen und/oder bei einer allergischen Reaktion auf das Material oder bei bekannter Allergie gegen das Material. Zu enge Nippelklemmen können Durchblutungsstörungen und andere Verletzungen verursachen. Achte während der Anwendung auf die Hautfarbe und -temperatur. Häufiger Gebrauch kann zu blauen Flecken führen. Verwende die Klemmen nicht, wenn die Haut stark gereizt oder schmerzhaft ist. Wenn die Klemmen zu fest sitzen, kann ein Druckgefühl oder Schmerz entstehen. In diesem Fall die Anwendung unterbrechen, bis die Beschwerden vollständig abgeklungen sind. Verwende nach der Anwendung keine Cremes oder Lotionen auf oder um die Brustwarzen, da dies zu Reizungen führen kann. Die Klemmen können bei einem Brustwarzenpiercing verwendet werden – sei jedoch besonders vorsichtig beim Entfernen. Teile die Klemmen nicht mit anderen, um Krankheiten und Infektionen zu vermeiden. Nicht mit Mitteln reinigen, die Alkohol, Silikon, Benzin, Aceton oder andere aggressive Substanzen enthalten. Nicht für Waschmaschine oder Geschirrspüler geeignet. Zur Anwendung auf der Brustwarze geeignet. Die Klemmen dürfen nur bestimmungsgemäß und entsprechend der Anleitung verwendet werden.

Entsorgung
Dieses Produkt kann umweltfreundlich über den Hausmüll entsorgt werden.

Produktspezifikationen
Materialien: Stahl, Kupfer, Polyvinylchlorid (PVC) | Maße: 9,8 x 1,2 x 1 cm / 3.86 x 0.47 x 0.39 Zoll | Gewicht: 11 g / 0.38 oz

Brauchst du Hilfe?
Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, wende dich bitte an den Kundenservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Traced

Pinces à tétons

AC26-20-LO/322359

FR Utilisation prévue
Pinces à tétons conçues pour la stimulation des mamelons.

Avant l'utilisation
Pour fixer les pinces en toute sécurité, assure-toi que tes tétons sont durs. Tu peux les stimuler doucement avec les doigts. Une fois que tu t'es habitué·e à la sensation, les pinces peuvent être placées.

Utilisation
Tire doucement les tétons vers l'avant. Positionne les pinces près de la base du téton, mais pas directement sur la pointe. Utilise le curseur réglable pour ajuster la pression à ton niveau de confort. Ne porte jamais les pinces plus de 10 à 15 minutes d'affilée. Pour les retirer, assure-toi que tes mains sont sèches. Fais glisser le curseur vers le bas pour relâcher la pression, puis retire délicatement la pince. Retire toujours lentement pour éviter douleurs vives, inconfort ou lésions dues à une baisse de pression trop rapide.

Nettoyage
Rince le produit à l'eau tiède avant et après utilisation. Applique un nettoyant pour sextoys ou du savon doux, puis rince à nouveau. Répète l'opération si nécessaire. Laisse sécher à l'air libre ou tamponne avec un tissu ou une serviette non pelucheux·se.

Rangement
Range le jouet dans un endroit sec et sombre, à l'abri des températures extrêmes, hors de portée des enfants et des animaux. Utilise une pochette de rangement pour le protéger de la poussière et des rayures.

Avertissements
N'utilise pas ce produit dans les cas suivants : peau enflée, irritée ou enflammée, composants endommagés et/ou réaction allergique connue à l'un des matériaux. Des pinces trop serrées peuvent provoquer des troubles circulatoires ou d'autres blessures. Surveille la couleur et la température de la peau pendant l'utilisation. Une utilisation fréquente peut provoquer des ecchymoses. N'utilise pas les pinces si la peau est douloureuse ou très irritée. En cas de gêne ou de douleur, arrête immédiatement l'utilisation et ne reprends que lorsque les symptômes ont disparu. N'applique pas de crèmes ou lotions sur ou autour des tétons juste après usage, cela pourrait causer des irritations. Tu peux utiliser les pinces avec un piercing au téton, mais retire-les avec précaution. Ne partage pas les pinces avec d'autres personnes pour éviter toute transmission d'infections. Ne les nettoie pas avec des produits contenant de l'alcool, du silicone, de l'essence, de l'acétone ou d'autres substances agressives. Ne convient pas au lave-linge ou au lave-vaisselle. Uniquement destiné à une utilisation sur les tétons. À utiliser uniquement selon les instructions et l'usage prévu.

Élimination
Ce produit peut être éliminé de manière écologique avec les ordures ménagères.

Spécifications du produit
Matériaux : Acier, Cuivre, Chlorure de polyvinyle (PVC) | Dimensions : 9,8 x 1,2 x 1 cm / 3.86 x 0.47 x 0.39 pouces | Poids : 11 g / 0.38 oz

Besoin d'aide ?
Si vous avez des questions concernant ce produit, n'hésitez pas à contacter le service client:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Traced

Pinzas para pezones

AC26-20-LO/322359

ES Uso previsto
Pinzas para pezones diseñadas para la estimulación de los pezones.

Antes del uso
Para colocar las pinzas de forma segura en el cuerpo, asegúrate de que los pezones estén duros. Puedes estimularlos suavemente con los dedos. Una vez que te hayas acostumbrado a la sensación, puedes colocar las pinzas.

Aplicación
Tira suavemente de los pezones hacia adelante. Coloca las pinzas cerca de la base del pezón, pero no directamente sobre la punta. Usa el regulador deslizante ajustable para controlar la presión. No uses las pinzas durante más de 10 a 15 minutos seguidos. Para quitarlas, asegúrate de que tus manos estén secas. Desliza hacia abajo el regulador para liberar la presión y luego retira suavemente la pinza. Hazlo con calma para evitar molestias, dolores punzantes o daños en el tejido sensible del pezón debido a la liberación repentina de presión.

Limpieza
Enjuaga el producto antes y después de su uso con agua tibia. Aplica un limpiador para juguetes o jabón suave y enjuágalo nuevamente con agua tibia. Repite este paso si es necesario. Déjalo secar al aire o sécalo con una toalla o paño sin pelusas.

Almacenamiento
Guarda el juguete en un lugar seco, oscuro y seguro, alejado de temperaturas extremas y fuera del alcance de niños y animales. Utiliza una bolsa para juguetes para protegerlo del polvo y de arañazos.

Advertencias de seguridad
No utilices este producto en los siguientes casos: si la piel está hinchada, irritada o inflamada, si hay componentes dañados y/o si tienes alergia conocida a los materiales. Las pinzas demasiado ajustadas pueden causar problemas de circulación y otras lesiones. Durante el uso, vigila el color y la temperatura de la piel. El uso frecuente puede provocar hematomas. No las uses si la piel está muy irritada o dolorida. Si las pinzas aprietan demasiado, pueden causar dolor o sensación de presión. En ese caso, interrumpe su uso hasta que las molestias desaparezcan por completo. No apliques cremas o lociones sobre o alrededor de los pezones tras el uso, ya que podrían causar irritación. Puedes usar las pinzas con piercings en los pezones, pero retíralas con especial cuidado. No compartas las pinzas para evitar la transmisión de enfermedades o infecciones. No las limpies con productos que contengan alcohol, silicona, gasolina, acetona u otras sustancias agresivas. No aptas para lavadora ni lavavajillas. Indicadas solo para uso sobre los pezones. Utiliza las pinzas únicamente conforme a su uso previsto y siguiendo las instrucciones.

Eliminación
Este producto puede eliminarse de forma respetuosa con el medio ambiente junto con los residuos domésticos.

Especificaciones del producto
Materiales: Acero, cobre, cloruro de polivinilo (PVC) | Dimensiones: 9,8 x 1,2 x 1 cm / 3.86 x 0.47 x 0.39 pulgadas | Peso: 11 g / 0.38 oz

¿Necesitas ayuda?
Si tienes alguna pregunta sobre este producto, no dudes en ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Traced

Morsetti per capezzoli

AC26-20-LO/322359

IT Utilizzo previsto
Morsetti per la stimolazione dei capezzoli.

Prima dell'uso
Per applicare in modo sicuro i morsetti, assicurati che i capezzoli siano eretti. Puoi stimolarli con le dita. Una volta che ti sei abituata alla stimolazione, puoi applicare i morsetti.

Uso
Tira delicatamente i capezzoli in avanti. Posiziona i morsetti vicino alla base del capezzolo, ma non troppo vicino alla punta. Usa il cursore regolabile per regolare la pressione. Non indossare i morsetti per più di 10–15 minuti consecutivi. Per rimuoverli, assicurati che le mani siano asciutte. Spingi il cursore verso il basso per allentare la pressione e rimuovi delicatamente il morsetto. Procedi lentamente: una rimozione troppo rapida può causare fastidio improvviso, dolore pungente o danni al tessuto sensibile del capezzolo a causa del rilascio improvviso della pressione.

Pulizia
Risciacqua il prodotto prima e dopo l'uso con acqua tiepida. Applica un detergente per sex toys o un sapone delicato e risciacqua nuovamente. Ripeti questo passaggio se necessario. Lascia asciugare il prodotto all'aria o tampona con un panno morbido privo di pelucchi.

Conservazione
Conserva il toy in un luogo asciutto e buio, lontano da temperature estreme e fuori dalla portata di bambini e animali. Utilizza una sacca protettiva per proteggerlo da polvere e graffi.

Avvertenze di sicurezza
Non utilizzare il prodotto nei seguenti casi: pelle gonfia, irritata o infiammata; parti danneggiate; reazioni allergiche note ai materiali. Morsetti troppo stretti possono causare problemi di circolazione e altri danni. Controlla il colore e la temperatura della pelle durante l'uso. L'uso frequente può causare lividi. Non utilizzare se la pelle è già irritata o dolente. Se i morsetti provocano dolore o pressione eccessiva, interrompi l'uso fino alla scomparsa dei sintomi. Evita di applicare creme o lozioni sui capezzoli dopo l'uso, poiché potrebbero causare irritazioni. I morsetti possono essere usati anche con piercing al capezzolo – fai particolare attenzione durante la rimozione. Non condividere i morsetti con altre persone per evitare infezioni. Non pulire con alcol, silicone, benzina, acetone o altre sostanze aggressive. Non adatto a lavatrice o lavastoviglie. Utilizzare esclusivamente sui capezzoli. Il prodotto va usato solo secondo le istruzioni e per lo scopo previsto.

Smaltimento
Questo prodotto può essere smaltito in modo ecologico nei rifiuti domestici.

Specifiche tecniche
Materiali: Acciaio, rame, cloruro di polivinile (PVC) | Dimensioni: 9,8 x 1,2 x 1 cm / 3.86 x 0.47 x 0.39 pollici | Peso: 11 g / 0.38 oz

Hai bisogno di aiuto?
Se hai domande su questo prodotto, non esitare a contattare il servizio clienti:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Traced

Brystvorteklemmer

AC26-20-LO/322359

NO Forventet bruk
Brystvorteklemmer for stimulering av brystvortene.

Før bruk
For å feste klemmen trygt, sørg for at brystvortene er stive. Du kan stimulere dem med fingrene først. Når du har blitt vant til stimuleringen, kan klemmen settes på.

Bruk
Dra brystvortene forsiktig fremover. Plasser klemmene nær huden, men ikke for nær tuppen av brystvorten. Bruk den justerbare skyveknappen for å regulere trykket. Ikke bruk brystvorteklemmene i mer enn 10 til 15 minutter om gangen. Når du skal fjerne dem, sørg for at hendene er tørre. Skyv skyveknappen ned for å redusere trykket, og løft klemmen forsiktig av. Ta deg god tid og unngå å fjerne klemmene for raskt, da dette kan gi ubehag, stikkende smerte eller skade på det følsomme vevet på grunn av plutselig trykkavlastning.

Rengjøring
Skyll produktet med lunkent vann før og etter bruk. Påfør en mild såpe eller sexleketøyrens og skyll igjen med lunkent vann. Gjenta ved behov. La produktet lufttørke eller tørk det forsiktig med en lofri klut eller håndkle.

Oppbevaring
Oppbevar produktet tørt og mørkt, unna ekstreme temperaturer, og utenfor rekkevidde for barn og dyr. Bruk en oppbevaringspose for å beskytte det mot støv og riper.

Sikkerhetsinformasjon
Ikke bruk produktet i følgende tilfeller: ved hoven, irritert eller betent hud, skadede komponenter og/eller kjent allergi mot materialet. For stramme brystvorteklemmer kan forårsake sirkulasjonsforstyrrelser og andre skader. Følg med på hudfarge og temperatur under bruk. Hyppig bruk kan gi blåmerker. Ikke bruk klemmen på irritert eller smertefull hud. Hvis det oppstår ubehag, trykk eller smerte, ta en pause til symptomene har forsvunnet. Ikke bruk kremer eller lotioner på eller rundt brystvortene etter bruk, da dette kan føre til irritasjon. Klemmer kan brukes ved brystvortepiercinger – vær da ekstra forsiktig ved fjerning. Ikke del klemmene med andre for å unngå infeksjoner. Ikke rengjør med alkohol, silikon, bensin, aceton eller andre etsende stoffer. Ikke egnet for vaskemaskin eller oppvaskmaskin. Kun egnet for bruk på brystvorter og kun tiltenkt bruk som beskrevet.

Avfallshåndtering
Dette produktet kan kastes som vanlig husholdningsavfall på en miljøvennlig måte.

Produktspesifikasjoner
Materialer: Stål, kobber, polyvinylklorid (PVC) | Mål: 9,8 x 1,2 x 1 cm / 3.86 x 0.47 x 0.39 tommer | Vekt: 11 g / 0.38 oz

Trenger du hjelp?
Hvis du har spørsmål om dette produktet, ta gjerne kontakt med kundeservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Traced

Geirvörtuklemmur

AC26-20-LO/322359

IS **Notkun**
Geirvörtuklemmur til örvunar á geirvörtum.

Fyrir notkun
Til að tryggja að klemmurnar haldist örugglega á sínum stað skaltu ganga úr skugga um að geirvörturnar séu stífar. Þú getur örvað þær með fingrunum. Þegar þú hefur vanist örvuninni er hægt að setja klemmurnar á.

Notkunarleiðbeiningar
Dregðu geirvörtuna varlega fram. Settu klemmuna nálægt húðinni, en ekki beint á endann á geirvörtunni. Notaðu stillanlega renninginn til að stilla þrýstinginn eftir þörfum. Ekki hafa klemmurnar á lengur en 10 til 15 mínútur í senn. Til að fjarlægja klemmurnar, vertu viss um að hendurnar séu þurrar. Renndu stillanum niður til að losa þrýstinginn og lyftu klemmunni síðan varlega. Farðu rólega í ferlið – ef klemmurnar eru teknar af of hratt getur það valdið óþægindum, stingandi sársauka eða skaðað viðkvæmt vef svæðisins vegna skyndilegs þrýstingsfalls.

Þrif
Skolaðu vöruna fyrir og eftir notkun með volgum vatni. Notaðu leikfangahreinsi eða milda sápu og skolaðu aftur með vatni. Endurtaktu ef nauðsyn krefur. Láttu vöruna þorna eða þerraðu hana varlega með lófríuðu handklæði.

Geymsla
Geymdu leikfangið á þurrum og dimmum stað, fjarri öfgafullum hita, utan seilingar barna og dýra. Notaðu geymslupoka til að vernda það fyrir ryki og rispum.

Öryggisráðstafanir
Ekki nota vöruna við eftirfarandi aðstæður: Ef húðin er bólgin, ert eða sýkt, ef einhver hluti vörunnar er skemmdur og/eða ef þú ert með þekkt ofnæmi fyrir efnunum í henni. Of þétt klemma getur truflað blóðflæði og valdið skaða. Fylgstu með húðlit og hitastigi á meðan á notkun stendur. Endurtekin notkun getur valdið marblettum. Ekki nota ef húðin er mjög viðkvæm eða sársaukafull. Ef klemman er of þröng getur myndast þrýstingur eða sársauki – í slíkum tilvikum skal hætta notkun þar til einkenni eru horfin. Ekki nota krem eða húðkrem á eða nálægt geirvörtum strax eftir notkun, þar sem það getur valdið ertingu. Klemmurnar má nota yfir geirvörtugöt, en fara skal sérstaklega varlega við að fjarlægja þær. Ekki deila klemmunum með öðrum til að forðast smit. Ekki hreinsa með efnum sem innihalda áfengi, sílikon, bensín, asetón eða önnur ætandi efni. Ekki setja í uppþvottavél eða þvottavél. Einungis ætlað til notkunar á geirvörtum. Notaðu klemmurnar einungis samkvæmt tilgangi og leiðbeiningum.

Förgun
Þessari vöru má farga á umhverfisvænan hátt með heimilissorpi.

Vörulýsing
Efni: Stál, kopar, pólývínýlklóríð (PVC) | Mál: 9,8 x 1,2 x 1 cm / 3.86 x 0.47 x 0.39 tommur | Þyngd: 11 g / 0.38 únsur

Buttu hjálp?
Ef þú hefur einhverjar spurningar varðandi þessa vöru, ekki hika við að hafa samband við þjónustuver:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Traced

Bröstvårtsklämmor

AC26-20-LO/322359

SV Avsedd användning
Bröstvårtsklämmor för stimulans av bröstvårtorna.

Före användning
För att klämmorna ska fästa ordentligt på kroppen, se till att bröstvårtorna är hårda. Du kan till exempel stimulera dem med fingrarna. När du har vant dig vid känslan kan bröstvårtsklämmorna sättas på.

Användning
Dra försiktigt fram bröstvårtorna. Placera klämmorna nära huden, men inte för nära spetsen av bröstvårtan. Använd den justerbara glidreglaget för att anpassa trycket. Använd aldrig klämmorna i mer än 10 till 15 minuter i sträck. För att ta bort klämmorna, se till att dina händer är torra. Skjut ned reglaget för att minska trycket och ta sedan försiktigt bort klämman. Ta god tid på dig och undvik att ta bort klämmorna för snabbt, då detta kan orsaka obehag, stickande smärta eller skador på det känsliga bröstvårtsområdet på grund av det plötsliga tryckbortfallet.

Rengöring
Skölj produkten före och efter användning med ljummet vatten. Applicera leksaksrengöring eller mild tvål och skölj sedan med ljummet vatten igen. Upprepa vid behov. Låt lufttorka eller torka försiktigt med en luddfri handduk.

Förvaring
Förvara leksaken på en torr och mörk plats utan extrema temperaturer, utom räckhåll för barn och djur. Använd en leksakspåse för att skydda mot damm och repor.

Säkerhetsanvisningar
Använd inte produkten vid svullen, irriterad eller inflammerad hud, om delarna är skadade och/eller om du har en allergisk reaktion mot materialet eller en känd allergi. För hårt åtdragna klämmor kan orsaka cirkulationsproblem och andra skador. Håll koll på hudens färg och temperatur under användning. Frekvent användning kan leda till blåmärken. Använd inte klämmorna om huden är starkt irriterad eller smärtsam. Om tryck eller smärta uppstår bör användningen avbrytas tills besvären försvunnit. Använd inte krämer eller lotioner på eller runt bröstvårtorna efter användning, eftersom det kan orsaka irritation. Klämmorna kan användas med bröstvårtepiercing – var då extra försiktig vid borttagning. Dela inte klämmorna med andra för att undvika smittspridning. Rengör inte med produkter som innehåller alkohol, silikon, bensin, aceton eller andra aggressiva ämnen. Ej lämplig för diskmaskin eller tvättmaskin. Endast för användning på bröstvårtor. Använd endast enligt anvisning.

Avfallshantering
Denna produkt kan kasseras miljövänligt med hushållsavfallet.

Produktspecifikationer
Material: Stål, koppar, polyvinylklorid (PVC) | Mått: 9,8 x 1,2 x 1 cm / 3.86 x 0.47 x 0.39 tum | Vikt: 11 g / 0.38 oz

Behöver du hjälp?
Om du har några frågor om denna produkt, tveka inte att kontakta kundservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Traced

Nännipuristimet

AC26-20-LO/322359

FI Tarkoitettu käyttö
Nännipuristimet nännien stimuloimiseen.

Ennen käyttöä
Jotta puristimet voidaan kiinnittää turvallisesti, varmista, että nännit ovat kovettuneet. Voit esimerkiksi stimuloida niitä sormilla. Kun olet tottunut tuntemukseen, voit kiinnittää nännipuristimet.

Käyttö
Vedä nänniä varovasti eteenpäin. Aseta puristin lähelle ihoa, mutta ei aivan nännin kärkeen. Käytä säädettävää liukusäädintä paineen hienosäätöön. Älä pidä puristimia kiinnitettynä yli 10–15 minuuttia kerrallaan. Irrottamista varten varmista, että kätesi ovat kuivat. Liu'uta liukusäädintä alaspäin paineen vapauttamiseksi ja nosta sitten puristin varovasti pois. Toimi rauhallisesti – äkillinen irrotus voi

aiheuttaa kipua, epämukavuutta tai vaurioita nännin herkässä kudoksessa paineen nopean vähenemisen vuoksi.

Puhdistus
Huuhtele tuote ennen ja jälkeen käytön lämpimällä vedellä. Käytä seksileluille tarkoitettua puhdistusainetta tai mietoa saippuaa ja huuhtele uudelleen lämpimällä vedellä. Toista tarvittaessa. Anna kuivua ilmavasti tai taputtele kuivaksi nukkaamattomalla liinalla tai pyyhkeellä.

Säilytys
Säilytä tuote kuivassa ja pimeässä paikassa, poissa lasten ja eläinten ulottuvilta ja suojassa äärilämpötiloilta. Käytä säilytyspussia pölyn ja naarmujen estämiseksi.

Turvaohjeet
Älä käytä tuotetta seuraavissa tilanteissa: turvonneella, ärtyneellä tai tulehtuneella iholla, jos osat ovat vaurioituneet ja/tai jos sinulla on allerginen reaktio tai tunnettu yliherkkyys tuotteen materiaaleille. Liian tiukat puristimet voivat aiheuttaa verenkiertohäiriöitä ja muita vammoja. Tarkkaile ihon väriä ja lämpötilaa käytön aikana. Toistuva käyttö voi aiheuttaa mustelmia. Älä käytä puristimia, jos iho on voimakkaasti ärtynyt tai kivulias. Jos puristimet tuntuvat liian tiukoilta ja aiheuttavat kipua tai painetta, lopeta käyttö, kunnes oireet ovat kokonaan hävinneet. Vältä voiteiden tai rasvojen käyttöä nänneillä heti käytön jälkeen, sillä ne voivat ärsyttää ihoa. Puristimia voi käyttää nännikorun kanssa – ole tällöin erityisen varovainen irrotuksessa. Älä jaa puristimia muiden kanssa tartuntojen välttämiseksi. Älä puhdista alkoholilla, silikonilla, bensiinillä, asetonilla tai muilla voimakkailla aineilla. Ei pesukoneeseen tai astianpesukoneeseen. Tarkoitettu käytettäväksi vain nänneillä. Käytä tuotetta ainoastaan ohjeiden ja käyttötarkoituksen mukaisesti.

Hävittäminen
Tämä tuote voidaan hävittää ympäristöystävällisesti talousjätteen mukana.

Tuotetiedot
Materiaalit: teräs, kupari, polyvinyylikloridi (PVC) | Mitat: 9,8 x 1,2 x 1 cm / 3.86 x 0.47 x 0.39 tuumaa | Paino: 11 g / 0.38 oz

Tarvitsetko apua?
Jos sinulla on kysyttävää tästä tuotteesta, ota rohkeasti yhteyttä asiakaspalveluun:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Traced

Brystvorteklemmer

AC26-20-LO/322359

DA Anvendelsesformål
Brystvorteklemmer til stimulering af brystvorter.

Før brug
For at klemmerne kan fastgøres sikkert på kroppen, skal brystvorterne være hårde. Du kan f.eks. stimulere dem med fingrene. Når du har vænnet dig til stimuleringen, kan brystvorteklemmerne påsættes.

Anvendelse
Træk forsigtigt i brystvorterne. Placer klemmerne tæt på huden, men ikke direkte på spidsen af brystvorten. Brug den justerbare skyder til at finjustere trykket. Bær aldrig brystvorteklemmerne i mere end 10 til 15 minutter ad gangen. Sørg for, at dine hænder er tørre, før du fjerner klemmerne. Skub den justerbare skyder nedad for at løsne trykket, og fjern derefter forsigtigt klemmen. Tag dig god tid og undgå at fjerne klemmerne for hurtigt, da det kan forårsage ubehag, skarp smerte eller skade det følsomme brystvortevæv pga. pludseligt trykfald.

Rengøring
Skyl produktet med lunkent vand før og efter brug. Påfør sexlegetøjsrens eller mild sæbe, og skyl igen med lunkent vand. Gentag dette trin efter behov. Lad produktet lufttørre eller tør det med en fnugfri klud eller håndklæde.

Opbevaring
Opbevar legetøjet tørt og mørkt ved stabile temperaturer uden for børns og dyrs rækkevidde. Brug en opbevaringspose til at beskytte det mod støv og ridser.

Sikkerhedsinstruktioner
Brug ikke produktet i følgende tilfælde: ved hævet, irriteret eller betændt hud, beskadigede dele og/eller hvis du har eller kender til en allergi over for materialet. For stramme brystvorteklemmer kan forårsage kredsløbsforstyrrelser og andre skader. Hold øje med hudens farve og temperatur under brug. Hyppig brug kan føre til blå mærker. Brug ikke klemmerne, hvis huden er meget irriteret eller smertefuld. Hvis klemmerne føles for stramme, kan der opstå tryk eller smerte – afbryd da brugen, indtil symptomerne er helt væk. Undgå at påføre cremer eller lotioner på eller omkring brystvorterne efter brug, da det kan forårsage irritation. Klemmerne kan bruges med brystvortepiercinger – vær dog ekstra forsigtig ved fjernelse. Del ikke klemmerne med

andre for at undgå sygdomme og infektioner. Rengør ikke med produkter, der indeholder alkohol, silikone, benzin, acetone eller andre skrappe stoffer. Ikke egnet til vaskemaskine eller opvaskemaskine. Kun til brug på brystvorter. Produktet må kun anvendes som beskrevet i vejledningen.

Bortskaffelse
Dette produkt kan bortskaffes miljøvenligt sammen med husholdningsaffald.

Produktspecifikationer
Materialer: Stål, kobber, polyvinylchlorid (PVC) | Mål: 9,8 x 1,2 x 1 cm / 3.86 x 0.47 x 0.39 tommer | Vægt: 11 g / 0.38 oz

Brug for hjælp?
Hvis du har spørgsmål om dette produkt, er du velkommen til at kontakte kundeservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Traced

Klamry na sutki

AC26-20-LO/322359

PL Przeznaczenie
Klamry na sutki przeznaczone do stymulacji brodawek sutkowych.

Przed użyciem
Aby klamry mogły zostać bezpiecznie założone na ciało, upewnij się, że brodawki są twarde. Możesz je wcześniej delikatnie stymulować palcami. Gdy przyzwyczaisz się do stymulacji, załóż klamry na sutki.

Użytkowanie
Delikatnie pociągnij brodawkę do przodu. Umieść klamrę blisko skóry, ale nie bezpośrednio na czubku brodawki. Użyj regulowanego suwaka, aby dopasować nacisk. Nie noś klamer dłużej niż 10–15 minut jednorazowo. Aby je zdjąć, upewnij się, że masz suche dłonie. Przesuń suwak w dół, aby zwolnić nacisk, a następnie ostrożnie zdejmij klamrę. Daj sobie czas – nie zdejmuj klamer zbyt szybko, ponieważ nagłe odciążenie może spowodować dyskomfort, kłujący ból lub uszkodzenie delikatnej tkanki brodawki.

Czyszczenie
Przed i po użyciu opłucz produkt ciepłą wodą. Nałóż środek do czyszczenia zabawek lub łagodne mydło, a następnie ponownie opłucz wodą. W razie potrzeby powtórz ten krok. Pozostaw produkt do wyschnięcia lub osusz czystym, niepylącym ręcznikiem.

Przechowywanie
Przechowuj produkt w suchym, ciemnym miejscu, z dala od skrajnych temperatur, poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Aby zabezpieczyć go przed kurzem i zarysowaniami, używaj woreczka ochronnego.

Środki ostrożności
Nie używaj produktu w następujących przypadkach: przy opuchniętej, podrażnionej lub zapalnej skórze, przy uszkodzonych elementach produktu i/lub przy alergii na którykolwiek z materiałów. Zbyt ciasne klamry mogą powodować zaburzenia krążenia i inne urazy. Obserwuj kolor i temperaturę skóry podczas użycia. Częste stosowanie może prowadzić do siniaków. Nie używaj klamer, jeśli skóra jest bardzo podrażniona lub bolesna. Jeśli klamry są zbyt ciasne i powodują ból lub ucisk – przerwij użycie do czasu całkowitego ustąpienia objawów. Po użyciu nie nakładaj kremów ani balsamów na lub wokół brodawek, ponieważ może to wywołać podrażnienia. Klamry mogą być stosowane na przekłutych brodawkach, jednak zdejmując je należy zachować szczególną ostrożność. Nie dziel się produktem z innymi, aby uniknąć ryzyka infekcji. Nie czyść środkami zawierającymi alkohol, silikon, benzynę, aceton lub inne żrące substancje. Nie nadaje się do prania w pralce ani zmywarce. Przeznaczone do użytku wyłącznie na brodawkach sutkowych. Produkt należy używać wyłącznie zgodnie z instrukcją i przeznaczeniem.

Utylizacja
Produkt można wyrzucić do domowych odpadów w sposób przyjazny dla środowiska.

Specyfikacje produktu
Materiały: stal, miedź, polichlorek winylu (PVC) | Wymiary: 9,8 x 1,2 x 1 cm / 3.86 x 0.47 x 0.39 cala | Waga: 11 g / 0.38 oz

Potrzebujesz pomocy?
Jeśli masz pytania dotyczące tego produktu, skontaktuj się z obsługą klienta:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

20

Traced

Зажимы для сосков

AC26-20-LO/322359

RU Назначение
Зажимы для стимуляции сосков.

Перед использованием
Чтобы зажимы надежно держались на теле, убедись, что соски твёрдые. Ты можешь стимулировать их пальцами. Как только ты привыкнешь к ощущению, можно надевать зажимы.

Применение
Аккуратно потяни соски вперёд. Размести зажимы близко к основанию соска, но не на самой верхушке. Используй регулируемый ползунок, чтобы точно настроить давление. Не носи зажимы дольше 10–15 минут подряд. Чтобы снять зажимы, убедись, что руки сухие. Сначала опусти ползунок, чтобы ослабить давление, затем осторожно сними зажим. Не снимай зажимы резко — это может вызвать внезапный дискомфорт, резкую боль или повредить чувствительную ткань сосков из-за резкого перепада давления.

Чистка
Промой продукт тёплой водой до и после использования. Нанеси очиститель для игрушек или мягкое мыло, затем снова промой тёплой водой. Повтори при необходимости. Высуши изделие на воздухе или промокни безворсовым полотенцем.

Хранение
Храни игрушку в сухом, тёмном месте при умеренной температуре, вдали от детей и животных. Используй мешочек для хранения, чтобы защитить её от пыли и царапин.

Меры предосторожности
Не используй продукт в следующих случаях: при отёках, раздражениях или воспалениях кожи, повреждённых деталях изделия и/или при аллергии на материалы. Слишком тугие зажимы могут нарушить кровообращение и вызвать повреждения. Следи за цветом и температурой кожи во время использования. Частое применение может привести к синякам. Не используй зажимы при сильном раздражении или боли в области сосков. Если ощущается чрезмерное давление или боль, немедленно прекрати использование и дождись полного исчезновения неприятных ощущений. После снятия зажимов не используй кремы или лосьоны на сосках — это может вызвать раздражение. Зажимы можно использовать с пирсингом сосков, но при снятии следует быть особенно осторожным. Не делись зажимами с другими людьми во избежание инфекций. Не очищай продукт средствами, содержащими спирт, силикон, бензин, ацетон или другие агрессивные вещества. Не подходит для стирки в машине и мытья в посудомоечной машине. Только для применения на сосках. Используй зажимы только по назначению и в соответствии с инструкцией.

Утилизация
Этот продукт может быть утилизирован экологически безопасным способом вместе с бытовыми отходами.

Технические характеристики
Материалы: сталь, медь, поливинилхлорид (ПВХ) | Размеры: 9,8 x 1,2 x 1 см / 3.86 x 0.47 x 0.39 дюйма | Вес: 11 г / 0.38 унции

Нужна помощь?
Если у вас есть вопросы по этому продукту, свяжитесь со службой поддержки клиентов:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Gleam

Orgasm gel

AC26-21-LO/322360

Volume:	30 ml / 1.01 fl oz
Ingredients:	Aqua, Glycerin, Propylene Glycol, Alcohol Denat, Carbomer, Polysorbate 20, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Menthyl PCA, Disodium EDTA, Menthol, CI 19140, CI 17200, Aminomethyl Propanol
Best before:	see package
Period after opening:	6 months

EN Intended use
A nourishing gel that helps reduce friction by leaving the skin smooth and supple – for a pleasant skin feel during intimate moments.

How to use
Apply as much gel as you want on the clitoris (external genitals) and repeat as often as you like.

Safety instructions
Do not use the product in case of allergy or intolerance to any of the ingredients contained in the formula. Before using the product, apply a small amount to your forearm. If an allergic reaction occurs, discontinue use. If irritation and/or discomfort occurs during use, discontinue use immediately and avoid further use. For external use only. Keep out of reach of children and animals. Store in a cool dark place in the original container.

Disposal information
Pay attention to local disposal options, if possible dispose of this product in a separate collection point for plastic. Avoid the creation of unnecessary waste.

Need help?
If you have any questions regarding this product, do not hesitate to contact customer service:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Fabricator

Cobeco Pharma
Hertzstraat 2
2652 XX, Berkel en Rodenrijs
info@cobeco.nl
www.cobecopharma.com
+31 (0)10 - 290 09 91
Made in the Netherlands

Gleam

Orgasme gel

AC26-21-LO/322360

NL Beoogd gebruik
Een verzorgende gel die helpt wrijving te verminderen door de huid glad en soepel te maken – voor een prettig huidgevoel tijdens intieme momenten.

Gebruik
Breng zoveel gel aan als je wilt op de clitoris (de uitwendige geslachtsdelen) en herhaal zo vaak als je wilt.

Veiligheidsinstructies
Niet gebruiken bij een allergie of intolerantie voor een van de ingrediënten in de formule. Breng vóór gebruik een kleine hoeveelheid aan op de onderarm. Als er een allergische reactie optreedt, stop dan met het gebruik. Bij irritatie en/of ongemak tijdens gebruik het gebruik onmiddellijk staken en verdere toepassing vermijden. Alleen voor uitwendig gebruik. Buiten het bereik van kinderen en dieren houden. Bewaren op een koele, donkere plaats in de originele verpakking.

Afvalverwerking
Let op de lokale afvalverwerkingsvoorschriften. Gooi dit product indien mogelijk weg via een aparte inzameling voor plastic. Voorkom onnodig afval.

Productspecificaties
Volume: 30 ml / 1.01 fl oz | Ingrediënten: Aqua, Glycerine, Propyleenglycol, Alcohol Denat, Carbomeer, Polysorbaat 20, Natriumbenzoaat, Kaliumsorbaat, PEG-40 Gehydrogeneerde Castorolie, Menthyl PCA, Dinatrium EDTA, Menthol, CI 19140, CI 17200, Aminomethylpropanol | Ten minste houdbaar tot: zie verpakking | Houdbaarheid na opening: 6 maanden

Hulp nodig?

Als je vragen hebt over dit product, neem dan gerust contact op met de klantenservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Fabrikant

Cobeco Pharma
Hertzstraat 2
2652 XX, Berkel en Rodenrijs
info@cobeco.nl
www.cobecopharma.com
+31 (0)10 - 290 09 91
Made in the Netherlands

Gleam

Orgasmus-Gel

AC26-21-LO/322360

DE Verwendungszweck

Ein pflegendes Gel, das hilft, Reibung zu reduzieren, indem es die Haut glatt und geschmeidig macht – für ein angenehmes Hautgefühl bei intimen Momenten.

Gebrauch

Trage so viel Gel auf die Klitoris (äußere Genitalien) auf, wie du möchtest, und wiederhole die Anwendung so oft du willst.

Sicherheitshinweise

Nicht verwenden bei einer Allergie oder Unverträglichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe der Formel. Vor der Anwendung eine kleine Menge auf dem Unterarm testen. Bei einer allergischen Reaktion die Anwendung abbrechen. Bei Reizungen und/oder Unwohlsein während der Anwendung sofort abbrechen und weitere Nutzung vermeiden. Nur zur äußeren Anwendung. Außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren aufbewahren. Kühl und dunkel in der Originalverpackung lagern.

Entsorgung

Beachte die örtlichen Entsorgungsrichtlinien. Wenn möglich, entsorge das Produkt an einer separaten Sammelstelle für Kunststoffe. Vermeide unnötigen Abfall.

Produktspezifikationen

Volumen: 30 ml / 1.01 fl oz | Inhaltsstoffe: Aqua, Glycerin, Propylenglykol, Alcohol Denat, Carbomer, Polysorbat 20, Natriumbenzoat, Kaliumsorbat, PEG-40 hydriertes Rizinusöl, Menthyl PCA, Dinatrium EDTA, Menthol, CI 19140, CI 17200, Aminomethylpropanol | Mindestens haltbar bis: siehe Verpackung | Haltbarkeit nach dem Öffnen: 6 Monate

Brauchst du Hilfe?

Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, wende dich bitte an den Kundenservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Hersteller

Cobeco Pharma
Hertzstraat 2
2652 XX, Berkel en Rodenrijs
info@cobeco.nl
www.cobecopharma.com
+31 (0)10 - 290 09 91
Made in the Netherlands

Gleam

Gel orgasmique

AC26-21-LO/322360

FR Utilisation prévue

Un gel soin qui aide à réduire les frottements en rendant la peau lisse et souple – pour une sensation agréable pendant les moments intimes.

Utilisation

Applique autant de gel que souhaité sur le clitoris (zones génitales externes) et renouvelle l'application aussi souvent que désiré.

Avertissements

Ne pas utiliser en cas d'allergie ou d'intolérance à l'un des ingrédients de la formule. Effectue un test cutané sur l'avant-bras avant la première utilisation. En cas de réaction allergique, arrête immédiatement l'utilisation. En cas d'irritation ou de gêne, arrête immédiatement l'utilisation et n'utilise plus le produit. Usage externe uniquement. Conserver hors de portée des enfants et des animaux. Stocker au frais et à l'abri de la lumière dans son emballage d'origine.

Élimination

Respecte les directives locales en matière d'élimination. Si possible, jette ce produit dans un point de collecte spécifique pour les plastiques. Évite les déchets inutiles.

Spécifications du produit

Contenance : 30 ml / 1.01 fl oz | Ingrédients : Aqua, Glycérine, Propylène Glycol, Alcohol Denat, Carbomer, Polysorbate 20, Benzoate de Sodium, Sorbate de Potassium, PEG-40 Huile de Ricin hydrogénée, Menthyl PCA, Disodium EDTA, Menthol, CI 19140, CI 17200, Aminométhylpropanol | Date de péremption : voir l'emballage | Durée de conservation après ouverture : 6 mois

Besoin d'aide ?

Si vous avez des questions concernant ce produit, n'hésitez pas à contacter le service client:

+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Fabricant

Cobeco Pharma
Hertzstraat 2
2652 XX, Berkel en Rodenrijs
info@cobeco.nl
www.cobecopharma.com
+31 (0)10 - 290 09 91
Made in the Netherlands

Gleam

Gel Orgásmico

AC26-21-LO/322360

ES Uso previsto

Un gel nutritivo que ayuda a reducir la fricción al suavizar y alisar la piel, para una sensación agradable durante los momentos íntimos.

Uso

Aplica la cantidad deseada de gel sobre el clítoris (genitales externos) y repite la aplicación tantas veces como desees.

Advertencias de seguridad

No usar en caso de alergia o intolerancia a alguno de los ingredientes de la fórmula. Antes de usar, prueba una pequeña cantidad en el antebrazo. En caso de reacción alérgica, interrumpe su uso. Si durante la aplicación aparecen irritaciones y/o molestias, suspende el uso inmediatamente y evita un uso posterior. Solo para uso externo. Mantener fuera del alcance de niños y animales. Almacenar en un lugar fresco y oscuro, en su envase original.

Eliminación

Sigue las normativas locales de eliminación. Si es posible, desecha el producto en un punto de recogida selectiva para plásticos. Evita generar residuos innecesarios.

Especificaciones del producto

Volumen: 30 ml / 1.01 fl oz | Ingredientes: Aqua, Glycerin, Propylene Glycol, Alcohol Denat, Carbomer, Polysorbate 20, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Menthyl PCA, Disodium EDTA, Menthol, CI 19140, CI 17200, Aminomethyl Propanol | Fecha de caducidad: ver envase | Periodo de conservación tras apertura: 6 meses

¿Necesitas ayuda?

Si tienes alguna pregunta sobre este producto, no dudes en ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente:

+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Fabricante

Cobeco Pharma
Hertzstraat 2
2652 XX, Berkel en Rodenrijs
info@cobeco.nl
www.cobecopharma.com
+31 (0)10 - 290 09 91
Made in the Netherlands

Gleam

Gel per l'orgasmo

AC26-21-LO/322360

IT Utilizzo previsto

Un gel nutriente che aiuta a ridurre l'attrito rendendo la pelle liscia e morbida – per una sensazione piacevole durante i momenti intimi.

Uso

Applica quanto gel desideri sul clitoride (genitali esterni) e ripeti l'applicazione tutte le volte che vuoi.

Avvertenze di sicurezza

Non utilizzare in caso di allergia o intolleranza a uno qualsiasi degli ingredienti della formula. Prima dell'uso, testare una piccola quantità sull'avambraccio. In caso di reazione allergica, interrompere l'uso. In caso di irritazioni e/o fastidi durante l'uso, sospendere immediatamente e non continuare a utilizzare il prodotto. Solo per uso esterno. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali. Conservare in un luogo fresco e buio nella confezione originale.

Smaltimento

Osserva le normative locali per lo smaltimento. Se possibile, smaltisci il prodotto presso un punto di raccolta separato per la plastica. Evita sprechi inutili.

Specifiche tecniche

Volume: 30 ml / 1.01 fl oz | Ingredienti: Aqua, Glycerin, Propylene Glycol, Alcohol Denat, Carbomer, Polysorbate 20, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Menthyl PCA, Disodium EDTA, Menthol, CI 19140, CI 17200, Aminomethyl Propanol | Da consumarsi preferibilmente entro: vedi confezione | Periodo di validità dopo l'apertura: 6 mesi

Hai bisogno di aiuto?

Se hai domande su questo prodotto, non esitare a contattare il servizio clienti:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Produttore

Cobeco Pharma
Hertzstraat 2
2652 XX, Berkel en Rodenrijs
info@cobeco.nl
www.cobecopharma.com
+31 (0)10 - 290 09 91
Made in the Netherlands

Avfallshåndtering

Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering. Lever produktet til egnet returpunkt for plast hvis mulig. Unngå unødvendig avfall.

Produktspesifikasjoner

Volum: 30 ml / 1.01 fl oz | Ingredienser: Aqua, Glyserin, Propylenglykol, Alcohol Denat, Karbomer, Polysorbat 20, Natriumbenzoat, Kaliumsorbat, PEG-40 hydrogenert ricinusolje, Menthyl PCA, Dinatrium EDTA, Mentol, CI 19140, CI 17200, Aminomethylpropanol | Best før: se emballasjen | Holdbarhet etter åpning: 6 måneder

Trenger du hjelp?

Hvis du har spørsmål om dette produktet, ta gjerne kontakt med kundeservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Produsent

Cobeco Pharma
Hertzstraat 2
2652 XX, Berkel en Rodenrijs
info@cobeco.nl
www.cobecopharma.com
+31 (0)10 - 290 09 91
Made in the Netherlands

Gleam

Orgasmegel

AC26-21-LO/322360

NO Forventet bruk

Et pleiende gel som bidrar til å redusere friksjon ved å gjøre huden glatt og smidig – for en behagelig følelse under intime øyeblikk.

Bruk

Påfør så mye gel du ønsker på klitoris (de ytre kjønnsorganene), og gjenta bruken så ofte du ønsker.

Sikkerhetsinformasjon

Ikke bruk produktet ved allergi eller overfølsomhet mot noen av ingrediensene i formelen. Test en liten mengde på underarmen før første bruk. Ved allergisk reaksjon, avslutt bruken umiddelbart. Ved irritasjon og/eller ubehag under bruk, stopp bruken og unngå videre anvendelse. Kun til utvendig bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn og dyr. Oppbevar produktet kjølig og mørkt i originalemballasjen.

Gleam

Fullnægingargel

AC26-21-LO/322360

IS Notkun

Nærandi gel sem hjálpar til við að minnka núning með því að gera húðina mjúka og slétta – fyrir þægilega tilfinningu í nánd.

Leiðbeiningar

Berðu eins mikið magn af geli á snípinn (ytri kynfæri) og þú vilt, og endurtaktu eftir þörfum eins oft og þú vilt.

Öryggisupplýsingar

Ekki nota ef þú ert með ofnæmi eða óþol fyrir einhverju af innihaldsefnum formúlunnar. Prófaðu lítið magn á framhandlegg áður en notkun hefst. Ef ofnæmisviðbrögð koma fram, hættu notkun. Ef erting eða óþægindi koma fram við notkun skal hætta notkun strax og forðast áframhaldandi notkun. Aðeins ætlað til notkunar utandyra. Geymist þar sem börn og dýr ná ekki til. Geymið á köldum, dimmum stað í upprunalegum umbúðum.

Förgun

Fylgdu reglum um förgun á þínu svæði. Ef mögulegt er, skal farga vörunni í sérstöku söfnunaríláti fyrir plast. Forðastu óþarfa úrgang.

Vörulýsing

Magn: 30 ml / 1.01 fl oz | Innihaldsefni: Aqua, Glycerin, Propylene Glycol, Alcohol Denat, Carbomer, Polysorbate 20, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Menthyl PCA, Disodium EDTA, Menthol, CI 19140, CI 17200, Aminomethylpropanol | Best fyrir: sjá umbúðir | Ending eftir opnun: 6 mánuðir

Buttu hjálp?

Ef þú hefur einhverjar spurningar varðandi þessa vöru, ekki hika við að hafa samband við þjónustuver:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Framleiðandi

Cobeco Pharma
Hertzstraat 2
2652 XX, Berkel en Rodenrijs
info@cobeco.nl
www.cobecopharma.com
+31 (0)10 - 290 09 91
Made in the Netherlands

Avfallshantering

Följ lokala riktlinjer för avfallshantering. Om möjligt, lämna produkten på en separat insamlingsplats för plast. Undvik onödigt avfall.

Produktspecifikationer

Volym: 30 ml / 1.01 fl oz | Ingredienser: Aqua, Glycerin, Propylenglykol, Alcohol Denat, Carbomer, Polysorbat 20, Natriumbenzoat, Kaliumsorbat, PEG-40 hydrerad ricinolja, Menthyl PCA, Dinatrium EDTA, Menthol, CI 19140, CI 17200, Aminomethylpropanol | Bäst före: se förpackning | Hållbarhet efter öppning: 6 månader

Behöver du hjälp?

Om du har frågor om denna produkt, vänligen kontakta kundtjänst:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Tillverkare

Cobeco Pharma
Hertzstraat 2
2652 XX, Berkel en Rodenrijs
info@cobeco.nl
www.cobecopharma.com
+31 (0)10 - 290 09 91
Made in the Netherlands

Gleam

Orgasmgel

AC26-21-LO/322360

SV Avsedd användning

Ett vårdande gel som hjälper till att minska friktion genom att göra huden slät och mjuk – för en behaglig känsla vid intima stunder.

Användning

Applicera önskad mängd gel på klitoris (yttre könsorgan) och upprepa appliceringen så ofta du vill.

Säkerhetsanvisningar

Använd inte produkten om du är allergisk mot något av ingredienserna i formulan. Testa en liten mängd på underarmen före första användning. Vid allergisk reaktion, avbryt användningen omedelbart. Vid irritation eller obehag under användning, sluta använda produkten och undvik vidare användning. Endast för utvärtes bruk. Förvara utom räckhåll för barn och djur. Förvaras svalt och mörkt i originalförpackningen.

Gleam

Orgasmi-geeli

AC26-21-LO/322360

FI Tarkoitettu käyttö

Hoitava geeli, joka vähentää kitkaa tekemällä ihosta sileän ja pehmeän – miellyttävämpään tuntemukseen intiineissä hetkissä.

Käyttö

Levitä geeliä haluamasi määrä klitorikseen (ulkoisiin sukuelimiin) ja toista käyttö niin usein kuin haluat.

Turvaohjeet

Älä käytä, jos olet allerginen tai yliherkkä jollekin tuotteen ainesosalle. Testaa ennen käyttöä pieni määrä geeliä kyynärvarren iholla. Jos ilmenee allerginen reaktio, lopeta käyttö välittömästi. Jos käytön aikana ilmenee ärsytystä tai epämukavuutta, lopeta käyttö heti äläkä jatka tuotteen käyttöä. Vain ulkoiseen käyttöön. Säilytä lasten ja eläinten ulottumattomissa. Säilytä viileässä ja pimeässä alkuperäispakkauksessa.

Hävittäminen

Noudata paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Mikäli mahdollista, toimita tuote erilliseen muovinkeräyspisteeseen. Vältä turhaa jätettä.

Tuotetiedot

Tilavuus: 30 ml / 1.01 fl oz | Ainesosat: Aqua, Glycerin, Propylene Glycol, Alcohol Denat, Carbomer, Polysorbate 20, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Menthyl PCA, Disodium EDTA, Menthol, CI 19140, CI 17200, Aminomethyl Propanol | Parasta ennen: katso pakkauksesta | Kesto avaamisen jälkeen: 6 kuukautta

Tarvitsetko apua?

Jos sinulla on kysyttävää tuotteesta, voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluun:

+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Valmistaja

Cobeco Pharma
Hertzstraat 2
2652 XX, Berkel en Rodenrijs
info@cobeco.nl
www.cobecopharma.com
+31 (0)10 - 290 09 91
Made in the Netherlands

Bortskaffelse

Følg de lokale retningslinjer for affaldshåndtering. Om muligt aflever produktet separat på en genbrugsstation for plast. Undgå unødvendigt affald.

Produktspecifikationer

Volumen: 30 ml / 1.01 fl oz | Ingredienser: Aqua, Glycerin, Propylenglykol, Alcohol Denat, Carbomer, Polysorbat 20, Natriumbenzoat, Kaliumsorbat, PEG-40 hydrogeneret ricinusolie, Menthyl PCA, Dinatrium EDTA, Menthol, CI 19140, CI 17200, Aminomethylpropanol | Holdbarhed: se emballagen | Holdbarhed efter åbning: 6 måneder

Har du brug for hjælp?

Hvis du har spørgsmål om dette produkt, er du velkommen til at kontakte kundeservice:

+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Producent

Cobeco Pharma
Hertzstraat 2
2652 XX, Berkel en Rodenrijs
info@cobeco.nl
www.cobecopharma.com
+31 (0)10 - 290 09 91
Fremstillet i Holland

Gleam

Orgasmusgel

AC26-21-LO/322360

DA Anvendelsesformål

Et plejende gel, der hjælper med at reducere friktion ved at gøre huden glat og smidig – for en behagelig hudfølelse i intime øjeblikke.

Anvendelse

Påfør så meget gel, som du ønsker, på klitoris (de ydre kønsdele), og gentag påføringen så ofte du vil.

Sikkerhedsinstruktioner

Må ikke anvendes ved allergi eller overfølsomhed over for et af indholdsstofferne i formlen. Test en lille mængde på underarmen før første brug. Afbryd brugen ved allergisk reaktion. Ved irritation og/eller ubehag under brug – stop straks, og undlad videre brug. Kun til udvendig brug. Opbevares utilgængeligt for børn og dyr. Opbevares køligt og mørkt i originalemballagen.

Gleam

Żel orgazmowy

AC26-21-LO/322360

PL Przeznaczenie

Pielęgnujący żel, który pomaga zmniejszyć tarcie, wygładzając i zmiękczając skórę – dla przyjemnego uczucia podczas intymnych chwil.

Użytkowanie

Nałóż dowolną ilość żelu na łechtaczkę (zewnętrzne narządy płciowe) i powtarzaj aplikację tak często, jak chcesz.

Środki ostrożności

Nie stosować w przypadku alergii lub nadwrażliwości na którykolwiek ze składników formuły. Przed pierwszym użyciem przetestuj niewielką ilość na przedramieniu. W przypadku reakcji alergicznej przerwij stosowanie. W przypadku podrażnień i/lub dyskomfortu podczas użytkowania natychmiast przerwij i nie kontynuuj stosowania. Tylko do użytku zewnętrznego. Przechowywać

poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu, w oryginalnym opakowaniu.

Utylizacja

Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących utylizacji. Jeśli to możliwe, wyrzucaj produkt do oddzielnych pojemników na tworzywa sztuczne. Unikaj niepotrzebnych odpadów.

Specyfikacje produktu

Pojemność: 30 ml / 1.01 fl oz | Składniki: Aqua, Glycerin, Propylene Glycol, Alcohol Denat, Carbomer, Polysorbate 20, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Menthyl PCA, Disodium EDTA, Menthol, CI 19140, CI 17200, Aminomethyl Propanol | Termin ważności: patrz opakowanie | Trwałość po otwarciu: 6 miesięcy

Potrzebujesz pomocy?

W razie pytań dotyczących produktu skontaktuj się z działem obsługi klienta:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Producent

Cobeco Pharma
Hertzstraat 2
2652 XX, Berkel en Rodenrijs
info@cobeco.nl
www.cobecopharma.com
+31 (0)10 - 290 09 91
Wyprodukowano w Holandii

Gleam

Гель для оргазма

AC26-21-LO/322360

RU Назначение

Ухаживающий гель, который помогает уменьшить трение, делая кожу гладкой и шелковистой — для приятных ощущений во время интимных моментов.

Применение

Нанеси желаемое количество геля на клитор (внешние половые органы) и при необходимости повторяй нанесение столько раз, сколько хочешь.

Меры предосторожности

Не использовать при аллергии или непереносимости одного из компонентов.

Перед первым применением протестируй гель, нанеся небольшое количество на внутреннюю часть предплечья. При появлении аллергической реакции немедленно прекрати использование. При раздражении или дискомфорте во время применения немедленно прекрати использование и избегай дальнейшего применения. Только для наружного применения. Хранить в недоступном для детей и животных месте. Хранить в прохладном и тёмном месте в оригинальной упаковке.

Утилизация

Соблюдай местные правила утилизации. По возможности утилизируй продукт отдельно в пункте сбора пластика. Избегай излишнего мусора.

Технические характеристики

Объём: 30 мл / 1.01 жидк. унции | Состав: Aqua, глицерин, пропиленгликоль, денатурированный спирт, карбомер, полисорбат 20, бензоат натрия, сорбат калия, PEG-40 гидрогенизированное касторовое масло, Menthyl PCA, динатрий ЭДТА, ментол, CI 19140, CI 17200, аминометилпропанол | Срок годности: см. упаковку | Срок годности после открытия: 6 месяцев

Нужна помощь?

Если у тебя есть вопросы по этому продукту, обратись в службу поддержки:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Производитель

Cobeco Pharma
Hertzstraat 2
2652 XX, Berkel en Rodenrijs
info@cobeco.nl
www.cobecopharma.com
+31 (0)10 - 290 09 91
Сделано в Нидерландах

22

Nox

Rotating masturbator

AC26-22-LO/322362

Material:	Silicone, Thermoplastic Elastomer (TPE), Acrylonitril Butadiene Styrene (ABS plastic)
Size:	6,5 x 5,4 x 12,7 cm / 2.56 × 2.13 × 5.00 inches
Weight:	75 g / 2.65 oz
Water resistance:	Splash-proof, protected against water splashes from any direction (IPX4)
Battery:	Li-Ion battery, 300mAh, 3.7V, rechargeable
Charging:	Magnetic charger included
Charging time:	approx. 90 minutes
Operating time:	approx. 180 minutes
Max. noise level:	60dB
Function:	10 rotation patterns

EN Intended use

This product is designed for penis stimulation. Enjoy a personalized experience with 10 different rotation modes.

Travel lock function

This product includes a travel lock to prevent accidental activation during storage or travel. To activate the travel lock, ensure the device is turned off, then quickly tap the power button twice. The light will blink twice and the toy will vibrate twice to confirm activation. Once the lock is active, the toy will not respond to button presses. Tapping any button while the lock is engaged will cause the light to blink twice as a reminder. To deactivate the travel lock, tap the power button twice again. The light will blink three times and the toy will vibrate three times to confirm it is unlocked and ready for use. The travel lock cannot be activated while the toy is powered on — it must be turned off first. Charging the product will automatically deactivate the travel lock.

Before use

Fully charge the product using the included USB magnet charger. Simply attach the magnetic dots of the charging cable to the magnetic dots on the product itself. The LED light blinks to indicate that the product is charging. Once the light turns steady, the product is fully charged.

How to use

We recommend testing the settings in your hand before using the product on the penis. This allows you to become familiar with the different modes. Apply a generous amount of water-based lubricant to the penis and/or the inside of the masturbator. Let your penis slide deeply into the toy, enjoy the stimulating textures inside, and pleasure yourself with smooth up-and-down or back-and-forth movements.
To turn on the product, press and hold the power button located on the top for 2 seconds. The device will start with the first rotation setting. Press the button again to cycle through the different modes. At any point, you can turn off the product completely by pressing and holding the power button for 2 seconds.

Lubricant

Use a water-based lubricant. Other lubricants and massage oils can negatively affect the material and are therefore discouraged.

Cleaning

To clean the product, gently remove the sleeve by pulling it away from the electronic component. It detaches easily in this manner. Wash the sleeve with lukewarm water and mild soap or a toy cleaner, then allow it to dry completely. You may wipe the handle part with a damp cloth, but ensure that no water enters the masturbator and that the electronic components never come into direct contact with water. The masturbator is not waterproof, and exposure to water may damage the internal electronics. Once the sleeve is completely dry, reassemble the product by gently reattaching the sleeve into place.

Storage

Safely store the product in a dry and dark place without extreme temperatures, out of reach of children and animals. Use a toy bag to protect the product from dust and scratches. Do not store right next to other electric toys.

Safety instructions

Use the product only with water-based lubricant and gently insert the penis into the interior of the product. Do not use the product in the following situations: if the skin is swollen, irritated, or inflamed, after pelvic surgery, if any component is damaged, and/or if you are allergic toany of the materials or are aware of such an allergy. If you have cardiovascular conditions, consult your doctor before using the product. If pain and/or discomfort occurs during use, stop using the product immediately and refrain from further use. Do not use it together with other vibrating products. Do not share the product with

others to avoid the transmission of diseases and infections. Do not charge or use the product if the product or charging cable is damaged. Do not use the product while charging, as this may cause electric shock. Keep the charging cable away from water to avoid electric shock. Do not use a USB hub that also charges other devices. Use the charging cable only with adapters equipped with short-circuit protection to prevent fire hazards. After each charging process, disconnect the cable from the power supply. Moisture can damage the motor. If moisture enters the interior of the product, switch it off immediately and open it. Only use the product once the interior is completely dry. If the product overheats, switch it off immediately and allow it to cool down before using it again. Fluctuations in ambient temperature (e.g. after transport) may cause condensation. In this case, do not operate the product until it has adjusted to the new ambient temperature. Do not force the product open or attempt to repair it yourself. Do not insert sharp objects into the product. Do not clean the product with products containing alcohol, silicone, petrol, acetone, or other corrosive substances. Not suitable for cleaning in a washing machine or dishwasher. Suitable for use on the penis. The product is designed for proper use only and must be used in accordance with its intended purpose as described in the function overview.

Disposal information
Avoid generating unnecessary waste. Never dispose of your used product with household waste. Doing so would result in the loss of valuable raw materials and the release of potentially harmful substances during incineration. Return the product after use to a public collection point or to a location where electrical and electronic equipment is sold. Observe local disposal options. The symbol of the crossed-out wheeled bin indicates separate collection of waste electrical and electronic equipment. As a distributor of electrical and electronic equipment, we are legally obliged to accept returns of such equipment free of charge and to facilitate this process. Please contact our customer service for further information.

Need help?
If you have any questions regarding this product, do not hesitate to contact customer service:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Nox

Roterende masturbator

AC26-22-LO/322362

NL Beoogd gebruik
Dit product is ontworpen voor stimulatie van de penis. Geniet van een gepersonaliseerde ervaring met 10 verschillende rotatiestanden.

Reisvergrendeling
Dit product heeft een reisvergrendeling om te voorkomen dat het apparaat per ongeluk wordt ingeschakeld tijdens opslag of onderweg. Om de reisvergrendeling te activeren, zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en druk dan snel twee keer op de aan/uit-knop. Het lampje knippert twee keer en het apparaat trilt twee keer ter bevestiging. Zodra de vergrendeling actief is, reageert het apparaat niet op knopbedieningen. Als je op een knop drukt terwijl de vergrendeling actief is, knippert het lampje twee keer als herinnering. Om de reisvergrendeling te deactiveren, druk je opnieuw twee keer op de aan/uit-knop. Het lampje knippert drie keer en het apparaat trilt drie keer als bevestiging dat het weer klaar is voor gebruik. De reisvergrendeling kan niet worden ingeschakeld terwijl het apparaat aanstaat — het moet eerst worden uitgeschakeld. Tijdens het opladen wordt de reisvergrendeling automatisch gedeactiveerd.

Voor gebruik
Laad het product volledig op met de meegeleverde USB-magnetische oplader. Bevestig eenvoudig de magnetische punten van de oplaadkabel aan de magnetische punten op het product zelf. Het LED-lampje knippert om aan te geven dat het product wordt opgeladen. Zodra het lampje constant brandt, is het product volledig opgeladen.

Gebruik
Wij raden aan de instellingen eerst in je hand te testen voordat je het product op de penis gebruikt. Zo raak je vertrouwd met de verschillende standen. Breng een royale hoeveelheid glijmiddel op waterbasis aan op de penis en/of de binnenkant van de masturbator. Laat je penis diep in de toy glijden, geniet van de stimulerende texturen aan de binnenzijde en verwen jezelf met vloeiende op-en-neergaande of heen-en-weergaande bewegingen.
Om het product in te schakelen, houd je de aan/uit-knop bovenop 2 seconden ingedrukt. Het apparaat start met de eerste rotatiestand. Druk opnieuw op de knop om door de verschillende standen te schakelen. Je kunt het product op elk

moment volledig uitschakelen door de aan/uit-knop opnieuw 2 seconden ingedrukt te houden.

Glijmiddel
Gebruik een glijmiddel op waterbasis. Andere glijmiddelen en massageoliën kunnen het materiaal negatief beïnvloeden en worden daarom afgeraden.

Reiniging
Om het product te reinigen, verwijder je voorzichtig de sleeve door deze van het elektronische gedeelte af te trekken. Op deze manier laat hij eenvoudig los. Was de sleeve met lauwwarm water en milde zeep of toy cleaner en laat deze vervolgens volledig drogen. Het handvatgedeelte kun je afnemen met een vochtige doek, maar zorg ervoor dat er geen water in de masturbator terechtkomt en dat de elektronische onderdelen nooit direct in contact komen met water. De masturbator is niet waterdicht en blootstelling aan water kan de interne elektronica beschadigen. Zodra de sleeve volledig droog is, kun je het product weer in elkaar zetten door de sleeve voorzichtig terug te plaatsen.

Opbergen
Berg het product veilig op een droge en donkere plaats op, zonder extreme temperaturen en buiten bereik van kinderen en dieren. Gebruik een toy bag om het product te beschermen tegen stof en krassen. Bewaar het product niet direct naast andere elektrische toys.

Veiligheidsinstructies
Gebruik het product uitsluitend met glijmiddel op waterbasis en breng de penis voorzichtig in het product. Gebruik het product niet in de volgende situaties: als de huid gezwollen, geïrriteerd of ontstoken is, na operaties in het bekkengebied, als een onderdeel beschadigd is en/of als je allergisch bent voor een van de materialen of weet dat je allergisch bent. Als je hart- en vaatziekten hebt, raadpleeg dan je arts voordat je het product gebruikt. Als er tijdens het gebruik pijn en/of ongemak optreedt, stop dan onmiddellijk met het gebruik en gebruik het product niet verder. Gebruik het niet samen met andere vibrerende producten. Deel het product niet met anderen om overdracht van ziekten en infecties te voorkomen. Laad het product niet op en gebruik het niet als het product of de oplaadkabel beschadigd is. Gebruik het product niet tijdens het opladen, aangezien dit een elektrische schok kan veroorzaken. Houd de oplaadkabel uit de buurt van water om elektrische schokken te voorkomen. Gebruik geen USB-hub die ook andere apparaten oplaadt. Gebruik de oplaadkabel uitsluitend met adapters die zijn voorzien van kortsluitbeveiliging om brandgevaar te voorkomen. Koppel na elk laadproces de kabel los van de stroomvoorziening. Vocht kan de motor beschadigen. Als er vocht in het product terechtkomt, schakel het dan onmiddellijk uit en open het. Gebruik het product pas weer wanneer de binnenkant volledig droog is. Als het product oververhit raakt, schakel het dan onmiddellijk uit en laat het afkoelen voordat je het opnieuw gebruikt. Schommelingen in de omgevingstemperatuur (bijv. na transport) kunnen condensvorming veroorzaken. Gebruik het product in dat geval pas weer zodra het zich heeft aangepast aan de nieuwe omgevingstemperatuur. Open het product niet met geweld en probeer het niet zelf te repareren. Steek geen scherpe voorwerpen in het product. Reinig het product niet met middelen die alcohol, siliconen, benzine, aceton of andere bijtende stoffen bevatten. Niet geschikt voor reiniging in de wasmachine of vaatwasser. Geschikt voor gebruik op de penis. Het product is uitsluitend ontworpen voor correct gebruik en moet worden gebruikt in overeenstemming met het beoogde doel zoals beschreven in het functieoverzicht.

Afvalverwerking
Vermijd het creëren van onnodig afval. Gooi je gebruikte product nooit weg bij het huishoudelijk afval. Dit zou leiden tot verlies van waardevolle grondstoffen en tot het vrijkomen van mogelijk schadelijke stoffen tijdens verbranding. Lever het product na gebruik in bij een openbaar inzamelpunt of bij een locatie waar elektrische en elektronische apparatuur wordt verkocht. Houd rekening met lokale afvalverwerkingsmogelijkheden. Het symbool van de doorgekruiste verrijdbare afvalbak geeft aan dat elektrische en elektronische apparatuur afzonderlijk moet worden ingezameld. Als distributeur van elektrische en elektronische apparatuur zijn wij wettelijk verplicht dergelijke apparatuur gratis in te nemen en dit proces te faciliteren. Neem contact op met onze klantenservice voor meer informatie.

Productspecificaties
Materialen: Siliconen, thermoplastisch elastomeer (TPE), Acrylnitril-Butadieen-Styreen (ABS-plastic) | Afmetingen: 6,5 x 5,4 x 12,7 cm / 2.56 x 2.13 x 5.00 inch | Gewicht: 75 g / 2.65 oz | Waterbestendigheid: Spatwaterdicht, beschermd tegen opspattend water uit alle richtingen (IPX4) | Batterij: Li-Ion batterij, 300mAh, 3,7V, oplaadbaar | Opladen: Magnetische oplader inbegrepen | Oplaadtijd: ca. 90 minuten | Gebruiksduur: ca. 180 minuten | Maximaal geluidsniveau: 60dB | Function: 10 rotatiepatronen

Hulp nodig?
Als je vragen hebt over dit product, neem dan gerust contact op met de klantenservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Nox

Rotierender Masturbator

AC26-22-LO/322362

DE Verwendungszweck
Dieses Produkt ist zur Stimulation des Penis konzipiert. Genieße ein personalisiertes Erlebnis mit 10 verschiedenen Rotationsmodi.

Reisesperre
Dieses Produkt verfügt über eine Reisesperre, damit es nicht versehentlich aktiviert wird, wenn du es lagerst oder mitnimmst. Um die Reisesperre zu aktivieren, stelle sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, und tippe dann zweimal schnell auf die Einschalttaste. Das Licht blinkt zweimal und das Gerät vibriert zweimal zur Bestätigung. Ist die Sperre aktiv, reagiert das Gerät nicht auf Tasteneingaben. Wenn du bei aktivierter Sperre eine Taste drückst, blinkt das Licht zweimal als Erinnerung. Um die Reisesperre zu deaktivieren, tippe erneut zweimal auf die Einschalttaste. Das Licht blinkt dreimal und das Gerät vibriert dreimal – damit ist es wieder einsatzbereit. Die Reisesperre kann nicht aktiviert werden, wenn das Gerät eingeschaltet ist – schalte es zuerst aus. Beim Laden wird die Reisesperre automatisch deaktiviert.

Vor Gebrauch
Lade das Produkt vollständig mit dem mitgelieferten USB-Magnetladegerät auf. Befestige dazu einfach die magnetischen Punkte des Ladekabels an den magnetischen Punkten am Produkt selbst. Das LED-Licht blinkt, um anzuzeigen, dass das Produkt geladen wird. Sobald das Licht dauerhaft leuchtet, ist das Produkt vollständig geladen.

Gebrauch
Wir empfehlen, die Einstellungen zunächst in der Hand zu testen, bevor du das Produkt am Penis verwendest. So kannst du dich mit den verschiedenen Modi vertraut machen. Trage eine großzügige Menge wasserbasiertes Gleitmittel auf den Penis und/oder die Innenseite des Masturbators auf. Lasse deinen Penis tief in das Toy gleiten, genieße die stimulierenden Texturen im Inneren und verwöhne dich mit sanften Auf-und-Ab- oder Hin-und-Her-Bewegungen.
Um das Produkt einzuschalten, halte den oben befindlichen Power-Button 2 Sekunden lang gedrückt. Das Gerät startet mit der ersten Rotationsstufe. Drücke den Button erneut, um durch die verschiedenen Modi zu wechseln. Du kannst das Produkt jederzeit vollständig ausschalten, indem du den Power-Button erneut 2 Sekunden lang gedrückt hältst.

Gleitmittel
Verwende ein wasserbasiertes Gleitmittel. Andere Gleitmittel und Massageöle können das Material negativ beeinflussen und werden daher nicht empfohlen.

Reinigung
Zur Reinigung des Produkts entferne die Sleeve vorsichtig, indem du sie vom elektronischen Teil abziehst. Auf diese Weise lässt sie sich leicht lösen. Wasche die Sleeve mit lauwarmem Wasser und milder Seife oder Toy-Reiniger und lasse sie anschließend vollständig trocknen. Den Griff kannst du mit einem feuchten Tuch abwischen, achte jedoch darauf, dass kein Wasser in den Masturbator eindringt und die elektronischen Komponenten niemals direkt mit Wasser in Kontakt kommen. Der Masturbator ist nicht wasserdicht, und Wasserkontakt kann die interne Elektronik beschädigen. Sobald die Sleeve vollständig trocken ist, setze das Produkt wieder zusammen, indem du die Sleeve vorsichtig wieder anbringst.

Aufbewahrung
Bewahre das Produkt sicher an einem trockenen und dunklen Ort ohne extreme Temperaturen auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren. Verwende eine Toy-Bag, um das Produkt vor Staub und Kratzern zu schützen. Bewahre das Produkt nicht direkt neben anderen elektrischen Toys auf.

Sicherheitshinweise
Verwende das Produkt ausschließlich mit wasserbasiertem Gleitgel und führe deinen Penis vorsichtig in das Innere des Produkts hinein. Verwende das Produkt in folgenden Situationen nicht: Bei geschwollener, gereizter oder entzündeter Haut, nach Operationen im Beckenbereich, wenn eine der Komponenten beschädigt ist und/oder wenn du allergisch auf eines der Materialien reagierst bzw. wenn dir eine Allergie auf eines der Materialien bekannt ist. Befrage im Falle von kardiovaskulären Erkrankungen vor der Benutzung des Produkts vorsichtshalber deine Ärztin bzw. deinen Arzt. Falls während der Anwendung Schmerzen und/oder Unwohlsein auftreten, sollte die Anwendung sofort abgebrochen und von

einer weiteren Verwendung abgesehen werden. Nicht zusammen mit anderen vibrierenden Toys verwenden. Gib das Produkt nicht an Dritte weiter, um Krankheiten und Infektionen zu vermeiden. Nicht laden oder verwenden, wenn das Produkt oder das Ladekabel beschädigt ist. Nicht während des Ladevorgangs benutzen, da dies einen elektrischen Schlag auslösen kann. Bringe das Ladekabel nicht mit Wasser in Kontakt, um einen Stromschlag zu vermeiden. Verwende keinen USB-Hub, der auch andere Geräte lädt. Verwende das Ladekabel nur mit Adaptern, die einen Kurzschlussschutz haben, um Brandgefahr zu vermeiden. Trenne nach jedem Ladevorgang das Ladekabel vom Stromkreis. Feuchtigkeit kann dem Motor schaden. Schalte das Produkt bei Feuchtigkeitseintritt ins Innere des Produkts umgehend aus und öffne es. Das Produkt darf nur verwendet werden, wenn das Innere des Produkts vollständig trocken ist. Schalte das Produkt im Falle einer Überhitzung umgehend aus und lass es vor erneutem Gebrauch abkühlen. Wechselnde Umgebungstemperaturen (z. B. nach Transport) können zu Kondenswasserbildung führen. Nimm in diesem Fall das Produkt erst dann wieder in Betrieb, wenn es sich an die neue Umgebungstemperatur angepasst hat. Öffne das Produkt nicht gewaltsam, um selbst Reparaturen vorzunehmen. Stecke keinen spitzen Gegenstand in das Produkt. Nicht mit Produkten reinigen, die Alkohol, Silikon, Benzin, Aceton oder andere ätzende Substanzen enthalten. Nicht für die Waschmaschine oder den Geschirrspüler geeignet. Zur Anwendung am Penis geeignet. Das Produkt ist nur für den sachgemäßen Gebrauch geeignet und entsprechend des Verwendungszweckes im Rahmen seiner Funktionsbeschreibung zu verwenden.

Entsorgung
Vermeide die Entstehung von unnötigen Abfällen. Entsorge dein ausgedientes Toy niemals mit dem Hausmüll. Denn dadurch würden wertvolle Rohstoffe, aber auch gefährliche Umweltgifte in der Müllverbrennung landen. Gib das Toy nach Gebrauch in einer öffentlichen Sammelstelle oder dort, wo elektrische und elektronische Geräte verkauft werden, zurück. Beachte lokale Entsorgungsmöglichkeiten. Das Symbol mit der durchgekreuzten Mülltonne weist auf die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten hin. Als Vertreiber von elektrischen und elektronischen Geräten sind wir gesetzlich dazu verpflichtet, die Rücknahme von Elektro- und Elektronikaltgeräten kostenfrei zu akzeptieren und zu ermöglichen. Melde dich dazu beim Kundenservice.

Produktspezifikationen
Materialien: Silikon, thermoplastisches Elastomer (TPE), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS-Kunststoff) | Maße: 6,5 x 5,4 x 12,7 cm / 2.56 x 2.13 x 5.00 Zoll | Gewicht: 75 g / 2.65 oz | Wasserdichte: Spritzwassergeschützt, geschützt gegen Wasserspritzer aus allen Richtungen (IPX4) | Batterie: Li-Ion-Batterie, 300mAh, 3,7V, wiederaufladbar | Laden: Magnetisches Ladegerät enthalten | Ladezeit: ca. 90 Minuten | Betriebsdauer: ca. 180 Minuten | Maximale Lautstärke: 60dB | Funktion: 10 Rotationsmuster

Brauchst du Hilfe?
Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, wende dich bitte an den Kundenservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Nox

Masturbateur rotatif

AC26-22-LO/322362

FR Utilisation prévue
Ce produit est conçu pour la stimulation du pénis. Profitez d'une expérience personnalisée grâce à 10 modes de rotation différents.

Verrouillage de voyage
Ce produit est doté d'un verrouillage de transport pour éviter toute activation accidentelle lors du rangement ou en déplacement. Pour activer le verrouillage, assurez-vous que l'appareil est éteint, puis appuyez rapidement deux fois sur le bouton d'alimentation. Le voyant clignote deux fois et l'appareil vibre deux fois pour confirmer l'activation. Une fois le verrouillage activé, l'appareil ne répond plus aux pressions sur les boutons. Si un bouton est pressé alors que le verrouillage est actif, le voyant clignote deux fois pour le signaler. Pour désactiver le verrouillage de transport, appuyez à nouveau deux fois sur le bouton d'alimentation. Le voyant clignote trois fois et l'appareil vibre trois fois pour confirmer qu'il est prêt à l'emploi. Le verrouillage ne peut pas être activé lorsque l'appareil est allumé — il doit d'abord être éteint. Lors de la charge, le verrouillage est automatiquement désactivé.

Avant utilisation
Rechargez complètement le produit à l'aide du câble de chargement magnétique USB fourni. Il suffit de fixer les points magnétiques du câble sur ceux du produit. Le témoin lumineux LED clignote pendant la

charge. Lorsque la lumière devient fixe, le produit est entièrement chargé.

Utilisation
Nous vous conseillons de tester les réglages dans votre main avant d'utiliser le produit sur votre pénis. Cela vous permettra de vous familiariser avec les différents modes. Appliquez une quantité généreuse de lubrifiant à base d'eau sur votre pénis et/ou à l'intérieur du masturbateur. Insérez doucement votre pénis dans le jouet, profitez des textures stimulantes internes et laissez-vous aller à des mouvements doux de va-et-vient.
Pour allumer le produit, maintenez le bouton d'alimentation situé sur le dessus pendant 2 secondes. L'appareil démarre avec le premier mode de rotation. Appuyez à nouveau pour passer aux modes suivants. Vous pouvez éteindre le produit à tout moment en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes.

Lubrifiant
Utilisez un lubrifiant à base d'eau. Les autres lubrifiants ou huiles de massage peuvent détériorer le matériau et ne sont donc pas recommandés.

Nettoyage
Pour nettoyer le produit, retirez délicatement la gaine en la séparant de la partie électronique. Elle se détache facilement. Lavez la gaine à l'eau tiède avec du savon doux ou un nettoyant pour jouets, puis laissez-la sécher complètement. Nettoyez la poignée avec un chiffon humide en veillant à ce qu'aucune goutte ne pénètre dans l'appareil. Les composants électroniques ne doivent jamais être en contact direct avec l'eau. Le masturbateur n'est pas étanche et l'eau pourrait endommager l'électronique interne. Une fois la gaine complètement sèche, remettez-la en place délicatement.

Stockage
Conservez le produit dans un endroit sec et sombre, à l'abri des températures extrêmes, hors de portée des enfants et des animaux. Utilisez une pochette de rangement pour le protéger de la poussière et des rayures. Ne le stockez pas à proximité immédiate d'autres jouets électroniques.

Consignes de sécurité
Utilisez ce produit uniquement avec un lubrifiant à base d'eau et insérez votre pénis lentement à l'intérieur. N'utilisez pas ce produit dans les cas suivants : peau enflée, irritée ou enflammée, après une intervention chirurgicale au niveau du bassin, si une des pièces est endommagée, et/ou si vous êtes allergique à l'un des matériaux ou que vous avez connaissance d'une telle allergie. En cas de troubles cardiovasculaires, demandez conseil à votre médecin avant utilisation. Si des douleurs ou une gêne surviennent pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement. Ne pas utiliser avec d'autres jouets vibrants. Ne partagez pas ce produit pour éviter la propagation d'infections. Ne chargez ni n'utilisez le produit s'il ou son câble est endommagé. N'utilisez pas le produit pendant la charge, cela pourrait entraîner un choc électrique. Ne mettez pas le câble de charge en contact avec l'eau. Évitez les hubs USB qui alimentent plusieurs appareils à la fois. Utilisez uniquement un adaptateur doté d'une protection contre les courts-circuits pour éviter tout risque d'incendie. Débranchez le câble de charge après chaque utilisation. L'humidité peut endommager le moteur. Éteignez immédiatement l'appareil en cas d'infiltration d'eau. Le produit ne doit être utilisé que s'il est totalement sec à l'intérieur. En cas de surchauffe, éteignez-le et laissez-le refroidir avant de l'utiliser à nouveau. Les variations de température ambiante (par exemple après un transport) peuvent provoquer de la condensation. Dans ce cas, attendez que le produit s'adapte à la température ambiante avant de l'utiliser. N'ouvrez pas le produit de force pour tenter de le réparer vous-même. N'insérez pas d'objet pointu dans le produit. Ne nettoyez pas avec des produits contenant de l'alcool, du silicone, de l'essence, de l'acétone ou d'autres substances corrosives. Ne convient ni au lave-linge ni au lave-vaisselle. Utilisation réservée au pénis. Ce produit doit être utilisé uniquement conformément à sa fonction décrite.

Élimination
Évitez les déchets inutiles. Ne jetez jamais votre ancien jouet avec les ordures ménagères, car cela entraînerait la perte de matières premières précieuses et la diffusion de polluants dans l'environnement. Déposez-le dans un point de collecte ou un magasin acceptant les équipements électroniques usagés. Respectez les consignes locales. Le symbole de la poubelle barrée indique que le produit doit être collecté séparément des déchets électroniques. En tant que distributeur d'équipements électriques et électroniques, nous sommes légalement tenus d'accepter leur retour gratuitement. Contactez notre service client pour plus d'informations.

Spécifications du produit
Matériaux : silicone, élastomère thermoplastique (TPE), acrylonitrile-butadiène-styrène (plastique ABS) | Dimensions : 6,5 x 5,4 x 12,7 cm / 2.56 x 2.13 x 5.00 pouces | Poids : 75 g / 2.65 oz | Étanchéité : Résistant aux éclaboussures, protégé contre les projections d'eau de toutes directions (IPX4) |

Batterie : batterie Li-Ion, 300mAh, 3,7V, rechargeable | Charge : chargeur magnétique inclus | Temps de charge : env. 90 minutes | Autonomie : env. 180 minutes | Volume maximal : 60dB | Fonction : 10 modes de rotation

Besoin d'aide ?
Si vous avez des questions concernant ce produit, n'hésitez pas à contacter le service client:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Nox

Masturbador rotatorio

AC26-22-LO/322362

ES Uso previsto
Este producto está diseñado para la estimulación del pene. Disfruta de una experiencia personalizada con 10 modos de rotación diferentes.

Bloqueo de viaje
Este producto incluye un bloqueo de viaje para evitar una activación accidental durante el almacenamiento o el transporte. Para activarlo, asegúrate de que el dispositivo esté apagado y luego pulsa dos veces rápidamente el botón de encendido. La luz parpadeará dos veces y el dispositivo vibrará dos veces como confirmación. Una vez activado, no responderá a ninguna pulsación de botón. Si se pulsa un botón con el bloqueo activo, la luz parpadeará dos veces como recordatorio. Para desactivar el bloqueo de viaje, pulsa nuevamente dos veces el botón de encendido. La luz parpadeará tres veces y el dispositivo vibrará tres veces para confirmar que está listo para usarse. El bloqueo no puede activarse mientras el dispositivo está encendido — primero debe apagarse. Al cargar el dispositivo, el bloqueo de viaje se desactiva automáticamente.

Antes del uso
Carga completamente el producto con el cargador USB magnético incluido. Simplemente conecta los puntos magnéticos del cable de carga con los puntos magnéticos del propio producto. La luz LED parpadea para indicar que el producto se está cargando. Una luz fija indica que la carga está completa.

Uso
Recomendamos probar primero los modos en la mano antes de usar el producto en el pene, para familiarizarte con las funciones. Aplica una cantidad generosa de lubricante a base de agua en el pene y/o en el interior del masturbador. Introduce el pene lentamente en el juguete, disfruta de las texturas estimulantes en su interior y explora diferentes movimientos hacia arriba y abajo o hacia adelante y atrás.
Para encender el producto, mantén presionado el botón de encendido ubicado en la parte superior durante 2 segundos. El dispositivo comenzará con el primer nivel de rotación. Pulsa el botón nuevamente para cambiar entre los distintos modos. Puedes apagar el producto en cualquier momento manteniendo el botón presionado durante 2 segundos.

Lubricante
Utiliza un lubricante a base de agua. Otros lubricantes o aceites de masaje pueden dañar el material y no se recomiendan.

Limpieza
Para limpiar el producto, retira cuidadosamente la manga deslizándola desde la parte electrónica. Esto te permitirá separarla fácilmente. Lava la manga con agua tibia y jabón suave o limpiador de juguetes, y deja que se seque completamente. Puedes limpiar el mango con un paño húmedo, pero asegúrate de que no entre agua al masturbador y que los componentes electrónicos no entren en contacto directo con el agua. El masturbador no es resistente al agua, y el contacto con líquidos puede dañar la electrónica interna. Una vez que la manga esté completamente seca, vuelve a ensamblar el producto con cuidado.

Almacenamiento
Guarda el producto en un lugar seco y oscuro, alejado de temperaturas extremas, y fuera del alcance de niños y animales. Utiliza una bolsa para juguetes para protegerlo del polvo y los arañazos. No lo almacenes junto a otros juguetes electrónicos.

Advertencias de seguridad
Utiliza el producto únicamente con lubricante a base de agua e introduce el pene con cuidado en su interior. No utilices el producto en los siguientes casos: si tienes la piel inflamada, irritada o lesionada, después de operaciones en la zona pélvica, si alguna parte del dispositivo está dañada y/o si tienes alergia a alguno de sus materiales. En caso de enfermedades cardiovasculares, consulta con tu médico antes de usarlo. Si sientes dolor o molestias durante el uso, interrumpe inmediatamente su uso y no lo utilices nuevamente. No lo uses junto con otros juguetes vibradores. No compartas el producto para evitar la transmisión de enfermedades. No lo cargues ni utilices si el producto o el cable están

dañados. No lo uses durante la carga, ya que esto puede provocar una descarga eléctrica. Mantén el cable alejado del agua. No utilices hubs USB que también carguen otros dispositivos. Usa únicamente adaptadores con protección contra cortocircuitos. Desconecta el cable tras cada carga. La humedad puede dañar el motor. Si entra humedad en el interior del producto, apágalo inmediatamente y abre el dispositivo. Solo debe utilizarse si está completamente seco por dentro. Si el dispositivo se sobrecalienta, apágalo y deja que se enfríe antes de volver a usarlo. Los cambios de temperatura pueden generar condensación. Espera a que el producto se adapte a la temperatura ambiente antes de usarlo. No lo abras a la fuerza ni intentes repararlo tú mismo. No introduzcas objetos punzantes en el producto. No lo limpies con productos que contengan alcohol, silicona, gasolina, acetona u otras sustancias agresivas. No apto para lavavajillas o lavadora. Solo para uso en el pene. Este producto debe utilizarse únicamente para el propósito previsto y conforme a su descripción funcional.

Eliminación
Evita generar residuos innecesarios. No deseches el juguete usado en la basura doméstica, ya que puede contener materiales valiosos o perjudiciales para el medio ambiente. Entrégalo en un punto limpio o donde se vendan dispositivos eléctricos y electrónicos. Consulta las normativas locales de eliminación. El símbolo del contenedor tachado indica la recogida separada de dispositivos eléctricos y electrónicos. Como distribuidor, estamos obligados por ley a aceptar la devolución de estos dispositivos de forma gratuita. Contacta con atención al cliente para más información.

Especificaciones del producto
Materiales: Silicona, elastómero termoplástico (TPE), acrilonitrilo butadieno estireno (plástico ABS) | Dimensiones: 6,5 x 5,4 x 12,7 cm / 2.56 x 2.13 x 5.00 pulgadas | Peso: 75 g / 2.65 oz | Impermeabilidad: Resistente a salpicaduras, protegido contra salpicaduras de agua desde cualquier dirección (IPX4) | Batería: batería de iones de litio, 300 mAh, 3,7 V, recargable | Carga: cargador magnético incluido | Tiempo de carga: aprox. 90 minutos | Tiempo de uso: aprox. 180 minutos | Nivel máximo de ruido: 60 dB | Función: 10 modos de rotación

¿Necesitas ayuda?
Si tienes alguna pregunta sobre este producto, no dudes en ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Nox

Masturbatore rotante

AC26-22-LO/322362

IT Utilizzo previsto
Questo prodotto è progettato per la stimolazione del pene. Goditi un'esperienza personalizzata grazie a 10 diverse modalità di rotazione.

Blocco da viaggio
Questo prodotto è dotato di un blocco da viaggio per evitare attivazioni accidentali durante il trasporto o la conservazione. Per attivarlo, assicurati che il dispositivo sia spento, poi premi rapidamente due volte il pulsante di accensione. La luce lampeggerà due volte e il dispositivo vibrerà due volte per confermare. Una volta attivo, il dispositivo non risponde alla pressione dei pulsanti. Se un pulsante viene premuto con il blocco attivo, la luce lampeggerà due volte come promemoria. Per disattivare il blocco da viaggio, premi di nuovo due volte il pulsante di accensione. La luce lampeggerà tre volte e il dispositivo vibrerà tre volte per confermare che è pronto all'uso. Il blocco non può essere attivato quando il dispositivo è acceso — deve prima essere spento. Durante la ricarica, il blocco da viaggio si disattiva automaticamente.

Prima dell'uso
Ricarica completamente il prodotto con il cavo di ricarica magnetico USB incluso. Collega i punti magnetici del cavo ai contatti magnetici del toy. La luce LED lampeggia durante la ricarica e resta fissa una volta completata.

Uso
Ti consigliamo di provare prima le impostazioni con la mano per familiarizzare con le modalità. Applica una quantità generosa di lubrificante a base d'acqua sul pene e/o all'interno del masturbatore. Inserisci delicatamente il pene nel toy e goditi le texture stimolanti interne con movimenti lenti su-e-giù o avanti-indietro.
Per accendere il dispositivo, tieni premuto il pulsante di accensione in alto per 2 secondi. Il toy si avvia con la prima modalità di rotazione. Premi di nuovo per

passare alle modalità successive. Per spegnere, tieni premuto il pulsante per altri 2 secondi.

Lubrificante
Utilizza un lubrificante a base d'acqua. Altri tipi di lubrificanti o oli da massaggio possono danneggiare il materiale.

Pulizia
Rimuovi delicatamente la sleeve interna separandola dalla parte elettronica. Lavala con acqua tiepida e sapone delicato o detergente per sex toy, quindi lasciala asciugare completamente. Pulisci l'impugnatura con un panno umido, evitando che l'acqua entri nelle parti elettroniche. Il toy non è impermeabile e il contatto con l'acqua potrebbe danneggiarlo. Dopo l'asciugatura, reinserisci con cura la sleeve.

Conservazione
Conserva il prodotto in un luogo asciutto, buio, al riparo da temperature estreme e fuori dalla portata di bambini e animali. Utilizza una toy bag per proteggerlo da polvere e graffi. Non conservare vicino ad altri dispositivi elettronici.

Avvertenze di sicurezza
Utilizza il prodotto solo con lubrificante a base d'acqua e inserisci il pene con delicatezza. Non usare in caso di pelle irritata, infiammata o gonfia, dopo interventi chirurgici nella zona pelvica, se una parte del toy è danneggiata o in caso di allergia nota ai materiali. Consulta un medico se soffri di disturbi cardiovascolari. In caso di dolore o fastidio, interrompi immediatamente l'uso. Non utilizzare insieme ad altri sex toy vibranti. Non condividere con altre persone per evitare rischi di infezione. Non usare o caricare il prodotto se il toy o il cavo sono danneggiati. Non utilizzare durante la ricarica. Evita il contatto tra cavo e acqua. Usa solo adattatori con protezione da cortocircuito. Disconnetti il caricabatterie dopo ogni ricarica. In caso di umidità all'interno, spegni il toy e lascialo asciugare completamente prima di riutilizzarlo. Non forzare il toy né tentare riparazioni fai-da-te. Non inserire oggetti appuntiti nel dispositivo. Non lavare in lavatrice o lavastoviglie. Uso previsto esclusivamente per la stimolazione del pene. Usare solo secondo le istruzioni e la funzione prevista.

Smaltimento
Evita rifiuti non necessari. Non smaltire il toy tra i rifiuti domestici, per evitare dispersione di materiali pericolosi o risorse riutilizzabili. Consegna il dispositivo presso un punto di raccolta per apparecchiature elettroniche. Segui le normative locali. Il simbolo del bidone barrato indica la raccolta separata dei dispositivi elettrici. In qualità di rivenditori, siamo legalmente tenuti a offrire la restituzione gratuita dei dispositivi. Contatta il servizio clienti per maggiori informazioni.

Specifiche tecniche
Materiali: Silicone, elastomero termoplastico (TPE), plastica ABS | Dimensioni: 6,5 x 5,4 x 12,7 cm / 2.56 x 2.13 x 5.00 pollici | Peso: 75 g / 2.65 oz | Resistenza all'acqua: Resistente agli schizzi, protetto contro gli spruzzi d'acqua da qualsiasi direzione (IPX4) | Batteria: Li-Ion 300mAh, 3,7V ricaricabile | Ricarica: Cavo magnetico incluso | Tempo di ricarica: ca. 90 minuti | Autonomia: ca. 180 minuti | Rumorosità massima: 60 dB | Funzioni: 10 modalità di rotazione

Hai bisogno di aiuto?
Se hai domande su questo prodotto, non esitare a contattare il servizio clienti:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Nox

Roterende Masturbator

AC26-22-LO/322362

NO Forventet bruk
Dette produktet er designet for stimulering av penis. Nyt en personlig opplevelse med 10 forskjellige rotasjonsmoduser.

Reiselås
Dette produktet har en reiselås som forhindrer utilsiktet aktivering under oppbevaring eller transport. For å aktivere reiselåsen må enheten være slått av. Trykk deretter raskt to ganger på av/på-knappen. Lyset blinker to ganger og enheten vibrerer to ganger for å bekrefte aktivering. Når låsen er aktiv, reagerer ikke enheten på noen knappetrykk. Hvis du trykker på en knapp mens reiselåsen er aktiv, vil lyset blinke to ganger som en påminnelse. For å deaktivere reiselåsen trykker du to ganger på av/på-knappen igjen. Lyset blinker tre ganger og enheten vibrerer tre ganger som bekreftelse. Reiselåsen kan ikke aktiveres mens enheten er på – den må være slått av først. Lading av produktet vil automatisk deaktivere reiselåsen.

Før bruk
Lad opp produktet helt med den medfølgende magnetiske USB-laderen. Fest laderens magnetiske

punkter til de magnetiske punktene på produktet. LED-lyset blinker for å indikere at produktet lades. Når lyset lyser konstant, er produktet fulladet.

Bruk
Vi anbefaler at du tester innstillingene i hånden før du bruker produktet på penis. Påfør rikelig med vannbasert glidemiddel på penis og/eller innsiden av masturbatoren. La penis gli inn i leketøyet og nyt den stimulerende teksturen inni. Beveg leketøyet forsiktig opp og ned eller frem og tilbake.
For å slå på produktet, hold inne av/på-knappen (øverst) i 2 sekunder. Enheten starter i første rotasjonsmodus. Trykk på knappen igjen for å bytte modus. For å slå av enheten, hold inne knappen i 2 sekunder.

Glidemiddel
Bruk vannbasert glidemiddel. Andre typer glidemiddel og massasjeoljer kan skade materialet og anbefales ikke.

Rengjøring
Fjern den indre sleeve forsiktig ved å trekke den av den elektroniske delen. Vask sleeven med lunkent vann og mild såpe eller leketøy-rens. La den tørke helt. Tørk håndtaket med en fuktig klut – sørg for at det ikke kommer vann inn i elektronikken. Masturbatoren er ikke vanntett og må ikke senkes i vann. Når sleeven er helt tørr, sett den forsiktig på plass igjen.

Oppbevaring
Oppbevar produktet tørt og mørkt, uten ekstreme temperaturer, og utenfor rekkevidde for barn og dyr. Bruk en oppbevaringspose for å beskytte mot støv og riper. Ikke oppbevar sammen med andre elektroniske leketøy.

Sikkerhetsinformasjon
Bruk kun vannbasert glidemiddel. Før penis forsiktig inn i produktet. Ikke bruk produktet hvis du har hovent, irritert eller betent hud, nylige bekkenoperasjoner, eller allergi mot noen av materialene. Kontakt lege før bruk hvis du har hjerteproblemer. Avslutt bruken ved smerte eller ubehag. Ikke bruk sammen med andre vibrerende produkter. Ikke del produktet med andre for å unngå infeksjoner. Ikke bruk eller lad produktet hvis det eller laderen er skadet. Ikke bruk under lading – fare for elektrisk støt. Ikke få laderen i kontakt med vann. Bruk kun ladere med kortslutningsvern. Koble alltid fra etter lading. Ved fukt i produktet: slå av, åpne og la det tørke helt før ny bruk. Ikke åpne produktet selv eller stikk gjenstander inn i det. Rengjør aldri med alkohol, silikon, bensin, aceton eller etsende midler. Ikke egnet for oppvaskmaskin eller vaskemaskin. Kun til bruk på penis. Bruk kun i henhold til bruksformålet.

Avfallshåndtering
Unngå unødvendig avfall. Ikke kast brukte sexleketøy i restavfallet – det kan føre til forurensning og tap av verdifulle ressurser. Lever produktet til godkjent gjenvinningsstasjon eller der elektronikk selges. Følg lokale retningslinjer. Symbolet med en overkrysset søppelbøtte viser at elektrisk avfall skal sorteres separat. Som distributør av elektroniske produkter er vi lovpålagt å ta imot og resirkulere disse gratis. Kontakt kundeservice for retur.

Produktspesifikasjoner
Materialer: Silikon, termoplastisk elastomer (TPE), akrylnitril-butadien-styren (ABS-plast) | Mål: 6,5 x 5,4 x 12,7 cm / 2.56 x 2.13 x 5.00 in | Vekt: 75 g / 2.65 oz | Vanntetthet: Sprutsikker, beskyttet mot vannsprut fra alle retninger (IPX4) | Batteri: Li-Ion, 300mAh, 3,7V, oppladbart | Lading: Magnetisk lader inkludert | Ladetid: ca. 90 min | Brukstid: ca. 180 min | Maks. lydnivå: 60 dB | Funksjoner: 10 rotasjonsmodi

Trenger du hjelp?
Hvis du har spørsmål om dette produktet, ta gjerne kontakt med kundeservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Nox

Snúningsmasturbator

AC26-22-LO/322362

IS Notkun
Þessi vara er hönnuð til að örva getnaðarlim. Njóttu persónulegrar upplifunar með 10 mismunandi snúningsstillingum.

Ferðalæsir
Vara þessi er með ferðalæsingu svo hún virkjist ekki óvart í geymslu eða ferðalagi. Til að virkja ferðalæsingu skaltu ganga úr skugga um að tækið sé slökkt og ýta tvisvar hratt á rofann. Ljós blikkar tvisvar og tækið titrar tvisvar til staðfestingar. Ef læsingin er virk mun tækið ekki bregðast við hnöppum. Ef ýtt er á hnapp með læsingu virka blikkar ljósið tvisvar til áminningar. Til að aftengja læsinguna, ýttu aftur tvisvar á rofann – ljósið blikkar þrisvar og tækið titrar þrisvar. Læsingin er ekki

virkjanleg á meðan tækið er í gangi. Við hleðslu verður ferðalæsingin sjálfkrafa óvirk.

Fyrir notkun
Hladdu tækið alveg með meðfylgjandi segulhleðslutæki. Tengdu hleðslusnúruna við segulpunkta tækisins. LED-ljósið blikkar á meðan hleðslu stendur. Þegar ljósið lýsir stöðugt er tækið fullhlaðið.

Leiðbeiningar
Við mælum með að þú prófir stillingarnar í hendi þér áður en þú notar tækið á getnaðarlim. Þannig kynnist þú mismunandi hamum. Berðu ríkulegt magn vatnsbundins sleipiefnis á getnaðarliminn og/eða innan í tækið. Lát liminn renna djúpt inn í tækið og njóttu örvandi áferðar með mjúkum hreyfingum upp og niður eða fram og til baka.

Til að kveikja á tækinu skaltu halda inni kveikihnappinum efst í 2 sekúndur. Tækið byrjar í fyrsta snúningsham. Ýttu á hnappinn til að skipta um ham. Til að slökkva aftur skaltu halda inni hnappinum í 2 sekúndur.

Sleipiefni
Notaðu sleipiefni á vatnsgrunn. Aðrir sleipiefnavarar eða nuddolíur geta skemmt efnið og eru því ekki mælt með.

Hreinsun
Taktu mjúka innri hlífina varlega af tækinu með því að toga hana frá rafmagnshlutanum. Þrífðu hlífina með volgu vatni og mildri sápu eða leikfangahreinsi og láttu hana þorna alveg. Þrífðu ytra tækið með rökum klút – gættu að því að vatn fari ekki inn í rafeindahlutana. Tækið er ekki vatnshelt og getur skemmst við vatn. Þegar hlífin er þurr, settu hana aftur á tækið.

Geymsla
Geymdu tækið á þurrum og dimmum stað, fjarri öfgakenndum hita, og þar sem börn og dýr komast ekki að. Notaðu sérstakan leikfangapoka til að vernda tækið fyrir ryki og rispum. Ekki geyma nálægt öðrum raftækjaleikföngum.

Öryggisupplýsingar
Notaðu aðeins vatnsbundið sleipiefni og settu getnaðarliminn varlega inn í tækið. Notaðu ekki tækið ef húðin er bólgin, ert eða sýkt, eftir aðgerð á mjaðmasvæði, eða ef hlutar eru skemmdir. Ef þú ert með hjarta- og æðasjúkdóma skaltu ráðfæra þig við lækni áður en þú notar tækið. Ef sársauki eða óþægindi koma fram, hættu tafarlaust að nota tækið. Ekki nota með öðrum titrandi leikföngum. Ekki lána eða deila tækinu með öðrum – það getur borið sjúkdóma. Ekki hlaða eða nota tækið ef það eða hleðslusnúran er skemmd. Ekki nota tækið á meðan það hleðst – hætta er á raflosti. Ekki láta snúruna blotna. Notaðu aðeins hleðslutæki með öryggisrofa gegn skammhlaupi. Fjarlægðu hleðslusnúruna eftir hleðslu. Rakastig getur skemmt mótorinn – ef innra byrgi verður rakt, slökktu strax og opnaðu tækið. Notaðu ekki fyrr en það er alveg þurrt. Ef tækið ofhitnar, slökktu strax og leyfðu því að kólna. Breyttur umhverfishiti getur valdið þéttingarmyndun – bíddu með að nota tækið þar til það hefur aðlagast nýju hitastigi. Ekki opna tækið með valdi og ekki setja oddhvassa hluti í það. Ekki hreinsa með efnum sem innihalda áfengi, sílikon, bensín, asetón eða ætandi efni. Ekki setja í uppþvottavél eða þvottavél. Aðeins ætlað til notkunar á getnaðarlim. Aðeins ætlað til notkunar samkvæmt leiðbeiningum.

Förgun
Forðastu óþarfa úrgang. Aldrei henda tækinu með almennu heimilissorpi, þar sem það getur valdið mengun og sóun á hráefnum. Skilaðu tækinu í endurvinnslustöð eða verslun sem tekur við raftækjum. Fylgstu með merkjum og lögum um förgun raftækja í þínu landi. Tákn með krosslagðri ruslatunnu bendir til sértækrar söfnunar á raftækjum. Sem söluaðili rafbúnaðar ber okkur skylda til að taka við og meðtaka slíkan búnað endurgjaldslaust. Hafðu samband við þjónustuver til að skila honum.

Vörulýsing
Efni: Sílikon, hitauppleyst teygja (TPE), ABS-plast | Mál: 6,5 x 5,4 x 12,7 cm / 2.56 x 2.13 x 5.00 in | Þyngd: 75 g / 2.65 oz | Vatnsþol: Skvettvarið, varið gegn vatnsskvettum úr öllum áttum (IPX4) | Rafhlaða: Li-Ion 300 mAh, 3.7 V, endurhlaðanleg | Hleðsla: Meðfylgjandi segulhleðsla | Hleðslutími: ca. 90 mínútur | Notkunartími: ca. 180 mínútur | Hámarks hljóðstig: 60 dB | Virkni: 10 snúningshamir

Buttu hjálp?
Ef þú hefur einhverjar spurningar varðandi þessa vöru, ekki hika við að hafa samband við þjónustuver:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Nox

Roterande Masturbator

AC26-22-LO/322362

SV Avsedd användning
Denna produkt är utformad för stimulering av penis. Njut av en personlig upplevelse med 10 olika rotationslägen.

Reselås
Produkten har ett reselås för att förhindra oavsiktlig aktivering under förvaring eller transport. För att aktivera låset, se till att enheten är avstängd och tryck snabbt två gånger på strömbrytaren. Ljuset blinkar två gånger och enheten vibrerar två gånger som bekräftelse. När låset är aktivt reagerar enheten inte på knapptryckningar. Om du trycker på en knapp när låset är aktiverat blinkar lampan två gånger som påminnelse. För att inaktivera låset, tryck snabbt två gånger igen. Ljuset blinkar tre gånger och enheten vibrerar tre gånger. Låset kan inte aktiveras när enheten är påslagen – stäng av den först. Låset inaktiveras automatiskt vid laddning.

Innan användning
Ladda produkten helt med den medföljande magnetiska USB-laddaren. Fäst bara laddarens magnetkontakter på produktens magnetpunkter. LED-lampan blinkar för att visa att enheten laddas. När lampan lyser fast är laddningen klar.

Användning
Vi rekommenderar att du först testar inställningarna i handen innan du använder produkten på penis. På så vis kan du bekanta dig med de olika lägena. Applicera en generös mängd vattenbaserat glidmedel på penis och/eller på insidan av masturbatorn. För in penis i enheten och njut av de stimulerande strukturerna. Utför långsamma upp- och ned- eller fram- och tillbaka-rörelser.
För att slå på enheten, håll in strömbrytaren på toppen i 2 sekunder. Enheten startar med det första rotationsläget. Tryck på knappen igen för att växla mellan lägen. Håll in strömbrytaren i 2 sekunder för att stänga av.

Glidmedel
Använd ett vattenbaserat glidmedel. Andra typer av glidmedel eller massageoljor kan skada materialet och rekommenderas därför inte.

Rengöring
Ta försiktigt bort den inre hylsan från den elektroniska delen. Tvätta hylsan med ljummet vatten och mild tvål eller rengöringsmedel för leksaker och låt den torka helt. Torka utsidan av enheten med en fuktig trasa – undvik att vatten kommer i kontakt med elektronik eller interna komponenter. Masturbatorn är inte vattentät och bör inte sänkas ner i vatten. När hylsan är helt torr, montera tillbaka produkten.

Förvaring
Förvara produkten på en torr och mörk plats utan extrema temperaturer, utom räckhåll för barn och djur. Använd en förvaringspåse för att skydda produkten mot damm och repor. Förvara inte produkten direkt intill andra elektriska sexleksaker.

Säkerhetsanvisningar
Använd endast produkten med vattenbaserat glidmedel. För in penis försiktigt i enheten. Använd inte produkten vid svullnad, irritation, hudinflammation, efter operationer i bäckenområdet, eller vid känd allergi mot materialet. Rådfråga läkare vid hjärt-kärlsjukdomar. Avbryt användningen vid obehag eller smärta. Använd inte samtidigt med andra vibrerande leksaker. Dela inte produkten med andra. Använd eller ladda inte enheten om produkten eller laddaren är skadad. Använd aldrig under laddning. Håll laddaren torr. Använd endast USB-laddare med kortslutningsskydd. Koppla alltid ur laddaren efter användning. Skydda mot fukt. Stäng av vid fuktintrång och använd inte förrän produkten är helt torr. Låt produkten svalna vid överhettning. Anpassa till omgivningstemperatur efter transport. Öppna inte produkten eller försök laga den själv. För inte in vassa föremål. Rengör inte med alkohol, silikon, bensin, aceton eller andra frätande ämnen. Ej diskmaskins- eller maskintvättbar. Endast avsedd för användning på penis.

Avfallshantering
Undvik onödigt avfall. Kassera inte din använda produkt med hushållssoporna. Lämna in produkten till en offentlig insamlingsplats för elavfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering. Symbolen med en överkryssad soptunna visar att produkten omfattas av separat insamling för elektriska och elektroniska apparater. Vi är skyldiga att ta emot uttjänta enheter kostnadsfritt. Kontakta kundtjänst för mer information.

Produktspecifikationer
Material: Silikon, termoplastisk elastomer (TPE), akrylnitril-butadien-styren (ABS-plast) | Mått: 6,5 x 5,4 x 12,7 cm / 2.56 x 2.13 x 5.00 tum | Vikt: 75 g / 2.65 oz | Vattentäthet: Stänkskyddad, skyddad mot vattenstänk från alla riktningar (IPX4) | Batteri: Litiumjon, 300mAh, 3,7V, uppladdningsbart |

Laddning: Magnetisk laddare medföljer | Laddtid: ca 90 minuter | Driftstid: ca 180 minuter | Max ljudnivå: 60 dB | Funktion: 10 rotationsmönster

Behöver du hjälp?
Om du har några frågor om denna produkt, tveka inte att kontakta kundservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Nox

Pyörivä masturbaattori

AC26-22-LO/322362

Fi Tarkoitettu käyttö
Tämä tuote on suunniteltu peniksen stimulointiin. Nauti yksilöllisestä kokemuksesta 10 eri pyörivällä toimintatilalla.

Matkalukitus
Tuotteessa on matkalukitus, joka estää sen tahattoman aktivoitumisen säilytyksen tai kuljetuksen aikana. Aktivoi matkalukitus varmistaen, että laite on pois päältä, ja napauta virtapainiketta nopeasti kahdesti. Valo vilkkuu kahdesti ja laite värisee kahdesti vahvistuksena. Kun lukitus on päällä, laite ei reagoi painalluksiin. Jos painat painiketta lukituksen ollessa aktiivinen, valo vilkkuu kahdesti muistutuksena. Poista lukitus napauttamalla virtapainiketta uudelleen kahdesti. Valo vilkkuu kolmesti ja laite värisee kolmesti – se on jälleen käyttövalmis. Lukitusta ei voi aktivoida laitteen ollessa päällä – sammuta se ensin. Latauksen aikana matkalukitus poistuu automaattisesti käytöstä.

Ennen käyttöä
Lataa tuote täysin mukana toimitettavalla magneettisella USB-latauskaapelilla. Kiinnitä kaapelin magneettiset päät tuotteen vastaaviin pisteisiin. LED-valo vilkkuu latauksen aikana. Kun valo palaa tasaisesti, lataus on valmis.

Käyttö
Suosittelemme testaamaan toimintatilat ensin kädessä, jotta totut eri asetuksiin. Levitä runsaasti vesipohjaista liukuvoidetta penikseen ja/tai tuotteen sisäosaan. Anna peniksesi liukua sisään ja nauti sisäpintojen stimuloivista rakenteista ja pyörivistä liikkeistä.
Kytke laite päälle pitämällä yläosassa olevaa virtapainiketta painettuna 2 sekuntia. Laite käynnistyy ensimmäisellä toimintatilalla. Vaihda toimintatilaa painamalla painiketta lyhyesti. Sammuta laite painamalla virtapainiketta uudelleen 2 sekuntia.

Liukuvoide
Käytä vesipohjaista liukuvoidetta. Muut liukuvoiteet tai hierontaöljyt voivat vahingoittaa materiaalin rakennetta eikä niitä suositella.

Puhdistus
Irrota sisähylsy vetämällä se varovasti irti elektronisesta osasta. Pese hylsy lämpimällä vedellä ja miedolla saippualla tai lelupuhdistusaineella ja anna kuivua täysin. Pyyhi kahva kostealla liinalla, mutta varo, ettei vettä pääse laitteen sisään tai koske sähkökomponentteja. Laite ei ole vedenpitävä – vesikontakti voi vaurioittaa elektroniikkaa. Kun hylsy on täysin kuiva, kiinnitä se takaisin.

Säilytys
Säilytä tuote kuivassa ja pimeässä paikassa, suojassa äärilämpötiloilta. Pidä lasten ja eläinten ulottumattomissa. Käytä säilytyspussia suojataksesi tuotetta pölyltä ja naarmuilta. Älä säilytä tuotetta muiden sähkölaitteiden vieressä.

Turvaohjeet
Käytä tuotetta vain vesipohjaisen liukuvoiteen kanssa ja työnnä penis sisään varovasti. Älä käytä tuotetta seuraavissa tapauksissa: turvonnut, ärtynyt tai tulehtunut iho, lantion alueen leikkausten jälkeen, vaurioituneet osat ja/tai allergia jollekin materiaalille. Kysy lääkäriltä ennen käyttöä sydänsairauksien tai muiden terveysongelmien yhteydessä. Jos käytön aikana ilmenee kipua tai epämukavuutta, lopeta käyttö välittömästi. Älä käytä muiden värisevien lelujen kanssa. Älä jaa tuotetta toisten kanssa infektioriskin vuoksi. Älä käytä tai lataa, jos tuote tai kaapeli on vaurioitunut. Älä käytä latauksen aikana – sähköiskun vaara. Älä tuo kaapelia veden kanssa kosketuksiin. Käytä vain virtalähteitä, joissa on oikosulkusuoja. Irrota kaapeli latauksen jälkeen. Kosteus voi vahingoittaa moottoria – sammuta laite, jos kosteutta pääsee sisälle. Varmista ennen käyttöä, että sisäosat ovat täysin kuivia. Älä käytä, jos laite kuumenee liikaa – anna jäähtyä ennen uudelleenkäyttöä. Lämpötilan vaihtelu voi aiheuttaa kondenssia – odota, että tuote saavuttaa huoneenlämpötilan ennen käyttöä. Älä avaa tuotetta väkisin tai työnnä teräviä esineitä sisään. Älä puhdista tuotteella, joka sisältää alkoholia, silikonia, bensiiniä, asetonia tai muita syövyttäviä aineita. Ei pesukoneeseen tai astianpesukoneeseen. Käytettävä vain peniksen ulkoiseen stimulaatioon ohjeiden mukaisesti.

Hävittäminen
Vältä tarpeetonta jätettä. Älä hävitä käytettyä tuotetta sekajätteen mukana. Kierrätä tuote sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteessä. Tarkista paikalliset kierrätysohjeet. Yliviivattu jäteastia-merkki osoittaa, että tuote on toimitettava erilliskeräykseen. Sähkölaitteiden myyjinä olemme velvollisia ottamaan vastaan vanhat laitteet maksutta. Ota yhteyttä asiakaspalveluun palautusta varten.

Tuotetiedot
Materiaalit: Silikoni, termoplastinen elastomeeri (TPE), akryylinitriili-butadieeni-styreeni (ABS) | Mitat: 6,5 x 5,4 x 12,7 cm / 2.56 x 2.13 x 5.00 tuumaa | Paino: 75 g / 2.65 oz | Vesisuojaus: Roiskevedeltä suojattu, suojattu vesiroiskeilta kaikista suunnista (IPX4) | Akun tyyppi: Li-Ion, 300mAh, 3,7V, ladattava | Lataus: Magneettinen laturi mukana | Latausaika: noin 90 minuuttia | Käyttöaika: noin 180 minuuttia | Enimmäisäänitaso: 60dB | Toiminnot: 10 pyörivää tilaa

Tarvitsetko apua?
Jos sinulla on kysyttävää tästä tuotteesta, ota rohkeasti yhteyttä asiakaspalveluun:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Nox

Roterende Masturbator

AC26-22-LO/322362

DA Anvendelsesformål
Dette produkt er designet til stimulation af penis. Nyd en personlig oplevelse med 10 forskellige rotationsmønstre.

Rejselås
Produktet har en rejselås, så det ikke tændes ved et uheld under opbevaring eller transport. For at aktivere rejselåsen skal enheden være slukket. Tryk hurtigt to gange på tænd/sluk-knappen. Lyset blinker to gange, og enheden vibrerer to gange som bekræftelse. Når låsen er aktiv, reagerer enheden ikke på knaptryk. Ved tryk blinker lyset to gange som påmindelse. For at deaktivere rejselåsen: Tryk to gange hurtigt igen – lyset blinker tre gange og vibrerer tre gange. Rejselåsen kan ikke aktiveres, mens enheden er tændt. Under opladning deaktiveres rejselåsen automatisk.

Før brug
Oplad produktet helt med det medfølgende USB-magnetopladerkabel. Fastgør opladerens magnetiske punkter til de tilsvarende punkter på produktet. LED-lyset blinker under opladning og lyser konstant, når det er fuldt opladet.

Brug
Test først indstillingerne i hånden for at lære de forskellige tilstande at kende. Påfør en generøs mængde vandbaseret glidecreme på penis og/eller på masturbatorens inderside. Før penis forsigtigt ind i produktet og nyd de stimulerende teksturer og bevægelser.

For at tænde: Hold tænd/sluk-knappen på toppen nede i 2 sekunder. Enheden starter i den første rotationsindstilling. Tryk kort for at skifte til næste. Hold igen i 2 sekunder for at slukke.

Glidecreme
Brug kun vandbaseret glidecreme. Andre typer og massageolier kan skade materialet og anbefales ikke.

Rengøring
Fjern den indvendige sleeve forsigtigt fra det elektroniske håndtag. Vask sleevet med lunkent vand og mild sæbe eller legetøjsrens. Tør det helt, før det samles igen. Tør håndtaget med en fugtig klud, men undgå kontakt med vand ved de elektroniske dele.

Opbevaring
Opbevar produktet tørt og mørkt, væk fra ekstreme temperaturer og uden for børns og dyrs rækkevidde. Brug en opbevaringspose for at beskytte mod støv og ridser. Undgå opbevaring tæt på andre elektriske produkter.

Sikkerhedsinstruktioner
Brug kun vandbaseret glidecreme og før penis forsigtigt ind. Må ikke bruges ved hævet, irriteret eller betændt hud, efter operation i bækkenområdet eller ved kendt allergi over for materialerne. Konsulter læge ved hjerteproblemer. Stop straks ved smerter eller ubehag. Brug ikke sammen med andre vibrerende produkter. Del ikke med andre for at undgå infektioner. Brug ikke defekte ladere eller kabler. Undgå vand under opladning – risiko for elektrisk stød. Brug kun adaptere med kortslutningsbeskyttelse. Afbryd altid opladning efter brug. Hvis fugt trænger ind i produktet, sluk og tør det helt før næste brug. Undgå pludselige temperaturændringer – lad produktet tilpasse sig. Produktet må ikke åbnes eller repareres. Brug

ikke spidse genstande. Rengør ikke med alkohol, silikone, benzin, acetone eller ætsende midler. Må ikke maskinvaskes. Kun egnet til brug på penis og i henhold til formålet.

Bortskaffelse
Undgå unødig affald. Produktet må ikke smides i husholdningsaffald. Aflever det på genbrugsstationer for elektronisk affald. Følg lokale retningslinjer. Det gennemkrydsede skraldespand-symbol angiver separat indsamling. Som distributør er vi forpligtet til gratis at tage imod udtjente elektriske produkter. Kontakt kundeservice for returnering.

Produktspecifikationer
Materialer: Silikone, termoplastisk elastomer (TPE), Acrylnitril-Butadien-Styren (ABS-plast) | Mål: 6,5 x 5,4 x 12,7 cm / 2.56 x 2.13 x 5.00 tommer | Vægt: 75 g / 2.65 oz | Vandtæthed: Stænksikker, beskyttet mod vandsprøjt fra alle retninger (IPX4) | Batteri: Li-Ion, 300mAh, 3,7V, genopladeligt | Opladning: Magnetisk oplader medfølger | Opladningstid: ca. 90 minutter | Driftstid: ca. 180 minutter | Maks. lydniveau: 60dB | Funktion: 10 rotationsmønstre

Brug for hjælp?
Hvis du har spørgsmål om dette produkt, er du velkommen til at kontakte kundeservice:

+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Nox

Masturbator rotacyjny

AC26-22-LO/322362

PL Przeznaczenie
Produkt przeznaczony do stymulacji penisa. Ciesz się spersonalizowanym doświadczeniem dzięki 10 różnym trybom rotacji.

Blokada podróżna
Produkt wyposażony jest w blokadę podróżną, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu podczas przechowywania lub transportu. Aby ją aktywować, upewnij się, że urządzenie jest wyłączone, a następnie szybko naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania. Światło miga dwa razy, a urządzenie wibruje dwukrotnie, potwierdzając aktywację. Po aktywacji urządzenie nie reaguje na żadne przyciski. Jeśli spróbujesz nacisnąć przycisk, światło ponownie zamiga dwa razy. Aby wyłączyć blokadę, naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania. Światło miga trzykrotnie, a urządzenie wibruje trzykrotnie – teraz jest gotowe do użycia. Blokady nie można aktywować, gdy urządzenie jest włączone. Podczas ładowania blokada podróżna jest automatycznie dezaktywowana.

Przed użyciem
Naładuj urządzenie w pełni za pomocą dołączonego magnetycznego kabla USB. Umieść magnetyczne końcówki kabla na odpowiednich punktach ładowania urządzenia. Migająca dioda LED oznacza ładowanie. Gdy światło świeci ciągłym światłem – urządzenie jest w pełni naładowane.

Użytkowanie
Zalecamy, aby najpierw przetestować tryby w dłoni, aby zapoznać się z działaniem przed użyciem na penisie. Nałóż dużą ilość lubrykantu na bazie wody na penisa i/lub do wnętrza masturbatora. Wsuń penisa głęboko do środka i ciesz się stymulującą teksturą wewnętrzną, wykonując delikatne ruchy w górę i w dół lub na boki.
Aby włączyć urządzenie, przytrzymaj przycisk zasilania na górze przez 2 sekundy. Urządzenie uruchamia się w pierwszym trybie rotacji. Naciskając ponownie, przełączysz się na kolejne tryby. Aby wyłączyć urządzenie, przytrzymaj ponownie przycisk przez 2 sekundy.

Lubrykant
Używaj wyłącznie lubrykantu na bazie wody. Inne rodzaje lubrykantów i olejki do masażu mogą uszkodzić materiał i nie są zalecane.

Czyszczenie
Aby wyczyścić urządzenie, ostrożnie wyjmij wewnętrzną tuleję, delikatnie odciągając ją od części elektronicznej. Umyj tuleję ciepłą wodą z łagodnym mydłem lub płynem do czyszczenia zabawek i pozostaw do całkowitego wyschnięcia. Obudowę można przetrzeć wilgotną ściereczką – uważaj jednak, aby nie dopuścić do kontaktu elektroniki z wodą. Masturbator nie jest wodoodporny, a kontakt z wodą może uszkodzić elementy elektroniczne. Po całkowitym wyschnięciu ponownie złóż urządzenie, ostrożnie umieszczając tuleję na miejscu.

Przechowywanie
Przechowuj produkt w suchym i ciemnym miejscu, z dala od skrajnych temperatur, poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Użyj woreczka na zabawki, aby chronić produkt przed kurzem i zarysowaniami. Nie przechowuj w bezpośrednim sąsiedztwie innych urządzeń elektrycznych.

Środki ostrożności
Używaj wyłącznie z lubrykantem na bazie wody i wprowadzaj penisa ostrożnie do środka. Nie używaj produktu, jeśli masz: podrażnioną, opuchniętą lub chorą skórę, po operacjach w obrębie miednicy, uczulenie na którykolwiek materiał produktu lub uszkodzone części. W przypadku chorób układu krążenia skonsultuj się z lekarzem przed użyciem. W przypadku bólu lub dyskomfortu natychmiast przerwij użytkowanie. Nie używaj produktu jednocześnie z innymi zabawkami wibrującymi. Nie udostępniaj produktu innym osobom – to może prowadzić do przenoszenia chorób. Nie używaj i nie ładuj urządzenia, jeśli kabel lub produkt są uszkodzone. Nie używaj podczas ładowania – grozi porażeniem prądem. Nie dopuszczaj do kontaktu kabla z wodą. Nie używaj koncentratorów USB z wieloma urządzeniami. Używaj tylko z adapterami wyposażonymi w zabezpieczenie przeciwzwarciowe. Po naładowaniu odłącz kabel od zasilania. Wilgoć może uszkodzić silnik. W przypadku dostania się wody do wnętrza urządzenia, natychmiast je wyłącz i pozostaw do wyschnięcia. Używaj tylko wtedy, gdy urządzenie jest całkowicie suche. W przypadku przegrzania – wyłącz urządzenie i pozostaw do ostygnięcia. Zmiana temperatury otoczenia może powodować skraplanie – odczekaj, aż urządzenie dostosuje się do temperatury przed użyciem. Nie otwieraj urządzenia siłą. Nie wkładaj ostrych przedmiotów. Nie czyść alkoholem, silikonem, benzyną, acetonem ani innymi substancjami żrącymi. Nie nadaje się do mycia w pralce ani zmywarce. Do stosowania na penisie. Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją.

Utylizacja
Unikaj tworzenia niepotrzebnych odpadów. Nie wyrzucaj urządzenia z odpadami komunalnymi. Urządzenie zawiera cenne surowce i może emitować niebezpieczne substancje przy spalaniu. Oddaj urządzenie do punktu zbiórki lub sklepu sprzedającego elektronikę. Zwróć uwagę na lokalne przepisy. Symbol przekreślonego kosza wskazuje na konieczność oddzielnej zbiórki odpadów elektronicznych. Jako dystrybutor elektroniki jesteśmy zobowiązani do bezpłatnego odbioru zużytego sprzętu. Skontaktuj się z obsługą klienta.

Specyfikacje produktu
Materiały: Silikon, elastomer termoplastyczny (TPE), tworzywo ABS | Wymiary: 6,5 x 5,4 x 12,7 cm / 2.56 x 2.13 x 5.00 in | Waga: 75 g / 2.65 oz | Wodoodporność: Odporny na zachlapania, chroniony przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków (IPX4) | Bateria: Akumulator Li-Ion 300mAh, 3,7V | Ładowanie: Magnetyczna ładowarka w zestawie | Czas ładowania: ok. 90 minut | Czas pracy: ok. 180 minut | Maks. głośność: 60dB | Funkcja: 10 trybów rotacji

Potrzebujesz pomocy?
Jeśli masz pytania dotyczące tego produktu, skontaktuj się z obsługą klienta:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Nox

Вращающийся мастурбатор AC26-22-LO/322362

RU Назначение
Этот продукт предназначен для стимуляции пениса. Наслаждайся персонализированным опытом с 10 различными режимами вращения.

Блокировка при транспортировке
Этот продукт оснащён блокировкой, чтобы он не включился случайно при хранении или в пути. Чтобы активировать блокировку, убедись, что устройство выключено, затем дважды быстро нажми кнопку питания. Свет мигнёт дважды, и устройство дважды завибрирует для подтверждения. При активной блокировке устройство не реагирует на нажатия кнопок. Если при активной блокировке нажать кнопку, свет снова мигнёт дважды. Чтобы отключить блокировку, снова дважды нажми кнопку питания. Свет мигнёт трижды, и устройство трижды завибрирует — теперь оно готово к использованию. Блокировка не может быть активирована, если устройство включено — сначала его нужно выключить. При зарядке блокировка автоматически отключается.

Перед использованием
Полностью заряди продукт с помощью прилагаемого USB-магнитного зарядного устройства. Просто присоедини магнитные контакты кабеля к контактам на устройстве. Светодиод начнёт мигать — это значит, что зарядка идёт. Когда свет загорится постоянно, зарядка завершена.

Применение
Рекомендуется сначала протестировать режимы в руке, чтобы ознакомиться с работой устройства. Затем нанеси обильное количество

лубриканта на водной основе на пенис и/или внутреннюю часть мастурбатора. Введи пенис внутрь устройства и наслаждайся текстурами и вращающейся стимуляцией, двигая мастурбатор вверх-вниз или вперёд-назад. Чтобы включить устройство, удерживай кнопку питания сверху в течение 2 секунд. Оно запустится с первым режимом вращения. Краткое нажатие переключает режимы. Чтобы выключить устройство, снова удерживай кнопку питания 2 секунды.

Лубрикант
Используй только лубрикант на водной основе. Другие смазки и массажные масла могут повредить материал и не рекомендуются.

Очистка
Для очистки устройства аккуратно сними внутреннюю вставку (sleeve), отсоединив её от основной части. Промой вставку тёплой водой с мягким мылом или очистителем для игрушек и дай ей полностью высохнуть. Корпус можно протереть влажной тканью, но не допуская попадания воды внутрь. Устройство не является водонепроницаемым — попадание воды может повредить электронику. После высыхания вставки аккуратно установи её обратно.

Хранение
Храни устройство в сухом и тёмном месте, вдали от экстремальных температур и вне досягаемости детей и животных. Используй чехол, чтобы защитить его от пыли и царапин. Не храни рядом с другими электронными игрушками.

Меры предосторожности
Используй устройство только с лубрикантом на водной основе. Осторожно вводи пенис внутрь устройства. Не используй устройство при раздражённой, воспалённой или повреждённой коже, после операций в области таза, при повреждённых компонентах, а также при аллергии на материалы. При наличии сердечно-сосудистых заболеваний проконсультируйся с врачом перед использованием. При боли или дискомфорте немедленно прекрати использование. Не используй с другими вибрирующими игрушками. Не передавай устройство другим людям — это может привести к передаче инфекций. Не заряжай и не используй устройство при повреждённом кабеле. Не используй во время зарядки — это может вызвать удар током. Не допускай попадания воды на кабель. Не используй USB-хабы, к которым подключены другие устройства. Применяй адаптеры с защитой от короткого замыкания. Отключай зарядное устройство после каждой зарядки. Влага может повредить мотор — при попадании внутрь немедленно выключи устройство и просуши его. При перегреве выключи устройство и дождись его охлаждения. После транспортировки подожди, пока устройство акклиматизируется. Не вскрывай устройство самостоятельно и не вставляй в него острые предметы. Не очищай средствами, содержащими спирт, силикон, бензин, ацетон или другие агрессивные вещества. Не предназначено для посудомоечной или стиральной машины. Только для использования на пенисе. Используй устройство только по назначению в соответствии с инструкцией.

Утилизация
Избегай излишнего мусора. Не выбрасывай устройство в бытовой мусор. Сдай его в специализированный пункт приёма или в место продажи электроники. Соблюдай местные правила утилизации. Символ перечёркнутого контейнера означает, что устройство подлежит отдельной утилизации как электронное оборудование. Мы обязаны бесплатно принимать устройства на утилизацию. Свяжись со службой поддержки.

Технические характеристики
Материалы: силикон, термопластичный эластомер (TPE), акрилонитрил-бутадиен-стирол (ABS-пластик) | Размеры: 6,5 x 5,4 x 12,7 см / 2.56 x 2.13 x 5.00 дюйма | Вес: 75 г / 2.65 унции | Водозащита: Защита от брызг, защищено от разбрызгивания воды с любого направления (IPX4) | Батарея: литий-ионная, 300 мАч, 3,7 В, перезаряжаемая | Зарядка: магнитное зарядное устройство в комплекте | Время зарядки: около 90 минут | Время работы: около 180 минут | Максимальный уровень шума: 60 дБ | Функции: 10 режимов вращения

Нужна помощь?
Если у вас есть вопросы по этому продукту, свяжитесь со службой поддержки клиентов:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Zephyr

Toybag

AC26-23-LO/322364

Materials:	Polyester, polyvinyl chloride (PVC), zinc alloy
Size:	25 x 12 x 6,5 cm / 9.84 × 4.72 × 2.56 inches
Weight:	40 g / 1.41 oz

EN Intended use
Store your toys in this toy bag after use. Make sure your toys
are clean and completely dry before placing them

inside the bag.

Cleaning
Hand wash in lukewarm water (maximum 30°C) with mild detergent. Wash separately or with similar colours. Do not bleach. Do not tumble dry. Do not iron or dry clean.

Storage
Store in a dry, clean place away from direct sunlight and heat sources.

Safety instructions
Do not use product in the following situations: on swollen, irritated or inflamed skin and/or if you have an allergic reaction or if you are aware of an existing allergy to the material.

Disposal information
This product can be disposed of in household waste in an environmentally friendly manner.

Need help?
If you have any questions regarding this product, do not hesitate to contact customer service:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Zephyr

Toybag

AC26-23-LO/322364

NL Beoogd gebruik
Bewaar je toys na gebruik in dit toyzakje. Zorg ervoor dat je toys schoon en volledig droog zijn voordat je ze in het zakje plaatst.

Reiniging
Met de hand wassen in lauwwarm water (maximaal 30°C) met een mild wasmiddel. Apart of met gelijke kleuren wassen. Niet bleken. Niet in de droger. Niet strijken of chemisch reinigen.

Opbergen
Bewaren op een droge, schone plek, uit de buurt van direct zonlicht en warmtebronnen.

Veiligheidsinstructies
Gebruik het product niet in de volgende gevallen: bij gezwollen, geïrriteerde of ontstoken huid en/of bij een allergische reactie of als je weet dat je allergisch bent voor het materiaal.

Afvalverwerking
Dit product kan op een milieuvriendelijke manier met het huishoudelijk afval worden weggegooid.

Productspecificaties
Materialen: Polyester, polyvinylchloride (PVC), zinklegering | Size: 25 x 12 x 6,5 cm / 9.84 x 4.72 x 2.56 inches | Weight: 40 g / 1.41 oz

Hulp nodig?
Als je vragen hebt over dit product, neem dan gerust contact op met de klantenservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Zephyr

Toybag

AC26-23-LO/322364

DE Verwendungszweck
Bewahre deine Toys nach dem Gebrauch in dieser Toybag auf. Achte darauf, dass deine Toys sauber und vollständig trocken sind, bevor du sie in die Tasche legst.

Reinigung
Per Hand mit lauwarmem Wasser (maximal 30 °C) und mildem Waschmittel waschen. Separat oder mit ähnlichen Farben waschen. Nicht bleichen. Nicht im Trockner trocknen. Nicht bügeln oder chemisch reinigen.

Aufbewahrung
Trocken und sauber lagern, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen.

Sicherheitshinweise
Verwende das Produkt nicht in folgenden Fällen: bei geschwollener, gereizter oder entzündeter Haut und/oder bei einer allergischen Reaktion oder wenn du weißt, dass du auf das Material allergisch bist.

Entsorgung
Dieses Produkt kann auf umweltfreundliche Weise über den Hausmüll entsorgt werden.

Produktspezifikationen
Materialien: Polyester, Polyvinylchlorid (PVC), Zinklegerung | Maße: 25 x 12 x 6,5 cm / 9.84 x 4.72 x 2.56 Zoll | Gewicht: 40 g / 1.41 oz

Brauchst du Hilfe?
Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, wende dich bitte an den Kundenservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Zephyr

Pochette de rangement

AC26-23-LO/322364

FR Utilisation prévue
Range tes jouets dans cette pochette après utilisation. Assure-toi que tes jouets sont propres et complètement secs avant de les y placer.

Nettoyage
Lavage à la main à l'eau tiède (maximum 30 °C) avec un détergent doux. Laver séparément ou avec des couleurs similaires. Ne pas utiliser d'eau de Javel. Ne pas sécher en machine. Ne pas repasser ni nettoyer à sec.

Rangement
À conserver dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.

Avertissements
Ne pas utiliser le produit en cas de peau enflée, irritée ou enflammée, ou en cas de réaction allergique connue ou soupçonnée à l'un des matériaux utilisés.

Élimination
Ce produit peut être jeté de manière écologique avec les ordures ménagères.

Spécifications du produit
Matériaux : Polyester, Polychlorure de vinyle (PVC), Alliage de zinc | Dimensions : 25 x 12 x 6,5 cm / 9.84 × 4.72 × 2.56 pouces | Poids : 40 g / 1.41 oz

Besoin d'aide ?
Si vous avez des questions concernant ce produit, n'hésitez pas à contacter le service client:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Zephyr

Bolsa para juguetes

AC26-23-LO/322364

ES Uso previsto
Guarda tus juguetes en esta bolsa después de su uso. Asegúrate de que estén limpios y completamente secos antes de colocarlos dentro de la bolsa.

Limpieza
Lavar a mano con agua tibia (máximo 30 °C) y detergente suave. Lavar por separado o con colores similares. No usar blanqueador. No secar en secadora. No planchar ni lavar en seco.

Almacenamiento
Guardar en un lugar seco y limpio, alejado de la luz solar directa y fuentes de calor.

Advertencias de seguridad
No uses el producto en los siguientes casos: si tienes la piel inflamada, irritada o lesionada, y/o en caso de reacción alérgica conocida o sospechada a alguno de los materiales.

Eliminación
Este producto puede eliminarse de forma ecológica a través de la basura doméstica.

Especificaciones del producto
Materiales: Poliéster, cloruro de polivinilo (PVC), aleación de zinc | Medidas: 25 x 12 x 6,5 cm / 9.84 x 4.72 x 2.56 pulgadas | Peso: 40 g / 1.41 oz

¿Necesitas ayuda?
Si tienes alguna pregunta sobre este producto, no dudes en ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Zephyr

Custodia per sex toy

AC26-23-LO/322364

IT Utilizzo previsto
Dopo l'uso, conserva i tuoi sex toy in questa custodia. Assicurati che i prodotti siano puliti e completamente asciutti prima di riporli al suo interno.

Pulizia
Lavare a mano con acqua tiepida (massimo 30 °C) e un detergente delicato. Lavare separatamente o con colori simili. Non candeggiare. Non asciugare in asciugatrice. Non stirare né lavare a secco.

Conservazione
Conservare in un luogo asciutto e pulito, lontano dalla luce diretta del sole e da fonti di calore.

Avvertenze di sicurezza
Non utilizzare il prodotto nei seguenti casi: in presenza di pelle gonfia, irritata o infiammata e/o in caso di allergia nota o reazione allergica al materiale.

Smaltimento
Questo prodotto può essere smaltito in modo ecologico tramite i normali rifiuti domestici.

Specifiche tecniche
Materiali: Poliestere, cloruro di polivinile (PVC), lega di zinco | Dimensioni: 25 x 12 x 6,5 cm / 9.84 x 4.72 x 2.56 pollici | Peso: 40 g / 1.41 oz

Hai bisogno di aiuto?
Se hai domande su questo prodotto, non esitare a contattare il servizio clienti:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Zephyr

Toybag

AC26-23-LO/322364

NO Forventet bruk
Oppbevar dine sexleketøy i denne toybagen etter bruk. Sørg for at produktene er rene og helt tørre før du legger dem i posen.

Rengjøring
Håndvask med lunkent vann (maks 30 °C) og mildt vaskemiddel. Vask separat eller med lignende farger. Må ikke blekes. Må ikke tørkes i tørketrommel. Må ikke strykes eller renses kjemisk.

Oppbevaring
Oppbevares tørt og rent, beskyttet mot direkte sollys og varmekilder.

Sikkerhetsinformasjon
Ikke bruk produktet dersom du har hoven, irritert eller betent hud, eller hvis du har eller mistenker allergi mot materialene.

Avfallshåndtering
Dette produktet kan kastes miljøvennlig i vanlig husholdningsavfall.

Produktspesifikasjoner
Materialer: Polyester, polyvinylklorid (PVC), sinklegering | Mål: 25 x 12 x 6,5 cm / 9.84 x 4.72 x 2.56 tommer | Vekt: 40 g / 1.41 oz

Trenger du hjelp?
Hvis du har spørsmål om dette produktet, ta gjerne kontakt med kundeservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Zephyr

Leikfangapoki

AC26-23-LO/322364

IS Notkun
Geymdu kynferðisleg leikföng í þessum leikfangapoka eftir notkun. Gakktu úr skugga um að leikföngin séu hrein og algjörlega þurr áður en þau eru sett í pokann.

Hreinsun
Handþvo með volgu vatni (mest 30 °C) og mildu þvottaefni. Þvoðu sér eða með svipuðum litum. Ekki nota klór. Ekki setja í þurrkara. Ekki strauja eða hreinsa með efnaþvotti.

Geymsla
Geymið á þurrum og hreinum stað, fjarri beinu sólarljósi og hitagjöfum.

Öryggisupplýsingar
Ekki nota vöruna ef húðin er bólgin, ert eða með sýkingu og/eða ef þú ert með þekkta ofnæmisviðbrögð við efninu eða grunar slíkt.

Förgun
Þessa vöru má farga á umhverfisvænan hátt með almennu heimilissorpi.

Vörulýsing
Efni: Pólýester, pólývínýlklóríð (PVC), sinkblanda | Stærð: 25 x 12 x 6,5 cm / 9.84 x 4.72 x 2.56 in | Þyngd: 40 g / 1.41 oz

Buttu hjálp?
Ef þú hefur einhverjar spurningar varðandi þessa vöru, ekki hika við að hafa samband við þjónustuver:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Zephyr

Toybag

AC26-23-LO/322364

SV Avsedd användning
Förvara dina sexleksaker i denna förvaringspåse efter användning. Se till att leksakerna är rena och helt torra innan du lägger dem i påsen.

Rengöring
Handtvättas i ljummet vatten (max 30 °C) med milt tvättmedel. Tvätta separat eller med liknande färger. Använd inte blekmedel. Torktumla inte. Stryk eller kemtvätta inte.

Förvaring
Förvara torrt och rent, skyddat från direkt solljus och värmekällor.

Säkerhetsanvisningar
Använd inte produkten vid svullnad, irritation eller inflammerad hud och/eller om du har en känd allergi mot något av materialen.

Avfallshantering
Produkten kan kasseras miljövänligt tillsammans med hushållsavfallet.

Produktspecifikationer
Material: Polyester, polyvinylklorid (PVC), zinklegering | Mått: 25 x 12 x 6,5 cm / 9.84 x 4.72 x 2.56 tum | Vikt: 40 g / 1.41 oz

Behöver du hjälp?
Om du har några frågor om denna produkt, tveka inte att kontakta kundservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Zephyr

Lelupussi

AC26-23-LO/322364

FI Tarkoitettu käyttö
Säilytä seksilelut tässä pussissa käytön jälkeen. Varmista ennen säilyttämistä, että lelut ovat puhtaita ja täysin kuivia.

Puhdistus
Pese käsin haaleassa vedessä (enintään 30 °C) ja miedolla pesuaineella. Pese erillään tai samanväristen kanssa. Älä valkaise. Älä kuivaa kuivausrummussa. Älä silitä tai kuivapese.

Säilytys
Säilytä kuivassa ja puhtaassa paikassa, suojassa suoralta auringonvalolta ja lämmönlähteiltä.

Turvaohjeet
Älä käytä tuotetta seuraavissa tapauksissa: turvonnut, ärtynyt tai tulehtunut iho ja/tai allerginen reaktio tai tunnettu allergia materiaalia kohtaan.

Hävittäminen
Tuote voidaan hävittää ympäristöystävällisesti kotitalousjätteen mukana.

Tuotetiedot
Materiaalit: Polyesteri, polyvinyylikloridi (PVC), sinkkiseos | Mitat: 25 x 12 x 6,5 cm / 9.84 x 4.72 x 2.56 tuumaa | Paino: 40 g / 1.41 oz

Tarvitsetko apua?
Jos sinulla on kysyttävää tästä tuotteesta, ota rohkeasti yhteyttä asiakaspalveluun:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Zephyr

Toybag

AC26-23-LO/322364

DA Anvendelsesformål
Opbevar dine sexlegetøj sikkert i denne Toybag efter brug. Sørg for, at dine produkter er rene og helt tørre, før du lægger dem i posen.

Rengøring
Vaskes i hånden med lunkent vand (maks. 30 °C) og mildt vaskemiddel. Vask separat eller med lignende farver. Må ikke bleges. Må ikke tørretumbles. Må ikke stryges eller renses kemisk.

Opbevaring
Opbevares tørt og rent, væk fra direkte sollys og varmekilder.

Sikkerhedsanvisninger
Brug ikke produktet, hvis du har hævet, irriteret eller betændt hud, eller hvis du har en kendt allergi over for materialet.

Bortskaffelse
Produktet kan bortskaffes miljøvenligt sammen med husholdningsaffaldet.

Produktspecifikationer
Materialer: Polyester, polyvinylchlorid (PVC), zinklegering | Mål: 25 x 12 x 6,5 cm / 9.84 x 4.72 x 2.56 tommer | Vægt: 40 g / 1.41 oz

Brug for hjælp?
Hvis du har spørgsmål om dette produkt, er du velkommen til at kontakte kundeservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Zephyr

Woreczek na zabawki erotyczne

AC26-23-LO/322364

PL Przeznaczenie
Przechowuj swoje zabawki erotyczne w tym woreczku po użyciu. Upewnij się, że wszystkie produkty są czyste i całkowicie suche przed włożeniem ich do środka.

Czyszczenie
Prać ręcznie w letniej wodzie (maks. 30 °C) z użyciem łagodnego detergentu. Prać oddzielnie lub z podobnymi kolorami. Nie wybielać. Nie suszyć w suszarce. Nie prasować ani nie czyścić chemicznie.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym i czystym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.

Środki ostrożności
Nie używać produktu w przypadku: opuchniętej, podrażnionej lub zapalnej skóry i/lub w razie reakcji alergicznej lub znanej alergii na materiał.

Utylizacja
Produkt można zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska razem z odpadami domowymi.

Specyfikacje produktu
Materiały: Poliester, polichlorek winylu (PVC), stop cynku | Wymiary: 25 x 12 x 6,5 cm / 9.84 x 4.72 x 2.56 in | Waga: 40 g / 1.41 oz

Potrzebujesz pomocy?
Jeśli masz pytania dotyczące tego produktu, skontaktuj się z obsługą klienta:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Zephyr

Сумка для игрушек

AC26-23-LO/322364

RU Назначение
Храни свои игрушки после использования в этой сумке. Убедись, что игрушки чистые и полностью сухие перед тем, как поместить их в сумку.

23

Очистка
Стирать вручную в тёплой воде (макс. 30 °C) с использованием мягкого моющего средства. Стирать отдельно или с вещами похожего цвета. Не отбеливать. Не сушить в сушильной машине. Не гладить и не подвергать химической чистке.

Хранение
Хранить в сухом и чистом месте, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла.

Меры предосторожности
Не используй продукт, если у тебя воспалённая, раздражённая или повреждённая кожа и/или если у тебя аллергия на используемые материалы или ты знаешь о возможной реакции на них.

Утилизация
Продукт может быть утилизирован экологичным способом через бытовые отходы.

Технические характеристики
Материалы: полиэстер, поливинилхлорид (ПВХ), цинковый сплав | Размеры: 25 x 12 x 6,5 см / 9.84 x 4.72 x 2.56 дюйма | Вес: 40 г / 1.41 унции

Нужна помощь?
Если у вас есть вопросы по этому продукту, свяжитесь со службой поддержки клиентов:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Reverie

Rotating and vibrating rabbit

AC26-24-LO/322366

Materials:	Silicone, Acrylonitril Butadiene Styrene (ABS plastic)
Size:	19,5 x 8,2 x 4,1 cm / 7.68 × 3.23 × 1.61 inches
Weight:	200 g / 7.05 oz
Waterproof:	Protection against powerful water jets and water ingress during temporary flooding (IPX6)
Battery:	Li-Ion battery, 700mAh, 3.7V, rechargeable
Charging:	USB magnet charger included
Charging time:	approx. 180 minutes
Operating time:	approx. 60 minutes
Max. noise level:	60dB
Modes:	10 vibration and rotation modes

EN Intended use

This product is designed for simultaneous stimulation of the vagina, G-spot, and clitoris.

Travel lock function

This product includes a travel lock to prevent accidental activation during storage or travel. To activate the travel lock, ensure the device is turned off, then quickly tap the power button twice. The light will blink twice and the toy will vibrate twice to confirm activation. Once the lock is active, the toy will not respond to button presses. Tapping any button while the lock is engaged will cause the light to blink twice as a reminder. To deactivate the travel lock, tap the power button twice again. The light will blink three times and the toy will vibrate three times to confirm it is unlocked and ready for use. The travel lock cannot be activated while the toy is powered on — it must be turned off first. Charging the product will automatically deactivate the travel lock.

Before use

Fully charge the product using the included USB magnetic charger. Simply align the magnetic charging points of the charger with those on the back and bottom of the vibrator. A flashing light indicates that the vibrator is charging, while a stable light signals that it is fully charged.

How to use

We recommend testing the product in your hands first, to get used to the different settings. Before inserting the product, apply a generous amount of lubricant to both the product and your body. To power on the device, press and hold the power button on the control panel for 3 seconds. The product will enter standby mode. Press the top button on the control panel to cycle through the different vibration modes in the main shaft. To turn off the vibrations, press and hold this button for 3 seconds. To operate the rotation modes of the clitoral shaft, briefly press the power button to cycle through the available settings. To turn off the rotation and power down the device completely, press and hold the power button for 3 seconds.

Lubricant

Use a water-based lubricant. Other lubricants and massage oil can negatively affect the material and are therefore discouraged.

Cleaning

Before and after use, rinse the product with lukewarm water. Apply toy cleaner or mild soap, then rinse again with lukewarm water. Repeat this step if necessary. Lay the product down to air dry or gently pat it dry with a lint-free cloth or towel. The product is protected against powerful water jets (IPX6). Therefore, avoid submerging it in water, as it is not waterproof.

Storage

Safely store the toy in a dry and dark place without extreme temperatures, out of reach of children and animals. Use a toy bag to protect the toy from dust and scratches. Do not store the toy right next to other electric toys.

Safety instructions

Do not use the product in the following situations: if the skin is swollen, irritated, or inflamed, in case of vaginal infections, during menstruation, within the first six weeks after childbirth, after pelvic surgery, if any of the components are damaged, and/or if you are allergic to any of the materials or are aware of such an allergy. If you have cardiovascular conditions or are pregnant, consult your doctor before using the product. If pain and/or discomfort occurs during use, discontinue use immediately and do not continue. Do not use the product on the neck area. Do not use it together with other vibrating products. Do not share the product with others to avoid transmission of diseases and infections. Do not charge or use the product if the product or the charging cable is damaged. Do not use the product while charging, as this may cause electric shock. Keep the charging cable away from water to avoid electric shock. Do not use a USB hub that charges other devices at the same time. Use the charging cable only with adapters equipped with short-circuit protection to prevent fire hazards. After each

charging process, disconnect the cable from the power supply. Moisture may damage the motor. If moisture enters the interior of the product, switch it off immediately and open it. Only use the product once its interior is completely dry. If the product overheats, switch it off immediately and allow it to cool down before using it again. Fluctuations in ambient temperature (e.g. after transport) may cause condensation. In this case, do not use the product until it has adjusted to the new ambient temperature. Do not open the product by force or attempt to repair it yourself. Do not insert sharp objects into the product. Do not clean the product with products containing alcohol, silicone, petrol, acetone, or other corrosive substances. Not suitable for cleaning in a washing machine or dishwasher. Suitable for vaginal and external use. The product is designed for proper use only and must be used in accordance with its intended purpose as described in the function overview.

Disposal information
Avoid generating unnecessary waste. Never dispose of your used product with household waste. Doing so would result in the loss of valuable raw materials and the release of potentially harmful substances during incineration. Return the product after use to a public collection point or to a location where electrical and electronic equipment is sold. Observe local disposal options. The symbol of the crossed-out wheeled bin indicates separate collection of waste electrical and electronic equipment. As a distributor of electrical and electronic equipment, we are legally obliged to accept returns of such equipment free of charge and to facilitate this process. Please contact our customer service for further information.

Need help?
If you have any questions regarding this product, do not hesitate to contact customer service:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Reverie

Roterende en vibrerende rabbit

AC26-24-LO/322366

NL Beoogd gebruik
Dit product is ontworpen voor gelijktijdige stimulatie van de vagina, de G-spot en de clitoris.

Reisvergrendeling
Dit product heeft een reisvergrendeling om te voorkomen dat het apparaat per ongeluk wordt ingeschakeld tijdens opslag of onderweg. Om de reisvergrendeling te activeren, zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en druk dan snel twee keer op de aan/uit-knop. Het lampje knippert twee keer en het apparaat trilt twee keer ter bevestiging. Zodra de vergrendeling actief is, reageert het apparaat niet op knopbedieningen. Als je op een knop drukt terwijl de vergrendeling actief is, knippert het lampje twee keer als herinnering. Om de reisvergrendeling te deactiveren, druk je opnieuw twee keer op de aan/uit-knop. Het lampje knippert drie keer en het apparaat trilt drie keer als bevestiging dat het weer klaar is voor gebruik. De reisvergrendeling kan niet worden ingeschakeld terwijl het apparaat aanstaat — het moet eerst worden uitgeschakeld. Tijdens het opladen wordt de reisvergrendeling automatisch gedeactiveerd.

Voor gebruik
Laad het product volledig op met de meegeleverde USB-magnetische oplader. Lijn eenvoudig de magnetische oplaadpunten van de oplader uit met die aan de achterkant en onderzijde van de vibrator. Een knipperend lampje geeft aan dat de vibrator wordt opgeladen; een constant brandend lampje betekent dat hij volledig is opgeladen.

Gebruik
We raden aan het product eerst in je handen te testen om vertrouwd te raken met de verschillende instellingen. Breng voor het inbrengen van het product een royale hoeveelheid glijmiddel aan op zowel het product als je lichaam. Om het apparaat in te schakelen, houd je de aan/uit-knop op het bedieningspaneel 3 seconden ingedrukt. Het product gaat in de stand-bymodus. Druk op de bovenste knop op het bedieningspaneel om door de verschillende vibratiestanden in de hoofdschacht te schakelen. Om de vibraties uit te schakelen, houd je deze knop 3 seconden ingedrukt. Om de rotatiemodi van de clitorisschacht te bedienen, druk je kort op de aan/uit-knop om door de beschikbare instellingen te schakelen. Om de rotatie uit te schakelen en het apparaat volledig uit te schakelen, houd je de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt.

Glijmiddel
Gebruik een glijmiddel op waterbasis. Andere glijmiddelen en massageolie kunnen het materiaal negatief beïnvloeden en worden daarom afgeraden.

Reiniging
Spoel het product vóór en na gebruik af met lauwwarm water. Breng toy cleaner of milde zeep aan en spoel opnieuw af met lauwwarm water.

Herhaal deze stap indien nodig. Laat het product aan de lucht drogen of dep het voorzichtig droog met een pluisvrije doek of handdoek. Het product is beschermd tegen krachtige waterstralen (IPX6). Vermijd daarom onderdompeling in water, aangezien het product niet waterdicht is.

Opbergen

Berg de toy veilig op een droge en donkere plaats op, zonder extreme temperaturen en buiten bereik van kinderen en dieren. Gebruik een toy bag om de toy te beschermen tegen stof en krassen. Bewaar de toy niet direct naast andere elektrische toys.

Veiligheidsinstructies

Gebruik het product niet in de volgende situaties: als de huid gezwollen, geïrriteerd of ontstoken is, bij vaginale infecties, tijdens de menstruatie, binnen de eerste zes weken na de bevalling, na operaties in het bekkengebied, als onderdelen beschadigd zijn en/of als je allergisch bent voor een van de materialen of weet dat je allergisch bent. Als je hart- en vaatziekten hebt of zwanger bent, raadpleeg dan je arts voordat je het product gebruikt. Als er tijdens het gebruik pijn en/of ongemak optreedt, stop dan onmiddellijk en gebruik het product niet verder. Gebruik het product niet in de nekstreek. Gebruik het niet samen met andere vibrerende producten. Deel het product niet met anderen om overdracht van ziekten en infecties te voorkomen. Laad het product niet op en gebruik het niet als het product of de oplaadkabel beschadigd is. Gebruik het product niet tijdens het opladen, aangezien dit een elektrische schok kan veroorzaken. Houd de oplaadkabel uit de buurt van water om elektrische schokken te voorkomen. Gebruik geen USB-hub die gelijktijdig andere apparaten oplaadt. Gebruik de oplaadkabel uitsluitend met adapters die zijn voorzien van kortsluitbeveiliging om brandgevaar te voorkomen. Koppel na elk laadproces de kabel los van de stroomvoorziening. Vocht kan de motor beschadigen. Als er vocht in het product terechtkomt, schakel het dan onmiddellijk uit en open het. Gebruik het product pas weer wanneer de binnenkant volledig droog is. Als het product oververhit raakt, schakel het dan onmiddellijk uit en laat het afkoelen voordat je het opnieuw gebruikt. Schommelingen in de omgevingstemperatuur (bijv. na transport) kunnen condensvorming veroorzaken. Gebruik het product in dat geval pas weer zodra het zich heeft aangepast aan de nieuwe omgevingstemperatuur. Open het product niet met geweld en probeer het niet zelf te repareren. Steek geen scherpe voorwerpen in het product. Reinig het product niet met middelen die alcohol, siliconen, benzine, aceton of andere bijtende stoffen bevatten. Niet geschikt voor reiniging in de wasmachine of vaatwasser. Geschikt voor vaginaal en uitwendig gebruik. Het product is uitsluitend ontworpen voor correct gebruik en moet worden gebruikt in overeenstemming met het beoogde doel zoals beschreven in het functieoverzicht.

Afvalverwerking

Vermijd het creëren van onnodig afval. Gooi je gebruikte product nooit weg bij het huishoudelijk afval. Dit zou leiden tot verlies van waardevolle grondstoffen en tot het vrijkomen van mogelijk schadelijke stoffen tijdens verbranding. Lever het product na gebruik in bij een openbaar inzamelpunt of bij een locatie waar elektrische en elektronische apparatuur wordt verkocht. Houd rekening met lokale afvalverwerkingsmogelijkheden. Het symbool van de doorgekruiste verrijdbare afvalbak geeft aan dat elektrische en elektronische apparatuur afzonderlijk moet worden ingezameld. Als distributeur van elektrische en elektronische apparatuur zijn wij wettelijk verplicht dergelijke apparatuur gratis in te nemen en dit proces te faciliteren. Neem contact op met onze klantenservice voor meer informatie.

Productspecificaties

Materialen: Siliconen, Acrylonitril Butadieen Styreen (ABS) | Afmetingen: 19,5 x 8,2 x 4,1 cm / 7.68 x 3.23 x 1.61 inch | Gewicht: 200 g / 7.05 oz | Waterbestendigheid: Bescherming tegen sterke waterstralen en tijdelijk onderdompelen (IPX6) | Batterij: Li-ion batterij, 700mAh, 3,7V, oplaadbaar | Opladen: USB-magnetische oplader inbegrepen | Oplaadtijd: ca. 180 minuten | Gebruiksduur: ca. 60 minuten | Max. geluidsniveau: 60dB | Modi: 10 vibratie- en rotatiestanden

Hulp nodig?

Als je vragen hebt over dit product, neem dan gerust contact op met de klantenservice:

+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Reverie

Rotierender und vibrierender Rabbit

AC26-24-LO/322366

DE Vorgesehene Verwendung
Dieses Produkt ist für die gleichzeitige Stimulation von Vagina, G-Punkt und Klitoris konzipiert.

Reisesperre
Dieses Produkt verfügt über eine Reisesperre, damit es nicht versehentlich aktiviert wird, wenn du es lagerst oder mitnimmst. Um die Reisesperre zu aktivieren, stelle sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, und tippe dann zweimal schnell auf die Einschalttaste. Das Licht blinkt zweimal und das Gerät vibriert zweimal zur Bestätigung. Ist die Sperre aktiv, reagiert das Gerät nicht auf Tasteneingaben. Wenn du bei aktivierter Sperre eine Taste drückst, blinkt das Licht zweimal als Erinnerung. Um die Reisesperre zu deaktivieren, tippe erneut zweimal auf die Einschalttaste. Das Licht blinkt dreimal und das Gerät vibriert dreimal – damit ist es wieder einsatzbereit. Die Reisesperre kann nicht aktiviert werden, wenn das Gerät eingeschaltet ist – schalte es zuerst aus. Beim Laden wird die Reisesperre automatisch deaktiviert.

Vor der Verwendung
Lade das Produkt vollständig mit dem mitgelieferten magnetischen USB-Ladegerät auf. Richte dazu die magnetischen Ladepunkte des Ladegeräts auf der Rückseite und Unterseite des Vibrators aus. Ein blinkendes Licht zeigt an, dass das Gerät lädt; ein durchgehend leuchtendes Licht zeigt an, dass es vollständig aufgeladen ist.

Verwendung
Wir empfehlen, das Produkt zuerst in deinen Händen zu testen, um dich an die verschiedenen Einstellungen zu gewöhnen. Trage vor dem Einführen des Produkts eine großzügige Menge Gleitmittel auf sowohl das Produkt als auch deinen Körper auf. Um das Gerät einzuschalten, halte die Ein/Aus-Taste auf dem Bedienfeld 3 Sekunden lang gedrückt. Das Produkt wechselt in den Standby-Modus. Drücke die obere Taste auf dem Bedienfeld, um durch die verschiedenen Vibrationsmodi im Hauptschaft zu schalten. Um die Vibrationen auszuschalten, halte diese Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Um die Rotationsmodi des Klitorisschafts zu bedienen, drücke kurz die Ein/Aus-Taste, um durch die verfügbaren Einstellungen zu schalten. Um die Rotation auszuschalten und das Gerät vollständig auszuschalten, halte die Ein/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.

Gleitmittel
Verwende ein Gleitmittel auf Wasserbasis. Andere Gleitmittel und Massageöle können das Material negativ beeinflussen und werden daher nicht empfohlen.

Reinigung
Reinige das Produkt vor und nach dem Gebrauch mit lauwarmem Wasser. Trage Toy-Cleaner oder milde Seife auf und spüle es erneut mit lauwarmem Wasser ab. Wiederhole diesen Schritt bei Bedarf. Lege das Produkt zum Trocknen hin oder tupfe es vorsichtig mit einem fusselfreien Tuch oder Handtuch trocken. Das Produkt ist strahlwassergeschützt (IPX6). Bitte vermeide daher das Eintauchen in Wasser, da das Produkt nicht wasserdicht ist.

Aufbewahrung
Bewahre das Toy sicher an einem trockenen und dunklen Ort ohne extreme Temperaturen auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren. Verwende eine Toybag, um das Toy vor Staub und Kratzern zu schützen. Lagere das Toy nicht direkt neben anderen elektrischen Toys.

Sicherheitshinweise
Benutze das Toy in folgenden Situationen nicht: Bei geschwollener, gereizter oder entzündeter Haut, bei vaginalen Infekten, während der Menstruation, in den ersten 6 Wochen nach einer Geburt, nach Operationen im Beckenbereich, wenn eine der Komponenten beschädigt ist und/oder wenn du allergisch auf das Material reagierst bzw. wenn dir eine Allergie auf das Material bekannt ist. Befrage im Falle von kardiovaskulären Erkrankungen oder einer Schwangerschaft vor der Benutzung des Toys vorsichtshalber deine*n Ärzt*in. Falls während der Anwendung Schmerzen und/oder Unwohlsein auftreten, sollte die Anwendung sofort abgebrochen und von einer weiteren Verwendung abgesehen werden. Verwende das Toy nicht im Nackenbereich. Nicht zusammen mit anderen vibrierenden Toys verwenden. Gib das Toy nicht an Dritte weiter, um Krankheiten und Infektionen zu vermeiden. Nicht laden oder verwenden, wenn das Toy oder das Ladekabel beschädigt ist. Nicht während des Ladevorgangs benutzen, da dies einen elektrischen Schlag auslösen kann. Bringe das Ladekabel nicht mit Wasser in Kontakt, um einen Stromschlag zu vermeiden. Verwende keinen USB-Hub, der auch andere Geräte lädt. Verwende das Ladekabel nur mit Adaptern, die einen Kurzschlussschutz haben, um Brandgefahr zu vermeiden. Trenne nach jedem Ladevorgang das Ladekabel vom Stromkreis.

Feuchtigkeit kann dem Motor schaden. Schalte das Toy bei Feuchtigkeitseintritt ins Innere des Toys umgehend aus und öffne es. Das Toy darf nur verwendet werden, wenn das Innere des Toys vollständig trocken ist. Schalte das Toy im Falle einer Überhitzung umgehend aus und lass es vor erneutem Gebrauch abkühlen. Wechselnde Umgebungstemperaturen (z. B. nach Transport) können zu Kondenswasserbildung führen. Nimm in diesem Fall das Toy erst dann wieder in Betrieb, wenn es sich an die neue Umgebungstemperatur angepasst hat. Öffne das Toy nicht gewaltsam, um selbst Reparaturen vorzunehmen. Stecke keinen spitzen Gegenstand in das Toy. Nicht mit Produkten reinigen, die Alkohol, Silikon, Benzin, Aceton oder andere ätzende Substanzen enthalten. Nicht für die Waschmaschine oder den Geschirrspüler geeignet. Zur vaginalen und äußeren Anwendung geeignet. Das Toy ist nur für den sachgemäßen Gebrauch geeignet und entsprechend des Verwendungszweckes im Rahmen seiner Funktionsbeschreibung zu verwenden.

Entsorgung
Vermeide die Entstehung von unnötigen Abfällen. Entsorge dein ausgedientes Toy niemals mit dem Hausmüll. Denn dadurch würden wertvolle Rohstoffe, aber auch gefährliche Umweltgifte in der Müllverbrennung landen. Gib das Toy nach Gebrauch in einer öffentlichen Sammelstelle oder dort, wo elektrische und elektronische Geräte verkauft werden, zurück. Beachte lokale Entsorgungsmöglichkeiten. Das Symbol mit der durchgekreuzten Mülltonne weist auf die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten hin. Als Vertreiber von elektrischen und elektronischen Geräten sind wir gesetzlich dazu verpflichtet, die Rücknahme von Elektro- und Elektronikaltgeräten kostenfrei zu akzeptieren und zu ermöglichen. Melde dich dazu beim Kundenservice.

Produktspezifikationen
Materialien: Silikon, Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS-Kunststoff) | Maße: 19,5 x 8,2 x 4,1 cm / 7.68 x 3.23 x 1.61 Zoll | Gewicht: 200 g / 7.05 oz | Wasserdichte: Schutz gegen starkes Strahlwasser und vorübergehendes Untertauchen (IPX6) | Batterie: Li-Ion-Batterie, 700mAh, 3,7V, wiederaufladbar | Laden: USB-Magnetladegerät enthalten | Ladezeit: ca. 180 Minuten | Betriebsdauer: ca. 60 Minuten | Maximale Lautstärke: 60dB | Modi: 10 Vibrations- und Rotationsmodi

Brauchst du Hilfe?
Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, wende dich bitte an den Kundenservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Reverie

Rabbit vibrant et rotatif

AC26-24-LO/322366

FR Utilisation prévue
Ce produit est conçu pour la stimulation simultanée du vagin, du point G et du clitoris.

Verrouillage de transport
Ce produit est doté d'un verrouillage de transport pour éviter toute activation accidentelle lors du rangement ou en déplacement. Pour activer le verrouillage, assurez-vous que l'appareil est éteint, puis appuyez rapidement deux fois sur le bouton d'alimentation. Le voyant clignote deux fois et l'appareil vibre deux fois pour confirmer l'activation. Une fois le verrouillage activé, l'appareil ne répond plus aux pressions sur les boutons. Si un bouton est pressé alors que le verrouillage est actif, le voyant clignote deux fois pour le signaler. Pour désactiver le verrouillage de transport, appuyez à nouveau deux fois sur le bouton d'alimentation. Le voyant clignote trois fois et l'appareil vibre trois fois pour confirmer qu'il est prêt à l'emploi. Le verrouillage ne peut pas être activé lorsque l'appareil est allumé — il doit d'abord être éteint. Lors de la charge, le verrouillage est automatiquement désactivé.

Avant utilisation
Charge complètement le produit à l'aide du câble de charge USB magnétique fourni. Aligne les points de contact magnétiques du chargeur avec ceux situés à l'arrière et en dessous du vibrateur. Un voyant clignotant indique que l'appareil est en cours de charge ; un voyant fixe indique qu'il est entièrement chargé.

Utilisation
Nous te recommandons de tester d'abord le produit dans tes mains afin de te familiariser avec les différentes fonctions. Applique une quantité généreuse de lubrifiant à base d'eau sur le produit ainsi que sur ton corps avant l'insertion. Pour allumer l'appareil, maintiens le bouton marche/arrêt sur le panneau de commande pendant 3 secondes. L'appareil passe alors en mode veille. Appuie sur le bouton supérieur du panneau de commande

pour faire défiler les différents modes de vibration de la tige principale. Pour désactiver la vibration, maintiens ce bouton enfoncé pendant 3 secondes. Pour contrôler la rotation de la tige clitoridienne, appuie brièvement sur le bouton marche/arrêt pour changer les réglages. Pour arrêter la rotation et éteindre complètement l'appareil, maintiens le bouton marche/arrêt pendant 3 secondes.

Lubrifiant
Utilise un lubrifiant à base d'eau. Les autres lubrifiants ou huiles de massage peuvent endommager le matériau et ne sont donc pas recommandés.

Nettoyage
Nettoie le produit avant et après chaque utilisation avec de l'eau tiède. Applique un nettoyant pour jouets ou du savon doux, puis rince à nouveau à l'eau tiède. Répète cette opération si nécessaire. Laisse sécher le produit à l'air libre ou sèche-le doucement avec un chiffon ou une serviette non pelucheux. Le produit est protégé contre les projections d'eau puissantes (IPX6), mais il n'est pas étanche : ne l'immerge pas.

Rangement
Range le jouet dans un endroit sec et sombre à l'abri des températures extrêmes, hors de portée des enfants et des animaux. Utilise une pochette de rangement pour le protéger de la poussière et des rayures. Ne le stocke pas à proximité immédiate d'autres jouets électriques.

Avertissements
Ne pas utiliser le jouet dans les cas suivants : peau gonflée, irritée ou enflammée, infections vaginales, pendant les règles, dans les 6 semaines suivant un accouchement, après une intervention chirurgicale dans la région pelvienne, si l'un des composants est endommagé et/ou en cas d'allergie connue ou supposée à l'un des matériaux. En cas de maladie cardiovasculaire ou de grossesse, consulte ton médecin avant utilisation. En cas de douleur ou d'inconfort pendant l'utilisation, arrête immédiatement et ne poursuis pas. Ne pas utiliser sur le cou. Ne pas utiliser avec d'autres jouets vibrants. Ne pas partager avec d'autres personnes pour éviter la propagation d'infections. Ne pas charger ni utiliser le jouet s'il ou son câble est endommagé. Ne pas utiliser pendant la charge, risque de choc électrique. Ne pas mettre le câble en contact avec de l'eau. Ne pas utiliser de hub USB qui alimente d'autres appareils. Utiliser uniquement des adaptateurs avec protection contre les courts-circuits pour éviter tout risque d'incendie. Débranche toujours le câble après la charge. L'humidité peut endommager le moteur.

En cas d'humidité à l'intérieur du jouet, éteins-le immédiatement et ouvre-le. Ne l'utilise à nouveau que s'il est complètement sec à l'intérieur. En cas de surchauffe, éteins l'appareil et laisse-le refroidir avant de le réutiliser. Des changements de température (ex. après transport) peuvent provoquer de la condensation. Dans ce cas, laisse le produit s'adapter à la température ambiante avant de l'utiliser. Ne l'ouvre pas de force pour tenter une réparation. Ne pas insérer d'objet pointu. Ne le nettoie pas avec des produits contenant de l'alcool, du silicone, de l'essence, de l'acétone ou d'autres substances corrosives. Non adapté au lave-linge ou au lave-vaisselle. Destiné à un usage vaginal et externe uniquement. À utiliser uniquement selon sa fonction prévue.

Élimination
Évite la production de déchets inutiles. Ne jette jamais ton jouet usagé avec les ordures ménagères. Cela entraînerait la perte de matières premières précieuses et la libération potentielle de substances nocives lors de l'incinération. Dépose ton jouet dans un point de collecte public ou dans un magasin d'électronique. Respecte les réglementations locales en matière d'élimination des déchets. Le symbole de la poubelle barrée indique que les appareils électriques et électroniques doivent être collectés séparément. En tant que distributeur, nous sommes légalement tenus d'accepter et de faciliter la reprise gratuite de ces appareils. Contacte notre service client pour plus d'informations.

Spécifications du produit
Matériaux : Silicone, Acrylonitrile-butadiène-styrène (plastique ABS) | Dimensions : 19,5 × 8,2 × 4,1 cm / 7.68 × 3.23 × 1.61 pouces | Poids : 200 g / 7.05 oz | Étanchéité : Protection contre les jets d'eau puissants et l'immersion temporaire (IPX6) | Batterie : Batterie Li-Ion, 700 mAh, 3,7 V, rechargeable | Charge : câble de charge magnétique USB inclus | Temps de charge : env. 180 minutes | Autonomie : env. 60 minutes | Volume maximal : 60 dB | Modes : 10 modes de vibration et de rotation

Besoin d'aide ?
Si vous avez des questions concernant ce produit, n'hésitez pas à contacter le service client:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Reverie

Rabbit rotatorio y vibrador

AC26-24-LO/322366

ES Uso previsto
Este producto está diseñado para la estimulación simultánea de la vagina, el punto G y el clítoris.

Bloqueo de viaje
Este producto incluye un bloqueo de viaje para evitar una activación accidental durante el almacenamiento o el transporte. Para activarlo, asegúrate de que el dispositivo esté apagado y luego pulsa dos veces rápidamente el botón de encendido. La luz parpadeará dos veces y el dispositivo vibrará dos veces como confirmación. Una vez activado, no responderá a ninguna pulsación de botón. Si se pulsa un botón con el bloqueo activo, la luz parpadeará dos veces como recordatorio. Para desactivar el bloqueo de viaje, pulsa nuevamente dos veces el botón de encendido. La luz parpadeará tres veces y el dispositivo vibrará tres veces para confirmar que está listo para usarse. El bloqueo no puede activarse mientras el dispositivo está encendido — primero debe apagarse. Al cargar el dispositivo, el bloqueo de viaje se desactiva automáticamente.

Antes del uso
Carga completamente el producto con el cargador USB magnético incluido. Alinea los puntos de carga magnéticos del cargador con los puntos ubicados en la parte posterior e inferior del vibrador. Una luz intermitente indica que el dispositivo se está cargando; una luz fija indica que está completamente cargado.

Uso
Recomendamos probar el producto primero con la mano para familiarizarte con los diferentes modos. Antes de la inserción, aplica una cantidad generosa de lubricante a base de agua tanto al juguete como a tu cuerpo. Para encender el dispositivo, mantén pulsado el botón de encendido/apagado durante 3 segundos. El producto entrará en modo de espera. Pulsa el botón superior del panel de control para cambiar entre los modos de vibración del eje principal. Para apagar las vibraciones, mantén pulsado este botón durante 3 segundos. Para controlar los modos de rotación del brazo del clítoris, pulsa brevemente el botón de encendido/apagado. Para apagar la rotación y apagar completamente el dispositivo, mantén pulsado el botón de encendido durante 3 segundos.

Lubricante
Utiliza un lubricante a base de agua. Otros lubricantes o aceites de masaje pueden dañar el material y no se recomiendan.

Limpieza
Limpia el producto antes y después de cada uso con agua tibia. Aplica un limpiador para juguetes sexuales o jabón suave y enjuaga de nuevo con agua tibia. Repite si es necesario. Deja secar al aire o sécalo con una toalla sin pelusa. El producto es resistente a salpicaduras (IPX6), pero no es sumergible. Evita sumergirlo completamente en agua.

Almacenamiento
Guarda el juguete en un lugar seco y oscuro, lejos de temperaturas extremas y fuera del alcance de niños y animales. Usa una bolsa para juguetes para protegerlo del polvo y los arañazos. No lo almacenes junto a otros juguetes electrónicos.

Advertencias de seguridad
No uses el juguete en los siguientes casos: piel inflamada, irritada o lesionada, infecciones vaginales, durante la menstruación, dentro de las primeras 6 semanas después del parto, después de cirugías en la zona pélvica, si alguna parte está dañada y/o si eres alérgica a alguno de sus materiales. Consulta con tu médico en caso de embarazo o enfermedades cardiovasculares antes de usarlo. Si sientes dolor o molestias durante el uso, interrumpe el uso inmediatamente y no continúes. No lo uses en el cuello. No usar junto con otros juguetes vibradores. No lo compartas con otras personas para evitar la transmisión de infecciones. No lo uses ni lo cargues si el juguete o el cable están dañados. No usar mientras se está cargando para evitar riesgo de descarga eléctrica. No expongas el cable de carga al agua. No uses un hub USB que cargue varios dispositivos simultáneamente. Usa solo adaptadores con protección contra cortocircuitos para evitar riesgos de incendio. Desconecta el cable de carga tras cada uso. La humedad puede dañar el motor. Si entra humedad en el interior, apaga el dispositivo y no lo uses hasta que esté completamente seco. Si el producto se sobrecalienta, apágalo y deja que se enfríe antes de volver a usarlo. Cambios de temperatura pueden provocar condensación; deja que se adapte a la temperatura ambiente antes de usarlo de nuevo. No lo abras ni intentes repararlo. No introduzcas objetos punzantes en el producto. No lo limpies con productos que contengan alcohol, silicona, gasolina, acetona u otras sustancias agresivas. No apto para lavadora ni lavavajillas. Apto para uso vaginal y externo. Usa el producto solo según las instrucciones y para su fin previsto.

Eliminación
Evita generar residuos innecesarios. No deseches tu juguete usado en la basura doméstica. Esto desperdicia recursos valiosos y puede liberar sustancias peligrosas durante la incineración. Llévalo a un punto de recogida público o al lugar donde se venden dispositivos eléctricos y electrónicos. Sigue las normativas locales de eliminación. El símbolo del contenedor tachado indica que los dispositivos eléctricos deben recogerse por separado. Como distribuidor de dispositivos eléctricos y electrónicos, estamos obligados legalmente a aceptar la devolución gratuita de estos productos y facilitar su proceso. Ponte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente para más información.

Especificaciones del producto
Materiales: Silicona, acrilonitrilo butadieno estireno (plástico ABS) | Medidas: 19,5 x 8,2 x 4,1 cm / 7.68 x 3.23 x 1.61 pulgadas | Peso: 200 g / 7.05 oz | Resistencia al agua: protección contra chorros fuertes y sumersión temporal (IPX6) | Batería: batería de iones de litio, 700mAh, 3,7V, recargable | Carga: cargador magnético USB incluido | Tiempo de carga: aprox. 180 minutos | Tiempo de uso: aprox. 60 minutos | Nivel de ruido máximo: 60dB | Modos: 10 modos de vibración y rotación

¿Necesitas ayuda?
Si tienes alguna pregunta sobre este producto, no dudes en ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Reverie

Rabbit rotante e vibrante

AC26-24-LO/322366

IT Utilizzo previsto
Questo prodotto è progettato per la stimolazione simultanea della vagina, del punto G e del clitoride.

Blocco da viaggio
Questo prodotto è dotato di un blocco da viaggio per evitare attivazioni accidentali durante il trasporto o la conservazione. Per attivarlo, assicurati che il dispositivo sia spento, poi premi rapidamente due volte il pulsante di accensione. La luce lampeggerà due volte e il dispositivo vibrerà due volte per confermare. Una volta attivo, il dispositivo non risponde alla pressione dei pulsanti. Se un pulsante viene premuto con il blocco attivo, la luce lampeggerà due volte come promemoria. Per disattivare il blocco da viaggio, premi di nuovo due volte il pulsante di accensione. La luce lampeggerà tre volte e il dispositivo vibrerà tre volte per confermare che è pronto all'uso. Il blocco non può essere attivato quando il dispositivo è acceso — deve prima essere spento. Durante la ricarica, il blocco da viaggio si disattiva automaticamente.

Prima dell'uso
Ricarica completamente il prodotto utilizzando il cavo USB magnetico in dotazione. Allinea i punti magnetici del caricatore con quelli sul retro e sulla base del vibratore. La luce lampeggiante indica la ricarica in corso; una luce fissa indica che la ricarica è completata.

Uso
Ti consigliamo di testare il prodotto sulle mani per familiarizzare con le diverse impostazioni. Applica una generosa quantità di lubrificante a base d'acqua sul prodotto e sul corpo prima dell'inserimento. Per accendere il dispositivo, tieni premuto il pulsante di accensione per 3 secondi. Il toy entrerà in modalità standby. Premi il tasto superiore del pannello di controllo per scorrere tra le modalità di vibrazione dell'albero principale. Per disattivare la vibrazione, tieni premuto lo stesso tasto per 3 secondi. Per attivare le modalità di rotazione del braccio clitorideo, premi brevemente il pulsante di accensione. Tieni premuto lo stesso pulsante per 3 secondi per spegnere completamente il toy.

Lubrificante
Utilizza un lubrificante a base d'acqua. Altri lubrificanti o oli da massaggio possono danneggiare il materiale e non sono consigliati.

Pulizia
Pulisci il prodotto prima e dopo l'uso con acqua tiepida. Applica un detergente per sex toy o un sapone delicato e risciacqua di nuovo. Ripeti se necessario. Asciuga il prodotto all'aria o tamponalo delicatamente con un panno privo di pelucchi. Il prodotto è protetto contro getti d'acqua (IPX6), ma non è impermeabile: non immergerlo in acqua.

Conservazione
Conserva il toy in un luogo asciutto e buio, lontano da temperature estreme e fuori dalla portata di bambini e animali. Utilizza una toybag per proteggerlo da polvere e graffi. Non conservare il toy a diretto contatto con altri sex toy elettronici.

Avvertenze di sicurezza
Non utilizzare il toy in caso di: pelle gonfia, irritata o infiammata, infezioni vaginali, durante le mestruazioni, nelle prime 6 settimane dopo il parto, dopo interventi chirurgici nella zona pelvica, danni ai componenti o allergia nota al materiale. In caso di problemi cardiovascolari o gravidanza, consulta un medico prima dell'uso. Se durante l'uso si manifestano dolore o disagio, interrompi immediatamente l'utilizzo. Non usare il toy sul collo. Non usare con altri toy vibranti. Non condividere il toy con altre persone per evitare il rischio di infezioni. Non utilizzare né caricare il toy se il cavo o il prodotto stesso sono danneggiati. Non utilizzare durante la ricarica. Evita il contatto del caricabatterie con l'acqua per prevenire scosse elettriche. Non collegare a un hub USB che alimenta altri dispositivi. Usa solo adattatori con protezione da corto circuito. Dopo ogni ricarica, scollega il cavo. L'umidità può danneggiare il motore. Se entra umidità, spegni subito il toy e aprilo. Riutilizzalo solo quando è completamente asciutto. In caso di surriscaldamento, spegni il toy e lascialo raffreddare. Dopo un cambio di temperatura, attendi che il toy si adatti all'ambiente prima di usarlo. Non forzare l'apertura del prodotto né inserire oggetti appuntiti. Non pulire con sostanze contenenti alcol, silicone, benzina, acetone o agenti corrosivi. Non lavare in lavatrice o in lavastoviglie. Per uso vaginale ed esterno. Usare solo secondo le istruzioni e per lo scopo previsto.

Smaltimento
Evita la produzione di rifiuti inutili. Non smaltire il toy tra i rifiuti domestici: potrebbe rilasciare sostanze pericolose o disperdere risorse preziose. Porta il toy in un centro di raccolta pubblico o presso un rivenditore di dispositivi elettronici. Segui le normative locali. Il simbolo del bidone barrato indica la raccolta separata di dispositivi elettrici ed elettronici. In quanto distributori, siamo tenuti per legge ad accettare gratuitamente i dispositivi usati. Contatta il servizio clienti per maggiori informazioni.

Specifiche tecniche
Materiali: Silicone, acrilonitrile butadiene stirene (ABS) | Dimensioni: 19,5 x 8,2 x 4,1 cm / 7.68 x 3.23 x 1.61 pollici | Peso: 200 g / 7.05 oz | Impermeabilità: Protezione contro forti getti d'acqua e immersione temporanea (IPX6) | Batteria: Batteria Li-Ion 700mAh, 3,7V, ricaricabile | Caricatore: USB magnetico incluso | Tempo di ricarica: circa 180 minuti | Autonomia: circa 60 minuti | Rumorosità massima: 60 dB | Modalità: 10 modalità di vibrazione e rotazione

Hai bisogno di aiuto?
Se hai domande su questo prodotto, non esitare a contattare il servizio clienti:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Reverie

Roterende og vibrerende rabbit

AC26-24-LO/322366

NO Forventet bruk
Dette produktet er designet for samtidig stimulering av vagina, G-punkt og klitoris.

Reiselås
Dette produktet har en reiselås som forhindrer utilsiktet aktivering under oppbevaring eller transport. For å aktivere reiselåsen må enheten være slått av. Trykk deretter raskt to ganger på av/på-knappen. Lyset blinker to ganger og enheten vibrerer to ganger for å bekrefte aktivering. Når låsen er aktiv, reagerer ikke enheten på noen knappetrykk. Hvis du trykker på en knapp mens reiselåsen er aktiv, vil lyset blinke to ganger som en påminnelse. For å deaktivere reiselåsen trykker du to ganger på av/på-knappen igjen. Lyset blinker tre ganger og enheten vibrerer tre ganger som bekreftelse. Reiselåsen kan ikke aktiveres mens enheten er på – den må være slått av først. Lading av produktet vil automatisk deaktivere reiselåsen.

Før bruk
Lad produktet helt opp med den medfølgende magnetiske USB-laderen. Juster de magnetiske ladepunktene på baksiden og undersiden av vibratoren med laderen. Et blinkende lys indikerer at produktet lades; et konstant lys indikerer at det er fulladet.

Bruk
Vi anbefaler å teste produktet i hånden først, slik at du blir kjent med innstillingene. Påfør en sjenerøs mengde vannbasert glidemiddel på både leketøyet og kroppen din før innføring. For å slå på produktet, hold inne av/på-knappen på kontrollpanelet i 3 sekunder. Produktet går inn i standby-modus. Trykk på den øverste knappen på kontrollpanelet for å veksle mellom vibrasjonsmodusene i hovedakselen. Hold denne knappen inne i 3 sekunder for å slå av vibrasjonene. Trykk kort på av/på-knappen for å kontrollere rotasjonsmodusene til klitorisskaftet. Hold inne av/på-knappen i 3 sekunder for å slå av rotasjonen og hele enheten.

Glidemiddel
Bruk vannbasert glidemiddel. Andre typer glidemiddel og massasjeoljer kan skade materialet og anbefales derfor ikke.

Rengjøring
Rengjør produktet før og etter bruk med lunkent vann. Bruk leketøy-rens eller mild såpe og skyll på nytt. Gjenta ved behov. La produktet lufttørke eller tørk forsiktig med en lofri klut eller håndkle. Produktet er sprutsikkert (IPX6), men må ikke nedsenkes i vann, da det ikke er vanntett.

Oppbevaring
Oppbevar leketøyet på et tørt og mørkt sted uten ekstreme temperaturer, utilgjengelig for barn og dyr. Bruk en oppbevaringspose for å beskytte produktet mot støv og riper. Ikke oppbevar produktet direkte ved siden av andre elektriske sexleketøy.

Sikkerhetsinformasjon
Ikke bruk produktet i følgende tilfeller: ved hoven, irritert eller betent hud, vaginale infeksjoner, under menstruasjon, de første 6 ukene etter fødsel, etter operasjoner i bekkenområdet, ved skadede komponenter, eller hvis du er allergisk mot materialet eller vet at du har en slik allergi. Ved hjerte- og karsykdommer eller under graviditet bør du rådføre deg med lege før bruk. Avslutt bruken umiddelbart hvis du opplever smerter eller ubehag. Ikke bruk produktet på nakken. Ikke bruk det sammen med andre vibrerende leketøy. Ikke del produktet med andre for å unngå sykdom og infeksjon. Ikke lad eller bruk produktet dersom leketøyet eller ladekabelen er skadet. Ikke bruk produktet under lading – dette kan føre til elektrisk støt. Unngå kontakt mellom ladekabel og vann. Bruk kun ladekabler med kortslutningsvern. Koble fra laderen etter hver lading. Fukt kan skade motoren. Skru av produktet umiddelbart dersom fukt trenger inn, og åpne det. Bruk det kun når det er helt tørt innvendig. Skru av produktet ved overoppheting, og la det avkjøles før ny bruk. Temperaturendringer kan føre til kondens. Vent med bruk til produktet har tilpasset seg romtemperaturen. Ikke åpne produktet med makt eller forsøk å reparere det selv. Ikke stikk skarpe gjenstander inn i produktet. Ikke rengjør med midler som inneholder alkohol, silikon, bensin, aceton eller andre etsende stoffer. Ikke egnet for vaskemaskin eller oppvaskmaskin. Kun for vaginal og utvendig bruk. Produktet skal kun brukes i henhold til bruksområdet og funksjonsbeskrivelsen.

Avfallshåndtering
Unngå unødvendig avfall. Kast aldri produktet i husholdningsavfallet. Verdifulle råmaterialer og skadelige miljøgifter kan ellers havne i forbrenning. Lever produktet til en lokal gjenvinningsstasjon eller til forhandlere av elektriske produkter. Følg lokale retningslinjer. Det overkryssede søppelbøttesymbolet viser at elektrisk og elektronisk avfall skal kildesorteres. Som distributør er vi lovpålagt å akseptere gratis retur av slikt avfall. Kontakt kundeservice ved behov.

Produktspesifikasjoner
Materialer: Silikon, akrylnitril-butadien-styren (ABS-plast) | Mål: 19,5 x 8,2 x 4,1 cm | Vekt: 200 g | Vannbestandighet: Sprutsikker (IPX6) | Batteri: Oppladbart Li-ion 700mAh, 3,7V | Lading: Magnetisk USB-lader inkludert | Ladetid: ca. 180 minutter | Brukstid: ca. 60 minutter | Maks støynivå: 60 dB | Moduser: 10 vibrasjons- og rotasjonsinnstillinger

Trenger du hjelp?
Hvis du har spørsmål om dette produktet, ta gjerne kontakt med kundeservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Reverie

Snúnings- og titrandi kanínuörvandi

AC26-24-LO/322366

IS Tilætluð notkun
Þessi vara er hönnuð til að örva leggöng, G-punkt og snípsamtímis.

Ferðalás
Vörunni fylgir ferðalás svo hún kveikni ekki fyrir slysni þegar hún er geymd eða tekin með í ferðalag. Til að virkja ferðalásinn skaltu ganga úr skugga um að tækið sé slökkt og ýta tvisvar hratt á aflrofa. Ljós blikkar tvisvar og tækið titrar tvisvar til staðfestingar. Þegar ferðalásinn er virkur bregst tækið ekki við neinum hnöppum. Ef hnappur er ýtt á í þessu ástandi blikkar ljósið tvisvar til áminningar. Til að slökkva á ferðalásnum, ýttu aftur tvisvar hratt á aflrofa – ljósið blikkar þrisvar og tækið titrar þrisvar. Ekki er hægt að virkja ferðalásinn þegar tækið er í gangi – slökktu fyrst. Við hleðslu verður ferðalásinn sjálfkrafa óvirkur.

Áður en notkun hefst
Hladdu tækið að fullu með meðfylgjandi segul USB-hleðslutæki. Stilltu segulpunktana á

hleðslusnúrunni við hleðslupunktana á bakhlið og botni tækisins. Blikkandi ljós merkir að tækið sé í hleðslu; stöðugt ljós merkir að hleðslu sé lokið.

Notkun
Við mælum með að prófa tækið í höndunum áður en það er notað til að venjast stillingunum. Berðu ríkulegt magn af vatnsleysanlegu sleipiefni á bæði tækið og líkama þinn áður en það er sett inn. Til að kveikja á tækinu, haltu inni aflrofa í 3 sekúndur. Tækið fer í biðstöðu. Ýttu á efri hnappinn til að skipta á milli titringsstillinga í aðalstönginni. Haltu inni þessum hnappi í 3 sekúndur til að slökkva titring. Til að stjórna snúningsstillingum snípörvunarinnar skaltu smella á aflrofa. Haltu inni aflrofa í 3 sekúndur til að slökkva snúning og tækið alveg.

Sleipiefni
Notaðu sleipiefni á vatnsgrunni. Aðrar tegundir sleipiefna og nuddolíur geta skemmt efnið og eru því ekki mæltar með.

Hreinsun
Þvoðu vöruna fyrir og eftir notkun með volgu vatni. Berðu leikfangahreinsi eða mildan sápu á og skolaðu með volgu vatni. Endurtaktu ef þörf krefur. Leggðu vöruna til þerris eða þerraðu hana varlega með lólausum klút eða handklæði. Varan er vatnsvarin (IPX6), en ekki vatnsheld – forðastu að dýfa henni í vatn.

Geymsla
Geymdu leikfangið á þurrum og dimmum stað án öfga í hita. Geymið fjarri börnum og gæludýrum. Notaðu leikfangapoka til að verja vöruna gegn ryki og rispum. Geymdu hana ekki í beinni snertingu við önnur rafstudd kynfærasteina.

Öryggisupplýsingar
Ekki nota tækið við eftirfarandi aðstæður:
Ef húðin er bólgin, ert eða með sýkingu; við leggangaþvagfærasýkingum; á blæðingum; fyrstu 6 vikurnar eftir fæðingu; eftir skurðaðgerðir á grindarsvæði; ef hlutar tækisins eru skemmdir; eða ef þú ert með þekkt ofnæmi fyrir efnunum. Leitaðu læknisráðgjafar ef þú ert með hjarta- og æðasjúkdóma eða ert ófrísk. Ef þú finnur fyrir sársauka eða óþægindum skaltu hætta notkun samstundis og ekki nota tækið frekar. Ekki nota á hálsinn. Ekki nota með öðrum titrandi leikföngum. Ekki lána tækið öðrum – hætta á smiti. Ekki hlaða eða nota ef hleðslusnúra eða tækið sjálft er skemmt. Ekki nota meðan á hleðslu stendur – hætta á raflosti. Ekki láta snúruna snerta vatn. Notaðu aðeins USB-hleðslutæki með yfirspennu- og skammhlaupsvörn. Taktu hleðslusnúruna úr sambandi eftir hverja hleðslu. Slökktu tafarlaust á tækinu ef það blotnar að innan, opnaðu það og leyfðu því að þorna alveg áður en þú notar það aftur. Ef tækið ofhitnar, slökktu strax og leyfðu því að kólna. Breytingar í umhverfishita (t.d. eftir flutning) geta valdið þéttingu – leyfðu tækinu að aðlagast áður en þú notar það. Ekki opna tækið með valdi eða stinga í það hlutum. Ekki hreinsa með efnum sem innihalda alkóhól, sílikon, bensín, asetón eða aðrar ætandi efnisblöndur. Ekki má þvo í uppþvottavél eða þvottavél. Aðeins ætlað til notkunar á leggöng og ytri kynfærum. Tækið skal aðeins nota eins og til er ætlast samkvæmt leiðbeiningum og tilgangi.

Förgun
Forðastu óþarfa úrgang. Ekki henda rafmagnstækjum í heimilissorpið. Þau innihalda bæði verðmætar auðlindir og skaðleg efni. Skilaðu tækinu í viðurkennda móttökustöð fyrir raftæki. Leitaðu eftir staðbundnum förgunarmöguleikum. Táknið með yfirstrikuðu ruslatunnunni táknar að tækið eigi að farga sérstaklega. Sem söluaðili raftækja erum við lögbundin til að taka á móti þeim án endurgjalds. Hafðu samband við þjónustuverið fyrir nánari upplýsingar.

Vörulýsing
Efni: Kísill, akrýlnítríl-bútadíen-stýren (ABS-plast) | Mál: 19,5 x 8,2 x 4,1 cm / 7.68 x 3.23 x 1.61 in | Þyngd: 200 g / 7.05 oz | Vatnsheldni: IPX6 (vernd gegn vatnsúða, ekki vatnsheld) | Rafhlaða: Li-Ion 700 mAh, 3,7V, endurhlaðanleg | Hleðsla: USB segulhleðslutæki meðfylgjandi | Hleðslutími: um 180 mínútur | Notkunartími: um 60 mínútur | Hámarks hljóðstyrkur: 60 dB | Stillingar: 10 titrings- og snúningsstillingar

Buttu hjálp?
Ef þú hefur einhverjar spurningar varðandi þessa vöru, ekki hika við að hafa samband við þjónustuver:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Reverie

Roterande och vibrerande rabbit-vibrator

AC26-24-LO/322366

SV Avsedd användning
Den här produkten är utformad för samtidig stimulering av vagina, G-punkt och klitoris.

Reselås
Produkten har ett reselås för att förhindra att den aktiveras av misstag under förvaring eller transport. För att aktivera låset: se till att produkten är avstängd och tryck snabbt två gånger på strömbrytaren. Ljuset blinkar två gånger och en dubbel vibration bekräftar aktiveringen. När låset är aktivt svarar enheten inte på knapptryckningar. Om du trycker på en knapp visas två blinkningar som påminnelse. För att inaktivera låset, tryck snabbt två gånger igen. Ljuset blinkar tre gånger och enheten vibrerar tre gånger. Låset kan inte aktiveras när enheten är på. Laddning inaktiverar automatiskt reselåset.

Före användning
Ladda produkten helt med den medföljande magnetiska USB-laddaren. Rikta laddpunkterna på kabeln mot kontaktpunkterna på baksidan och undersidan av produkten. Ett blinkande ljus visar att produkten laddas. När lampan lyser konstant är produkten fulladdad.

Användning
Testa gärna produkten i handen först för att bekanta dig med funktionerna. Applicera rikligt med vattenbaserat glidmedel på produkten och kroppen innan införing. Håll strömknappen nedtryckt i 3 sekunder för att slå på enheten. Tryck på den övre knappen för att bläddra bland vibrationslägena för huvudaxeln. Håll knappen nedtryckt i 3 sekunder för att stänga av vibrationerna. Tryck kort på strömknappen för att ändra rotationsinställningar på klitorisskaftet. Håll strömknappen i 3 sekunder för att stänga av enheten helt.

Glidmedel
Använd endast vattenbaserat glidmedel. Andra typer av glidmedel kan skada materialet.

Rengöring
Tvätta produkten före och efter användning med ljummet vatten. Använd leksaksrengöring eller mild tvål. Skölj noggrant och torka med en luddfri handduk. Produkten är skyddad mot strilande vatten (IPX6) men får inte sänkas ner i vatten.

Förvaring
Förvara produkten torrt och mörkt, skyddat från extrema temperaturer och utom räckhåll för barn och djur. Använd en förvaringspåse för att skydda mot damm och repor. Förvara inte tillsammans med andra elektriska sexleksaker.

Säkerhetsanvisningar
Använd inte produkten vid svullnad, irritation, inflammation, vaginala infektioner, under menstruation, under de första 6 veckorna efter förlossning, efter operationer i bäckenområdet, vid allergi mot något av materialen eller om produkten är skadad. Rådgör med läkare vid hjärt-kärlsjukdomar eller graviditet. Avbryt användningen vid smärta eller obehag. Använd inte i nackområdet eller tillsammans med andra vibrerande produkter. Dela inte produkten med andra för att undvika smittor. Ladda inte om produkten eller laddaren är skadad. Använd inte under laddning. Laddaren får inte komma i kontakt med vatten. Använd endast adaptrar med kortslutningsskydd. Koppla ur laddaren efter laddning. Vid fukt inuti produkten: stäng av, öppna försiktigt och låt torka helt. Använd inte produkten vid överhettning – låt svalna först. Låt produkten anpassa sig till rumstemperatur efter transport innan användning. Försök inte öppna eller reparera produkten själv. Stick inte in föremål i produkten. Rengör inte med alkohol, silikon, bensin, aceton eller andra frätande ämnen. Produkten är inte maskindiskbar. Endast för vaginal och extern användning enligt produktens avsedda syfte.

Avfallshantering
Släng aldrig produkten i hushållsavfallet. Lämna den på en återvinningsstation för elektronik eller hos återförsäljare av elprodukter. Symbolen med överkryssad soptunna innebär att produkten ska sorteras separat. Som återförsäljare är vi skyldiga att kostnadsfritt ta emot uttjänta elektroniska produkter. Kontakta kundtjänst för mer information.

Produktspecifikationer
Material: Silikon, akrylnitril-butadien-styren (ABS-plast) | Mått: 19,5 x 8,2 x 4,1 cm / 7.68 x 3.23 x 1.61 tum | Vikt: 200 g / 7.05 oz | Vattenskydd: IPX6 (skyddad mot stark vattenstråle) | Batteri: Li-Ion 700mAh, 3,7V, uppladdningsbart | Laddning: Magnetisk USB-laddare medföljer | Laddtid: ca 180 minuter | Användningstid: ca 60 minuter | Max ljudnivå: 60 dB | Funktioner: 10 vibrations- och rotationslägen

Behöver du hjälp?
Om du har några frågor om denna produkt, tveka inte att kontakta kundservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Reverie

Pyörivä ja värisevä rabbit-vibraattori

AC26-24-LO/322366

FI Tarkoitettu käyttö
Tämä tuote on suunniteltu emättimen, G-pisteen ja klitoriksen samanaikaiseen stimulaatioon.

Matkalukitus
Tuotteessa on matkalukitus, joka estää sen tahattoman käynnistymisen säilytyksen tai kuljetuksen aikana. Lukituksen aktivoimiseksi varmista, että laite on pois päältä, ja napauta virtapainiketta nopeasti kahdesti. Valo vilkkuu kahdesti ja laite värisee kahdesti vahvistukseksi. Kun lukitus on päällä, laite ei reagoi painikkeisiin. Jos painat painiketta lukituksen ollessa päällä, valo vilkkuu kahdesti muistutuksena. Lukituksen poistamiseksi napauta virtapainiketta uudelleen nopeasti kahdesti. Valo vilkkuu kolmesti ja laite värisee kolmesti – laite on nyt käyttövalmis. Lukitusta ei voi aktivoida laitteen ollessa käynnissä – sammuta laite ensin. Lukitus poistuu automaattisesti latauksen aikana.

Ennen käyttöä
Lataa tuote täyteen mukana toimitetulla magneettisella USB-laturilla. Kohdista laturin magneettipisteet vibraattorin taka- ja alapintaan. Vilkkuva valo tarkoittaa, että lataus on käynnissä; tasainen valo osoittaa, että lataus on valmis.

Käyttö
Suosittelemme kokeilemaan tuotteen asetuksia ensin käsissäsi, jotta totut eri toimintoihin. Levitä runsas määrä vesipohjaista liukuvoidetta sekä tuotteeseen että kehoosi ennen sisäänviemistä. Laitteen käynnistämiseksi paina ohjauspaneelin virtapainiketta 3 sekunnin ajan. Tuote siirtyy valmiustilaan. Paina ylintä painiketta vaihtaaksesi päävarren värinätiloja. Pitkä painallus (3 s) sammuttaa värinän. Klitorisosan pyörimisnopeuksia säädetään painamalla virtapainiketta lyhyesti. Pitkä painallus sammuttaa pyörimisen ja laitteen kokonaan.

Liukuvoide
Käytä vesipohjaista liukuvoidetta. Muut liukuvoiteet ja hierontaöljyt voivat vahingoittaa materiaalia, joten niitä ei suositella.

Puhdistus
Puhdista tuote ennen ja jälkeen käytön lämpimällä vedellä. Käytä lelujen puhdistusainetta tai mietoa saippuaa ja huuhtele uudelleen lämpimällä vedellä. Toista tarvittaessa. Kuivaa ilmavasti tai taputtele nukkaamattomalla liinalla tai pyyhkeellä. Tuote on roisketiivis (IPX6), mutta ei vesitiivis – vältä upottamista veteen.

Säilytys
Säilytä lelu kuivassa ja pimeässä paikassa, suojassa äärilämpötiloilta, lasten ja eläinten ulottumattomissa. Käytä säilytyspussia suojataksesi lelun pölyltä ja naarmuilta. Älä säilytä sähkölaitteiden vieressä.

Turvaohjeet
Älä käytä tuotetta seuraavissa tilanteissa: turvonnut, ärtynyt tai tulehtunut iho, emätintulehdukset, kuukautiset, ensimmäiset 6 viikkoa synnytyksen jälkeen, leikkauksen jälkeen lantion alueella, jos jokin komponentti on vaurioitunut, tai jos sinulla on materiaaliin liittyvä allergia tai yliherkkyys. Keskustele lääkärin kanssa, jos sinulla on sydänsairaus tai olet raskaana. Jos käyttö aiheuttaa kipua tai epämukavuutta, keskeytä käyttö heti. Älä käytä niskan alueella. Älä käytä muiden värisevien lelujen kanssa samanaikaisesti. Älä jaa lelua muiden kanssa tartuntojen välttämiseksi. Älä käytä tai lataa, jos tuote tai laturi on vaurioitunut. Älä käytä latauksen aikana – sähköiskun vaara. Vältä laturin kastumista. Älä käytä USB-hubia, joka lataa myös muita laitteita. Käytä vain lyhytpiirisuojaa sisältäviä sovittimia paloturvallisuuden takaamiseksi.
Irrota laturi aina latauksen jälkeen. Kosteus voi vahingoittaa moottoria. Jos laitteen sisäosiin pääsee kosteutta, sammuta ja avaa se, ja varmista, että sisäosat ovat täysin kuivia ennen käyttöä. Jos laite kuumenee liikaa, sammuta se ja anna jäähtyä ennen jatkokäyttöä. Äkilliset lämpötilavaihtelut voivat aiheuttaa kondensaatiota – odota, kunnes laite on tasaantunut huoneenlämpöön ennen käyttöä. Älä yritä korjata tuotetta itse. Älä työnnä teräviä esineitä tuotteeseen. Älä käytä alkoholia, silikonia, bensiiniä, asetonia tai muita syövyttäviä aineita puhdistukseen. Ei sovellu pesukoneeseen tai astianpesukoneeseen. Vain ulkoiseen ja emättimen käyttöön. Käytä tuotetta ainoastaan sen käyttötarkoituksen ja toimintaohjeen mukaisesti.

Hävittäminen
Vältä turhaa jätettä. Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jotta arvokkaita raaka-aineita ja mahdollisesti haitallisia aineita ei päädy polttoon. Vie laite sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteeseen tai myyntipaikkaan.
Tarkista paikalliset kierrätysohjeet. Yliviivattu roskakorisymboli tarkoittaa, että tuote kuuluu sähkö- ja elektroniikkaromun erilliskeräykseen. Olemme velvollisia vastaanottamaan laitteet maksutta. Ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Tuotetiedot
Materiaalit: Silikoni, akryylinitriilibutadieenistyreeni (ABS-muovi) | Mitat: 19,5 x 8,2 x 4,1 cm / 7.68 x 3.23 x 1.61 tuumaa | Paino: 200 g / 7.05 oz | Vesitiiviys: IPX6 – roiskevesisuojattu, ei upotettavissa | Akku: 700mAh, 3,7V, ladattava Li-Ion-akku | Lataus: USB-magneettilaturi mukana | Latausaika: n. 180 min | Käyttöaika: n. 60 min | Äänitaso: max. 60 dB | Toiminnot: 10 värinä- ja pyörimismoodia

Tarvitsetko apua?
Jos sinulla on kysyttävää tästä tuotteesta, ota rohkeasti yhteyttä asiakaspalveluun:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Reverie

Roterende og vibrerende rabbit

AC26-24-LO/322366

DA Anvendelsesformål
Dette produkt er designet til samtidig stimulering af vagina, G-punkt og klitoris.

Rejselås
Denne enhed har en rejselås for at forhindre utilsigtet aktivering under opbevaring eller rejse. For at aktivere rejselåsen skal du sikre, at enheden er slukket, og derefter trykke hurtigt to gange på tænd/sluk-knappen. Lyset blinker to gange, og enheden vibrerer to gange som bekræftelse. Når låsen er aktiv, reagerer enheden ikke på knaptryk. Hvis du trykker på en knap, mens låsen er aktiv, blinker lyset to gange som påmindelse. For at deaktivere låsen skal du igen trykke hurtigt to gange på tænd/sluk-knappen. Lyset blinker tre gange, og enheden vibrerer tre gange som bekræftelse. Låsen kan ikke aktiveres, mens enheden er tændt. Under opladning deaktiveres rejselåsen automatisk.

Før brug
Oplad produktet helt med det medfølgende magnetiske USB-kabel. Juster de magnetiske kontaktpunkter på opladeren med kontaktpunkterne bagpå og under produktet. Et blinkende lys indikerer opladning; konstant lys betyder, at opladningen er fuldført.

Brug
Vi anbefaler, at du først prøver produktet i hånden for at blive fortrolig med funktionerne. Påfør en generøs mængde vandbaseret glidecreme på både produktet og kroppen, før du fører det ind. Hold tænd/sluk-knappen nede i 3 sekunder for at aktivere standby-tilstand. Brug den øverste knap til at skifte mellem vibrationsindstillinger for hovedskaftet. Hold knappen nede i 3 sekunder for at slukke vibrationerne. Brug tænd/sluk-knappen til at kontrollere rotationsfunktionerne for klitorisskaftet. For at slukke rotationen og slukke produktet helt, hold tænd/sluk-knappen nede i 3 sekunder.

Glidecreme
Brug kun vandbaseret glidecreme. Andre typer glidecreme og massageolier kan beskadige materialet og frarådes.

Rengøring
Rengør produktet før og efter brug med lunkent vand. Brug legetøjsrens eller mild sæbe og skyl med lunkent vand. Gentag om nødvendigt. Lad produktet lufttørre eller dup det tørt med en fnugfri klud. Produktet er beskyttet mod vandstænk (IPX6), men må ikke nedsænkes i vand, da det ikke er vandtæt.

Opbevaring
Opbevar produktet tørt og mørkt uden ekstreme temperaturer, utilgængeligt for børn og kæledyr. Brug en opbevaringspose for at beskytte mod støv og ridser. Opbevar det ikke direkte ved siden af andre elektriske legetøj.

Sikkerhedsanvisninger
Brug ikke produktet ved hævet, irriteret eller betændt hud, ved infektioner i skeden, under menstruation, inden for 6 uger efter fødsel, efter bækkenoperationer, hvis dele er beskadiget eller hvis du har kendte allergier over for materialet. Konsulter læge ved hjertekarsygdomme eller graviditet. Ved smerter eller ubehag: afbryd brugen straks. Brug ikke i nakken eller sammen med andre vibrerende produkter. Del ikke produktet med andre, da det kan overføre infektioner. Brug ikke og oplad ikke produktet, hvis det eller opladerkablet er beskadiget. Brug ikke under opladning – det kan medføre elektrisk stød. Undgå vandkontakt med oplader og brug kun godkendte adaptere med kortslutningsbeskyttelse. Afbryd opladeren efter hver opladning. Indtrængende fugt kan beskadige motoren. Sluk straks og tør, hvis fugt trænger ind. Ved overophedning: sluk og lad det køle af. Vent, til produktet har tilpasset sig omgivelserne efter temperaturændringer. Forsøg ikke selv at reparere produktet. Undgå spidse genstande. Brug ikke alkohol, silikone, benzin, acetone eller ætsende stoffer til rengøring. Ikke egnet til vaskemaskine eller

opvaskemaskine. Kun til vaginal og ekstern brug i henhold til produktets beskrivelse.

Bortskaffelse
Undgå unødvendigt affald. Bortskaf aldrig elektrisk sexlegetøj i husholdningsaffaldet. Aflevér det på genbrugsstation eller ved forhandler af elektronik. Symbolet med den overkrydsede skraldespand angiver særskilt bortskaffelse. Som forhandler er vi forpligtet til at acceptere gratis returnering. Kontakt kundeservice for mere information.

Produktspecifikationer
Materialer: Silikone, akrylnitril-butadien-styren (ABS-plast) | Mål: 19,5 x 8,2 x 4,1 cm / 7.68 x 3.23 x 1.61 tommer | Vægt: 200 g / 7.05 oz | Vandtæthed: Beskyttelse mod kraftigt vandtryk og midlertidig nedsænkning (IPX6) | Batteri: Li-Ion, 700mAh, 3,7V, genopladeligt | Opladning: Magnetisk USB-oplader medfølger | Opladningstid: ca. 180 minutter | Brugstid: ca. 60 minutter | Maks. lydstyrke: 60 dB | Funktioner: 10 vibrations- og rotationsmønstre

Brug for hjælp?
Hvis du har spørgsmål om dette produkt, er du velkommen til at kontakte kundeservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Reverie

Wibrator króliczek z funkcją rotacji i wibracji

AC26-24-LO/322366

PL Przeznaczenie
Produkt przeznaczony jest do jednoczesnej stymulacji pochwy, punktu G i łechtaczki.

Blokada podróżna
Produkt wyposażony jest w blokadę podróżną, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu podczas przechowywania lub transportu. Aby aktywować blokadę, upewnij się, że urządzenie jest wyłączone, a następnie szybko naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania. Światło zamiga dwukrotnie, a urządzenie dwukrotnie zawibruje. W trybie blokady urządzenie nie reaguje na przyciski. Naciśnięcie przycisku podczas aktywnej blokady spowoduje dwukrotne mignięcie światła przypominające o aktywnej funkcji. Aby wyłączyć blokadę, naciśnij ponownie szybko dwa razy przycisk zasilania. Światło zamiga trzykrotnie, a urządzenie trzykrotnie zawibruje. Blokady nie można aktywować, gdy urządzenie jest włączone – najpierw je wyłącz. Podczas ładowania blokada podróżna wyłącza się automatycznie.

Przed użyciem
Naładuj produkt do pełna za pomocą dołączonego magnetycznego kabla USB. Dopasuj punkty magnetyczne ładowarki z punktami na tylnej i dolnej części wibratora. Migające światło oznacza ładowanie; ciągłe światło – że urządzenie jest w pełni naładowane.

Użytkowanie
Zalecamy przetestowanie produktu w dłoni, aby zapoznać się z trybami pracy. Przed wprowadzeniem nałóż obficie lubrykant na bazie wody na urządzenie i ciało. Aby włączyć, przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy – produkt przejdzie w tryb czuwania. Górnym przyciskiem możesz przełączać tryby wibracji trzonu. Aby je wyłączyć, przytrzymaj ten przycisk przez 3 sekundy. Tryby rotacji ramienia łechtaczkowego uruchamiasz krótkim naciśnięciem przycisku zasilania. Aby wyłączyć rotację i całe urządzenie – przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy.

Lubrykant
Używaj lubrykantu na bazie wody. Inne rodzaje lubrykantów lub olejki mogą negatywnie wpłynąć na materiał produktu i nie są zalecane.

Czyszczenie
Umyj produkt przed i po użyciu letnią wodą. Nałóż środek do czyszczenia zabawek erotycznych lub łagodne mydło i ponownie opłucz letnią wodą. W razie potrzeby powtórz czynność. Osusz produkt miękkim, niepylącym ręcznikiem. Produkt ma klasę ochrony IPX6 – odporny na silny strumień wody, ale nie jest wodoodporny, więc nie zanurzaj go w wodzie.

Przechowywanie
Przechowuj produkt w suchym i ciemnym miejscu, bez skrajnych temperatur, poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Używaj woreczka ochronnego, aby chronić produkt przed kurzem i zarysowaniami. Nie przechowuj obok innych urządzeń elektrycznych.

Środki ostrożności
Nie używaj produktu w przypadku: opuchniętej, podrażnionej lub zapalnej skóry, infekcji intymnych, podczas menstruacji, w ciągu 6 tygodni po porodzie, po operacjach w obrębie miednicy, jeśli którakolwiek z części jest uszkodzona i/lub w razie alergii na którykolwiek z materiałów. W przypadku chorób

serca lub ciąży – skonsultuj się z lekarzem. W razie bólu lub dyskomfortu – natychmiast przerwij użycie. Nie stosować na szyję. Nie używać z innymi wibrującymi zabawkami. Nie udostępniaj produktu innym osobom – w celu zapobiegania infekcjom. Nie używaj ani nie ładuj produktu, jeśli sam produkt lub kabel są uszkodzone. Nie używać podczas ładowania – grozi porażeniem prądem. Unikaj kontaktu kabla z wodą. Używaj tylko z zasilaczem z zabezpieczeniem przed zwarciem. Po naładowaniu odłącz kabel od źródła zasilania. Wilgoć może uszkodzić silnik. Jeśli dostanie się do wnętrza – wyłącz urządzenie i pozwól mu całkowicie wyschnąć przed ponownym użyciem. W przypadku przegrzania – wyłącz natychmiast i pozwól mu ostygnąć. Po transporcie pozwól produktowi zaaklimatyzować się do temperatury otoczenia. Nie rozkręcaj ani nie naprawiaj samodzielnie. Nie wkładaj ostrych przedmiotów do urządzenia. Nie czyścić produktami zawierającymi alkohol, silikon, benzen, aceton lub inne agresywne substancje. Nie nadaje się do pralki ani zmywarki. Przeznaczony do użytku waginalnego i zewnętrznego. Stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

Utylizacja
Unikaj niepotrzebnych odpadów. Nie wyrzucaj zużytego produktu do odpadów zmieszanych. Oddaj go do odpowiedniego punktu zbiórki elektroodpadów. Symbol przekreślonego kosza oznacza konieczność selektywnej zbiórki sprzętu elektronicznego. Jako dystrybutor urządzeń elektronicznych jesteśmy zobowiązani do bezpłatnego przyjmowania zużytego sprzętu – skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

Specyfikacje produktu
Materiały: Silikon, tworzywo ABS | Wymiary: 19,5 x 8,2 x 4,1 cm / 7.68 x 3.23 x 1.61 in | Waga: 200 g / 7.05 oz | Wodoodporność: IPX6 – odporny na strumień wody | Bateria: Li-Ion 700mAh, 3,7V, ładowalna | Ładowanie: magnetyczna ładowarka USB (w zestawie) | Czas ładowania: ok. 180 minut | Czas pracy: ok. 60 minut | Maksymalny poziom hałasu: 60 dB | Tryby: 10 trybów wibracji i rotacji

Potrzebujesz pomocy?
Jeśli masz pytania dotyczące tego produktu, skontaktuj się z obsługą klienta:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Reverie

Вращающийся и вибрирующий вибратор-кролик

AC26-24-LO/322366

RU Предназначение
Данный продукт предназначен для одновременной стимуляции влагалища, точки G и клитора.

Блокировка для путешествий
Устройство оснащено функцией блокировки для путешествий, чтобы предотвратить случайное включение при хранении или транспортировке. Чтобы активировать блокировку, убедись, что устройство выключено, затем дважды быстро нажми кнопку питания. Индикатор дважды мигнёт, и устройство дважды завибрирует для подтверждения. При активной блокировке устройство не реагирует на нажатия кнопок. При нажатии любой кнопки в режиме блокировки индикатор мигает дважды. Чтобы отключить блокировку, снова дважды нажми кнопку питания — индикатор мигает трижды, и устройство трижды завибрирует. Блокировку нельзя активировать, если устройство включено. При зарядке блокировка автоматически отключается.

Перед использованием
Полностью заряди устройство с помощью прилагаемого магнитного USB-кабеля. Совмести магнитные контакты кабеля с зарядными точками на задней и нижней части вибратора. Мигающий индикатор означает, что устройство заряжается. Когда свет загорится постоянно, зарядка завершена.

Использование
Рекомендуется сначала протестировать устройство в руке, чтобы привыкнуть к режимам. Перед введением нанеси обильное количество смазки на водной основе как на устройство, так и на тело. Для включения удерживай кнопку питания на панели управления в течение 3 секунд — устройство войдёт в режим ожидания. Верхняя кнопка переключает вибрационные режимы основного ствола. Чтобы выключить вибрации, удерживай эту кнопку 3 секунды. Для управления вращением клиторального отростка коротко нажимай кнопку питания. Чтобы выключить вращение и полностью отключить устройство, снова удерживай кнопку питания 3 секунды.

Смазка
Используй только смазки на водной основе. Другие виды могут повредить материал устройства и не рекомендуются.

Очистка
Перед и после использования промой устройство тёплой водой. Нанеси очиститель для игрушек или мягкое мыло, затем снова промой водой. При необходимости повтори процесс. Высуши устройство на воздухе или аккуратно вытри безворсовым полотенцем. Устройство защищено от струй воды (IPX6), но не является водонепроницаемым — не погружай его в воду.

Хранение
Храни игрушку в сухом, тёмном месте без экстремальных температур, вне досягаемости детей и животных. Используй специальную сумку для игрушек для защиты от пыли и царапин. Не храни устройство рядом с другими электронными игрушками.

Меры предосторожности
Не используй игрушку в следующих случаях: воспалённая, раздражённая или повреждённая кожа, вагинальные инфекции, менструация, первые 6 недель после родов, после операций в тазовой области, повреждение компонентов устройства, известная аллергия на материалы. При наличии сердечно-сосудистых заболеваний или во время беременности проконсультируйся с врачом перед использованием. При болях или дискомфорте прекрати использование. Не используй на шее. Не используй с другими вибраторами одновременно. Не передавай третьим лицам — это может привести к инфекциям. Не заряжай и не используй при повреждённом кабеле или устройстве. Не используй во время зарядки — это может вызвать удар током. Не погружай кабель в воду. Не используй зарядные станции без защиты от короткого замыкания. Отключай зарядку после завершения. Не открывай устройство и не вставляй в него острые предметы. Не используй для мытья средства с алкоголем, бензином, ацетоном и другими агрессивными веществами. Не мой в посудомоечной или стиральной машине. Только для вагинального и наружного применения. Используй только по назначению.

Утилизация
Избегай лишнего мусора. Никогда не выбрасывай устройство с обычными отходами — это может навредить окружающей среде. Сдавая устройство в специализированные пункты приёма электроники. Обрати внимание на местные правила утилизации. Значок с зачёркнутым контейнером указывает на необходимость раздельного сбора электронных отходов. Как продавцы электроники, мы обязаны принимать такие устройства обратно бесплатно. Свяжись с нашей службой поддержки для сдачи устройства.

Технические характеристики
Материалы: силикон, акрилонитрил-бутадиен-стирол (ABS-пластик) | Размеры: 19,5 x 8,2 x 4,1 см / 7.68 x 3.23 x 1.61 дюйма | Вес: 200 г / 7.05 унции | Защита от воды: IPX6 – защита от сильных струй воды и кратковременного погружения | Аккумулятор: Li-Ion 700 мАч, 3,7 В, перезаряжаемый | Зарядка: USB-магнитный кабель в комплекте | Время зарядки: около 180 минут | Время работы: около 60 минут | Уровень шума: до 60 дБ | Режимы: 10 вибрационных и вращательных режимов

Нужна помощь?
Если у вас есть вопросы по этому продукту, свяжитесь со службой поддержки клиентов:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Reverie

Roterende og vibrerende rabbit

AC26-24-LO/322366

NO Forventet bruk
Dette produktet er designet for samtidig stimulering av vagina, G-punkt og klitoris.

Reiselås
Dette produktet har en reiselås som forhindrer utilsiktet aktivering under oppbevaring eller transport. For å aktivere reiselåsen må enheten være slått av. Trykk deretter raskt to ganger på av/på-knappen. Lyset blinker to ganger og enheten vibrerer to ganger for å bekrefte aktivering. Når låsen er aktiv, reagerer ikke enheten på noen knappetrykk. Hvis du trykker på en knapp mens reiselåsen er aktiv, vil lyset blinke to ganger som en påminnelse. For å deaktivere reiselåsen trykker du to ganger på av/på-knappen igjen. Lyset blinker tre ganger og enheten vibrerer tre ganger som bekreftelse. Reiselåsen kan ikke aktiveres mens enheten er på – den må være slått av først. Lading av produktet vil automatisk deaktivere reiselåsen.

Før bruk
Lad produktet helt opp med den medfølgende magnetiske USB-laderen. Juster de magnetiske ladepunktene på baksiden og undersiden av vibratoren med laderen. Et blinkende lys indikerer at produktet lades; et konstant lys indikerer at det er fulladet.

Bruk
Vi anbefaler å teste produktet i hånden først, slik at du blir kjent med innstillingene. Påfør en sjenerøs mengde vannbasert glidemiddel på både leketøyet og kroppen din før innføring. For å slå på produktet, hold inne av/på-knappen på kontrollpanelet i 3 sekunder. Produktet går inn i standby-modus. Trykk på den øverste knappen på kontrollpanelet for å veksle mellom vibrasjonsmodusene i hovedakselen. Hold denne knappen inne i 3 sekunder for å slå av vibrasjonene. Trykk kort på av/på-knappen for å kontrollere rotasjonsmodusene til klitorisskaftet. Hold inne av/på-knappen i 3 sekunder for å slå av rotasjonen og hele enheten.

Glidemiddel
Bruk vannbasert glidemiddel. Andre typer glidemiddel og massasjeoljer kan skade materialet og anbefales derfor ikke.

Rengjøring
Rengjør produktet før og etter bruk med lunkent vann. Bruk leketøy-rens eller mild såpe og skyll på nytt. Gjenta ved behov. La produktet lufttørke eller tørk forsiktig med en lofri klut eller håndkle. Produktet er sprutsikkert (IPX6), men må ikke nedsenkes i vann, da det ikke er vanntett.

Oppbevaring
Oppbevar leketøyet på et tørt og mørkt sted uten ekstreme temperaturer, utilgjengelig for barn og dyr. Bruk en oppbevaringspose for å beskytte produktet mot støv og riper. Ikke oppbevar produktet direkte ved siden av andre elektriske sexleketøy.

Sikkerhetsinformasjon
Ikke bruk produktet i følgende tilfeller: ved hoven, irritert eller betent hud, vaginale infeksjoner, under menstruasjon, de første 6 ukene etter fødsel, etter operasjoner i bekkenområdet, ved skadede komponenter, eller hvis du er allergisk mot materialet eller vet at du har en slik allergi. Ved hjerte- og karsykdommer eller under graviditet bør du rådføre deg med lege før bruk. Avslutt bruken umiddelbart hvis du opplever smerter eller ubehag. Ikke bruk produktet på nakken. Ikke bruk det sammen med andre vibrerende leketøy. Ikke del produktet med andre for å unngå sykdom og infeksjon. Ikke lad eller bruk produktet dersom leketøyet eller ladekabelen er skadet. Ikke bruk produktet under lading – dette kan føre til elektrisk støt. Unngå kontakt mellom ladekabel og vann. Bruk kun ladekabler med kortslutningsvern. Koble fra laderen etter hver lading. Fukt kan skade motoren. Skru av produktet umiddelbart dersom fukt trenger inn, og åpne det. Bruk det kun når det er helt tørt innvendig. Skru av produktet ved overoppheting, og la det avkjøles før ny bruk. Temperaturendringer kan føre til kondens. Vent med bruk til produktet har tilpasset seg romtemperaturen. Ikke åpne produktet med makt eller forsøk å reparere det selv. Ikke stikk skarpe gjenstander inn i produktet. Ikke rengjør med midler som inneholder alkohol, silikon, bensin, aceton eller andre etsende stoffer. Ikke egnet for vaskemaskin eller oppvaskmaskin. Kun for vaginal og utvendig bruk. Produktet skal kun brukes i henhold til bruksområdet og funksjonsbeskrivelsen.

Avfallshåndtering
Unngå unødvendig avfall. Kast aldri produktet i husholdningsavfallet. Verdifulle råmaterialer og skadelige miljøgifter kan ellers havne i forbrenning. Lever produktet til en lokal gjenvinningsstasjon eller til forhandlere av elektriske produkter.
Følg lokale retningslinjer. Det overkryssede søppelbøttesymbolet viser at elektrisk og elektronisk avfall skal kildesorteres. Som distributør er vi lovpålagt å akseptere gratis retur av slikt avfall. Kontakt kundeservice ved behov.

Produktspesifikasjoner
Materialer: Silikon, akrylnitril-butadien-styren (ABS-plast) | Mål: 19,5 x 8,2 x 4,1 cm | Vekt: 200 g | Vannbestandighet: Sprutsikker (IPX6) | Batteri: Oppladbart Li-ion 700mAh, 3,7V | Lading: Magnetisk USB-lader inkludert | Ladetid: ca. 180 minutter | Brukstid: ca. 60 minutter | Maks støynivå: 60 dB | Moduser: 10 vibrasjons- og rotasjonsinnstillinger

Trenger du hjelp?
Hvis du har spørsmål om dette produktet, ta gjerne kontakt med kundeservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Reverie

Snúnings- og titrandi kanínuörvandi

AC26-24-LO/322366

IS Tilætluð notkun
Þessi vara er hönnuð til að örva leggöng, G-punkt og sníp samtímis.

Ferðalás
Vörunni fylgir ferðalás svo hún kveikni ekki fyrir slysni þegar hún er geymd eða tekin með í ferðalag. Til að virkja ferðalásinn skaltu ganga úr skugga um að tækið sé slökkt og ýta tvisvar hratt á aflrofa. Ljós blikkar tvisvar og tækið titrar tvisvar til staðfestingar. Þegar ferðalásinn er virkur bregst tækið ekki við neinum hnöppum. Ef hnappur er ýtt á í þessu ástandi blikkar ljósið tvisvar til áminningar. Til að slökkva á ferðalásnum, ýttu aftur tvisvar hratt á aflrofa – ljósið blikkar þrisvar og tækið titrar þrisvar. Ekki er hægt að virkja ferðalásinn þegar tækið er í gangi – slökktu fyrst. Við hleðslu verður ferðalásinn sjálfkrafa óvirkur.

Áður en notkun hefst
Hladdu tækið að fullu með meðfylgjandi segul USB-hleðslutæki. Stilltu segulpunktana á hleðslusnúrunni við hleðslupunktana á bakhlið og botni tækisins. Blikkandi ljós merkir að tækið sé í hleðslu; stöðugt ljós merkir að hleðslu sé lokið.

Notkun
Við mælum með að prófa tækið í höndunum áður en það er notað til að venjast stillingunum. Berðu ríkulegt magn af vatnsleysanlegu sleipiefni á bæði tækið og líkama þinn áður en það er sett inn. Til að kveikja á tækinu, haltu inni aflrofa í 3 sekúndur. Tækið fer í biðstöðu. Ýttu á efri hnappinn til að skipta á milli titringsstillinga í aðalstönginni. Haltu inni þessum hnappi í 3 sekúndur til að slökkva titring. Til að stjórna snúningsstillingum snípörvunarinnar skaltu smella á aflrofa. Haltu inni aflrofa í 3 sekúndur til að slökkva snúning og tækið alveg.

Sleipiefni
Notaðu sleipiefni á vatnsgrunni. Aðrar tegundir sleipiefna og nuddolíur geta skemmt efnið og eru því ekki mældar með.

Hreinsun
Þvoðu vöruna fyrir og eftir notkun með volgu vatni. Berðu leikfangahreinsi eða mildan sápu á og skolaðu með volgu vatni. Endurtaktu ef þörf krefur. Leggðu vöruna til þerris eða þerraðu hana varlega með lólausum klút eða handklæði. Varan er vatnsvarin (IPX6), en ekki vatnsheld – forðastu að dýfa henni í vatn.

Geymsla
Geymdu leikfangið á þurrum og dimmum stað án öfga í hita. Geymið fjarri börnum og gæludýrum. Notaðu leikfangapoka til að verja vöruna gegn ryki og rispum. Geymdu hana ekki í beinni snertingu við önnur rafstudd kynfærasteing.

Öryggisupplýsingar
Ekki nota tækið við eftirfarandi aðstæður:
Ef húðin er bólgin, ert eða með sýkingu; við leggangaþvagfærasýkingum; á blæðingum; fyrstu 6 vikurnar eftir fæðingu; eftir skurðaðgerðir á grindarsvæði; ef hlutar tækisins eru skemmdir; eða ef þú ert með þekkt ofnæmi fyrir efnunum. Leitaðu læknisráðgjafar ef þú ert með hjarta- og æðasjúkdóma eða ert ófrísk. Ef þú finnur fyrir sársauka eða óþægindum skaltu hætta notkun samstundis og ekki nota tækið frekar. Ekki nota á hálsinn. Ekki nota með öðrum titrandi leikföngum. Ekki lána tækið öðrum – hætta á smiti. Ekki hlaða eða nota ef hleðslusnúra eða tækið sjálft er skemmt. Ekki nota meðan á hleðslu stendur – hætta á raflosti. Ekki láta snúruna snerta vatn. Notaðu aðeins USB-hleðslutæki með yfirspennu- og skammhlaupsvörn. Taktu hleðslusnúruna úr sambandi eftir hverja hleðslu. Slökktu tafarlaust á tækinu ef það blotnar að innan, opnaðu það og leyfðu því að þorna alveg áður en þú notar það aftur. Ef tækið ofhitnar, slökktu strax og leyfðu því að kólna. Breytingar í umhverfishita (t.d. eftir flutning) geta valdið þéttingu – leyfðu tækinu að aðlagast áður en þú notar það. Ekki opna tækið með valdi eða stinga í það hlutum. Ekki hreinsa með efnum sem innihalda alkóhól, sílikon, bensín, asetón eða aðrar

ætandi efnisblöndur. Ekki má þvo í uppþvottavél eða þvottavél. Aðeins ætlað til notkunar á leggöng og ytri kynfærum. Tækið skal aðeins nota eins og til er ætlast samkvæmt leiðbeiningum og tilgangi.

Förgun
Forðastu óþarfa úrgang. Ekki henda rafmagnstækjum í heimilissorpið. Þau innihalda bæði verðmætar auðlindir og skaðleg efni. Skilaðu tækinu í viðurkennda móttökustöð fyrir raftæki. Leitaðu eftir staðbundnum förgunarmöguleikum. Táknið með yfirstrikuðu ruslatunnunni táknar að tækið eigi að farga sérstaklega. Sem söluaðili raftækja erum við lögbundin til að taka á móti þeim án endurgjalds. Hafðu samband við þjónustuverið fyrir nánari upplýsingar.

Vörulýsing
Efni: Kísill, akrýlnítríl-bútadíen-stýren (ABS-plast) | Mál: 19,5 x 8,2 x 4,1 cm / 7.68 x 3.23 x 1.61 in | Þyngd: 200 g / 7.05 oz | Vatnsheldni: IPX6 (vernd gegn vatnsúða, ekki vatnsheld) | Rafhlaða: Li-Ion 700 mAh, 3,7V, endurhleðanleg | Hleðsla: USB segulhleðslutæki meðfylgjandi | Hleðslutími: um 180 mínútur | Notkunartími: um 60 mínútur | Hámarks hljóðstyrkur: 60 dB | Stillingar: 10 titrings- og snúningsstillingar

Buttu hjálp?
Ef þú hefur einhverjar spurningar varðandi þessa vöru, ekki hika við að hafa samband við þjónustuver:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Reverie

Roterande och vibrerande rabbit-vibrator

AC26-24-LO/322366

SV Avsedd användning
Den här produkten är utformad för samtidig stimulering av vagina, G-punkt och klitoris.

Reselås
Produkten har ett reselås för att förhindra att den aktiveras av misstag under förvaring eller transport. För att aktivera låset: se till att produkten är avstängd och tryck snabbt två gånger på strömbrytaren. Ljuset blinkar två gånger och en dubbel vibration bekräftar aktiveringen. När låset är aktivt svarar enheten inte på knapptryckningar. Om du trycker på en knapp visas två blinkningar som påminnelse. För att inaktivera låset, tryck snabbt två gånger igen. Ljuset blinkar tre gånger och enheten vibrerar tre gånger. Låset kan inte aktiveras när enheten är på. Laddning inaktiverar automatiskt reselåset.

Före användning
Ladda produkten helt med den medföljande magnetiska USB-laddaren. Rikta laddpunkterna på kabeln mot kontaktpunkterna på baksidan och undersidan av produkten. Ett blinkande ljus visar att produkten laddas. När lampan lyser konstant är produkten fulladdad.

Användning
Testa gärna produkten i handen först för att bekanta dig med funktionerna. Applicera rikligt med vattenbaserat glidmedel på produkten och kroppen innan införing. Håll strömknappen nedtryckt i 3 sekunder för att slå på enheten. Tryck på den övre knappen för att bläddra bland vibrationslägena för huvudaxeln. Håll knappen nedtryckt i 3 sekunder för att stänga av vibrationerna. Tryck kort på strömknappen för att ändra rotationsinställningar på klitorisskaftet. Håll strömknappen i 3 sekunder för att stänga av enheten helt.

Glidmedel
Använd endast vattenbaserat glidmedel. Andra typer av glidmedel kan skada materialet.

Rengöring
Tvätta produkten före och efter användning med ljummet vatten. Använd leksaksrengöring eller mild tvål. Skölj noggrant och torka med en luddfri handduk. Produkten är skyddad mot strilande vatten (IPX6) men får inte sänkas ner i vatten.

Förvaring
Förvara produkten torrt och mörkt, skyddat från extrema temperaturer och utom räckhåll för barn och djur. Använd en förvaringspåse för att skydda mot damm och repor. Förvara inte tillsammans med andra elektriska sexleksaker.

Säkerhetsanvisningar
Använd inte produkten vid svullnad, irritation, inflammation, vaginala infektioner, under menstruation, under de första 6 veckorna efter förlossning, efter operationer i bäckenområdet, vid allergi mot något av materialen eller om produkten är skadad. Rådgör med läkare vid hjärt-kärlsjukdomar eller graviditet. Avbryt användningen vid smärta eller obehag. Använd inte i nackområdet eller tillsammans med andra vibrerande produkter.

Dela inte produkten med andra för att undvika smittor. Ladda inte om produkten eller laddaren är skadad. Använd inte under laddning. Laddaren får inte komma i kontakt med vatten. Använd endast adaptrar med kortslutningsskydd. Koppla ur laddaren efter laddning. Vid fukt inuti produkten: stäng av, öppna försiktigt och låt torka helt. Använd inte produkten vid överhettning – låt svalna först. Låt produkten anpassa sig till rumstemperatur efter transport innan användning. Försök inte öppna eller reparera produkten själv. Stick inte in föremål i produkten. Rengör inte med alkohol, silikon, bensin, aceton eller andra frätande ämnen. Produkten är inte maskindiskbar. Endast för vaginal och extern användning enligt produktens avsedda syfte.

Avfallshantering
Släng aldrig produkten i hushållsavfallet. Lämna den på en återvinningsstation för elektronik eller hos återförsäljare av elprodukter. Symbolen med överkryssad soptunna innebär att produkten ska sorteras separat. Som återförsäljare är vi skyldiga att kostnadsfritt ta emot uttjänta elektroniska produkter. Kontakta kundtjänst för mer information.

Produktspecifikationer
Material: Silikon, akrylnitril-butadien-styren (ABS-plast) | Mått: 19,5 x 8,2 x 4,1 cm / 7.68 x 3.23 x 1.61 tum | Vikt: 200 g / 7.05 oz | Vattenskydd: IPX6 (skyddad mot stark vattenstråle) | Batteri: Li-Ion 700mAh, 3,7V, uppladdningsbart | Laddning: Magnetisk USB-laddare medföljer | Laddtid: ca 180 minuter | Användningstid: ca 60 minuter | Max ljudnivå: 60 dB | Funktioner: 10 vibrations- och rotationslägen

Behöver du hjälp?
Om du har några frågor om denna produkt, tveka inte att kontakta kundservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Reverie

Pyörivä ja värisevä rabbit-vibraattori

AC26-24-LO/322366

FI Tarkoitettu käyttö
Tämä tuote on suunniteltu emättimen, G-pisteen ja klitoriksen samanaikaiseen stimulaatioon.

Matkalukitus
Tuotteessa on matkalukitus, joka estää sen tahattoman käynnistymisen säilytyksen tai kuljetuksen aikana. Lukituksen aktivoimiseksi varmista, että laite on pois päältä, ja napauta virtapainiketta nopeasti kahdesti. Valo vilkkuu kahdesti ja laite värisee kahdesti vahvistukseksi. Kun lukitus on päällä, laite ei reagoi painikkeisiin. Jos painat painiketta lukituksen ollessa päällä, valo vilkkuu kahdesti muistutuksena. Lukituksen poistamiseksi napauta virtapainiketta uudelleen nopeasti kahdesti. Valo vilkkuu kolmesti ja laite värisee kolmesti – laite on nyt käyttövalmis. Lukitusta ei voi aktivoida laitteen ollessa käynnissä – sammuta laite ensin. Lukitus poistuu automaattisesti latauksen aikana.

Ennen käyttöä
Lataa tuote täyteen mukana toimitetulla magneettisella USB-laturilla. Kohdista laturin magneettipisteet vibraattorin taka- ja alapintaan. Vilkkuva valo tarkoittaa, että lataus on käynnissä; tasainen valo osoittaa, että lataus on valmis.

Käyttö
Suosittelemme kokeilemaan tuotteen asetuksia ensin käsissäsi, jotta totut eri toimintoihin. Levitä runsas määrä vesipohjaista liukuvoidetta sekä tuotteeseen että kehoosi ennen sisäänviemistä. Laitteen käynnistämiseksi paina ohjauspaneelin virtapainiketta 3 sekunnin ajan. Tuote siirtyy valmiustilaan. Paina ylintä painiketta vaihtaaksesi päävarren värinätiloja. Pitkä painallus (3 s) sammuttaa värinän. Klitorisosan pyörimisnopeuksia säädetään painamalla virtapainiketta lyhyesti. Pitkä painallus sammuttaa pyörimisen ja laitteen kokonaan.

Liukuvoide
Käytä vesipohjaista liukuvoidetta. Muut liukuvoiteet ja hierontaöljyt voivat vahingoittaa materiaalia, joten niitä ei suositella.

Puhdistus
Puhdista tuote ennen ja jälkeen käytön lämpimällä vedellä. Käytä lelujen puhdistusainetta tai mietoa saippuaa ja huuhtele uudelleen lämpimällä vedellä. Toista tarvittaessa. Kuivaa ilmavasti tai taputtele nukkaamattomalla liinalla tai pyyhkeellä. Tuote on roisketiivis (IPX6), mutta ei vesitiivis – vältä upottamista veteen.

Säilytys
Säilytä lelu kuivassa ja pimeässä paikassa, suojassa ääriläpötiloilta, lasten ja eläinten ulottumattomissa. Käytä säilytyspussia suojataksesi lelun pölyltä ja naarmuilta. Älä säilytä sähkölaitteiden vieressä.

Turvaohjeet
Älä käytä tuotetta seuraavissa tilanteissa: turvonnut, ärtynyt tai tulehtunut iho, emätintulehdukset, kuukautiset, ensimmäiset 6 viikkoa synnytyksen jälkeen, leikkauksen jälkeen lantion alueella, jos jokin komponentti on vaurioitunut, tai jos sinulla on materiaaliin liittyvä allergia tai yliherkkyys. Keskustele lääkärin kanssa, jos sinulla on sydänsairaus tai olet raskaana. Jos käyttö aiheuttaa kipua tai epämukavuutta, keskeytä käyttö heti. Älä käytä niskan alueella. Älä käytä muiden värisevien lelujen kanssa samanaikaisesti. Älä jaa lelua muiden kanssa tartuntojen välttämiseksi. Älä käytä tai lataa, jos tuote tai laturi on vaurioitunut. Älä käytä latauksen aikana – sähköiskun vaara. Vältä laturin kastumista. Älä käytä USB-hubia, joka lataa myös muita laitteita. Käytä vain lyhytpiirisuojaa sisältäviä sovittimia paloturvallisuuden takaamiseksi. Irrota laturi aina latauksen jälkeen. Kosteus voi vahingoittaa moottoria. Jos laitteen sisäosiin pääsee kosteutta, sammuta ja avaa se, ja varmista, että sisäosat ovat täysin kuivia ennen käyttöä. Jos laite kuumenee liikaa, sammuta se ja anna jäähtyä ennen jatkokäyttöä. Äkilliset lämpötilavaihtelut voivat aiheuttaa kondensaatiota – odota, kunnes laite on tasaantunut huoneenlämpöön ennen käyttöä. Älä yritä korjata tuotetta itse. Älä työnnä teräviä esineitä tuotteeseen. Älä käytä alkoholia, silikonia, bensiiniä, asetonia tai muita syövyttäviä aineita puhdistukseen. Ei sovellu pesukoneeseen tai astianpesukoneeseen. Vain ulkoiseen ja emättimen käyttöön. Käytä tuotetta ainoastaan sen käyttötarkoituksen ja toimintaohjeen mukaisesti.

Hävittäminen
Vältä turhaa jätettä. Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jotta arvokkaita raaka-aineita ja mahdollisesti haitallisia aineita ei päädy polttoon. Vie laite sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteeseen tai myyntipaikkaan. Tarkista paikalliset kierrätysohjeet. Yliviivattu roskakorisymboli tarkoittaa, että tuote kuuluu sähkö- ja elektroniikkaromun erilliskeräykseen. Olemme velvollisia vastaanottamaan laitteet maksutta. Ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Tuotetiedot
Materiaalit: Silikoni, akryylinitriilibutadieenistyreeni (ABS-muovi) | Mitat: 19,5 x 8,2 x 4,1 cm / 7.68 x 3.23 x 1.61 tuumaa | Paino: 200 g / 7.05 oz | Vesitiiviys: IPX6 – roiskevesisuojattu, ei upotettavissa | Akku: 700mAh, 3,7V, ladattava Li-Ion-akku | Lataus: USB-magneettilaturi mukana | Latausaika: n. 180 min | Käyttöaika: n. 60 min | Äänitaso: max. 60 dB | Toiminnot: 10 värinä- ja pyörimismoodia

Tarvitsetko apua?
Jos sinulla on kysyttävää tästä tuotteesta, ota rohkeasti yhteyttä asiakaspalveluun:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Reverie

Roterende og vibrerende rabbit

AC26-24-LO/322366

DA Anvendelsesformål
Dette produkt er designet til samtidig stimulering af vagina, G-punkt og klitoris.

Rejselås
Denne enhed har en rejselås for at forhindre utilsigtet aktivering under opbevaring eller rejse. For at aktivere rejselåsen skal du sikre, at enheden er slukket, og derefter trykke hurtigt to gange på tænd/sluk-knappen. Lyset blinker to gange, og enheden vibrerer to gange som bekræftelse. Når låsen er aktiv, reagerer enheden ikke på knaptryk. Hvis du trykker på en knap, mens låsen er aktiv, blinker lyset to gange som påmindelse. For at deaktivere låsen skal du igen trykke hurtigt to gange på tænd/sluk-knappen. Lyset blinker tre gange, og enheden vibrerer tre gange som bekræftelse. Låsen kan ikke aktiveres, mens enheden er tændt. Under opladning deaktiveres rejselåsen automatisk.

Før brug
Oplad produktet helt med det medfølgende magnetiske USB-kabel. Juster de magnetiske kontaktpunkter på opladeren med kontaktpunkterne bagpå og under produktet. Et blinkende lys indikerer opladning; konstant lys betyder, at opladningen er fuldført.

Brug
Vi anbefaler, at du først prøver produktet i hånden for at blive fortrolig med funktionerne. Påfør en generøs mængde vandbaseret glidecreme på både produktet og kroppen, før du fører det ind. Hold tænd/sluk-knappen nede i 3 sekunder for at aktivere standby-tilstand. Brug den øverste knap til at skifte mellem vibrationsindstillinger for hovedskaftet. Hold knappen nede i 3 sekunder for at slukke vibrationerne. Brug tænd/sluk-knappen til at kontrollere rotationsfunktionerne for klitorisskaftet. For at slukke rotationen og slukke produktet helt, hold tænd/sluk-knappen nede i 3 sekunder.

Glidecreme
Brug kun vandbaseret glidecreme. Andre typer glidecreme og massageolier kan beskadige materialet og frarådes.

Rengøring
Rengør produktet før og efter brug med lunkent vand. Brug legetøjsrens eller mild sæbe og skyl med lunkent vand. Gentag om nødvendigt. Lad produktet lufttørre eller dup det tørt med en fnugfri klud. Produktet er beskyttet mod vandstænk (IPX6), men må ikke nedsænkes i vand, da det ikke er vandtæt.

Opbevaring
Opbevar produktet tørt og mørkt uden ekstreme temperaturer, utilgængeligt for børn og kæledyr. Brug en opbevaringspose for at beskytte mod støv og ridser. Opbevar det ikke direkte ved siden af andre elektriske legetøj.

Sikkerhedsanvisninger
Brug ikke produktet ved hævet, irriteret eller betændt hud, ved infektioner i skeden, under menstruation, inden for 6 uger efter fødsel, efter bækkenoperationer, hvis dele er beskadiget eller hvis du har kendte allergier over for materialet. Konsulter læge ved hjertekarsygdomme eller graviditet. Ved smerter eller ubehag: afbryd brugen straks. Brug ikke i nakken eller sammen med andre vibrerende produkter. Del ikke produktet med andre, da det kan overføre infektioner. Brug ikke og oplad ikke produktet, hvis det eller opladerkablet er beskadiget. Brug ikke under opladning – det kan medføre elektrisk stød. Undgå vandkontakt med oplader og brug kun godkendte adaptere med kortslutningsbeskyttelse. Afbryd opladeren efter hver opladning. Indtrængende fugt kan beskadige motoren. Sluk straks og tør, hvis fugt trænger ind. Ved overophedning: sluk og lad det køle af. Vent, til produktet har tilpasset sig omgivelserne efter temperaturændringer. Forsøg ikke selv at reparere produktet. Undgå spidse genstande. Brug ikke alkohol, silikone, benzin, acetone eller ætsende stoffer til rengøring. Ikke egnet til vaskemaskine eller opvaskemaskine. Kun til vaginal og ekstern brug i henhold til produktets beskrivelse.

Bortskaffelse
Undgå unødvendigt affald. Bortskaf aldrig elektrisk sexlegetøj i husholdningsaffaldet. Aflevér det på genbrugsstation eller ved forhandler af elektronik. Symbolet med den overkrydsede skraldespand angiver særskilt bortskaffelse. Som forhandler er vi forpligtet til at acceptere gratis returnering. Kontakt kundeservice for mere information.

Produktspecifikationer
Materialer: Silikone, akrylnitril-butadien-styren (ABS-plast) | Mål: 19,5 x 8,2 x 4,1 cm / 7.68 x 3.23 x 1.61 tommer | Vægt: 200 g / 7.05 oz | Vandtæthed: Beskyttelse mod kraftigt vandtryk og midlertidig nedsænkning (IPX6) | Batteri: Li-Ion, 700mAh, 3,7V, genopladeligt | Opladning: Magnetisk USB-oplader medfølger | Opladningstid: ca. 180 minutter | Brugstid: ca. 60 minutter | Maks. lydstyrke: 60 dB | Funktioner: 10 vibrations- og rotationsmønstre

Brug for hjælp?
Hvis du har spørgsmål om dette produkt, er du velkommen til at kontakte kundeservice:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Reverie

Wibrator króliczek z funkcją rotacji i wibracji

AC26-24-LO/322366

PL Przeznaczenie
Produkt przeznaczony jest do jednoczesnej stymulacji pochwy, punktu G i łechtaczki.

Blokada podróżna
Produkt wyposażony jest w blokadę podróżną, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu podczas przechowywania lub transportu. Aby aktywować blokadę, upewnij się, że urządzenie jest wyłączone, a następnie szybko naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania. Światło zamiga dwukrotnie, a urządzenie dwukrotnie zawibruje. W trybie blokady urządzenie nie reaguje na przyciski. Naciśnięcie przycisku podczas aktywnej blokady spowoduje dwukrotne mignięcie światła przypominające o aktywnej funkcji. Aby wyłączyć blokadę, naciśnij ponownie szybko dwa razy przycisk zasilania. Światło zamiga trzykrotnie, a urządzenie trzykrotnie zawibruje. Blokady nie można aktywować, gdy urządzenie jest włączone – najpierw je wyłącz. Podczas ładowania blokada podróżna wyłącza się automatycznie.

Przed użyciem
Naładuj produkt do pełna za pomocą dołączonego magnetycznego kabla USB. Dopasuj punkty magnetyczne ładowarki z punktami na tylnej i dolnej części wibratora. Migające światło oznacza ładowanie; ciągłe światło – że urządzenie jest w pełni naładowane.

Użytkowanie
Zalecamy przetestowanie produktu w dłoni, aby zapoznać się z trybami pracy. Przed wprowadzeniem nałóż obficie lubrykant na bazie wody na urządzenie i ciało. Aby włączyć, przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy – produkt przejdzie w tryb czuwania. Górnym przyciskiem możesz przełączać tryby wibracji trzonu. Aby je wyłączyć, przytrzymaj ten przycisk przez 3 sekundy. Tryby rotacji ramienia łechtaczkowego uruchamiasz krótkim naciśnięciem przycisku zasilania. Aby wyłączyć rotację i całe urządzenie – przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy.

Lubrykant
Używaj lubrykantu na bazie wody. Inne rodzaje lubrykantów lub olejki mogą negatywnie wpłynąć na materiał produktu i nie są zalecane.

Czyszczenie
Umyj produkt przed i po użyciu letnią wodą. Nałóż środek do czyszczenia zabawek erotycznych lub łagodne mydło i ponownie opłucz letnią wodą. W razie potrzeby powtórz czynność. Osusz produkt miękkim, niepylącym ręcznikiem. Produkt ma klasę ochrony IPX6 – odporny na silny strumień wody, ale nie jest wodoodporny, więc nie zanurzaj go w wodzie.

Przechowywanie
Przechowuj produkt w suchym i ciemnym miejscu, bez skrajnych temperatur, poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Używaj woreczka ochronnego, aby chronić produkt przed kurzem i zarysowaniami. Nie przechowuj obok innych urządzeń elektrycznych.

Środki ostrożności
Nie używaj produktu w przypadku: opuchniętej, podrażnionej lub zapalnej skóry, infekcji intymnych, podczas menstruacji, w ciągu 6 tygodni po porodzie, po operacjach w obrębie miednicy, jeśli którakolwiek z części jest uszkodzona i/lub w razie alergii na którykolwiek z materiałów. W przypadku chorób serca lub ciąży – skonsultuj się z lekarzem. W razie bólu lub dyskomfortu – natychmiast przerwij użycie. Nie stosować na szyję. Nie używać z innymi wibrującymi zabawkami. Nie udostępniaj produktu innym osobom – w celu zapobiegania infekcjom. Nie używaj ani nie ładuj produktu, jeśli sam produkt lub kabel są uszkodzone. Nie używać podczas ładowania – grozi porażeniem prądem. Unikaj kontaktu kabla z wodą. Używaj tylko z zasilaczem z zabezpieczeniem przed zwarciem. Po naładowaniu odłącz kabel od źródła zasilania. Wilgoć może uszkodzić silnik. Jeśli dostanie się do wnętrza – wyłącz urządzenie i pozwól mu całkowicie wyschnąć przed ponownym użyciem. W przypadku przegrzania – wyłącz natychmiast i pozwól mu ostygnąć. Po transporcie pozwól produktowi zaaklimatyzować się do temperatury otoczenia. Nie rozkręcaj ani nie naprawiaj samodzielnie. Nie wkładaj ostrych przedmiotów do urządzenia. Nie czyścić produktami zawierającymi alkohol, silikon, benzen, aceton lub inne agresywne substancje. Nie nadaje się do pralki ani zmywarki. Przeznaczony do użytku waginalnego i zewnętrznego. Stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

Utylizacja
Unikaj niepotrzebnych odpadów. Nie wyrzucaj zużytego produktu do odpadów zmieszanych. Oddaj go do odpowiedniego punktu zbiórki elektroodpadów. Symbol przekreślonego kosza oznacza konieczność selektywnej zbiórki sprzętu elektronicznego. Jako dystrybutor urządzeń elektronicznych jesteśmy zobowiązani do bezpłatnego przyjmowania zużytego sprzętu – skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

Specyfikacje produktu
Materiały: Silikon, tworzywo ABS | Wymiary: 19,5 x 8,2 x 4,1 cm / 7.68 x 3.23 x 1.61 in | Waga: 200 g / 7.05 oz | Wodoodporność: IPX6 – odporny na strumień wody | Bateria: Li-Ion 700mAh, 3,7V, ładowalna | Ładowanie: magnetyczna ładowarka USB (w zestawie) | Czas ładowania: ok. 180 minut | Czas pracy: ok. 60 minut | Maksymalny poziom hałasu: 60 dB | Tryby: 10 trybów wibracji i rotacji

Potrzebujesz pomocy?
Jeśli masz pytania dotyczące tego produktu, skontaktuj się z obsługą klienta:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Reverie

Вращающийся и вибрирующий вибратор-кролик

AC26-24-LO/322366

RU Предназначение
Данный продукт предназначен для одновременной стимуляции влагалища, точки G и клитора.

Блокировка для путешествий
Устройство оснащено функцией блокировки для путешествий, чтобы предотвратить случайное включение при хранении или транспортировке. Чтобы активировать блокировку, убедись, что устройство выключено, затем дважды быстро нажми кнопку питания. Индикатор дважды мигнёт, и устройство дважды завибрирует для подтверждения. При активной блокировке устройство не реагирует на нажатия кнопок. При нажатии любой кнопки в режиме блокировки индикатор мигает дважды. Чтобы отключить блокировку, снова дважды нажми кнопку питания — индикатор мигает трижды, и устройство трижды завибрирует. Блокировку нельзя активировать, если устройство включено. При зарядке блокировка автоматически отключается.

Перед использованием
Полностью заряди устройство с помощью прилагаемого магнитного USB-кабеля. Совмести магнитные контакты кабеля с зарядными точками на задней и нижней части вибратора. Мигающий индикатор означает, что устройство заряжается. Когда свет загорится постоянно, зарядка завершена.

Использование
Рекомендуется сначала протестировать устройство в руке, чтобы привыкнуть к режимам. Перед введением нанеси обильное количество смазки на водной основе как на устройство, так и на тело. Для включения удерживай кнопку питания на панели управления в течение 3 секунд — устройство войдёт в режим ожидания. Верхняя кнопка переключает вибрационные режимы основного ствола. Чтобы выключить вибрации, удерживай эту кнопку 3 секунды. Для управления вращением клиторального отростка коротко нажимай кнопку питания. Чтобы выключить вращение и полностью отключить устройство, снова удерживай кнопку питания 3 секунды.

Смазка
Используй только смазки на водной основе. Другие виды могут повредить материал устройства и не рекомендуются.

Очистка
Перед и после использования промой устройство тёплой водой. Нанеси очиститель для игрушек или мягкое мыло, затем снова промой водой. При необходимости повтори процесс. Высуши устройство на воздухе или аккуратно вытри безворсовым полотенцем.

Устройство защищено от струй воды (IPX6), но не является водонепроницаемым — не погружай его в воду.

Хранение
Храни игрушку в сухом, тёмном месте без экстремальных температур, вне досягаемости детей и животных. Используй специальную сумку для игрушек для защиты от пыли и царапин. Не храни устройство рядом с другими электронными игрушками.

Меры предосторожности
Не используй игрушку в следующих случаях: воспалённая, раздражённая или повреждённая кожа, вагинальные инфекции, менструация, первые 6 недель после родов, после операций в тазовой области, повреждение компонентов устройства, известная аллергия на материалы. При наличии сердечно-сосудистых заболеваний или во время беременности проконсультируйся с врачом перед использованием. При болях или дискомфорте прекрати использование. Не используй на шее. Не используй с другими вибраторами одновременно. Не передавай третьим лицам — это может привести к инфекциям. Не заряжай и не используй при повреждённом кабеле или устройстве. Не используй во время зарядки — это может вызвать удар током. Не погружай кабель в воду. Не используй зарядные станции без защиты от короткого замыкания. Отключай зарядку после завершения. Не открывай устройство и не вставляй в него острые предметы. Не используй для мытья средства с алкоголем, бензином, ацетоном и другими агрессивными веществами. Не мой в посудомоечной или стиральной машине. Только для вагинального и наружного применения. Используй только по назначению.

Утилизация
Избегай лишнего мусора. Никогда не выбрасывай устройство с обычными отходами — это может навредить окружающей среде. Сдавай устройство в специализированные пункты приёма электроники. Обрати внимание на местные правила утилизации. Значок с зачёркнутым контейнером указывает на необходимость раздельного сбора электронных отходов. Как продавцы электроники, мы обязаны принимать такие устройства обратно бесплатно. Свяжись с нашей службой поддержки для сдачи устройства.

24

Технические характеристики
Материалы: силикон, акрилонитрил-бутадиен-стирол (ABS-пластик) | Размеры: 19,5 x 8,2 x 4,1 см / 7.68 x 3.23 x 1.61 дюйма | Вес: 200 г / 7.05 унции | Защита от воды: IPX6 – защита от сильных струй воды и кратковременного погружения | Аккумулятор: Li-Ion 700 мАч, 3,7 В, перезаряжаемый | Зарядка: USB-магнитный кабель в комплекте | Время зарядки: около 180 минут | Время работы: около 60 минут | Уровень шума: до 60 дБ | Режимы: 10 вибрационных и вращательных режимов

Нужна помощь?
Если у вас есть вопросы по этому продукту, свяжитесь со службой поддержки клиентов:
+31 (0) 598-690 453
info@loveboxxx.eu
www.loveboxxx.eu

Loveboxxx is a registered trademark.
Produced in license by EQOM Purchasing B.V.
Phoenixweg 6, 9641 KS Veendam NL (EU)
Produced in China and in Germany. Designed in The Netherlands.
Commercial register number:
69630887

Customer service:
+31 (0) 598 - 69 04 53
www.loveboxxx.eu
info@loveboxxx.eu

All rights reserved.